採用Supervisor Engine 720 ELAM的Catalyst 6500系列交換器程式

目錄

<u>簡介</u> <u>拓撲</u> <u>確定入口轉發引擎</u> <u>配置觸發器</u> <u>開始捕獲</u> <u>解釋結果</u> 虛擬交換系統

簡介

本文說明在執行Supervisor Engine 720(Sup720)的Cisco Catalyst 6500系列交換器(6500)上執行 ELAM(嵌入式邏輯分析器模組)擷取所使用的步驟,說明最相關的輸出,並說明如何解釋結果。 此示例也適用於啟用DFC3的線卡。

提示:有關ELAM的概述,請參閱<u>ELAM概述</u>文檔。

拓撲

10.1.1.100/24



20.1.1.100/24

在本範例中,6500是單臂路由器,目的是在VLAN 10和VLAN 20上的主機之間路由流量。使用 ELAM來驗證VLAN 10的連線埠**G5/3**上,來自主機10.**1.1.100的網際網路控制訊息通訊協定** (ICMP)要求是否成功路由回VLAN 20的連線埠G5/3上的20.1.1.100。

附註:若是Sup720,每個ELAM命令都以以下語法開頭:show platform capture elam。

確定入口轉發引擎

預計流量會進入埠G5/3上的交換機。檢查系統中的模組時,您會看到**模組5**是活動管理引擎。因此 ,您應該在模組5上**配置ELAM**。

5 5 Supervisor Engine 720 10GE (Active) VS-S720-10G SAL1429N5ST

對於Sup720,請使用內部代號Superman在第2層(L2)轉發引擎(FE)上執**行ELAM**。請注意,L2 FE資料匯流排(DBUS)包含L2和第3層(L3)查詢之前的原始報頭資訊,結果匯流排(RBUS)包含L3和 L2查詢之後的結果。L3 FE使用內部代號**Tycho**執行L3 FE查詢。

Sup720(config)#service internal Sup720#show platform capture elam asic superman slot 5

附註:若要在Sup720上執行ELAM,需要**service internal**命令。此配置只是解除鎖定隱藏的命 令。



Superman ASIC支援IPv4、IPv6和其他版本的ELAM觸發器。ELAM觸發器必須與幀型別對齊。如 果該幀是IPv4幀,則觸發器也必須是IPv4。IPv4幀不會通過其他觸發器被捕獲。同樣的邏輯也適用 於IPv6。根據幀型別最常用的觸發器如下表所示:

IPv4	IPv6	所有幀型別
• SMAC	• SMAC	• VLAN
• DMAC	• DMAC	 SRC_I
• IP_SA	• IP6_SA	NDEX
• IP_DA	• IP6_DA	DST_IN
• IP_TTL	• IP6_TTL	DEX
• IP_TOS	• IP6_CLASS	
 L3_PT(ICMP、IGMP、TCP、UDP) 	• L3_PT(ICMP、IGMP、	
TCP_SPORT、	TCP、UDP) IP6_L4資料	
TCP_DPORTUDP_DPORT、		
UDP_SPORTICMP_TYPE		

這些領域大多應當不言自明。例如,SMAC和**DMAC**是指源MAC地址和目的MAC地址,IP_SA和 IP_DA是指源IPv4地址和目的IPv4地址,而L3_PT是指第3層協定型別,可以是網際網路控制消息協 定(ICMP)、網際網路組管理協定(IGMP)、TCP或UDP。

附註:*其他*觸發器要求使用者提供相關幀的精確十六進位制資料和掩碼,因此不屬於本文檔的 範圍。

在本示例中,根據源IPv4地址和目的IPv4地址捕獲幀。請記住,ELAM觸發器允許各種級別的特異 性。因此,您可以根據需要使用其他欄位,例如生存時間(TTL)、服務型別(TOS)和第3層協定型別 (L3_PT)。此封包的**Superman**觸發器為:

Sup720# show platform capture elam trigger dbus ipv4
if ip_sa=10.1.1.100 ip_da=20.1.1.100

開始捕獲

選擇輸入FE並配置觸發器後,即可開始捕獲:

Sup720#**show platform capture elam start** 若要檢查ELAM的狀態,請輸入**status**命令:

Active ELAM info: Slot Cpu Asic Inst Ver PB Elam 5 0 **ST_SUPER** 0 2.2 Y

DBUS trigger: FORMAT=IP L3_PROTOCOL=IPV4 IP_SA=10.1.1.100 IP_DA=20.1.1.100 ELAM capture completed

解釋結果

要顯示ELAM結果,請輸入data命令。以下是與此範例最相關的ELAM資料輸出摘要:

RBUS:

FLOOD	[1] = 1
DEST_INDEX	[19] = 0x14
VLAN	[12] = 20
IP_TTL	[8] = 254
REWRITE_INFO	

i0 - replace bytes from ofs 0 to ofs 11 with seq '00 05 73 A9 55 41 00 14 F1 79 B6 40'.

透過DBUS資料,您可以確認在VLAN 10上收到該訊框,其來源MAC位址為0021.5525.423f,目的 地MAC位址為0014.f179.b640。您還可以看到此訊框是來源為10.1.100且目的地為20.1.1.1000的 IPV4**訊框。**

提示:此外還有幾個未包含在此輸出中的欄位,例如TOS值、IP旗標、IP長度和L2訊框長度 ,這些欄位也很有用。

若要確認收到訊框的哪個連線埠,請輸入SRC_INDEX指令(來源本機目標邏輯(LTL))。 輸入以下命 令可將LTL對映到Sup720的埠或埠組:

Sup720#remote command switch test mcast ltl-info index 102 index 0x102 contain ports 5/3 輸出顯示, 0x102的SRC_INDEX對映到埠G5/3。這確認在埠G5/3上接收到幀。

使用RBUS數據,您可以檢驗幀是否路由到VLAN 20,以及TTL是否從**DBUS**資料中的**255**減少至 RBUS中的254。輸出中的**REWRITE_INFO**顯示,FE將替換代表目標MAC地址和源MAC地址的 MAC地址重寫的0到11位元組(前12位元組)。此外,還可以從**DEST_INDEX**(目標LTL)資訊驗 證幀的傳送位置。

附註:泛洪位在RBUS中設定,因此DEST_INDEX從0x14更改為0x8014。

Sup720#remote command switch test mcast ltl-info index 8014
index 0x8014 contain ports 5/3

翰出顯示,0x8014的DEST_INDEX也會對映到埠G5/3。這確認該幀已傳送到埠G5/3。

虛擬交換系統

對於虛擬交換系統(VSS),必須將物理埠與虛擬插槽對映關聯。請考慮以下示例,其中嘗試對映轉 發傳送到LTL 0xb42的幀的**埠**。

VSS#**remote command switch test mcast ltl index b42** index 0xB42 contain ports **20/1**, **36/1** 我們可以看到LTL對映到虛擬插槽編號20和36。若要檢查虛擬插槽對映,請輸入以下命令:

VSS#**show switch virtual slot-map** Virtual Slot to Remote Switch/Physical Slot Mapping Table:

Virtua	al Remot	ce Phys	ical Module
Slot 1	No Swite	ch No Slot	No Uptime
	+	+	+
<some< td=""><td>output om</td><td>itted></td><td></td></some<>	output om	itted>	
20	1		4 1d07h
21	1	5	1d08h
36	2		4 20:03:19
37	2	5	20:05:44

輸出顯示,插槽20對映到交換機1,模組4,插槽36對映到交換機2,模組4。因此,LTL 0xb42對映埠 1/4/1和2/4/1。如果這些埠是埠通道的成員,則只有一個埠根據配置的負載平衡方案轉發幀。