如何使用轉換實用程式將Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine從混合模式(CatOS)轉換為本 機模式(IOS)

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 慣例 重要附註 CatOS和Cisco IOS系統軟體之間的差異 CatOS和Cisco IOS系統軟體之間的差異 CatOS和Cisco IOS軟體映像的命名約定 DRAM、Boot ROM、Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求 從CatOS轉換為Cisco IOS系統軟體的逐步過程 下載啟動映像和轉換實用程式 設定與TFTP伺服器的連線 運行轉換實用程式 相關資訊

<u>簡介</u>

本文提供如何將Cisco Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine(使用多層交換器功能卡[MSFC]卡)的作業系統(OS)從混合模式轉換為本地模式的說明,並從Cisco.com下載一個特殊轉換實用程式。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

本文件沒有特定需求。

<u>採用元件</u>

本檔案中的資訊是根據搭載MSFC2的Catalyst 6500監督器引擎2。

註:此轉換過程僅適用於帶MSFC卡的Catalyst 6500 Supervisor引擎1、1A或2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

重要附註

CatOS 和 Cisco IOS 系統軟體之間的差異

Supervisor Engine上使用CatOS,MSFC上則使用Cisco IOS軟體(混合):CatOS映像可作為系統 軟體,在Catalyst 6500/6000交換器上執行Supervisor Engine。如果安裝了選用的MSFC,則會使 用單獨的Cisco IOS[®]軟體映像來執行MSFC。CatOS提供第2層(L2)交換功能。MSFC上的Cisco IOS提供第3層(L3)路由功能。

Supervisor Engine 和 MSFC 上皆使用 Cisco IOS 軟體(原生):單一Cisco IOS軟體映像可作為系統軟體,在Catalyst 6500/6000交換器上執行Supervisor Engine和MSFC。

註:有關詳細資訊,請參閱<u>適用於Cisco Catalyst 6500系列交換機的Cisco Catalyst和Cisco IOS作</u> 業系統的比較。

CatOS和Cisco IOS軟體映像的命名約定

Supervisor Engine上使用CatOS,MSFC上則使用Cisco IOS軟體

本節介紹Supervisor Engine 1、2、720和32的CatOS映像命名約定,以及MSFC1、MSFC2、 MSFC2A和MSFC3的Cisco IOS軟體映像命名約定。

- Supervisor Engine 1、1A、2、720和32的CatOS命名約定cat6000-sup 監督器引擎1和 1Acat6000-sup2 - 監督器引擎2cat6000-sup720 - 監督器引擎720cat6000-sup32 - 監督器引擎 32以下是Supervisor Engine的CatOS映像範例: cat6000-supk8.8-1-1.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1和1A CatOS映像,版本8.1(1)。cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 CatOS映像,版本8.5(4)。cat6000-sup720k8.8-1-1.bin是 Catalyst 6500/6000監督器引擎720 CatOS映像,版本8.1(1)。cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin是Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 32 CatOS映像8.4版。
- MSFC1、MSFC2、MSFC2A和MSFC3的Cisco IOS軟體命名約定c6msfc MSFC1c6msfc2 -MSFC2c6msfc2a - MSFC2Ac6msfc3 - MSFC3c6msfc-boot - MSFC1啟動映像c6msfc2-boot -MSFC2啟動映像以下是MSFC的Cisco IOS軟體映像範例:c6msfc-boot-mz.121-19.E是 Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E開機映像。c6msfc-ds-mz.121-19.E是Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E映像。c6msfc2-jsv-mz.121-19.E是Catalyst 6500/6000 MSFC2 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E映像。c6msfc2aadventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF是Catalyst 6500/6000 MSFC2A Cisco IOS軟體版本 12.2(18)SXF映像。c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2是Catalyst 6500 MSFC3 Cisco IOS軟體版本 12.2(14)SX2映像。

適用於Supervisor Engine和MSFC的Cisco IOS軟體映像

• Supervisor Engine 1A和2(帶有MSFC1或MSFC2)的Cisco IOS軟體命名約定c6*supxy*表示映 像在其上運行的Supervisor Engine/MSFC組合。*x*是Supervisor Engine版本,*y*是MSFC版本。 這些版本以粗體顯示在這些清單中:c6sup — 這是Cisco IOS軟體映像的原始名稱。該映像在 Supervisor引擎1 MSFC1上運行。c6sup11 — 管理引擎1、MSFC1c6sup12 — 管理引擎1、 MSFC2c6sup22 — 管理引擎2、MSFC2以下是適用於MSFC1或MSFC2的Supervisor引擎1和 2的Cisco IOS軟體映像範例: c6sup-is-mz.120-7.XE1是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版 本12.0(7)XE1映像(帶Supervisor Engine 1/MSFC1)。c6sup11-dsv-mz.121-19.E1是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版本12.1(19)E1映像(帶Supervisor Engine 1/MSFC1)。c6sup12-jsmz.121-13.E9是Catalyst 6500/6000 Cisco IOS軟體版本12.1(13)E9映像(帶Supervisor Engine 1/MSFC2)。c6sup22-psv-mz.121-11b。EX1是Catalyst 6500 Cisco IOS軟體版本 12.1(11b)EX1映像(帶Supervisor Engine 2/MSFC2)。

- Supervisor Engine 720的Cisco IOS軟體命名慣例s720xy表示Supervisor Engine 720上的 MSFC/原則功能卡(PFC)組合。x是MSFC版本,y是PFC版本。以下版本以粗體顯示在此清單中 : s72033 - MSFC3、PFC3以下是Supervisor Engine 720的Cisco IOS軟體命名慣例範例 : s72033-jk9s-mz.122-14.SX是Catalyst 6500 Supervisor Engine 720 Cisco IOS軟體版本 12.2(14)SX映像(帶Supervisor Engine 720/MSFC3/PFC3a)。
- Supervisor Engine 32的Cisco IOS軟體命名約定s32xy表示Supervisor Engine 32上的 MSFC/PFC組合。x是MSFC版本,而y是PFC版本。以下版本以粗體顯示在此清單中:s3223 -MSFC2、PFC3以下是Supervisor Engine 32的Cisco IOS軟體命名慣例範例:s3223ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF是Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 Cisco IOS軟體版本 12.2(18)SXF映像(搭載Supervisor Engine 32/MSFC2A/PFC3B)。
- **注意**:您可以下載本部分提及的所有映像和許多其他映像。請參閱<u>下載 交換器</u>(僅限<u>註冊</u>客 戶)的LAN交換器一節。

DRAM、Boot ROM、Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 1A、2、720和32的DRAM和Boot ROM(ROM Monitor [ROMmon])要求

請參閱CatOS或Cisco IOS軟體版本的<u>Catalyst 6500系列版本說明</u>,檢視是否有任何DRAM和啟動 ROM(ROMmon)要求。發出**show version**命令,以驗證DRAM和ROMmon(系統引導)版本。

如果需要物理DRAM或引導ROM升級,請參閱硬體的升級說明。如需說明,請參閱<u>Catalyst 6500系</u> <u>列組態說明</u>的*模組升級說明一*節。為了在交換機上運行本機Cisco IOS,建議在Supervisor卡和 MSFC卡上使用相同的DRAM。使用不匹配的DRAM記憶體無法運行本地Cisco IOS。

Supervisor引擎1A和2的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

- 使用Supervisor引擎bootflash對比PC卡(PCMCIA)Supervisor Engine 1和1A配備16 MB的 bootflash。Supervisor Engine 2附帶32 MB的bootflash。沒有選項可升級Supervisor Engine 1、1A或2的Supervisor Engine bootflash。CatOS映像(cat6000*)通常儲存在Supervisor Ingine bootflash中。如果儲存多個CatOS映像,則可能需要PC卡。此要求取決於Supervisor Engine和 映像大小。註:本文檔使用星號(*)表示任何影象名稱。Cisco IOS軟體映像(c6sup*)通常儲存在 Supervisor Engine bootflash中。在Cisco IOS軟體版本12.1(11b)E和更新版本中,某些映像的 大小已增加,無法安裝在Supervisor Engine 1A 16 MB bootflash中。如果映像大小較大 ,Supervisor Engine 2只能在Supervisor Engine bootflash中儲存一個映像。可能需要使用 PC卡來儲存一個或多個c6sup*映像。此要求取決於影象大小。PCMCIA(快閃記憶體PC)卡 可以儲存:CatOS映像(cat6000*)Cisco IOS軟體映像(c6sup*)適用於MSFC映像的Cisco IOS軟 體(c6msfc*)PC卡適用於Supervisor引擎1、1A和2,大小分別為16、24和64 MB。
- 使用MSFC bootflash對比PC卡(PCMCIA)適用於Supervisor引擎1A和2的MSFC具有自己的 bootflash。MSFC1有16 MB的bootflash。MSFC2有16到32 MB的bootflash,具體取決於發貨 日期。MSFC(c6msfc*)的Cisco IOS軟體映像通常儲存在MSFC bootflash中。在MSFC1和 MSFC2的Cisco IOS軟體版本12.1(11b)E和更新版本中,某些映像的大小已增加,無法安裝在 MSFC bootflash中。如果是MSFC2(c6msfc2*)的Cisco IOS軟體映像,請從16 MB升級到32 MB

SIMM,或使用PC卡在內部MSFC bootflash SIMM上儲存一個或多個較大的c6msfc2*映像或引 導映像(c6msfc2-boot*)。有關如何將Supervisor Engine 1A和2上的內部MSFC2 bootflash從 16升級到32 MB的資訊,請參閱<u>Catalyst 6000系列MSFC2 Bootflash裝置升級安裝說明</u>對於 MSFC1(c6msfc*)的Cisco IOS軟體映像,沒有升級內部bootflash的選項。儲存這些較大的影象 需要PC卡。PCMCIA(快閃記憶體PC)卡可以儲存:CatOS映像(cat6000*)Cisco IOS軟體映 像(c6sup*)適用於MSFC映像的Cisco IOS軟體(c6msfc*)Supervisor Engine 1、1A和2的快閃記 憶體PC卡大小為16、24和64 MB。

Supervisor引擎720的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 720附帶有64 MB的Supervisor Engine bootflash和64 MB的MSFC bootflash。有兩個插槽可用於CompactFlash II型卡(磁碟0和磁碟1),它們可提供額外的儲存。Supervisor引擎720的CompactFlash卡有64、128、256和512 MB大小。此外,還提供1 GB的MicroDrive。

Supervisor引擎720(s720xx*)映像目前沒有快閃記憶體限制。有關如何安裝Supervisor Engine 720快閃記憶體卡或MicroDrives的資訊,請參閱<u>Catalyst 6500系列和Cisco 7600系列Supervisor引</u> <u>擎720 CompactFlash記憶體卡安裝說明</u>。

註:由於Supervisor Engine 720的一些最新軟體映像大於bootflash裝置,因此建議使用 CompactFlash卡。

有關Catalyst交換機平台上可用的最小和最大記憶體的資訊,請參閱<u>Catalyst交換機平台支援的記憶</u> <u>體/快閃記憶體大小</u>。

Supervisor引擎32的Bootflash和PC卡(PCMCIA)要求

Supervisor Engine 32附帶有256 MB的Supervisor Engine bootflash和256 MB的MSFC bootflash。 Supervisor引擎32具有一個外部CompactFlash II型插槽和256 MB內部CompactFlash快閃記憶體。 內部CompactFlash,稱為**bootdisk:**在命令列介面(CLI)中,可升級到512 MB和1 GB。 CompactFlash II型插槽支援CompactFlash II型卡和IBM MicroDrive卡。Supervisor引擎32的 CompactFlash卡有64、128和256 MB大小。Supervisor Engine 32硬體能夠支援512 MB和1 GB的 CompactFlash II型快閃記憶體。外部CompactFlash記憶體的關鍵字**是disk0**:。內部 CompactFlash記憶體的關鍵字是**bootdisk:**。

從CatOS轉換為Cisco IOS系統軟體的逐步過程

本節介紹將Catalyst 6500/6000系列交換器上執行的軟體,從使用MSFC上的Cisco IOS軟體的 Supervisor Engine上的CatOS轉換為Supervisor Engine/MSFC上的原生Cisco IOS軟體所需的步驟 。

> Catalyst 6500 with Supervisor Engine 2 and MSFC2

TFTP SERVER





PC running Conversion Utility

注意:確保TFTP伺服器在網路上可用。必需的映像必須位於TFTP伺服器上。嘗試運行轉換工具之前,您必須能夠從Supervisor和MSFC卡對TFTP伺服器執行ping。將PC或筆記型電腦連線到 Supervisor的控制檯埠,並從那裡運行轉換工具。只要Supervisor和MSFC與TFTP伺服器之間存在 IP連線,您就可以運行本文檔中所述的轉換工具。

註:本文檔使用的影象僅用於示例。將映像替換為您在交換機環境中使用的映像。有關記憶體和 ROMmon要求,請參閱<u>Catalyst 6500系列發行說明</u>。在轉換之前,請確保參考發行說明,以便新的 Cisco IOS軟體版本支援機箱中的現有線卡。

轉換過程分為以下幾個部分:

- 下載啟動映像和轉換實用程式
- 設定與TFTP伺服器的連線
- 運行轉換實用程式

下載啟動映像和轉換實用程式

 獲取Supervisor Engine(使用MSFC)的本機(Cisco IOS)代碼:前往Cisco.com上的<u>Software</u> <u>Downloads</u>頁面,並使用您的CCO使用者名稱和密碼登入。從下載頁中選擇<u>Cisco IOS</u> <u>Software</u>。按一下「Cisco IOS 12.1」。注意:提供的下載過程適用於Cisco IOS 12.1。其他 Cisco IOS版本的下載過程可能有所不同。按一下「Download Cisco IOS 12.1 Software」。按 一下CAT6000-SUP2/MSFC2。有關映像名稱約定,請參閱本文檔的<u>CatOS和Cisco IOS軟體</u> <u>映像的命名約定</u>部分。按一下release 12.1.26E6。根據配置要求選擇軟體功能集。

Select options from the table below to find the software you want:

Choose Options
Select Software Feature Set
DESKTOP WIVIP
ENTERPRISE LAN ONLY
ENTERPRISE SSH 3DES LAN ONLY
ENTERPRISE W/VIP
ENTERPRISE WIVIP SSH 3DES
ENTERPRISE WITH FW/VIP
ENTERPRISE WITH FW/VIP 3DES
IP/IPX W/VIP
SERVICE PROVIDER LAN ONLY
SERVICE PROVIDER WIVIP
SP SSH 3DES LAN ONLY
SP W/VIP SSH 3DES
SP WITH FW/VIP
SP WITH FWIVIP 3DES

。驗證軟體映像後,按一下Next。

按一下「I Agree」

Software Download

Verify that the software image and information below to continue the download process.

Next

Details	
Release	12.1.26E6
Size	25205200
BSD Checksum	51192
Router Checksum	Oxc42e
MD5	3dd396f6f41dbdb4e20fa2c155e45f81
Date Published:	06-FEB-2006

Special File Publishing

Use this to publish a file for a customer who can retrieve it with a special access code.

Publish

按一下「**Accept**」以同意軟體下載規則。在Enter Network Password視窗中,輸入您的 CCO使用者名稱和密碼。在「File Download」視窗中按一下**Save**,然後選擇要儲存檔案的位 置。檔案將下載到你的電腦或筆記型電腦。

77% of c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin Completed					
3	Ð				
Saving: sup22-dsv-mz.121	-26.E6.bin from ftp-	-sj.cisco.com			
Estimated time left:	47 sec (18.3 MB ol	f 24.0 MB copied)			
Download to:	D:\Do\c6sup22-	dsv-mz.121-26.E6.bin			
Transfer rate:	123 KB/Sec				
Close this dialog	box when downloa	ad completes			
	<u>O</u> pen	Open <u>F</u> older	Cancel		

 將轉換實用程式(14 MB壓縮檔案)從Cisco.com下載到您的PC或筆記型電腦上的資料夾中 :前往<u>Cisco Software Config。Cisco.com上的Cat6000</u>工具。使用您的CCO使用者名稱和密 碼登入。出現「Select a File to Download(選擇要下載的檔案)」螢幕。

Select a File to Download						
Sort by : Filename 💌 Go						
Filename	<u>Release</u>	<u>Date</u>	<u>Size (Bytes)</u>			
<u>wconvertit0-12.zip</u> Software Conversion tool - Windows version	0.12	16-JUN-2003	14680674			
<u>sconvertit0-12.tar</u> Software Conversion tool - Sun version	0.12	16-JUN-2003	55847936			
<u>sconvertit0-11.tar</u> Software Conversion tool - Sun version	0.11	23-MAY-2001	50899968			
<u>wconvertit0-11.zip</u> Software Conversion tool - Windows version	0.11	23-MAY-2001	6028081			

<u>一下「wconvertit0-12.zip」。在下一個螢幕上驗證軟體映像後,按一下Next。</u>

Tools & Resources

Software Download

Verify that the software image and information below to continue the download process.

Next.

Details	
Release	0.12
Description	Software Conversion tool - Windows version
Size	14680674
BSD Checksum	20367
Router Checksum	0xb901
MD5	fe128ca532e6059f35cd1adf26b6f619
Date Published:	16-JUN-2003

輸入使用者名稱和密碼,然後在出現Enter Network Password螢幕時按一下**OK**。按一下「 **Accept**」以同意軟體下載規則。輸入使用者名稱和密碼,然後按一下**OK**。出現「File Download(檔案下載)」螢幕。在「File Download(檔案下載)」螢幕上按一下**Save**,然後 將zip檔案儲存到新資料夾中。檔案開始下載。

45% of wconvertit0-12.zip Completed
Saving:
wconvertit0-12.zip from ftp-sj.cisco.com
Estimated time left: 7 sec (6.15 MB of 14.0 MB copied)
Download to: D:\Documents an\wconvertit0-12.zip
Transferirate: 1.01 MB/Sec
Close this dialog box when download completes
Open Open Folder Cancel

EPC或筆記型電腦上

,在xxx 資料夾(其中xxx 是下載*wconvertit0-12.zip*的資料夾)中找到wconvertit0-12.zip。 指向 zip檔案,按一下右鍵滑鼠,然後向下滾動到WinZip。選擇Extract to here。所有檔案都會解壓 到名為wconvertit0-12的資料夾中。解壓後,在wconvertit0-12資料夾中查詢名為 RunScripts.BAT的檔案,該檔案是稍後用於CatOS到IOS轉換的工具。

<u>設定與TFTP伺服器的連線</u>

- 1. 將PC或筆記型電腦的串列埠連線到Supervisor Engine的控制檯埠,然後開啟Hyperterminal。 如需詳細資訊,請參閱<u>將終端機連接到 Catalyst 交換器上的主控台連接埠。</u>
- 2. 將乙太網電纜從TFTP伺服器連線到Catalyst機箱上的乙太網埠。注意:將TFTP伺服器在拓撲 上設定為更靠近交換機,或與交換機設定在同一個LAN網段上,以消除交換機和TFTP伺服器 之間多餘的網路複雜性。
- 3. 登入到Supervisor Engine,然後檢查快閃記憶體PC卡(slot0:)和Supervisor引擎 bootflash(bootflash:)是否有足夠的空間來獲取新映像。(建議您選擇slot0:如果可能)。注意:您 可以根據需要在這些裝置上釋放空間。發出delete bootflash:命令或delete slot0:命令刪除檔案 。然後發出squeeze bootflash:命令或squeeze slot0:命令清除裝置中的所有已刪除檔案。 Console> !--- This is the Supervisor Engine console prompt.

```
Console>enable
Enter password:

Console> (enable)dir slot0:
    1   -rw- 25205200    Jun 05 2006 15:50:18 c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
    2   -rw- 15791888    Jun 05 2006 15:56:04 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin

23257088 bytes available (41000960 bytes used)

Console> (enable)dir bootflash:
    -#- -length- -----date/time----- name
    1 15791888 Jun 05 2006 15:13:46 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin
16189552 bytes available (15792016 bytes used)
```

Console> (enable) delete bootflash:cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin

```
Console> (enable) squeeze bootflash:
  All deleted files will be removed, proceed (y/n) [n]? y
  Squeeze operation may take a while, proceed (y/n) [n]? y
  Erasing squeeze log
  Console> (enable)dir bootflash:
  No files on device
  31981568 bytes available (0 bytes used)
4. 使用set port enable 命令啟用連線到TFTP伺服器的乙太網埠。
  Console> (enable)set port enable 3/47
  Port 3/47 enabled.
5. 使用set interface sc0命令為交換機(Supervisor Engine)提供IP地址。
  Console> (enable)set interface sc0 1 30.0.0.2 255.0.0.0
  Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.
  Console> (enable) show interface
  sl0: flags=50<DOWN,POINTOPOINT,RUNNING>
         slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0
  sc0: flags=63
  scl: flags=62<DOWN,BROADCAST,RUNNING>
        vlan 2 inet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 broadcast 0.0.0.0
  WARNING: Vlan 2 does not exist!!
6. 確保可從Supervisor Engine連線至TFTP伺服器。使用ping命令測試TFTP伺服器和Supervisor
  Engine之間的連線。
  Console> (enable)ping 30.0.0.1
  11111
  ----30.0.0.1 PING Statistics----
  5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
  round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
7. 備份Supervisor Engine配置檔案。這是由轉換實用程式為您完成的(僅在您要求時)。 但是
  ,現在使用copy config tftp命令備份配置。如需詳細資訊,請參閱<u>使用組態檔</u>。
  Console> (enable)copy config tftp
  This command uploads non-default configurations only.
  Use 'copy config tftp all' to upload both default and non-default configurations.
  IP address or name of remote host [30.0.0.1]?
  Name of file to copy to [myswitch.cfq]? !--- Press Upload configuration to
  tftp:myswitch.cfg (y/n) [n]? y ..... Configuration has been copied successfully.
  注意:在轉換為Cisco IOS軟體作為系統軟體之後,需要重新配置交換機,因為轉換過程丟失
  了配置。如果備份這些檔案,則可以在轉換後用作參考,或者如果您決定轉換回CatOS,則用
  作備份。
8. 確保您可以從MSFC:首先,發出show module命令,以瞭解MSFC具有哪個虛擬模組編號
  Console> (enable) show module
  Mod Slot Ports Module-Type
                                     Model
                                                       Sub Status
```

1100	DICC	10105	noute ijpe	Houei	Dub	Deacab
1	1	2	1000BaseX Supervisor	WS-X6K-S2U-MSFC2	yes	ok
15	1	1	Multilayer Switch Feature	WS-F6K-MSFC2	no	ok
3	3	48	10/100BaseTX Ethernet	WS-X6248-RJ-45	no	ok

然後發出session <module>或switch console命令以連線到MSFC。

Console> (enable)**session 15** Trying Router-15... Connected to Router-15. Escape character is '^]'.

Router> !--- This is the MSFC console prompt.

Router>**enable** Router# **配置MSFC的IP地**址,如下所示:

Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip address 30.0.0.3 255.0.0.0

Router(config-if)#**no shutdown** 16:03:39: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up 16:03:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Router(config-if)#**^Z**

Router#write memory

發出ping命令,以測試從MSFC到TFTP伺服器的連線。

Router#**ping 30.0.0.1** Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.0.0.1, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

9. 備份MSFC配置檔案。轉換實用程式會為您完成此操作(僅在您要求時)。 但是,發出write network或copy running-config tftp命令以立即備份配置。如需詳細資訊,請參閱使用組態檔。 Router#write network

This command has been replaced by the command:

'copy system:/running-config <url>'

Address or name of remote host []? 30.0.0.1

Destination filename [router-confg]? !--- Press Write file tftp://30.0.0.1/router-confg?
[confirm] !! [OK] Router#

10. 確保MFSC BOOT變數指向MSFC映像(Ifso,轉到步驟14)。 如果沒有,則轉至下一步 (步驟11)。

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6,1

!--- Here MSFC boot variable is pointing to the correct image. CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6 Configuration register is 0x2102

11. 發出dir bootflash:命令,以確保MSFC bootflash:有MSFC映像。

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1 -rw- 1861272 Jun 05 2006 15:23:37 +00:00 c6msfc2-boot-mz.121-26.E6 2 -rw- 14172520 Jun 05 2006 15:20:10 +00:00 c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

31981568 bytes total (15947520 bytes free)

```
Router#
```

如果缺少MFSC映像,則必須將其下載到MSFC bootflash:從TFTP伺服器。

12. 更改BOOT變數以指向正確的映像。

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6

Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6

Router(config)#**^Z**

Router#

```
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
```

13. 確保BOOT變數指向MSFC映像。

```
Router#show bootvar
BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6
Configuration register is 0x2102
```

14. 退出MSFC並返回Supervisor Engine控制檯。 Router#**exit**

Console> (enable) !--- This is the Supervisor Engine console prompt.

注意:如果發出switch console命令以訪問MSFC,則必須輸入Ctrl-C三次,而不是exit命令。 15. 關閉超級終端(因為轉換實用程式現在需要使用您的PC或筆記型電腦串列埠)。

<u>運行轉換實用程式</u>

- 1. 啟動TFTP伺服器。
- 2. 在PC或筆記型電腦上,轉到解壓縮RunScript.BAT檔案的資料夾並運行該檔案。可能需要一段時間才能顯示工具。
- 3. 在轉換工具螢幕上輸入以下資訊:在Serial Interface Details面板中,選擇Use Serial Port Connection,然後選擇Serial Port Number 1 (如果超級終端連線使用COM1)。在「日誌詳 細資訊」面板中,標記開啟日誌螢幕?覈取方塊。在「TFTP詳細資訊」面板中,輸入TFTP伺 服器地址。如果TFTP伺服器位於您的PC或筆記型電腦上,則這是PC或筆記型電腦的IP地址。 在「Image Details(映像詳細資訊)」面板中,輸入確切的Source File Path,然後選擇 slot0:或bootflash:File Device。在Configuration Details面板中,標籤Upload Switch configuration files to the TFTP server?覈取方塊。

1					
Notes: 1. This application requires: - TFTP Server - Terminal Server or a Serial Port Co 2. If using the MSFC1 the BOOT Image	onnectio e version	n should be 12.0.(2) or higher			
Serial Interface Details			Connection Details		
Use Serial Port Connection			O Use Terminal Server Connection	_	
Serial Port Number	1	•	Terminal Server	-	
			Terminal Server Port Number		
Log Details					
Log File				c	lebug.db
✓ Turn on the Log Screen ?					
Authentication Details					
If the Switch is configured for authen	tication p	lease provide the following detai	ls	_	
Username				-	
Password				_	
Priviliged Mode Password				-	
MSFC Password				-	
MSFC Priviliged Mode Password					
TFTP Details					
TFTP Server Address					80.0.0.1
Image Details					
Copy Image from TFTP Server to the	he Switc	h?			
Source File Path				0	6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
File Device					bootflash:
Configuration Details					
☑ Upload Switch configuration files the second	to the TF	IP Server ?			
TFTP Server file copy path					
	0.0			E-14	
	GO			Exit	

- 4. 按一下「GO」。附註:轉換過程啟動後,如果中斷(除非提示停止)會使裝置處於無法引導 的狀態。此過程可能需要30-45分鐘。
- 5. 此時筆記型電腦螢幕上會顯示五條消息,具體取決於配置和裝置功能。您的操作取決於顯示的 消息。有關每個可能消息的資訊,請參閱以下圖

Alert						×	
0	The specified Seria OR The specified p Please verify that t	Il Port was not found of ort is being used by so he port is set up corre	n the system me other ap ctly and is no	for communica plication (ex. hy nt is use before s	tion. perterminal]. starting the app	plication.	
		C	ж				
可能需要	更退出超級終端會詞	舌,應用程式才能正常	常工作。				
Abort mess	age					×	
 Please upgrade the device bootflash: to a size greater than 16M of memory.You could follow either of the following two paths: 1. Restart the application with the new flash device inserted. 2. You could insert a PCMCIA card of size greater than 16M and then restart the application. 							
			Ж				

bootflash:不夠大,無法儲存影象。bootflash:裝置必須更換為具有更多記憶體或使用slot0:中的快閃記憶體PC卡的裝置。

	bootflas	h: Status				>	< ا
		31981568 byt	es available on	bootflas	h:. Countinu	e?	
		Yes	No		Format bo	otflash: ?	
	<mark>slo</mark> t0: Sta	atus			×		
	Q	20578304 byte	es available on	slot0:. Co	ountinue ?		
		Yes	No	Format	t slot0: ?	加甲右兄名	向的空間 善读一
	下 Yes ,务	系統開始將映像傳	事送到bootflash:ī	或slot0:,	這可能需要幾	如未有 <i>正,</i> 後分鐘。	则以工间,前仅
	Abort me	essage				×	
		Exiting: Ping to 1. The interfa	o 30.0.0.1 unsu ces on the swit	ccessful ch are p	. Please veri roperly conf	fy that : īgured.	
		2. The TFTP s	erver is up and	is runnir	ng the TFTP s	service.	
			ОК				檢查介面和
	TFTP伺服	器 盐修復發現的	任何問題,然後	繼續。			
6.	當出現此 Alert	警報視窗時,按·	一下OK以重新載	入交換機	。這可能需要	要幾分鐘才能	能完成。
		The switch wi	ll now reload				
		OF	ſ				

7. 下載到slot0:期間,出現此視窗。按一下「Yes」以格式化Sup-bootflash:本機上複製組態。 然後在下一個警報視窗中按一下OK。使用slot0:進行轉換現在已經完成,且重新載入的交換 機正在運行Cisco IOS。退出此應用程式並檢查交換機的狀態。您已完全完成slot0:下載。不要 繼續其餘步驟。

	Format			×
		Format sup-bootflash: ? It is n This will erase any images th If you do not wish to format it 1. Exit out of this application. 2. Format the sup-bootflash: 3. Copy the CatIOS image to t 4. Reload the system.	required as a part of the process. hat you might have stored on the sup-bo it right now please perform the following the sup-bootflash:	ootflash: g steps :
	Alert		×	
	0	The Conversion is now comp Please Exit this application a OK	plete. and check the state of the Switch.	
8.	下載到bo 成,重新	ootflash:過程中,裝置,此視窗 f載入的交換機正在運行Cisco IOS	出現。使用bootflash:進行轉換。現在已結 S。按一下 OK ,然後退出應用程式。繼續载	經大部分完 執行步驟
		Please perform the follow 1. Exit out of this applicat 2. Format the sup-bootfla 3. Copy the CatIOS image 4. Reload the system.	wing steps to complete the conversion: ition. ash: e to the sup-bootflash: OK	
9.	9。 使用 show	w version、dir sup-bootflash:、di	lir bootflash: 檢查Supervisor Engine的狀態	和 show
	bootvarf Router#sh Cisco Int IOS (tm) Technical Copyright Compiled I Image tex	冷令。 how version ternetwork Operating System Softw c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DS l Support: http://www.cisco.com/t t (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Mon 23-Jan-06 02:16 by hqluong xt-base: 0x40008F90, data-base: (ware DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWA (techsupport s, Inc. 0x418EA000	ARE (fcl)
	ROM: Syst	tem Bootstrap, Version 12.1(11r)F c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DS	E1, RELEASE SOFTWARE (fc1) DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWA	ARE (fcl)
	Router up Time sinc System re System im ! Out	ptime is 55 minutes ce Router switched to active is 2 eturned to ROM by power-on (SP by mage file is "sup-bootflash:c6sup tput Suppressed	27 minutes by power-on) up22-dsv-mz.121-26.E6.bin"	

Router#dir sup-bootflash:

Directory of sup-bootflash:/ 1 -rw- 25205200 Jun 05 2006 17:02:43 +00:00 c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin 31981568 bytes total (6776240 bytes free) Router#dir bootflash: Directory of bootflash:/ 1861272 Jun 05 2006 15:23:37 +00:00 c6msfc2-boot-mz.121-26.E6 1 -rw-2 -rw- 14172520 Jun 05 2006 15:20:10 +00:00 c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6 3 -rw-455 Jun 05 2006 17:08:47 +00:00 RConfig.cfg 31981568 bytes total (1594721 bytes free) Router# Router#show bootvar BOOT variable = sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin,1 CONFIG_FILE variable = BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6 Configuration register is 0x2 (will be 0x102 at next reload) Standby is not up. 10. 格式化Supervisor Engine bootflash:(現在是sup-bootflash:)。 必須執行此步驟,Cisco

10. 格式化Supervisor Engine bootflash:(現在是sup-bootflash:)。 必須執行此步驟,Cisco IOS才能寫入sup-bootflash:可靠的,因為其上次格式來自CatOS。否則,Cisco IOS只能從 sup-bootflash讀取。

```
Router#format sup-bootflash:
Format operation may take a while. Continue? [confirm]
Format operation will destroy data in "sup-bootflash:". Continue? [confirm]
Format of sup-bootflash complete
```

Router#

11. 將Cisco IOS映像複製回重新格式化的bootflash:(sup-bootflash:):由於這是Supervisor Engine,沒有配置,因此您必須建立最小配置,以便可以傳輸TFTP映像。 Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface vlan 1

Router(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa 3/47

Router(config-if)#switchport mode access

Router(config-if)#**^Z**

Router#write memory

Building configuration...
[OK]

Router#copy tftp: sup-bootflash:

12. 發出**reload**命令(如果系統要求儲存組態,請輸入no)以重新載入Supervisor。

Router#**reload**

Proceed with reload? [confirm]
17:26:52: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
17:26:55: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

*** --- SHUTDOWN NOW ---

```
***
!--- Output Suppressed. Router>
```

這將完成轉換過程。

相關資訊

- 適用於Catalyst 6500/6000交換器的系統軟體從CatOS轉換為Cisco IOS
- 將執行Cisco IOS系統軟體的Catalyst 6500/6000從損毀或遺失開機載入程式映像或ROMmon模 式中復原
- 適用於Catalyst 6500/6000交換器的系統軟體從Cisco IOS轉換為CatOS
- LAN 產品支援
- LAN 交換技術支援
- 技術支援與文件 Cisco Systems