# Nexus 7000 M系列模組ELAM程式

#### 目錄

<u>簡介</u> <u>拓撲</u> <u>確定入口轉發引擎</u> <u>配置觸發器</u> <u>開始捕獲</u> <u>解釋結果</u> 其他驗證

# 簡介

本文檔介紹在Cisco Nexus 7000(N7K)M系列模組上執行ELAM的步驟,說明最相關的輸出,並說明 如何解釋結果。

提示:有關ELAM的概述,請參閱<u>ELAM概述</u>文檔。

# 拓撲



在本範例中,VLAN 2500(10.0.5.101)上連線埠Eth4/1上的主機向VLAN 55(10.0.3.101)上連線埠 Eth3/5上的主機傳送網際網路控制訊息通訊協定(ICMP)請求。ELAM是用來擷取從10.0.5.101到 10.0.3.101。請記住AM允許您捕獲單個幀。

要在N7K上執行ELAM,必須首先連線到相應的模組(這需要網路管理員許可權):

## 確定入口轉發引擎

預期流量會進入連線埠Eth4/1上的交換器。檢查系統中的模組時,會看到Module 4是M系列模組。 請務必記住,N7K是全分佈的,並且由模組(而不是管理引擎)為資料平面流量做出轉發決策。

N7K#	show module							
Mod	Ports	Module-Type	Model	Status				
3	32	10 Gbps Ethernet Module	N7K-M132XP-12	ok				
4	48	10/100/1000 Mbps Ethernet Module	N7K-M148GT-11	ok				
5	0	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	active *				
6	0	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	ha-standby				

對於M系列模組,請使用內部代號**Eureka**在第2層(L2)轉發引擎(FE)上執行ELAM。請注意,L2 FE資料匯流排(DBUS)包含L2和第3層(L3)查詢之前的原始報頭資訊,而結果匯流排(RBUS)包含 L3和L2查詢之後的結果。L3查詢由內部代號Lamira的L3/第4層(L4)FE執行,該流程與運行 Supervisor Engine 2T的Cisco Catalyst 6500系列交換機平台所使用的流程相同。

N7K M系列模組可以為每個模組使用多個FE,因此必須確定埠**Eth4/1**上用於FE的**Eureka** ASIC。輸 入以下命令可驗證這一點:

(some or	4# <b>show</b> utput c 	mitted	are int	ernal d	lev-por	t-map			_
CARD_TY >Front	PE: Panel p	48 orts:48	8 port 8 	1G					_
Device	name		Dev	role		Abl	br num <u></u>	_inst:	_
>Eureka			DEV	_LAYER_	_2_LOOK	UP L	2LKP	1	
+	++	+FRONT	PANEL	PORT TC	) ASIC	INSTANCE	MAP++-	+	+ +
FP port	PHYS	SECUR	MAC_0	RWR_0	L2LKP	L3LKP	QUEUE	SWICHE	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	

在輸出中,您可以看到連線埠Eth4/1位於Eureka(L2LKP)例項0上。

**附註**:對於M系列模組,ELAM語法使用基於1的值,因此配置ELAM時,例項0將成為例項1。 F系列模組則不是這種情況。

module-4# elam asic eureka instance 1
module-4(eureka-elam)#



**Eureka** ASIC支援IPv4、IPv6和其他版本的ELAM觸發器。ELAM觸發器必須與幀型別對齊。如果該 幀是IPv4幀,則觸發器也必須是IPv4。IPv4幀不會通過其他觸發器*被*捕獲。同樣的邏輯也適用於 IPv6。

在Nexus作業系統(NX-OS)中,您可以使用問號字元分離ELAM觸發器:

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if ? (some output omitted) destination-flood Destination Flood destination-index Destination Index destination-ipv4-address Destination IP Address destination-mac-address Destination MAC Address ip-tos IP TOS IP Total Length ip-total-len IP TTL ip-ttl source-mac-address Source MAC Address vlan-id Vlan ID Number

在本示例中,根據源和目標IPv4地址捕獲幀,因此僅指定這些值。

Eureka要求為DBUS和RBUS設定觸發器。RBUS資料可以駐留在兩個不同的封包緩衝區(PB)中。確 定正確的PB例項取決於準確的模組型別和輸入埠。通常,建議您配置PB1,如果RBUS未觸發,則 使用PB2重複配置。

以下是DBUS觸發器:

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address
10.0.5.101 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate
以下是RBUS觸發器:

module-4(eureka-elam)# trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1

**附註**:要使RBUS在**cap**2位上正確觸發,需要在DBUS觸發器末尾使用**rbi-correlate**關鍵字。

#### 開始捕獲

選擇輸入FE並配置觸發器後,即可開始捕獲:

module-4(eureka-elam)# start
若要檢查ELAM的狀態,請輸入status命令:

module-4(eureka-elam)# status
Instance: 1
EU-DBUS: Armed
trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101
 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate
EU-RBUS: Armed
trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1
LM-DBUS: Dis-Armed
No configuration
LM-RBUS: Dis-Armed
No configuration
FE收到與觸發器匹配的幀後,ELAM狀態顯示為Triggered:

module-4(eureka-elam)# status
Instance: 1

EU-DBUS: Triggered
trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101
 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate
EU-RBUS: Triggered
trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1
LM-DBUS: Dis-Armed
No configuration
LM-RBUS: Dis-Armed
No configuration



若要顯示ELAM結果,請輸入**show dbus** 和**show rbus**命令。如果與相同觸發器匹配的流量較大 ,DBUS和RBUS可能會在不同幀上觸發。因此,必須檢查DBUS和RBUS資料上的內部序列號,以 確保它們匹配:

module-4(eureka-elam)# show dbus | i seq
seq = 0x05
module-4(eureka-elam)# show rbus | i seq
seq = 0x05
以下是ELAM資料中與本示例最相關的摘錄(省略某些輸出):

module-4(eureka-elam)# show dbus seq = 0x05 vlan = 2500 source\_index = 0x00a21 l3\_protocol = 0x0 (0:IPv4, 6:IPv6) l3\_protocol\_type = 0x01, (1:ICMP, 2:IGMP, 4:IP, 6:TCP, 17:UDP) dmac = 00.00.0c.07.ac.65 smac = d0.d0.fd.b7.3d.c2 ip\_ttl = 0xff ip\_source = 010.000.005.101 ip\_destination = 010.000.003.101

module-4(eureka-elam)# show rbus
seq = 0x05
flood = 0x0
dest\_index = 0x009ed
vlan = 55
ttl = 0xfe
data(rit/dmac/recir) = 00.05.73.a9.55.41
data(rit/smac/recir) = 84.78.ac.0e.47.41

透過DBUS資料,您可以驗證在VLAN 2500上收到該訊框的來源MAC位址為d0d0.fdb7.3dc2,目的 地MAC位址為000.0c07.ac65。您還可以看到這是一個來源為10.0.5.101且目的地為 10.0.3.101的 IPv4訊框。

**提示:**此輸出中未包含幾個其他有用欄位,例如服務型別(TOS)值、IP標誌、IP長度和L2幀長 度。

若要驗證接收幀的埠,請輸入SRC\_INDEX命令(源本地目標邏輯(LTL))。輸入此命令可將LTL對映到 N7K的埠或埠組: Type LTL

-----

PHY\_PORT Eth4/1

FLOOD\_W\_FPOE 0x8014

輸出顯示,0xa21的SRC\_INDEX對映到埠Eth4/1。這確認在埠Eth4/1上接收到幀。

使用RBUS數據,您可以驗證是否已將該幀路由到VLAN 55,以及TTL是否從DBUS資料中的0xff減 為RBUS資料中的0xfe。您可以看到源和目標MAC地址分別重寫為8478.ac0e.4741和 005.73a9.5541。此外,您還可以從DEST\_INDEX(目的地LTL)確認輸出連線埠:

## 其他驗證

要驗證交換機如何分配LTL池,請輸入show system internal pixm info ltl-region命令。此命令的輸出 對於瞭解LTL不與物理埠匹配時的用途很有用。Drop LTL就是一個很好的例子:

N7K# **show system internal pixm info ltl 0x11a0** 0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info ltl-region							
LTL POOL TYPE	SIZE	RANGE					
DCE/FC Pool	1024	0x0000	to 0x03ff				
SUP Inband LTL	32	0x0400	to 0x041f				
MD Flood LTL	1	0x0420					
Central R/W	1	0x0421					
UCAST Pool	1536	0x0422	to 0x0a21				
PC Pool	1720	0x0a22	to 0x10d9				
LC CPU Pool	32	0x1152	to 0x1171				
EARL Pool	72	0x10da	to 0x1121				
SPAN Pool	48	0x1122	to 0x1151				
UCAST VDC Use Pool	16	0x1172	to 0x1181				
UCAST Generic Pool	30	0x1182	to 0x119f				
LISP Pool	4	0x1198	to 0x119b				
Invalid SI	1	0x119c	to 0x119c				
ESPAN SI	1	0x119d	to 0x119d				
Recirc SI	1	0x119e	to 0x119e				
Drop DI	2	0x119f	to 0x11a0				
UCAST (L3_SVI_SI) Region	31	0x11a1	to 0x11bf				
UCAST (Fex/GPC/SVI-ES) 3648	0x11c0 to	0x1fff					
UCAST Reserved for Future Use Region	2048	0x2000	to 0x27ff				
======================================							
VDC OMF Pool	32	0x2800	to 0x281f				