# Nexus 7000 F1模組ELAM程式

## 目錄

<u>簡介</u> <u>拓撲</u> <u>確定入口轉發引擎</u> <u>配置觸發器</u> <u>開始捕獲</u> <u>解釋結果</u> 其他驗證

# 簡介

本文檔介紹在Cisco Nexus 7000(N7K)F1模組上執行ELAM所使用的步驟,說明最相關的輸出,並 說明如何解釋結果。

提示:有關ELAM的概述,請參閱<u>ELAM概述</u>文檔。

# 拓撲



在本範例中,VLAN 10(10.1.1.101,MAC位址為0050.56a1.1a01)上的主機(連線埠Eth3/18)將網際 網路控制訊息通訊協定(ICMP)要求傳送給同樣位於VLAN 10(10.1.102,MAC位址為 0050.56a1.1aef)上的主機。ELAM是使用的。捕獲從10.1.1.101到10.1.1.102的此單個幀。請務必記 住,ELAM僅允許您捕獲單個幀。

要在N7K上執行ELAM,必須首先連線到相應的模組(這需要網路管理員許可權):

Attaching to module 3 ... To exit type 'exit', to abort type '\$.' module-3#

# 確定入口轉發引擎

預計流量會進入連線埠Eth3/18上的交換器。檢查系統中的模組時,會看到Module 3是F1模組。請務必記住,N7K是全分佈的,並且由模組(而不是管理引擎)為資料平面流量做出轉發決策。

N7K#	show mo	odule 3		
Mod	Ports	Module-Type	Model	Status
3	32	1/10 Gbps Ethernet Module	N7K-F132XP-15	ok
對於 16個	F1模組 FE,因	,請使用內部代號Orion在第 此您必須確定埠Eth3/18上月	52層(L2)轉發引擎(F 用於FE的 <b>Orion</b> ASIC	E)上執行ELAM。N7K F1每個模組有 C。輸入以下命令以驗證:

<pre>module-3# show hardware internal dev-port-map (some output omitted)</pre>							
CARD_TY	PE: Panel port	DCE 32 s:32	2 port 10	G			
Device :	name	L	ev role		Abbr	num_inst:	
> <b>Orion</b>	Fwding Dri	ver I	DEV_LAYER	_2_LOOK	UP <b>L2L</b>	<b>JKP</b> 16	+
++++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP++++							
FP port	PHYS	MAC_0	L2LKP	QUEUE	SWICHF		т
 18	8	8	8	8	1		

在輸出中,您可以看到連線埠Eth3/18位於Orion(L2LKP)例項8上。

module-3# elam asic orion instance 8
module-3(orion-elam)#

#### 配置觸發器

與N7K平台上的其他FE相比,**Orion** ASIC的ELAM觸發器集非常有限。這是因為F1是僅L2模組。因此,它根據MAC地址資訊(或FabricPath環境中的SwitchID)做出交換決策。

在Nexus作業系統(NX-OS)中,您可以使用問號字元分離ELAM觸發器:

module-3(ori	on-elam)# <b>trigger di field ?</b>
da	Destination mac-address
mim_da	Destination mac-in-mac-address
mim_sa	Source mac-in-mac-address
sa	Source mac-address
vlan	
/ / / / / /	

在本示例中,根據入口決策塊上的源和目標MAC地址捕獲幀。

附註:F1模組不需要單獨的DBUS和RBUS觸發器。

觸發因素如下:

module-3(orion-elam)# trigger di field sa 0050.56a1.1a01 da 0050.56a1.1aef

### 開始捕獲

F1模組與其他N7K模組不同,因為ELAM在配置觸發器後立即開始。若要檢查ELAM的狀態,請輸入 status命令:

module-3(orion-elam)# status

Armed

FE收到與觸發器匹配的幀後,ELAM狀態顯示為**Triggered**:

module-3(orion-elam)# status
Triggered

#### 解釋結果

若要顯示ELAM結果,請輸入**show capture** 命令。以下是ELAM資料中與本示例最相關的摘錄(省 略某些輸出):

show	capture			
:		17		
:		a		
:		1e	$\mathbf{or}$	1f
:		5056a11aef		
:		5056a11a01		
	show : : : :	show capture : : : : :	show capture : 17 : a : 16 : 5056a11aef : 5056a11a01	show capture : 17 : a : 1e or : 5056a11aef : 5056a11a01

**附註**:通過F1模組,用於做出轉發決策的ELAM資料和包含轉發結果的資料被合併到同一輸出 中。另請注意,ELAM輸出中的MAC地址格式不包含預掛零。

**Destination MAC** (res\_eth\_da) 5056allaef = 0050.56allaef **Source MAC** (res\_eth\_sa) 5056alla01 = 0050.56alla01

透過此輸出,您可以驗證來源本機目標邏輯(LTL)(dc3v4\_si)、目的地LTL(**di**)、VLAN(**vlanx**)以及來 源和目的地MAC位址(分別為**5056a11a01**和**5056a11aef**)。

源LTL(**dc3v4\_si**)表示接收幀的埠。F1 ELAM顯示目標LTL的兩個結果(**1e或1f**)。 出現這種情況的原 因是ELAM分析器無法讀取ELAM資料的最低有效位,從而導致不明確的結果。因此,思科建議您驗 證目標地址的硬體MAC地址條目,並使用ELAM中的目標LTL進行驗證。

N7K# show system internal pixm info ltl 0x17 Type LTL

-----

PHY\_PORT Eth3/18

輸出顯示,0x17的來源LTL對映到埠Eth3/18。這確認在埠Eth3/18上收到該幀。

module-3# show hardware mac address-table fe 8
address 0050.56a1.1aef vlan 10 vdc 1

(some output omitted)

 FE
 Valid
 PI
 BD
 MAC
 Index

 |
 |
 |
 |
 |
 |

 ---+---+---+---+----+
 8
 1
 0
 34
 0050.56a1.1aef
 0x0001f

N7K# show system internal pixm info ltl 0x1f Type LTL

PHY PORT Eth3/26

透過此輸出,您可以驗證Orion實例8(作出轉送決定Eth3/18的FE)是否有硬體MAC位址專案0x1f作為 目的地MAC位址0050.56a1.1aef。此索引也是F1 ELAM資料中的目標LTL(di)。

此外,您可以驗證LTL 0x1f是否對映到埠Eth3/26。這確認幀是從埠Eth3/26傳送的。

#### 其他驗證

要驗證交換機如何分配LTL池,請輸入show system internal pixm info ltl-region命令。此命令的輸出 對於瞭解LTL不與物理埠匹配時的用途很有用。Drop LTL就是一個很好的例子:

N7K# **show system internal pixm info ltl 0x11a0** 0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info ltl-region

LTL POOL TYPE	SIZE	RANGE				
	=================					
DCE/FC Pool	1024	0x0000 to 0x03ff				
SUP Inband LTL	32	0x0400 to 0x041f				
MD Flood LTL	1	0x0420				
Central R/W	1	0x0421				
UCAST Pool	1536	0x0422 to 0x0a21				
PC Pool	1720	0x0a22 to 0x10d9				
LC CPU Pool	32	0x1152 to 0x1171				
EARL Pool	72	0x10da to 0x1121				
SPAN Pool	48	0x1122 to 0x1151				
UCAST VDC Use Pool	16	0x1172 to 0x1181				
UCAST Generic Pool	30	0x1182 to 0x119f				
LISP Pool	4	0x1198 to 0x119b				
Invalid SI	1	0x119c to 0x119c				
ESPAN SI	1	0x119d to 0x119d				
Recirc SI	1	0x119e to 0x119e				
Drop DI	2	0x119f to 0x11a0				
UCAST (L3_SVI_SI) Region	31	0x11a1 to 0x11bf				
UCAST (Fex/GPC/SVI-ES) 3648	0x11c0 to	Ox1fff				
UCAST Reserved for Future Use Region	2048	0x2000 to 0x27ff				
======================================						
VDC OMF Pool	32	0x2800 to 0x281f				