# UCS平台上的CUCM常見問題:核心,高CPU - I/O,掛起狀態

## 目錄

簡介 案例 1:由於I/O等待問題而導致CPU使用率高 症狀 如何驗證 輸出示例 <u>解決方</u>案 場景2:CUCM定期重新啟動 症狀 如何驗證 思科整合管理控制器(CIMC)輸出示例 解決方案 場景3:CUCM崩潰 症狀 如何驗證 因應措施 場景4:CUCM掛起 症狀 如何驗證 因應措施 場景5:CUCM處於只讀模式 症狀 如何驗證 解決方案 如何收集UCS日誌 如何收集CIMC日誌:顯示技術 如何收集ESXI日誌:系統記錄 CIMC CLI輸出示例 CIMC GUI輸出示例

# 簡介

本文描述如何對統一計算系統(UCS)平台上的思科統一通訊管理器(CUCM)遇到的五個常見問題場景進行故障排除。

- 案例 1:由於I/O等待問題而導致CPU使用率高
- <u>場景2:CUCM定期重新啟動</u>
- <u>場景3:CUCM崩潰</u>
- <u>場景4:CUCM掛起</u>
- <u>場景5:CUCM處於只讀模式</u>

一些常見的原因包括:

- 硬碟故障
- 獨立磁碟冗餘陣列(RAID)控制器故障
- 電池備用單元(BBU)故障

## 案例 1:由於I/O等待問題而導致CPU使用率高

#### 症狀

由於CCM CTI核心, Cisco Call Manager(CCM)和電腦電話整合(CTI)服務重新啟動。

#### 如何驗證

#### CUCM跟蹤

使用以下CLI命令收集CUCM追蹤:

- show process using-most cpu
- •顯示狀態
- utils core active list
- util core analyze output <latest, last two output> 檢查以下即時監控工具(RTMT)日誌:
  - 詳細的CCM
  - 詳細CTI
  - •即時資訊伺服器(RIS)資料收集器PerfMonLogs
  - •事件檢視器應用程式日誌
  - 事件檢視器系統日誌

#### 輸出示例

以下是一些輸出範例:

```
#4 0x00a8fca7 in ACE_OS_Thread_Adapter::invoke (this=0xb2b04270) at OS_Thread_
Adapter.cpp:94
#5 0x00a45541 in ace_thread_adapter (args=0xb2b04270) at Base_Thread_Adapter.cpp:137
#6 0x004aa6e1 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#7 0x00ea2d3e in clone () from /lib/libc.so.6
_____
_____
CTI Manager backtrace
-----
#0 0x00b3e206 in raise () from /lib/libc.so.6
#1 0x00b3fbd1 in abort () from /lib/libc.so.6
#2 0x08497b11 in IntentionalAbort (reason=0x86fe488 "SDL Router Services declared
dead. This may be due to high CPU usage or blocked function. Attempting to restart
CTIManager.") at ProcessCTIProcMon.cpp:65
#3 0x08497c2c in CMProcMon::verifySdlTimerServices () at ProcessCTIProcMon.cpp:573
#4 0x084988d8 in CMProcMon::callManagerMonitorThread (cmProcMon=0x93c9638) at Process
CTIProcMon.cpp:330
#5 0x007bdca7 in ACE_OS_Thread_Adapter::invoke (this=0x992d710) at OS_Thread_
Adapter.cpp:94
#6 0x00773541 in ace_thread_adapter (args=0x992d710) at Base_Thread_Adapter.cpp:137
#7 0x0025d6e1 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#8 0x00bead3e in clone () from /lib/li
-----
```

#### 從RIS資料收集器PerfMonLogs中,您可以看到核心時間內的高磁碟I/O。



回溯與思科錯誤ID <u>CSCua79544</u>相符:由於高磁碟I/O而導致CCM進程核心頻繁出現。此錯誤說明 一個硬體問題,並說明如何進一步隔離問題。

#### 啟用檔案I/O報告(FIOR):

使用以下命令以啟用FIOR:

#### utils fior start

utils fior enable

然後,等待下一次發生。以下是用於收集輸出的CLI命令:file get activelog platform/io-stats。輸入

utils fior stop utils fior disable 以下是一些FIOR日誌輸出示例:

kern 4 kernel: fio\_syscall\_table address set to c0626500 based on user input kern 4 kernel: fiostats: address of do\_execve set to c048129a kern 6 kernel: File IO statistics module version 0.99.1 loaded. kern 6 kernel: file reads > 265000 and writes > 51200 will be logged kern 4 kernel: fiostats: enabled. kern 4 kernel: fiostats[25487] started.

#### 解決方案

I/O WAIT通常是UCS平台及其儲存的問題。

需要使用UCS日誌來確定原因的位置。有關收集跟蹤的說明,請參閱<u>如何收集UCS日誌</u>部分。

### 場景2:CUCM定期重新啟動

#### 症狀

CUCM因ESXI崩潰而重新啟動,但根本問題是UCS電腦斷電。

#### 如何驗證

檢查以下CUCM跟蹤:

- Cisco RIS資料收集器PerfMonLog
- •事件檢視器 應用程式日誌
- •事件檢視器 系統日誌
- 詳細的CCM

CUCM跟蹤中沒有任何相關內容。CUCM在事件之前停止,然後正常服務重新啟動。這將消除 CUCM並表明原因位於其他位置。

運行CUCM的UCS平台存在問題。UCS平台上有許多運行在其上的虛擬機器(VM)例項。如果任何 VM遇到錯誤,則會在UCS日誌中看到它。

需要UCS日誌才能確定原因的位置。有關如何收集跟蹤的說明,請參閱<mark>如何收集UCS日誌</mark>部分。

#### 思科整合管理控制器(CIMC)輸出示例

以下是一些輸出範例:

```
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR ->
ResetState: 1
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:
2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF
```

5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[se\_pilot2\_wakeup\_interrupt]:2561:USB HS: VDD Power = OFF 5:2014 May 11 13:10:48:BMC:BIOSReader:1176: BIOSReader.c:752:File Close : /var/nuova/BIOS/BiosTech.txt 5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[block\_transfer\_fetch\_host\_request\_for\_app]: 1720:block\_transfer\_fetch\_host\_request\_for\_app : BT\_FILE\_CLOSE : HostBTDescr = 27 : FName = BiosTech.txt 5:2014 May 11 13:10:48:BMC:IPMI:1357: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [ OFF ] 5:2014 May 11 13:10:49:BMC:lv\_dimm:-: lv\_dimm.c:126:[lpc\_reset\_seen]LPC Reset Count is Different [0x1:0x2] Asserted LPC Reset Seen

#### 解決方案

遇到此錯誤時,Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed to:[ OFF ] — **電源問題**,這意味著 UCS電腦斷電。因此,您應該確保UCS機器獲得足夠的功率。

## 場景3:CUCM崩潰

#### 症狀

CUCM VM崩潰但仍響應ping。vSphere控制檯螢幕顯示以下資訊:

\*ERROR\* %No Memory Available \*ERROR\* %No Memory Available

#### 如何驗證

檢查以下CUCM跟蹤:

- Cisco RIS資料收集器PerfMonLog
- •事件檢視器 應用程式日誌
- •事件檢視器 系統日誌
- 詳細的CCM

CUCM跟蹤中沒有任何相關內容。CUCM在事件之前停止,然後正常服務重新啟動。這將消除 CUCM並表明原因位於其他位置。

運行CUCM的UCS平台存在問題。UCS平台上有許多VM例項在其上運行。如果任何VM遇到錯誤 ,則會在UCS日誌中看到它。

需要UCS日誌才能確定原因的位置。有關如何收集跟蹤的說明,請參閱<mark>如何收集UCS日誌</mark>部分。

#### 因應措施

關閉VM並重新啟動。重新引導後,系統工作正常。

## 場景4:CUCM掛起

#### 症狀

CUCM伺服器進入掛起狀態。

#### 如何驗證

檢查以下CUCM跟蹤:

- Cisco RIS資料收集器PerfMonLog
- •事件檢視器 應用程式日誌
- •事件檢視器 系統日誌
- 詳細的CCM

CUCM跟蹤中沒有任何相關內容。CUCM在事件之前停止,然後正常服務重新啟動。這將消除 CUCM並表明原因位於其他位置。

運行CUCM的UCS平台存在問題。UCS平台上有許多VM例項在其上運行。如果任何VM遇到錯誤 ,則會在UCS日誌中看到它。

需要UCS日誌才能確定原因的位置。有關如何收集跟蹤的說明,請參閱<mark>如何收集UCS日誌</mark>部分。

#### 因應措施

嘗試手動重新啟動,看看是否有所幫助。

## 場景5:CUCM處於只讀模式

症狀

您收到以下錯誤:

The /common file system is mounted read only. Please use Recovery Disk to check the file system using fsck.

#### 如何驗證

安裝在同一UCS電腦上的發佈伺服器(PUB)和一個訂閱伺服器(SUB)顯示只讀模式錯誤。恢復磁碟無 法解決問題。

CUCM跟蹤中沒有任何相關內容。CUCM在事件之前停止,然後正常服務重新啟動。這將消除 CUCM並表明原因位於其他位置。

運行CUCM的UCS平台存在問題。UCS平台上有許多VM例項在其上運行。如果任何VM遇到錯誤 ,則會在UCS日誌中看到它。

需要UCS日誌才能確定原因的位置。有關如何收集跟蹤的說明,請參閱<mark>如何收集UCS日誌</mark>部分。

#### 解決方案

更換硬體後,重建有問題的節點。

## 如何收集UCS日誌

本節介紹如何收集識別問題所需的跟蹤或提供指向提供該資訊的文章的連結。

#### 如何收集CIMC日誌:顯示技術

有關如何收集CICM日誌的資訊,請參閱以下文章:

使用Cisco CIMC GUI收集show-tech詳細資訊

<u>收集技術支援檔案(B和C系列)的可視指南</u>

#### 如何收集ESXI日誌:系統記錄

有關如何收集ESXI日誌的資訊,請參閱以下文章:

使用vSphere客戶端獲取ESXi 5.x主機的診斷資訊

Sood     Utilities       Management     Imagement       ork     Imagement       incate Management     Import CIMC Configuration       icog     Import CIMC Configuration	Sood       Utilities         Management       Actions         Management       Export Technical Support Data to TFTP         Imagement       Generate Technical Support Data for Local Download         Imagement       Import CIMC Configuration         Import CIMC Configuration       Reset CIMC to Factory Default Configuration         Reboot CIMC       Last Technical Support Data Export         Status:       N/A	rall Server Status	C   3. 3. 📕   00 0
Management Reset CIMC to Factory Default Configuration	Last Technical Support Data Export	Good ver Admin Management rork imunications Services ificate Management C Log at Management	Utilities Actions  Export Technical Support Data to TFTP Generate Technical Support Data for Local Download  Export CIMC Configuration  Memory CIMC Configuration  Reset CIMC to Factory Default Configuration

#### CIMC CLI輸出示例

以下是「Hard Disk Failure(硬碟故障)」的CIMC CLI輸出示例:

ucs-c220-m3 /chassis/storageadapter # show virtual-drive Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level Boot Drive

0 Moderate Fault Degraded 951766 MB RAID 10 true

#### CIMC GUI輸出示例

以下是「Hard Disk Failure(硬碟故障)」的CIMC GUI輸出示例:

cisco Cisco Integra	ated Management	Controller		Cisco IMC Hostname: Logged in es:	C220 FCH182172L admin@10.11.12.1	.G 19 Log Cut		
Overall Server Status	C   J J 📕 🔍 0							
Severe Fault	Faults and Logs							
Server Admin Storage	Fault Summery Fault Histo	ny   System Event Log	Osco DNC Log Logging Controls					
Summery	Fault Entries							
Inventory	> Entries For Page: 50					2		
Sensors	DN	Probable Cause	Description					
Remote Presence	/storage-SAS-SLOT-2/vd-0	equipment-degraded	Storage Virtual Drive 0 Degraded: please check the storage controller, or reseat the storage drive			A		
BLOS	/storage-SAS-SLOT-2/pd-4	equipment-inoperable	Storage Local disk 4 is inoperable: reseat or replace the storage drive 4					
Power Pondes		psu-redundancy-fail	PS_RONONT_MODE: Power Supply redundancy is lost : Reseat or replace Pow	er Supply				
Troubleshooting								

以下是紫屏錯誤的一些CIMC GUI輸出示例:

(Raid控制器故障 |缺陷: CSCuh86924 ESXi PSOD PF異常14 - LSI RAID控制器9266-8i)

⇒ 10.195.0.2 - KVM Console	
File View Macros Tools Power Virtual Media Help	
/Muare ESXi 5.1.0 [Releasebuild-1065491 x86 64]	
<pre>#PF Exception 14 in world 8632:helper31-2 IP 8x4188118f3f6f addr 8xce8</pre>	
PTEs:8x4a2c67827;8x4a5bb7827;8x8;	
cr9=8x8001003d cr2=8xce8 cr3=0x3a000 cr4=8x216c	
frame=8x412206e1bda0  p=8x4180110f3f6f err=8 rflags=8x10206	
rax=0x8 rbx=8x410017602260 rcx=0x412206e27000	
rdx=8x412206e1bf10_rbp=0x412206e1beb0_rsi=0x4180110f458c	
rdi=8x8 r9=8x8	
-18=8x1 r11=8x1 r12=8x410816583478	
13=8x538 r14=8x4188165835e8 r15=8x418811801458c	
PCPU4:8632/heloer31-2	
PCPU 8: ISVUVSHVVIS	
Code start: 0x4188188800000 VMK uptime: 0:02:03:51.401	
0x412286e1beb8:E0x4180110f3f6f1megasas reset fusion9KNone>#KNone>+0x1e stack: 0x16501e40	
ax12206e1bf60:F0x110010d5aac31vak1nx_workqueue_callout0com.vwware.driverAP1#9.2+0x11a_stack: 0x0	
9x112206e1bff8:C0x41001004042fJhe1pFunc@vnkerne1#nover+8x52e_stack: 0x0	
0x112206e1bff8:[0x0]{unknown> stack: 0x0	
base fs=0x0 gs=0x118041000000 Kgs=0x0	
Coredump to disk. Slot 1 of 1.	
DiskDump: FAILED: Timeout	
Debugger waiting(world 8632) no port for remote debugger. "Escape" for local debugger.	

×

#### 以下是BBU故障產生的一些CIMC GUI輸出示例:

