使用靜態IP帳戶設定小型企業VoIP路由器

目錄

<u>簡介</u> <u>如何使用靜態IP帳戶設定Cisco Small Business VoIP路由器?</u> <u>相關資訊</u>

<u>簡介</u>

本文是系列文章中的一篇,旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問:如何使用靜態IP帳戶設定思科小型企業VoIP路由器?A.

某些Internet服務提供商(ISP)要求您在電腦的TCP/IP設定中輸入特定數字。此數字與配置靜態IP帳 戶時需要在路由器的基於Web的設定頁面上輸入的數字相同。

若要使用靜態IP設定思科S系列路由器,您需要執行以下步驟:

檢驗Internet連線 將裝置連線在一起 檢查LED 為靜態IP帳戶配置Cisco Small Business VoIP路由器 電源重啟

檢驗Internet連線

使用未安裝路由器的乙太網電纜將寬頻數據機連線到電腦,並確保網際網路連線處於活動狀態。否 則,請聯絡您的ISP。



一旦通過數據機建立了活動的Internet連線,請完成以下步驟將數據機和電腦連線到路由器:

將裝置連線在一起

在確保具有活動的Internet連線後,將數據機連線到路由器的Internet埠,將電腦連線到四個乙太網 埠中的任何一個。

連線裝置後,通過完成下一節中的步驟來檢查LED。

檢查指示燈

思科S系列路由器的前面板將指示連線的狀態。將寬頻數據機連線到WAN或Internet埠,將電腦連線 到可用的編號埠,然後開啟路由器電源,檢查路由器前面板上的指示燈。

檢查路由器的LED後,通過完成下一節中的步驟,為路由器配置靜態IP帳戶。

為靜態IP帳戶配置Cisco Small Business VoIP路由器

第1步:

訪問路由器的基於Web的設定頁。有關說明,請按一下<u>此處</u>。

第2步:

當路由器的基於Web的設定頁面出現時,查詢Internet連線型別,在下拉選單箭頭上選擇Static IP,然後輸入ISP分配的IP地址、Subnet Mask、Gateway和DNS。

	LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.								
	Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administrati	on Status Voice	
		Bas	ic Setup		DDNS	MAC Addr	ess Clone	Advanced Routing	
	Internet Setup Internet Connection Type	SI IP A	atic IP .ddress:			Select Static IP.		Basic Setup The Basic Setup screen where basic configuratio	
Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS assigned by the Internet Service Provider.		Suk Gat DNS DNS DNS	Subnet Mask: Gateway: DNS 1: DNS 2: DNS 3: WINS:		. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0			(Internet Service (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration- >Management screen.	
	Optional Settings (required by some ISPs)	Hos Dor MTI	st Name: nain Name: J:	C Auto C) Manual Size:			Completing the Internet Setup section is all that is required to set up for you specific ISP. Please look a the table below to configure the Router for your Internet connection.	: s ur at

步驟3:

按一下 Save Settings

,然後執行重新通電。有關說明,請完成下一節中的步驟。

電源重啟

第1步:

關閉電腦。

第2步:

拔下路由器的電源線。

步驟3:

拔下寬頻數據機的電源線,等待30秒。

第4步:

插入寬頻數據機的電源線,並等待其指示燈穩定亮起。

第5步:

一旦數據機指示燈穩定亮起,插入路由器的電源線。

第6步:

開啟電腦電源,測試Internet連線。

相關資訊

• 技術支援與文件 - Cisco Systems