在思科小型企業VOIP路由器上設定Xbox

目錄

<u>簡介</u> <u>如何在Cisco Small Business VOIP路由器上設定Xbox?</u> <u>相關資訊</u>

<u>簡介</u>

本文是系列文章中的一篇,旨在協助安裝、疑難排解和維護Cisco Small Business產品。

問:如何在Cisco Small Business VOIP路由器上設定Xbox? A.

附註:在繼續操作之前,請注意Linksys不支援Xbox的配置。以下說明只是告訴您如何為Xbox配置 ?路由器,而不是遊戲控制檯本身。有關Xbox的技術支援,請聯絡Microsoft。

第1步:

關閉Xbox電源,將一條常規的直通乙太網電纜從路由器上的一個編號埠連線,並將電纜的另一端插 入Xbox的乙太網埠。



第2步: 開啟Xbox的電源,托盤上沒有CD,Xbox Dashboard應該顯示出來。?

步驟3:

選擇「Settings」,然後在控制器上按A。????



第4步:

出現Xbox Live螢幕時,選擇「Network Settings」,然後在控制器上按A。

	SETTINGS	
	Clock Language Audio	É
Select Network Settings then press A.	Video Network Settings Auto Sign-In	
XBOX LIVE BACK	SELECT	

NETWORK SETTINGS	Select IP Address then press A.
PPPOE SETTINGS ADVANCED CONNECT	Enter your static IP address, gateway, and subnet mask.
BACK	(D) SILLECT

第6步:

在「Configuration」下,選擇「Automatic」,然後在控制器上按A。請注意,顯示的IP地址將是 Xbox的IP地址。按B返回上一個螢幕。

	IP RODRESSES
Select Automatic then press A and then	CONFIGURATION 3
press B to check the DNS servers.	IP RDDRESS 192.168,15,101
Switch between Automatic and Manual configuration.	SUBNET MRSK 255.255.255.0
	192.168.15.1
BACK	SILECT

出現Network Settings螢幕時,選擇DNS Servers,然後按A。

第8步:

在「Configuration」下,選擇「Automatic」,然後在控制器上按A以儲存更改。按B返回上一個螢 幕以檢查PoE設定。



第9步:

出現「Network Settings(網路設定)」螢幕時,選擇「PPPoE Settings(PPPoE設定)」 ,然後按 A。

步驟10:

在「Configuration」下,選擇「Off」,然後在控制器上按A以儲存變更內容。按B返回上一個螢幕。

	PPPDE SETTINGS
Set Configuration	CONFIGURATION
to Off then press	Off
A.	USER NAME
Enable PPPoE only if	PRSSWORD
your ISP requires it.	SERVICE NAME
BACK	SILECT

步驟11:

顯示Network Settings後,選擇Connect,然後按A測試連線。

NETWORK SETTINGS	
C IP ADDRESSES	
DNS SERVERS	Reit 7
PPPOE SETTINGS	
ADVANCED	Attempt connection to Xbox Live with current settings.
CONNECT	
	A
Select Connect and then press A.	SHLECT

相關資訊

• 技術支援與文件 - Cisco Systems