# Cisco 7960/7940 IP電話LCD上未顯示空閒URL徽 標

#### 目錄

### <u>簡介</u>

本文說明如何在預選的非活動時間後,在Cisco IP電話7960/7940液晶顯示器(LCD)上顯示空閒 URL徽標。

### <u>必要條件</u>

#### <u>需求</u>

使用本文檔中的資訊之前,思科建議您瞭解Cisco CallManager管理。

#### <u>採用元件</u>

本文檔中的資訊基於Cisco CallManager版本3.1或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

#### <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

#### <u>問題</u>

電話上不顯示空閒URL徽標。

### <u>解決方案</u>

確保您已設定正確顯示空閒URL徽標的配置。請完成以下步驟:

1. 從Cisco CallManager Administration視窗中選擇System > Enterprise Parameters。



2. 在「URL空閒」欄位中輸入要顯示的徽標的URL。

URL Directories	http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as
URL Help*	http://10.48.79.36/help
URL Idle	http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp
URL Idle Time	0 0
URL Information	http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast
URL Messages	
LIPL Provy	

3. 在「URL空閒時間」欄位中輸入大於零(0)的值。該值表示啟用您在步驟2中選擇的徽標之前經 過的空閒時間。如果將此值設定為零,則永不顯示空閒URL**徽**標。

URL Directories	http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as
URL Help*	http://10.48.79.36/help
URL Idle	http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp
ORL Idle Time	0 0
URL Information	http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast
URL Messages	
URL Proxy	

**註:此**視窗中顯示的引數是全域性引數。要為特定電話設定不同的值,請在電話配置下更改「 URL空閒時間」欄位和「URL空閒時間」欄位的值。否則,電話配置中的Idle Timer欄位為空 ,如以下示例所示

Cisco IP Phone - Exter	nal Data Locations (leave blank to
Information	
Directory	
Messages	
Services	
Authentication Server	
Proxy Server	
Idle	
Idle Timer (seconds)	
Extension Mobility (De	vice Profile) Information
Enable Extension Mob	oility Feature
Log Out Profile	- Not Selected -
Log In User ID	< None >
Log In Time	< None >
Log Out Time	< None >

:選

擇Device > IP phone > 搜尋您的電</mark>話以查詢此電話配置。

## 相關資訊

:

- 語音技術支援
- <u>語音和IP通訊產品支援</u>
- Cisco IP電話故障排除
- 技術支援與文件 Cisco Systems