# 部署2500系列無線控制器

# 目錄

簡介 背景資訊 必要條件 需求 採用元件 其他功能 Cisco 2500系列無線控制器的硬體架構 Cisco 2500系列無線控制器的基本配置 通過CLI進行控制器配置 配置鄰居交換機 配置Cisco 2500系列無線控制器 使用啟動嚮導配置控制器 許可證安裝 在Cisco 2500系列控制器中啟用DTLS 配置PI並新增Cisco 2500系列無線控制器 Cisco 2500系列無線控制器部署方案 案例 1 啟用DHCP代理的內部DHCP伺服器 已禁用DHCP代理的外部DHCP伺服器 **啟用DHCP代理的外部DHCP伺服器** 案例 2 啟用DHCP代理的內部DHCP伺服器 已禁用DHCP代理的外部DHCP伺服器 **啟用DHCP代理的外部DHCP伺服器** 案例3 場景4:LAG 部署Cisco 2500無線控制器的准則 Web Express設定 高可用性

# 簡介

本檔案介紹Cisco 2500系列無線控制器的部署要求。

# 背景資訊

Cisco 2500系列無線控制器是適用於零售、企業分支機構以及中小型企業的具成本效益的系統級無 線解決方案。控制器可以隨著網路的增長在網路中進行擴展。

Cisco 2500系列無線控制器與思科統一無線網路(CUWN)相融合,可與思科輕型接入點(LAP)和思科

無線控制系統(WCS)或思科網路控制系統(NCS)或Prime基礎設施(PI)配合使用,提供系統範圍的無線LAN功能。Cisco 2500系列無線控制器提供無線AP與其他裝置之間的即時通訊,以提供集中式安全策略、訪客接入、無線入侵防禦系統(wIPS)、情景感知(位置)、射頻(RF)管理和移動服務(如語音和影片)的服務品質(QoS),以及針對遠端工作人員解決方案的Office Extend接入點(OEAP)支援。

Cisco 2500系列無線控制器支援最多50個輕量AP,以5個AP許可證為增量,且至少5個AP許可證,這使它成為零售業和中小型企業的經濟實惠的解決方案。Cisco 2500系列無線控制器通過802.11 a/b/g提供強大的覆蓋範圍,或使用802.11n、802.11ac、思科下一代無線解決方案和思科企業無線 網狀網提供前所未有的可靠性。

## 必要條件

#### 需求

本文件沒有特定需求。

#### 採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco 2500系列無線控制器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

#### 硬體規格

- 資料埠 4個1 Gigabit乙太網埠
- •控制檯埠 1 x RJ-45
- 外部48 VDC電源

#### 其他功能

- 支援無線接入點(CAPWAP)協定的控制和調配。
- CAPWAP資料隧道(DTLS)上的加密(可選)。
- •基於許可證的AP計數。AP計數 50(按5、25、50的步驟執行)。自版本7.4軟體代碼起,此 數量已增加到75個。
- 支援的客戶端計數 500 (處於所有狀態)。自版本7.4軟體代碼起,此值已增至1000。
- 支援的標籤計數 500。
- 三網融合 支援資料、語音和影片。
- 500 Mbps的總流量吞吐量(無論連線多少埠)。自7.4版軟體代碼起,此資料已增加到1 Gbps。
- 鏈路聚合組(LAG)僅在7.4版軟體代碼及更高版本中可用。
- •在版本7.4及更高版本中,2504可以用作通往其他控制器的多達15個移動隧道的移動錨點。
- 在7.4版本中,2504開始僅支援本地模式下的直連AP。在此版本之前,不支援直連AP。
- •在8.0及更新版本中,2504支援新的移動性(即融合接入控制器(如3850/5760)的移動性。
- 8.0.132版及後續的8.0維護版本和8.1.x及更新版本不再支援此控制器上的Bonjour閘道/多點傳送 網域名稱系統(mDNS)

**註**:2504無線接入控制器既不支援8.0版之前的有線訪客功能,也不支援組播單播功能(僅支援

組播組播)。它還不支援版本8.1中引入的Lync SDN和Flexconnect AVC功能

**注意**:有關受支援功能的準確清單,請檢視特定軟體版本的版本說明,其中包含*WLC 2504段 落不支援的功*能。



01\_2504 WLC機箱檢視

# Cisco 2500系列無線控制器的硬體架構

以下各節將更深入地瞭解Cisco 2500系列無線控制器的架構。

Cisco 2500系列無線控制器與Cisco 2106控制器外形相同。Cisco 2500系列無線控制器上的CPU是 多核CPU,可以處理資料平面和無線資料流量。CPU可以處理控制平面應用程式,該應用程式處理 「控制」無線網路所需的所有管理流量。

Cisco 2500系列無線控制器具有1 GB的系統記憶體。支援兩種型別的記憶體裝置來儲存軟體映像。 引導快閃記憶體包含引導代碼,而緊湊快閃記憶體包含可以儲存多個映像的應用程式碼。前面板上 有4個千兆乙太網埠。其中兩個埠支援802.3af。所有埠將流量傳輸到無線網路或從無線網路傳輸。

Cisco 2500系列無線控制器由外部48 VDC電源模組供電。該電源模組可以處理來自 110 VAC至240 VAC。



02\_2500 WLC機箱檢視

# Cisco 2500系列無線控制器的基本配置

安裝控制器之前,需要以下工具和資訊:

- 無線控制器硬體:具有出廠電源線和安裝所需的硬體的控制器CLI控制檯所需的網路、作業系統 服務網路和AP電纜CLI控制檯上的VT-100終端模擬器(PC、筆記型電腦或掌上電腦)用於連線 CLI控制檯和控制器的空數據機串列電纜
- 本地TFTP伺服器(為下載作業系統軟體更新所必需的)。思科使用整合的TFTP伺服器。這表 示第三方TFTP伺服器不能與Cisco WCS在同一工作站上運行,因為Cisco WCS和第三方 TFTP伺服器使用相同的通訊埠。

如果首次啟動控制器時沒有先前的配置,則會自動進入一個嚮導,該嚮導會詢問您一系列配置資訊 問題。嚮導首先提示輸入使用者ID和密碼。此嚮導無法繞過,您必須輸入所有要求的資訊。

注意:請勿將乙太網供電(PoE)電纜連線到控制檯埠。此操作會損壞控制器。

# 通過CLI進行控制器配置

將控制器配置為基本操作之前,請將其連線到使用VT-100終端模擬器(如HyperTerminal、 ProComm、Minicom或Tip)的PC。完成以下步驟,將PC連線到控制器控制檯埠:

1. 將零數據機串列電纜上的RJ-45聯結器插入控制器控制檯埠,並將電纜的另一端插入PC串列埠

0

2. 啟動PC終端模擬程式。

3. 為終端模擬程式配置以下引數: 9600波特8個資料位無流量控制1個停止位無奇偶校驗 Cisco 2500系列無線控制器有4個千兆乙太網埠。預設情況下,每個埠都是802.1Q VLAN中繼埠。 埠的VLAN中繼特性不可配置。

介面是控制器上的邏輯實體。介面具有多個與其關聯的引數;包括IP地址、預設網關(用於IP子網)、主物理埠、輔助物理埠、VLAN標籤和DHCP伺服器。由於未使用LAG,因此每個介面都對映到 至少一個主物理埠和可選的輔助埠。可以將多個介面對映到單個無線控制器埠。

無線控制器上有多種型別的介面,其中四種是必須在設定時存在並配置的靜態型別:

- 管理介面(靜態並在設定時配置;必填)
- AP管理器介面 Cisco 2500系列無線控制器不需要此介面
- 虛擬介面(靜態且在設定時配置;必填)
- 動態介面(使用者定義)

management interface是用於控制器帶內管理和企業服務(如身份驗證、授權和記帳(AAA)伺服器)連 線的預設介面。管理介面還用於控制器和AP之間的通訊。管理介面是控制器上唯一一致「可執行 ping」的頻內介面IP位址。預設情況下,管理介面的作用與AP管理器介面類似。

啟用了「動態AP管理」選項的動態介面用作從控制器到AP的資料包的隧道源,以及從AP到控制器 的CAPWAP資料包的目標。AP管理器的動態介面必須具有唯一的IP地址。通常情況下,此配置與 管理介面配置在同一子網上,但這並非必需。對於Cisco 2500系列無線控制器,單個動態AP管理器 可支援任意數量的AP。但是,作為一種最佳實踐,建議使用4個獨立的動態AP管理器介面,並將它 們與4個千兆介面相關聯。預設情況下,管理介面與AP管理器介面類似,並且與一個千兆介面相關 聯。因此,如果您使用管理介面,則只需再建立3個動態AP管理器介面,並將其與剩餘的3個千兆介 面相關聯。

註:如果使用AP管理器介面,最初由AP傳送以發現WLC的CAPWAP發現資料包仍會傳送到 管理介面IP地址。管理介面會使用CAPWAP發現響應進行響應,以提供WLC的AP管理器介面 清單。這意味著AP始終需要UDP 5246和5247與控制器管理介面的可達性,並且DHCP選項 43必須僅提及管理介面IP地址,而不是AP管理器IP地址。

**虛擬介面**用於支援移動性管理、DHCP中繼和嵌入式第3層安全,例如訪客Web身份驗證和VPN終止 。必須為虛擬介面配置未分配和未使用的網關IP地址。典型的虛擬介面是*192.0.2.1*。虛擬介面地址 不可以ping操作,並且不能存在於網路中的任何路由表中。

**動態接**口由使用者建立,設計為類似於無線LAN客戶端裝置的VLAN。Cisco 2500系列無線控制器支

援多達16個動態介面。必須在唯一的IP網路和VLAN上配置動態介面。每個動態介面充當與對映到 介面的無線LAN(WLAN)關聯的無線客戶端的DHCP中繼。WLAN將服務集識別符號(SSID)與介面相 關聯,並配置安全性、QoS、無線電策略和其他無線網路引數。每個控制器最多可以配置16個 WLAN。管理伺服器(例如RADIUS伺服器和NTP伺服器)不能位於動態介面子網中,但必須位於 管理介面子網或未新增到WLC的任何其他子網中。

註:Cisco 2500系列無線控制器僅支援7.4版軟體代碼及更高版本中的LAG。

# 配置鄰居交換機

預設情況下,Cisco 2500系列無線控制器上的全部四個埠都是802.1Q中繼埠。控制器會始終連線到 相鄰交換器上的千兆位乙太網路連線埠。鄰居交換機埠配置為802.1Q中繼,並且中繼上只允許適當 的VLAN。所有其他VLAN都會被修剪。這不是必需的,但這是一種部署最佳實踐,因為當修剪不相 關的VLAN時,控制器只處理相關幀,從而最佳化效能。

#### 這是802.1Q交換機埠配置:

```
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan X
switchport trunk allowed vlan X
switchport mode trunk
end
```

## 配置Cisco 2500系列無線控制器

#### 使用啟動嚮導配置控制器

此嚮導輸出取自版本7.4軟體,因此在其他軟體版本中可能略有不同。

```
(Cisco Controller)
(Cisco Controller)
```

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool Use the '-' character to backup

```
Would you like to terminate autoinstall? [yes]:
AUTO-INSTALL: starting now...
rc = 0
AUTO-INSTALL:no interfaces registered.
AUTO-INSTALL: process terminated - no configuration loaded
```

System Name [Cisco\_b2:19:c4] (31 characters max):WLC Enter Administrative User Name (24 characters max): admin Enter Administrative Password (3 to 24 characters): \*\*\*\*\*\* Re-enter Administrative Password : \*\*\*\*\*\*

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no

Management Interface IP Address: 10.48.39.212

Management Interface Netmask: 255.255.255.0 Management Interface Default Router: 10.48.39.5 Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0 Management Interface Port Num [1 to 4]: 1 Management Interface DHCP Server IP Address: 10.48.39.5 Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1 Multicast IP Address: 239.1.1.1 Mobility/RF Group Name: Nico Network Name (SSID): none Configure DHCP Bridging Mode [yes] [NO]: no Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no Warning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server. Please see documentation for more details. Enter Country Code list (enter 'help' for a list of countries) [US]: BE Enable 802.11b Network [YES][no]: yes Enable 802.11a Network [YES][no]: yes Enable 802.11g Network [YES][no]: yes Enable Auto-RF [YES][no]: yes Configure a NTP server now? [YES][no]: yes Enter the NTP server's IP address: 10.48.39.33 Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 3600 Configuration correct? If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes Configuration saved! Resetting system with new configuration... Configuration saved! Resetting system

#### 註:以上配置就是一個示例。它可能因安裝不同而不同。

(Cisco Controller) >show sysinfo	
Manufacturer's Name Product Name Product Version Bootloader Version Field Recovery Image Version Firmware Version	Cisco Systems Inc. Cisco Controller 7.4.121.0 1.0.20 7.6.101.1 PIC 16.0
Build Type	DATA + WPS
System Name System Location System Contact	WLC
System ObjectID IP Address Last Reset	1.3.6.1.4.1.9.1.1279 10.48.39.212 Software reset

System Up Time..... 0 days 0 hrs 14 mins 58 secs System Timezone Location..... System Stats Realtime Interval..... 5 System Stats Normal Interval..... 180 --More-- or (q)uit Configured Country..... BE - Belgium Operating Environment..... Commercial (0 to 40 C) Internal Temp Alarm Limits..... 0 to 65 C Internal Temperature..... +31 C External Temperature..... +35 C Fan Status...... 4300 rpm State of 802.11b Network..... Enabled State of 802.11a Network..... Enabled Number of WLANs..... 1 Number of Active Clients..... 0 Memory Current Usage..... Unknown Memory Average Usage..... Unknown CPU Current Usage..... Unknown CPU Average Usage..... Unknown Maximum number of APs supported......75

#### 許可證安裝

Cisco 2500系列無線控制器未安裝任何許可證。如果沒有安裝任何許可證,AP無法加入控制器。建 議在Cisco 2500系列無線控制器上安裝適當的許可證,以便在繼續操作時與控制器配合使用。Cisco 2500系列無線控制器附帶評估許可證,有效期為60天(即8週4天)。評估許可證僅作為基本許可證 。

訂購的許可證可以通過CLI或GUI安裝在控制器上。可以通過CLI和GUI檢查安裝的**許可證**。在這兩 種情況下,都必須有承載許可證檔案的TFTP伺服器。

(Cisco Controller) > <b>license install ?</b> <url> tftp://<server ip="">/<path>/<filename> (Cisco Controller)</filename></path></server></url>									
MONITOR	<u>W</u> LANs		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK	
License	License Commands								
Action	Action Install License								
Install license from a file									
File name	File name to install ( <i>tftp-url</i> ) (e.g tftp://172.32.45.22/cmm/standard.lic) Install License								

03\_2500 WLC許可證安裝

show license all命令會顯示已安裝的許可證。

注意:此許可證包括資料DTLS功能。

License Store: Primary License Storage StoreIndex: 2 Feature: base-ap-count Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: 50/50/0 License Priority: Medium StoreIndex: 3 Feature: data encryption Version: 1.0 License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: Non-Counted License Priority: Medium License Store: Evaluation License Storage StoreIndex: 0 Feature: base Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Active, Not in Use, EULA accepted Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: Non-Counted License Priority: Low StoreIndex: 1 Feature: base-ap-count Version: 1.0 License Type: Evaluation License State: Inactive Evaluation total period: 8 weeks 4 days Evaluation period left: 8 weeks 4 days License Count: 50/0/0 License Priority: None (Cisco Controller) >

(Cisco Controller) > show license all

## 在Cisco 2500系列控制器中啟用DTLS

要在AP上啟用DTLS,特別是在一組AP上啟用DTLS,請確保在控制器中安裝了資料加密許可證。 DTLS(資料加密)可在每個AP上從 Advanced 頁籤中的AP詳細資訊。

選擇AP,轉到 Advanced 頁籤,然後檢查 Data Encryption 覈取方塊。

General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	Advanced
Regulato Country Cisco Di	Code scovery Protocol			802.11bg:-A US (United S	802.11a:-A
Statistics Data End	ryption			180	>
Current Roque D	Data Encryption St etection	atus		Plain Text	
Telnet				<b>V</b>	
SSH TCP Adj	ust MSS				

04\_2500啟用資料加密

J-1262 Dis 0 0 22:12 J-1040 Dis 0 0 22:13 J-1140 Dis 0 0 22:10

(Cisco Controller) >show dtls connections

AP Name Local Port Peer IP Peer Port Ciphersuite J-3502E Capwap\_Ctrl 10.10.10.116 41066 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA J-3502E Capwap\_Data 10.10.10.116 41066 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA J-1262 Capwap\_Ctrl 10.10.10.120 45543 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA J-1040 Capwap\_Ctrl 10.10.10.122 65274 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA J-1140 Capwap\_Ctrl 10.10.10.123 4825 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA

(Cisco Controller) >

# 配置PI並新增Cisco 2500系列無線控制器

PI是當前用於管理Cisco 2500系列無線控制器的管理軟體。早期版本稱為WCS或NCS。它提供高級 管理工具,例如無線覆蓋顯示和基於位置的服務。管理系統的軟體版本(Prime Infrastructure(PI)/NCS/WCS)和WLC軟體版本之間有緊密的關係。請參閱無線軟體相容性矩陣,以 及PI和WLC版本說明,瞭解支援的相容版本。PI使用SNMP來管理無線控制器、接入點和客戶端裝 置。Cisco 2500系列無線控制器裝置需要正確配置SNMP。

請完成以下步驟:

- 1. 使用URL登入到PI Web介面: https://<prime-ip-address>
- 2. SNMPv2在Cisco 2500系列無線控制器上配置。要通過控制器Web介面配置SNMPv2,請選擇 Management > SNMP > Communities。Cisco 2500系列無線控制器預設值為只讀社群公共值 和讀寫社群專用值。新增新社群或根據需要進行修改。為簡單起見,使用預設值。

SNMP v1 / v2c Commun	ity				
Community Name	IP Address	IP Mask	Access Mode	Status	
public	0.0.0.0	0.0.0.0	Read-Only	Enable	
private	0.0.0.0	0.0.0	Read-Write	Enable	

05\_2500 WLC SNMP社群

- 在PI介面中,選擇操作>設備工作中心。從選單欄中選擇Add device。具體取決於從PI使用經 典主題還是使用NCS或WCS。
- 4. 輸入Cisco 2500系列無線控制器管理介面的IP地址並配置適當的SNMP引數。按一下「**OK**」 (確定)。

Add Device		>
	* Indicates re	equired fields
General Parameters *		
IP Address	10.48.39.212	
O DNS Name		
▼ SNMP Parameters		
Version	v2c •	
* Retries	2	
* Timeout	10	(secs)
* Community	•••••	(2)
* Confirm Community	•••••	
▼ Telnet/SSH Parameters		
Protocol	Telnet	
* Timeout	60	(secs)
Username		
Password		
Confirm Password		
		Add Cancel

06\_2500 WLC管理訪問引數

已成功新增控制器,Cisco 2500系列無線控制器已準備就緒,可以由PI調配。

若要在將Cisco 2500系列無線控制器新增到PI後對其進行驗證,請進入裝置工作中心驗證其是否已 成功同步和管理。錯誤的SNMP憑證可能使其處於「未託管」狀態。

# Cisco 2500系列無線控制器部署方案

Cisco 2500系列無線控制器提供經濟高效的統一無線解決方案。雖然控制器有多個10/100/1000連線 埠,但其行為與交換器或路由器不同。建議不要將不同的埠用作集線器/交換機實施。此基本點是使 控制器獲得最佳效能的關鍵方面。

Cisco 2500系列無線控制器支援多個上行鏈路埠。在7.4及更新版本中,使用LAG建立 etherchannel,並將多個連線埠視為一個連線。或者,禁用LAG並配置一個系統,其中,可以在不 同的物理埠上配置管理和動態介面,並且資料流量可以從各個物理埠在網路中來回切換。

Cisco 2500系列無線控制器還支援多個AP管理器(用於AP負載平衡),除了使用管理介面限定的 AP管理器外,還可以配置多個AP管理器。在這種情況下,建議將所有AP管理器與管理介面位於同 一個子網中。 <CISCO2504> >show interface summary

Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest apmgr2 2 10 10.10.10.12 Dynamic Yes No apmgr3 3 10 10.10.10.13 Dynamic Yes No apmgr4 4 10 10.10.10.14 Dynamic Yes No management 1 10 10.10.10.10 Static Yes No virtual N/A N/A 192.0.2.1 Static No No

<CISC02504> >

**注意**:不支援在同一VLAN中的不同埠上配置介面,並且會根據思科錯誤ID <u>CSCux75436斷開</u> 連線。只有在每個埠上都存在AP管理器時,它才能在此示例中工作。如果建立的介面不是 AP管理器並且與另一個埠位於同一個VLAN中,則會發生路由問題。



07\_2500 WLC前面板佈局1

在此輸出中,管理介面和AP管理器繫結到埠1。在與管理介面相同的子網中的其他物理埠(2、3和 4)上建立了另外三個無線接入點管理器。

加入控制器的AP是負載均衡的,因此控制器上的每個埠共用50個AP的負載。先前配置中的每個埠 都允許13個AP加入控制器。

也可以將多個AP管理器置於與管理介面不同的子網中。但是在這種情況下,建議從管理介面禁用 AP管理器,並在與管理介面不同的子網中的不同物理埠上建立另一個AP管理器介面。此方案中的 所有多個AP管理器必須位於同一個子網中。

<CISCO2504> >show interface summary

Interface Name Port Vlan Id IP Address Type Ap Mgr Guest

apmgr2 2 11 10.10.11.12 Dynamic Yes No apmgr3 3 11 10.10.11.13 Dynamic Yes No apmgr4 4 11 10.10.11.14 Dynamic Yes No management 1 10 10.10.10.10 Static No No virtual N/A N/A 192.0.2.1 Static No No

----- -----

<CISC02504> >

![](_page_11_Figure_0.jpeg)

08\_2500 WLC前埠佈局2

在先前的輸出中,管理和AP管理器不受限制。在此場景中,可以在與管理介面不同的子網中建立多個AP管理器,並將其對映到不同的物理埠。

注意:內部DHCP伺服器僅在啟用DHCP代理的情況下才起作用(對於無線客戶端)。

此處通過配置示例說明了Cisco 2500系列無線控制器支援的一些方案。

#### 案例 1

在埠1上配置了帶有嵌入式AP管理器的管理介面。控制器上設定了兩個WLAN。WLAN 1和WLAN 2對映到管理介面。

簡單的拓撲將Cisco 2500系列無線控制器連線到Catalyst 3560交換機。控制器上的Gigabit乙太網路 連線埠1連線到交換器上的Gigabit乙太網路連線埠1/0/1。

![](_page_11_Figure_8.jpeg)

09\_2500 WLC拓撲檢視1

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

Switch#sh run int gig 1/0/1 Building configuration...

Current configuration : 123 bytes ! interface GigabitEthernet1/0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk spanning-tree portfast end

Switch#

Cisco 2500系列無線控制器上的管理介面配置簡單明瞭,並且啟用了動態AP管理。

Interfaces > Edit	
General Information	
Interface Name	management
MAC Address	00:22:bd:d9:52:80
Configuration	
Quarantine	
Quarantine Vlan Id	0
NAT Address	
Enable NAT Address	
Interface Address	
VLAN Identifier	10
IP Address	10.10.10.10
Netmask	255.255.255.0
Gateway	10.10.10.1
Physical Information	
Port Number	1
Backup Port	0
Active Port	1
Enable Dynamic AP Management	$\checkmark$
DHCP Information	
Primary DHCP Server	10.10.10.10
Secondary DHCP Server	0.0.0.0

## 配置了兩個WLAN。WLAN1和WLAN2對映到管理介面和服務客戶端。

<CISCO2504> >show wlan summ

WLAN ID WLAN Profile Name / SSID Status Interface Name

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

1 WLAN1 / WLAN1 Enabled management 2 WLAN2 / WLAN2 Enabled management

<CISC02504> >

#### **啟用DHCP代理的內部DHCP伺服器**

#### 控制器上配置了DHCP伺服器**TestVlan10**,並且此作用域為AP和客戶端提供服務。控制器上的 DHCP伺服器配置很簡單。

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name Enabled Address Range TestVlan10 Yes 10.10.10.100 -> 10.10.10.200

<CISC02504> >show dhcp detailed TestVlan10 Scope: TestVlan10

Enabled	Yes
Lease Time	36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds>
Pool Start	10.10.10.100
Pool End	10.10.200
Network	10.10.10.0
Netmask	255.255.255.0
Default Routers	10.10.10.10 0.0.0.0 0.0.0.0
DNS Domain	
DNS	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

<CISC02504> >

這是從Cisco 2500系列無線控制器的GUI捕獲的DHCP配置:

HCP Scope > Edit			
Scope Name	TestVlan10		
Pool Start Address	10.10.100		
Pool End Address	10.10.10.200		
Network	10.10.10.0		
Netmask	255.255.255.0		
Lease Time (seconds)	36400		
Default Routers	10.10.10.10	0.0.0.0	0.0.0.0
DNS Domain Name			
DNS Servers	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Status	Enabled 💌		

所有Cisco控制器上預設啟用DHCP代理。

DHCP Parameters	
Enable DHCP Proxy DHCP Option 82 Remote Id field format DHCP Timeout (5 - 120 seconds)	AP-MAC V 120

2500 WLC DHCP引數

在所有先前配置中,交換機上未標籤VLAN10。來自交換器的所有流量都源自控制器上的連線埠1。 AP和客戶端流量會以未標籤的方式轉發到控制器。

AP使用以下交換機埠配置連線到Catalyst交換機。交換機埠可以是中繼埠,也可以配置為接入埠。

Switch#sh run int gig 1/0/9 Building configuration...

Current configuration : 132 bytes

<sup>12</sup>\_2500 WLC DHCP作用域

interface GigabitEthernet1/0/9 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 10 switchport mode trunk end Switch#sh run int gig 1/0/10 Building configuration... Current configuration : 66 bytes 1 interface GigabitEthernet1/0/10 switchport access vlan 10 end Switch# AP可以加入控制器,並且AP的狀態可以在控制器上驗證。有兩個AP已加入控制器,可以通過此捕 獲中的狀態進行確認: <CISCO2504> >show ap join stats summary all Number of APs..... 2 Base Mac AP EthernetMac AP Name IP Address Status 00:22:90:96:69:00 00:22:90:90:ab:d3 AP0022.9090.abd3 10.10.10.103 Joined ec:44:76:b9:7d:c0 c4:7d:4f:3a:e3:78 APc47d.4f3a.e378 10.10.10.105 Joined <CISCO2504> >show ap summary Number of APs..... 2 Global AP User Name..... Not Configured Global AP Dot1x User Name..... Not Configured AP Name Slots AP Model Ethernet MAC Location AP0022.9090.abd3 2 AIR-LAP1142N-A-K9 00:22:90:90:ab:d3 default location APc47d.4f3a.e378 2 AIR-CAP3502E-A-K9 c4:7d:4f:3a:e3:78 default location Port Country Priority \_\_\_\_ \_\_\_\_ 1 US 1 1 US 1 已加入控制器的AP也可以通過控制器上的AP摘要進行驗證。配置AP名稱和AP安裝位置。 Credentials Interfaces **High Availability** General General

AP Name	CAP3502E	
Location	Area51-RackG	
AP MAC Address	c4:7d:4f:3a:e3:78	
Base Radio MAC	ec:44:76:b9:7d:c0	

在「High Availability(高可用性)」下配置控制器名稱和IP地址,以便為AP配置主用地址。

All APs > D	etails for C	AP3502E		
General	Credential	s Interfaces	High Availability	Inventory
		Name	Manage	ement IP Address
Primary (	Controller	WLC2504	10.10.1	0.10
Secondar	ry Controller			

15\_2500 WLC AP高可用性設定

透過此設定,AP會加入已設定的控制器作為第一個優先選項。

#### 已禁用DHCP代理的外部DHCP伺服器

這是針對某些部署的所有思科控制器實際採用的常規設定。配置與前面介紹的幾乎相同,但禁用了 DHCP代理。

DHCP Parameters	
Enable DHCP Proxy DHCP Option 82 Remote Id field format DHCP Timeout (5 - 120 seconds)	AP-MAC 🔽

6\_2500 WLC停用DHCP代理

此場景中的AP管理器介面指向外部DHCP伺服器。

註:建議啟用內部DHCP伺服器或外部DHCP伺服器。

```
ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150
!
ip dhcp pool VLAN11
network 10.10.11.0 255.255.255.0
default-router 10.10.11.1
!
```

### 啟用DHCP代理的外部DHCP伺服器

這是一個常規設定,是所有思科控制器的最佳實踐之一。這些配置與啟用DHCP代理的先前配置幾

乎相同。

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

2500 WLC啟用DHCP代理

此場景中的管理介面始終指向外部DHCP伺服器。

ip dhcp excluded-address 10.10.11.1 10.10.11.150
!
ip dhcp pool VLAN11
network 10.10.11.0 255.255.255.0
default-router 10.10.11.1
!

## 案例 2

已啟用AP管理器的管理介面對映到埠1。動態介面**dynamic11**對映到用於資料流量的另一個物理介面(埠2)。WLAN 1對映到管理介面,WLAN 2對映到動態介面。

![](_page_18_Figure_7.jpeg)

18\_2500 WLC拓撲檢視2

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

連線19\_2根電纜

# 在控制器上配置了一個DHCP作用域。此已配置的DHCP Scope **TestVlan11**已對映到控制器上配置的動態介面。

<CISCO2504> >show dhcp summary

Scope Name Enabled Address Range TestVlan10 Yes 10.10.10.100 -> 10.10.10.200 TestVlan11 Yes 10.10.11.100 -> 10.10.11.200

<CISC02504> >show dhcp detailed TestVlan11 Scope: TestVlan10

Enabled	Yes
Lease Time	36400 <10 hours 6 minutes 40 seconds
Pool Start	10.10.11.100
Pool End	10.10.11.200
Network	10.10.11.0
Netmask	255.255.255.0
Default Routers	10.10.11.10 0.0.0.0 0.0.0.0
DNS Domain	
DNS	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
Netbios Name Servers	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

<CISC02504> >

#### **啟用DHCP代理的內部DHCP伺服器**

預設情況下,DHCP代理會在控制器上啟用,如先前擷取之一所示。動態介面**dynamic11**已配置並 對映到VLAN11。該介面還對映到已配置的內部DHCP伺服器。動態介面未啟用動態AP管理。

General Information	
Interface Name	dynamic11
MAC Address	00:22:bd:d9:52:85
configuration	
Quarantine	
Quarantine Vlan Id	0
hysical Information	
Port Number	2
Backup Port	0
Active Port	2
Enable Dynamic AP Mar	nagement
nterface Address	
VLAN Identifier	11
IP Address	10.10.11.10
Netmask	255.255.255.0
Gateway	10.10.11.1
HCP Information	

20\_2500 WLC實體和介面資訊

一個已配置的WLAN對映到管理介面,而第二個WLAN對映到已配置的動態接口dynamic11。主 DHCP伺服器是配置的必要條件,但必須指向管理介面。

General	Security	QoS	Advanced	1
Profile Na	ame	WL	AN2	
Туре		WL	AN	
SSID		WL	AN2	
Status		<b>V</b>	Enabled	
Security	Policies	No	ne	
		(Mo	difications do	one under security tab
Radio Po	licy	All		~
Interface	/Interface Group	(G) dy	namic11	~
Multicast	Vian Feature		Enabled	
Broadcas	t SSID	<b>V</b>	Enabled	2
1_2500 WLC General索	引標籤資訊			2

## 已禁用DHCP代理的外部DHCP伺服器

DHCP Parameters	
Enable DHCP Proxy DHCP Option 82 Remote Id field format DHCP Timeout (5 - 120 seconds)	AP-MAC V

22\_2500 WLC DHCP引數代理已禁用

## 客戶端成功從已配置的外部DHCP伺服器獲取IP地址。因此,請驗證內部DHCP伺服器的狀態,並 確保內部DHCP伺服器已禁用。

DHCP Scopes			New
Scope Name	Address Pool	Lease Time	Status
TestVlan10	10.10.10.100 - 10.10.10.200	10 h 6 m 40 s	Enabled 🔽
TestVlan11	10.10.11.100 - 10.10.11.200	10 h 6 m 40 s	Disabled 🔽

23\_2500 WLC DHCP作用域

DHCP Parameters	
Enable DHCP Proxy DHCP Option 82 Remote Id field format DHCP Timeout (5 - 120 seconds)	AP-MAC V 120

2500 WLC DHCP引數代理已啟用

客戶端成功從已配置的外部DHCP伺服器獲取IP地址。

# 案例 3

已啟用AP管理器的管理介面對映到埠1。埠2配置為後端。WLAN 1對映到管理介面。

![](_page_22_Figure_6.jpeg)

<sup>25</sup>\_2500 WLC拓撲檢視2

![](_page_22_Figure_8.jpeg)

在此場景中,管理介面和動態介面在埠1上配置,使用內部DHCP伺服器或外部DHCP伺服器。連線 埠1和2連線到兩台不同的交換器。如本拓撲和介面捕獲所示,這可為第2層和第3層交換機網路提供 冗餘。

#### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。