自適應wIPS ELM配置和部署指南

目錄

簡介 必要條件 需求 <u>採用元件</u> 慣例 ELM wIPS警報流程 ELM的部署注意事項 ELM與專用MM 通道內和通道外效能 <u>跨WAN連結的ELM</u> CleanAir整合 ELM的功能和優點 ELM授權 使用WCS配置ELM 從WLC進行配置 在ELM中檢測到的攻擊 排除ELM故障 相關資訊

簡介

思科自適應無線入侵防禦系統(wIPS)解決方案新增了增強型本地模式(ELM)功能,允許管理員使用 其已部署的接入點(AP)提供全面保護,而無需單獨的重疊網路(<u>圖1</u>)。在ELM之前和傳統自適應 wIPS部署中,需要專用監控模式(MM)AP來提供PCI合規性需求或保護,防止未經授權的安全訪問 、滲透和攻擊(<u>圖2</u>)。ELM有效地提供同類產品,簡化無線安全實施,同時降低資本支出和運營成本 。本文檔僅重點介紹ELM,不會修改任何現有wIPS部署優勢(使用MM AP)。

圖1 — 增強型本地模式接入點部署



圖2 — 主要的無線安全威脅



Backdoor network access

Service disruption

Sniffing and eavesdropping

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

ELM必需元件和最低代碼版本

- 無線LAN控制器(WLC)-7.0.116.xx版或更高版本
- AP 7.0.116.xx版或更高版本
- 無線控制系統(WCS)-7.0.172.xx版或更高版本
- 移動服務引擎 7.0.201.xx版或更高版本

支援WLC平台

WLC5508、WLC4400、WLC 2106、WLC2504、WiSM-1和WiSM-2WLC平台支援ELM。

支援AP

11n AP支援ELM,包括3500、1250、1260、1040和1140。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

ELM wIPS警報流程

只有當攻擊發生在受信任的基礎設施AP上時,攻擊才相關。ELM AP將檢測並與控制器通訊,並與 MSE關聯以便通過WCS管理進行報告。<u>圖3</u>從管理員的角度提供了警報流程:

- 1. 對基礎設施裝置(「受信任」 AP) 發起的攻擊
- 2. 在通過CAPWAP與WLC通訊的ELM AP上檢測到
- 3. 通過NMSP透明地傳遞給MSE
- 4. 在MSE上登入wIPS資料庫通過SNMP陷阱傳送到WCS

5. 在WCS顯示

圖3 — 威脅檢測和警報流程



ELM的部署注意事項

思科建議,當考慮網路重疊和/或成本時,通過在網路上的每個AP上啟用ELM來滿足大多數客戶的 安全需求。ELM主要功能可在不降低資料、語音和影片客戶端及服務效能的情況下有效應對通道攻 擊。

ELM與專用MM

<u>圖4提</u>供了wIPS MM AP標準部署與ELM標準部署之間的常規對比。綜上所述,這兩種模式的典型覆 蓋範圍都表明:

- 專用wIPS MM AP通常覆蓋15,000-35,000平方英尺
- 客戶端服務的AP通常覆蓋面積在3,000-5,000平方英尺

圖4 - MM與所有ELM AP的重疊



在傳統的自適應wIPS部署中,思科建議每5個本地模式AP配置1 MM的AP,此比例也可能因網路設 計和專家指導的最佳覆蓋範圍而異。通過考慮ELM,管理員只需為所有現有AP啟用ELM軟體功能 ,從而在保持效能的同時有效地將MM wIPS操作新增到本地資料服務模式AP。

通道內和通道外效能

MM AP利用無線電100%的時間掃描所有通道,因為它不為任何WLAN客戶端提供服務。ELM的主要功能可在不降低資料、語音和影片客戶端及服務效能的情況下,有效應對通道內攻擊。主要區別在於本地模式變化的脫離通道掃描;根據活動情況,脫離通道掃描提供最小停留時間,以收集足夠的可用於分類和確定攻擊的資訊。例如,與關聯的語音客戶端有關,其中AP的RRM掃描會延遲,直到取消關聯語音客戶端,以確保服務不受影響。出於此考慮,非通道期間ELM檢測被認為是盡最大努力。在所有、國家/地區或DCA通道上運行的相鄰ELM AP提高了有效性,因此建議在每個本地模式AP上啟用ELM,以獲得最大保護覆蓋範圍。如果要求在所有通道上全時進行專用掃描,則建議部署MM AP。

以下要點回顧本地模式和MM AP的差異:

- 本地模式AP 為WLAN客戶端提供分時離通道掃描,每個通道監聽50毫秒,並為所有/國家 /地區/DCA通道提供可配置的掃描。
- 監控模式AP 不為WLAN客戶端提供服務(僅專門用於掃描),偵聽每個通道上的1.2秒 ,並掃描所有通道。

跨WAN連結的ELM

思科已做出巨大努力,以便在各種挑戰性場景中最佳化功能,例如跨低頻寬WAN鏈路部署ELM AP。ELM功能包括確定AP上的攻擊特徵碼的預處理,並經過最佳化以適用於慢速鏈路。作為最佳 實踐,建議測試和測量基準,以驗證通過WAN使用ELM的效能。

CleanAir整合

ELM功能高度補充了CleanAir運營,其效能和優勢與部署MM AP相似,並具有以下現有CleanAir頻 譜感知優勢:

- 專用矽級RF智慧
- 頻譜感知、自我修復和自我最佳化
- 非標準通道威脅和干擾檢測和緩解
- 非Wi-Fi檢測,例如藍芽、微波、無繩電話等。
- 檢測和定位RF層DOS攻擊(例如RF干擾器)

ELM的功能和優點

- 資料服務本地和H-REAP中的自適應wIPS掃描
- 無需單獨的重疊網路的保護
- 可供現有wIPS客戶免費下載軟體

- 支援無線區域網的PCI合規性
- 完整的802.11和非802.11攻擊檢測
- 增加調查分析和報告功能
- 與現有的CUWM和WLAN管理整合
- 靈活設定整合或專用MM AP
- AP的預處理,可最大程度地減少資料回傳(即,在極低頻寬鏈路上工作)
- 對服務資料的影響較小

ELM授權

ELM wIPS在訂購中增加了一個新許可證:

- AIR-LM-WIPS-xx Cisco ELM wIPS許可證
- AIR-WIPS-AP-xx Cisco無線wIPS許可證

其他ELM許可說明:

- 如果已安裝wIPS MM AP許可證SKU,則這些許可證也可以用於ELM AP。
- wIPS許可證和ELM許可證一起計入wIPS引擎的平台許可證限制;3310上分別為2000個 AP,335x上分別為3000個AP。
- 評估許可證包括10個wIPS接入點和10個ELM接入點,有效期最長為60天。在ELM之前,評估 許可證最多允許20個wIPS MM AP。必須滿足支援ELM的軟體版本的最低要求。

使用WCS配置ELM

圖5 — 使用WCS配置ELM

•	Monitor • Reports •	Configure - Service	s = <u>A</u> dministra	rtion = Icols	- Helb -				
Acc	cess Points (EditView) or > Access Points					Generat	e report for se	lected APs	Select a re
	AP Name	Ethernet MAC	P Address	Radio	Map Location	Controller	Client Count	Admin Status	AP Mode
	demo-AP3502i-S	00:22:90:e3:37:dc	10.10.20.103	802.11b/s/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP3502i-S	00:22:90:e3:37:do	10.10.20.103	802.11a/h	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP1260	f0:66:f2:ab:1f:96	10.10.20.113	802.11b/o/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP1260	f0:66:f2:ab:1f:96	10.10.20.113	802.11a/h	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP3502i-3	o4:7d:4f:3a:ed:48	10.10.20.105	802.11b/s/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP3502i-3	o4:7d:4f:3a:ed:40	10.10.20.105	802.11a/h	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	Local
	demo-AP3502i-MM	o4:7d:4f:3a:06:62	10.10.20.114	802.11b/g/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	Not Associated	0	Enabled	H-REAP
	demo-AP3502i-MM	o4:7d:4f:3a:06:62	10.10.20.114	802.11a/n	System Campus > Building53 > 1st Floor	Not Associated	1	Enabled	H-REAP
	demo-AP1142n	00:22:90:90:99:6f	10.10.20.111	802.11b/g/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	Not Associated	0	Enabled	H-REAP
	demo-AP1142n	00:22:90:90:99:6f	10.10.20.111	802.11a/h	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	Not Associated	0	Enabled	H-REAP
	demo-AP1262N-FB	f8:66:f2:67:68:93	10.10.20.102	802.11b/s/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	H-REAP
	demo-AP1262N-FB	f8:66:f2:67:68:93	10.10.20.102	802.11a/n	System Campus > BuildingSJ > 1st Floor	10.10.10.5	0	Enabled	H-REAP

1. 在WCS中,在啟用「增強型wIPS引擎」之前禁用AP的802.11b/g和802.11a無線電。

注意:將斷開所有關聯客戶端的連線,並且在啟用無線電之前不會加入。

2. 配置一個AP,或者對多個輕量AP使用WCS配置模板。請參見圖6。

圖6 — 啟用增強型wIPS引擎(ELM)子模式

Access Point Detail : dem Configure > <u>Access Point</u> > Access	no-AP3502i-S Point Detail		Access Point Detail : dem Configure > <u>Access Points</u> > Access I H-REAP settings cannot be chan	O-AP'1142N Point Detail ged when AP is enabled.	
General 🔍			General @		
AP Name	demo-AP3502-S	Requirements	AP Name	demo-AP1142n	Requirements
Ethernet MAC	00:22:90:e3:37:de		Ethernet MAC	00:22:90:90:99:6f	
Base Radio MAC	00:22:bd:d1:71:10		Dase Radio MAC	00:22:90:93:4a:50	
Country Code	US	10 A	Country Code	US	-
IP Address	10.10.20.103		IP Address	10.10.20.101	
Admin Status	Enable		Admin Status	Enable	
AP Static IP	Enable		AP Static IP	Enable Enable	
AP Mode 🕸	Local	-	AP Mode @	H-REAP	•
Enhanced wIPS Engine	🗹 Enable		Enhanced wIPS Engine	🗹 Enable	
AP Failover Priority	Low		AP Failover Priority	Medium	
Registered Controller	10.10.10.5		Registered Controller	10.10.10.5	
Primary Controller Name	ыс		Primary Controller Name	MIC	

- 3. 選擇Enhanced wIPS Engine,然後按一下Save。
 - a. 啟用增強型wIPS引擎不會導致AP重新啟動。
 - b. 支援H-REAP; 啟用與本地模式AP相同的方法。
 - 注意:如果啟用了此AP的其中一個無線電,WCS將忽略配置並引發<mark>圖</mark>7中<u>的錯誤</u>。

圖7 — 啟用ELM之前禁用AP無線電的WCS提醒



- 4. 通過觀察AP模式從「Local or H-REAP」更改為Local/wIPS或H-REAP/wIPS,可以驗證配置 是否成功。請參見<u>圖8</u>。
 - 圖8 WCS顯示AP模式以包括wIPS與本地和/或H-REAP

🚠 <u>M</u>onitor 🔻 <u>R</u>eports 👻 <u>C</u>onfigure 👻 <u>S</u>ervices

Access Points (Edit View) Monitor > Access Points

for selected APs -- Select a re

<u>AP Name</u>	Ethernet MAC	<u>IP</u>	<u>Admin Status</u>	AP Mode
demo-AP3502i-S	00:22:90:e3:37:dc	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP3502i-S	00:22:90:e3:37:dc	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP1260	f8:66:f2:ab:1f:96	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP1260	f8:66:f2:ab:1f:96	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP3502i-J	c4:7d:4f:3a:ed:48	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP3502i-J	c4:7d:4f:3a:ed:48	10	Enabled	Local/wIPS
demo-AP3502i-MM	c4:7d:4f:3a:06:62	10	Enabled	H-REAP/wIPS
demo-AP3502i-MM	c4:7d:4f:3a:06:62	10	Enabled	H-REAP/wIPS
demo-AP1142n	00:22:90:90:99:6f	10	Enabled	H-REAP/wIPS
demo-AP1142n	00:22:90:90:99:6f	10	Enabled	H-REAP/wIPS
demo-AP1262N-FB	f8:66:f2:67:68:93	10	Enabled	H-REAP/wIPS
demo-AP1262N-FB	f8:66:f2:67:68:93	10	Enabled	H-REAP/wIPS

5. 啟用在步驟1中禁用的無線電。

6. 建立wIPS設定檔並將其推送到控制器,以便完成組態。

注意:有關wIPS的完整配置資訊,請參閱<u>Cisco自適應wIPS部署指南</u>。

從WLC進行配置

圖9— 使用WLC配置ELM

cisco	MONITOR WLANK	CONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGE	MENT COMMANDS	s HELP	EEED5ACK	Sage Configuration	ەن ا	g Logout
Wireless	All APs								Entries 1 -
 Access Points ALAPs 	Current Filter	None	[Chan	<u>ce Filter] (Clear Filter)</u>	I				
<pre># Editos 802.11s/h 502.11s/h Giobal Contruction</pre>	Number of APs	ė							
► Advanced	AP Name	AP Model	AP MAC	AP Up	Time	Admin Status	Operational Status	Port	AP Mede
Mesh	demo-AP35021-3	AIR-CAP35021-A-K9	o4;7d)47;	ðsredi 48 - 4 d, 06	5 h 50 m 10 s	Enabled	REG	10	Local
HREAP Groups	demo-AP1262K-FB	AJR-LAP1262N-A-K9	f8:65:f2:6	\$7:68:93 4 d, 06	5 h 50 m 38 s	Enabled	REC	18	H-REAP
▶ 802.11a/n	demo-AP3502i-S	AIR-CAPSS021-A-K9	00:22:90	e3:37:de 4 d, 08	sh 50 m 07 s	Enabled	RES	13	Local
▶ 802.11b/g/n	demo-AP1260	AIRAP1262N-A-K9	f0:66:f2:a	eb:16:90 4 d, 00	5h 49 m 59 s	Enabled	REG	1.3	Local
F. Media Stream	demo-AP1142n	AJRAP1142N-A-K9	00:22:90	0 d, 00 d, 00 d, 00) h 53 m 47 s	Enabled	REG	13	H-REAP
Country	demo-AP3502i-HM	AIR-CAP35021-A-K9	04:7d:4f:	30:06:62 0 d, 00	0 h 53 m 39 s	Enabled	REG	18	H-REAP

1. 從Wireless頁籤中選擇AP。

圖10 - WLC將AP子模式更改為包含wIPS ELM

ululu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs		LER WIRE	LESS <u>s</u>	ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK
Wireless	All APs > D	Details f	or demo-	AP3502i-J						
Access Points All APs	General	Crede	ntials	Interfaces	High J	Availability	/ Inventory	Advanced		
	General						Versions			
Global Configuration	AP Name	e	demo	-AP3502i-J			Primary Sof	tware Version	7.0	.116.0
Advanced	Location	1	defau	It location			Backup Sof	tware Version	0.0	.0.0
Mesh	AP MAC	Address	o4:7¢	:4f:3a:ed:48			Predownloa	d Status	Nor	ne
HREAP Groups	Base Ra	dio MAC	04:fe	:7f:49:57:f0			Predownica	ded Version	Nor	ne
▶ 802.11a/n	Admin S	itatus	Enab	le 💌			Predownloa	d Next Retry Tim	e NA	
▶ 802.11b/g/n	AP Mode		local	•			Predownica	d Retry Count	NA	
▶ Media Stream	AP Sub I	Mode	None				Boot Versio	n	12,	4.2.4
Country	Operatio	onal Status	; WIPS				IOS Version	1	12,	4(23c)JA2
Timers	Port Nur	nber	13				Mini IOS Ve	rsion	0.0	0.0.

2. 在「AP Sub Mode」下拉選單中,選擇wIPS(<u>圖10</u>)。

3. 應用,然後儲存配置。

注意:要使ELM功能正常工作,需要wIPS許可的MSE和WCS。僅從WLC更改AP子模式不會啟用 ELM。

在ELM中檢測到的攻擊

表1-wIPS簽名支援清單

檢測到的攻擊	ELM	MM
針對AP的DoS攻擊		
關聯泛洪	Y	Y
關聯表溢位	Y	Y
身份驗證泛洪	Y	Y
EAPOL-Start攻擊	Y	Y
PS-Poll泛洪	Y	Y
探測請求泛洪	否	Y
未經驗證的關聯	Y	Y
針對基礎設施的DoS攻擊		
CTS泛洪	否	Y
昆士蘭工業大學開發	否	Y
RF干擾	Y	Y
RTS泛洪	否	Y
虛擬運營商攻擊	否	Y
DoS攻擊工作站		
Authentication-failure攻擊	Y	Y
阻止ACK泛洪	否	Y
De-Auth廣播泛洪	Y	Y
De-Auth flood	Y	Y
Dis-Assoc廣播泛洪	Y	Y
Dis-Assoc泛洪	Y	Y
EAPOL-Logoff攻擊	Y	Y
FATA-Jack工具	Y	Y
過早的EAP失敗	Y	Y
EAP未成熟成功	Y	Y
安全滲透攻擊		
檢測到ASLEAP工具	Y	Y
Airsnarf攻擊	否	Y
ChopChop攻擊	Y	Y
由WLAN安全異常引起的零日攻擊	否	Y
由裝置安全異常引起的零日攻擊	否	Y
AP的裝置探測	Y	Y

對EAP方法的字典攻擊	Y	Y
	Y	Y
檢測到虛假AP	Y	Y
檢測到假冒DHCP伺服器	否	Y
檢測到快速WEP裂紋工具	Y	Y
分段攻擊	Y	Y
檢測到Honeypot AP	Y	Y
檢測到Hotspotter工具	否	Y
廣播幀不正確	否	Y
檢測到格式錯誤的802.11資料包	Y	Y
中間襲擊者	Y	Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler	Y Y	Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者	Y Y Y	Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規	Y Y Y Y	Y Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規 檢測到軟接入點或主機AP	Y Y Y Y Y	Y Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規 檢測到軟接入點或主機AP 檢測到偽裝MAC地址	Y Y Y Y Y	Y Y Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規 檢測到軟接入點或主機AP 檢測到偽裝MAC地址 檢測到可疑的課後流量	Y Y Y Y Y Y	Y Y Y Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規 檢測到軟接入點或主機AP 檢測到偽裝MAC地址 檢測到可疑的課後流量 按供應商清單進行未經授權的關聯	Y Y Y Y Y T	Y Y Y Y Y Y
中間襲擊者 檢測到Netstumbler 檢測到Netstumbler受害者 檢測到PSPF違規 檢測到軟接入點或主機AP 檢測到偽裝MAC地址 檢測到可疑的課後流量 按供應商清單進行未經授權的關聯 檢測到未經授權的關聯	Y Y Y Y Y Y Y	Y Y Y Y Y Y Y

注意:新增CleanAir還將啟用對非802.11攻擊的檢測。

圖11 - WCS wIPS配置檔案檢視

Profile Configuration

Next

Configure > <u>wIPS Profiles</u> > wips-elm > **Profile Configuration**

Cancel

Save

Select Policy





在<u>圖11</u>中,從WCS配置wIPS配置檔案,該圖示表示只有在AP位於MM中時才會檢測到攻擊,而只 有在ELM中時才會檢測到攻擊。

排除ELM故障

查看以下項目:

- 確保配置了NTP。
- 確保MSE時間設定採用UTC。
- 如果裝置組不工作,請將重疊配置檔案SSID與Any一起使用。重新啟動AP。
- 確保配置了許可(當前ELM AP使用KAM許可證)
- 如果wIPS配置檔案更改過於頻繁,請再次同步MSE控制器。確保配置檔案在WLC上處於活動 狀態。
- 使用MSE CLI確保WLC是MSE的一部分:
 - 1. 通過SSH或telnet連線到您的MSE。

- 2. Execute /opt/mse/wips/bin/wips_cli 此控制檯可用於訪問以下命令,以收集有關自適 應wIPS系統狀態的資訊。
- 3. show wlc all wIPS主控台內部問題。此命令用於驗證與MSE上的wIPS服務進行主動通 訊的控制器。請參見圖12。

圖12 - MSE CLI使用MSE wIPS服務驗證WLC是否處於活動狀態

<#root>

wIPS>

show wlc all

WLC MACProfileProfileStatusIPOnx Status Status-----00:21:55:06:F2:80WCS-DefaultPolicyactive on controller172.20.226.197Active

- 確保使用MSE CLI在MSE上檢測到警報。
 - show alarm list wIPS控制檯內問題。此命令用於列出wIPS服務資料庫中當前包含的警報。金鑰欄位是分配給特定警報的唯一雜湊金鑰。Type欄位是警報的型別。圖13中的此圖表顯示了警報ID清單和說明:

圖13 - MSE CLI show alarm list命令

<#root>

wIPS>

show alarm list

First Time和Last Time欄位表示檢測到警報的時間戳;這些時間戳以UTC時間儲存。如

果當前檢測到警報,則「活動」欄位會突出顯示。

- 清除MSE資料庫。
 - 如果遇到MSE資料庫已損壞或者沒有其他故障排除方法可用的情況,最好清除資料庫並 重新開始。

圖14 - MSE Services命令

 /etc/init.d/msed stop
 Remove the database using the command 'rm /opt/mse/locserver/db/linux/server-eng.db'
 /etc/init.d/msed start

相關資訊

- <u>思科無線LAN控制器組態設定指南7.0.116.0版</u>
- 思科無線控制系統配置指南7.0.172.0版
- <u>技術支援與文件 Cisco Systems</u>

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。