思科無線代理移動IPv6配置指南

目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 慣例 MAG - WLC上的PMIPv6功能支援 — (版本7.3) LMA模擬器上的PMIPv6調配 WLC GUI上的MAG-PMIPv6 高配 WLC GUI上的MAG-PMIPv6 布建 監控和檢驗WLC上的PMIPv6客戶端連線 其他CLI和調試資訊 MAG - PMIPv6 show命令可通過WLC CLI獲取 MAG - WLC上可用的PMIPv6 Debug命令 相關資訊

<u>簡介</u>

為什麼選擇代理移動IPv6(PMIPv6)?

PMIPv6/S2a是將可信非3GPP接入網路與標準化3GPP演化分組核心(EPC)整合的標準化方式。在 這種情況下,「受信任的非3GPP接入網路」 = SP WiFi。

PMIPv6支援主機的IP移動性,無需主機參與任何與移動性相關的信令。網路負責代表主機管理IP移動性。網路中的移動實體負責跟蹤主機的移動並代表主機啟動所需的移動信令。

PMIPv6用於3GPP和非3GPP無線電接入技術(如WiMAX、3GPP、3GPP2和WLAN)之間的系統 間和供應商間切換。



PMIPv6通過在整個PMIPv6域中保持這些移動性引數恆定,來促進IP移動:

- MN的IP地址
- MN的網關IP地址
- MN的網關MAC
- DHCP伺服器地址

PMIPv6術語:

- 代理移動IPv6域 使用PMIPv6協定處理移動節點的移動性管理的網路。域由網路實體(如 MAG和LMA)組成,在這些實體之間可以代表移動節點維護代理繫結。
- **本地移動錨點(LMA**)- LMA是PMIPv6域中移動節點的家鄉代理。它是移動節點家鄉網路字首的 拓撲錨點,是管理移動節點繫結狀態的實體。
- 移動接入網關(MAG) MAG是接入路由器上的一個功能,用於管理連線到其接入鏈路的移動節 點的移動性相關信令。它負責跟蹤移動節點進出接入鏈路的移動。
- •移動節點(MN) 由網路管理的具有移動性的IP主機或路由器。MN可以是僅IPv4節點、僅 IPv6節點或雙棧節點,並且不需要參與任何IP移動性相關信令,以實現在PMIPv6域中獲得IP地 址的移動性。
- 網路訪問識別符號(NAI)- NAI是客戶端在網路訪問身份驗證期間提交的使用者身份。在漫遊時 ,NAI的目的是識別使用者並協助身份驗證請求的路由。標準語法為「user@realm」,或如rfc 4282所定義。
- 移動節點標識符(Mobile Node Identifier)-PMIPv6域中移動節點的標識。這是穩定的識別符號 ,通常是識別符號,如NAI或媒體訪問控制(MAC)地址。
- Mobile Node Link-layer Identifier 標識MN的附加介面的識別符號,例如MAC地址。
- Proxy Binding Update(PBU) 由MAG傳送到LMA的請求消息,用於在MN的歸屬網路字首與

MN所連線的MAG之間建立繫結。

•代理繫結確認(PBA) — 由LMA傳送的回覆消息,以響應從MAG收到的PBU消息。

<u>必要條件</u>

<u>需求</u>

為了在WLC上完成MAG-PMIPv6測試的端到端測試,設定中必須存在LMA(ASR5k、ASR1k或模 擬器)。

要在WLC上設定MAG - PMIPv6功能,必須知道以下引數:

- •WLC-MAG所屬的PMIPv6域。
- •WLC與其通訊的LMA的名稱和IP地址。
- •WLC上的PMIPv6配置檔案將繫結到的接入點名稱(APN)服務配置檔案。APN將在LMA上定義。
- 要在WLC的PMIPv6配置檔案中使用的網路訪問識別符號(NAI)。



<u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- WLC 5508上的MAG PMIPv6
- •WLC軟體7.3
- Catalyst交換器
- •LMA模擬器(ASR5k)
- AP3600
- 客戶端裝置(筆記型電腦、iPhone和iPad)
- DHCP伺服器

拓撲:



本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

<u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱<u>思科技術提示慣例。</u>

<u>MAG-WLC上的PMIPv6功能支援—(版本7.3)</u>

- WLC 5508、WSIM2和WLC 8500平台支援MAG PMIPv6功能。
- •WLC支援與最多10個LMA的連線。
- WLC可支援與WLC 5508 7K會話、WSIM2 15K會話和WLC 8510 40K會話上基本WLC型別 所支援數量相同的PMIPv6客戶端。
- •WLC支援「簡單IP」*或PMIPv6 WLAN(目前支援簡單IP,例如WLAN上的IPv4和/或IPv6客戶 端)。
- PMIPv6 WLAN僅在7.3版中支援IPv4客戶端。
- •WLC僅支援7.3版中到LMA的IPv4 PMIPv6 GRE隧道。每個LMA一個靜態隧道(管理IP到LMA IP)

LMA模擬器上的PMIPv6調配

所有WLC(PMIPv6 - MAG)到LMA的測試均在ASR5k - LMA模擬器上使用以下引數完成:



<u>WLC GUI上的MAG-PMIPv6布建</u>

一旦上述所有引數已知,即可使用WLC上的GUI介面完成MAG - PMIPv6的調配。

完成以下步驟,以指導您完成WLC GUI上的布建步驟:

1. 定義此WLC-MAG所屬的移動域。



2. 設定LMA名稱和IP地址

2

ululu cisco	MONITOR	WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	нејр	FEEDBACK
Controller	PMIPv6	LMA List						
General	Name		IP Address		Define I MA	name and IS	-	
Interfaces	Ima2) (10.00.109.10		address	name and i		
Interface Groups	\sim							
Multicast								
Redundancy								
Internal DHCP Server	•							
Mobility Management Deate								
> NTP								
EDP								
PMIPv6 General								
LMA 1906								
Advanced								

完成上述操作後,WLC-MAG和LMA之間的靜態PMIPv6 GRE隧道將啟動。

3. 若要確認,請登入WLC並發出以下命令: debugfastpath dump tun4db 此命令顯示WLC-MAG和LMA的GRE通道狀態。輸出應顯示為

(WLC	8500-rcdn-tme) >debug fastpath dump tun4db FP0.06: 10.89.238.13> 10.88.189.10
FP0.	A1:
108	
FPU.	
FPU.1	JI:Free Entries: 41080
CP0.	21: [10370 type TUN (3) admin 1 actid 00000 ipmid 1000 01:tuntume_Catwar (1)tu/lantEtodey 100 _iftodeyTataan 65535 tutoctwar 0100 Sa00 0058 _documen 0
CDN	1: Cuntype CAPWAP (1), CXVTanifindex 100, TrindexToPeer 00000 CXDestMac 0100.0000.0008, upowner 0
EPŰ.	01: CinberSnecs-EP_CIPHER_SPEC_NONE
FP0.	01: F16513 type TUN (3) admin 1 aclId 65535 ipmtu 1500
FP0.	01: tunType EOIP (3), txVlanIfIndex 100, ifIndexToPeer 65535 txDestMac 66a5.1a00.0000, dpOwner 0
FP0.	01: 10.89.238.13> 0.0.0.0
1000	11. F1464 A statement (1) a daile 1 actual SEEDS (served 1960) 21. F1464 A statement (2) a daile 1 actual SEEDS (served 1960) 21. F1464 A statement (2) a daile 1 actual SEEDS (served 1960)
PU.	J1: tunType GRE (5), txVIanIfIndex 100, ifIndexToPeer 65535 txDestMac 0023.5e66.a51a, dpOwner 0 to compare to personal
-90.	11: 10.89.238.13> 10.88.189.10

4. 定義要與WLC上的WLAN關聯的PMIPv6配置檔案。這些引數是必需的:NAIAPN,要關聯到 LMA上的配置檔案要使用的

LMA

:

uluulu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	EEEC		
Controller	PMIPv6	Profile	> Edit								
General Inventory	Profile	Nam	MIP								
Interfaces	@cisco.c	om	A	tarent.com		Ima2					
Multicast Network Routes			D								
Redundancy Internal DHCB Server			46								
 Mobility Management 		Defir	ne profile:								
Ports		- 1	Jetwork Acc	cess identi	ifier (@so		n				
▶ NTP			Vacana Dair	t Nome <i>I</i>		file to be see	=r naciotad ta				
► CDP		- /	ACCESS POIL	it warne (7	aeni), pro	me to be as:	sociated to				
PMIPv6 General		(on LMA								
Profiles		- LMA to be used									
▶ IPv6											
Advanced											

5. 將上面定義的PMIPv6配置檔案分配到您要允許基於PMIPv6的移動性的WLAN。一旦WLAN與 PMIPv6配置檔案相關聯,所有客戶端IP分配都將通過WLC - MAG信令傳送到LMA。MAG將作

				-				•	
altalta cisco gour	TOR YEARS CONTROLL	R WRELESS SECURITY	нуласные сунна	KOS HELP (TELCO	MACK				
WLANS W	ANs								
* WLANS Day	next filters . Note	(Chance Title)(Chan Th	ad .		3	nate flor 🗴 🖌			
> Advanced		He Harrison and He H							
0	1 WAS refe	174 10	iv-tne	Duabled Dv1	PA2][Au/h(102.)	×00			
0	2 10 10		9	inabled PA	ić filtaring	•			
Course Course		(descent)							
General Secu	Clients Der AD Ro	Advanced							
Clear HotSpot Con	finuration	Teabled			Lo	ed Balancing and Band Sel	lect		
Iff Channel Scanning	Defer	Enabled				Client Load Balancing			
Scan Defer Drivelte	0 1 2 3	4567				Client Band Select Z			
ocan overer priority	6666	VVV			Pa	ssive Client			
						Passive Client		A	dist.
Scan Defer Time(m	nsecs) 100				Vo	ce		Asso	ciate
lextonnect						Media Session Snooping	🖾 En	ableWLAN t	o PMIP
FlexConnect Local Switching 2	📃 Enab	led				Re-anchor Roamed Voice	Clients 📃 En	abled	file.
FlexConnect Local	Auth 💶 📃 Enab	led				KTS based CAC Policy	En En	abled PIC	onie
Learn Client IP Add	dress 💈 📝 Enab	led			Clie	ent Profiling			
Vian based Central						DHCP Profiling			
Switching 😫	En ab	led			_	HTTP Profiling			
Central DHCP Proc	essing 🔄 Enab	led			PH	IP			
Override DNS	Enab	led				PMIP (bility Type	PMIPs	6 🕶	
NAT-PAT	Enab	led				PMIP Profile	PMIP		2
						PMIP Realm	Øcisco	.00m	
č –					0		19		

為客戶端的代理。LMA上的PMIPv6 APN設定將覆蓋WLAN動態介面設定(如果存在)。

<u>監控和檢驗WLC上的PMIPv6客戶端連線</u>

完成上述配置後,連線到與PMIPv6配置檔案關聯的WLAN的任何客戶端現在都將成為PMIPv6移動 域的一部分。

若要驗證使用者端引數,請前往WLC上的Monitor\Client:

1 1,1 1, CISCO	MONITOR LANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HEJP	FEEDBACX						
Monitor	Clients													
Summary) Access Points	Current Filter	<i>li</i> tre	(Change Fil	ter) (Clear Fi	<u>he</u>]									
) Cisco CleanAir	Client NAC Addr	AP Name		WLAN	Profile	WLAN SSED	Use	er Name	Protocol	Status	Auth	Ref P	NDPv6 VG	8
V 44 17 17						ANTO.			000 1164	Accoristed	No	1 1	8 0	
) Statistics	<u>70:5:37:38:7e:3</u>	2 PMIPV6_AP_1		PMUP		YTUP			007-1100	PRINT PARA	NV	• \ "	- <i>F</i>	-
) Statistics	<u>705:37:38:78:3</u>	2 PMIPU6_AP_1		PMDP		nor			002-1101		NV	1	J	İ
) statistics) CDP) Rogues	<u>1063748343</u>	<u>2</u> PM3Pv6_AP_1		PMUP		nu [,]			015-1101	NAVER	N	. (J	

選擇Client以檢視更多詳細資訊。

註:即使客戶端與VLAN 16子網的動態介面關聯,客戶端仍會從LMA中的APN下定義的池獲取IP。

alada cisco y	IONITOR WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS HELP	FEEDBACK	
							_
Monitor	Clients > Detail						
Summary							
Access Points	Client Properties	-			AP Properties		
Cisco CleanAir	MAC Address	7	cic513711017e112		AP Address	d01<21821851331d0	
Statistics	IPv4 Address IPv6 Address	(1)	0.09.46.3		AP Name	PMDPv6_AP_1	
CDP	LF TO MULTER				AP Type	902-11bh	
Rogues					Status	Associated	
Multicast					Association 1D	1	
				context gge			
				10 000 PRIP PO	0, 10, 99, 45, 1, 255, 255, 25	5.0 public 0 subscriber-ov-address 1	0.89.46.25
				6	CF Poll Request	Not Implemented	
	Client Type		egular		Short Preamble	Implemented	
Interface Address					PBCC	Not Implemented	
		- 4	anté		Channel Agility	Not Implement	
VLAX Identifier	16	1	6		Timeout	PMIPv6	Client
IP Address	10381911	10	ot Supported			details	
		N	ot Supported		PMIP Properties		
Retrials.	255,255,255.0	L	ocal		Mobility type	PHIPv6	_
Gatevar	10.00.171.254	na 10	/A		Domain Name	01	
		R	UN		Mai	1cc537107e32@cisco.com	
DHCP Information		16	0		State	ACTIVE	
		- 7			Nome Address	10 PB 46 3	
Primary DHOP Server	10.88.191.354	0	er .		ATT	10.07.40.2	
Secondary DHCP Sarver			0.2.0.5.5.11.0.6.0.9.0.12.0		Local Link Identifier	7cc5.3718.7e32	
		A	10.0,24.0,36.0,40.0,54.0	£	Lma Name	ima2	
	KTS CAC Capabilit	/ N	0		Life Time	3600	
	802.110	Pi I	or ashbound		Up Key	150705	
	Security Informat	ion			Down Key	1	

<u>其他CLI和調試資訊</u>

要通過WLC CLI配置MAG - PMIPv6,請使用以下命令:

Config命令:

configpmipv6 ? domain Configure Domain addAdd to domain deletedelete an entity mag Proxy mobility MAG configuration

configpmipv6 domain D1 configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ? configpmipv6 add profile ?

MAG - PMIPv6 show命令可通過WLC CLI獲取

show命令:

• (WiSM-slot6-1)>**show MAG - PMIPv6 bindings** — 此命令用於在MAG檢查LMA中的MN(客戶 端)繫結。



• (WiSM-slot6-1)>**show pmipv6 profile summary** — 此命令顯示建立的配置檔案及其對映到的 WLAN。



• (WiSM-slot6-1)>show pmipv6 domain D1 profile PMIP — 此命令顯示每個配置檔案的詳細資訊



• (WiSM-slot6-1)>debug fastpath dump tun4db — 此命令顯示WLC-MAG和LMA的GRE隧道狀態



<u>MAG - WLC上可用的PMIPv6 Debug命令</u>

以下debug命令可用於WLC上的MAG-PMIPv6調試:

注意:根據日誌的需要,您可以啟用不同的調試實體。

(WLC8500-rcdn	-tme) >debug	proxy-m	obility ?)
all api detail events	Configures Configures Configures Configures	debug o debug o debug o debug o	f all PMI f PMIPv6 f PMIPv6 f PMIPv6 f PMIPv6	Pv6 messages. apis. detail. events.
(WLC8500-rcdn	-tme) >debug	proxy-m	obility	

相關資訊

• 技術支援與文件 - Cisco Systems

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。