Einrichtung von VPN-Client-Zugriff und Zertifikatsverwaltung auf dem RV016 VPN-Router

Ziele

Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Sie ermöglicht die Übertragung von Daten über das Internet, ohne den öffentlichen Zugriff zu ermöglichen. Dies erhöht die Sicherheit, da die einzigen Personen, die Zugriff auf dieses Netzwerk erhalten, Personen sind, die über die Seite "VPN Client Access" (VPN-Client-Zugriff) hinzugefügt werden.

In diesem Dokument wird erläutert, wie der VPN-Client eingerichtet und das VPN-Sicherheitszertifikat des RV016 verwaltet wird.

Anwendbare Geräte

RV016

VPN-Client-Zugriff

Schritt 1: Wählen Sie beim RV016 10/100-VPN-Router mit 16 Ports VPN > VPN Client Access aus.

VPN Client Access	
Username :	username1
New Password :	•••••
Confirm New Password :	•••••
Allow Password Change :	Yes O No
Active :	
	Add to list
username=>Active	
	Delete Add New
Certificate Management	
Generate New Certificate :	Generate
Expert Certificate for Administrator	Export for Admin
Export Certificate for Administrator .	Exportion Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

Schritt 2: Geben Sie den Namen des Benutzers ein, den Sie dem VPN-Netzwerk hinzufügen möchten.

Jsername :	username1	
New Password :		
Confirm New Password :	•••••	
Allow Password Change :	🖲 Yes 🗢 No	0
Active :		
		Add to list
username=>Active		

Schritt 3: Geben Sie das Kennwort ein, das Sie dem neuen Benutzer in den Feldern Neues Kennwort und Neues Kennwort bestätigen zuweisen möchten.

Username :	username1	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change : Active :	● Yes ◎ No ▼	
		Add to list
username=>Active		
Contraction of the second second		

Schritt 4: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Ja** oder **Nein**, um dem neuen Benutzer die Änderung seines Kennworts zu ermöglichen oder zu verbieten.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Aktiv**, um den neuen Benutzer als aktiven Benutzer zu klassifizieren.

Username :	username1	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change : Active :	● Yes ○ No ▼	Add to list
upornama=> Activa		

Schritt 6: Klicken Sie zur Liste hinzufügen, um den Benutzer zu bestätigen.

VPN Client Access		
Username :	username	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change :	🔿 Yes 🛛 🔍 No	
Active :		Update
username=>Active		
		Delete Add New

Schritt 7: Klicken Sie auf einen vorhandenen Benutzer, um seine Informationen zu aktualisieren, sein Konto zu löschen oder einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Hinweis: Klicken Sie auf Aktualisieren, Löschen und Neuen Benutzer hinzufügen, um die oben beschriebenen Aufgaben durchzuführen.

Schritt 8: Klicken Sie auf Speichern.

Zertifikatsverwaltung

VPN Client Access		
Username :	username1	
New Password :	•••••	
Confirm New Password :	•••••	
Allow Password Change :	Yes O No	
Active :		Add to list
username=>Active		
		Delete Add New
Certificate Management		
Generate New Certificate :	Generate	
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin	
Export Certificate for Client :	Export for Client	
Import Certificate :	Choose File No file ch	nosen
	Import	
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem	
Save Cancel		

Schritt 1: Klicken Sie auf **Generate** (Generieren), um ein neues VPN-Zertifikat zu generieren. **Hinweis:** Dadurch werden alle vorhandenen Benutzer aus dem Netzwerk gelöscht.

💿 The page at	https://192.168.1.1 says:	23
The new certin continue?	icate will replace the old one	e. Do you want to
	ОК	Cancel

Schritt 2: Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Certificate Management Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

Schritt 3: Klicken Sie auf **Export für Administrator**, um eine Kopie des Zertifikats als Sicherungsdatei zu exportieren. Klicken Sie in der Download-Leiste auf die Datei, um das Fenster *Dateidownload* zu öffnen.

Hinweis: Exportieren Sie eine Kopie des Zertifikats an einen sicheren, leicht zugänglichen Ort, wenn Sie den RV016 zurücksetzen.

Schritt 4: Geben Sie einen beschreibenden Dateinamen ein, und klicken Sie auf **Speichern**. und dann auf **Schließen** klicken, um das Fenster *Dateidownload* zu schließen.

Certificate Management	
Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

Schritt 5: Klicken Sie auf **Exportieren für Client**, um eine Datei zu speichern, die an den VPN-Client gesendet werden kann. Das Fenster *Dateidownload* wird geöffnet.

Schritt 6: Geben Sie einen beschreibenden Dateinamen ein, und klicken Sie auf **Speichern**. und dann auf **Schließen** klicken, um das Fenster *Dateidownload* zu schließen.



Schritt 7: Klicken Sie auf **Datei auswählen**, um ein zuvor gespeichertes Administratorzertifikat auszuwählen.



Schritt 8: Klicken Sie auf **Importieren**, um das vorherige Administratorzertifikat wiederherzustellen.

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern.