# Wi-Fi 6-spezifische Einstellungen in Access Points der Serie CBW 150

## Ziel

In diesem Artikel werden die Wi-Fi-6-spezifischen Funktionen der Cisco Business Access Points der Serie 150 vorgestellt.

## Unterstützte Geräte | Software-Version

- CBW150AX | 10.2.2.0
- CBW151AXM | 10.2.2.0

### Einleitung

Die CBW150AX Access Points und CBW 151AXM Mesh Extender sind die nächste Generation der Cisco Business Wireless-Produktreihe. Die wichtigste neue Funktion/Verbesserung ist die Implementierung von 802.11ax/Wi-Fi 6. Diese neuen APs bieten eine höhere Leistung, indem sie die Effizienz des Netzwerks steigern und eine größere Anzahl von Geräten verwalten.

Geräte der CBW 15x-Serie sind nicht mit Geräten der CBW 14x/240-Serie kompatibel, und die Koexistenz im selben LAN wird nicht unterstützt.

Es gibt drei Standorte, an denen der Webbenutzeroberfläche (UI) des Access Points Wi-Fi-6spezifische Einstellungen hinzugefügt wurden:

- WLAN-Einstellungen
- AP-Einstellungen
- RF-Optimierung

## Inhalt

- Wi-Fi 6-WLAN-Einstellungen
- AP-Einstellungen
- Dynamic Frequency Selection (DFS)
- <u>RF-Optimierung</u>

## Wi-Fi 6-WLAN-Einstellungen

#### Schritt 1

Melden Sie sich bei der Webbenutzeroberfläche des CBW150AX an.

Cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Wechseln Sie zur Expertenansicht, indem Sie auf den grünen bidirektionalen Pfeil klicken.



Schritt 3

Navigieren Sie zu Wireless Settings > WLANs.



#### Schritt 4

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um ein WLAN zu bearbeiten.



#### Schritt 5

Klicken Sie im Popup-Fenster auf Ja.





Navigieren Sie zur Registerkarte Erweitert.



#### Schritt 7

Im Abschnitt *802.11ax BSS-Konfiguration* können Sie sehen, ob dieses WLAN so konfiguriert ist, dass es die Verbindung zwischen Multiuser Multiple Input Multiple Output (*MU-MIMO*) und Orthogonal Frequency Division Multiple Access (*OFDMA*) unterstützt.





Diese sind standardmäßig aktiviert und sollten in den meisten Fällen mit ihren Standardwerten belassen werden.

## **AP-Einstellungen**

Sie können auch die Konfigurationsoptionen für BSS-Farbeinstellungen auf Radio-by-Radio-Basis für jeden AP oder Mesh Extender finden.

#### Schritt 1

Gehen Sie zu Wireless Settings > Access Points.



#### Schritt 2

Um einen Access Point zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.

## Access Points

🂭 Ac	cess Po	oints	1		
Q Search	ı				
				G	Primary AP
Refresh					
Action	Manage	Туре			AP Role
	((p)) •P	Primary	/ Capable		Root

#### Schritt 3

Klicken Sie im Popup-Fenster auf Ja, um fortzufahren.

	AP	^
Access Point Radio(s) is in enable state. Editing the AP configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?	ss Point Radio(s) is in enable state. Editing is in several state, and is rupt the network momentarily. Do you want	the AP configuration t to continue?

# Yes No

#### Schritt 4

Sie können entweder *Radio 1 (2,4 GHz)* oder *Radio 2 (5 GHz)* aufrufen, um die BSS-Farbkonfiguration anzuzeigen.

APF01D-2D9E-0EC4(Active Primary AP)								
General	Primary AP	Radio 1 (2.4 GHz)	Radio 2 (5GHz)	Mesh				

#### Schritt 5

Die *BSS-Farbkonfiguration* ist standardmäßig auf **Global** eingestellt. Dies bedeutet, dass die BSS-Farbe für das Radio dynamisch eingestellt wird.

Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu übernehmen.

Alternativ können Sie die *BSS-Farbkonfiguration* auf **Benutzerdefiniert** einstellen und dann *BSS-Farbstatus* für jedes Funkmodul aktivieren oder deaktivieren und die *BSS-Farbe* auf einen festen Wert festlegen.

Gültige Werte für BSS Color sind 1 bis 63.



### **Dynamic Frequency Selection (DFS)**

DFS ist ein Kanalzuweisungsschema, das Ihre 5-GHz-Bänder überwacht und Kanäle ändert oder deaktiviert, wenn es Störungen durch Technologien erkennt, die zuvor Wi-Fi-fähig waren. Insbesondere werden Militärradar, Satellitenkommunikation und Wetterradar benötigt. Wenn diese Art von Signal in einem überlappenden Band erkannt wird, ändert das Band, das die Funkeinheit des AP verwendet, wenn die Kanalzuweisung auf "Automatisch" gesetzt ist, oder es deaktiviert das Band, wenn die Kanalzuweisung manuell festgelegt wird.

Diese Art von Interferenzen findet nur in der Nähe von Flughäfen statt.

Wenn Sie einen dieser DFS-Kanäle verwenden und die 5-GHz-Funkmodule scheinbar versinken, sollten Sie ein nicht von DFS betroffenes Band auswählen.



## **RF-Optimierung**

Sie können einige Wi-Fi 6-Optionen im RF-Optimierungsmenü global konfigurieren.

Schritt 1

Aktivieren Sie nach der Anmeldung bei der Webbenutzeroberfläche des Access Points die Option **Expert View**.



Gehen Sie zu Erweitert > RF-Optimierung.



#### Schritt 3

Mit der *TWT-Konfiguration* können Sie *Target Waketime* global aktivieren oder deaktivieren und *TWT-Unterstützung* für *Broadcast*, sowohl für Radio-by-Radio.



#### Schritt 4

Mit der *BSS-Konfiguration* können Sie *BSS Color* global aktivieren oder deaktivieren und Ihre Geräte so konfigurieren, dass die Farbzuweisungen auf Basis der erkannten benachbarten Access Points automatisch geändert werden.

In den meisten Fällen wird empfohlen, die Standardeinstellung Enabled (Aktiviert) einzustellen.

BSS Configuration	
BSS Color	2.4 GHz 🕜 ?
	5.0 GHz 🕜 😮
BSS Color Auto Assignment	2.4 GHz Enable 🔹 😯 Last Run
	384 seconds ago
	5.0 GHz Enable • 😯 Last Run
	394 seconds ago

# Schlussfolgerung

Jetzt wissen Sie alles über die Wi-Fi 6-spezifischen Einstellungen der Cisco Business Access Points der Serie 150. Konfigurieren Sie Ihren Access Point so, dass er diese Funktionen nutzt und über ein hocheffizientes Netzwerk verfügt.