Ejemplo de Configuración de Túnel L2TPv2 Iniciado por el Cliente con ISR4000 que Actúa como Servidor

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Background Configurar Diagrama de la red Configuraciones Configuración en el router cliente Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor Verificación Verificación en el router cliente Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor Troubleshoot Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar un túnel de protocolo de túnel de capa 2 (L2TPv2) iniciado por el cliente con un router de servicios integrados Cisco serie 4000 - ISR4451-X/K9 (ISR4000) que actúa como servidor.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda cumplir estos requisitos antes de realizar esta configuración:

- Licencia Active appxk9 en el ISR4451-X/K9 que actúa como servidor
- Conectividad de capa 2 entre el router cliente y el servidor

Nota: Este documento se creó con un Cisco 887VA como router cliente. Sin embargo, el

cliente también puede ser una máquina de Microsoft Windows.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Las implementaciones de tunelización de Virtual Private Dialup Network (VPDN) iniciadas por el cliente permiten a los usuarios remotos acceder a una red privada a través de una infraestructura compartida con protección integral de datos privados. La tunelización VPDN iniciada por el cliente no requiere seguridad adicional para proteger los datos entre el cliente y el servidor de acceso a red (NAS) ISP.

Restricción: **appxk9** debe estar activo en el router ISR4000. Sin esta licencia, la ruta se instalará hacia el cliente al final de la negociación PPP, pero la conectividad de Capa 3 entre el cliente y el servidor no se establecerá.

Configurar

Nota: Use la <u>Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más</u> información sobre los comandos usados en esta sección.

Diagrama de la red



Configuraciones

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración en el router cliente:

```
1
12tp-class CISCO
1
pseudowire-class CLASS
encapsulation 12tpv2
ip local interface Vlan333
1
interface FastEthernet0/0
switchport access vlan 333
no ip address
no keepalive
1
interface Virtual-PPP1
ip address negotiated
ppp chap hostname cisco@cisco.com
ppp chap password 0 cisco
pseudowire 10.1.1.2 1 pw-class CLASS !! Specifies the IP address of the tunnel
server and the 32-bit virtual circuit identifier (VCID) shared between the
devices at each end of the control channel.
1
interface Vlan333
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
1
```

Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración en ISR4000 que actúa como servidor:

```
vpdn enable
1
vpdn-group 1
accept-dialin
protocol 12tp
virtual-template 1
terminate-from hostname CLIENT
no 12tp tunnel authentication
!
license boot level appxk9 !! License must be appxk9
username cisco@cisco.com password 0 cisco
1
interface Loopback1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
1
interface FastEthernet0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
negotiation auto
1
ip local pool TEST 10.1.1.3 10.1.1.100
1
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback1
peer default ip address pool TEST
ppp authentication chap
Ţ
```

Verificación

Utiliza esta sección para verificar su configuración.

La herramienta de interpretación de información de salida (disponible para clientes registrados únicamente) admite ciertos comandos show. Utilice la herramienta para ver una análisis de información de salida del comando show.

Verificación en el router cliente

Ingrese estos comandos para verificar la configuración en el router del cliente:

CLIENT#show vpdn session L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1 RemID TunID Username, Intf/ State Last Chg Uniq ID LocID Username, Vcid, Circuit 40437 48058 9886 est 00:17:51 17 1, Vp1 !! Session up since 17:51 Minutes CLIENT#show caller ip Line User IP Address Local Number Remote Number <-> Vp1 SERVER 192.168.1.2 - - in !! Tunnel Server CLIENT#ping 192.168.1.2 !! Tunnel Server Reachable Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds: 11111 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms CLIENT#show ppp all Interface/ID OPEN+ Nego* Fail-Stage Peer Address Peer Name 1qV LCP+ IPCP+ CDPCP-LocalT 192.168.1.2 SERVER

Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor

SERVER#show license feature												
Feature nam	ne	Enforcement	Evaluation	Subscriptic	on E	Enabled	RightToUse					
appxk9		yes	yes	no	У	yes	yes					
!! License must be Active												
SERVER#show vpdn session												
L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1												
LocID	RemID Tu	nID Usern Vcid,	name, Intf/ Circuit	State	Last	Chg Unio	q ID					
40437	9886 19	763 cisco	o@cisc, Vi	13.1 est	00:16	5:56 2						
SERVER#show caller ip												

Line	User	IP Address	Local Number	Remote Number	<->
Vi3.1	cisco@cisc	o.com \			

SERVER#ping 10.1.1.4 !! Client reachable
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Troubleshoot

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos de Debug antes de usar un comando debug.

in

Utilice procedimientos estándar VPDN/ L2TP/ PPP para resolver cualquier problema. Sin embargo, esta lista de depuraciones también puede ser útil.

debug ppp events debug ppp error debug ppp negotiation debug vpdn error debug vpdn event debug vpdn l2x events debug vpdn l2x errors debug l2tp error debug l2tp error debug vtemplate event debug vtemplate error debug vtemplate cloning

Información Relacionada

- Configuración de la Marcación Iniciada por el Cliente en Tunelización VPDN
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems