Assistants de configuration sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

Objectif

L'Assistant de configuration est une fonction intégrée qui permet de configurer IP de base sur le routeur pour lui permettre de communiquer avec d'autres périphériques. Il vous guide pas à pas et peut s'avérer utile pour configurer le périphérique si l'utilisateur n'a pas une grande expérience du réseau. Une règle dâ€TMaccès est configurée en fonction de divers critères afin dâ€TMautoriser ou de refuser lâ€TMaccès au réseau. La règle d'accès est planifiée en fonction de l'heure à laquelle les règles d'accès doivent être appliquées au routeur.

L'objectif de cet article est de vous guider sur la façon d'accéder aux assistants de configuration sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Périphériques pertinents

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Version du logiciel

• v 4.2.2.08

Assistant de configuration

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Wizard**. La page *Wizard* s'ouvre :

Wizard	
Basic Setup	
Launch "Basic Setup" Wizard :	To help you quickly setup the router to access internet, you may launch the Basic setup wizard.
Launch Now	
Access Rule Setup	
Launch "Access Rule Setup" Wizard :	To help you easily setup the security policy for router, you may launch the Access Rule setup wizard.
Launch Now	

Assistant de configuration de base

L'assistant de configuration de base est une méthode simple et pratique de configuration initiale. Cette section explique à l'utilisateur comment configurer l'assistant Basic Setup Wizard (Configuration de base), qui peut globalement être utilisé pour modifier les ports WAN ou configurer la connexion Internet.

Wizard	
Basic Setup	
Launch "Basic Setup" Wizard :	To help you quickly setup the router to access internet, you may launch the Basic setup wizard.
Launch Now	
Access Rule Setup	
Launch "Access Rule Setup" Wizard :	To help you easily setup the security policy for router, you may launch the Access Rule setup wizard.
Launch Now	

Étape 1. Cliquez sur **Launch Now** dans la zone Basic Setup pour exécuter l'assistant Basic Setup. La fenêtre *Basic Setup Installation Wizard* s'affiche.

Welcome to the Basic Setup Installation Wizard
This feature is the optional for users to make a decision if fixing the dedicated port as additional WAN port or DMZ port. If Dual WAN is selected, there will be two functions provided for users (Backup and Load Balance). If users select DMZ, this port will be the dedicated DMZ port. Default will be Dual WAN.
Dual WAN
⊖ DMZ
Back Next Cancel

Étape 2. Cliquez sur la case d'option **Dual WAN** ou **DMZ** pour continuer l'assistant pour leurs paramètres respectifs. Cette option détermine la manière dont le port dédié du périphérique est utilisé : en tant que WAN de réseau étendu supplémentaire ou en tant que port de zone démilitarisée (DMZ).

- Dual WAN : le double WAN est un moyen utile et économique d'obtenir une redondance réseau. Deux fournisseurs d'accès Internet (FAI) différents peuvent être connectés au routeur. Cela garantit que si l'un échoue, l'autre est en mesure de continuer à vous servir. Il fournit au routeur deux liaisons WAN différentes vers des fournisseurs ou des réseaux externes.
- DMZ : une zone démilitarisée (DMZ) est un sous-réseau logique qui contient les hôtes, généralement des serveurs, qui offrent des services externes tels que la messagerie, le DNS et le FTP. Les hôtes qui offrent des services externes sont plus vulnérables aux attaques provenant d'une zone non fiable, généralement Internet. Une DMZ offre également une sécurité élevée aux hôtes connectés au LAN dans le réseau donné. La DMZ constitue un bon moyen d'ajouter plus de sécurité à votre réseau en séparant votre réseau privé de votre réseau

public.

Étape 3. Cliquez sur **Next** pour continuer l'assistant.

Entor a hast a	nd domain name for the Bouter	
Enter a host and domain name for the Router.		
Some ISPs (Interr settings can be of	net Service Providers) may require these names as identification, and these btained from your ISP. In most cases, leaving these fields blank will work.	
Host Name:	MyHost	
Domain Name:	www.mydomain.com	
Back	Next Cancel	

Étape 4. Entrez un nom d'hôte pour le routeur dans le champ Host Name.

Étape 5. Entrez un nom de domaine pour le routeur dans le champ Domain Name.

Remarque : le nom d'hôte et le nom de domaine sont utilisés pour l'identification par les fournisseurs d'accès Internet (FAI).

Étape 6. Cliquez sur **Next** pour continuer l'assistant.

Select WAN connection Type (For WAN1)		
Obtain an IP automatically :		
If your ISP is running a DHCP server, select Obtain an IP automatically option. Your ISP will assign these values (includes DNS Server) automatically. Or users can check the box of Use the Following DNS Server Addresses, and enter the specific DNS Server IP. Multiple DNS IP Settings are common. In most cases, the first available DNS entry is used. (default)		
Static IP :		
If you have a specify WAN IP Address, Subnet Mask, Default Gateway Address and DNS Server, select Static IP. You can get this information from your ISP.		
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) :		
You have to check with your ISP to make sure whether PPPoE should be enabled or not. If they do use PPPoE.		
Back Next Cancel		

Étape 7. Cochez la case d'option souhaitée pour sélectionner un type de connexion WAN pour WAN1.

- Obtain an IP Automatically : attribue automatiquement une adresse IP. Il s'agit de la configuration par défaut. Pour cette option, suivez la procédure de la sous-section <u>Obtenir une</u> <u>adresse IP automatiquement</u>.
- Static IP : permet d'attribuer une adresse IP statique. Pour cette option, suivez la procédure de la sous-section *Static IP*.
- PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) : protocole réseau offrant une transmission de données plus sécurisée. Il fournit une méthode dâ€TMauthentification par mot de passe pour attribuer des adresses IP aux systèmes clients par le FAI. Pour cette option, suivez la procédure décrite dans <u>la</u> sous-section <u>PPPoE</u>.

Select WAN connection Type (For WAN2)		
Obtain an IP automatically : If your ISP is running a DHCP server, select Obtain an IP automatically option. Your ISP will assign these values (includes DNS Server) automatically. Or users can check the box of Use the Following DNS Server Addresses, and enter the specific DNS Server IP. Multiple DNS IP Settings are common. In most cases, the first available DNS entry is used. (default)		
Static IP : If you have a specify WAN IP Address, Subnet Mask, Default Gateway Address and DNS Server, select Static IP. You can get this information from your ISP.		
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) : You have to check with your ISP to make sure whether PPPoE should be enabled or not. If they do use PPPoE.		
Back Next Cancel		

Étape 8. Si vous avez choisi Dual WAN à l'étape 2 de la sous-section Basic Setup Installation Wizard, répétez l'étape 7 pour WAN 2.

Gain de temps : si vous avez choisi DMZ à l'étape 2 de la sous-section Basic Setup Installation Wizard (Assistant d'installation de base), exécutez les étapes 9 à 11 ; sinon, passez à l'<u>étape 12</u>.

DMZ	
Please enter the L	DMZ IP Address provided by ISP.
IP Address:	192.168.1.2
Please enter subr	net mask. (255.255.255.0 is default value.)
Subnet Mask:	255.255.255.0
Back	Next Cancel

Étape 9. Saisissez l'adresse IP de la DMZ.

Étape 10. Saisissez le masque de sous-réseau de l'adresse IP DMZ.

Étape 11. Cliquez sur Next pour continuer l'assistant. La page Summary s'ouvre :

Summary		
Host Name:	MyHost	
Domain Name:	www.mydomain.com	
WAN1:	Obtain an IP automatically	
Dns Server 1:	192.168.1.27	
Dns Server 2:	192.168.1.30	
WAN2 / DMZ:	Obtain an IP automatically	
Dns Server 1:	192.168.1.29	
Dns Server 2:	192.168.1.31	
Back Install Cancel		Cancel

La page Résumé affiche un aperçu des paramètres que vous venez de configurer. Permet de vérifier les paramètres avant de les envoyer.

Étape 12. Cliquez sur Install pour terminer la configuration. La page Install s'affiche :



Étape 13. Cliquez sur Finish (Terminer).

Obtenir une adresse IP automatiquement

Obtain an IP automatically (For WAN1)		
Use DNS Server provided by ISP (default)		
Use the Following DNS Ser	ver Addresses	
DNS Server (Required) 1:	192.168.1.27	
2:	192.168.1.30	
Back Next		Cancel

Étape 1. Cochez la case d'option souhaitée pour sélectionner le type de serveurs DNS (Domain Name System) à utiliser.

- Utiliser le serveur DNS fourni par le FAI (par défaut) : utilisez les serveurs DNS du FAI pour convertir les noms de domaine en adresses IP.
- Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes : utilisées pour entrer vos propres adresses IP pour les serveurs DNS. Saisissez les adresses IP du serveur DNS à utiliser dans les champs Serveur DNS 1 et Serveur DNS 2.

Remarque : un seul serveur DNS est requis.

Étape 2. Cliquez sur Next pour continuer.

Gain de temps : revenez à l'étape 7.

Adresse IP statique

Static IP (For WAN1)		
Please enter WAN IF	P address provided by ISP.	
IP Address:	192.168.2.8	
Please enter subnet	mask. (255.255.255.0 is d	lefault value.)
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Please enter default	gateway IP address.	
Default Gateway:	192.168.2.20	
Back	lext	Cancel

Étape 1. Saisissez l'adresse IP WAN dans le champ IP Address.

Étape 2. Saisissez le masque de sous-réseau correspondant à l'adresse IP WAN dans le champ Subnet Mask.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut dans le champ Default Gateway. L'adresse de la passerelle par défaut est l'adresse IP d'un périphérique qui reçoit des communications d'autres périphériques du même réseau qui tentent de communiquer en dehors du réseau local.

Étape 4. Cliquez sur Next pour continuer.

Gain de temps : revenez à l'étape 7.

PPPoE

PPPoE (For WAN1)		
Please enter	r Usename and Password provided by ISP.	
Username:	Name1	
Password:	•••••	
 Connect 	t on demand : Max Idle Time 10 M	lin.
🔵 Keep Al	live : Redial Period 5 Sec.	
Back	Next	Cancel

Étape 1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe. Ils sont fournis par le FAI.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option **Connect on Demand** ou sur la case d'option **Keep Alive** pour entrer la durée d'inactivité et la période de rappel maximales.

- Connect on Demand : Max Idle Time : saisissez le délai, en minutes, avant la déconnexion de la connexion en raison d'une inactivité dans le champ Max Idle Time. Le délai par défaut est de 30 minutes.
- Keep Alive : Redial Period : saisissez la période de rappel dans le champ Redial Period. Ce délai doit être exprimé en secondes. Le délai est la durée pendant laquelle le périphérique attend de se reconnecter si la connexion a été perdue. Le délai par défaut est de 5 secondes.

Étape 3. Cliquez sur Next pour continuer.

Gain de temps : revenez à l'étape 7.

Assistant de configuration des règles d'accès

Une règle dâ€TMaccès est configurée en fonction de divers critères afin dâ€TMautoriser ou de refuser lâ€TMaccès au réseau. La règle d'accès est planifiée en fonction de l'heure à laquelle les règles d'accès doivent être appliquées au routeur. Cette section décrit l'Assistant de configuration des règles d'accès utilisé pour déterminer si le trafic est autorisé ou refusé à accéder au réseau.

Wizard	
Basic Setup	
Launch "Basic Setup" Wizard :	To help you quickly setup the router to access internet, you may launch the Basic setup wizard.
Launch Now	
Access Rule Setup	
Launch "Access Rule Setup" Wizard :	To help you easily setup the security policy for router, you may launch the Access Rule setup wizard.

Étape 1. Cliquez sur le bouton **Launch Now** sous la zone Access Rule Setup pour lancer l'Assistant de configuration de règle d'accès. La fenêtre *Assistant Installation de la règle d'accès* apparaît :

Welcome to the Access Rules Installation Wizard	
Network Access Rules evaluate network traffic's Source IP a and IP protocol type to decide if the IP traffic is allowed to pa rules take precedence, and may override RV042G's default	ddress, Destination IP address, ss through the firewall. Custom stateful packet inspection.
The ability to define Network Access Rules is a very powerful possible to disable all firewall protection or block all access caution when creating or deleting Network Access Rules.	I tool. Using custom rules, it is to the Internet. Use extreme
RV042G has the following default rules :	
 All traffic from the LAN to the WAN is allowed. All traffic from the WAN to the LAN is denied. All traffic from the LAN to the DMZ is allowed. All traffic from the DMZ to the LAN is denied. All traffic from the WAN to the DMZ is allowed. All traffic from the DMZ to the WAN is allowed. All traffic from the DMZ to the WAN is allowed. Custom rules can be created to override the RV042G defaultion. 	t rules.
Back Next	Cancel

Étape 2. Cliquez sur Next pour passer à l'assistant.

Select the Action.	
Select Allow or Deny depending on the intent of the rule. For example, to configure the Router to allow all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select Allow. Or, to restrict all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select Deny.	
Action: Allow +	
Back Next Cancel	

Étape 3. Choisissez l'option souhaitée dans la liste déroulante Action pour autoriser ou restreindre le trafic. Les règles dâ€TMaccès limitent lâ€TMaccès au sous-réseau lorsquâ€TMelles bloquent ou autorisent lâ€TMaccès au trafic provenant de services ou de périphériques spécifiques.

- Allow : autorise tout le trafic.
- Deny : restreint tout le trafic.

Étape 4. Cliquez sur Next pour continuer l'assistant.

Select th	Select the Service.	
Select the	service that will be allowed or denied from the S	ervice menu.
Service:	All Traffic [TCP&UDP/1~65535]	
Back	Next	Cancel

Étape 5. Sélectionnez le service approprié que vous devez filtrer dans la liste déroulante Service.

Remarque : pour autoriser tout le trafic, sélectionnez **Tout le trafic [TCP&UDP/1~65535]** dans la liste déroulante Service si l'action a été définie sur Autoriser. La liste contient tous les types de services que vous pouvez filtrer.

Étape 6. Cliquez sur Next pour continuer l'assistant.

Select the Log.	
You can select Log packets match this rule or Not log.	
Log packets match this rule \$	
Back Next	Cancel

Étape 7. Sélectionnez l'option Log appropriée dans la liste déroulante Log. Un journal est un enregistrement des événements qui se sont produits sur le routeur. L'option log détermine si le périphérique conserve un journal du trafic correspondant aux règles d'accès définies.

- Log packets match this access rule : permet au routeur de conserver le suivi des journaux pour le service qui a été sélectionné.
- Not Log : désactive le suivi des journaux sur le routeur.

Étape 8. Cliquez sur **Next** pour poursuivre la configuration.

Select the Source Interface.
Select the source, either WAN, LAN, DMZ or Any from the Source Interface menu. For example, allow all FTP traffic access from the LAN to the Internet. Thus select the LAN as source.
Interface: LAN +
Back Next Cancel

Étape 9. Dans la liste déroulante Interface, sélectionnez l'interface source appropriée. Câ€TMest sur cette interface que la règle dâ€TMaccès serait appliquée.

- LAN : la règle d'accès affecte uniquement le trafic LAN.
- WAN 1 : la règle d'accès affecte uniquement le trafic WAN 1.
- WAN 2 : la règle d'accès affecte uniquement le trafic WAN 2.
- DMZ : la règle d'accès affecte uniquement le trafic DMZ.
- Any : la règle d'accès affecte l'ensemble du trafic dans l'une des interfaces du périphérique.

Étape 10. Cliquez sur Next pour poursuivre la configuration.

Select the Source IP type and enter the IP address.
For example, allow all users on LAN side to access the Internet. Thus select Any. Allow certain user(s) on LAN side to access the Internet. Thus select Single or Range and enter the IP address.
Any ‡
Back Next Cancel

Étape 11. Sélectionnez le type d'IP source auquel la règle d'accès est appliquée dans la liste déroulante disponible.

• Any : la règle s'applique à toute adresse IP source sur le réseau.

Select the Source IP type and enter the IP address.	
For example, allow all users on LAN side to access the Internet. Thus select Any. Allow certain user(s) on LAN side to access the Internet. Thus select Single or Range and enter the IP address.	
Single 192.168.2.4	

• Single : la règle s'applique à une adresse IP source unique. Saisissez l'adresse IP souhaitée.

Select the Source IP type and enter the IP address.		
For example, allow all users on LAN side to access the Internet. Thus select Any. Allow certain user(s) on LAN side to access the Internet. Thus select Single or Range and enter the IP address.		
Range 192.168.2.4 to 192.168.2.10		

• Range : la règle s'applique à une plage d'adresses IP source. Saisissez les adresses IP de début et de fin de la plage.

Étape 12. Cliquez sur Next pour continuer.

Select the Destination IP type and enter the IP address.	
Select the destination, either Any, Single or Range * from the Destination IP pull-down menu For example, allows Internet can access the DMZ port, thus select Single or Range and ente the IP address of DMZ port.	
Any ‡	
Back Next Cancel	

Étape 13. Sélectionnez le type d'adresse IP de destination approprié auquel la règle d'accès est appliquée dans la liste déroulante disponible.

• Any : la règle s'applique à toute adresse IP de destination sur le réseau.

Select the Destination IP type and enter the IP address.	
Select the destination, either Any, Single or Range * from the Destination IP pull-down menu. For example, allows Internet can access the DMZ port, thus select Single or Range and enter the IP address of DMZ port.	
Single 192.168.2.12	

• Single : la règle s'applique à une adresse IP de destination unique. Saisissez l'adresse IP souhaitée.

Select the Destination IP type and enter the IP address.	
Select the destination, either Any, Single or Range * from the Destination IP pull-down menu. For example, allows Internet can access the DMZ port, thus select Single or Range and enter the IP address of DMZ port.	
Range 192.168.2.12 to 192.168.2.18	

• Range : la règle s'applique à une plage d'adresses IP de destination. Saisissez les adresses IP de début et de fin de la plage.

Étape 14. Cliquez sur **Next** pour poursuivre la configuration.

When it works	
Select the scheduling for this rule to be enforced.	
Always: Select Always from the Apply this rule menu if the rule is always in effect.	
 Interval: Select Interval to define the specific time and day of week range for this rul enforced. 	e to be
Back Next Cancel	

Étape 15. Sélectionnez la case d'option appropriée pour choisir l'heure à laquelle vous souhaitez activer la règle d'accès sur le routeur.

- Always : la règle d'accès est toujours active sur le routeur. Si cette option est sélectionnée, passez à l'<u>étape 21</u>. C'est l'option par défaut.
- Interval : cette règle d'accès n'est active que pendant une durée spécifique. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 16.

Enter the Scheduling			
Time Setting			
Enter the time of day (in 24-hour format) to begin and end enforcement.			
From: 05:15 (hh:mm) To: 20:30 (hh:mm)			
Date Setting			
Enter the day of week to begin and end enforcement.			
📄 Everyday 🗹 Sun 🗹 Mon 🗹 Tue 📄 Wed 📄 Thu 📄 Fri 📄 Sat			
Back Next Cancel			

Étape 16. Saisissez l'heure d'activation de la règle d'accès dans le champ De. Le format de l'heure est hh:mm.

Étape 17. Saisissez l'heure à laquelle la règle d'accès est désactivée dans le champ À. Le format de l'heure est hh:mm.

Étape 18. Cochez les cases correspondant aux jours spécifiques auxquels la règle d'accès s'applique.

Étape 19. Cliquez sur Next pour poursuivre la configuration.

Summary		
Action:	Allow	
Service:	All Traffic [TCP&UDP/1~65535]	
Log:	Log packets match this rule	
Source Interface:	LAN	
Source IP:	192.168.2.4 to 192.168.2.10	
Destination IP:	192.168.2.12 to 192.168.2.18	
Schedule:	From 05:15 to 20:30 , Sun , Mon , Tue	
Back	nstall	Cancel

Remarque : la fenêtre *Résumé* affiche une vue d'ensemble de tous les paramètres qui viennent d'être configurés sur la gamme RV0xx par l'Assistant de configuration Access.

Étape 20. Cliquez sur Installer pour installer vos modifications dans la configuration de l'Assistant.



Étape 21. Cliquez sur **Finish** pour terminer l'Assistant de configuration des règles d'accès.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.