Configurazione dell'autenticazione della porta 802.1X sugli Smart Switch Cisco serie Sx220

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è quello di mostrare come configurare l'autenticazione delle porte sugli smart switch serie Sx220.

L'autenticazione porta 802.1X consente la configurazione dei parametri 802.1X per ciascuna porta del dispositivo. Una porta che richiede l'autenticazione viene chiamata supplicant. L'autenticatore è uno switch o un punto di accesso che funge da protezione di rete per i supplicant. L'autenticatore inoltra i messaggi di autenticazione al server RADIUS in modo che una porta possa essere autenticata e possa inviare e ricevere informazioni.

Dispositivi interessati

• Serie Sx220

Versione del software

• 1.1.0.14

Configura autenticazione porta

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare Security > 802.1X > Port Authentication (Sicurezza > 802.1X > Autenticazione porta).



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione relativo alla porta che si desidera configurare, quindi fare clic su Modifica.

0	3	GE3	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
\odot	4	GE4	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	5	GE5	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	6	GE6	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	7	GE7	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	8	GE8	N/A	Auto	Disabled	Enabled	Enabled
0	9	GE9	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	10	GE10	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	11	GE11	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	12	GE12	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	13	GE13	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	14	GE14	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	15	GE15	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	16	GE16	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	17	GE17	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	18	GE18	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	19	GE19	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	20	GE20	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	21	GE21	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	22	GE22	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	23	GE23	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	24	GE24	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
0	25	GE25	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
\bigcirc	26	GE26	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
	Copy Set	tings	Ed	it			

Nota: nell'esempio, è stata scelta la porta GE4.

Passaggio 3. Viene visualizzata la finestra Modifica autenticazione porta. Dall'elenco a discesa Interface (Interfaccia), verificare che la porta specificata sia quella scelta nel passaggio 2. In caso contrario, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa e scegliere la porta destra.



Passaggio 4. Scegliere un pulsante di opzione per il controllo della porta amministrativa. Questo determinerà lo stato di autorizzazione della porta. Le opzioni sono:

- Disabilitato: disabilita 802.1X. Si tratta dello stato predefinito.
- Force Unauthorized Nega l'accesso all'interfaccia attivando lo stato non autorizzato sull'interfaccia stessa. Lo switch non fornisce servizi di autenticazione al client tramite l'interfaccia.
- Auto: attiva l'autenticazione e l'autorizzazione basate sulle porte sullo switch. L'interfaccia viene spostata tra uno stato autorizzato e uno non autorizzato in base allo scambio di autenticazione tra lo switch e il client.
- Force Authorized: autorizza l'interfaccia senza autenticazione.

Interface:Port GE4 •Administrative Port Control:DisabledEorce UnauthorizedEorce UnauthorizedAutoAutoForce AuthorizedRADIUS VLAN Assignment:DisabledRejectStaticGuest VLAN:Enable

Nota: in questo esempio, viene scelto Auto.

Passaggio 5. (Facoltativo) Scegliere un pulsante di opzione per l'assegnazione della VLAN RADIUS. L'assegnazione della VLAN dinamica verrà abilitata sulla porta specificata. Le opzioni sono:

- Disabled: ignora i risultati dell'autorizzazione VLAN e mantiene la VLAN originale dell'host. Questa è l'azione predefinita.
- Rifiuta: se la porta specificata riceve un'informazione di autorizzazione VLAN, utilizzerà tale informazione. Tuttavia, in assenza di informazioni autorizzate sulla VLAN, l'host viene rifiutato e reso non autorizzato.
- Statica: se la porta specificata riceve un'informazione autorizzata dalla VLAN, utilizzerà tale informazione. Tuttavia, se non sono presenti informazioni autorizzate sulla VLAN, rimarrà la VLAN originale dell'host.

Nota: se sono presenti informazioni autorizzate VLAN provenienti da RADIUS, ma la VLAN non è stata creata amministrativamente su Device Under Test (DUT), la VLAN verrà creata automaticamente. Nell'esempio, viene scelto Static.

Interface:	Port GE4 V
Administrative Port Control:	 Disabled Force Unauthorized Auto Force Authorized
RADIUS VLAN Assignment:	 Disabled Reject Static
Guest VLAN:	Enable

Suggerimento rapido: affinché la funzione di assegnazione dinamica della VLAN funzioni, lo switch richiede l'invio da parte del server RADIUS dei seguenti attributi VLAN:

- [64] Tipo di tunnel = VLAN (tipo 13)
- [65] Tunnel-Medium-Type = 802 (tipo 6)
- [81] Tunnel-Private-Group-Id = ID VLAN

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Abilita per fare in modo che la VLAN guest utilizzi una VLAN guest per le porte non autorizzate.



Passaggio 7. Selezionare la casella di controllo Attiva per la riautenticazione periodica. Verranno abilitati i tentativi di riautenticazione delle porte dopo il periodo di riautenticazione specificato.

Interface:	Port GE4 V
Administrative Port Control:	 Disabled Force Unauthorized Auto Force Authorized
RADIUS VLAN Assignment:	 Disabled Reject Static
Guest VLAN:	Enable
Periodic Reauthentication:	Enable

Nota: questa funzione è attivata per default.

Passaggio 8. Immettere un valore nel campo Periodo di riautenticazione. Tempo di riautenticazione della porta espresso in secondi.

Interface:	Port GE4 V
Administrative Port Control:	 Disabled Force Unauthorized Auto Force Authorized
RADIUS VLAN Assignment:	 Disabled Reject Static
Guest VLAN:	Enable
Periodic Reauthentication:	Enable
Reauthentication Period:	3600
Reauthenticate Now:	

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 3600.

Passaggio 9. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Riautentica ora per abilitare la riautenticazione immediata delle porte.

Nota: nel campo Stato autenticatore viene visualizzato lo stato corrente dell'autenticazione.

Interface:	Port GE4 V
Administrative Port Control:	 Disabled Force Unauthorized Auto Force Authorized
RADIUS VLAN Assignment:	 Disabled Reject Static
Guest VLAN:	Enable
Periodic Reauthentication:	Enable
Reauthentication Period:	3600
Reauthenticate Now:	
Authenticator State:	N/A

Nota: se la porta non è in stato Force Authorized o Force Unauthorized, si trova in modalità automatica e l'autenticatore visualizza lo stato dell'autenticazione in corso. Dopo l'autenticazione della porta, lo stato viene visualizzato come Autenticato.

Passaggio 10. Nel campo Max Hosts, immettere il numero massimo di host autenticati consentiti sulla porta specifica. Questo valore ha effetto solo sulla modalità multisessione.

Interface:	Port GE4 V
Administrative Port Control:	 Disabled Force Unauthorized Auto Force Authorized
RADIUS VLAN Assignment:	 Disabled Reject Static
Guest VLAN:	Enable
Periodic Reauthentication:	Enable
Reauthentication Period:	3600 :
Reauthenticate Now:	
Authenticator State:	N/A
Max Hosts:	256

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 256.

Passaggio 11. Nel campo Quiet Period (Periodo di inattività), immettere il numero di secondi durante i quali lo switch rimane in stato di inattività in seguito a uno scambio di autenticazione non riuscito. Quando lo switch è in modalità non interattiva, significa che non è in ascolto di nuove richieste di autenticazione da parte del client.

Reauthentication Period:	3600
Reauthenticate Now:	
Authenticator State:	N/A
Max Hosts:	256
Quiet Period:	60

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 60.

Passaggio 12. Nel campo Rinvio EAP, immettere il numero di secondi che lo switch attende per la risposta a una richiesta EAP (Extensible Authentication Protocol) o a un frame di identità dal supplicant (client) prima di inviare nuovamente la richiesta.

Reauthentication Period:	3600
Reauthenticate Now:	4
Authenticator State:	N/A
Max Hosts:	256
Quiet Period:	60
Resending EAP:	30

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 30.

Passaggio 13. Nel campo Numero massimo di richieste EAP, immettere il numero massimo di richieste EAP che possono essere inviate. Se non si riceve una risposta dopo il periodo definito (timeout del supplicant), il processo di autenticazione viene riavviato.

Reauthentication Period:	3600
Reauthenticate Now:	4
Authenticator State:	N/A
Max Hosts:	256
Quiet Period:	60
Resending EAP:	30
Max EAP Requests:	2

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 2.

Passaggio 14. Nel campo Timeout supplicant, immettere il numero di secondi che devono trascorrere prima che le richieste EAP vengano inviate al supplicant.

Max Hosts:	256
Quiet Period:	60
Resending EAP:	30
Max EAP Requests:	2
Supplicant Timeout:	30

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 30.

Passaggio 15. Nel campo Server Timeout (Timeout server), immettere il numero di secondi che devono trascorrere prima che lo switch invii nuovamente una richiesta al server di autenticazione.

Max Hosts:	256
Quiet Period:	60
Resending EAP:	30
Max EAP Requests:	2
Supplicant Timeout:	30
Server Timeout:	30
Apply Close	

Nota: nell'esempio viene utilizzato il valore predefinito 30.

Passaggio 16. Fare clic su Apply (Applica).

A questo punto, la configurazione dell'autenticazione della porta sullo switch è riuscita.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).