Configurazione di una PoE basata sul tempo sugli switch Cisco Smart Plus serie 220

Obiettivo

PoE (Power over Ethernet) consente al dispositivo di fornire alimentazione ai dispositivi collegati tramite lo stesso cavo Ethernet utilizzato per la trasmissione dei dati. In questo modo non è più necessario utilizzare un cavo di alimentazione separato per accendere dispositivi quali telefoni IP e access point. La funzione Time Range degli Smart Switch Cisco serie 220 consente di specificare l'ora esatta in cui il PoE verrà abilitato sulle porte dello switch.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni PoE basate sul tempo sullo switch per abilitare la funzionalità PoE in un momento specifico e per monitorare il consumo energetico corrente e il limite massimo di potenza per porta.

Dispositivi interessati

• Serie Sx220

Versione del software

• 1.1.0.14

Configurazione di PoE con limiti di tempo

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare Port Management > PoE > PoE Port Settings.



Passaggio 2. Nella tabella Impostazioni porta PoE fare clic sul pulsante di opzione della porta che si desidera configurare, quindi fare clic su Modifica.

\odot	13	GE13	Enable			Searching	Low	N/A
\bigcirc	14	GE14	Enable			Searching	Low	N/A
\odot	15	GE15	Enable			Searching	Low	N/A
\bigcirc	16	GE16	Enable			Searching	Low	N/A
0	17	GE17	Enable			Searching	Low	N/A
\odot	18	GE18	Enable			Searching	Low	N/A
0	19	GE19	Enable			Searching	Low	N/A
\bigcirc	20	GE20	Enable			Searching	Low	N/A
\odot	21	GE21	Enable			Searching	Low	N/A
\bigcirc	22	GE22	Enable			Searching	Low	N/A
\odot	23	GE23	Enable			Searching	Low	N/A
\bigcirc	24	GE24	Enable			Searching	Low	N/A
	Copy Set	tings		Edit				

Nota: nell'esempio, viene scelta la porta GE18.

Passaggio 3. Viene visualizzata la finestra Modifica impostazioni PoE. Dall'elenco a discesa Interface (Interfaccia), verificare che la porta specificata sia quella scelta nel passaggio 2. In caso contrario, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa e scegliere la porta destra.



Nota: nell'esempio, viene scelta la porta GE18.

abilitare PoE sulla porta specificata. Questa casella è selezionata per impostazione predefinita.



Passaggio 5. Selezionare la casella di controllo Attiva per l'intervallo di tempo. In questo modo, è possibile configurare le impostazioni dell'ora preferita per l'abilitazione della funzionalità PoE sulla porta specificata.



Passaggio 6. Fare clic sul collegamento Modifica per accedere alla pagina Intervallo di

tempo e specificare le impostazioni per l'intervallo di tempo.



Nota: se esiste già un nome predefinito che si desidera utilizzare, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa e scegliere il nome, quindi andare al <u>passo 16</u>.

Passaggio 7. Verrà quindi visualizzata una finestra popup per informare che lo spostamento alla pagina Intervallo di tempo chiuderà la finestra corrente. Fare clic su OK per continuare.

🗅 Confirm dialog closing - Google Chrome						
① 192	③ 192.168.1.254/html/ConfirmBox.html					
	The navigation to Time Range page will close the current window. Do you want to continue?					
	OK Cancel					

Verrà visualizzata la pagina Intervallo di tempo.

Intervallo

Passaggio 8. Nella Tabella Intervallo di tempo fare clic sul pulsante Aggiungi.

Time Range							
Tir	Time Range Table						
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	Operational Status			
0 r	0 results found.						
C	Add Edit Delete						

Viene visualizzata la finestra Aggiungi intervallo di tempo.

Passaggio 9. Immettere un nome nel campo Nome intervallo di tempo. Ciò consente di identificare facilmente l'intervallo di tempo impostato.

Nota: nell'esempio viene usato PortOn.

🖞 Add Time Range - Google Chrome						
① 192.168.1.254/html/admin_time_rangeAdd.html						
🗢 Time Range Name:	PortOn (6/32 Characters Used)					
Time Range Name: Absolute Starting Time:	PortOn (6/32 Characters Used) Immediate					

Passaggio 10. Fare clic su un pulsante di opzione per il tempo di inizio assoluto. Le opzioni sono:

- Immediata Questa opzione applica immediatamente l'intervallo di tempo impostato.
- Data questa opzione consente di impostare un'ora specifica per l'intervallo di tempo da iniziare scegliendo l'anno, il mese e il giorno, nonché l'ora e il minuto esatti.

🗢 Time Range Name:	PortOn (6/32 Characters Used)
Absolute Starting Time:	O Immediate
	O Date 2016 ▼ Dec ▼ 06 ▼ Time 13 ▼ 30 ▼ HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite
	○ Date 2000 ▼ Jan ▼ 01 ▼ Time 00 ▼ 00 ▼ HH:MM

Nota: in questo esempio viene scelto Data e vengono specificati l'anno, il mese, il giorno e l'ora.

Passaggio 11. Fare clic su un pulsante di opzione per il tempo finale assoluto. Le opzioni sono:

- Infinito questa opzione imposta l'intervallo di tempo in modo che venga applicato sempre e non termini mai.
- Data questa opzione consente di impostare un'ora specifica per la fine dell'intervallo di tempo scegliendo l'anno, il mese e il giorno, nonché l'ora e il minuto esatti.

🌣 Time Range Name:	PortOn (6/32 Characters Used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	Date 2016 ▼ Dec ▼ 06 ▼ Time 13 ▼ 30 ▼ HH:MM HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite
	O Date 2000 * Jan * 01 * Time 00 * 00 * HH:MM
Apply Close	

Nota: nell'esempio riportato viene scelto Infinito. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 12. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 13. Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sull



'icona nella parte superiore della pagina.

Passaggio 14. Tornare a Gestione porte > PoE > Impostazioni porta PoE.



Passaggio 15. Fare clic sulla porta scelta in precedenza e fare clic sul pulsante Modifica per tornare alla finestra Modifica impostazioni PoE.

\bigcirc	13	GE13	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	14	GE14	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	15	GE15	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	16	GE16	Enable	Searching	Low	N/A
0	17	GE17	Enable	Searching	Low	N/A
\odot	18	GE18	Enable	Searching	Low	N/A
0	19	GE19	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	20	GE20	Enable	Searching	Low	N/A
\circ	21	GE21	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	22	GE22	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	23	GE23	Enable	Searching	Low	N/A
\bigcirc	24	GE24	Enable	Searching	Low	N/A
	Copy Set	tings	Edit			

Passaggio 16. Fare clic su un pulsante di opzione per scegliere il livello di priorità dell'alimentazione. Le opzioni sono:

- Critica Questa opzione consente alla porta di ricevere alimentazione in qualsiasi momento. Se l'alimentazione non è sufficiente per tutte le porte, le porte impostate su questo livello di priorità hanno la priorità.
- Alta questa opzione consente alla porta di ricevere alimentazione solo se tutte le porte con priorità critica ricevono alimentazione.
- Bassa: questa opzione consente alla porta di ricevere alimentazione solo se tutte le porte con priorità critica e alta ricevono alimentazione. Se l'alimentazione non è sufficiente per tutte le porte, è possibile che le porte impostate su questo livello di priorità vengano interrotte.

Interface: PoE Administrative Status: Time Range: Time Range Name: Power Priority Level:



Nota: nell'esempio, si sceglie Alta.

Passaggio 17. Immettere un valore nel campo Administrative Power Allocation per impostare il limite massimo di potenza sulla porta.

Nota: è possibile configurare l'allocazione dell'alimentazione amministrativa solo se la modalità di alimentazione PoE è impostata su Limite porta nella finestra Proprietà PoE.

	Interface:	Por	t GE18 ▼	
	PoE Administrative Status:	1	Enable	
	Time Range:	1	Enable	
	Time Range Name:	•	Edit	
	Power Priority Level:	•	Critical High Low	
ø	Administrative Power Allocation:	300	100	(Range: 0 - 30000, Default: 30000)

Nota: nell'esempio, viene usato il valore 30000. Questo è il valore predefinito.

Verranno visualizzati i seguenti contatori:

- Allocazione massima potenza: visualizza la quantità massima di potenza, in milliwatt, assegnata al dispositivo collegato alla porta selezionata.
- Consumo energetico visualizza la quantità di energia, in milliwatt, assegnata al dispositivo alimentato collegato alla porta selezionata.
- Class: visualizza le informazioni sulla classe della periferica collegata se la modalità di alimentazione è Class Limit.
- Contatore sovraccarico: visualizza il numero totale di casi di sovraccarico di alimentazione.
- Contatore breve: visualizza il numero totale di casi di mancanza di corrente.
- Contatore negato (Denied Counter) Visualizza il numero di volte in cui al dispositivo alimentato è stata negata l'alimentazione.
- Contatore assente (Absent Counter) Visualizza il numero di volte in cui il dispositivo alimentato è stato interrotto perché non è più stato rilevato.
- Contatore firme non valide: visualizza l'ora in cui è stata ricevuta una firma non valida. Le firme sono il mezzo attraverso il quale il dispositivo alimentato si identifica all'Apparecchiatura Power Sourcing (PSE). Le firme vengono generate durante il rilevamento, la classificazione o la manutenzione dei dispositivi alimentati.

Interferen	
Interface:	Port GE18 V
PoE Administrative Status:	Enable
Time Range:	Enable
Time Range Name:	Edit
Power Priority Level:	 Critical High Low
Administrative Power Allocation:	30000 (Range: 0 - 30000, Default: 30000)
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	6600 mW
Class:	4
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	1
Invalid Signature Counter:	0
Apply Close	

Passaggio 18. Fare clic su Apply (Applica).

Passaggio 19. Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina



Copia/Salva configurazione o fare clic sull 'icona nella parte superiore della pagina.

A questo punto, la funzionalità PoE basata sul tempo deve essere configurata correttamente sullo switch Smart Plus serie 220.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).