Configurazione dei router virtuali VRRP su uno switch SG550XG

Introduzione

Se non conosci i termini utilizzati in questo articolo, controlla <u>Cisco Business: glossario dei nuovi</u> termini.

Il protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) è un protocollo di selezione e ridondanza che assegna dinamicamente la responsabilità di un router virtuale a uno dei router fisici di una LAN (Local Area Network). Ciò aumenta la disponibilità e l'affidabilità dei percorsi di routing nella rete.

Nel VRRP, un router fisico in un router virtuale viene scelto come router attivo, mentre l'altro router fisico dello stesso router virtuale funge da standby in caso di guasto del router attivo. I router fisici sono denominati router VRRP.

Il gateway predefinito di un host partecipante viene assegnato al router virtuale anziché a un router fisico. Se il router fisico che instrada i pacchetti per conto del router virtuale ha esito negativo, viene selezionato un altro router fisico per sostituirlo automaticamente. Il router fisico che inoltra i pacchetti in un determinato momento è detto router attivo.

Il VRRP consente anche la condivisione del carico del traffico. Il traffico può essere condiviso equamente tra i router disponibili configurando il VRRP in modo che il traffico tra i client LAN sia condiviso da più router.

I vantaggi di VRRP sono i seguenti:

- Ridondanza: consente di configurare più router come router gateway predefinito, riducendo la possibilità di un singolo punto di errore in una rete.
- Condivisione del carico: consente la condivisione del traffico da e verso i client LAN da parte di più router. Il carico di traffico viene condiviso in modo più equo tra i router disponibili.
- Più gruppi VRRP: supporta fino a 255 gruppi VRRP su un'interfaccia fisica di router se la piattaforma supporta più indirizzi MAC. Più gruppi VRRP consentono di implementare la ridondanza e la condivisione del carico nella topologia LAN.
- Più indirizzi IP: consente di gestire più indirizzi IP, inclusi gli indirizzi IP secondari. Se su un'interfaccia Ethernet sono configurate più subnet, è possibile configurare il protocollo VRRP in ciascuna subnet.
- Interruzione per diritti di priorità: consente di interrompere per diritti di priorità un router in standby che ha assunto la gestione di un router attivo in errore con un router in standby a priorità più alta che è diventato disponibile.
- Protocollo annuncio Utilizza un indirizzo multicast standard IANA (Internet Assigned Numbers Authority) dedicato (224.0.0.18) per gli annunci VRRP. Questo schema di indirizzamento riduce al minimo il numero di router che devono servire i multicast e consente all'apparecchiatura di test di identificare accuratamente i pacchetti VRRP su un segmento. IANA ha assegnato il numero di protocollo IP 112 al protocollo VRRP.
- Tracciamento VRRP: assicura che il miglior router VRRP sia il router attivo per il gruppo, alterando le priorità VRRP in base agli stati dell'interfaccia.

L'immagine seguente mostra una topologia di base del protocollo VRRP. Nell'esempio, i router A, B e C formano un gruppo VRRP. L'indirizzo IP del gruppo è lo stesso indirizzo configurato per l'interfaccia Ethernet del router A (192.168.10.1).



Poiché l'indirizzo IP virtuale utilizza l'indirizzo IP dell'interfaccia Ethernet fisica del router A, il router A è il router attivo (noto anche come proprietario dell'indirizzo IP). Come router attivo, il router A è proprietario dell'indirizzo IP virtuale del gruppo VRRP e inoltra i pacchetti inviati a questo indirizzo IP. I client da 1 a 3 sono configurati con l'indirizzo IP predefinito del gateway 192.168.10.254.

Nota: È possibile eseguire la configurazione in modo che il router virtuale attivo, non il proprietario dell'indirizzo IP, possa ancora rispondere o elaborare i pacchetti. Un esempio è il ping.

I router B e C funzionano come router virtuali in standby. Se il router attivo virtuale ha esito negativo, il router configurato con la priorità più alta diventa il router attivo virtuale e fornisce il servizio agli host LAN con un'interruzione minima.

Quando il router A viene ripristinato, diventa nuovamente il router virtuale attivo. Durante il periodo di recupero del pacchetto attivo, entrambi i pacchetti vengono inoltrati e, di conseguenza, si verifica una duplicazione (comportamento normale) ma non un'interruzione.

In questa topologia sono configurati due router virtuali. Per il router virtuale 1, il router A è il proprietario dell'indirizzo IP 192.168.10.1 e rappresenta il router attivo virtuale, mentre il router B è il router virtuale in standby per il router A. I client 1 e 2 sono configurati con l'indirizzo IP predefinito del gateway 192.168.10.254.



Per il router virtuale 2, il router B è il proprietario dell'indirizzo IP 192.168.10.2 e del router attivo virtuale, mentre il router A è il router virtuale in standby verso il router B. I client 3 e 4 sono configurati con l'indirizzo IP predefinito del gateway 192.168.10.254.

Prima di configurare le impostazioni VRRP sullo switch, attenersi alle seguenti linee guida:

- Configurare le VLAN. per informazioni su come configurare la VLAN sullo switch, fare clic qui.
- Configurare il rilevamento dello SLA IP sullo switch. Per ulteriori informazioni su questa funzione, fare clic <u>qui</u>.

Obiettivo

Ènecessario assegnare un router virtuale con un identificatore di router virtuale (VRID) univoco tra tutti i router virtuali della stessa LAN. Tutti i router VRRP che supportano lo stesso router virtuale devono essere configurati con tutte le informazioni relative al router virtuale, incluso il relativo VRID. I router virtuali devono essere abilitati sul dispositivo solo quando sul dispositivo è abilitato anche il routing IP.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni del protocollo VRRP sullo switch.

Dispositivi interessati

Serie SG550XG

Versione del software

• 2.3.0.130

Configurazione dei router virtuali VRRP su uno switch

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Advanced** (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Nota: Le opzioni di menu disponibili possono variare a seconda del modello di dispositivo. Nell'esempio, viene usato SG550XG-24T.



Passaggio 2. Scegliere IP Configuration > VRRP > Virtual Router.



Passaggio 3. Fare clic su Add per aggiungere una nuova interfaccia.

Vi	Virtual Routers										
П	IPv4 VRRP Virtual Router Table										
C		Interface	Virtual Router	Description	Status	IP Address	Virtual Router IP Address	Master/Backup	Master Primary	Preempt	
			Identifier			Owner		Status	Address	Mode	
0	0 results found.										
	Add Edit Delete Details										

Passaggio 4. Scegliere un'interfaccia nell'area Interfaccia. nell'esempio viene scelta la VLAN 10.

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.

Passaggio 5. Immettere un identificativo di router virtuale nel campo Identificativo router virtuale. L'intervallo è compreso tra 1 e 255.



Nota: nell'esempio, viene immessa la VLAN 10.

Passaggio 7. Selezionare la casella di controllo **Abilita** stato per abilitare il protocollo VRRP sullo switch.

Status:



Passaggio 8. Scegliere la versione VRRP da utilizzare. Le opzioni sono:

- VRRP v2: è supportato il VRRPv2 specificato da RFC3768. I messaggi VRRPv3 ricevuti vengono eliminati dal router virtuale VRRP. Vengono inviati solo annunci VRRPv2.
- VRRP v3: il VRRPv3 specificato da RFC5798 è supportato senza il supporto di VRRPv2 (8,4, RFC5798). I messaggi VRRPv2 ricevuti vengono eliminati dal router virtuale VRRP. Vengono inviati solo annunci VRRPv3.
- VRRP v2 e VRRP v3: il VRRPv3 specificato da RFC5798 è supportato dal VRRPv2 (8.4, RFC5798). I messaggi VRRPv2 ricevuti vengono gestiti dal router virtuale VRRP. Vengono inviati annunci VRRPv3 e VRRPv2.

Status:

Version:



Nota: Nell'esempio, viene scelto VRRP v2.

Passaggio 9. Fare clic su un'opzione nell'area Proprietario indirizzo IP. Le opzioni sono:

- Sì: se si sceglie Sì, l'indirizzo IP del dispositivo è l'indirizzo IP del router virtuale. Selezionare gli indirizzi IP del proprietario dall'elenco Indirizzi IP disponibili e spostarli nell'elenco Indirizzo IP proprietario.
- No: se si sceglie No, è necessario immettere l'indirizzo o gli indirizzi del router virtuale nel campo *Indirizzi IP router virtuale*. Se vengono aggiunti più indirizzi IP, separarli come segue: 1.1.1.1, 2.2.2.2.

P Address Owner:	O Yes			
	Available IP Address:		Owner IP Addre	SS:
	192.168.10.1	>		
	🜣 Virtual Router IP Addres	sses:	192.168.10.254	Comma

Nota: Nell'esempio, viene scelto No e l'indirizzo IP immesso è 192.168.10.254. Ciò indica l'indirizzo IP del router virtuale.

Passaggio 10. Selezionare l'indirizzo IP da utilizzare nei messaggi VRRP. L'indirizzo IP di origine predefinito è l'indirizzo IP più basso tra quelli definiti sull'interfaccia. Se si sceglie Definito da utente, scegliere l'indirizzo IP di conseguenza.



Nota: In questo esempio, viene scelto Usa predefinito.

Passaggio 11. Se il dispositivo è il proprietario, nel campo viene visualizzato il valore 255, che non può essere modificato. In caso contrario, immettere la priorità della periferica in base alla capacità della periferica di funzionare come router attivo. Il valore predefinito per un dispositivo non proprietario è 100.

Nota: La priorità del router VRRP dipende da quanto segue: Se il router VRRP è il proprietario, la sua priorità è 255 (la più alta). Se non si tratta di un proprietario, la priorità viene configurata manualmente (sempre inferiore a 255).



Nota: nell'esempio viene utilizzato 100. Se si sta configurando un router virtuale in standby, immettere una priorità inferiore.

Passaggio 12. Nell'area Modalità interruzione per diritti di priorità, scegliere una delle seguenti opzioni:

- True: quando un router VRRP è configurato con una priorità più alta rispetto al router attivo corrente, sostituisce il router attivo corrente.
- False: anche se un router VRRP con una priorità più alta rispetto al router attivo corrente è attivo, non sostituisce il router attivo corrente. Solo l'originale attivo (quando diventa disponibile) sostituisce lo standby.





Nota: Nell'esempio viene scelto True.

Passaggio 13. Nell'area Accetta modalità di controllo, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Accetta: il router virtuale in stato attivo accetterà come propri i pacchetti indirizzati all'indirizzo IP del router virtuale anche se non è il proprietario dell'indirizzo.
- Elimina: il router virtuale in stato attivo scarta i pacchetti indirizzati all'indirizzo IP del router virtuale se non è il proprietario dell'indirizzo.



Nota: Nell'esempio, viene scelto Accetta.

Passaggio 14. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** traccia SLA IP per abilitare il rilevamento della connettività dal router all'hop successivo del percorso predefinito. Per ulteriori informazioni su questa funzione, fare clic <u>qui</u>.

IP SLA Track:	Enable	
☆ Tracking Object:		(Range: 1 - 64)
☆ Decrement:	10	(Range: 1 - 253, Default: 10)

Nota: Nell'esempio, il rilevamento del contratto di servizio IP è disabilitato.

Passaggio 15. (Facoltativo) Se il rilevamento del contratto di servizio IP è abilitato, immettere il numero del rilevamento del contratto di servizio che verifica la connettività nel campo *Oggetto rilevamento*. Questo valore è stato immesso nella pagina Tracce contratto di servizio. È possibile utilizzare un massimo di 64.



Nota: Nell'esempio viene utilizzato 1.

Passaggio 16. (Facoltativo) Se il rilevamento del contratto di servizio IP è abilitato, immettere il valore di decremento nel campo *Decremento*. Se lo stato dell'oggetto traccia è inattivo, la priorità VRRP del router viene ridotta di questo valore. È possibile utilizzare da uno a 253 e il valore predefinito è 10.

Nota: nell'esempio viene utilizzato 10.

Cecrement:	10	(Range: 1 - 253, Default: 10)

Passaggio 17. Inserire la frequenza con cui i pacchetti di annunci vengono inviati nel campo *Intervallo annuncio*.



Nota: nell'esempio viene utilizzato 1000.

Passaggio 18. Fare clic su Apply (Applica), quindi su Close (Chiudi).

Note that only interfaces	to which an IPv4 address	is assigned are available for selection.
Interface:	O Port 🗘 O LAG	
Virtual Router Identifier:	1	(Range: 1 - 255)
Description:	VLAN 10	(7/160 characters used)
Status:	Enable	
Version:	 VRRP v2 VRRP v3 VRRP v2 and VRRP 	v3
IP Address Owner:	◯ Yes	
	Available IP Address:	Owner IP Address:
	192.168.10.1	>
	💿 No	
	Virtual Router IP Addr	esses: 192.168.10.254 Com
Source IP Address:	Use default User defined 192.	168.10.1 🜲
Priority:	100	(Range: 1 - 254, Default: 100)
Preempt Mode:	 True False 	
Accept Control Mode:	 Drop Accept 	
IP SLA Track:	Enable	
☆ Tracking Object:		(Range: 1 - 64)
☆ Decrement:	10	(Range: 1 - 253, Default: 10)
Advertisement Interval:	1000 In VRRP version 2, the o	mS (Range: 50 - 40950, Default: 1000) perational advertise interval is rounded d
Apply Close		

Passaggio 19. (Facoltativo) Fare clic su **Salva** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

24-	Port 10	GBase- I	stackat	isco Lang DIE Mai	uage: Englisi naged S	n o Switch	splay Mode: Advanced	C Logout St	NA About	Hel
Vi	Virtual Routers									
IP	v4 VRRP Virt	ual Router Table	•							
C	Interface	Virtual Router	Description	Status	IP Address	Virtual Router IP Add	ress Master/Backup	Master Primary	Preempt	
		Identifier			Owner		Status	Address	Mode	
	VLAN 10	1	VLAN 10	Enabled	No	192.168.10.254	Master	192.168.10.1	True	
C	Add Edit Delete Details									

Nota: Nell'area di stato attivo/standby della tabella dei router virtuali VRRP IPv4 deve essere visualizzato lo stato del router virtuale configurato. Se si intende configurare un router virtuale in standby, lo stato dovrebbe essere visualizzato come standby.

Virtual Routers										
I	IPv4 VRRP Virtual Router Table									
Interface Virtual Router Description Status IP Address Virtual Router				Virtual Router IP Address	Master/Backup Master Primary		Preempt			
			Identifier			Owner		Status	Address	Mode
	V	'LAN 10	2	VLAN 10	Enabled	No	192.168.10.254	Backup	192.168.10.1	True
	Add Edit Delete Details									

A questo punto, le impostazioni del router virtuale VRRP sullo switch SG550XG devono essere configurate correttamente.