220シリーズSmart Plusスイッチでの時間ベース ポート管理の設定

目的

Cisco 220シリーズSmart Plusスイッチの時間ベースポート管理機能を使用すると、設定したスケジュール時間に応じて、スイッチのポートの動作を設定および管理できます。これには、ジャンボフレームのフロー、ポートLEDの動作、およびポートの動作が含まれます。

注: Disable Port LEDs機能は、デバイスのLEDが消費する電力を節約します。デバイスは しばしば空き部屋にあるため、これらのLEDを点灯させることはエネルギーの無駄です。こ の機能により、不要な場合はリンク、速度、およびPoEのポートLEDを無効にし、デバッグ や追加デバイスの接続などで必要な場合はLEDを有効にすることができます。[System Summary] (システムの概要)ページで、デバイスボードの画像に表示されるLEDは、 LEDを無効にしても影響を受けません。

この記事では、220シリーズSmart Plusスイッチで時間ベースのポート設定を行う方法について説明します。

適用可能なデバイス

• Sx220シリーズ

[Software Version]

• 1.1.0.14

時間ベースのポート管理の設定

ポートの設定

ステップ1:スイッチのWebベースユーティリティにログインし、Port Management > Port Settingsの順に選択します。



ステップ2:(オプション)Port Settings領域で、Jumbo FramesのEnableチェックボックス にチェックマークを付けます。これにより、ポートは最大10,000バイトのサイズのパケット をサポートできます。これは、デフォルトのパケットサイズである1,522バイトよりもはる かに大きくなります。

Port Settings	
Jumbo Frames: 💽 Enable Port LEDs: 📄 Enable	e
Apply Cancel	

ステップ3:(オプション)デバイスのLEDの消費電力を節約するために、ポートLEDの Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。この機能を使用すると、不要な場 合はLEDを無効にし、デバイスのデバッグや接続などの状況で必要な場合はLEDを有効にす ることができます。この機能はデフォルトで有効になっています。

注:ポートLEDがディセーブルの場合、リンクステータスやアクティビティなどは表示され ません。



ステップ 4 : [APPLY] をクリックします。



ステップ5:構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存]ページに移動するか、ペー



ジの上部にある

アイコンをクリックします。

手順 6 : Port Setting Tableの下で、変更する特定のポートのオプションボタンをクリックし、Editをクリックします。この例では、ポートGE12が選択されています。

\odot	10	GE10		1000M-Copper	Down
9	11	GE11		1000M-Copper	Down
\odot	12	GE12		1000M-Copper	Down
Ŭ.	13	GE13		1000M-Copper	Down
0	14	GE14		1000M-Copper	Down
0	15	GE15		1000M-Copper	Down
0	16	GE16		1000M-Copper	Down
0	17	GE17		1000M-Copper	Down
0	18	GE18		1000M-Copper	Down
0	19	GE19		1000M-Copper	Down
0	20	GE20		1000M-Copper	Down
0	21	GE21		1000M-Copper	Down
0	22	GE22		1000M-Copper	Down
0	23	GE23		1000M-Copper	Down
0	24	GE24		1000M-Copper	Down
0	25	GE25		1000M-ComboC	Up
\bigcirc	26	GE26		1000M-ComboC	Down
	Copy Settings			Edit	

手順 7: Edit Port Settingsウィンドウが表示されます。Interfaceドロップダウンリストから 、指定したポートが手順6で選択したポートであることを確認します。それ以外の場合は、 ドロップダウン矢印をクリックして適切なポートを選択します。

🖹 Edit Port Settings - Google Chrome						
① 192.168.1.254/html/port_settingsEdit.html?port=GE12						
Interface:	Port GE12 V	Port Type:	1000M-Copper			
Port Description:		(0/32 Characters Used)				

ステップ 8:Port Descriptionフィールドに任意のポート名を入力します。この例では、 1stPortが使用されています。

[🖹 Edit Port Settings - Google Chrome							
Γ	192.168.1.254/html/port_settingsEdit.html?port=GE12							
	Dest Description:		(7/22 Observences Used)	room-copper				
	Port Description:	1stPort	(7/32 Characters Used)					

ステップ9:スイッチのリブート時にポートが動作可能(アップ)か非動作可能(ダウン)かを選択するには、オプションボタンをクリックします。Operational Status領域には、 ポートが現在動作可能かシャットダウンしているかが表示されます。この例では、Upが選 択されています。

Administrative Status:	O Up	Operational Status: Down
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time-Range State: N/A

ステップ 10:ポートがアップ状態になる時間を設定するには、Time RangeでEnableチェッ クボックスにチェックマークを付けます。時間範囲が設定されている場合は、ポートが管理 上アップ状態のときにのみ有効です。

Administrative Status:	 Up Down 	Operational Status:	Down
Time Range:	🖉 Enable		
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time-Range State:	N/A

ステップ 11EditリンクをクリックしてTime Range ページに移動し、ポートに適用する時間 範囲プロファイルを定義します。

Administrative Status:	UpDown	Operational Status:	Down
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	Edit	Operational Time-Range State:	N/A

注:[Operational Time-Range State] 領域には、時間範囲が現在アクティブか非アクティブ かが表示されます。

ステップ 12ポップアップウィンドウが表示され、[Time Range]ページに移動すると現在の ウィンドウが閉じることを通知します。[OK] をクリックします。

🗋 Confi	🗅 Confirm dialog closing - Google Chrome							
() 192	2.168.1.254/html/ConfirmBox.html							
	The navigation to Time Range page will close the current window. Do you want to continue?							
	OK Cancel							

時間範囲ページが表示されます。

時間範囲

ステップ 13Time Range Tableの下にあるAddボタンをクリックします。

Time Range						
•	Time Range Table					
		Time Ra	nge Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	Operational Status
	0 results found.					
		Add	Edit.	Delete		

Add Time Rangeウィンドウが表示されます。

ステップ 14: Time Range Nameフィールドに名前を入力します。これにより、設定した時 間範囲を簡単に特定できます。この例では、PortUpが使用されています。



ステップ 15 : [絶対開始時間]のオプションボタンをクリックします。次のオプションがあり ます。

- Immediate:このオプションを選択すると、設定した時間範囲がすぐに適用されます。
- 「日付」 このオプションでは、年、月、日、正確な時間と分を選択して、時間範囲の開始
 時間を設定できます。

🗅 Add Time Range - Google Chrome							
() 192.16	③ 192.168.1.254/html/admin_time_rangeAdd.html						
Time R Absolut	ange Name: e Starting Time:	PortUp Immediate Date 2000 v	(6/32 Char	Time 00 v 00 v HH:MM			

注:この例では、Immediateが選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 16:「Absolute Ending Time」のオプションボタンをクリックします。次のオプ ションがあります。

- Infinite:このオプションは、常に適用する時間範囲を設定します。
- Date:このオプションでは、年、月、日、正確な時間と分を選択して、時間範囲の特定の時間を設定できます。

🌣 Time Range Name:	PortUp (6/32 Characters Used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	O Date 2000 v Jan v 01 v Time 00 v 00 v HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite
	O Date 2000 v Jan v 01 v Time 00 v 00 v HH:MM
Apply Close	

注:この例では、Infiniteが選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 17 : [APPLY] をクリックします。

ステップ 18 : 構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存]ページに移動するか、ペ



アイコンをクリックします。

ステップ 19: Port ManagementのPort Settingsウィンドウに戻ります。



ステップ 20:以前に選択したポートをクリックし、Editボタンをクリックして、Edit Port Settingsウィンドウに戻ります。

\bigcirc	10	GE10	1000M-Copper	Down
0	11	GE11	1000M-Copper	Down
0	12	GE12	1000M-Copper	Down
0	13	GE13	1000M-Copper	Down
\odot	14	GE14	1000M-Copper	Down
\odot	15	GE15	1000M-Copper	Down
\odot	16	GE16	1000M-Copper	Down
\odot	17	GE17	1000M-Copper	Down
\odot	18	GE18	1000M-Copper	Down
0	19	GE19	1000M-Copper	Down
\odot	20	GE20	1000M-Copper	Down
0	21	GE21	1000M-Copper	Down
\odot	22	GE22	1000M-Copper	Down
\odot	23	GE23	1000M-Copper	Down
\odot	24	GE24	1000M-Copper	Down
\odot	25	GE25	1000M-ComboC	Up
\odot	26	GE26	1000M-ComboC	Down
	Copy Set	tings	Edit	

ステップ21:(オプション)自動ネゴシエーションのEnableチェックボックスにチェックマ ークを付けます。これにより、ポートは転送レート、デュプレックスモード、およびフロー 制御機能を他のデバイスにアドバタイズできます。



注: Operational Auto Negotiationエリアには、ポートの現在の自動ネゴシエーションステー タスが表示されます。

ステップ22:(オプション)Administrative Port Speedのオプションボタンをクリックして、 ポートタイプに基づいてポートの速度設定を選択します。次のオプションがあります。

- 1,000 万
- 1億
- 1億

注:管理ポートの速度を設定できるのは、オートネゴシエーションがイネーブルになってい ない場合だけです。この例では、100Mが選択されています。

Auto Negotiation:		Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Port Speed:	•	10M 100M 1000M	Operational Port Speed:
Administrative Duplex Mode:	•	Half Full	Operational Duplex Mode:

注:Operational Port Speed領域には、ネゴシエーションの結果である現在のポート速度が 表示されます。

ステップ 23:管理用二重モードのオプションボタンをクリックします。次のオプションが あります。

- Full:これにより、スイッチとクライアント間の両方向の伝送を同時にサポートするインタ ーフェイスが有効になります。
- ハーフ:これにより、スイッチとクライアント間の転送をインターフェイスが一度に1方向 でサポートできるようになります。

注:Administrative Port Speedは、Auto Negotiationがイネーブルになっていない場合にのみ 設定できます。この例では、「Full」が選択されています。

Auto Negotiation:		Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Port Speed:	\odot	10M 100M 1000M	Operational Port Speed:
Administrative Duplex Mode:		Half Full	Operational Duplex Mode:

注: Operational Duplex Modeエリアには、ネゴシエーションの結果として現在の二重モードが表示されます。

ステップ 24: Auto Advertisement速度のオプションボタンをクリックして、ポートによっ てアドバタイズされるアドバタイズメント機能を選択します。次のオプションがあります。

- すべての速度
- 1,000万
- 1億
- 10M/1億
- 1億

Auto Advertisement Speed:	All Speed 10M	Operational Advertisement:
	0 100M	
	1000/10000	

注:この例では、[すべての速度]が選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 25: Auto Advertisement Duplexのオプションボタンをクリックして、ポートによってアドバタイズされるデュプレックスモードを選択します。次のオプションがあります。

- All Duplex:全二重モードを受け入れることができます。
- Full:これにより、スイッチとクライアント間の両方向の伝送を同時にサポートするインタ ーフェイスが有効になります。
- ハーフ:これにより、スイッチとクライアント間の転送をインターフェイスが一度に1方向 でサポートできるようになります。

注:この例では、「Full」が選択されています。

Auto Advertisement Speed:	\odot	All Speed 10M 100M 10M/100M 1000M	Operational Advertisement:
Auto Advertisement Duplex:	0	All Duplex Half Full	

注: Operational Advertisement領域には、ネゴシエーションプロセスを開始するためにポートのネイバーに現在公開されている機能が表示されます。

ステップ26:(オプション)背圧のEnableまたはDisableオプションボタンをクリックします 。バックプレッシャモードを有効にすると、スイッチが輻輳しているときにポートでパケッ ト受信速度が低下します。リモートポートを無効にし、信号を妨害してパケットを送信しな いようにします。このモードは、半二重モードと一緒に使用されます。

Back Pressure:	 Enable Disable 	
Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Current Flow Control:
		Member in LAG:
Apply Close		

注:この例では、Disableが選択されています。

ステップ27:(オプション)ポートのフロー制御のオプションボタンをクリックします。次 のオプションがあります。

- Enable:802.3Xでフロー制御を有効にします。
- Disable:802.3Xのフロー制御を無効にします。
- Auto-Negotiation:ポートのフロー制御の自動ネゴシエーションを有効にします(全二重モードの場合のみ)。

注: Current Flow Control領域には、802.3Xフロー制御の現在のステータスが表示されます

Back Pressure:	 Enable Disable 	
Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Current Flow Control:
		Member in LAG:
Apply Close		

注:この例では、自動ネゴシエーションが選択されています。

ステップ 28 : [APPLY] をクリックします。

ステップ 29:構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存]ページに移動するか、ペ



アイコンをクリックします。

設定の確認

o

ステップ1: Port Management > Port Settingsの順に選択します。



ステップ 2:ポート設定テーブルで、変更したポートの設定をチェックして設定を確認しま す。

	Entry N	lo. Por	Description	Port Type	Operation	al Status	Working Time Range		ta inte	Port Speed	Duplex Mode
	-						Name	Operational	Status		
0	1	GE		1000M-Co	pper Do	wn					
0	2	GE2	2	1000M-Co	pper Do	wn					
0	3	GE	3	1000M-Co	pper Do	wn					
0	4	GE4	ŧ.	1000M-Co	pper Do	wn					
0	5	GE	5	1000M-Co	pper Do	wn					
0	6	GE	}	1000M-Co	pper Do	wn					
0	7	GE	7	1000M-Co	pper Do	wn					
0	8	GE	}	1000M-Co	pper Do	wn					
0	9	GE)	1000M-Co	pper Do	wn					
0	10	GE	0	1000M-Co	pper Do	wn					
2	11	GE	1	1000M-Co	noer Do	wm					
۰	12	GE	2 1stPort	1000M-Co	pper U	Р	PortUp	Active		1000M	Full
0	13	GE	3	TUUUM-CO	pper Do	wn					
0	14	GE	4	1000M-Co	pper Do	wn					
0	15	GET	5	1000M-Co	pper Do	wn					

これで、スイッチでTime-Based Port Managementが正常に設定されました。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。