# CBW 150シリーズアクセスポイントのWi-Fi 6固 有設定

# 目的

この記事の目的は、Cisco Business 150シリーズアクセスポイントのWi-Fi 6固有の機能について 説明することです。

# 該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBW150AX |10.2.2.0
- CBW151AXM |10.2.2.0

#### 概要

CBW150AXアクセスポイントおよびCBW 151AXMメッシュエクステンダは、シスコの次世代ビジネスワイヤレス製品ラインです。 主な新機能/改善は、802.11ax / Wi-Fi 6の実装です。これらの新しいAPは、ネットワークの有効性を高めることによってパフォーマンスを向上させ、より多くのデバイスを管理する能力を提供します。

CBW 15xシリーズデバイスはCBW 14x/240シリーズデバイスと互換性がなく、同じLAN上での共存はサポートされていません。

Wi-Fi 6固有の設定がアクセスポイントのWebユーザインターフェイス(UI)に追加された場所は3つあります。

- WLAN設定
- AP設定
- RF最適化

# 目次

- Wi-Fi 6 WLAN設定
- <u>AP設定</u>
- <u>動的周波数選択(DFS)</u>
- <u>RF最適化</u>

# Wi-Fi 6 WLAN設定

#### 手順 1

CBW150AXのWeb UIにログインします。

Cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

緑色の双方向矢印をクリックしてエキスパートビューに切り替えてください。



### 手順 3

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動します。



### 手順 4

WLANを編集するには、**鉛筆アイコン**をクリックします。

WLANs				
Active	1			
Add new W	LAN			
Action	Active		Туре	
x 🔊	Enabled		WLAN	

#### 手順 5

ポップアップウィンドウで[Yes] をクリックします。

Edit WLAN

WLAN is in enable state. Editing the WLAN configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?



[Advanced] タブまで移動します。



# ステップ7

[802.11ax BSS Configuration] セクションで、そのWLANがアップリンクおよびダウンリンクのマ ルチユーザMultiple Input Multiple Output(*MU-MIMO*)と直交周波数分割多重接続(*OFDMA*)をサポー トするように設定されているかどうかを確認できます。

# 802.11ax BSS Configuration



これらはデフォルトで有効になっており、ほとんどの場合はデフォルト値のままにしておきます。

# AP設定

また、BSSカラー設定の設定オプションは、各APまたはメッシュエクステンダに基づいて無線単位で提供されます。

#### 手順 1

[Wireless Settings] > [Access Points]に移動します。



#### 手順2

APを編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。

# Access Points

🏨 Ac	cess Po	oints	1		
Q Search	ı				
				e	Primary AP
Refres	h				
Action	Manage	Туре			AP Role
ľ	((p)) ••••P	Primary	Capable		Root

### 手順 3

ポップアップウィンドウで[Yes] をクリックして続行します。

Yes

Edit AP	
Access Point Radio(s) is in enable state. Editing the AP configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?	

No

手順	4
丁八只	Ξ.

[Radio 1 (2.4 GHz)] または[Radio 2 (5GHz)] に移動して、[BSS Color Configuration]を表示できます。

APF01D-2D9E-0EC4(Active Primary AP)				
General	Primary AP	Radio 1 (2.4 GHz)	Radio 2 (5GHz)	Mesh

### 手順 5

デフォルトでは、[BSS Color Configuration] は[Global] に設定されています。つまり、その無線の BSSカラーが動的に設定されます。

<b>BSS</b> Color Configuration	Global 🔻	0

デフォルト設定を使用することをお勧めします。

または、[BSS Color Configuration] を[Custom] に設定してから、無線ごとに[BSS Color Status] を有効または無効にし、[BSS Color] を固定値に設定します。

BSS Colorの有効な値は1~63です。

BSS Color Configuration	Custom 🔻	<b>?</b>
BSS Color Status	02	
BSS Color	1 🗘 🕄 3	

# 動的周波数選択(DFS)

DFSは、5 GHz帯域を監視するチャネル割り当て方式で、Wi-Fiよりも前のテクノロジーからの干 渉を検出すると、チャネルを変更または無効にします。具体的には、軍事レーダー、サテライト 通信、気象レーダーを探します。オーバーラップする帯域でこのタイプの信号を検出すると、チ ャネル割り当てが[Automatic]に設定されている場合はAPの無線が使用している帯域が変更され、 チャネル割り当てが手動で設定されている場合は帯域が無効になります。

この種の干渉は、空港の近くでのみ発生します。

これらのDFSチャネルのいずれかを使用していて、5GHz無線がドロップしているように見える場合は、DFSに影響されない帯域を選択します。

APF01D-2D9E-0EC4(Active Primary AP)			
General Primary AP Radi	o 1 (2.4 GHz)	1 Radio 2 (5GHz)	Mesh
Status	Enabled	•	
Disabling radio may	strand Mesh APs c	onnectivity	5GHz
Channel	Automatic	• 2	802.11a/n/ac/ax
	Automatic	<u>`</u>	
Channel Width	36	N.	
Transmit Power (%)	40		
Tansinit Fower (76)	44	•	
Interferer Detection	48		
	52 (DFS)		
BSS Color Configuration	56 (DFS)	•	
	60 (DFS)	~	

# RF最適化

[RF Optimization]メニューで、いくつかのWi-Fi 6オプションをグローバルに設定できます。

#### 手順1

APのWeb UIにログインしたら、Expert Viewを有効にします。



[Advanced] > [RF Optimization] に移動します。



### 手順 3

*TWT Configurationでは、Target Waketime*をグローバルで有効または無効にし、*Broadcast TWT Support*を無線ごとに有効または無効にすることができます。



### 手順 4

BSS設定を使用すると、BSSカラーをグローバルに有効または無効にできます。また、検出され た隣接アクセスポイントに基づいてカラー割り当てを自動的に変更するようにデバイスを設定で きます。

ほとんどの場合、デフォルト設定の[Enabled]を使用することをお勧めします。

BSS Configuration	
BSS Color	2.4 GHz 🕜 ?
	5.0 GHz 🕜 ?
BSS Color Auto Assignment	2.4 GHz Enable • ? Last Run
	384 seconds ago
	5.0 GHz Enable • ? Last Run
	394 seconds ago



これで、Cisco Business 150シリーズアクセスポイントのWi-Fi 6固有の設定についてすべて理解 できました。これらの機能を使用して高効率ネットワークを実現するようにAPを設定します。