

VXLANv6 ファブリックの構成

この章では、IPv6アンダーレイを使用してVXLANファブリックを構成する方法について説明 します。

- •概要, on page 1
- IPv6 アンダーレイを使用した VXLAN ファブリックの作成, on page 2



Cisco DCNM リリース 11.3(1) から、IPv6 のみのアンダーレイで Easy fabric を作成できます。 IPv6 アンダーレイは、Easy_Fabric_11_1 テンプレートでのみサポートされています。IPv6 ア ンダーレイ ファブリックでは、ファブリック内リンク、ルーティング ループバック、vPC ピ ア リンク SVI、および VTEP の NVE ループバック インターフェイスが IPv6 アドレスで設定 されます。EVPN BGP ネイバーピアリングも、IPv6 アドレッシングを使用して確立されます。

次のガイドラインは、IPv6アンダーレイに適用されます。

- IPv6 アンダーレイは、Cisco NX-OS リリース 9.3(1)以降を搭載した Cisco Nexus 9000 シリー ズ スイッチでサポートされています。
- VXLANv6 は、Cisco Nexus 9332C、Cisco Nexus C9364C、および EX、FX、FX2、FX3、または FXP で終わる Cisco Nexus モジュールのみでサポートされます。



Note VXLANv6 は、IPv6 アンダーレイを備えた VXLAN ファブ リックとして定義されます。

- VXLANv6 では、スパインでサポートされるプラットフォームは、すべての Nexus 9000 シ リーズおよび Nexus 3000 シリーズ プラットフォームです。
- ・IPv6 ファブリックでサポートされるオーバーレイ ルーティング プロトコルは BGP EVPN です。
- ・物理マルチシャーシ EtherChannel トランク(MCT)機能を備えた vPC は、DCNM の IPv6 アンダーレイ ネットワークでサポートされています。vPC ピア キープアライブは、IPv4

または IPv6 アドレスを使用したループバックまたは管理インターフェイスで設定できます。

- VXLANv6ファブリックではブラウンフィールド移行がサポートされています。IPv6アドレスを使用したL3 vPCキープアライブは、ブラウンフィールド移行ではサポートされないことに注意してください。この vPC構成は、移行後に削除されます。ただし、IPv4アドレスを使用したL3 vPCキープアライブはサポートされています。
- DHCPv6 は、IPv6 アンダーレイ ネットワークでサポートされています。
- ・次の機能は、VXLAN IPv6 アンダーレイではサポートされていません。
 - マルチキャストアンダーレイ
 - ・テナントルーテッドマルチキャスト (TRM)
 - ISIS、OSPF、および BGP 認証
 - VXLAN マルチサイト
 - ・デュアルスタックアンダーレイ
 - vPC ファブリック ピアリング
 - DCI SR-MPLS または MPLS-LDP ハンドオフ
 - BFD
 - •スーパースパインスイッチロール
 - NGOAM

IPv6 アンダーレイを使用した VXLAN ファブリックの作成

この手順では、IPv6アンダーレイを使用して VXLAN BGP EVPN ファブリックを作成する方法 を示します。IPv6アンダーレイを使用して VXLAN ファブリックを作成するためのフィールド のみが記載されています。残りのフィールドについては、新しい VXLAN BGP EVPN ファブ リックの作成を参照してください。

Procedure

- ステップ1 [制御 (Control)]>[ファブリック ビルダ (Fabric Builder)]に移動します。
- **ステップ2 [ファブリックビルダ(Fabric Builder)]** ウィンドウで、**[ファブリックの作成(Create Fabric)]** をクリックします。

[ファブリックの追加(Add Fabric)] ウィンドウが表示されます。

•[ファブリック名(Fabric Name)]:ファブリックの名前を入力します。

•[ファブリック テンプレート(Fabric Template)]: このドロップダウンリストから、 [Easy_Fabric_11_1] ファブリック テンプレートを選択します。

ステップ3 [全般 (General)]タブで関連する値を入力します。

General	Replication	vPC	Protocols	Advanced	Resou	urces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup	
	*	BGP ASN				1-4	294967295 1-65535[.0-65535]		
Enable IPv6 Underlay										
Enable IPv6 Link-Local Address										
	Fabric Interface N	Numbering				🕜 Nu	mbered(Point-to-Point)	or Unnumbered		
Underlay Subnet IP Mask		Mask for Underlay Subnet IP Range								
Underlay Subnet IPv6 Mask		Mask for Underlay Subnet IPv6 Range								
* Link-State Routing Protocol		ospf 🗸 🗸			Suppported routing protocols (OSPF/IS-IS)					
* Route-Reflectors		2			Wumber of spines acting as Route-Reflectors					
	* Anycast Gate	way MAC	2020.0000.00aa			Shared MAC address for all leafs (xxxx.xxxx.xxxx)				
NX-	OS Software Imag	e Version	If Set, Image Version Check Enforced On All Switches. Images Can Be Uploaded From Control:Image Upload						All Switches. Upload	

[BGP ASN]:ファブリックが関連付けられている BGP AS 番号を入力します。2 バイトの BGP ASN または4 バイトの BGP ASN のいずれかを入力できます。

[IPv6 アンダーレイの有効化(Enable IPv6 Underlay)]: このチェックボックスを選択して、 IPv6 アンダーレイ機能を有効にします。

[リンク ローカル アドレスを有効にする(Enable Link-Local Address)]: このチェック ボッ クスをオンにして、リーフスパイン インターフェイスとスパイン ボーダー インターフェイス 間のファブリックでリンク ローカル アドレスを使用します。このチェックボックスをオンに すると、[アンダーレイ サブネット IPv6 マスク(Underlay Subnet IPv6 Mask)]フィールドは 編集できなくなります。デフォルトでは、[リンク ローカル アドレスを有効にする(Enable Link-Local Address)] フィールドが有効になっています。

IPv6 アンダーレイは、p2p ネットワークのみをサポートします。したがって、[ファブリック インターフェイスの番号付け(Fabric Interface Numbering)]ドロップダウンリストフィール ドは無効になっています。

[アンダーレイ サブネット IPv6 マスク (Underlay Subnet IPv6 Mask)]: ファブリック イン ターフェイスの IPv6 アドレスのサブネットマスクを指定します。

[リンクステート ルーティング プロトコル (Link-State Routing Protocol)]: ファブリックで 使用される IGP で、VXLANv6 の場合、OSPFv3 または IS-IS です。

ステップ4 [レプリケーション(Replication)] タブをクリックします。

IPv6 アンダーレイは、入力レプリケーション モードのみをサポートします。 このタブの下のすべてのフィールドは無効になっています。

ステップ5 [vPC] タブをクリックします。

IPv6 アンダーレイを使用した VXLAN ファブリックの作成

General Replication vPC	Protocols	Advanced	Resou	irces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup	
* vPC Peer Link VLAN	3600			VLAN for vPC Peer Link SVI (Min:2, Max:3967)				
* vPC Peer Keep Alive option	management V		Use vPC Peer Keep Alive with Loopback or Management					
* vPC Auto Recovery Time (In Seconds)	360			(Min:240, Max:3600)				
* vPC Delay Restore Time (In Seconds)	150			🕐 (Min:1, Max:3600)				
vPC Peer Link Port Channel ID	500			(Min:1, Max:4096)				
vPC IPv6 ND Synchronize	🗸 👔 Enable	IPv6 ND synchro	nization b	etween v	PC peers			
vPC advertise-pip	For Primary VTEP IP Advertiseme			ient As Next-Hop Of Prefix Routes				
Enable the same vPC Domain Id for all vPC Pairs	🗌 👔 (Not R	ecommended)						
vPC Domain Id				🕐 vPo	C Domain Id to be use	d on all vPC pairs		

[vPC ピア キープアライブ オプション (vPC Peer Keep Alive option)]:管理またはループバッ クオプションを選択します。管理ポートおよび管理 VRF に割り当てられた IP アドレスを使用 する場合は、[管理 (management)]を選択します。ループバック インターフェイス (および 非管理 VRF) に割り当てられた IP アドレスを使用する場合は、ループバックを選択します。 どちらのオプションも IPv6 アンダーレイでサポートされています。

```
ステップ6 [プロトコル (Protocols)] タブをクリックします。
```

General	Replication	vPC	Protocols	Advanced	Resou	urces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup	
* Unc	lerlay Routing Lo	opback Id	0			(Min:0, Max:1023)				
* u	Inderlay VTEP Lo	opback Id	1			(Min:0, Max:1023)				
* Underlay Anycast Loopback Id			10			Used for vPC Peering in VXLANv6 Fabrics (Min:0, Max:1023)				
* Link-State Routing Protocol Tag			UNDERLAY			Routing Process Tag (Max Size 20)				
* OSPE Area Id			0.0.0.0			OSPF Area Id in IP address format				
Enable OSPF Authentication						0	v			
OSPF Authentication Key ID						(Min:0, Max:255)				
OSPF Authentication Key						3DES Encrypted				
IS-IS Level						Supported IS types: level-1, level-2				
	Enable IS-IS Authentication									
IS-IS Authentication Keychain Name						0				
	IS-IS Authenticat	ion Key ID				(Min:0, Max:65535)				
	IS-IS Authenti	cation Key				Cisco Type 7 Encrypted				
	Enable BGP Auth	nentication								
	BGP Authenti Encry	cation Key ption Type	▼			BGP Key Encryption Type: 3 - 3DES, 7 - Cisco				
	BGP Authenti	cation Key				② Encrypted BGP Authentication Key based on type				
	-									

[アンダーレイエニーキャストループバック ID(Underlay Anycast Loopback Id)]: IPv6 アン ダーレイのアンダーレイエニーキャストループバック ID を指定します。IPv6 アドレスはセカ ンダリとして設定できないため、追加のループバック インターフェイスが各 vPC デバイスに 割り当てられます。その IPv6 アドレスが VIP として使用されます。

ステップ7 [リソース (Resources)] タブをクリックします。

Manual Underla Underlay F Underlay F Underlay MP	al Underlay IP Address Allocation ay Routing Loopback IP Range TEP Loopback IP Range RP Loopback IP Range derlay Subnet IP Range	Checkir	ng this will disable	e Dynamic Underla	ay IP Address Allocatic pically Loopback0 IP A pically Loopback1 IP A	ns ddress Range ddress Range				
Underlay Underlay VTf Underlay F Und Underlay MPI	ay Routing Loopback IP Range 'EP Loopback IP Range RP Loopback IP Range derlay Subnet IP Range			2 Ty	pically Loopback0 IP A pically Loopback1 IP A	ddress Range ddress Range				
Underlay VTI Underlay F Und Underlay MPI	EP Loopback IP Range RP Loopback IP Range derlay Subnet IP Range			 7y An 	pically Loopback1 IP A	ddress Range				
Underlay F Und Underlay MP	RP Loopback IP Range derlay Subnet IP Range			🙆 An						
Und Underlay MPI	derlay Subnet IP Range				Anycast or Phantom RP IP Address Range					
Underlay MP				🕜 Aa	Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IPs					
	LS Loopback IP Range			🕐 Us	Our State of the state of th					
* Underlay Re	Couting Loopback IPv6 Range	fd00::a02:0/119)	С Ту	() Typically Loopback0 IPv6 Address Range					
* Underlay	y VTEP Loopback IPv6 Range	fd00::a03:0/118	3	С Ту	Typically Loopback1 and Anycast Loopback IPv6 Address Range					
Under	rlay Subnet IPv6 Range			IP	IPv6 Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IPs					
* BGP Rou	uter ID Range for IPv6 Underlay	10.2.0.0/23		•	0					
* Laye	er 2 VXLAN VNI Range	30000-49000		🕜 Ov	Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214)					
* Laye	er 3 VXLAN VNI Range	50000-59000		🕐 Ov	Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214)					
*	Network VLAN Range	2300-2999		🕜 Pe	Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:3967)					
	* VRF VLAN Range	2000-2299		🥐 Ре	Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967)					
* Subi	interface Dot1q Range	2-511		Per Border Dot1q Range For VRF Lite Connectivity (Min:2, Max:4093)						

[手動アンダーレイ IP アドレス割り当て(Manual Underlay IP Address Allocation)]: この チェックボックスをオンにして、アンダーレイ IP アドレスを手動で割り当てます。動的アン ダーレイ IP アドレス フィールドは無効になっています。

[アンダーレイ ルーティング ループバック IPv6 範囲 (Underlay Routing Loopback IPv6 Range)]: プロトコル ピアリングのループバック IPv6 アドレスを指定します。

[アンダーレイ VTEP ループバック IPv6 範囲(Underlay VTEP Loopback IPv6 Range)]: VTEP のループバック IP アドレスを指定します。エニーキャストの IPv6 アドレスは、この範囲から 割り当てられます。

[アンダーレイ サブネット IPv6 範囲(Underlay Subnet IPv6 Range)]: 番号付きおよびピアリ ンク SVI の IP を割り当てる IPv6 アドレス範囲を指定します。このフィールドを編集するに は、[全般(General)]タブの[リンクローカルアドレスの有効化(Enable Link-Local Address)] チェックボックスをオフにする必要があります。

[アンダーレイ BGP ルータ ID 範囲(Underlay BGP Router ID Range)]: BGP ルータ ID を割 り当てるアドレス範囲を指定します。

ステップ8 [ブートストラップ (Bootstrap)] タブをクリックします。

General	Replication	vPC	Protocols	Advanced	Resou	urces	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup	
Enable Bootstrap Enable Local DHCP Server			Q Automatic IP Assignment For POAP Q Automatic IP Assignment For POAP From Local DHCP Server							
DHCP Version			DHCPv6							
* c	* DHCP Scope Start Address			AP						
*	* DHCP Scope End Address		End Address For Switch Out-of-Band PO						NP	
* Swi	* Switch Mgmt Default Gateway						Default Gateway For Management VRF On The Switch			
S	Switch Mgmt IP Subnet Prefix					(M	in:8, Max:30)			
* Switc	h Mgmt IPv6 Sub	onet Prefix	64 (Min:64, Max:126)							
	Enable A/	AA Config	Includ	e AAA configs from	n Manage	ability ta	b during device bootup)	_	
	Bootstrap Freefo	rm Config							Note ! All configs she strictly match 'show run' e with respect to case and Any mismatches will yield unexpected diffs during o	
			#Scone Start	IP Scope End II	Scone	Default	Gateway Scope Subn	net Prefix		
									Save	

[DHCP バージョン (DHCP Version)]: このドロップダウンリストから [DHCPv4] または [DHCPv6] を選択します。DHCPv4 を選択すると、[スイッチ管理 IPv6 サブネット プレフィッ クス (Switch Mgmt IPv6 Subnet Prefix)]フィールドが無効になります。DHCPv6 を選択する と、[スイッチ管理 IP サブネット プレフィックス (Switch Mgmt IP Subnet Prefix)]は無効に なります。

[スイッチ管理 IPv6 サブネット プレフィックス(Switch Mgmt IPv6 Subnet Prefix)]:スイッ チの Mgmt0 インターフェイスの IPv6 プレフィックスを指定します。プレフィックスは 64 ~ 126 の間で設定可能です。このフィールドは DHCP の IPv6 が有効な場合に編集できます。

残りのタブとフィールドについては、新しい VXLAN BGP EVPN ファブリックの作成を参照してください。

What to do next

ファブリックへのスイッチの追加

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。