

インストール

・インストレーションタスク概要 (1ページ)

インストレーションタスク概要

Microsoft Hyper-Vのインストールは次の手順で構成されます。

HX データ プラットフォーム インストーラの展開

Microsoft Hyper-V Manager を使用して HX Data Platform インストーラ 展開し、HX データ プ ラットフォーム インストーラ仮想マシンを作成します。

手順

ステップ1 Cisco ソフトウェアダウンロードサイトから HX Data Platform インストーラ.vhdx zip 圧縮ファ イルを検索してダウンロードします(例:

 ${\tt Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v4.0.1b-33133-hyperv.vhdx.zip)}$

- ステップ2 ローカル コンピュータに zip 圧縮フォルダを解答し、.vhdx ファイルを HX データ プラット フォーム インストーラをホストする Hyper-V ホストにコピーします。例: \\hyp-v-host01\....\HX-Installer\Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v4.0.1b-33133-hyperv.vhdx
- ステップ3 Hyper-V Manager で、Hyper-V サーバのいずれかに移動します。
- **ステップ4** Hyper-Vサーバを選択し、右クリックして、[新規>仮想マシンを作成]を選択します。Hyper-V Manager 新規仮想マシン ウィザードが表示されます。

3					Hyper-V Ma	nager
ile Action View Help P 🔿 🙍 🔃 🔽 📷						
Hyper-V Manager	irtual M	achines				
New	+	Virtual Machine	CPU Usage	Assigned Memory	Uptime	Status
Import Virtual Machine Hyper-V Settings Virtual Switch Manager Virtual SAN Manager		Hard Uisk Floppy Disk		No virtual machin	es were found on t	his server.
Edit Disk Inspect Disk						
Stop Service Remove Server Refresh						
View	•					
Help	i	nts				
				No virtu	al machine selecte	d.

ステップ5 [始める前に]ページで、[次へ]をクリックします。

🖳 New Virtual Machine Wiz	ard	×
📒 🛛 Before You	Begin	
Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk Installation Options Summary	This wizard helps you create a virtual machine. You can use virtual machines in place of physical computers for a variety of uses. You can use this wizard to configure the virtual machine now, and you can change the configuration later using Hyper-V Manager. To create a virtual machine, do one of the following: • Click Finish to create a virtual machine that is configured with default values. • Click Next to create a virtual machine with a custom configuration.	
	< Previous Next > Finish Cancel	Contraction of the second seco

- **ステップ6** [名前とロケーションの指定]ページで、仮想マシン設定ファイルを保存する仮想マシンの名前 とロケーションを入力します。[Next] をクリックします。
 - (注) 最適なのは、VMを .vhdx ファイルに保管することです。



ステップ7 [世代の指定] ページで [第1世代] を選択します。[次へ (Next)] をクリックします。第二世代を 選択する場合、VM が起動しない可能性があります。

🖳 New Virtual Machine Wiza	ard X
💴 Specify Gen	eration
Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk	Choose the generation of this virtual machine.
Installation Options Summary	▲ Once a virtual machine has been created, you cannot change its generation.
	More about virtual machine generation support
	< Previous Next > Finish Cancel

ステップ8 [メモリの割り当て]ページで、起動時のメモリの値を 4096 MB に設定します。[次へ (Next)] をクリックします。

📃 New Virtual Machine Wizar	d	×
🖾 Assign Memo	bry	
Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk Installation Options Summary	Specify the amount of memory to allocate to this virtual machine. You can specify an amount from 32 MB through 12582912 MB. To improve performance, specify more than the minimum amount recommended for the operating system. Startup memory: 8192 MB ✓ Use Dynamic Memory for this virtual machine. (1) When you decide how much memory to assign to a virtual machine, consider how you intend to use the virtual machine and the operating system that it will run.	1
	< Previous Next > Finish Cancel	

ステップ9 [ネットワーキング設定]ページで、既存の仮想スイッチのリストからを使用する仮想マシンの ネットワーク接続を選択します。[次へ(Next)]をクリックします。

New Virtual Machine Wizard	i Jetworking	×
Configure N Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk Installation Options Summary	Letworking Each new virtual machine includes a network adapter. You can configure the network adapter to use virtual switch. or it can remain disconnected. Connection: External Switch	ā
	< Previous Next > Finish Cancel	

ステップ10 [仮想ハードディスクの接続]ページで[既存の仮想ハードディスクを使用する]を選択し、.vhdx ファイルが含まれる Hyper-V ホストでフォルダを参照します。[次へ(Next)]をクリックしま す。

b	New Virtual Machine Wizard	
Connect Vir	tual Hard Disk	
Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk Summary	A virtual machine requires storage so that you can install an operating system. You can specify the storage now or configure it later by modifying the virtual machine's properties. Create a virtual hard disk Use this option to create a VHDX dynamically expanding virtual hard disk. Name: HX-Installer.vhdx Location: C:\ClusterStorage\volume1\hx-installer\HX-Installer\Virtual Hard Die Browse Size: 127 GB (Maximum: 64 TB) Use an existing virtual hard disk Use this option to attach an existing virtual hard disk, either VHD or VHDX format. Location: C:\ClusterStorage\volume1\hx-installer\cisco-hx-data-platform-inst Browse Attach a virtual hard disk later Use this option to skip this step now and attach an existing virtual hard disk later.	
	< Previous Next > Finish Cancel	

ステップ11 [概要]ページで、表示されるオプションのリストが正しいことを確認します。[終了(Finish)] をクリックします。

🖳 New Virtual Machine Wiza	rd ×
Completing	the New Virtual Machine Wizard
Before You Begin Specify Name and Location Specify Generation Assign Memory Configure Networking Connect Virtual Hard Disk Summary	You have successfully completed the New Virtual Machine Wizard. You are about to create the following virtual machine. Description: Name: HX-Installer Generation: Generation 1 Memory: 8192 MB Network: newprivate Hard Disk: C: \Users \Administrator.WIN-5RKBSHE0CFP\Desktop\ztemp\build\Cisco+HX-Data-Platfor C
	< Previous Next > Finish Cancel

- ステップ12 VMの作成後は、電源を入れてGUIを起動します。
 - a) VM を右クリックして [接続] を選択します。
 - b) [**アクション**> 開始(Ctrl + S)]を選択します。
 - c) VM を起動したら、URL (VM の IP アドレス)をメモします。インストール時に以下の手 順に含まれるこの情報が必要です。

HX Data Platform インストーラでのスタティック IP アドレスの設定

VMのデフォルトのインストールでは、HX インストーラが DHCP を使用して IP アドレスを自動的に取得します。起動するたびに同じ IP アドレスが設定されるようにするため、VM に静的 IP アドレスを割り当てることができます。

静的 IP アドレスを使用してネットワーク インターフェイス(/etc/network/interfaces)を構成す るには、次のコマンドを使用します。ネットワークに合わせて関連する設定を変更してください。



(注) ネットワークのガイドラインは次のとおりです。

- Active Directory (AD) に接続できる必要があります。
- Windows インストール用に Hyper-V インストーラから Hyper-V ホストに OS メディアをス トリーミングするには、ネットワークを使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	次のコマンドを実行します。 ifdown eth0 .	警告 この手順により、静的 IP 設定 を実行する前にインターフェ イスがダウンしていることを 確認します。そうしないと、 インストールプロセス中に TAC のサポートが必要になる 問題が発生する可能性があり ます。
ステップ2	お気に入りのエディタを使用して、環境 に合わせて /etc/network/eth0.interface ファイルを編集します。たとえば、次の 行をファイルに追加します。	<pre>auto eth0 # eth0 interface iface eth0 inet static # configures static IP for the eth0 interface metric 100 address XX.XX.XX # Static IP address fr the installer VM netmask 255.255.0.0 # netmask for the Static IP address gateway XX.XX.XX # gateway for the Static IP address dns-nameservers XX.XX.XX.#DNS name servers used by the HX installer dns-search <dns_search_name>.local # DNS search domain name used by the installer</dns_search_name></pre>
ステップ3	変更を反映するため、ファイルを保存し ます。	
ステップ4	次のコマンドを実行します。ifup eth0.	
ステップ5	インストーラ VM を再起動します。	

Hyper-V クラスタの展開

Cisco HX Data Platform のインストーラをダウンロードして展開したら、次の手順を実行して Hyper-V クラスタを展開します。この手順の一部として、次のサブタスクも実行します。

・Cisco UCS Manager の設定

- Hyper-V のインストール
- Windows OS のインストール
- •初期のクラスタの作成

始める前に

Hyper-V クラスタを展開する前に、Windows 2016 Datacenter Edition の ISO または Windows Server 2019 Datacenter-Desktop Experience ISO が使用可能であることを確認してください。

手順

- ステップ1 HX Data Platform のインストーラを起動してログインします。
- **ステップ2** [ワークフローの選択 (Select a Workflow)] 画面で、[HyperFlex (FI) によるクラスタ作成 (Cluster Creation with HyperFlex (FI))]をクリックし、UCS Manager に関する情報、ドメイン 情報、およびハイパーバイザのクレデンシャルを入力します。

フィールド	説明	値の例		
[UCS Manager Credentials]				
UCS Manager Host Name	UCS Manager の FQDN または IP アドレス。	eng.fi356.abc.com		
UCS Manager User Name	UCS Manager の管理権限を持 つ管理者またはユーザーの名 前。	admin		
Password	UCS Manager のパスワード。	Xyz\$1234		
ドメイン情報				
ドメイン名(Domain Name)	HyperFlex クラスタの Active Directory ドメイン名。	contoso.com		

フィールド	説明	値の例
HX サービスアカウント	 プレインストールフェーズで 作成された HX サービス アカ ウント。 HX サービス アカウントには、 クラスタに使用される組織単 位への完全なアクセス権が必要です。 (注) Active Directory ポリ シーによって、HX サービス アカウント が、smb名前空間用に 作成されたコン ピュータ オブジェク トでの 「servicePrincipalName の書き込み」の有効 な権限を持つことを 確認してください。 	hxadmin
[パスワード (Password)]	HX サービス アカウントのパ スワード。	Cisco 123
制限された委任		
[HXサービスアカウント(HX Service Account)]	制約付き委任 (Constrained Delegation) に必要です。ユー ザはドメイン管理者である必 要があります。	sphxadmin
[パスワード (Password)]	HX サービス アカウントのパ スワード。	
制約付き委任 (Constrained Delegation) を今すぐ設定する か、または制約付き委任 (Constrained Delegation) を後か ら設定します	次のいずれかのチェックボッ クスを選択します。 制約付き委任 (Constrained Delegation) は、VM ライブマ イグレーションに必要です。	

次のスクリーンショットを参照して、このページのフィールドに入力してください。

isto Hy	perFlex Installer					0	0	0	0	Ø ~
Crede	ntials	Server Selection	UCSM Configuration	Hypervisor Configurat	lion	IP Addresses		Cluster	Configuratio	on
UCS Manager eng-fi62.er	ager Credentials Host Name ng.storvisor.com	UCS Manager User admin	Name	Password	@ ⊘	Cor	nfiguratio	n		*
Domain In Domain Name cloud.local HX Service Acc sphxadmin Oconfigu Use H Domain A spcdur	nformation	DNS Server(s) 10.64.16.91 Password n now (recommended) Password	@ ⊘ ○ Configu @ ⊘	re Constrained Delegation late	r		config	Drag and drop guration files h	o vere or	
 ✓ Advance Domain Contr 10.64.16.91 	ed Attributes (option oller ③	organization Unit	⊙ nodes,0U=shypalak,0U=					Select a File		
							< Back		Continue	

HX Data Platform のインストーラは、UCS Manager に接続し、HX クラスタの関連するサーバ を取得して一覧表示します。また、HX Data Platform のインストーラは、UCS ファームウェア を検証します。

[続行 (Continue)]をクリックします。

- ステップ3 [サーバの選択 (Server Selection)] ページの [関連あり (Associated)] タブと [関連なし (Unassociated)] タブで、すべての関連付けられているサーバと関連付けられていないサーバ をそれぞれ確認します。
 - [関連なし(Unassociated)]タブでは、既存のクラスタに任意のノードを追加できます。
 - [関連あり(Associated)]タブでは、既存のクラスタからサーバの関連付けを解除できます。

次のスクリーンショットを参照して、このページのフィールドに入力してください。

cisco	Нуре	rFlex Installer						0			0	•
	Credential	5	Server Selection	UCSM Cor	nfiguration	Hypervisor Configura	tion	IP Addresses		Cluster Co	nfiguratio	on
Ser	ver Select	ion			Config	ture Server Ports	Refresh	Conf	figuration			*
,	HX for Hype	(1) Associated	(23)	v is restricted to M5 se	ervers.			Crede	ntials			
	*	Server Name	Status	Model	Serial	Assoc State	Actions	UCS M	anager Host Na	me eng-fi62	.eng.ston	visor.c om
	(D)	Server 16	unassociated	HX220C-M55X	W7P22130EN7	0000	none	UCS M	lanager User Na	me		admin
		Serverity			HEI EE ISVEII	instru-	in the second se	Domai	in Name		cloud	d.local
								HX Ser	vice Account		sphxa	admin
								Constr	ained Delegatio	n		true
								Domai	in Administrator	User Name	spo	cduser
								Time 2	tone	Pacific	Standard	d Time
								DNS S	erver(s)		10.64	1.16.91
								Domai	in Controller		10.64	16.91
								Organi	ization Unit OU lak	hyperflex n OU+test,DC	odes,OU= cloud,DC	shypa =local
								Local /	Ministrator U	er Name	Adminis	strator
									(Back	Co	ntinue	

[続行(Continue)]をクリックします。

- ステップ4 [UCSMの設定 (UCSM Configuration)] ページで、次のガイダンスに従って、VLAN 設定、MAC プール、および Cisco IMC アクセス管理(アウトオブバンドまたはインバンド)のサブセク ションに入力します。
 - a) [VLANの設定(VLAN Configuration)]:4つ以上のVLANが必要です。また、各VLANは 異なる IP サブネット上にあり、ファブリックインターコネクトから接続しているアップ リンクスイッチまで拡張されている必要があります。これにより、プライマリファブリッ クインターコネクト(ファブリックA)から下位のファブリックインターコネクト(ファ ブリック B) にトラフィックを確実に転送できるようになります。

この画面に値を入力するには、次の表と図を参考にしてください。

VLAN 名の例	VLAN ID の例	使用方法
hx-inband-mgmt	10	Hyper-VおよびHyperFlex VM の管理
hx-storage-data	20	HyperFlex のストレージ トラ フィック
hx-livemigrate	30	Hyper-V ライブ マイグレー ション ネットワーク
vm-network	100,101	VM ゲスト ネットワーク

version for hypervisor and hypervisor	erFlex management	VLAN for HyperFlex storag	e traffic
VLAN Name	VLAN ID	VLAN Name	VLAN ID
hx-inband-mgmt		hx-storage-data	
VLAN for VM Live Migration		VLAN for VM Network	
VLAN Name	VLAN ID	VLAN Name	VLAN ID(s)

- (注) VLAN1を使用すると、分離レイヤ2によって問題が発生する可能性があります。
 vm-networkには、複数のVLANをカンマ区切りのリストとして追加できます。
- b) [MACプール (MAC Pool)]: 次の表と図を使用して、残りのネットワーク設定の指定を完 了します。

フィールド	説明	値の例
MAC プールのプレフィック ス	HX クラスタの MAC アドレ スプールは、HX のインス トーラによって UCS Manager で設定されます。MAC アド レスプールがレイヤ 2 環境 の他の場所で使用されていな いことを確認します。	00:25:b5:xx
IP ブロック	HyperFlex ノードのアウトオ ブバンド管理に使用される IP アドレスの範囲。	10.193.211.124-127
サブネットマスク(Subnet Mask)	アウトオブバンドネットワー クのサブネット マスク。	255.255.0.0
Gateway	アウトオブバンドネットワー クのゲートウェイアドレス。	10.193.0.1

MAC Pool		
MAC Pool Prefix		
00:25:B5:		
hx-ext-mgmt' IP Pool for Out-of-ba	and CIMC	
hx-ext-mgmt' IP Pool for Out-of-ba P Blocks	and CIMC Subnet Mask	Gateway

- ステップ5 外部ストレージを追加する場合は、次のガイダンスを使用します。
 - a) 以下のフィールドに記入して iSCSI ストレージ を設定します。

フィールド	説明
[iSCSIストレージの有効化] チェックボック ス	チェックボックスをオンにして iSCSI スト レージを設定します。
VLAN A 名(VLAN A Name)	プライマリファブリックインターコネクト (FI-A)で、iSCSI vNIC に関連付けらてい る VLAN の名前。

フィールド	説明
VLAN A ID	プライマリファブリックインターコネクト (FI-A)で、iSCSI vNIC に関連付けらてい る VLAN の ID。
VLAN B 名(VLAN B Name)	下位のファブリック インターコネクト (FI-B)で、iSCSI vNIC に関連付けらてい る VLAN の名前。
[VLAN B ID]	下位のファブリック インターコネクト (FI-A)で、iSCSI vNIC に関連付けらてい る VLAN の ID。

b) 以下のフィールドに記入して FC ストレージ を設定します。

フィールド	説明
[FC ストレージの有効化] チェックボックス	FC ストレージを有効にするには、チェック ボックスをオンにします、
[WWxN Pool]	WW ノード名および WW ポート名の両方を 含む WWN プール。それぞれのファブリッ クインターコネクトに対し、WWPNおよび WWNN用のWWxNプールが作成されます。
VSAN A 名(VSAN A Name)	プライマリファブリックインターコネクト (FI-A)の VSAN の名前。 デフォルト—hx-ext-storage-fc-a。
VSAN A ID	プライマリファブリックインターコネクト (FI-A)のネットワークに割り当てられた 一意の ID。
	注意 UCS または Hyperflex システムで 現在使用されている VSAN ID を入 力しないでください。UCS ゾーニ ングを使用してインストーラで既 存の VSAN ID を入力する場合、 ゾーニングは VSAN ID の既存の環 境で無効になります。
[VSAN B Name]	下位のファブリック インターコネクト (FI-B)の VSAN の名前。
	デフオルト—hx-ext-storage-fc-b.

フィールド	説明
VSAN B ID	下位のファブリック インターコネクト (FI-B)のネットワークに割り当てられた 一意の ID。
	注意 UCS または Hyperflex システムで 現在使用されている VSAN ID を入 力しないでください。UCS ゾーニ ングを使用してインストーラで既 存の VSAN ID を入力する場合、 ゾーニングは VSAN ID の既存の環 境で無効になります。

ステップ6 [ハイパーバイザの設定(Hypervisor Configuration)]ページで、次のフィールドに入力します。

フィールド	説明	値の例	
[ベアメタルの設定(Bare metal configuration)]			
[ハイパーバイザ (HYPER-V) のインストール (Install Hypervisor (Hyper-V))]	デフォルトでは、ベアメタルノードへのWindows OS のイン ストール用に[ハイパーバイザ (Hyper-V) のインストール (Install Hypervisor (Hyper-V))]チェックボックスが選択され ています。[参照 (Browse)]をクリックし、ISO ファイルを 選択してアップロードします。または、ISO ファイルをその エリアにドラッグ アンド ドロップします。		
[インストールするオペレー ティングシステムの選択 (Select the operating system you want to install)]	 次のいずれかのオペレーティング システムをインストールできます。 Windows Server 2016 Datacenter (デスクトップ エクスペリエンス) Windows Server 2016 Datacenter (CORE) Windows Server 2019 Datacenter (デスクトップ エクスペリエンス) 		
共通ハイパーバイザ設定を行う			
Subnet Mask	ハイパーバイザ ホスト管理 ネットワークのサブネット マ スク	255.255.255.0	
Gateway	ハイパーバイザ ホスト管理 ネットワークのデフォルト ゲートウェイ	10.101.251.1	

フィールド	説明	値の例
DNS サーバ	ハイパーバイザ ホストがメン バーを外れる AD の DNS サー バのカンマ区切りリスト。	10.99.2.200,10.992.201
Hypervisor Settings		
スタティック IP アドレス	 各ホストの管理 IP アドレス (注) チェックボックス [IP アドレスとホスト名を連続させる] のチェックをオンのままにする場合、インストーラが残りのサーバを最初から連続的に自動入力します。 	10.101.251.41
Hostname	各ホストのホスト名	HX-Hypv-01

[続行 (Continue)]をクリックします。

ステップ7 HX Data Platform の展開

フィールド	説明	値の例
ドメイン情報		
ドメイン名 (Domain Name)	クラスタが含まれる Active Directory ドメイン。	contoso.com
HX サービスアカウント	 プレインストールフェーズで 作成された HX サービス アカ ウント。 重要 Active Directory ポリ シーによって、HX サービス アカウント が、smb 名前空間用に 作成されたコンピュー タオブジェクトでの 「servicePrincipalNam の書き込み」の有効な 権限を持つことを確認 してください。 	hxadmin e

フィールド	説明	値の例
[パスワード (Password)]	HX サービス アカウントのパ スワード。	
制限された委任		
HX サービス アカウントとパ スワード	制約付き委任 (Constrained Delegation) に必要です。	
HX サービス アカウントを使 用します。	制約付き委任に HX サービス アカウントを使用します。 ユーザは、ドメイン管理者で ある必要があります。	HX サービス アカウントが提 供されている場合は、チェッ クボックスをクリックしま す。
制約付き委任 (Constrained Delegation) を今すぐ設定する か、または制約付き委任 (Constrained Delegation) を後か ら設定します	次のいずれかのチェックボッ クスを選択します。 制約付き委任 (Constrained Delegation) は、VM ライブマ イグレーションに必要です。 制約付き委任を後で設定する には、ライブ移行と VM ネッ トワークの静的 IP アドレスの 設定で説明している手順を使 用します。	
 高度な属性(Advanced Attributes) (オプション)		
ドメイン コントローラ	インストールに具体的に使用 するドメイン コントローラの FQDN。	dc.contoso.com
Organization Unit	インストール前の段階で作成 した OU をここで使用できま す。その後、OU は Active Directory 内の HX ノードの ホームになります。	OU = HyperFlex, DC = contoso, DC = com
ハイパーバイザのクレデンシャル		

フィールド	説明	値の例
[ハイパーバイザローカル管理 者ユーザ名(Hypervisor Local Administrator User Name)]	Hyper-V ホスト上のローカル 管理者ユーザ名。	 デフォルトのユーザ名/パス ワード: administrator/Cisco123 重要 システムは、デフォ ルトのパスワード [Cisco123] で出荷されますので、インストール中にこれを変 更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定しない限り、インストールを 続行できません。
		り、インストールを 続行できません。

[Continue] をクリックします。

ステップ8 [IPアドレス (IP Addresses)]ページで、次の表を使用して、このページのフィールドに入力します。

フィールド	説明	値の例
Cisco HX Cluster		
クラスタ名(SMBアクセスポ イント)	データストアの FQDN として 使用するクラスタ名。	HX-EAP-01
レプリケーション ファクタ	HX ストレージクラスタ間で の冗長データレプリカの数を 選択します。オプションは、2 または3です。これは、クラ スタの作成後は変更できませ ん。稼働ワークロードには3 を推奨します。	3(デフォルト値)
フェールオーバークラスタ名	Windows フェールオーバー ク ラスタのための名前。	
Controller VM		
Create Admin Password		
[管理者パスワードの確認 (Confirm Administrator Password)]		
System Services	·	·

フィールド	説明	値の例
DNS サーバ	DNS サーバのカンマ区切りリ スト。	10.99.2.200、10.99.2.201
NTP サーバ (NTP Servers)	コントローラ VM は Windows Active Directory と同期してい る必要があるため、時間同期 用の AD ドメイン コントロー ラを指す必要があります。	dc1.contoso.com dc2.contoso.com
DNS ドメイン名(DNS Domain Name)	Active Directory のドメイン 名。	contoso.com
タイムゾーン(Timezone)	HXコントローラがレポートで 使用するタイムゾーン。	
自動サポート		
コネクテッドサービスの有効 化	Cisco Support への HX クラス タのテレメトリ データの出荷 の自動サポート。	
サービスチケットの送信先	シスコに送信されたチケット のコピーを受信する電子メー ルアドレスまたはエイリア ス。	email_address
高度なネットワーキング		
管理VLANタグ	管理ネットワークに使用され る VLAN ID。これは、前の管 理ネットワークのインストー ル プロセスで使用したものと 同じである必要があります。	
データ VLAN タグ 高度な設定	管理ネットワークに使用され る VLAN。これは、前のデー タ ネットワークのインストー ル プロセスで使用したものと 同じである必要があります。	
同次な民		

フィールド	説明	値の例
データ ネットワーク上でジャ ンボ フレームの有効化	ホスト vSwitch と vNIC、およ び各ストレージコントローラ VM のストレージデータネッ トワークの MTU サイズを設定 します。デフォルト値は 9000 です。 ジャンボ フレームがストレー ジ VM に接続されたリンク上 で動作していることを確認し てください。	
ディスク パーティション	ストレージクラスタに追加さ れたすべてのノードから既存 のデータおよびパーティショ ンをすべて削除します。保持 する必要があるデータは、 バックアップする必要があり ます。既存のデータおよび パーティションを割除するに は、このオプションを選択し ます。 これは、手動で準備された サーバ用です。工場で準備さ れたシステムにはこのオプ ションを選択しないでくださ い。工場で準備されたシステ ムのディスクパーティション は正しく設定されています。	
[VDI]	VDI のみの環境を設定しま す。ストレージクラスタの作 成後に VDI 設定を変更するに は、リソースをシャットダウ ンまたは移動し、変更を加 え、クラスタを再起動しま す。	
Hypervisor Settings		
プライマリDNSサフィックス	インストール前の手順で完了 します。	

フィールド	説明	値の例
追加の DNS サフィックス	Hyper-V ホストにサフィック スを追加する必要がある場合 は、このフィールドに入力し ます。	

このページの各フィールドの入力例として、下の図を参照してください。

Cluster Name (SMB Access Point)	Replication Factor	Failover Cluster Name 🕕	Credentials
hx-eap-01	3 0	HX-EAP-CLU01	Domain Name Ciscolab.d
			HX Service Account hxadmi
			Time Zone Romance Standard Tim
Controller VM			Local Administrator User Name Administrato
reate Admin Password	Confirm Admin Password		IP Addresses
••••••		•	Cluster Name (SMB Access Point) hx-eao-0
			Management Cluster H06FAP-01-MGM
			Data Cluster 10.101.252.5
System Services			Manazement Subnet Mask 255 255 255
DNS Server(s)	NTP Server(s)	DNS Domain Name	Data Subnet Mark 255,255,255
10.99.2.200,10.99.2.201	Ciscolab.dk	ciscolab.dk	Management Gateway 10 101 251
Time Zone			Data Gateway 10 101 252
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid,	, Paris 🕴 💿		Same 0
			Server 0
Auto Support			Management Storage HX-EAP-1.Clscolab.d
Auto Support	Send service ticket notifications to		Data Hypervisor 10.101.252.4
Enable Connected Services	lagranbe@cisco.com		Data Storage Controller 10.101.252.5
(Recommended)			Server 1
			Management Hypervisor HX-FAP-2 Ciscolab d
Advanced Networking			Management Storage HX-EAP-2
Aanagement VLAN Tag	Management vSwitch		Controller CNTL.Ciscolab.d
2996	vswitch-hx-inband-mgmt		Data Hypervisor 10.101.252.4
			Data Storage Controller 10.101.252.5
Data VLAN Tag	Data vSwitch		Server 2
2997	vswitch-hx-storage-data		Management Hypervisor HX-EAP-3.Ciscolab.d
			Manazement Storage HX-EAP-3
Advanced Configuration			K Back Start
umbo Frames	Disk Partitions	Virtual Desktop (VDI)	
Enable Jumbo Frames on	Class up disk partitions	Optimize for VDI only	

ステップ9 [Start] をクリックして、導入を開始します。[進行状況 (Progress)] ページには、構成タスクの 進行状況が表示されます。開始、展開の検証、展開、検証の作成、クラスタの作成。

Start Deploy Validation	Deploy	Create Validation	Cluster Creation
Cluster Creation in Progress			
Cluster Creation - Overall In Progress		Cluster Creation	\$
hx-eap-01 In Progress	 ZK ensemble Hx:Cluster ZK ensemble Init Management Service Hx:Cluster Init Management Service 		
	Storage HxCluster Storage HxCluster		

ベスト プラクティス

Microsoft Hyper-V インストールを使用した Cisco HyperFlex の一般的なベスト プラクティスを 次に示します。

- Cisco HyperFlex に関しては、Windows システムの更新をアウトオブバンドで実行しないで ください。
- Windows Update (WU)の動作を設定するためにグループポリシー設定を使用している場合は、Cisco HyperFlex によって設定されたデフォルト設定を上書きしないようにしてください。更新を自動的にダウンロードし、スケジュールにインストールするように指定するポリシーを設定しないでください。



 (注) デフォルトでは、Cisco HyperFlex は自動更新を無効にします。AU オプションの値は2に設定されています:ダウンロードとインス トールの通知。Windows update の設定の詳細については、 「Windows 更新設定の管理」を参照してください。