

FXOS CLI のトラブルシューティング コマ ンド

- FXOS CLI シャーシモード トラブルシューティング コマンド (1ページ)
- FXOS CLI イーサネットアップリンクモードトラブルシューティングコマンド(6ページ)
- FXOS CLI ファブリック インターコネクト モード トラブルシューティング コマンド (9 ページ)
- Cisco Secure Firewall 3100 の connect local-mgmt トラブルシューティング コマンド (12 ページ)
- FXOS CLI セキュリティ サービス モード トラブルシューティング コマンド (22 ページ)
- Cisco Secure Firewall 3100 CLI モニタリングモードのトラブルシューティング コマンド (24 ページ)

FXOS CLI シャーシ モード トラブルシューティング コマ ンド

システムに関する問題をトラブルシューティングするには、以下のシャーシモード FXOS CLI コマンドを使用します。

show environment

```
シャーシの環境情報を表示します。
次に例を示します。
FPR2100 /chassis # show environment expand detail
Chassis 1:
Overall Status: Power Problem
Operability: Operable
Power State: Ok
Thermal Status: Ok
PSU 1:
Overall Status: Powered Off
Operability: Unknown
Power State: Off
Voltage Status: Unknown
PSU 2:
```

```
Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
          Voltage Status: Ok
       Tray 1 Module 1:
          Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
Fan 1:
          Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
       Fan 2:
          Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
       Fan 3:
          Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
       Fan 4:
          Overall Status: Operable
          Operability: Operable
          Power State: On
       Server 1:
          Overall Status: Ok
             Memory Array 1:
                 Current Capacity (MB): 32768
                 Populated: 2
                 DIMMs:
                 ID Overall Status
                                         Capacity (MB)
                 ---- ------
                   1 Operable
                                          16384
                   2 Operable
                                          16384
              CPU 1:
                 Presence: Equipped
                 Cores: 8
                 Product Name: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1548 @ 2.00GHz
                 Vendor: GenuineIntel
                 Thermal Status: OK
                 Overall Status: Operable
                 Operability: Operable
show environmentbasic
   シャーシおよび CPU の温度データを表示します。
   次に例を示します。
FPR2100 /chassis # show environment basic
    Inlet temperature is 75 degrees Celsius
    Core Temperature 0 is 93 degrees Celsius
```

Core Temperature 1 is 93 degrees Celsius Core Temperature 2 is 94 degrees Celsius Core Temperature 3 is 92 degrees Celsius

scope fan

Firepower 2110、2120 および Cisco Secure Firewall 3100 デバイスでファンモードを開始します。

scope fan-module

Firepower 2130、2140 および Cisco Secure Firewall 3100 デバイスでファンモードを開始しま す。このモードでは、シャーシファンに関する詳細情報を表示できます。 次に例を示します。

```
FPR2100 /chassis # show fan-module expand detail
    Fan Module:
       Tray: 1
       Module: 1
       Overall Status: Operable
       Operability: Operable
        Power State: On
        Presence: Equipped
        Product Name: Cisco Firepower 2000 Series Fan Tray
        PID: FPR2K-FAN
        Vendor: Cisco Systems, Inc
        Fan:
            ID: 1
            Overall Status: Operable
            Operability: Operable
            Power State: On
            Presence: Equipped
            ID: 2
            Overall Status: Operable
            Operability: Operable
            Power State: On
            Presence: Equipped
```

show inventory

シャーシ番号、ベンダー、シリアル番号などのインベントリ情報を表示します。 注:このコマンドは、Firepower 2130 および 3100 デバイスにのみ適用されます。 次に例を示します。

FPR210	0 /chassis # sho [.]	w inventory					
Chassis	PID	Vendor		Serial	(SN)	ΗŴ	Revision
1	FPR-2140	Cisco Systems,	In	JAD2010	05FC	0.1	-

show inventory expand

FRU 対応コンポーネント(シャーシ、PSU、ネットワーク モジュールなど)に関する詳細なインベントリ情報を表示します。 次に例を示します。

```
FPR2100 /chassis #
                   show inventory expand detail
Chassis 1:
   Product Name: Cisco Firepower 2000 Appliance
   PID: FPR-2130
   VID: V01
   Vendor: Cisco Systems, Inc
   Model: FPR-2130
   Serial (SN): JAD2012091X
   HW Revision: 0.1
   PSU 1:
       Presence: Equipped
        Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
       PID: FPR2K-PWR-AC-400
       VID: V01
       Vendor: Cisco Systems, Inc
       Serial (SN): LIT2010CAFE
        HW Revision: 0
    PSU 2:
       Presence: Equipped
```

Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply PID: FPR2K-PWR-AC-400 VID: V01 Vendor: Cisco Systems, Inc Serial (SN): LIT2010CAFE HW Revision: 0 Fan Modules: Tray 1 Module 1: Presence: Equipped Product Name: Cisco Firepower 2000 Series Fan Tray PID: FPR2K-FAN Vendor: Cisco Systems, Inc Fans: ID Presence __ __ 1 Equipped 2 Equipped 3 Equipped 4 Equipped Fabric Card 1: Description: Cisco SSP FPR 2130 Base Module Number of Ports: 16 State: Online Vendor: Cisco Systems, Inc. Model: FPR-2130 HW Revision: 0 Serial (SN): JAD2012091X Perf: N/A Operability: Operable Overall Status: Operable Power State: Online Presence: Equipped Thermal Status: N/A Voltage Status: N/A Fabric Card 2: Description: 8-port 10 Gigabit Ethernet Expansion Module Number of Ports: 8 State: Online Vendor: Cisco Systems, Inc. Model: FPR-NM-8X10G HW Revision: 0 Serial (SN): JAD19510AKD Perf: N/A Operability: Operable Overall Status: Operable Power State: Online Presence: Equipped Thermal Status: N/A Voltage Status: N/A

scope psu

電源ユニットモードを開始します。このモードでは、電源ユニットに関する詳細情報を表示できます。 次に例を示します。

FPR2100 /chassis # show psu expand detail
PSU:
 PSU: 1
 Overall Status: Powered Off
 Operability: Unknown
 Power State: Off
 Presence: Equipped
 Voltage Status: Unknown
 Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply

```
PID: FPR2K-PWR-AC-400
VTD: V01
Vendor: Cisco Systems, Inc
Serial (SN): LIT2010CAFE
Type: AC
Fan Status: Ok
PSU: 2
Overall Status: Operable
Operability: Operable
Power State: On
Presence: Equipped
Voltage Status: Ok
Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
PID: FPR2K-PWR-AC-400
VID: V01
Vendor: Cisco Systems, Inc
Serial (SN): LIT2010CAFE
Type: AC
Fan Status: Ok
```

scope stats

統計情報モードを開始します。このモードでは、シャーシに関する詳細な統計情報を表示 できます。 次に例を示します。

```
FPR2100 /chassis # show stats
Chassis Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/stats
   Suspect: No
   Outlet Temp1 (C): 43.000000
   Outlet Temp2 (C): 41.000000
   Inlet Temp (C): 30.000000
   Internal Temp (C): 34.000000
   Thresholded: 0
Fan Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-1/stats
   Suspect: No
   Speed (RPM): 17280
    Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-2/stats
    Suspect: No
   Speed (RPM): 17340
    Thresholded: 0
    Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-3/stats
   Suspect: No
    Speed (RPM): 17280
   Thresholded: 0
    Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/fan-module-1-1/fan-4/stats
   Suspect: No
   Speed (RPM): 17280
   Thresholded: 0
Psu Stats:
    Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.318
   Monitored Object: sys/chassis-1/psu-1/stats
   Suspect: No
   Input Current (A): 0.000000
   Input Power (W): 8.000000
    Input Voltage (V): 0.000000
    Psu Temp1 (C): 32.000000
```

```
Psu Temp2 (C): 36.000000
   Psu Temp3 (C): 32.000000
   Fan Speed (RPM): 0
   Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.318
   Monitored Object: sys/chassis-1/psu-2/stats
   Suspect: No
   Input Current (A): 0.374000
    Input Power (W): 112.000000
   Input Voltage (V): 238.503006
   Psu Temp1 (C): 36.000000
    Psu Temp2 (C): 47.000000
   Psu Temp3 (C): 47.000000
   Fan Speed (RPM): 2240
   Thresholded: 0
CPU Env Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/blade-1/board/cpu-1/env-stats
   Suspect: No
   Temperature (C): 46.000000
   Thresholded: 0
   Time Collected: 2016-11-14T21:19:46.317
   Monitored Object: sys/chassis-1/blade-1/npu/cpu-1/env-stats
   Suspect: No
   Temperature (C): 38.00000
   Thresholded: 0
```

FXOS CLI イーサネット アップリンク モード トラブル シューティング コマンド

システムに関する問題をトラブルシューティングするには、以下のイーサネットアップリンク モード FXOS CLI コマンドを使用します。

show detail

Firepower 1000/2100 または Cisco Secure Firewall 3100 デバイスのイーサネットアップリン クに関する詳細情報を表示します。 次に例を示します。

FPR2100 /eth-uplink # show detail Ethernet Uplink: Mode: Security Node MAC Table Aging Time (dd:hh:mm:ss): 00:04:01:40 VLAN Port Count Optimization: Disabled Current Task:

scope fabric a

イーサネットアップリンクインターフェイスモードを開始します。このモードでは、ポートチャネル、統計、インターフェイスに関する情報を表示できます。 次に例を示します。

FPR2100 /eth-uplink/fabric # show interface Interface:

Port Name	Port Type	Admin State	Oper State	State Reason
Ethernet1/1	Data	Enabled	Up	Up
Ethernet1/2	Data	Enabled	Link Down	Down

Ethernet1/3 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/4 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/5 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/6 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/7 Disabled Link Down Data Down Ethernet1/8 Disabled Link Down Data Down Disabled Link Down Ethernet1/9 Data Down Disabled Link Down Ethernet1/10 Data Down Ethernet1/11 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/12 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/13 Data Ethernet1/14 Data Disabled Link Down Down Disabled Link Down Down Ethernet1/15 Data Disabled Link Down Down Ethernet1/16 Data Disabled Link Down Down Ethernet2/1 Data Disabled Link Down Down Data Disabled Link Down Ethernet2/2 Down Ethernet2/3 Data Disabled Link Down Down -Link Down Ethernet2/4 Data Disabled Down Ethernet2/5 Data Disabled Link Down Down Ethernet2/6 Data Disabled Link Down Down Data Ethernet2/7 Disabled Link Down Down Ethernet2/8 Data Disabled Link Down Down FPR2100 /eth-uplink/fabric # show port-channel Port Channel: Port Channel Id Name Port Type Admin State Oper State State Reason _____ _____ _____ Data Disabled 1 Port-channel1 Link Down Down FPR2100 /eth-uplink/fabric/port-channel # show stats Ether Error Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/err-stats Suspect: No Rcv (errors): 0 Align (errors): 0 Fcs (errors): 0 Xmit (errors): 0 Under Size (errors): 0 Out Discard (errors): 0 Deferred Tx (errors): 0 Int Mac Tx (errors): 0 Int Mac Rx (errors): 0 Thresholded: Xmit Delta Min Ether Loss Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/loss-stats Suspect: No Single Collision (errors): 0 Multi Collision (errors): 0 Late Collision (errors): 0 Excess Collision (errors): 0 Carrier Sense (errors): 0 Giants (errors): 0 Symbol (errors): 0 SQE Test (errors): 0 Thresholded: 0 Ether Pause Stats: Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386 Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/pause-stats Suspect: No Recv Pause (pause): 0

```
Xmit Pause (pause): 0
    Resets (resets): 0
    Thresholded: 0
Ether Rx Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386
    Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/rx-stats
    Suspect: No
    Total Packets (packets): 0
    Unicast Packets (packets): 0
   Multicast Packets (packets): 0
    Broadcast Packets (packets): 0
    Total Bytes (bytes): 0
    Jumbo Packets (packets): 0
    Thresholded: 0
Ether Tx Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:16.386
    Monitored Object: fabric/lan/A/pc-1/tx-stats
    Suspect: No
    Total Packets (packets): 0
    Unicast Packets (packets): 0
   Multicast Packets (packets): 0
    Broadcast Packets (packets): 0
    Total Bytes (bytes): 0
    Jumbo Packets (packets): 0
FPR2100 /eth-uplink/fabric/interface # show stats
Ether Error Stats:
    Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
    Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/err-stats
    Suspect: No
   Rcv (errors): 0
    Align (errors): 0
    Fcs (errors): 0
    Xmit (errors): 0
    Under Size (errors): 0
    Out Discard (errors): 0
    Deferred Tx (errors): 0
    Int Mac Tx (errors): 0
    Int Mac Rx (errors): 0
    Thresholded: Xmit Delta Min
Ether Loss Stats:
    Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/loss-stats
    Suspect: No
    Single Collision (errors): 0
   Multi Collision (errors): 0
   Late Collision (errors): 0
   Excess Collision (errors): 0
    Carrier Sense (errors): 0
    Giants (errors): 7180
    Symbol (errors): 0
    SQE Test (errors): 0
   Thresholded: 0
Ether Pause Stats:
    Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
    Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/pause-stats
    Suspect: No
    Recv Pause (pause): 0
    Xmit Pause (pause): 0
    Resets (resets): 0
    Thresholded: 0
Ether Rx Stats:
    Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
    Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/rx-stats
    Suspect: No
```

```
Total Packets (packets): 604527
   Unicast Packets (packets): 142906
   Multicast Packets (packets): 339031
   Broadcast Packets (packets): 122590
   Total Bytes (bytes): 59805045
    Jumbo Packets (packets): 0
   Thresholded: 0
Ether Tx Stats:
   Time Collected: 2016-11-14T21:27:46.395
   Monitored Object: sys/switch-A/slot-1/switch-ether/port-1/tx-stats
   Suspect: No
   Total Packets (packets): 145018
   Unicast Packets (packets): 145005
   Multicast Packets (packets): 0
   Broadcast Packets (packets): 13
   Total Bytes (bytes): 13442404
    Jumbo Packets (packets): 0
   Thresholded: 0
```

FXOS CLI ファブリック インターコネクト モード トラブ ルシューティング コマンド

ファブリック カードに関する情報を表示します。

システムに関する問題をトラブルシューティングするには、以下のファブリックインターコネ クトモード FXOS CLI コマンドを使用します。

show card

次に例を示します。 FPR2100 /fabric-interconnect # show card detail expand Fabric Card: Td: 1 Description: Cisco SSP FPR 2130 Base Module Number of Ports: 16 State: Online Vendor: Cisco Systems, Inc. Model: FPR-2130 HW Revision: 0 Serial (SN): JAD2012091X Perf: N/A Operability: Operable Overall Status: Operable Power State: Online Presence: Equipped Thermal Status: N/A Voltage Status: N/A

show image

使用可能なイメージをすべて表示します。

firepower /firmware # show image		
Name	Туре	Version
cisco-ftd.6.2.0.131.csp	Firepower Cspapp	6.2.0.131
cisco-ftd.6.2.0.140.csp	Firepower Cspapp	6.2.0.140
cisco-ftd.6.2.0.175.csp	Firepower Cspapp	6.2.0.175
fxos-k8-fp2k-firmware.0.4.04.SPA	Firepower Firmware	0.4.04
fxos-k8-fp2k-lfbff.82.1.1.303i.SSA	Firepower System	82.1(1.303i)

fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.303i.SSA	Firepower Npu	82.1(1.303i)
fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.307i.SSA	Firepower Npu	82.1(1.307i)
fxos-k9-fp2k-manager.82.1.1.303i.SSA	Firepower Manager	82.1(1.303i)

show package

使用可能なパッケージをすべて表示します。

firepower /firmware # show package	
Name	Package-Vers
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.131-303i.SSA	6.2(0.131-303i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.140-307i.SSA	6.2(0.140-307i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.140-308i.SSA	6.2(0.140-308i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-311i.SSA	6.2(0.175-311i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-314i.SSA	6.2(0.175-314i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-318i.SSA	6.2(0.175-318i)
cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-319i.SSA	6.2(0.175-319i)

show package package name expand

パッケージの詳細を表示します。

```
firepower /firmware # show package cisco-ftd-fp2k.6.2.0.131-303i.SSA expand
Package cisco-ftd-fp2k.6.2.0.131-303i.SSA:
   Images:
       cisco-ftd.6.2.0.131.csp
        fxos-k8-fp2k-firmware.0.4.04.SPA
        fxos-k8-fp2k-lfbff.82.1.1.303i.SSA
       fxos-k8-fp2k-npu.82.1.1.303i.SSA
        fxos-k9-fp2k-manager.82.1.1.303i.SSA
```

scope auto-install

自動インストール モードを開始します。このモードでは、現在の FXOS のアップグレー ド状態を表示できます。

firepower /firmware/auto-inst	all # show		
Firmware Auto-Install:			
Package-Vers Oper State		Upgrade	State
6.2(0.175-319i)	Scheduled		Installing Application

scope firmware

ファームウェア モードを開始します。このモードでは、ダウンロード タスクに関する情 報を表示できます。

次に例を示します。

FPR2100 /firmware # show download-task Download task: File Name Protocol Server Port Userid State _____ _____ ----- ----cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-314i.SSA Scp 172.29.191.78 0 danp Downloaded cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-318i.SSA Scp 172.29.191.78 0 danp Downloaded cisco-ftd-fp2k.6.2.0.175-319i.SSA Scp 172.29.191.78 0 danp Downloaded

scope download-task

ダウンロード タスク モードを開始します。このモードでは、各ダウンロード タスクの詳 細を表示してダウンロードタスクを再開できます。 次に例を示します。

```
Download task:
        File Name: test.SSA
        Protocol: Scp
       Server: 172.29.191.78
        Port: 0
        Userid: user
       Path: /tmp
       Downloaded Image Size (KB): 0
       Time stamp: 2016-11-15T19:42:29.854
       State: Failed
       Transfer Rate (KB/s): 0.000000
        Current Task: deleting downloadable test.SSA on
    local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
    firepower /firmware/download-task # show fsm status
    File Name: test.SSA
       FSM 1:
           Remote Result: End Point Failed
           Remote Error Code: ERR MO Illegal Iterator State
           Remote Error Description: End point timed out. Check for IP, port, password,
     disk space or network access related issues.#
           Status: Download Fail
           Previous Status: Download Fail
           Timestamp: 2016-11-15T19:42:29.854
           Trv: 2
           Progress (%): 0
           Current Task: deleting downloadable test.SSA on
    local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
        firepower /firmware/download-task # restart
        Password:
scope psu
    電源ユニットモードを開始します。このモードでは、電源ユニットに関する詳細情報を表
    示できます。
    次に例を示します。
        FPR2100 /chassis # show psu expand detail
        PSU:
           PSU: 1
           Overall Status: Powered Off
           Operability: Unknown
           Power State: Off
            Presence: Equipped
           Voltage Status: Unknown
           Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
           PID: FPR2K-PWR-AC-400
           VID: V01
            Vendor: Cisco Systems, Inc
           Serial (SN): LIT2010CAFE
           Type: AC
           Fan Status: Ok
           PSU: 2
           Overall Status: Operable
           Operability: Operable
           Power State: On
           Presence: Equipped
           Voltage Status: Ok
           Product Name: Cisco Firepower 2000 Series AC 400W Power Supply
           PID: FPR2K-PWR-AC-400
           VID: V01
           Vendor: Cisco Systems, Inc
           Serial (SN): LIT2010CAFE
           Type: AC
           Fan Status: Ok
```

Cisco Secure Firewall 3100の connect local-mgmt トラブル シューティング コマンド

以下のこのセクションでは、既存のデバッグコマンドに加えて、Cisco Secure Firewall 3100 に 固有の CLI について説明します。

Cisco Secure Firewall 3100 に関する問題をトラブルシューティングするには、以下の connect local-mgmt モード FXOS CLI コマンドを使用します。connect local-mgmt モードにアクセスする には、次のように入力します。

FPR3100# connect local-mgmt

show portmanager

スイッチ、パケット、SFP-FECカウンタ、デジタルオプティカルモニタリング(DOM)、 QOS 機能、CPSS AP、およびサイクリックログダンプに関する詳細情報を表示します。 次に例を示します。

次の CLI は、vtcam-tti の FXOS ポート マネージャ スイッチ ハードウェア TCAM ルールダ ンプを表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti
 detail

VTC	AM_RULE_ID VL	AN SRO	C_PORT PC	RTCHANNEL_ID	FLAGS	MODE	REF_COUNT	Г
1	21	0	2		0	2	5	3
2	3078	0	C	1	0	0	0	1
3	3077	0	C	1	0	0	0	1
4	3076	0	C	1	0	0	0	1
5	3075	0	C	1	0	0	0	1
6	3074	0	C	1	0	0	0	1
7	3073	0	C	1	0	0	0	1
8	1	0	C	1	0	0	0	1
9	18	102	C	1	0	24	8	1
10	5	157	C	1	0	24	8	1
11	31	0	12		0	2	5	3
12	15	105	C	1	0	24	8	1
13	9	111	C	1	0	24	8	1
14	13	107	C	1	0	24	8	1
15	26	0	7		0	2	5	3
16	29	0	10	1	0	2	5	3
17	23	0	4		0	2	5	3
18	19	101	C	1	0	24	8	1
19	30	0	11		0	2	5	3
20	28	0	ç)	0	2	5	3
21	4	156	C	1	0	24	8	1
22	34	0	15	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0	2	5	3
23	6	158	C	1	0	24	8	1
24	8	112	C	1	0	24	8	1
25	24	0	Ę		0	2	5	3
26	14	106	C	1	0	24	8	1
27	32	0	13		0	2	5	3
28	25	0	6		0	2	5	3
29	12	0	0		9	6	5	2
30	20	0	1		0	2	5	3
31	11	109	C	1	0	24	8	1
32	27	0	8		0	2	5	3
33	17	103	(1	0	2.4	8	1

34	22	0	3	0	2	5	3
35	16	104	0	0	24	8	1
36	3	0	19	0	26	8	1
37	35	0	16	0	2	5	3
38	33	0	14	0	2	5	3
39	7	159	0	0	24	8	1
40	2	0	17	0	26	8	1
41	10	110	0	0	24	8	1

次の CLI は、FXOS ポートマネージャ スイッチの VLAN 出力を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch vlans

VLAN F	'DB-mode 	Ports	Tag MAC-	·Learning
 1		0/17,19	<pre>pop_outer_tag</pre>	Control
2	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
	FID	0/20	<pre>pop_outer_tag</pre>	
3	FTD	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
4	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
5	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
6	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
7	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control
8	FID	0/1-16,18	outer_tag0_inner_tag1	Control

次の CLI は、イーサネット 1/1 ポートに一致する vtcam-tti ステージのスイッチハードウェ ア TCAM ルールダンプを表示します。

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti ethernet 1 1 RULE TD VLAN SRC PORT PC TD SRC TD MODE PAK CNT

RULE_ID	VLAN	SRC_PORT	PC_ID	SRC_ID	MODE	PAK_CNT
1	20	0 1	_0	101	0	151

次の CLI は、vlan 0 に一致する vtcam-tti ステージのスイッチハードウェア TCAM ルール ダンプを表示します。

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules hardware vtcam-tti vlan 0

	RULE ID	VLAN	SRC PORT	PC ID	SRC ID	MODE	PAK CNT
1	2	0	17	0	17	0	1709
2	3	0	19	0	19	0	1626
3	4	0	16	0	0	0	0
4	5	0	15	0	0	0	0
5	6	0	14	0	0	0	0
6	7	0	13	0	0	0	0
7	8	0	12	0	0	0	0
8	9	0	11	0	0	0	0
9	10	0	10	0	0	0	0
10	11	0	9	0	0	0	0
11	12	0	8	0	0	0	0

12	13	0	7	0	0	0	0
13	14	0	6	0	0	0	0
14	15	0	5	0	0	0	0
15	16	0	4	0	0	0	0
16	17	0	3	0	0	0	0
17	18	0	2	0	0	0	0
18	19	0	1	0	0	0	0
19	20	0	1	0	101	0	166
20	21	0	2	0	102	0	1597
21	22	0	3	0	103	0	0
22	23	0	4	0	104	0	0
23	24	0	5	0	105	0	0
24	25	0	6	0	106	0	0
25	26	0	7	0	107	0	0
26	27	0	8	0	108	0	0
27	28	0	9	0	109	0	0
28	29	0	10	0	110	0	0
29	30	0	11	0	111	0	0
30	31	0	12	0	112	0	0
31	32	0	13	0	159	0	0
32	33	0	14	0	158	0	0
33	34	0	15	0	157	0	0
34	35	0	16	0	156	0	0
35	1	0	17	0	0	0	0

次の CLI は、ハードウェア MAC フィルタ/EM ステージルールに関する詳細情報を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules hardware mac-filter
 detail
EM Entry-No : 1

VLAN	:	0
SRC PORT	:	17
PC ID	:	0
SRC_ID	:	17
DST PORT	:	19
HW_ID	:	3072
ACT_CMD	:	0
PCL_ID	:	1
REDIRECT_CMD	:	1
BYPASS_BRG	:	1
CND_INDEX	:	3074
PACKET_COUNT	:	1977
DMAC	:	00:00:00:00:00:00

EM Entry-No : 2

VLAN	:	0
SRC PORT	:	19
PC_ID	:	0
SRC_ID	:	19
DST_PORT	:	17
HW_ID	:	3074
ACT_CMD	:	0
PCL_ID	:	1
REDIRECT_CMD	:	1
BYPASS BRG	:	1
CND_INDEX	:	3075
PACKET_COUNT	:	1858
DMAC	:	00:00:00:00:00:00

次の CLI は、イーサネット 1/9 ポートに一致する MAC フィルタステージのスイッチハー ドウェア TCAM ルールダンプを表示します。

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch forward-rules hardware mac-filter
ethernet 1 9
Winn SPC DOPT DO ID DOT DOPT DOPT DOPT DOPT DOPT DOPT

L 0 9 0 109 1536 0 1:80:C2:0:	0:2

次の CLI は、ソフトウェア MAC フィルタに関する詳細情報を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules software mac-filter
detail

VLAN	SRC PORT	PORTCHANNEL ID	DST PORT	FLAGS	MODE	DM	IAC
1	0	17	0	19	26	8	0:0:0:0:0:0
2	0	9	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
3	104	0	0	4	24	8	0:0:0:0:0:0
4	0	7	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
5	101	0	0	1	24	8	0:0:0:0:0:0
6	0	1	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
7	0	3	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
8	106	0	0	6	24	8	0:0:0:0:0:0
9	158	0	0	14	24	8	0:0:0:0:0:0
10	0	13	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
11	0	14	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
12	0	6	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
13	0	8	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
14	112	0	0	12	24	8	0:0:0:0:0:0
15	107	0	0	7	24	8	0:0:0:0:0:0
16	0	19	0	17	26	8	0:0:0:0:0:0
17	0	12	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
18	0	5	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
19	102	0	0	2	24	8	0:0:0:0:0:0
20	156	0	0	16	24	8	0:0:0:0:0:0
21	103	0	0	3	24	8	0:0:0:0:0:0
22	0	11	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
23	157	0	0	15	24	8	0:0:0:0:0:0
24	111	0	0	11	24	8	0:0:0:0:0:0
25	0	10	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
26	108	0	0	8	24	8	0:0:0:0:0:0
27	159	0	0	13	24	8	0:0:0:0:0:0
28	110	0	0	10	24	8	0:0:0:0:0:0
29	105	0	0	5	24	8	0:0:0:0:0:0
30	0	2	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
31	0	4	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
32	0	16	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2
33	109	0	0	9	24	8	0:0:0:0:0:0
34	0	15	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2

次の CLI は、イーサネット 1/9 ポートに一致する MAC フィルタステージのスイッチソフ トウェア DB ルールを表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch forward-rules software mac-filter ethernet 1 9 $\,$

VLAN	SRC PORT	PORTCHANNEL ID	DST PORT	FLAGS	MODE	DMAG	3	
1	0	9	0	1536	2	5	1:80:c2:0:0:2	
次のC オ	LIは、スイ	ッチブリッジエン	ジンのパケッ	ハトドロ	ップに関す	「る詳約	#情報を表示し	ま

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch counters bridge

Bridge Ingress Drop Counter: 2148 No Bridge Ingress Drop

次の CLI は、ハードウェアスイッチのパケットカウンタの詳細を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch counters packet-trace

Counter	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Description		
goodOctetsRcv	Number of ethernet frame ethernet frames or MAC	es received that are n Control pkts	ot bad	
badOctetsRcv	Sum of lengths of all b	ad ethernet frames rec	eived	
gtBrgInFrames	Number of packets recei	ved		
gtBrgVlanIngFilterDisc	Number of packets disca	rded due to VLAN Ingre	ss Filtering	
gtBrgSecFilterDisc	Number of packets disca	rded due to		
	Security Filtering meas	ures		
gtBrgLocalPropDisc	Number of packets disca	rded due to reasons ot	her than	
	VLAN ingress and Securi	ty filtering		
dropCounter	Ingress Drop Counter			
outUcFrames	Number of unicast packe	ts transmitted		
outMcFrames	Number of multicast pac	kets transmitted. This	includes	
	registered multicasts,	unregistered multicast	S	
	and unknown unicast pac	kets		
outBcFrames	Number of broadcast pac	kets transmitted		
brgEgrFilterDisc	Number of IN packets th	at were Bridge Egress	filtered	
txqFilterDisc	Number of IN packets the	at were filtered		
	due to TxQ congestion	_		
outCtrlFrames	Number of out control p	ackets		
	(to cpu, from cpu and t	o analyzer)		
egrFrwDropFrames	Number of packets dropp	ed due to egress		
	forwarding restrictions			
goodocleisseni	Sum of fengens of all good ethernet			
Counter	Course part 0/0 Destination part 0/0			
			_	
goodOctetsRcv				
badOctetsRcv				
	Ingress	counters		
gtBrgInFrames	6650	6650		
gtBrgVlanIngFilterDisc	0	0		
gtBrgSecFilterDisc	0	0		
gtBrgLocalPropDisc	0	0		
dropCounter	2163	Only for source-port		
	Egress	counters		
outUcFrames	0	0		
outMcFrames	2524	2524		
outBcFrames	1949	1949		
brgEgrFilterDisc	14	14		
txqFilterDisc	0	0		
outCtrlFrames	0	0		
egrFrwDropFrames	0	0		
goodOctetsSent			#	

次の CLI は、CPU のスイッチトラフィックに関する詳細情報を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch traffic cpu

Dev/RX queue	packets	bytes
0/0	0	0
0/1	0	0
0/2	0	0

0/3	0	0				
0/4	0	0				
0/5	0	0				
0/6	0	0				
0/7	0	0	#			
次の CLI は、	ハー	ドウェア スイ	ッチ ポート	トラフィック	クの詳細を表示	ミします。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch traffic port

max-rate - pps that the port allow with packet size=64 actual-tx-rate - pps that egress the port (+ % from 'max') actual-rx-rate - pps that ingress the port(+ % from 'max')

max-rate	actual-tx-rate	actual-rx-rate
1488095	 (0응)	 (0응)
1488095	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880	(0%)	(0%)
14880952	(0%)	(0%)
14880952	(0%)	(0%)
14880952	(0%)	(0%)
14880952	(0%)	(0%)
14880952	(0%)	(0%)
14880952	(0응)	(0%)
1488095	(0%)	(0%)
1488095	(0%)	(0%)
14880952	(0응)	(0%)
74404761	(0%)	(0%)
37202380	(0%)	(0%)
37202380	(0%)	(0%)
	max-rate 1488095 1488095 14880 14880 14880 14880 14880 14880 14880 14880 14880 14880952 14880952 14880952 14880952 14880952 1488095 148809 14880 148	max-rate actual-tx-rate 1488095 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 14880952 (0%) 1480952 (0%) 1480952 (0%)

次の CLI は、イーサネット 1/13 ポートに一致する SFP-FEC カウンタに関する詳細情報を 表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanage	r counters ethernet 1 13
Good Octets Received	: 2153
Bad Octets Received	: 0
MAC Transmit Error	: 0
Good Packets Received	: 13
Bad packets Received	: 0
BRDC Packets Received	: 0
MC Packets Received	: 13
txqFilterDisc	: 0
linkchange	: 1
FcFecRxBlocks	: 217038081
FcFecRxBlocksNoError	: 217038114
FcFecRxBlocksCorrectedError	: 0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedErrorBits	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError0	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError1	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError2	: 0
FcFecRxBlocksCorrectedError3	: 0

FcFecRxBlocksUnCorrectedError0	:	0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError1	:	0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError2	:	0
FcFecRxBlocksUnCorrectedError3	:	0

次の CLI は、イーサネット 1/14 ポートに一致する SFP-FEC カウンタに関する詳細情報を 表示します。

<pre>firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager</pre>	counters ethernet 1 14
Good Octets Received	: 2153
Bad Octets Received	: 0
MAC Transmit Error	: 0
Good Packets Received	: 13
Bad packets Received	: 0
BRDC Packets Received	: 0
MC Packets Received	: 13
•••••	
txqFilterDisc	: 0
linkchange	: 1
RsFeccorrectedFecCodeword	: 0
RsFecuncorrectedFecCodeword	: 10
RsFecsymbolError0	: 5
RsFecsymbolError1	: 0
RsFecsymbolError2	: 0
RsFecsymbolError3	: 0

次の CLI は、イーサネット 1/5 ポートに一致するデジタル オプティカル モニタリング (DOM) 情報に関する詳細情報を表示します。

firepower-4245(local-mgmt)# show portmanager port-info ethernet 1 5

DOM info:

Status/Control Register: 0800 RX_LOS State: 0 TX_FAULT State: 0 Alarm Status: 0000 No active alarms Warning Status: 0000 No active warnings

THRESHOLDS

· · · · ·

			high alarm	high warning	low warning	low
alarm	Temperature	C	+075 000	+070 000	+000 000	
-05.000	-	Ũ				
002.9700	Voltage	V	003.6300	003.4650	003.1350	
001 0000	Bias Current	mA	012.0000	011.5000	002.0000	
	Transmit power	m₩	034.6740	017.3780	002.5120	
001.0000	Receive power	m₩	034.6740	017.3780	001.3490	
000.5370						

Environmental Information - raw values Temperature: 38.84 C Supply voltage: 33703 in units of 100uVolt Tx bias: 3499 in units of 2uAmp Tx power: 0.1 dBm (10251 in units of 0.1 uW) Rx power: -0.9 dBm (8153 in units of 0.1 uW) DOM (256 bytes of raw data in hex) _____ 0x0000 : 4b 00 fb 00 46 00 00 00 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 0x0010 : 17 70 01 f4 16 76 03 e8 87 72 03 e8 43 e2 09 d0 $\texttt{0x0020} : \texttt{87} \ \texttt{72} \ \texttt{02} \ \texttt{19} \ \texttt{43} \ \texttt{e2} \ \texttt{05} \ \texttt{45} \ \texttt{00} \ \texttt{0} \ \texttt{0}$ 0x0060 : 26 54 83 a7 0d ab 28 0b 1f d9 00 00 00 00 08 00 0x0070 : 00 00 03 00 00 00 00 00 08 f3 00 00 00 00 01 0x0080 : 49 4e 55 49 41 43 53 45 41 41 31 30 2d 33 33 38 0x0090 : 38 2d 30 31 56 30 31 20 01 00 46 00 00 00 e3 0x00c0 : 53 46 50 2d 31 30 2f 32 35 47 2d 43 53 52 2d 53 0x00d0 : 20 20 20 20 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d1 0x00e0 : 1e 20 2a 2a 31 34 29 36 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00f0 : 00 00 00 00 00 56 00 00 ff ff ff ff 00 00 00 cf _____ PHY Data:

PAGE IFC OFFSET VALUE | PAGE IFC OFFSET VALUE

次の CLI は、パケットキャプチャのパラメータ設定に関する詳細情報を表示します。

firepower-3140(local-mgmt) # show portmanager switch pktcap-rules software Software DB rule:1 Slot= 1 Interface= 12 Breakout-port= 0 Protocol= 6 Ethertype= 0x0000 Filter key= 0x0000040 Session= 1 Vlan= 0 SrcPort= 0 DstPort= 0 SrcIp= 0.0.0.0 DstIp= 0.0.0.0 SrcIpv6= :: DestIpv6= :: SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00 DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00

次の CLI は、FXOS ポートマネージャスイッチのハードウェア TCAM ルールに関する詳 細情報を表示します。

firepower-3140(local-mgmt)# show portmanager switch pktcap-rules hardware
Hardware DB rule:1
Hw_index= 15372
Rule_id= 10241
Cnc_index= 1
Packet_count= 0
Slot= 1
Interface= 12
Protocol= 6
Ethertype= 0x0000
Vlan= 0
SrcPort= 0

DstPort= 0 SrcIp= 0.0.0.0 DstIp= 0.0.0.0 SrcIpv6= :: DestIpv6= :: SrcMacAddr= 00:00:00:00:00:00 DestMacAddr= 00:00:00:00:00:00

以下は、QOS 機能に関する詳細情報を表示します。

firepower(loca	l-mgmt)# show portman	ager switch qos-rule	<pre>policer counters red(drop_count)</pre>
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	
OSPF 780	102025351	17832	590
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
CCL_CLU	0	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
BFD	61343307	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
HA	0	0	0
Policer_type	green(pass_count)	yellow(pass_count)	red(drop_count)
CCL_CONTROL	0	0	0

次の CLI は、優先順位の高いトラフィックが TCAM に到達しているかどうかを確認します。

firepower(local-mgmt)# show portmanager switch qos-rule counters
Rule no Rule id Rule type pass count

1	9218	SW_QOS_BFD	0
Rule_no	Rule_id	Rule_type	pass_count
2	9216	SW_QOS_OSPF	102633941
Rule_no	Rule_id	Rule_type	pass_count
3	9217	SW_QOS_BFD	61343307

次の CLI は、イーサネット 1/10 ポートに一致するデバイスのキューごとの CPU 統計を表示します。

firepower(local-mgmt)# show queuing interface ethernet 1 10
Queue Traffic-type Scheduler-type oper-bandwidth Destination

~				
3	Data	WRR	100	Application
4	CCL-CLU	SP	0	Application
5	BFD	SP	0	Application
6	OSPF	SP	0	Application
7	CCL-CONTROL/HA/LACP Tx	SP	0	Application
0	packet-capture	N/A	0	CPU
7	LACP Rx	N/A	0	CPU
Port	1/10 Queue Statistics:			
Queu	e 0:			
Nu	mber of packets passed :		0	
Nu	mber of packets dropped:		0	

Queue 1:	
Number of packets passed :	0
Number of packets dropped:	0
Queue 2:	
Number of packets passed :	0
Number of packets dropped:	0
Queue 3:	
Number of packets passed :	466420167
Number of packets dropped:	0
Queue 4:	
Number of packets passed :	0
Number of packets dropped:	0
Queue 5:	
Number of packets passed :	0
Number of packets dropped:	0
Queue 6:	
Number of packets passed :	41536261
Number of packets dropped:	0
Queue 7:	
Number of packets passed :	912
Number of packets dropped:	0
CPU Statistics:	
Queue 2:	
Number of packets passed :	180223
Number of packets dropped:	0
Queue 7:	
Number of packets passed :	1572
Number of packets dropped:	0

次のCLIは、内部1/1ポートに一致するデバイスのキューごとのCPU統計を表示します。

firepower(local-mgmt); Queue Traffic-type	<pre># show queuing inte e Scheduler-type</pre>	erface internal 1 1 e oper-bandwidth	Destination
3 Data	WRR	100	Application
4 CCL-CLU	SP	0	Application
5 BFD	SP	0	Application
6 OSPF	SP	0	Application
7 CCL-CONTROL/HA/LA	ACP_Tx SP	0	Application
0 packet-capture	N/A	0	CPU
7 LACP_R	x N/A	0	CPU
Port 1/18 Queue Statis	stics:		
Queue 0:			
Number of packets pa	assed :	0	
Number of packets di	ropped:	0	
Queue 1:			
Number of packets pas	ssed :	0	
Number of packets dro	opped:	0	
Queue 2:			
Number of packets pa	assed :	0	
Number of packets di	ropped:	0	
Queue 3:			
Number of packets pa	assed :	17	
Number of packets di	ropped:	0	
Queue 4:			
Number of packets pa	assed :	0	
Number of packets di	ropped:	0	
Queue 5:		2	
Number of packets pa	assed :	0	
Number of packets di	ropped:	U	
Queue 6:	,	F 1 F 1	
Number of packets pa	assed :	5151	

Number of packets dropped:	0
Queue 7:	
Number of packets passed :	17345
Number of packets dropped:	0
CPU Statistics:	
Queue 2:	
Number of packets passed :	180223
Number of packets dropped:	0
Queue 7:	
Number of packets passed :	1572
Number of packets dropped:	0
Note: The CPU statistics are per Oueue per De	evice

次の CLI は、ダンプ AP ログオプションに関する詳細情報を表示します。

firepower-3110(local-mgmt)# dump portmanager switch ap-log
requested log has been dumped to /opt/cisco/platform/logs/portmgr.out*

firepower-3110(local-mgmt)# dump portmanager switch cyclic-log
requested log has been dumped to /opt/cisco/platform/logs/portmgr.out*

次のCLIは、ポートマネージャの詳細ログの有効化または無効化に関する詳細情報を表示 します。

firepower-3110(local-mgmt)# debug portmanager switch
all Enable or Disable verbose logging for switch

firepower-3110(local-mgmt)# debug portmanager switch all
firepower-3110(local-mgmt)#

```
firepower-3110(local-mgmt)# no debug portmanager switch all
firepower-3110(local-mgmt)#
```

FXOS CLI セキュリティ サービス モード トラブルシュー ティング コマンド

システムに関する問題をトラブルシューティングするには、以下のセキュリティサービス (ssa) モード FXOS CLI コマンドを使用します。

show app

Firepower 1000/2100 または Cisco Secure Firewall 3100 デバイスに接続されているアプリケー ションに関する情報を表示します。

次に例を示します。

fire Appl	epower /ssa Lication:	# show app					
	Name	Version	Description	Author	Deploy Type	CSP Type	Is Defa
ult	Арр						
	ftd	6.2.0.131	N/A	cisco	Native	Application	No

ftd	6.2.0.140	N/A	cisco	Native	Application	No
ftd	6.2.0.175	N/A	cisco	Native	Application	Yes

showapp-instance

検証済みのアプリインスタンスステータスに関する情報を表示します。

firepower	-2120 /s	ssa # sho	w app-instance				
Application N	lame	Slot ID	Admin State	Operational	State	Running	Version
Startup Version Cluster Oper State							
asa		1	Enabled	Online		9.14.2	
9.14.2	Not A	Applicable	e				

showfault

障害メッセージの情報を表示します。

firepower-2120 /ssa # show fault Severity Code Last Transition Time ID Description

```
Cleared F16589 2021-10-11T21:58:53.200 25140 [FSM:STAGE:RETRY:]: Waiting for chassis object ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisM oReady)
```

show failsafe-params

Firepower 1000/2100 または Cisco Secure Firewall 3100 の Threat Defense アプリケーション のフェールセーフモードが、継続的な起動ループ、トレースバックなどのためにアクティ ブ化されます。次のパラメータは、フェールセーフモードのアクティブ化を制御します。

- Max Restart フェールセーフモードをアクティブにするためにアプリケーションを再 起動する必要がある最大回数。
- Current Reboot Count アプリケーションが継続的に再起動された回数。
- Restart Time Interval (secs) フェールセーフモードを起動するために Max Restart カ ウンタに到達するための時間(秒単位)。アプリケーションがこの間隔内に「Max Restart」以上の回数再起動すると、フェールセーフモードが有効になります。

次に例を示します。

firepower-2120-failed(local-mgmt)# show failsafe-params
Max Restart: 8
Current Reboot Count: 0
Restart Time Interval(secs): 3600

システムがフェールセーフモードの場合:

・システム名に「-failed」文字列が追加されます。

firepower-2120-failed /ssa #

• local-mgmt コマンドシェルの「show failsafe-params」コマンドの出力には、次の警告メッ セージが含まれます。

```
firepower-2120-failed(local-mgmt)# show failsafe-params
Max Restart: 1
Current Reboot Count: 1
Restart Time Interval(secs): 3600
WARNING: System in Failsafe mode. Applications are not running!
```

アプリケーションの動作状態はオフラインです。

firepower-2120-f	ailed /ssa #	show app	o-instance	e	
Application Name	slot ID	Admin	State	Operational State	Running Version
Startup Versior	n Cluster Oper	State	Cluster	Role	
asa	1	Enabl	Led	Offline <=====	9.16.2.3
9.16.2.3	Not Applica	ble	None		

Cisco Secure Firewall 3100 CLI モニタリングモードのトラ ブルシューティング コマンド

問題のトラブルシューティングを行うには、次の CLI コマンドを使用します。

show

プロセスに関するメモリリークの状態を表示します。 次に例を示します。

FPR3100 /monitoring/sysdebug/mem-leak-logging # show detail
 Process Status Stacktrace

statsAG	Disabled	Off
dcosAG	Disabled	Off
portAG	Disabled	Off
appAG	Disabled	Off
eventAG	Disabled	Off
npuAG	Disabled	Off
sessionmgrAG	Disabled	Off
svcmonAG	Disabled	Off
serviceOrchAG	Disabled	Off
dme	Disabled	Off
envAG	Disabled	Off

 (注) デフォルトでは、すべての UCSM プロセスに対して mem-leak が無効になっており、スタック トレースが無効になっています。メモリリークの問題をデバッグするには、指定されたプロセ スに対して mem-leak を有効にし、問題の詳細についてはスタックトレースを有効にする必要 があります。 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。