

外部 USB Bluetooth ドングルの設定

- 外部 USB Bluetooth ドングルの設定の制約事項 (1ページ)
- 外部 USB Bluetooth ドングルについて (1ページ)
- •スイッチでの外部 USB Bluetooth ドングルの設定方法 (2ページ)
- •スイッチでの Bluetooth 設定の確認 (3ページ)
- 外部 Bluetooth ドングルの設定の機能履歴 (3ページ)

外部 USB Bluetooth ドングルの設定の制約事項

- Bluetooth バージョン 4.0 のみがサポートされています。
- 外部 USB Bluetooth ドングルは、IPv4 アドレス範囲内で設定されている Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチでのみサポートされます。
- スタッキングモードでは、外部 USB Bluetooth ドングルをアクティブなスイッチで有効に する必要があります。
- ステートフルスイッチオーバー(SSO)後、外部USB Bluetoothドングルを新しいアクティ ブなスイッチインターフェイスで有効にする必要があります。
- ・次の構成では、外部 USB Bluetooth ドングルはサポートされません。
 - Quality of Service (QoS)
 - •アクセス コントロール リスト (ACL)

外部 USB Bluetooth ドングルについて

接続された外部 USB Bluetooth ドングルは外部デバイスの Bluetooth ホストとして動作し、ス イッチ上の管理ポートとして機能します。外部 USB Bluetooth ドングルは、スマートフォン、 ラップトップ、タブレットなどの Bluetooth 対応外部デバイスとペアリングできます。

外部 USB Bluetooth ドングルは、スタンドアロンモードまたはスタッキングモードの両方で設 定されたスイッチでサポートされます。

サポートされている外部 USB Bluetooth ドングル

次の外部 USB Bluetooth ドングルがサポートされています。

- BTD-400 Bluetooth 4.0 アダプタ (Kinivo 社製)
- Bluetooth 4.0 USB アダプタ(ASUS 社製)
- ・ミニ Bluetooth ワイヤレス USB 4.0 ドングルアダプタ (Adnet 社製)
- Bluetooth 4.0 USB アダプタ (Insignia 社製)

スイッチでの外部 USB Bluetooth ドングルの設定方法

スイッチで外部 USB Bluetooth ドングルを設定するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 外部 USB Bluetooth ドングルをスイッチの USBタイプ A ポートに接続します。
 - (注) 外部 USB Bluetooth ドングルは、デバイスの電源を入れる前、またはデバイスの動作 中に接続できます。
- **ステップ2** スイッチでグローバルコンフィギュレーションモードを開始し、外部 USB Bluetooth ドングル がスイッチに接続されていることを確認します。

Device> enable Device# show platform hardware bluetooth Controller:0:1a:7d:da:71:13 Type:Primary Bus:USB State:DOWN Name:HCI Version:

ステップ3 インターフェイス コンフィギュレーション モードで enable コマンドを使用して Bluetooth イン ターフェイスを有効にします。

> Device# configure terminal Device(config)# interface bluetooth 0/4 Device(config-if)# enable

ステップ4 no shutdown コマンドを入力し、デバイスの再起動後に Bluetooth インターフェイスを自動的に 再起動します。

Device(config-if) # no shutdown

ステップ5 bluetooth pin pin コマンドを使用してペアリングピンを設定します。

Device(config-if) # bluetooth pin 1111

または

Device(config-if)# exit
Device(config)# bluetooth pin 1111

- (注) bluetooth pin コマンドはグローバル コンフィギュレーション モードで使用すること をお勧めします。
- **ステップ6**外部デバイスのBluetooth設定をオンにします。外部デバイスで、ホスト名に基づいてBluetooth 対応スイッチを選択します。
- **ステップ1** 外部デバイスがインターネットに接続できるようにするには、外部デバイスのネットワーク設定を有効にします。

スイッチでの Bluetooth 設定の確認

Bluetooth 設定をモニタリングするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを使用します。

```
表1:デバイスでのBluetooth 設定をモニタするコマンド
```

コマンド	目的
show ip interface bluetooth 0/4	Bluetooth インターフェイスのユーザビリティ ステータスを表示します。
show platform hardware bluetooth	Bluetooth インターフェイスに関する情報を表示します。
show running include pin	現在の Bluetooth ピンを表示します。

外部 Bluetooth ドングルの設定の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで 使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1	外部 Bluetooth ドングルの設定	外部 USB Bluetooth ドングルは 外部デバイスの Bluetooth ホス トとして動作し、スイッチの 管理ポートとして機能しま す。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。