

システム MTU の設定

- MTU について (1ページ)
- MTU の設定方法 (2 ページ)
- •システム MTU の設定例 (4 ページ)
- •システム MTU に関するその他の関連資料 (4ページ)
- •システム MTU の機能履歴 (4 ページ)

MTUについて

イーサネットフレームで受信し、すべてのデバイスインターフェイスで送信されるペイロード のデフォルトの最大伝送ユニット (MTU) サイズは1500 バイトです。

システム MTU 値の適用

次の表では、MTU 値の適用方法を示します。

表 1: MTU の値

設定	system mtu コマンド	ip mtu コマンド	ipv6 mtu コマンド
スタンドアロ ンスイッチま たはスイッチ スタック	system mtu コマンドはス イッチまたはスイッチス タックで入力できます。こ の操作はすべてのポートに 影響を与えます。 指定できる範囲は 1500 ~ 9198 バイトです。	 ip mtu bytes コマンドを 使用します。 範囲は 832 ~ 1500 バイ トです。 (注) IP MTU 値 は、適用可 能な値です が、設定で きません。 	 ipv6 mtu bytes コマンド を使用します。 指定できる範囲は 1280 からシステム ジャンボ MTU 値 (バイト単位) までです。 (注) IPv6 MTU 値は、適用 可能な値で すが、設定 できませ ん。

IP または IPv6 MTU 値の上限は、スイッチまたはスイッチスタックの設定に基づき、現在適用 されているシステムMTU 値を参照します。MTU サイズの設定に関する詳細については、この リリースのコマンドリファレンスで system mtu グローバル コンフィギュレーション コマンド を参照してください。

MTU の設定方法

システム MTU の設定

スイッチドパケットの MTU サイズを変更するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例: Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 ・パスワードを入力します(要求され た場合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	system mtu bytes 例: Device(config)# system mtu 1900	(任意) すべてのギガビットイーサネットと 10 ギガビットイーサネットのイン ターフェイスの MTU サイズを変更します。
ステップ4	end 例: Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ5	copy running-config startup-config 例: Device# copy running-config startup-config	コンフィギュレーション ファイルに設 定を保存します。
ステップ6	show system mtu 例: Device# show system mtu	設定を確認します。

プロトコル固有 MTU の設定

ルーテッドインターフェイスのシステムMTU値を上書きするには、各ルーテッドインターフェ イスでプロトコル固有のMTUを設定します。ルーテッドポートのMTUサイズを変更するに は、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ2	interface interface	インターフェイスコンフィギュレーショ
	例:	ンモードを開始します。
	Device(config)# interface gigabitethernet0/0	
ステップ3	ip mtu bytes	IPv4 MTU サイズを変更します。
	例:	
	Device(config-if)# ip mtu 68	
ステップ4	ipv6 mtu bytes	(任意)IPv6 MTU サイズを設定しま
	例:	す。
	Device(config-if)# ipv6 mtu 1280	
ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-if)# end	
ステップ6	copy running-config startup-config	コンフィギュレーション ファイルに設
	例:	定を保存します。
	Device# copy running-config startup-config	
ステップ1	show system mtu	設定を確認します。
	例:	
	Device# show system mtu	

システム **MTU** の設定例

例:プロトコル固有 MTU の設定

Device# configure terminal Device(config)# interface gigabitethernet 0/1 Device(config-if)# ip mtu 900 Device(config-if)# ipv6 mtu 1286 Device(config-if)# end

例:システム **MTU** の設定

Device# configure terminal Device(config)# system mtu 1600 Device(config)# exit

システム MTU に関するその他の関連資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文お よび使用方法の詳細。	Command Reference (Catalyst 9300 Series Switches) の「Interface and Hardware Commands」の項を参 照してください。

システム MTU の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで 使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	システム MTU	システム MTU は、スイッチのす べてのインターフェイスで送信さ れるフレームの最大伝送ユニット サイズを定義します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn [英語] からアクセスします。

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。