

セキュアストレージの設定

- ・セキュアストレージについて (1ページ)
- ・セキュアストレージの有効化 (1ページ)
- ・セキュアストレージの無効化 (2ページ)
- •暗号化のステータスの確認 (3ページ)
- セキュアストレージの機能情報 (3ページ)

セキュアストレージについて

セキュアストレージ機能では、重要な設定情報を暗号化して保護できます。非対称キーペア、 事前共有秘密、タイプ6のパスワード暗号化キーおよび特定のクレデンシャルを暗号化しま す。インスタンス固有の暗号キーは、危険にさらされることを防ぐためにハードウェアのトラ ストアンカーに保管されます。

デフォルトでは、この機能はハードウェアのトラストアンカーを備えたデバイスで有効です。 この機能は、ハードウェアのトラストアンカーがないデバイスではサポートされません。

セキュア ストレージの有効化

始める前に

この機能はデフォルトで有効になっています。この手順は、デバイスでセキュアストレージを 無効にした後にのみ実行してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ2	service private-config-encryption	デバイスでセキュアストレージ機能を有
	例:	効にします。
	DEvice(config)# service private-config-encryption	
ステップ3	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config)# end	
ステップ4	write memory	private-configファイルを暗号化し、暗号
	例:	化フォーマットで保存します。
	Device# write memory	

セキュア ストレージの無効化

始める前に

デバイスでセキュアストレージ機能を無効にするには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no service private-config-encryption 例: Device(config)# no service private-config-encryption	デバイスでセキュリティストレージ機能 を無効にします。セキュアストレージを 無効にすると、すべてのユーザデータが プレーンテキストで NVRAM に保存さ れます。
ステップ3	end 例: Device(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ4	write memory 例: Device# write memory	private-configファイルを復号し、プレー ンフォーマットで保存します。

暗号化のステータスの確認

暗号化のステータスを確認するには、show parser encrypt file status コマンドを使用します。 次のコマンド出力は、機能は利用できるが、ファイルが暗号化されていないことを示します。 ファイルは「プレーンテキスト」形式です。

Device#**show parser encrypt file status** Feature: Enabled File Format: Plain Text Encryption Version: Ver1

セキュアストレージの機能情報

リリース	変更内容
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	この機能が導入されました。

I