

サーバの保守

この章は次のトピックで構成されています。

- •ステータス LED およびボタン (1ページ)
- ・コンポーネントの取り付け準備 (8ページ)
- ・サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)
- ・シリアル番号の場所 (13ページ)
- ホット スワップとホット プラグ (13 ページ)
- エアーダクトの交換(13ページ)
- コンポーネントの取り外しおよび取り付け(17ページ)
- 内部 USB ドライブの交換 (71 ページ)
- RTC バッテリの交換 (73 ページ)
- 電源装置の交換 (74ページ)
- PCIe ライザーの交換 (79 ページ)
- PCIe カードの交換 (80 ページ)
- mLOM カードの交換 (85 ページ)
- SAS ストレージ コントローラ カードの交換(RAID または HBA) (86 ページ)
- SATA インタポーザ カードの交換(12 ドライブ SFF サーバのみ) (103 ページ)
 - Supercap の交換(RAID バックアップ) (108 ページ)
- ・ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換 (111 ページ)
- ・シャーシ侵入スイッチの交換(116ページ)
- •トラステッドプラットフォームモジュール (TPM) の取り付け (117ページ)
- PCB アセンブリ (PCBA) のリサイクル (120 ページ)
- •サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)

ステータス LED およびボタン

このセクションでは、LED の状態の解釈について説明します。

前面パネルの LED

図 **1**:前面パネルの *LED*



表 1: 前面パネル LED、状態の定義

	LED 名		状態
1	SAS/SATA ドライブの障害		・消灯:ハードドライブは正常に動作中です。
SAS	(注) NVMe ソリッ	NVMe ソリッド ステート ドライブ (SSD)ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な	 オレンジ:ドライブ障害が検出されました。
	(SSD)ドフ- は、SAS/SATA		•オレンジの点滅:デバイスの再構成中です。
	ります。		•1秒間隔のオレンジの点滅:ソフトウェアでドライ ブ位置特定機能がアクティブ化されました。
2	SAS/SATA ドライブ アク	ティビティ LED	 ・消灯:ハードドライブトレイにハードドライブが 友女しません(アクセスなし)
SAS			行任しよせん(ノクビハなし、障害なし)。
			 ・

1 NVMe	NVMe SSD ドライブ障害	 ・消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り 外すことができます。 ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能していま す。 	
	(SSD) ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な		
	ります。	 ・緑の点滅:ドライバは挿入後の初期化中、または イジェクトコマンドの後のアンロード中です。 	
		 ・オレンジ:ドライブで障害が発生しています。 	
		 オレンジの点滅:ソフトウェアでドライブ検出コ マンドが発行されました。 	
2	NVMe SSD アクティビティ	 ・消灯:ドライブが動作していません。 	
NVMe		 ・緑の点滅:ドライブは動作中です。 	
3	電源ボタン/LED	• 消灯:サーバに AC 電力が供給されていません。	
		 オレンジ:サーバはスタンバイ電源モードです。 Cisco IMC と一部のマザーボード機能にだけ電力が 供給されています。 	
		 ・緑:サーバは主電源モードです。すべてのサーバ コンポーネントに電力が供給されています。 	
4	ユニット識別	・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。	
		 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。 	

5	システム ヘルス	 ・緑:サーバは正常動作状態で稼働しています。
		 緑の点滅:サーバーはシステムの初期化とメモリ チェックを行っています。
		 オレンジの点灯:サーバは縮退運転状態にあります(軽度な障害)。次に例を示します。
		・電源装置の冗長性が失われている。
		• CPU が一致しない。
		・少なくとも1つのCPUに障害が発生している。
		・少なくとも1つの DIMM に障害が発生してい る。
		 RAID 構成内の少なくとも1台のドライブに障 害が発生している。
		 オレンジの点滅(2回):システムボードで重度の 障害が発生しています。
		 オレンジの点滅(3回):メモリ(DIMM)で重度の障害が発生しています。
		 オレンジの点滅(4回): CPUで重度の障害が発生 しています。
6	ファンの状態	•緑:すべてのファンモジュールが正常に動作中で す。
		 オレンジの点滅:1つ以上のファンモジュールで回 復不能なしきい値を超えました。
7	温度	 ・緑:サーバは正常温度で稼働中です。
		•オレンジの点灯:1個以上の温度センサーで重大な しきい値を超えました。
		 オレンジの点滅:1個以上の温度センサーで回復不 能なしきい値を超えました。
8	電源の状態	 ・緑:すべての電源装置が正常に動作中です。
		 オレンジの点灯:1台以上の電源装置が縮退運転状態にあります。
		 オレンジの点滅:1台以上の電源装置が重大な障害 発生状態にあります。

9	ネットワーク リンク アクティビティ	 ・消灯:イーサネットLOMポートリンクがアイドル 状態です。
		 緑:1つ以上のイーサネットLOMポートでリンク がアクティブになっていますが、アクティビティ は存在しません。
		 緑の点滅:1つ以上のイーサネットLOMポートで リンクがアクティブになっていて、アクティビティ が存在します。
10	DVD ドライブ アクティビティ	 消灯:ドライブはアイドル状態です。
		 緑の点灯:ドライブはディスクをスピンアップしています。
		 緑の点滅:ドライブはデータにアクセス中です。

背面パネルの LED

図 **2**:背面パネル LED



表 2: 背面パネル LED、状態の定義

	LED 名	状態
1	背面ユニット識別	 ・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
		 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。
2	1 Gb/10 Gb イーサネット リンク速度(LAN1 と LAN2	・オレンジ:リンク速度は100 Mbps です。
	(7) 両方)	・オレンジ:リンク速度は1Gbpsです。
		•緑:リンク速度は 10 Gbps です。

3	1 Gb/10 Gb イーサネット リンク ステータス(LAN1 と LAN2 の両方)	 ・消灯:リンクが確立されていません。 ・緑:リンクはアクティブです。 ・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。
4	1 Gb イーサネット専用管理リンク速度	 ・消灯:リンク速度は10 Mbpsです。 ・オレンジ:リンク速度は100 Mbpsです。 ・緑:リンク速度は1 Gbpsです。
5	1 Gb イーサネット専用管理リンク ステータス	 ・消灯:リンクが確立されていません。 ・緑:リンクはアクティブです。 ・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

I

6	電源ステータス(各電源装置に1つのLED)	AC 電源装置:
		 ・消灯:AC入力なし(12V主電源はオフ、12Vス タンバイ電源オフ)。
		 ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ電 源はオン。
		 緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ電源はオン。
		 オレンジの点滅:警告しきい値が検出されました が、12 V 主電源はオン。
		 オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。 12 V 主電源はオフです(過電流、過電圧、温度超 過などの障害)。
		DC 電源(UCSC-PSUV2-1050DC):
		 ・消灯: DC 入力なし(12 V 主電源はオフ、12 V ス タンバイ電源はオフ)。
		 ・緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ電 源はオン。
		 ・緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ電 源はオン。
		 オレンジの点滅:警告しきい値が検出されました が、12V主電源はオン。
		 オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました。 12 V 主電源はオフです(過電流、過電圧、温度超 過などの障害)。
7	SAS/SATA ドライブの障害	・消灯:ハードドライブは正常に動作中です。
SAS	(注) NVMe ソリッドステート ドライブ (COD) ドライブ しょくの UED の手が	 オレンジ:ドライブ障害が検出されました。
	(SSD)トライノ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な	•オレンジの点滅:デバイスの再構成中です。
	ります。	•1秒間隔のオレンジの点滅:ソフトウェアでドライ ブ位置特定機能がアクティブ化されました。
8 SAS	SAS/SATA ドライブ アクティビティ LED	 ・消灯:ハードドライブトレイにハードドライブが 存在しません(アクセスなし、障害なし)。
		 ・緑:ハードドライブの準備が完了しています。
		 ・緑の点滅:ハードドライブはデータの読み取り中または書き込み中です。

7 NVMe	 NVMe SSD ドライブ障害 (注) NVMe ソリッドステート ドライブ (SSD) ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な ります。 	 ・消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り 外すことができます。
		•緑色:ドライブは使用中で、正常に機能していま す。
		 ・緑の点滅:ドライバは挿入後の初期化中、または イジェクトコマンドの後のアンロード中です。
		 オレンジ:ドライブで障害が発生しています。
	 オレンジの点滅:ソフトウェアでドライブ検出コ マンドが発行されました。 	
8	NVMe SSD アクティビティ	 ・消灯:ドライブが動作していません。
NVMe		 ・緑の点滅:ドライブは動作中です。

内部診断 LED

サーバーには、CPU、DIMM、およびファンモジュールの内部障害 LED があります。

1	ファン モジュール障害 LED(各ファン モジュー ルの上部に 1 つ)	3	DIMM 障害 LED (マザーボード上の各 DIMM ソケットの後方に1つ)
	• オレンジ:ファンに障害が発生しているか、 しっかりと装着されていません。		これらのLEDは、サーバーがスタンバイ電源モード の場合にのみ動作します。
	•緑:ファンは正常です。		•オレンジ: DIMM に障害が発生しています。
			 消灯:DIMM は正常です。
2	CPU 障害 LED(マザーボード上の各 CPU ソケッ トの後方に 1 つ)	-	
	これらのLEDは、サーバーがスタンバイ電源モー ドの場合にのみ動作します。		
	• オレンジ: CPU に障害が発生しています。		
	• 消灯オフ: CPU は正常です。		

コンポーネントの取り付け準備

このセクションには、コンポーネントを取り付けるための準備に役立つ情報とタスクが含まれています。

サービス手順に必要な工具

この章の手順を実行する際に、次の工具を使用します。

- •T-30 トルクス ドライバ (ヒートシンクを取り外すために交換用 CPU に付属)
- •#1 マイナス ドライバ (CPU またはヒートシンクを交換する際に使用)
- •No.1 プラス ドライバ (M.2 SSD および侵入スイッチ交換用)
- •静電気防止用(ESD)ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

サーバのシャットダウンと電源切断

サーバは次の2つの電源モードで動作します。

- ・主電源モード: すべてのサーバコンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティングシステムが動作できます。
- スタンバイ電源モード:電力はサービスプロセッサと特定のコンポーネントにのみ提供されます。このモードでは、オペレーティングシステムとデータの安全を確保しつつ、サーバから電源コードを取り外すことができます。

∕!∖

注意 サーバがシャットダウンされてスタンバイ電源モードになった後も、電流は引き続きサーバ上 を流れ続けます。電源を完全にオフにするには、サービス手順の指示に従って、サーバの電源 装置からすべての電源コードを外す必要があります。

前面パネルの電源ボタンまたはソフトウェア管理インターフェイスを使用してサーバをシャットダウンすることができます。

電源ボタンを使用したシャットダウン

ステップ1 電源ボタン/LED の色を確認します。

- オレンジ色:サーバはスタンバイモードです。安全に電源をオフにできます。
- 緑色:サーバは主電源モードです。安全に電源をオフするにはシャットダウンする必要があります。
- **ステップ2**次の手順でグレースフルシャットダウンまたはハードシャットダウンを実行します。
 - 注意 データの損失やオペレーティングシステムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを実行するようにしてください。
 - グレースフルシャットダウン:電源ボタンを短く押してから放します。オペレーティングシステムによりグレースフルシャットダウンが実行され、サーバはスタンバイモードに移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

- 緊急時シャットダウン:電源ボタンを4秒間押したままにすると、主電源モードが強制終了され、直ちにスタンバイモードに移行します。
- **ステップ3** サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

Cisco IMC GUI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、ユーザまたは管理者権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

- **ステップ1** [ナビゲーション(Navigation)] ペインで [サーバ(Server)] タブをクリックします。
- ステップ2 [サーバ (Server)]タブで [サマリー (Summary)]をクリックします。
- ステップ3 [アクション(Actions)]領域で[サーバの電源をオフにする(Power Off Server)]をクリックします。
- ステップ4 [OK] をクリックします。

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

ステップ5 サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

Cisco IMC CLI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

ステップ1 サーバ プロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server# scope chassis

ステップ2 シャーシプロンプトで、次のコマンドを入力します。

例:

server/chassis# power shutdown

オペレーティング システムによりグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モード に移行します。このモードでは、電源ボタン/LED がオレンジ色になります。

ステップ3 サービス手順でサーバの電源を完全にオフにするように指示されている場合は、サーバの電源装置からす べての電源コードを外してください。

サーバ上部カバーの取り外し

ステップ1 次のようにして、上部カバーを取り外します。

- a) カバーラッチがロックされている場合は、ロックを横にスライドさせてロックを解除します。 ラッチのロックが解除されると、ハンドルが持ち上がり、ハンドルをつかむことができます。
- b) ラッチの端を持ち上げて、垂直に 90 度回転するようにします。
- c) 同時に、カバーを背後方向にスライドさせ、上部カバーをサーバからまっすぐ持ち上げ、横に置きま す。
- ステップ2 次のようにして、上部カバーを取り付けます。
 - a) ラッチが完全に開いた位置にある状態で、カバーを、前面カバーパネルのへりから約2分の1インチ (1.27 cm)後方のサーバ上部に置きます。
 - b) ラッチが接触するまでカバーを前方にスライドさせます。
 - c) ラッチを閉じる位置まで押し下げます。ラッチを押し下げながら、カバーを閉じた位置まで前方に押 します。
 - d) ロックボタンを横に左にスライドさせて、ラッチをロックします。

ラッチをロックすると、ブレードの取り付け時にサーバのラッチ ハンドルがはみ出さないようになり ます。 図 3:上部カバーの取り外し



1

シリアル番号の場所

サーバのシリアル番号はサーバ上部、前面近くのラベルに印刷されています。「サーバ上部カ バーの取り外し(11ページ)」を参照してください。

ホット スワップとホット プラグ

一部のコンポーネントは、シャットダウンしてサーバから電源を取り外さなくても、取り外し と交換が可能です。このタイプの交換には、ホットスワップとホットプラグの2種類がありま す。

- ホットスワップ交換:ソフトウェアまたはオペレーティングシステムでコンポーネントを シャットダウンする必要はありません。これは、次のコンポーネントに適用されます。
 - SAS/SATA ハード ドライブ
 - ・SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ
 - 冷却ファンモジュール
 - 電源装置(1+1 冗長の場合)
 - •VMD トークンがサーバー BIOS で有効になっている場合、NVMe ソリッドステート ドライブのホット スワップ (OS サプライズ)がサポートされます。
 - VMDが有効になっていない場合、ホットスワップ(OS通知)もサポートされます。
 このシナリオでは、ドライブをオフラインにする必要があります。
- ホットプラグ交換 OS に通知された交換の場合(VMD は、ディセーブル化されています)、次のコンポーネントは、取り外す前にオフラインにする必要があります。
 - NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブ

エアー ダクトの交換

サーバには、上部のシートメタルカバーの下にエアダクトがあります。エアーダクトにより、吸気口(データセンターの冷却通路)から排気口(データセンターのホットアイル)まで、サーバ全体で適切な冷却と空気の流れが確保されます。エアーダクトはサーバの中央にあり、CPUとDIMMをカバーします。

サーバのエアー ダクトを交換するには、次の手順を実行します。

- •エアダクトの取り外し(14ページ)
- •エアダクトの取り付け(15ページ)

エアダクトの取り外し

エアダクトの取り外しが必要になった場合は、この手順に従ってください。

ステップ1 サーバの上部カバーを取り外します。

ステップ2 エアダクトの戻り止めの場所を確認します。

次の図では、中央の戻り止めを強調表示していますが、これは説明のためだけのものです。エアダクトを 取り外すときは、常にシャーシの側面(左右)に最も近い移動止めを持ちます。



ステップ3 左右の戻り止めを持って、シャーシから持ち上げます。

(注) エアダクトを持ち上げながら、サーバの背面に向かってエアーダクトをスライドさせることが 必要な場合があります。



次のタスク

サーバの保守が完了したら、エアーダクトを取り付けます。「エアダクトの取り付け(15ページ)」を参照してください。

エアダクトの取り付け

エアダクトは前面ロードドライブケージの背後にあり、サーバーの中央にある CPUと DIMM を覆います。

ステップ1 エアダクトを図のように配置します。

ステップ2 エアダクトを所定の位置まで下げ、ゆっくりと押し下げて、すべてのエッジが同じ高さになるようにします。

エアダクトが正しく取り付けられていないと、サーバーの上部カバーの取り付けが妨げられることがあり ます。

ステップ3 エアダクトが正しく装着されたら、サーバの上部カバーを取り付けます。

サーバの上部カバーは、上部カバーの金属製タブがエアダクトの上部エッジのくぼみと一致するように、 平らになっている必要があります。



コンポーネントの取り外しおよび取り付け

警告 ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉(EMI)の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

ステートメント 1029

注意 サーバコンポーネントを取り扱う際は、フレームの端だけを持ち、また損傷を防ぐため静電放 電(ESD) リスト ストラップまたは他の静電気防止用器具を使用します。

 $\mathbf{\rho}$

ヒント 前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面 パネルの両方でユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対 側に移動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco CIMC インターフェイ スを使用してリモートでアクティブにすることもできます。

ここでは、サーバー コンポーネントの取り付けと交換の方法について説明します。

サービス可能なコンポーネントの場所

ここでは、フィールドで交換可能なコンポーネントとサービス関連の品目の場所を示します。 次の図に、上部カバーを取り外した状態のサーバーを示します。



図 4: Cisco UCS C240 M6 サーバ、サービス可能なコンポーネントの場所

1	フロントローディングドライブベイ。	2	冷却ファンモジュール(6、ホットス
3	マザーボード上の DIMM ソケット(CPU あたり 16 個)	4	CPU ソケット1
	DIMM スロットの番号付けについては、DIMM 装 着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドラ イン (61 ページ)を参照してください。		

1	フロントローディングドライブ ベイ。	2	冷却ファンモジュール(6、ホットスワップ可能)
3	マザーボード上の DIMM ソケット(CPU あたり 16 個)	4	CPU ソケット1
	DIMM スロットの番号付けについては、DIMM 装 着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドラ イン (61 ページ)を参照してください。		
	 (注) サーバの動作中は、エアーバッフルが DIMM と CPUの上にあります。エアー バッフルは、この図には表示されてい ません。 		
5	CPU ソケット 2	6	M.2 RAID コントローラ

7	 PCIe ライザー3(PCIe スロット7および8。番号は下から上へ)。次のオプションがあります。 ・3A(デフォルトオプション):スロット7(x16機械式、x8電気式)、および8(x16機械式、x8電気式)。両方のスロットはフルハイト、フルレングスGPUカードを使用できます。 ・3B(ストレージオプション)—スロット7(x24機械的、x4電気的)、および8(x24機械的、x4電気的)、および8(x24機械的、x4電気的)。両方のスロットで2.5 インチ SFF ユニバーサル HDDを装着できます。 ・3C(GPUオプション):スロット7(機械式 x16、電気式x16)および空8(一度に1つのスロットに制限)。スロット7は、フルハイトでフルレングスのGPUカードをサポートできます。 	8	 PCle ライザー2(PCle スロット4、5、6。番号は下から上へ)。次のオプション付き: •2A(デフォルトオプション):スロット4(機械式x24、電気式x8)は、フルハイトの3/4カードをサポートします。スロット5(機械式x24、電気式x16)は、フルハイトのフルレングスGPUカードをサポートします。スロット6(機械式x16、電気式x8)は、フルハイトのフルレングスカードをサポートします。
9	PCIe ライザー1 (PCIe スロット1、2、3。番号は 下から上へ)。次のオプション付き: • 1A (デフォルトオプション) : スロット1 (機械式 x24、電気式 x8) は、フルハイトの 3/4 カードをサポートします。スロット2 (機 械式 x 24、電気式 x 16) は、フルハイトのフ ルレングス GPU カードをサポートします。ス ロット3 (機械式 x16、電気式 x8) は、フル ハイトのフルレングス カードをサポート。 • 1B (ストレージオプション) : スロット1 (機 械式 x24、電気式 x8) は、フルハイトの 3/4 カードをサポートします。スロット2 (電気 式 x4) 、2.5 インチ SFF ユニバーサル HDDを サポート。スロット3 (電気式 x4) 、2.5 イ ンチ SFF ユニバーサル HDD をサポート。 (注) シャーシは、この PCIe スロット で内部 USB ドライブ (表示され ていません)をサポートします。 USB ドライブの交換 (71 ペー ジ) を参照してください。		

サポートされるコンポーネントの部品番号などの、このサーバのすべてのバージョンの技術仕 様シートは、『Cisco UCS Servers Technical Specifications Sheets』に記載されています(「*Technical Specifications*」まで下へスクロールしてください)。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

(注) SAS/SATA ハード ドライブや SSD はホットスワップ対応であるため、それらを交換するため にサーバまたはドライブをシャットダウンする必要はありません。

リアローディング SAS/SATA ドライブを交換するには、リアローディング SAS/SATA ドライブの交換 (24 ページ)を参照してください。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの取り付けガイドライン

サーバは、フロントパネル/ドライブバックプレーン構成が異なる4種類のバージョンで注文 可能です。

- Cisco UCS C240 M6 24 SAS/SATA : 小型フォーム ファクタ(SFF)ドライブ、24 ドライブ バックプレーン。
 - フロントローディング ドライブ ベイ 1 ~ 24 で 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。
 - ・オプションで、フロントローディング ドライブ ベイ 1 および 4 が 2.5 インチ NVMe SSD をサポート。
- Cisco UCS C240 M6 24 NVMe : 24 ドライブ バックプレーン付き、SFF ドライブ。
 - フロントローディング ドライブ ベイ 1~24 で 2.5 インチ NVMe PCIe SSD のみをサポート。
- Cisco UCS C240 M6 12 SAS/SATA プラスオプティカルドライブ: 12 ドライブバックプレーンおよび DVD ドライブオプション付き。
 - フロントローディング ドライブ ベイ 1 ~ 12 で 2.5 インチ SAS/SATA ドライブをサポート。
 - ・オプションで、フロントローディング ドライブ ベイ 1 および 4 が 2.5 インチ NVMe SSD をサポート。
- Cisco UCS C240 12 M6 NVMe : 24 ドライブ バックプレーン付き、SFF ドライブ。
 - •フロントローディング ドライブ ベイ 1~12 で 2.5 インチ NVMe PCIe SSD のみをサ ポート。
- Cisco UCS C240 M6 12 LFF SAS/SATA : 大型フォーム ファクタ(LFF)ドライブ、12 ドラ イブ バックプレーン。

- •フロントローディング ドライブ ベイ 1~12 で 3.5 インチ SAS- ドライブをサポート。
- ・オプションで、最大4台のミッドプレーンマウントSAS専用HDDをサポートできま す。
- ・オプションで、リア ドライブベイは最大4台の SFF SAS / SATA または NVMe HDD をサポートできます。

ドライブベイの番号を次の図に示します。

図 5:小型フォーム ファクタ ドライブ(24 ドライブ)バージョン、ドライブベイの番号



図 6: 大型フォーム ファクタ ドライブ (12 ドライブ) バージョン、ドライブ ベイの番号



最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って ください。

ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。

- (注) バックプレーンの特定のコントローラケーブルにより制御される ドライブベイを示す図については、ストレージコントローラの ケーブルコネクタとバックプレーンを参照してください。
 - フロントローディングドライブはホットプラグ可能ですが、各ドライブはホットリムーブ とホットインサーションの間に10秒の間隔が必要です。
 - ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
 - 同じサーバ内で SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができます。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべて SAS/SATA ハード ドライブまたはすべて SAS/SATA SSD にする必要があります。

4K セクター形式の SAS/SATA ドライブに関する考慮事項

- •4Kセクター形式のドライブは、レガシーモードではなく、UEFIモードで起動する必要が あります。このセクションの手順を参照してください。
- 同じRAIDボリュームの一部として4Kセクター形式および512バイトセクター形式のドライブを設定しないでください。
- •4K セクタードライブのオペレーティングシステムサポートについては、サーバの相互運 用性マトリックス『ハードウェアおよびソフトウェア相互運用性マトリックスツール』を 参照してください。

BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [ブートオプション (Boot Options)] タブに移動します。
- ステップ3 [UEFI ブートオプション(UEFI Boot Options)]を[有効(Enabled)]に設定します。
- **ステップ4** [ブートオプション優先順位(Boot Option Priorities)]の下で、OS のインストールメディア(仮想 DVD な ど)を[ブートオプション#1 (Boot Option #1)]として設定します。
- ステップ5 [詳細 (Advanced)] タブに移動します。
- **ステップ6** [LOM と PCIe スロットの設定(LOM and PCIe Slot Configuration)] を選択します。
- ステップ7 [PCIe スロット ID: HBA オプション ROM (PCIe Slot ID: HBA Option ROM)]を[UEFI のみ(UEFI Only)] に設定します。
- **ステップ8 F10**を押して変更内容を保存し、BIOSセットアップユーティリティを終了します。サーバをリブートできます。
- **ステップ9** OS をインストールしたら、次のようにインストールを確認します。
 - a) ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替 えます。
 - b) [ブートオプション (Boot Options)] タブに移動します。
 - c) [ブートオプション優先順位(Boot Option Priorities)]で、インストールした OS が [ブートオプション #1 (Boot Option #1)]としてリストされていることを確認します。

Cisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定

- ステップ1 Web ブラウザとサーバの IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI 管理インターフェイスにログインします。
- ステップ2 [サーバ(Server)] > [BIOS] に移動します。

- ステップ3 [アクション (Actions)]の下の、[BIOS の構成 (Configure BIOS)]をクリックします。
- **ステップ4** [BIOS パラメータの構成(Configure BIOS Parameters)]ダイアログで、[詳細(Advanced)]タブを選択し ます。
- **ステップ5** [LOM と PCIe スロットの設定(LOM and PCIe Slot Configuration)]を選択します。
- **ステップ6** [PCIeスロット: HBA オプション ROM (PCIe Slot ID: HBA Option ROM)]を[UEFIのみ(UEFI Only)] に設定します。
- **ステップ7** [Save Changes]をクリックします。ダイアログを閉じます。
- **ステップ8** [BIOS プロパティ(BIOS Properties)]で、[ブート順序の構成(Configured Boot Order)]を[UEFI]に設定 します。
- **ステップ9** [アクション(Actions)] で、[ブート順序の構成(Configure Boot Order)] をクリックします。
- **ステップ10** [ブート順序の構成(Configure Boot Order)]ダイアログで、[ローカル HDD の追加(Add Local HDD)] をクリックします。
- **ステップ11** [ローカル HDD の追加(Add Local HDD)]ダイアログで、4K セクター フォーマット ドライブの情報を 入力し、それをブート順序の先頭にします。
- **ステップ12** 変更を保存し、サーバをリブートします。システムがリブートすると、加えた変更を確認できるようになります。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

- (注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。
- ステップ1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランクドライブトレイを取り外します。
 - a) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - b) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブトレイネジを外し、トレイからドライブを取り外します。
- ステップ2 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。

図 7: ドライブ トレイのドライブの交換



リアローディング SAS/SATA ドライブの交換

(注) SAS/SATA ハード ドライブや SSD はホットスワップ対応であるため、それらを交換するため にサーバまたはドライブをシャットダウンする必要はありません。

リアローディング SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

リア ドライブ ベイのサポートは、サーバ PID と、サーバで使用されている RAID コントロー ラのタイプによって異なります。

- UCS C240 M6 12 SAS/SATA:小型フォームファクタ(SFF)ドライブ、24 ドライブバック プレーン。
 - ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで SAS または NVMe ドライブをサポート。
 - Intel[®]Virtual RAID on CPU: リア ドライブ ベイは NVMe ドライブのみをサポートしま す。
- UCSC240 M6 12 SAS/SATA: SFF ドライブ、12 ドライブバックプレーン。
 - ・リア ドライブ ベイで NVMe SSD のみをサポート。
- UCS C240 M6 12 SAS/SATA プラス オティカルドライブ:8 ドライブバックプレーンおよび DVD ドライブオプション付き。
 - •ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで SAS または NVMe ドライブをサポート。
 - Intel[®]Virtual RAID on CPU: リア ドライブ ベイは NVMe ドライブのみをサポートしま す。
- UCS C240 M6 12 LFF: 大型フォームファクタ(LFF)ドライブ、12 ドライブバックプレーン。
 - ・ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで SAS または NVMe ドライブをサポート。
 - Intel[®]Virtual RAID on CPU: リア ドライブ ベイは NVMe ドライブのみをサポートしま す。
- 各サーババージョンでは、リアドライブベイの番号はフロントドライブベイの番号の続きになっています。
 - •8 ドライブサーバ:リアベイはベイ9と10です。
 - •12 ドライブ サーバ:リア ベイはベイ 13 と 14 です。
 - •24 ドライブ サーバ: リア ベイはベイ 25 と 26 です。
- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
- ・同じサーバ内で SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができます。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべて SAS/SATA ハード ドライブまたはすべて SAS/SATA SSD にする必要があります。

リアローディング SAS/SATA ドライブの交換



- (注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。
- ステップ1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランク ドライブ トレイを取り外します。
 - a) ドライブトレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - b) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブトレイネジを外し、トレイからドライブを取り外します。
- ステップ2 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。

図8:ドライブトレイのドライブの交換



ミッドマウント SAS /SATA ドライブの交換(LFF サーバ)

ミッドマウントドライブはLFFサーバでのみサポートされます。これらのドライブはミッドプレーンに直接接続されるため、交換手順の一部としてケーブルを取り外す必要はありません。

ミッドマウントドライブはホットスワップおよびホットスワップが可能なため、設備の電源を 切断する必要はありません。

ステップ1 サーバの上部カバーを開きます。

ミッドマウント SAS /SATA ドライブの交換(LFF サーバ)

ステップ2 ミッドマウントドライブケージのハンドルをつかみ、ケージカバーを開きます。 ケージカバーを開くと、90度の角度で上を向いています。

ステップ3 ケージのカバーハンドルを持ち、ドライブの一番下の列がサーバの上部から外れるまでドライブケージを 引き上げます。

ミッドマウントドライブケージを引っ張ると、上向きに曲がります。

ステップ4 ドライブ ハンドルをつかみ、ドライブをミッドマウント ドライブ ケージから引き出します。



- **ステップ5** ハンドルが下になるようにドライブを向け、ドライブ ベイに合わせます。
- ステップ6 ドライブレベルを持ち、ミッドプレーンに接続するまでドライブベイに押し込みます。
- ステップ1 ドライブケージを押し下げて、サーバに装着します。
- ステップ8 ハンドルを持ち、サーバケージのカバーを閉じます。
 - (注) サーバケージのカバーが完全に閉じていること、およびサーバケージがサーバに完全に装着されていることを確認します。サーバケージが完全に装着されると、上部がファンおよび背面 PCI ライザーケージと同一面になります。



ステップ9 サーバの上部カバーを取り付けます。

サーバの上部カバーが簡単に閉じない場合は、ミッドマウントドライブケージがサーバに完全に装着され ていることを確認します。

基本的なトラブルシューティング: SAS/SATA ドライブの取り付け直し

サーバーに取り付けられている SAS/SATA HDD で、誤検知の UBAD エラーが発生する場合が あります。

- UCS MegaRAID コントローラに管理されているドライブのみが影響されます。
- インストールの場所(前面ローディング、リアローディング、等々)に関わらず、ドライブが影響される可能性があります。
- •SFFとLFFフォームファクタードライブの両方が影響を受ける可能性があります。
- •M3 プロセッサとそれ以降と一緒の全ての Cisco UCS C シリーズ サーバーにインストール されたドライブは、影響される可能性があります。
- ホットプラグのために構成されていることに関わらずドライブは、影響される可能性があります。
- UBAD エラーは、必ずしもターミナルではありません。なのでドライブは、いつも欠陥品 や修理や交換が必要ではありません。しかし、エラーがターミナルでドライブが交換が必 要な可能性もあります。

RMA プロセスにドライブを送信する前に、ドライブを再度装着するのがベストプラクティスです。false UBAD エラーが存在する場合、ドライブを再度装着するとエラーがクリアになる可

能性があります。成功した場合、ドライブを再度装着することによって、手間、コストとサービスの中断を削減することができます。そしてサーバーの稼働時間を最適化することができます。

(注) Reseat the drive only if a UBAD エラーが発生した場合のみ、ドライブを再度装着します。その他のエラーは一時的なものであり、Ciscoの担当者の支援なしに診断やトラブルシューティングを試みないでください。他のドライブエラーのサポートを受けるには、Cisco TAC にお問合せください。

ドライブを再度装着するには、SAS/SATA ドライブの再装着 (30ページ)を参照します。

SAS/SATA ドライブの再装着

SAS/SATA ドライブが誤った UBAD エラーをスローする場合があり、ドライブを取り付け直す とエラーが解消されることがあります。

ドライブを再度装着するために次の手順を使用します。

∕!∖

注意 この手順はサーバーの電源を切ることを必要とする可能性があります。サーバーの電源を切る ことは、サービスの中断を引き起こします。

始める前に

この手順を試行する前に、次のことに注意してください:

- ・ドライブを再度装着する前に、ドライブのどのデータもバックアップすることがベストプ ラクティスです。
- ・ドライブを再度装着する間、同じドライブベイを使用するようにします。
 - 他のスロットにドライブを移動させないでください。
 - 他のサーバーにドライブを移動させないでください。
 - ・同じスロットを再使用しない場合、Cisco管理ソフトウェア(例、Cisco IMM)がサーバーの再スキャン/再発見を必要とする可能性があります。
- ドライブを再度装着する間、取り外しと再挿入の間に20秒開けます。

ステップ1 影響されたドライブのシステムを停止させずに再度装着。適切なオプションを選択してください。

- a) フロントローディング ドライブについては、フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換 (23 ページ) を参照してください。
- b) リアローディング ドライブについては、リアローディング SAS/SATA ドライブの交換 (26ページ) を参照してください。

- c) ミッドマウントドライブについては、ミッドマウント SAS/SATA ドライブの交換(LFF サーバ) (27 ページ) を参照してください。
 - (注) ドライブの取り外しの最中、目視検査を行うことがベストプラクティスです。埃やゴミがないことを確認するため、ドライブベイをチェックします。そして、障害物や損傷を調べるため、ドライブの後ろのコネクタとサーバー内のコネクタをチェックします。
 - そして、ドライブを再度装着している間、取り外しと再挿入の間に20秒開けます。
- **ステップ2** ブート アップと最中、正しい操作をしているか検証するためにドライブの LED を確認します。 「ステータス LED およびボタン (1ページ)」を参照してください。
- ステップ3 エラーが継続する場合、ドライブをコールドに再度装着します。ドライブのコールドに再度装着は、サーバーの電源を切る必要があります。適切なオプションを選択してください。
 - a) サーバー管理ソフトウェアを使用してサーバーの電源をグレースフルに切ります。

適切な Cisco 管理ソフトウェア ドキュメントを参照します。

b) ソフトウェアを通して、電源を切ることが可能ではないなら、電源ボタンを押してサーバーの電源を 切ることができます。

「ステータス LED およびボタン (1 ページ)」を参照してください。

- c) ステップ1の説明に従って、ドライブを取り付け直します。
- d) ドライブが正しく取り付けられたら、サーバーを再起動し、手順2の説明に従って、ドライブの LED が正しく動作しているかどうかを確認します。
- ステップ4 ドライブのシステムを停止させずに再度装着とコールドな再度装着がUBADエラーをクリアにしない場合、 適切なオプションを選択します:
 - a) トラブルシューティングのサポートを受けるため Cisco Systems にお問い合わせします。
 - b) エラーのあるドライブの RMA を開始します。

フロントローディング NVMe SSD の交換

ここでは、前面パネルのドライブベイの2.5インチまたは3.5インチフォームファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブ (SSD) を交換する手順を説明します。

フロントローディング NVMe SSD 取り付けガイドライン

フロント ドライブ ベイでの 2.5 インチ NVMe SSD のサポートは、サーバ PID に応じて異なり ます。

- UCS C240 M6 SFF 24 SAS/SATA:小型フォームファクタ(SFF)ドライブ、24 ドライブ バックプレーン。ドライブ ベイ 1 および 4 は 2.5 インチ NVMe SSD をサポート。
- UCS C240 M6 24 NVMe : SFF ドライブ、24 ドライブ バックプレーン。ドライブ ベイ 1 ~ 24 は 2.5 インチ NVMe SSD のみをサポート。

- UCS C240 M6 12 SAS/SATA プラス オティカルドライブ: 12 ドライブバックプレーンおよび DVD ドライブオプション付き。ドライブ ベイ 1 および 4 は 2.5 インチ NVMe SSD をサポート。
- UCS C240 M6 12 NVMe : SFF ドライブ、12 ドライブバックプレーン。ドライブ ベイ 1 ~ 12 は 2.5 インチ NVMe SSD のみをサポート。
- UCS C240 M6 LFF: 大型フォームファクタ(LFF)ドライブ、12ドライブバックプレーン。ドライブベイ1~4は2.5インチ NVMe SSDをサポート。2.5インチ NVMe SSDを使用する場合、このバージョンのサーバにはサイズコンバータドライブトレイ(UCS-LFF-SFF-SLED2)が必要です。

フロントローディング NVMe SSD の要件と制限事項

以下の要件を確認してください。

- ・サーバには2基のCPUが搭載されている必要があります。PCIe ライザー2は、シングル CPU システムでは使用できません。
- PCIe ケーブル。フロントパネルドライブバックプレーンから PCIe ライザー 1B または 3B に PCIe 信号を伝送するケーブルです。ケーブルはサーバのバージョンによって異なり ます。
 - ・サーバの小型フォームファクタ(SFF)ドライブバージョン: CBL-NVME-C240SFF
 - ・サーバの大型フォームファクタ(LFF)ドライブバージョン: CBL-NVME-C240LFF
- ホットプラグサポートは、システム BIOS で有効にする必要があります。NVMe ドライブ が付属するシステムを注文した場合、ホットプラグサポートは工場出荷時に有効にされて います。

次の制限事項に注意してください。

- NVMe 2.5 SSD は、UEFI モードでの起動のみをサポートしています。レガシーブートは サポートされていません。UEFI ブートの設定手順については、BIOS セットアップ ユー ティリティの UEFI モードでの起動の設定 (22 ページ)またはCisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定 (22 ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとやり取りするため、SAS RAID コントローラを使用して NVMe PCIe SSD を制御することはできません。
- ・同じシステムに NVMe SSD を混在させることは可能ですが、同じパートナー ブランドを 使用する必要があります。たとえば、2 台の *Intel* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と2 台の *HGST* SSD は無効な構成です。
- UEFI ブートは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでサポートされます。ホット挿入およびホット取り外しは、VMWare ESXi を除くすべてのサポートされているオペレーティングシステムでサポートされます。

システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化

ホットプラグ (OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブ) は、デフォルトでは システム BIOS で無効になっています。

- システムと NVMe PCIe SSD を一緒に注文した場合、この設定は工場出荷時に有効になっています。アクションは不要です。
- 工場出荷後に NVMe PCIe SSD を追加した場合、BIOS でホットプラグ サポートを有効に する必要があります次の手順を参照してください。

BIOS セットアップ ユーティリティを使用したホットプラグ サポートの有効化

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [Advanced] > [PCI Subsystem Settings] > [NVMe SSD Hot-Plug Support] に移動します。
- ステップ3 値を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 変更内容を保存して、ユーティリティを終了します。

Cisco IMC GUI を使用したホットプラグ サポートの有効化

- ステップ1 ブラウザを使用して、サーバの Cisco IMC GUI にログインします。
- **ステップ2** [コンピューティング (Compute)]>[BIOS]>[詳細設定 (Advanced)]>[PCI の設定 (PCI Configuration)] に移動します。
- ステップ3 [NVME SSD ホットプラグ サポート (NVME SSD Hot-Plug Support)]を [有効(Enabled)] に設定します。
- ステップ4 変更を保存します。

フロントローディング NVMe SSD の交換

このトピックでは、前面パネル ドライブ ベイで または フォームファクタ NVMe SSD を交換 する手順を説明します。



(注) OS通知を伴わない取り外しはサポートされていません。サポートされているすべてのオペレー ティングシステム(VMware ESXiを除く)で、OS通知を伴うホットインサーションとホット リムーブがサポートされています。

- (注) OS 通知を伴うホットインサーションとホットリムーブは、システムの BIOS で有効にする必要があります。システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化(33 ページ)を参照してください。
- ステップ1 既存のフロントローディング NVMe SSD を取り外します。
 - a) NVMe SSD をシャットダウンして、OS 通知を伴う取り外しを開始します。オペレーティング システ ムのインターフェイスを使用してドライブをシャットダウンし、ドライブ トレイの LED を確認しま す。
 - ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
 - ・緑色で点滅:シャットダウンコマンドの後、ドライバをアンロード中です。取り外さないでください。
 - ・ 消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り外すことができます。
 - b) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - c) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - d) SSD をトレイに固定している 4 本のドライブ トレイ ネジを外し、トレイから SSD を取り外します。
 - (注) フロントローディング NVMe SSD を初めてサーバに取り付ける場合は、PCIe ケーブルと PCIe
 ライザー 2C を取り付ける必要があります。サービス可能なコンポーネントの場所を参照してください。
- ステップ2 新しいフロントローディング NVMe SSD を取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- ステップ3 ドライブ トレイの LED を確認し、緑色に戻るまで待ってからドライブにアクセスします。
 - 消灯:ドライブは使用されていません。
 - ・緑色で点滅:ホットプラグインサーションの後、ドライバが初期化中です。
 - ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。

図 *9:* ドライブ トレイのドライブの交換



NVMe ドライブ1~4のケーブル接続(UCS C240 M6 24 SFF ドライブのみ)

フロントローディング NVMe ドライブを追加または交換する場合、2本の特定のケーブルが 必要であり、CBL-FNVME-240M6=から入手できます。

- フロントローディングドライブ1および2をマザーボードに接続する1本のNVMeCケーブル(74-126742-01)。
- フロントローディングドライブ3および4をマザーボードに接続する1本のNVMeDケーブル(74-124687-01)。

コネクタにはキーが付いており、ケーブルの両端で異なっており、不適切な取り付けを防止します。バックプレーンコネクタのIDは、サーバーの内部にシルクスクリーン印刷されています。

このタスクには、適切なケーブルが必要です。

始める前に

Cisco UCS C240 M6 24-SFF ドライブ サーバーでフロント ローディング NVMe ドライブ 1 ~ 4 を追加または交換するには、特定のケーブルが必要です。この手順は、Cisco UCS C240 M6 24 ドライブ サーバーのみを対象としています。

ステップ1 サーバの上部カバーを取り外します。

「サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)」を参照してください。

ステップ2 ファントレイを取り外します。

「ファントレイの取り外し(45ページ)」を参照してください。

ステップ3 NVMe バックプレーン コネクタを見つけます。


1	バックプレーン コネク タ、NVMe D	2	バックプレーン コネク タ、NVMe C
3	マザーボードコネクタ、 NVMe D	-	マザーボードコネクタ、 NVMe C

ステップ4 NVMeDケーブルを正しい方向に向けて所定の位置に下げ、両端を取り付けます。



ステップ5 NVMeDケーブルの両端を接続します。

(注) NVMeCケーブルを上に置くには、このケーブルを最初に取り付ける必要があります。



ステップ6 NVMeDケーブルを正しい方向に向けて所定の位置に下げ、両端を取り付けます。

(注) NVMe D ケーブルは NVMe C ケーブルの上にあります。



ステップ7 ドライブがスロット1~4のいずれかに取り付けられている場合は、ドライブのLEDを見て、正しく動作 することを確認します。

「前面パネルの LED (2ページ)」を参照してください。

- **ステップ8** ドライブが実行時まで正常に起動したら、ファントレイを再インストールします。 「ファントレイの取り付け (46ページ)」を参照してください。
- ステップ9 上部カバーを取り付けます。

リアローディング NVMe SSD の交換

ここでは、背面パネルのドライブ ベイの 2.5 インチ フォームファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブ (SSD) を交換する手順を説明します。

リアローディング NVMe SSD の装着に関するガイドライン

リア ドライブ ベイのサポートは、サーバ PID と、サーバで NVMe 以外のドライブに使用され ている RAID コントローラのタイプに応じて異なります。

- UCS C240 M6 12 SAS/SATA:小型フォームファクタ(SFF)ドライブ、24 ドライブバック プレーン。
 - ・ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで SAS または NVMe ドライブをサポート。
- UCS C240 M6 12 SAS/SATA: SFF ドライブ、12 ドライブバックプレーン。
 - ・リア ドライブ ベイで NVMe SSD のみをサポート。
- UCS C240 M6 24 NVMe : SFF ドライブ、24 ドライブ バックプレーン。
 - ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで NVMe ドライブのみをサポート。
- UCS C240 M6 12 NVMe : SFF ドライブ、12 ドライブ バックプレーン。
 - ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで NVMe ドライブのみをサポート。
- UCS C240 M6 12 LFF: 大型フォームファクタ(LFF)ドライブ、12 ドライブバックプレーン。
 - ・ハードウェア RAID: リア ドライブ ベイで SAS または NVMe ドライブをサポート。
- それぞれのサーババージョンで、リアドライブベイの番号はフロントドライブベイの番号の続きになっています。
 - •12 ドライブサーバ:リアベイはベイ 103 と 104 です。
 - •24 ドライブ サーバ:リア ベイはベイ 101 ~ 104 です。
- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・ドライブはホットプラグ可能ですが、各ドライブはホットリムーブとホットインサーションの間に10秒の遅延が必要です。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。

リアローディング NVME SSD の要件と制約事項

以下の要件を確認してください。

- ・サーバには2基の CPU が搭載されている必要があります。PCIe ライザー2は、シングル CPU システムでは使用できません。
- PCIe ライザー 1A および 3A は NVMe 背面ドライブをサポートします。
- •リア PCIe ケーブルおよびリア ドライブ バックプレーン。
- ホットプラグサポートは、システム BIOS で有効にする必要があります。NVMe ドライブ が付属するシステムを注文した場合、ホットプラグサポートは工場出荷時に有効にされて います。

次の制限事項に注意してください。

- NVMe SSD では、起動は UEFI モードでのみサポートされます。レガシーブートはサポートされていません。UEFI ブートの設定手順については、BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定 (22ページ)またはCisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定 (22ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとやり取りするため、SAS RAID コントローラを使用して NVMe PCIe SSD を制御することはできません。
- ・同じシステムに NVMe 2.5 インチ SSD を混在させることは可能ですが、同じパートナーブランドを使用する必要があります。たとえば、2 台の Intel NVMe SFF 2.5 インチ SSD と2 台の HGST SSD は無効な構成です。
- UEFI ブートは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでサポートされます。ホット挿入およびホット取り外しは、VMWare ESXi を除くすべてのサポートされているオペレーティングシステムでサポートされます。

リアローディング NVMe SSD の交換

このトピックでは、背面パネル ドライブ ベイで 2.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を交 換する手順を説明します。

(注) OS通知を伴わない取り外しはサポートされていません。サポートされているすべてのオペレー ティングシステム(VMware ESXiを除く)で、OS通知を伴うホットインサーションとホット リムーブがサポートされています。



(注) OS 通知を伴うホットインサーションとホットリムーブは、システムの BIOS で有効にする必要があります。システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化(33 ページ)を参照してください。

ステップ1 既存のリアローディング NVMe SSD を取り外します。

- a) NVMe SSD をシャットダウンして、OS 通知を伴う取り外しを開始します。オペレーティング システ ムのインターフェイスを使用してドライブをシャットダウンし、ドライブ トレイの LED を確認しま す。
 - •緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
 - ・緑色で点滅:シャットダウンコマンドの後、ドライバをアンロード中です。取り外さないでください。
 - ・消灯:ドライブは使用されておらず、安全に取り外すことができます。
- b) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
- c) イジェクト レバーを持ってい開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
- d) SSD をトレイに固定している 4 本のドライブ トレイ ネジを外し、トレイから SSD を取り外します。
- (注) 初めてリアローディング NVMe SSD をサーバに取り付ける場合は、PCIe ライザー 2B または 2C とリア NVMe ケーブル キットを取り付ける必要があります。
- ステップ2 新しいフロントローディング NVMe SSD を取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- **ステップ3** ドライブ トレイの LED を確認し、緑色に戻るまで待ってからドライブにアクセスします。
 - 消灯:ドライブは使用されていません。
 - ・緑色で点滅:ホットプラグインサーションの後、ドライバが初期化中です。
 - ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。

図 10:ドライブ トレイのドライブの交換



ファンモジュールの交換

サーバーの6台のファンモジュールには、サービス可能なコンポーネントの場所に示すように 番号が割り当てられています。



ヒント 各ファンモジュールの上部に、障害 LED があります。この LED が緑色に点灯している場合 は、ファンが正しく設置されており、動作が良好です。ファンに障害が発生している場合、ま たはファンが正しく装着されていない場合、LED はオレンジ色に点灯します。

- 注意 ファンモジュールはホットスワップ可能であるため、ファンモジュールの交換時にサーバを シャットダウンしたり電源をオフにしたりする必要はありません。ただし、適切な冷却を保て るよう、ファンモジュールを取り外した状態でのサーバの稼働は、1分以内にしてください。
- **ステップ1**次のようにして、既存のファンモジュールを取り外します。
 - a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - b) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - c) ファンモジュールの上部にある解除ラッチをつかんで押します。マザーボードからコネクタをまっす ぐ持ち上げて外します。
- **ステップ2** 次のようにして、新しいファン モジュールを取り付けます。
 - a) 新しいファンモジュールを所定の位置にセットします。ファンモジュールの上部に印字されている矢 印がサーバの背面を指すはずです。
 - b) ファン モジュールをゆっくりと押し下げて、マザーボード上のコネクタにしっかりと差し込みます。
 - c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
 - d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 11: ファン モジュールの上面図



ファン トレイの取り外し

ファントレイは、すべてのファンモジュールを取り付けた状態で取り外すことも、ファンモジュールの一部またはすべてを取り外した状態で取り外すこともできます。

ステップ1 ファントレイをシャーシに固定するネジを取り外します。

- a) ファントレイをサーバに固定するネジを見つけます。
- b) No.2 プラス ドライバを使用して、ネジを完全に緩めます。

ステップ2 マザーボードの接続を維持したまま、ファントレイからファントレイケーブルを外します。

ステップ3 サーバからファントレイを取り外します。

- a) ファン トレイの上部にあるハンドルをつかみます。
- b) ファントレイを水平に保ち、ファントレイケーブルが取り外しの妨げにならないように、ファントレイを持ち上げてシャーシから取り外します。



次のタスク

ファントレイをシャーシに再挿入します。「ファントレイの取り付け(46ページ)」を参照 してください。

ファン トレイの取り付け

ファントレイは、ファンが取り付けられているかどうかにかかわらず取り付けることができます。ファントレイを取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ1 ファントレイを取り付けます。

- a) ファントレイをシャーシ内部のガイドに合わせます。
- b) ファン トレイ ケーブルが邪魔にならないこと、および取り付けの妨げにならないことを確認します。
- c) ファントレイのハンドルを持ち、シャーシ内の所定の位置にスライドさせます。



ステップ2 ファントレイケーブルを再接続します。 ステップ3 必要に応じて、上部カバーを閉じるか、追加の手順を実行します。

CPU およびヒートシンクの交換

ここでは、次の内容について説明します。

- CPU 構成ルール (47 ページ)
- CPU の交換に必要な工具 (49 ページ)
- CPU とヒート シンクの取り外し (49 ページ)
- CPU およびヒートシンクの取り付け (56 ページ)
- RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連パーツ (59 ページ)

CPU 構成ルール

このサーバのマザーボードには2個の CPU ソケットがあります。各 CPU は、8 つの DIMM チャネル(16の DIMM スロット)をサポートします。DIMM 装着規則とメモリ パフォーマン スに関するガイドライン (61ページ)を参照してください。

・サーバは、1つの CPU または2つの同型 CPU が取り付けられた状態で動作できます。

- ・最小構成では、サーバーに最低でもCPU1が取り付けられている必要があります。最初に CPU1、次にCPU2を取り付けます。
- ・次の制約事項は、シングル CPU 構成を使用する場合に適用されます。
 - ・未使用 CPU ソケットがある場合は、工場出荷時ダスト カバーの装着が必要です。
 - DIMM の最大数は 16 です(CPU 1 だけがチャネル A ~ H を使用できます)。
- ・ヒートシンクには、ロープロファイルとハイプロファイルの2つの異なるフォームファク タがあります。サーバはどちらでも注文できますが、同じサーバに高プロファイルと低プ ロファイルの CPU とヒートシンクを混在させることはできません。単一のサーバには、 すべて1つのタイプが必要です。

CPUとヒートシンクの取り付け手順は、サーバで使用するヒートシンクのタイプによって 異なります。

- ・ロープロファイル(UCSC-HSLP-M6)。メイン ヒートシンクに4本のT30トルクス ネジがあり、拡張ヒートシンクに2本のプラスネジがあります。
 - このヒートシンクは、1つ以上の GPU を搭載したサーバに必要です。

このヒートシンクは、C240 M6 LFF サーバではサポートされていません。



・高プロファイル(UCSC-HSHP-240M6)。4本のT30トルクスネジがあります。



CPUの交換に必要な工具

この手順では、以下の工具が必要です。

- •T-30 トルクス ドライバ (交換用 CPU に同梱されています)。
- ・#1 マイナス ドライバ (交換用 CPU に同梱されています)。
- CPUアセンブリツール(交換用 CPU に同梱されています)。「Cisco PID UCS-CPUAT=」 として別個に発注可能です。
- ・ヒートシンク クリーニング キット(交換用 CPU に同梱されています)。「Cisco PID UCSX-HSCK=」として別個に発注可能です。

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

・サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)(交換用 CPU に同梱されているシリンジ)。既存のヒートシンクを再利用する場合にのみ使用します(新しいヒートシンクには、TIM がすでに塗布されたパッドが付属しています)。「Cisco PID UCS-CPU-TIM=」として別個に発注可能です。

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連部品 も参照してください。

CPUとヒート シンクの取り外し

ブレードサーバから取り付けた CPUとヒートシンクを取り外すには、次の手順を使用します。 この手順では、マザーボードから CPU を取り外し、個々のコンポーネントを分解してから、 CPU とヒートシンクを CPU に付属の固定具に取り付けます。

- **ステップ1** CPU のヒートシンクがハイプロファイルかロープロファイルかに応じて、適切な方法で固定ネジを緩めます。
 - ・ヒートシンクが高プロファイルの CPU の場合は、ステップ a に進みます。
 - ・ロープロファイルヒートシンクを搭載した CPU の場合は、ステップ2に進みます。
 - a) T30 トルクスドライバを使用して、すべての固定ナットを緩めます。
 - b) 回転ワイヤを互いに向かって押し、ロック解除位置に移動します。
 - 注意 回転するワイヤができるだけ内側にあることを確認します。完全にロック解除されると、 回転するワイヤの下部が外れ、CPUアセンブリを取り外すことができます。回転ワイヤが 完全にロック解除位置にない場合、CPUアセンブリを取り外すときに抵抗を感じることが あります。
 - c) キャリアの端に沿って CPU とヒートシンクをつかみ、CPU とヒートシンクを持ち上げてマザーボード から外します。
 - 注意 CPUアセンブリを持ち上げる際は、ヒートシンクフィンを曲げないようにしてください。 また、CPUアセンブリを持ち上げるときに抵抗を感じる場合は、回転ワイヤが完全にロッ ク解除位置にあることを確認します。



d) ステップ3に進みます。

ステップ2 CPU を取り外します。

- a) #2プラスドライバを使用して、拡張ヒートシンクの2本のプラスネジを緩めます。
- b) T30 トルクスドライバを使用して、4 つのトルクス固定ナットを緩めます。
- c) 回転ワイヤを互いに向かって押し、ロック解除位置に移動します。
 - 注意 回転するワイヤができるだけ内側にあることを確認します。完全にロック解除されると、 回転するワイヤの下部が外れ、CPUアセンブリを取り外すことができます。回転ワイヤが 完全にロック解除位置にない場合、CPUアセンブリを取り外すときに抵抗を感じることが あります。
- d) キャリアの端に沿ってCPUとヒートシンクをつかみ、CPUとヒートシンクを持ち上げてマザーボード から外します。
 - 注意 CPU アセンブリを持ち上げる際は、ヒートシンクフィンを曲げないようにしてください。 また、CPU アセンブリを持ち上げるときに抵抗を感じる場合は、回転ワイヤが完全にロッ ク解除位置にあることを確認します。
- e) ステップ3に進みます。

ステップ3 CPU アセンブリをゴム製マットまたはその他の静電気防止作業台の上に置きます。

CPUを作業面に置くときは、ヒートシンクのラベルを上に向けます。CPUアセンブリを上下逆に回転させないでください。

- ステップ4 CPU ダストカバー (UCS-CPU-M6-CVR=)を CPU ソケットに取り付けます。
 - a) CPU 支持プレートの支柱を、ダストカバーの角にある切り欠きに合わせます。
 - b) ダストカバーを下げ、同時に CPU ソケットの所定の位置にカチッと収まるまで、エッジを押し下げま す。
 - **注意** ダストカバーの中央を押さないでください。



- ステップ5 CPU クリップを外し、TIM ブレーカーを使用して、CPU キャリアから CPU を取り外します。
 - a) CPUアセンブリを上下逆にして、ヒートシンクが下を向くようにします。 この手順により、CPU 固定クリップにアクセスできるようになります。
 - b) CPU キャリアのこの端にある CPU クリップを部分的に外すために、TIM ブレーカーを 90 度上向きに ゆっくり持ち上げます。



- c) CPU キャリアに簡単にアクセスできるように、TIM ブレーカーを U 字型の固定クリップに下げます。
 - (注) TIM ブレーカーが固定クリップに完全に装着されていることを確認します。
- d) CPUキャリアの外側の端をゆっくりと引き上げ(2)、TIMブレーカーの両端近くにある2番目のCPU クリップのペアを外します。
 - 注意 CPU キャリアを曲げるときは注意してください。無理な力を加えると、CPU キャリアが損 傷する可能性があります。CPU クリップを外すのに十分なだけキャリアを曲げます。CPU キャリアから外れるときを確認できるように、この手順の実行中にクリップを必ず確認し てください。
- e) CPUキャリアの外側の端をゆっくりと引き上げ、TIMブレーカーの反対側にあるCPUクリップのペア (次の図の3)を外します。
- f) CPU キャリアの短い端を持ち、まっすぐ持ち上げてヒートシンクから取り外します。



ステップ6 CPUとキャリアを取り付け具に移動します。

- a) すべての CPU クリップが外れたら、キャリアをつかみ、CPU と CPU を持ち上げてヒートシンクから 取り外します。
 - (注) キャリアとCPUがヒートシンクから持ち上げられない場合は、CPUクリップを再度外しま す。
- b) CPU とキャリアを裏返して、PRESS HERE という文字が見えるようにします。
- c) 固定具の支柱と CPU キャリアと固定具のピン1の位置を合わせます(次の図の1)。
- d) CPUと CPU キャリアを固定具の上に下ろします。



- ステップ7 付属のクリーニングキット(UCSX-HSCK)を使用して、CPU、CPU キャリア、およびヒートシンクから すべてのサーマルインターフェイスバリア(サーマルグリス)を取り除きます。
 - 重要 必ずシスコ提供のクリーニングキットのみを使用し、表面、隅、または隙間にサーマルグリス が残っていないことを確認してください。CPU、CPU キャリア、およびヒートシンクが完全に 汚れている必要があります。

次のタスク

適切なオプションを選択してください。

- CPU を取り付ける場合は、に進みます。CPU およびヒートシンクの取り付け (56 ページ)
- CPUを取り付けない場合は、CPU ソケットカバーが取り付けられていることを確認します。このオプションは、CPU ソケット2に対してのみ有効です。これは、CPU ソケット1がランタイム展開で常に装着されている必要があるためです。

CPU およびヒートシンクの取り付け

CPUを取り外した場合、または空のCPUソケットにCPUを取り付ける場合は、この手順を使用してCPUを取り付けます。CPUを取り付けるには、CPUを取り付け具に移動し、CPUアセンブリをサーバマザーボードのCPUソケットに取り付けます。

- ステップ1 サーバマザーボードの CPU ソケットダストカバー (UCS-CPU-M6-CVR=) を取り外します。
 - a) 2つの垂直タブを内側に押して、ダストカバーを外します。
 - b) タブを押したまま、ダストカバーを持ち上げて取り外します。



- c) ダストカバーは将来の使用に備えて保管しておいてください。
 - 注意 空の CPU ソケットをカバーしないでください。CPU ソケットに CPU が含まれていない場合は、CPU ダストカバーを取り付ける必要があります。
- ステップ2 CPU 取り付け具の PRESS というラベルが付いた端をつかみ、トレイから取り外し、CPU アセンブリを静 電気防止用の作業台の上に置きます。
- ステップ3 新しい TIM を適用します。
 - (注) 適切に冷却し、期待されるパフォーマンスを実現するために、ヒートシンクのCPU側の表面に 新しい TIM を塗布する必要があります。
 - •新しいヒートシンクを取り付ける場合は、新しいヒートシンクにはTIM が塗布されたパッドが付属しています。ステップ4に進みます。
 - ・ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクから古いTIMを除去してから、付属のシリンジから 新しいTIMを CPU 表面に塗布する必要があります。次のステップ a に進みます。

- a) ヒートシンク クリーニング キット(UCSX-HSCK=)およびスペアの CPU パッケージに同梱されてい るボトル #1 洗浄液をヒートシンクの古い TIM に塗布し、15 秒以上浸しておきます。
- b) ヒートシンククリーニングキットに同梱されている柔らかい布を使用して、ヒートシンクからすべてのTIMを拭き取ります。ヒートシンクの表面に傷をつけないように注意してください。
- c) ボトル#2を使用してヒートシンクの底面を完全にきれいにして、ヒートシンクの取り付けを準備しま す。
- d) 新しい CPU (UCS-CPU-TIM=) に付属の TIM のシリンジを使用して、CPU の上部に 1.5 立方センチメートル (1.5ml) のサーマルインターフェイス マテリアルを貼り付けます。均一に覆うために、次の図に示すパターンを使用してください。

図 12:サーマル インターフェイス マテリアルの貼り付けパターン



- 注意 CPUには正しいヒートシンクのみを使用してください。ヒートシンクUCSC-HSHP-240M6= GPUなしのサーバーのために発注します。ヒートシンクUCSC-HSLP-M6=は、GPUがイン ストールされているサーバー用です。
- ステップ4 CPU 取り付け具にヒートシンクを取り付けます。
 - a) ワイヤの脚がヒートシンクの取り付けを妨げないように、回転するワイヤがロックされていない位置 にあることを確認します。
 - b) ヒートシンクのフィンをつかみ、ヒートシンクのピン1の位置を CPU 取り付け具のピン1の位置に合わせ、ヒートシンクを CPU 取り付け具の上に下ろします。
- ステップ5 CPU アセンブリを CPU マザーボードソケットに取り付けます。
 - a) 回転するワイヤ(次の図の1)をロック解除位置に押して、取り付けを妨げないようにします。
 - b) ヒートシンクのフィンをつかみ、ヒートシンクのピン1の位置を CPU ソケットのピン1の位置(次の 図の2) に合わせ、ヒートシンクを CPU ソケットに装着します。
 - c) CPU アセンブリレベルを持ち、CPU ソケットに下ろします。
 - d) CPU アセンブリを CPU ソケットに固定するために、回転するワイヤを互いに離します。
 - **注意** トルクス ドライバを使用して固定ナットを締める前に、回転ワイヤを完全に閉じてください。
 - e) 適切なオプションを選択して、CPUをソケットに固定します。
 - ・高プロファイルヒートシンクを備えた CPU の場合は、T30トルクスドライバを12インチポンドの トルクに設定し、4 個の固定ナットを締めて CPU をマザーボードに固定します(4)。



ロープロファイルヒートシンクを備えた CPUの場合は、T30トルクスドライバを12インチポンドのトルクに設定し、4つの固定ナットを締めて CPUをマザーボードに固定します(3)。次に、トルクドライバを6インチポンドのトルクに設定し、拡張ヒートシンク用の2本のプラスネジを締めます(4)。



RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連パーツ

Cisco UCS C シリーズ サーバで CPU の返品許可(RMA)を行った場合、CPU スペアに追加部 品が含まれていないことがあります。TAC エンジニアが交換を行うためには、RMA に追加部 品を追加する必要がある場合があります。



(注) 次の項目が CPU 交換シナリオに適用されます。システム シャーシを交換し、既存の CPU を新しいシャーシに移動する場合は、CPU からヒートシンクを分離する必要はありません。RMA 交換システム シャーシの注文に追加する CPU 関連部品 (60 ページ)を参照してください。

・シナリオ1:既存のヒートシンクを再利用します。

・ヒートシンクのクリーニングキット(UCSX-HSCK=)

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

• M6 サーバー用サーマルインターフェイス マテリアル (TIM) キット (UCS CPUTIM =)

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

シナリオ2:既存のヒートシンクを交換しています。

Â

注意 適切に冷却を行うため、必ずCPUに合った正しいヒートシンクを 使用してください。GPUで使用されるロープロファイル (UCSC-HSLP-M6)とGPUのないサーバーのハイプロファイル (UCSC-HSHP-240M6)の2種類のヒートシンクがあります。

・新しいヒートシンクには、TIM が事前に塗布されたパッドが付いています。

・ヒートシンクのクリーニングキット(UCSX-HSCK=)

1 つのクリーニング キットで最大 4 つの CPU をクリーンアップできます。

- シナリオ3: CPU キャリア(CPU の周りのプラスチック フレーム)が破損しています。
 - ・CPU キャリア:UCS-M6-CPU-CAR=
 - ・#1 マイナス ドライバ (ヒートシンクから CPU を分離するためのもの)
 - ・ヒートシンク クリーニング キット (UCSX-HSCK=)

1 つのクリーニング キットで最大 4 つの CPU をクリーンアップできます。

• M6 サーバー用サーマルインターフェイス マテリアル (TIM) キット (UCS CPUTIM =)

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

CPU ヒートシンク クリーニング キットは最大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに最 適です。クリーニング キットには、古い TIM の CPU およびヒートシンクのクリーニング用 と、ヒートシンクの表面調整用の 2 本のボトルの溶液が入っています。

新しい予備ヒートシンクには、TIMが事前に塗布されたパットが付属しています。ヒートシン クを取り付ける前に、CPUの表面から古い TIM を洗浄することが重要です。したがって、新 しいヒートシンクの発注時でも、ヒートシンク クリーニング キットを注文する必要がありま す。

RMA 交換システム シャーシの注文に追加する CPU 関連部品

システム シャーシの返品許可(RMA)を Cisco UCS C シリーズ サーバで行った場合は、既存の CPU を新しいシャーシに移動します。



• CPU またはヒートシンク アセンブリの移動に必要なツールは T-30 トルクス ドライバのみ です。

メモリ (DIMM)の 交換



DIMM 装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン

次の項では、メモリ使用量の一部について説明します。ミキシング、および人口ガイドライン。メモリ使用量と装着の詳細については、Cisco UCS C220/C240/B200 M6 Memory Guide をダウンロードしてください。

DIMM スロットの番号付け

次の図に、マザーボード上の DIMM スロットの番号付けを示します。



図 13: DIMM スロットの番号付け

DIMM 装着ルール

最大限のパフォーマンスを引き出せるように、DIMMの取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

- •各 CPU では A から H までの、8 つのメモリ チャネルがサポートされます、
 - CPU1は、チャネルP1A1、P1A2、P1B1、P1B2、P1C1、P1C2、P1D1、P1D2、P1 E1、P1E2、P1F1、P1F2、P1G1、P1G2、P1H1、およびP1H2。
 - CPU2は、チャネルP2A1、P2A2、P2B1、P2B2、P2C1、P2C2、P2D1、P2D2、P2 E1、P2E2、P2F1、P2F2、P2G1、P2G2、P2H1、およびP2H2。
- ・各チャネルには DIMM ソケットが 2 つあります(たとえば、チャネル A=スロット A1、A2)。
- •シングル CPU 構成の場合、CPU1 のチャネルのみに装着します(P1 A1 から P1 H2)。
- ・最適なパフォーマンスを得るには、CPUの数およびCPUあたりのDIMMの数に応じて、 次の表に示す順序でDIMMを装着します。サーバーにCPUが2つ搭載されている場合 は、次の表に示すように、2つのCPU間でDIMMが均等になるように調整します。



(注) 次のセクションに、推奨構成を示します。CPU あたり 5、7、9、
 10、または 11 個の DIMM を使用することはお勧めしません。

メモリ装着順序

Cisco UCS C240 M6 サーバには、DIMM のみ、または DIMM と Intel Optane Persistent Memory 200 シリーズメモリの 2 つのメモリオプションがあります。

メモリスロットは、青色と黒色に色分けされています。色分けされたチャネルの装着順序は、 最初は青色のスロット、次に黒色のスロットです。

次の表に、各メモリオプションのメモリ装着順序を示します。

表 3: DIMM 装着順序

CPU あたりの	CPU1スロットへの装着		CPU 2 スロットへの装着	
DDR4 DIMM 0 数(推奨構成)	P1 青の #1 スロッ ト	P1 黒の #2 スロッ ト	P2 青の #1 スロッ ト	P2 黒の #2 スロッ ト
1	A1	-	A1	
2	(A1, E1)	-	(A1, E1)	
4	(A1、C1); (E1、 G1)	-	(A1、C1); (E1、 G1)	
6	(A1、C1、D1、 E1、G1、H1)	-	(A1、C1、D1、 E1、G1、H1)	
8	(A1、B1、C1、 D1、E1、F1、 G1、H1)	-	(A1、B1、C1、 D1、E1、F1、 G1、H1)	
12	A1、C1、D1、 E1、G1、H1	A2、C2、D2、 E2、G2、H2	A1、C1、D1、 E1、G1、H1	A2、C2、D2、 E2、G2、H2
16	すべて装着(A1 〜H1)	すべて装着(A2 〜H2)	すべて装着(A1 〜H1)	すべて装着(A2 〜H2)

表 4: DIMM Plus Intel Optane Persistent Memory 200 シリーズメモリの装着順序

CPU あたりの DIMM の総数	DDR4 DIMM スロット	Intel Optane パーシステント 200 シリーズ DIMM スロット
4 + 4 DIMM	A1、C1、E1、G1、	B1、D1、F1、H1
8 + 1 DIMM	A1、B1、C1、D1、E1、F1、 G1、H1	A1
8 + 4 DIMM	A1、B1、C1、D1、E1、F1、 G1、H1	A1、C1、E1、G1

8 + +8 DIMM	A0、B0、C0、D0、E0、F0、	A1、B1、C1、D1、E1、F1、
	G0、H0	G1、H1

メモリ ミラーリング

偶数個のチャネルに DIMM を装着した場合にのみ、サーバーの CPU がメモリ ミラーリングを サポートします。1 つまたは3 つのチャネルに DIMM を装着した場合、メモリのミラーリング は自動的に無効になります。

メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50%減少します。2つ目の重複するチャネルは、冗長性を提供します。

DIMMの交換

障害のある DIMM の識別

各 DIMM ソケットの正面には、対応する DIMM 障害 LED があります。これらの LED の位置 については、内部診断 LEDを参照してください。サーバがスタンバイ電源モードの場合、これ らの LED はオレンジ色に点灯し、障害のある DIMM であることを示します。

- **ステップ1** 次のようにして、既存の DIMM を取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外しの説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) DIMM スロットの前端を覆うエアー バッフルを取り外してスペースを空けます。
 - e) 取り外す DIMM の位置を確認し、DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。
- ステップ2 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。
 - (注) DIMM を取り付ける前に、このサーバのメモリ装着ルールを参照してください: DIMM の装着
 規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン。
 - a) 新しい DIMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロットの位置合わせ機 能を使用して、DIMM を正しい向きに配置します。
 - b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DIMM の 上部の角を均等に押し下げます。
 - c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
 - d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールの交換

このトピックには、Intel Optane データセンター永続メモリモジュール(DCPMM)を交換する ための情報(検証機能のための装着規則と方法を含む)が含まれています。DCPMMはDDR4 DIMMと同じフォームファクタを持ち、DIMM スロットに取り付けます。

注意 DCPMMとそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要があります。

∕!∖

(注) サーバパフォーマンスを最大限に引き出すには、DCPMMの取り付けまたは交換を行う前に、 メモリパフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

DCPMM は、以下のモードのいずれかで動作するように設定できます。

- ・メモリモード:モジュールは100%メモリモジュールとして動作します。データは揮発性であり、DRAMはDCPMMのキャッシュとして機能します。
- アプリダイレクトモード:モジュールは、ソリッドステートディスクストレージデバイスとして動作します。データは保存され、不揮発性です。

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールの丹生直規則とパフォーマンスのガイドライン

このトピックでは、DDR4 DRAM DIMM を使用した Intel Optane DC 永続メモリ モジュール (DCPMM)を使用する場合の、メモリパフォーマンスの最大値に関する規則とガイドライン について説明します。

DIMM スロットの番号付け

次の図は、サーバマザーボード上の DIMM スロットの番号付けを示します。

図 14: DIMM スロットの番号付け



設定ルール

次の規則とガイドラインを確認してください。

- ・このサーバーで DCPMM を使用するには、2つの CPU をインストールする必要があります。
- DCPMM は 2666 MHz で動作します。サーバに 2933 MHz RDIMM または LRDIMM があ り、DCPMM を追加すると、メインメモリの速度は 2666 MHz に下がり、DCPMM の速度 に一致します。
- •各 DCPMM は、20 W をピークとして 18 W を引き出します。
- ・サーバーで DCPMM を使用する場合:
 - サーバーにインストールされているDDR4DIMMは、すべて同じサイズである必要があります。
 - サーバーにインストールされている DCPMM はすべて同じサイズである必要があり、
 同じ SKU が必要です。

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールのインストール

(注) DCPMM 設定は、交換用 DCPMM を含む、領域内のすべての DCPMM に常に適用されます。
 事前設定されたサーバーでは、特定の交換用 DCPMM をプロビジョニングすることはできません。

ステップ1 既存の DCPMM の削除:

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) DIMM スロットの前端を覆うエアーバッフルを取り外してスペースを空けます。
 - 注意 RMA の状況のように、あるサーバから別のサーバに DCPMM をアクティブ データ(永続 メモリ)とともに移動する場合は、各 DCPMM を新しいサーバの同じ位置にインストール する必要があります。古いサーバから削除するときに、各 DCPMMの位置を書き留めるか、 一時的にラベルを付けてください。
- e) 取り外す DCPMM の場所を確認して、その DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。
- ステップ2 新しい DCPMM をインストールします。
 - (注) DCPMM を装着する前に、このサーバの装着規則(Intel Optane DC 永続メモリモジュールの丹 生直規則とパフォーマンスのガイドライン(65ページ))を参照してください。
 - a) 新しい DCPMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロット内の位置合わ せ機能を使用して、DCPMM を正しい向きに配置します。
 - b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DCPMM の上部の角を均等に押し下げます。
 - c) エアーバッフルを再度取り付けます。
 - d) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
 - e) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。
- ステップ3 インストール後の操作を実行します。
 - ・既存の設定が100%メモリモードで、新しいDCPMMも100%メモリモード(工場出荷時のデフォルト)の場合、操作はすべてのDCPMMが最新の一致するファームウェアレベルであることを確認することだけです。
 - 既存の設定が完全にまたは一部 App-Direct モードで、新しい DCPMM も App-Direct モードの場合、すべての DCPMM 最新の一致するファームウェアレベルであることを確認し、新しい目標を作成することによって DCPMM の再プロビジョニングも行います。
 - 既存の設定と新しい DCPMM が異なるモードの場合は、すべての DCPMM が最新の一致するファーム ウェア レベルであることを確認し、新しい目標を作成することによって DCPMM の再プロビジョニン グも行います。

目標、地域、および名前空間を設定するためのツールが多数用意されています。

- ・サーバのBIOSセットアップユーティリティを使用するには、『DCPMMのサーバーBIOSセットアップユーティリティメニュー(68ページ)』を参照してください。
- Cisco IMC または Cisco UCS Manager を使用するには、『Cisco UCS: Intel Optane DC 永続メモリモジュールの設定と管理』ガイドを参照してください。

DCPMM のサーバー BIOS セットアップ ユーティリティ メニュー

- 注意
 - データ損失の可能性:現在インストールされている DCPMM のモードを、アプリ ダイレクト モードからメモリ モードに変更すると、永続メモリ内のデータはすべて削除されます。

DCPMM は、サーバの BIOS セットアップ ユーティリティ、Cisco IMC、Cisco UCS Manager、 または OS 関連のユーティリティを使用して設定できます。

- BIOS セットアップユーティリティを使用するには、以下のセクションを参照してください。
- Cisco IMC を使用するには、Cisco IMC 4.0(4) 以降の設定ガイドを参照してください。CISCO IMC CLI および GUI 設定ガイド
- Cisco UCS Manager を使用するには、Cisco UCS Manager 4.0(4) 以降の設定ガイドを参照してください。Cisco UCS Manager CLI および GUI 設定ガイド

サーバー BIOS セットアップ ユーティリティには、DCPMM のメニューが含まれています。 DCPMM の領域、目標、および名前スペースを表示または設定したり、DCPMM ファームウェ アを更新したりするために使用できます。

システム ブート中に画面にプロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップ ユー ティリティを開きます。

DCPMM メニューは、ユーティリティの[詳細] タブにあります。

Advanced > Intel Optane DC Persistent Memory Configuration

このタブから、他のメニューにアクセスできます。

- DIMM: インストールされている DCPMM を表示します。このページから、DCPMM ファームウェアを更新し、他の DCPMM パラメータを設定できます。
 - ・ヘルスのモニタ
 - ファームウェアの更新
 - セキュリティの設定

セキュリティモードを有効にして、DCPMM設定がロックされるようにパスワードを 設定することができます。パスワードを設定すると、インストールしたすべての DCPMM に適用されます。セキュリティモードはデフォルトでは無効です。

データ ポリシーの設定

・領域:領域とその永続的なメモリタイプを表示します。インターリーブでアプリダイレクトモードを使用する場合、リージョンの数はサーバ内の CPU ソケットの数に等しくなります。インターリーブでアプリダイレクトモードを使用しない場合、リージョンの数はサーバ内の DCPMM ソケットの数に等しくなります。

[領域]ページから、リソースの割り当て方法をDCPMMに通知するメモリの目標を設定できます。

- 目標設定の作成
- ・名前スペース:名前スペースを表示し、永続的なメモリが使用されているときにそれらを作成または削除することができます。目標の作成時に名前スペースを作成することもできます。永続メモリの名前スペースのプロビジョニングは、選択した領域にのみ適用されます。

サイズなどの既存の名前スペース属性は変更できません。名前スペースを追加または削除 することができます。

・合計容量:サーバ全体の DCPMM リソース割り当ての合計を表示します。

BIOS セットアップ ユーティリティを使用して DCPMM ファームウェアを更新する

.bin ファイルへのパスがわかっている場合は、BIOS セットアップユーティリティから DCPMM ファームウェアを更新できます。ファームウェアの更新は、インストールされているすべての DCPMM に適用されます。

- [Advanced (詳細)] > [Intel Optane DC Persistent Memory Configuration (Intel Optane DC 永続メモリ設定)] > [DIMM] > [Update firmware (ファームウェアの更新)] に移動します。
- 2. [File:] で、ファイルパスを .bin ファイルに指定します。
- 3. [アップデート(Update)]を選択します。

ミニストレージ モジュールの交換

ミニストレージモジュールは、垂直ライザーカードに接続します。ライザーカードは2本の 非脱落型ネジでマザーボードに留めます。これにより、内部ストレージを追加できます。この モジュールは M.2 SSD キャリアで、2 つの M.2 フォームファクタ SSD ソケットが装備されて います。ブート最適化 M.2 RAID コントローラモジュールの交換(111ページ)も参照してく ださい。



(注) Cisco IMC ファームウェアには、このミニストレージモジュールの M.2 バージョンにインストールされている M.2 ドライブのアウトオブバンド管理インターフェイス(UCS-MSTOR-M2)は含まれていません。M.2 ドライブは、Cisco IMCインベントリには表示されず、Cisco IMCによって管理することもできません。これは想定されている動作です。

ミニストレージ モジュール キャリアの交換

ここでは、ミニストレージモジュールキャリアを取り外して交換する方法について説明しま す。キャリアは、2本の非脱落型ネジでマザーボードに取り付けられている M.2 垂直ライザー カードに装着されます。

キャリアには、メディア ソケットが上部に1つ、下部に1つあります。M.2 SSD ミニストレー ジモジュール キャリアの場合は、以下の手順に従います。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 PCIe ライザー2と3の間のソケットでミニストレージモジュールキャリアを見つけます。
- ステップ5 プラスドライバを使用して、各非脱落型ネジを緩め、M.2 ライザーをサーバから持ち上げます。
- **ステップ6** 次のようにして、キャリアをソケットから取り外します。
 - a) プラスドライバを使用して、モジュールをキャリアに固定しているネジを緩めます。
 - b) キャリアの両端を固定している固定クリップを外側に押します。
 - c) キャリアの両端を持ち上げて、マザーボードのソケットから外します。
 - d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ1 キャリアをそのソケットに取り付けます。
 - a) キャリアのコネクタが下向きになっている状態で、キャリアをソケットの位置に合わせます。2つの位置合わせペグが、キャリアの2つの穴の位置に合っている必要があります。
 - b) キャリアのソケットの端をそっと押し下げて、2本のペグをキャリアの2つの穴に通します。
 - c) 固定クリップが両端でカチッと鳴るまで、キャリアを押し下げます。
- **ステップ8**上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ9** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

M.2 用ミニストレージ キャリア内の M.2 SSD の交換

このトピックでは、M.2 用ミニストレージキャリア(PID UCS-MSTOR-M2) で M.2 SATA または NVMe SSD を取り外して交換する手順を説明します。キャリアには、M.2 SSD ソケットが上部に1つ、下部に1つあります。

ミニストレージ M.2 SSD の装着ルール

- 両方の M.2 SSD が SATA または NVMe のいずれかである必要があります。異なるタイプのキャリアを混在させないでください。
- ・キャリア内で1つまたは2つの M.2 SSD を使用できます。
- •M.2 ソケット1はキャリアの上側にあり、M.2 ソケット2はキャリアの下側(キャリアの マザーボードコネクタと同じ側)にあります。
- ステップ1 ミニストレージモジュールキャリアの交換(70ページ)の説明に従って、サーバの電源を切り、ミニストレージモジュールキャリアをサーバから取り外します。
- ステップ2 次のようにして、M.2 SSD を取り外します。
 - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 SSD をキャリアに固定している 1 本のネジを外します。
 - b) キャリアのソケットから M.2 SSD を取り外します。
- ステップ3 次のようにして、新しい M.2 SSD を取り付けます。
 - a) 新しいM.2SSDのコネクタ側を、ラベルが上を向いている状態でキャリアのソケットに差し込みます。
 - b) M.2 SSD を押し、キャリアに対して平らになるようにします。
 - c) M.2 SSD の端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
- **ステップ4** ミニストレージ モジュール キャリアをサーバに再度取り付け、ミニストレージ モジュール キャリアの交換(70ページ)の説明に従ってサーバの電源を入れます。

内部 USB ドライブの交換

このセクションには、USB 3.0ドライブの取り付け、および内部 USB ポートの有効化/無効化に 関する手順が含まれています。

USBドライブの交換



注意 データが失われる可能性があるため、サーバの電源がオンの状態で内蔵 USB ドライブをホットスワップすることはお勧めしません。

- ステップ1 次のようにして、既存の内蔵 USB ドライブを取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) PCIe1スロット内のマザーボードのUSB ソケットの位置を確認します。
- e) USB ドライブをつかんで縦方向に引き出し、ソケットから取り出します。

ステップ2 次のようにして、新しい内蔵 USB ドライブを取り付けます。

- a) USB ドライブをソケットに合わせます。
- b) USB ドライブを縦方向に押し込み、ソケットに完全に収まるようにします。
- c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

図 15: 内部 USB ポートの場所



マザーボード上の垂直 USB ソケットの位置

内部 USB ポートの有効化/無効化

工場出荷時のデフォルトでは、サーバのすべてのUSBポートが有効になっています。ただし、 内部 USB ポートは、サーバ BIOS で有効または無効にできます。

ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、**F2**キーを押して BIOS セットアップユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [Advanced] タブまで移動します。
- ステップ3 [Advanced] タブの [USB Configuration] を選択します。
- ステップ4 [USB Configuration] ページの [USB Ports Configuration] を選択します。
- **ステップ5** [USB Port: Internal] までスクロールし、Enter を押し、ダイアログボックスから [Enabled] または [Disabled] を選択します。
- ステップ6 F10 を押して保存し、ユーティリティを終了します。

RTCバッテリの交換

Â

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。バッテリは、同型式のもの、または製造業者が推奨する同等の型式のものとのみ交換してください。使用済みのバッテリは、 製造元が指示する方法に従って処分してください。

[ステートメント 1015]

Â

警告 リサイクラ:バッテリーを共有しないでください!お住いの国または地域の適切な規制に従い、 バッテリーを処分するようにしてください。

リアルタイムクロック(RTC)バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定 を保持します。バッテリタイプはCR2032です。シスコでは、ほとんどの電器店から購入でき る、業界標準のCR2032バッテリをサポートしています。

ステップ1 RTC バッテリを取り外します。

- a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- d) サーバーから PCIe ライザー1を取り外し、マザーボード上の RTC バッテリ ソケットの周りに隙間を 空けます。PCIe ライザーの交換 (79ページ)を参照してください。
- e) 水平 RTC バッテリ ソケットを見つけます。
- f) マザーボード上のソケットからバッテリを取り外します。固定クリップをそっと側面に押し込んで隙 間を確保し、バッテリを持ち上げます。

ステップ2次のようにして、新しいRTCバッテリを取り付けます。

a) バッテリをソケットに挿入し、カチッと音がしてクリップの下の所定の位置に収まるまで押し下げま す。

(注) 「3V+」のマークが付いているバッテリのプラス側を、上側に向ける必要があります。

- b) サーバーに PCIe ライザー1を取り付けます。PCIe ライザーの交換 (79 ページ)を参照してください。
- c) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- d) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

電源装置の交換

2 台の電源装置を取り付けると、デフォルトでは1+1として冗長化されますが、コールド冗 長モードもサポートされます。コールド冗長(CR)では、1台以上の電源の電力供給を一時停 止し、負荷の残りがアクティブなPSUによって強制的に供給されるようにします。その結果、 PSU 効率を最大限に活用することで、負荷特性を基準にした総電力効率が向上します。

- ・電力仕様も参照してください。
- ・電源 LED の詳細については、背面パネルの LED (5 ページ) も参照してください。

ここでは、AC および DC 電源装置の交換手順について説明します。

サポートされる電源装置

UCS C240 M6 は、次の電源をサポートします。

\triangle

注意 同じサーバでタイプの異なる PSU を組み合わせて使用しないでください。PSU は同じタイプ とワット数である必要があります。

詳細については、電力仕様を参照してください。

PSU タイ プ	サポート対象	注記
1050 W	すべての UCS C240 M6 モデ	最低1台の電源ユニットが必須です。さらに1台を
AC	ル	追加すれば、1+1の冗長性を確保できます。
1050 W	すべての UCS C240 M6 モデ	最低1台の電源ユニットが必須です。さらに1台を
DC	ル	追加すれば、1+1の冗長性を確保できます。
1600 W	すべての UCS C240 M6 モデ	最低1台の電源ユニットが必須です。さらに1台を
AC	ル	追加すれば、1+1の冗長性を確保できます。

PSU タイ プ	サポート対象	注記
2300 W	すべての UCS C240 M6 モデ	最低1台の電源ユニットが必須です。さらに1台を
AC	ル	追加すれば、1+1の冗長性を確保できます。

AC 電源装置の交換



- ステップ1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランクパネルを取り外します。
 - a) 次のいずれかの操作を実行します。
 - ・サーバーに電源装置が1つしかない場合は、サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の 説明に従ってサーバーをシャットダウンし、電源を切断します。
 - ・サーバーに電源装置が2つある場合は、サーバーをシャットダウンする必要はありません。
 - b) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。
 - c) 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルに向けてひねります。
 - d) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。
 - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
 - b) リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
 - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。
 - d) サーバーをシャットダウンした場合にのみ、電源ボタンを押して、サーバーを主電源モードで起動し ます。

DC 電源装置の交換



- ステップ1 交換する DC 電源装置を取り外すか、空のベイからブランク パネルを取り外します。
 - a) 次のいずれかの操作を実行します。
 - •DC電源装置が1つしかないサーバで電源装置を交換する場合は、サーバのシャットダウンと電源 切断 (9ページ)の説明に従ってサーバをシャットダウンし、電源を切断します。
 - DC 電源装置が2つあるサーバで電源装置を交換する場合は、サーバをシャットダウンする必要は ありません。

- b) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。コネクタ固定クリップを少し持ち上げて、電源 装置のソケットからコネクタを引き抜きます。
- c) 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルに向けてひねります。
- d) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 新しい DC 電源装置を取り付けます。
 - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
 - b) リリースレバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
 - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。固定クリップがカチッと所定の位置に収まるまで、コネ クタをソケットに押し込みます。
 - d) サーバをシャットダウンした場合にのみ、電源ボタンを押して、サーバを主電源モードで起動します。

図 16: DC 電源装置の交換



DC 電源装置の取り付け(初回の取り付け)





- ステップ1 感電の危険を避けるために、施設の回路ブレーカーの DC 電源装置をオフにします。
 - (注) 必要な DC 入力ケーブルは、Cisco 製品 CAB-48DC-40A-8AWG です。この3m ケーブルは、一方の端は電源の DC 入力ソケットに鍵のように合わせて差し込む3ピンコネクタです。ケーブルのもう一方の端にはコネクタがないので、施設の DC 電源に配線できます。
- **ステップ2** ケーブルの終端処理されていない端を、施設の DC 電源入力ソースに配線します。
- **ステップ3** ケーブルの終端処理されている端を、電源のソケットに接続します。コネクタは、配線の極性とアースが 正しくなるように、鍵状構造になっています。
- ステップ4 施設の回路ブレーカーで DC 電源を復旧させます。
- ステップ5 電源ボタンを押し、サーバーをブートして主電源モードに戻します。

図 17: DC 電源装置の交換



1	鍵状ケーブル コネクタ (CAB-48DC-40A-8AWG)	3	PSU ステータス LED
2	鍵状 DC 入力ソケット	-	

ステップ6 シャーシでの追加の接地については、DC 電源装置の接地 (79ページ) を参照してください。

DC 電源装置の接地

AC 電源装置は内部アースがあるため、サポート対象の AC 電源コードを使用する場合は、それ以上接地する必要はありません。

DC電源装置を使用する場合は、サーバシャーシからラックのアースグラウンドへの追加の接 地を行うことができます。二重孔アースラグおよびアース線で使用する2つのネジ穴は、シャー シの背面パネルにあります。



(注) シャーシの接地点は10-32ネジに合う大きさです。独自のネジ、アースラグとアース線を提供する必要があります。アースラグは、10-32ネジに合ったデュアルホールラグである必要があります。ユーザが提供するアースケーブルは14 AWG(2 mm)、最低 60℃のワイヤか、現地の規定で許可されるものでなければなりません。

PCIe ライザーの交換

このサーバには、ツール不要の PCIe ライザーが 2 つあり、PCIe カードを水平に取り付ることができます。各ライザーは、複数のバージョンで利用可能です。ライザー バージョン別のスロットと機能の詳細については、PCIe スロットの仕様 (80 ページ)を参照してください。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。

ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

- ステップ4 交換する PCIe ライザーを取り外します。
 - a) ライザーのフリップアップハンドルと青色の前方端をつかんで均等に持ち上げ、マザーボードのソケットから回路基板を外します。ライザーを静電気防止素材の上に置きます。

b) ライザーにカードが取り付けられている場合は、ライザーからカードを取り外します。PCIe カードの 交換 (82 ページ) を参照してください。

ステップ5 次のようにして、新しい PCIe ライザーを取り付けます。

- (注) PCIe ライザーは交換することはできません。PCIe ライザーを間違ったソケットに差し込むと、 サーバーは起動しなくなります。ライザー1は「RISER1」のラベルが付いたマザーボードソ ケットに差し込む必要があります。ライザー2は「RISER2」のラベルが付いたマザーボードソ ケットに差し込む必要があります。
- a) 古い PCIe ライザーからカードを取り外していた場合は、そのカードを新しいライザーに取り付けま す。PCIe カードの交換 (82 ページ)を参照してください。
- b) PCIe ライザーをマザーボード上のソケットとシャーシ内の位置合わせスロットの上に配置します。
- c) PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、回路基板のコネクタをマザーボード上のソケットにしっかりと差し込みます。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

PCIe カードの交換

(注) シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。 シスコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。 シスコでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の 標準規格のサードパーティ カードを使用しているお客様は、そのカードで問題が発生した場 合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。

PCIe スロットの仕様

サーバには、ツール不要のPCIeライザーが3つあり、PCIeカードを水平に取り付けられます。 各ライザーは複数のバージョンで注文可能です。

- ライザー1はPCIeスロット1、2、3を搭載しており、次のオプションで利用可能です。
 - SFF サーバ、I/Oセントリック:スロット1(x8)、2(x16)、および3(x8)。すべてのスロットは、サーバモデルに応じて CPU1 または CPU2によって制御されます。
 - SFF サーバ、ストレージ セントリック:

- ・24 ドライブ SAS / SATA モデル、24 ドライブ NVMe モデル、および 12 ドライブ NVMe モデルのスロット1(予約済み)、2(x4)、および3(x4)。すべてのス ロットは CPU 2 によって制御されます。
- スロット1、2、および3は、12 SAS/SATAモデルではサポートされていません。
- LFF サーバ:スロット1(予約済み)、2(x4)、および3(x4)。すべてのスロットが CPU1により制御されます。
- ライザー2には PCIe スロット4、5、6が搭載されており、次のオプションで利用可能です。
 - •SFF サーバ、I/O セントリック:スロット4(x8)、5(x16)、および6(x8)。す べてのスロットが CPU2 により制御されます。
 - •SFF サーバ、ストレージセントリック:スロット4、5、および6は、サーバのSFF モデルのストレージデバイスをサポートしません。
 - ・LFF サーバ:スロット4(x8)、5(x16)、および6(x8)。すべてのスロットがCPU 2により制御されます。
- ライザー3にはPCIeスロット7、8が搭載されており、次のオプションで利用使可能です。
 - SFF サーバ、I/O セントリック: SATA / SAS モデルのスロット7 (x8) および8 (x8)。SATA / SAS サーバの場合、スロット7 および8は CPU2 によって制御されます。

スロット7および8は、NVMe専用モデルではサポートされません。

•SFF サーバ、ストレージセントリック:サーバの24 ドライブおよび12 ドライブ SAS /SATA バージョンのドライブ ベイ用のスロット7(x4) および8(x4)。すべてのス ロットは CPU 2 によって制御されます。

スロット7および8は、NVMe専用モデルではサポートされません。

・LFF サーバ:ドライブベイ用のスロット7(x4)および8(x4)。すべてのスロットが CPU2により制御されます。

次の図は、PCIe スロットの番号付けを示しています。

図 18:背面パネル、PCle スロットの番号付け



PCle カードの交換

- (注) (注) (注)
 - Cisco UCS 仮想インターフェイスカードを取り付ける場合、前提条件に関する考慮事項があり ます。Cisco 仮想インターフェイスカード(VIC)に関する考慮事項(84ページ)を参照して ください。

マザーボードの専用ソケットにRAIDコントローラカードが装着されています。SASストレージョントローラカードの交換(RAIDまたはHBA) (86ページ)を参照してください。



(注) 倍幅 GPU カードの取り付けと交換の手順については、GPU の取り付けを参照してください。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - 注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 交換する PCIe カードを取り外します。
 - a) 交換する PCIe カードのポートから、すべてのケーブルを外します。
 - b) 青色のライザーハンドルと、ライザーの前端にあるつまみ部分を両手で上にあげてつかみ、まっすぐ に持ち上げます。
 - c) ライザーの底部にある、固定プレートを固定しているリリース ラッチを押し、ヒンジ付き固定プレートを回して開きます。
 - d) カードのリア パネル タブを固定しているヒンジ付きカード タブ固定具を開きます。
 - e) PCIe カードの両端を均等に引いて、PCIe ライザーのソケットから取り外します。 ライザーにカードがない場合は、ライザーの背面の開口部からブランクパネルを取り外します。
- ステップ5 次のようにして、新しい PCIe カードを取り付けます。
 - a) ヒンジ付きカードタブ固定具を開いた状態で、新しい PCIe カードを PCIe ライザーの空ソケットの位置に合わせます。
 - b) カードの両端を均等に押し下げて、ソケットにしっかりと装着します。
 - c) カードの背面パネルタブがライザーの背面パネルの開口部に対して水平であることを確認したら、カードの背面パネルタブ上でヒンジ付きカードタブ固定具を閉じます。

- d) ライザーの底部でヒンジ付き固定プレートを回して閉じます。プレートのクリップが、カチッと音が してロック位置に収まったことを確認します。
- e) PCIe ライザーを、マザーボード上のソケットとシャーシの位置合わせチャネルの上に配置します。
- f) PCIe ライザーの両端を慎重に押し下げて、コネクタをマザーボード上のソケットにしっかりと収納します。
- ステップ6 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

図 19: PCle ライザー カードの固定機構



Cisco 仮想インターフェイス カード(VIC)に関する考慮事項

このセクションでは、VICカードのサポート、およびこのサーバに関する特別な考慮事項について説明します。

(注) *Cisco Card* NIC モードを使用する場合、VIC を取り付けた場所に合わせて、*VIC* スロットの設定を行う必要もあります。そのオプションは、Riser1、Riser2、および Flex-LOM です。NIC モードの詳細については、NIC モードおよび NIC 冗長化の設定を参照してください。

Cisco UCS Manager の統合に Cisco UCS VIC カードを使用するには、サポートされる設定、配線、およびその他の要件について、『Cisco UCS C-Series Server Integration with Cisco UCS Manager Guides』も参照してください。

表 5: このサーバでの VIC のサポートと考慮事項

VIC	サーバでサ ポートされる 数	VIC をサポー トするスロッ ト	Cisco UCS Manager 統合用のプライマリ スロット	<i>Cisco Card</i> NIC モード用のプラ イマリ スロット	必要な Cisco IMC ファーム ウェア
Cisco UCS VIC 1455	2 PCIe	PCIe 2	PCIe 2	PCIe 2	4.0(1)
UCSC-PCIE-C25Q-04		PCIe 5			
Cisco UCS VIC 1495	2 PCIe	PCIe 2	PCIe 2	PCIe 2	4.0(2)
UCSC PCIE C100 04		PCIe 5			
Cisco UCS VIC 1457	1 mLOM	mLOM	mLOM	mLOM	4.0(1)
UCSC-MLOM-C25Q-04					
Cisco UCS VIC 1497	1 mLOM	mLOM	mLOM	mLOM	4.0(2)
UCSC-MLOM-C100-04					
Cisco UCS VIC 15425	2 PCIe	PCIe 2	PCIe 2	PCIe 2	4.0(1)
UCSC-P-V5Q50G		PCIe 5			
Cisco UCS VIC 15235	2 PCIe	PCIe 2	PCIe 2	PCIe 2	4.0(2)
UCSC-P-V5D200G		PCIe 5			

・サーバでは、2 つの PCIe スタイル、および 1 つの mLOM スタイルの合計 3 つの VIC がサ ポートされています。



mLOM カードの交換

背面パネルでの接続を増強するため、サーバではモジュラ LOM(mLOM)カードがサポート されています。mLOM ソケットはマザーボード上、ストレージ コントローラ カードの下にあ りあます。

MLOM ソケットには、Gen-3 x16 の PCIe レーンがあります。サーバが 12 V のスタンバイ電源 モードであり、ネットワーク通信サービス インターフェイス (NCSI) プロトコルをサポート している場合、ソケットは電源がオンのままになります。



- (注) mLOM カードが Cisco UCS 仮想インターフェイス カード(VIC)の場合は、詳細およびサポート情報についてはCisco 仮想インターフェイス カード(VIC)に関する考慮事項(84ページ)を参照してださい。
- ステップ1 既存の mLOM カード(またはブランクパネル)を取り外します。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) マザーボード上の mLOM ソケットの周りに隙間を空けるため、ストレージ コントローラ (RAID または HBA カード)をすべて取り外します。SAS ストレージ コントローラ カードの交換 (RAID または HBA) (86 ページ)を参照してください。
 - e) mLOM カードをシャーシ床面のネジ付きスタンドオフに固定している取り付けネジ(蝶ネジ)を緩め ます。
 - f) mLOM カードを水平方向にスライドさせてソケットから外し、サーバから取り外します。
- ステップ2 新しい mLOM カードを取り付けます。
 - a) コネクタをマザーボードのソケットの位置に合わせて、シャーシの底面に mLOM カードを置きます。
 - b) カードを水平方向に押し、カードのエッジコネクタをソケットと完全にかみ合わせます。
 - c) 非脱落型取り付けネジを締めて、カードをシャーシフロアに固定します。
 - d) ストレージ コントローラ カードをサーバに再び取り付けます。SAS ストレージ コントローラ カード の交換(RAID または HBA) (86ページ)を参照してください。
 - e) 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
 - f) サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を 入れます。

SAS ストレージ コントローラ カードの交換(**RAID** また は **HBA**)

ハードウェア ベースのストレージ制御については、サーバでマザーボード上の専用の垂直ソ ケットに差し込む SAS HBA またはシスコ モジュラ SAS RAID コントローラを使用できます。

ストレージ コントローラ カードのファームウェアの互換性

ストレージコントローラ(RAID または HBA)のファームウェアは、サーバにインストール されている現在の Cisco IMC および BIOS のバージョンと互換性があることを確認する必要が あります。互換性がない場合は、ファームウェア リリースのホスト アップグレード ユーティ リティ(HUU)を使用してストレージコントローラのファームウェアをアップグレードまた はダウングレードし、互換性のあるレベルにします。



(注) スタンドアロンモードで動作しているサーバでは、次のことが必要なります。コントローラ ハードウェア(UCSC-RAID-M6T、UCSC-RAID-M6HD、UCSC-RAID-M6SD、UCSC-SAS-M6T、 UCSC-SAS-M6HD)を交換した後には、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョン と同じ場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility(HUU)コントローラのファームウェアの更 新を実行する必要があります。コントローラ固有の値を特定のサーバのストレージコントロー ラにプログラムするには、HUUを実行する必要があります。HUUを実行しないと、ストレー ジコントローラが検出されない可能性があります。

サーバのコンポーネントを互換性のあるレベルにするユーティリティをダウンロードして使用 する手順については、ご使用の Cisco IMC リリースの HUU ガイドを参照してください: HUU ガイド。

デュアル ストレージ コントローラ カードの取り外し

前面RAIDアセンブリには、単一のトレイに単一のストレージコントローラカードを搭載する か、またはそれぞれ独自のトレイに2枚のストレージコントローラカードを搭載できます。各 ストレージコントローラカードを取り外すには、次の手順を実行します。この手順では、サー バの電源を切断し、上部カバーを取り外していることを前提としています。

ステップ1 デュアルストレージコントローラカードを見つけます。

図に示すように、各ストレージコントローラカードには独自のトレイがあります。



ステップ2 ファントレイを取り外します。

詳細については、ファントレイの取り外し(45ページ)を参照してください。



ステップ3 各種ケーブルを取り外します。

a) ストレージコントローラカードごとに、リボンケーブルコネクタをつかみ、RAIDカードから取り外し ます。

リボンケーブルのもう一方の端をマザーボードに接続したままにしておくことができます。

b) ストレージコントローラカードごとに、背面ドライブケーブルのコネクタをつかみ、カードから取り 外します。

背面ドライブケーブルのもう一方の端は接続したままにしておくことができます。



1	ストレージコントローラカード の SAS ケーブル接続。	2	ライザー 3B の背面ドライブに接 続する SAS ケーブル
3	背面ライザー 3B の SAS ケーブ ル接続。	4	ストレージコントローラカードの SAS ケーブル接続。
5	ストレージコントローラカード をマザーボードに接続するリボ ンケーブル。	6	ライザー 1B の背面ドライブに接 続する SAS ケーブル
7	背面ライザー 1B の SAS ケーブ ル接続。		

ステップ4 ストレージコントローラカードを取り外します。

- a) 背面ドライブにつながるケーブルをつかみ、各カードから取り外します。
- b) 各カードトレイの上部にあるハンドルを持ち、サーバの背面方向にゆっくりと押します。

ハンドルが開いた位置にスライドします。この手順では、内壁のソケットからストレージコントロー ラカードを取り外します。

c) #2 プラス ドライバを使用、トレイの端の非脱落型ネジを緩めます。



d) 各カードトレイのハンドルを持ち、シャーシからストレージコントローラカードを持ち上げます。



次のタスク

デュアルストレージコントローラカードを再挿入します。「デュアルストレージコントロー ラカードの取り付け(91ページ)」に進みます。

デュアル ストレージ コントローラ カードの取り付け

デュアルストレージコントローラカードをサーバに取り付けるには、次の手順に従います。ス トレージ コントローラ カードはトレイに入っており、交換可能です。

ステップ1 各カードトレイのハンドルを持ちます。

- ステップ2 ストレージ コントローラ カードを取り付けます。
 - a) トレイのハンドルがオープン(ロック解除)の位置にあることを確認します。
 - b) ケーブルがストレージ コントローラ カードの取り付けを妨げていないことを確認します。
 - c) つまみネジがマザーボード上のネジ式スタンドオフに合うように、ストレージコントローラカードを 向けます。



d) カードトレイのハンドルを持ち、トレイを水平に保ち、サーバに下ろします。

e) #2 プラスドライバを使用して、各トレイの端のネジを締めます。



f) トレイのハンドルをサーバの前面に向かってゆっくりと押します。

この手順で、各ストレージコントローラカードを内壁のソケットに装着します。カードがソケットに 接触すると、抵抗を感じることがあります。この抵抗は正常です。

ステップ3 ケーブルを再接続します。

ステップ4 ファントレイを再度挿入します。

詳細については、ファントレイの取り付け(46ページ)を参照してください。



次のタスク

必要に応じて、その他のメンテナンス作業を実行するか、上部カバーを元に戻して施設の電源 を入れます。

ストレージ コントローラ カードの取り外し

ストレージコントローラには、単一のトレイに単一のコントローラカードを搭載するか、また はそれぞれ独自のトレイに2枚のコントローラカードを搭載できます。単一のストレージコン トローラカードを取り外すには、次の手順を実行します。この手順では、サーバの電源を切断 し、上部カバーを取り外していることを前提としています。

ステップ1 ストレージ コントローラ カードの位置を確認します。



ステップ2 ファントレイを取り外します。

詳細については、ファントレイの取り外し(45ページ)を参照してください。



- ステップ3 各種ケーブルを取り外します。
 - a) リボンケーブルコネクタをつかみ、ストレージコントローラカードから取り外します。
 リボンケーブルのもう一方の端をマザーボードに接続したままにしておくことができます。
 - b) 背面ドライブ ケーブル (1 および 4) のコネクタをつかみ、ストレージ コントローラ カードから取り 外します。

背面ドライブケーブルのもう一方の端は接続したままにしておくことができます。



1	背面ドライブのストレージコントロー ラカードコネクタ(ライザー 3B)	2	背面ドライブ用 SAS / SATA ケーブル
3	PCI ライザー 3 用コネクタ	4	背面ドライブのストレー ジコントローラカードコ ネクタ(ライザー 1B)
5	背面ドライブ用 SAS/SATA ケーブル	6	PCI ライザー 1 用コネク タ

- ステップ4 ストレージコントローラカードを取り外します。
 - a) カードトレイの上部にあるハンドルを両手で持ち、サーバの背面に向かってゆっくりと押します。 ハンドルが開いた位置にスライドします。この手順では、内壁のソケットからストレージコントロー ラカードを取り外します。
 - b) #2 プラス ドライバを使用、トレイの端の非脱落型ネジを緩めます。



c) トレイのハンドルを両手で持ち、ストレージコントローラカードトレイを水平に保ち、シャーシから 持ち上げます。



次のタスク

ストレージコントローラカードを再挿入します。「ストレージ コントローラ カードの取り付け (98 ページ)」に進みます。

ストレージョントローラ カードの取り付け

この手順を使用して、単一のストレージコントローラカードをサーバに取り付けます。ストレージコントローラカードはトレイに含まれており、交換可能です。

ステップ1 カードトレイのハンドルをつかみます。

- ステップ2 ストレージ コントローラ カードを取り付けます。
 - a) トレイのハンドルがオープン(ロック解除)の位置にあることを確認します。
 - b) ケーブルがストレージ コントローラ カードの取り付けを妨げていないことを確認します。
 - c) つまみネジがマザーボード上のネジ式スタンドオフに合うように、ストレージコントローラカードを 向けます。
 - d) カードトレイの両手でハンドルを持ち、トレイを水平に保ち、サーバに下ろします。



e) #2 プラスドライバを使用して、トレイの端のネジを締めます。



f) 両手を使用して、ハンドルの両側に均等に力を加え、トレイのハンドルをサーバの前面に向かってゆっ くりと押します。

この手順では、ストレージコントローラカードを内壁のソケットに装着します。カードがソケットに 接触すると、抵抗を感じることがあります。この抵抗は正常です。

- **ステップ3** ケーブルを再接続します。
- ステップ4 ファントレイを再度挿入します。

詳細については、ファントレイの取り付け(46ページ)を参照してください。



次のタスク

必要に応じて、その他のメンテナンス作業を実行するか、上部カバーを元に戻して施設の電源 を入れます。

ケーブル配線の確認

ストレージコントローラカードを取り付けた後、カードと背面ドライブ間のケーブル接続は次 のようになります。

- •24 ドライブサーバの場合は、次のことを確認します。
 - •SAS/SATA ケーブルがコントローラカードとライザー 3B に接続されている
 - ・SAS / SATA ケーブルがコントローラカードとライザー 1B に接続されている
 - •両方のリボンケーブルがコントローラカードとマザーボードに接続されている



•12 ドライブサーバの場合、次のことを確認します。

- SAS / SATA ケーブルがストレージコントローラカードとライザー 3B
- リボンケーブルがストレージコントローラカードとマザーボードに接続されている。



SATA インタポーザ カードの交換(12 ドライブ SFF サー バのみ)

(注) SATA インターポーザ カードをサポートするこのサーバの唯一のバージョンは、SFF 12 ドラ イブ バージョン (UCSC-C240-M6S) です。

フロントローディングドライブを制御するソフトウェアベースのストレージ制御では、マザー ボード上の専用ソケット(SASストレージコントローラに使用するソケットと同じ)に装着 するSATAインタポーザカードがサーバに必要です。インターポーザカードは、フロントロー ディングドライブベイとファントレイの間にあり、ベイ1~8 で最大8台のSATAドライブ をサポートします。



- (注) ハードウェア RAID コントローラカードと組み込みソフトウェア RAID コントローラを同時に 使用してフロントドライブを制御することはできません。RAID サポートの詳細については、 ストレージ コントローラの考慮事項 を参照してください。
- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** サーバから既存の SATA インタポーザ カードを取り外します。
 - (注) このサーバの SATA インタポーザ カードはキャリア フレームに事前に取り付けられているため、カードを内側シャーシウォールに固定しやすくなります。既存のカードからこのキャリアフレームを取り外す必要はありません。
 - a) 既存のカードから PCIe SAS ケーブルを外します。 これはカード上の唯一のケーブルであり、カードをマザーボードに接続します。
 - b) No.2 プラス ドライバを使用して、非脱落型ネジを完全に緩めます。
 - c) ハンドルをサーバの中央に向かってゆっくりと押します。

この手順では、ハンドルを開いた位置に移動し、内壁のソケットからインターポーザカードを外します。



d) カードがソケットから外れていることを確認し、ハンドルをつかんでまっすぐ持ち上げて、サーバか らインターポーザを取り外します。



- **ステップ3**新しい SATA インタポーザ カードを取り付けます。
 - a) 前面コネクタが内壁のソケットに面するように、インターポーザカードの方向を合わせます。
 - b) カードの非脱落型ネジをネジ式スタンドオフに合わせます。
 - c) ハンドルが完全に開いた位置にあり、PCIe SAS ケーブルが取り付けの妨げにならないことを確認し、 インターポーザ カードをサーバに下ろします。



- d) カードを水平に保ち、ハンドルを前方に押して、インターポーザカードを内壁のソケットに装着します。
- e) No.2 のプラス ドライバを使用して非脱落型ネジを締めます。



f) 新しいカードに PCIe ケーブルを接続します。

初めて取り付ける場合は、ケーブル配線の手順についてストレージョントローラのケーブルコネクタ とバックプレーンを参照してください。

- ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

Supercap の交換(RAID バックアップ)

このサーバは、12 台のドライブサーバに1 台の Supercap ユニット、および24 台のドライブ サーバに2 台の Supercap ユニットのインストールをサポートします。ユニットは、取り外し可 能なエアー バッフル上のブラケットに取り付けられます。

Supercapは、キャッシュのNANDフラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディ スク ライトバック キャッシュ DRAM を約3年間バックアップします。

- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) 以下に示すように、Supercap ユニットを見つけます。


ステップ2 既存の Supercap を取り外します。

- a) RAID ケーブルから Supercap ケーブルを外します。
- b) Supercap をエアー バッフルのブラケットに固定している固定タブを横に押します。
- c) ブラケットから Supercap を持ち上げて外し、横に置きます。



ステップ3 新しい Supercap を取り付けます。

- a) Supercap ケーブルと RAID ケーブルコネクタが合うように Supercap ユニットの向きを合わせます。
- b) 取り付け時に RAID ケーブルが Supercap の邪魔にならないことを確認し、取り付けブラケットに新し い Supercap を挿入します。

Supercap ユニットがブラケットにしっかりと挿入されていることを確認します。

c) RAID コントローラ カードの Supercap ケーブルを Supercap ケーブルのコネクタに接続します。



- ステップ4 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ5** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールを、マザーボード上のミニストレージ モジュール ソケットに接続します。2 台の SATA M.2 ドライブ用のスロットに加え、RAID 1 アレイ内の SATA M.2 ドライブを制御可能な統合 6 Gbps SATA RAID コントローラを搭載して います。

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラに関する考慮事項

次の考慮事項を確認します。



- (注) Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラは、サーバが Cisco HyperFlex 設定でコンピューティング専用ノードとして使用されている場合にはサポートされません。
 - このコントローラをサポートする Cisco IMC および Cisco UCS Manager の最小バージョン は 4.0 (4) 以降です。

・このコントローラは、RAID1(単一ボリューム)とJBODモードをサポートします。

- (注) このコントローラモジュールを使用するとき、RAID 設定のため にサーバ組み込み SW MegaRAID コントローラを使用しないでく ださい。代わりに、次のインターフェイスを使用できます。
 - Cisco IMC 4.2 (1) 以降
 - BIOS HII ユーティリティ、BIOS 4.2(1) 以降
 - Cisco UCS Manager 4.2(1) 以降 (UCS Manager 統合サーバ)
 - ・スロット1(上部)のSATA M.2ドライブは、最初のSATA デバイスです。スロット2(裏
 (側)のSATA M.2ドライブは、2番目のSATA デバイスです。
 - ・ソフトウェアのコントローラ名は MSTOR です。
 - スロット1のドライブはドライブ253としてマッピングされます。スロット2のドラ イブはドライブ254としてマッピングされます。
 - RAID を使用する場合は、両方の SATA M.2 ドライブが同じ容量であることをお勧めしま す。異なる容量を使用すると、ボリュームを作成する 2 つのドライブの容量が小さくな り、残りのドライブ スペースは使用できなくなります。

JBOD モードは、混合容量の SATA M.2 ドライブをサポートします。

- ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。
- コントローラおよびインストールされているSATA M.2ドライブのモニタリングは、Cisco IMCおよびCisco UCS Manager を使用して行うことができます。また、UEFI HII、PMCLI、 XMLAPI、Redfish などの他のユーティリティを使用してモニタすることもできます。
- ・コントローラおよび個別ドライバのファームウェア更新:
 - スタンドアロンサーバでは、Cisco Host Upgrade Utility (HUU)を使用します。『HUU マニュアル』を参照してください。
 - Cisco UCS Manager に統合されたサーバについては、『Cisco UCS Manager ファーム ウェア管理ガイド』を参照してください。
- SATA M.2 ドライブは UEFI モードでのみ起動できます。レガシ ブート モードはサポート されていません。
- RAID ボリュームの一部であった単一の SATA M.2 ドライブを交換する場合、ユーザーが 設定をインポートするように求めるプロンプトが表示された後に、ボリュームの再構築が 自動的に開始します。ボリュームの両方のドライブを交換する場合は、RAID ボリューム を作成し、手動で任意の OS を再インストールする必要があります。

- •別のサーバから使用済みドライブにボリュームを作成する前に、ドライブのコンテンツを 消去することをお勧めします。サーバ BIOS の設定ユーティリティには、SATA セキュア 消去機能が搭載されています。
- ・サーバBIOSには、このコントローラに固有の設定ユーティリティが含まれており、RAID ボリュームの作成と削除、コントローラプロパティの表示、および物理ドライブの内容の 消去に使用できます。サーバの起動中にプロンプトが表示された場合は、F2を押してユー ティリティにアクセスします。次に、[Advanced (高度)]>[Cisco Boot Optimized M.2 RAID Controller (Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ)]に移動します。

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラの交換

このトピックでは、Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラを取り外して交換する方法に ついて説明します。コントローラボードの上部には1つの M.2 ソケット(スロット1)と、そ の下側に1つの M.2 ソケット(スロット2)があります。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。

ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

- ステップ4 マザーボード ソケットからコントローラを取り外します。
 - a) PCIe ライザー2と3の間のソケットでコントローラを見つけます。

図 20: マザーボード上の Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ

- b) #2 プラス ドライバを使用して、非脱落型ネジを緩め、M.2 モジュールを取り外します。
- c) コントローラボードの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
- d) コントローラの両端を持ち上げ、キャリアボードから外します。



e) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。

- ステップ5 古いコントローラから交換用コントローラに SATA M.2 ドライブを変える場合は、交換用コントローラを 取り付ける前に、次の操作を行ってください。
 - (注) ドライブ上で以前設定されたボリュームとデータは、M.2 ドライブを新しいコントローラに変 えるときに保持されます。システムは、ドライブにインストールされている既存の OS を起動 します。
 - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 ドライブをキャリアに固定している1本のネジを取り外しま す。
 - b) キャリアのソケットから M.2 ドライブを持ち上げます。
 - c) 交換用 M.2 ドライブをコントローラ ボードのソケット上に置きます。
 - d) M.2 ドライブを下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2 ドライブのラベル が上向きになっている必要があります。
 - e) M.2 ドライブをキャリアに押し込みます。
 - f) M.2 SSD の終端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
 - g) コントローラの電源を入れ、2番目の M.2 ドライブを取り付けます。



図 21: Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (M.2 ドライブの取り付けの表示)

- ステップ6 マザーボード上のソケットにコントローラを取り付けます。
 - a) コントローラのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、コントローラをソケッ ト上に置きます。2つの配置ペグは、コントローラの2つの穴と一致する必要があります。
 - b) 2つのペグがコントローラの2つの穴を通過するように、コントローラのソケットの端をゆっくりと押 し下げます。
 - c) 固定クリップが両端でカチッと音がしてロックされるまで、コントローラを押し下げます。
- ステップ1 上部カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ8** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を入れます。

シャーシ侵入スイッチの交換

シャーシ侵入スイッチは、シャーシからカバーが取り外されるたびにシステムイベントログ (SEL) にイベントを記録するセキュリティ機能(オプション)です。

ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。

a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。

- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 次のようにして、既存の侵入スイッチを取り外します。
 - a) マザーボードのソケットから侵入スイッチケーブルを外します。
 - b) No.1プラス ドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定している1本のネジを緩めて取 り外します。
 - c) スイッチ機構をまっすぐ上にスライドさせて、シャーシのクリップから外します。
- **ステップ3** 次のようにして、新しい侵入スイッチを取り付けます。
 - a) スイッチ機構を下にスライドさせ、ネジ穴が合うようにシャーシ側面のクリップにはめ込みます。
 - b) No.1 プラス ドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定する1本のネジを取り付けま す。
 - c) マザーボードのソケットにスイッチ ケーブルを接続します。
- ステップ4 カバーをサーバに再度取り付けます。
- ステップ5 サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

トラステッドプラットフォームモジュール(**TPM**)の取 り付け

信頼されたプラットフォームモジュール(TPM)は小型の回路基板であり、マザーボードの ソケットに取り付けて一方向ネジで固定します。マザーボード上のソケットの位置は、PCIeラ イザー2の下です。

TPMに関する考慮事項

- •このサーバは、TPM バージョン 1.2 または TPM バージョン 2.0 のいずれかをサポートします。
- TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合 にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。
- ・サーバに既に TPM 1.2 が取り付けられている場合、TPM 2.0 にアップグレードすることはできません。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。
- TPM 2.0 が応答不能になった場合、サーバを再起動します。

TPM の取り付けおよび有効化



(注) TPM の現場交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。

ここでは、TPM を取り付けて有効化するときの手順について説明します。この手順は、ここで示す順序で実行する必要があります。

- 1. TPM ハードウェアの取り付け
- 2. BIOS での TPM サポートの有効化
- 3. BIOS での Intel TXT 機能の有効化

TPM ハードウェアの取り付け

- (注) 安全確保のために、TPM は一方向ネジを使用して取り付けます。このネジは一般的なドライ バでは取り外せません。
- ステップ1 次のようにして、サーバにコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源 を切ります。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 サーバーから PCIe ライザー2を取り外し、マザーボード上の TPM ソケット周りに隙間を空けます。
- ステップ3 次のようにして、TPM を取り付けます。
 - a) マザーボード上の TPM ソケットの位置を確認します。
 - b) TPM 回路基板の下部にあるコネクタとマザーボードの TPM ソケットの位置を合わせます。TPM ボードのネジ穴を TPM ソケットに隣接するネジ穴の位置を合わせます。
 - c) TPM を均等に押し下げて、マザーボード ソケットにしっかりと装着します。
 - d) 一方向ネジを1本取り付けて、TPM をマザーボードに固定します。
- ステップ4 サーバに PCIe ライザー2を取り付けます。PCIe ライザーの交換 (79ページ)を参照してください。
- ステップ5 カバーをサーバに再度取り付けます。
- **ステップ6** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

ステップ7 BIOS での TPM サポートの有効化 (119ページ) に進みます。

BIOS での TPM サポートの有効化

ハードウェアを取り付けたら、BIOS で TPM のサポートを有効にする必要があります。

(注) この手順を実行する前に、BIOS 管理者パスワードを設定する必要があります。このパスワードを設定するには、システムブート中にプロンプトが表示されたときに F2 キーを押して、BIOS セットアップユーティリティを開始します。[Security]>[Set Administrator Password] に移動し、プロンプトに従って新しいパスワードを2回入力します。

ステップ1 TPM サポートを有効にします。

- a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
- b) BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。
- c) [BIOS Setup Utility] ウィンドウで、[Advanced] タブを選択します。
- d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
- e) [TPM SUPPORT] を [Enabled] に変更します。
- f) F10 を押して設定を保存し、サーバをリブートします。

ステップ2 TPM のサポートがイネーブルになっていることを確認します。

- a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
- b) BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。
- c) [詳細(Advanced)] タブを選択します。
- d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
- e) [TPM SUPPORT] と [TPM State] が [Enabled] であることを確認します。

ステップ3 BIOS での Intel TXT 機能の有効化 (119ページ) に進みます。

BIOS での Intel TXT 機能の有効化

Intel Trusted Execution Technology (TXT) を使用すると、ビジネスサーバ上で使用および保管 される情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および 付随メモリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状 態で実行することが可能になります。Intel TXT は、暗号キーなどの機密データを保管できる 封印されたストレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩する のを防ぐために利用できます。

ステップ1 サーバをリブートし、F2を押すように求めるプロンプトが表示されるのを待ちます。 ステップ2 プロンプトが表示されたらF2キーを押し、BIOSセットアップユーティリティを起動します。

- ステップ3 前提条件の BIOS 値が有効になっていることを確認します。
 - a) [詳細(Advanced)]タブを選択します。
 - b) [Intel TXT (LT-SX) Configuration] を選択して、[Intel TXT (LT-SX) Hardware Support] ウィンドウを開きま す。
 - c) 次の項目が [Enabled] としてリストされていることを確認します。
 - [VT-d Support] (デフォルトは [Enabled])
 - [VT-d Support] (デフォルトは [Enabled])
 - TPM Support
 - [TPM State]
 - d) 次のいずれかを実行します。
 - [VT-d Support] および [VT Support] がすでに [Enabled] の場合、ステップ4に進みます。
 - [VT-d Support] および [VT Support] の両方が [Enabled] でない場合、次のステップに進み、有効にします。
 - e) Escape キーを押して、BIOS セットアップ ユーティリティの [Advanced] タブに戻ります。
 - f) [Advanced] タブで、[Processor Configuration] を選択し、[Processor Configuration] ウィンドウを開きます。
 - g) [Intel (R) VT] および [Intel (R) VT-d] を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 Intel Trusted Execution Technology (TXT)機能を有効にします。
 - a) [Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウに戻ります(別のウィンドウを表示している場合)。
 - b) [TXT Support] を [Enabled] に設定します。

ステップ5 F10を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。

PCB アセンブリ (PCBA) のリサイクル

PCBAはサーバの板金部に固定されています。PCBAをリサイクルする前に、トレイからPCBA を取り外す必要があります。PCBA はさまざまなタイプの留め具で固定されます。

始める前に



- (注) リサイクル業者のみ。この手順は、標準のフィールドサービスオプションではありません。この手順は適切な処分のための電子機器を要求するリサイクル業者ためのものであり、エコデザインとe廃棄物規制に準拠しています。
 - プリント基板アセンブリ (PCBA) を取り外すには、次の要件を満たしている必要があります。
 - サーバを施設の電源から取り外す必要があります。

- ・サーバを機器ラックから取り外す必要があります。
- ・サーバの上部カバーを取り外す必要があります。サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)を参照してください。
- この手順を開始する前に、次のツールを収集します。
 - ・プライヤー
 - •T10 トルクス ドライバ
 - •#2 プラス ドライバ

ステップ1 PCBA の取り付けネジを見つけます。

次の図は、ネジ穴の取り付け位置を示します。

図 22: UCS C240 M6 PCBA を取り外すためのネジの位置



インジケータ	固定具	必要な工具
赤い丸 (〇)	M3.5x0.6 mm ネジ (18)	トルクス T10 ドライバ
緑の丸 (〇)	H15 M4x0.7 mm ロックネジ(2 本)	プライヤー
青い丸 (〇)	M3.5x0.6mm取り付けネジ (2本)	Torx T10 ドライバ

インジケータ	固定具	必要な工具
黄色の丸(〇)	H12 M4x0.7 mm 固定ネジ(2 本)	プライヤー
紫の丸 (〇)	M.2 ライザー ケージの M3.5 取り 付けネジ(1)	#2 プラス ドライバ
ラベンダーサークル () 🔾	エアーダクト上の M3.5 取り付け ネジ(1)	#2 プラス ドライバ

ステップ2 適切な工具を使用して、ネジを取り外します。

ステップ3 板金から PCBA を取り外し、それぞれの地域の廃棄物およびリサイクル規制に従って廃棄してください。

サービス ヘッダーおよびジャンパ

このサーバには、特定のサービスおよびデバッグ機能で使用できる、2つのヘッダーブロック およびスイッチ (SW12、CN3) があります。

ここでは、次の内容について説明します。

- クリア CMOS スイッチ (SW12、スイッチ 9)の使用 (124ページ)
- •BIOS リカバリ スイッチ (SW12、スイッチ 5)の使用 (125 ページ)
- クリア BIOS パスワードスイッチ (SW12、スイッチ 6)の使用 (127 ページ)
- Cisco IMC 代替イメージ起動ヘッダー (CN3、ピン1~2)の使用 (128ページ)
- システムファームウェアのセキュア消去ヘッダー(CN3、ピン 3~4)の使用(128ページ)



1	ヘッダー ブロック CN3 の場所	5	BIOS パスワードのクリア : SW12 スイッチ 6 デフォルト設定 : オフ パスワードのクリア : オン。
2	代替イメージから Cisco IMC を起動: CN ピン 1~ 2 デフォルト:オープン:ジャンパシャントをピン のに接続して、回路をクローズします。	6	BIOS のリカバリ : SW12 スイッチ 5 デフォルト設定 : オフ リカバリ モード: オン
3	システムファームウェアのセキュア消去:CN3ピ ン 3〜4 デフォルト:オープン:ジャンパシャントをピン のに接続して、回路をクローズします。	7	CMOS のクリア:SW12 スイッチ9 デフォルト設定:オフ リカバリ モード:オンスイッチを右のオンの位置に ゆっくり押します。
4	スイッチブロック SW12 の場所	-	

クリア CMOS スイッチ(SW12、スイッチ 9)の使用

このスイッチで、システムがハングアップしたときにサーバのCMOS設定をクリアできます。 たとえば、設定が正しくないためにサーバがハングアップしてブートしなくなった場合に、こ のスイッチを使って設定を無効化し、デフォルト設定を使って再起動できます。

CN3 ヘッダーの場所を参照すると役立ちます。サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)を参照してください。

⚠

- 注意 CMOSをクリアすることによってカスタマイズされた設定が削除されるため、データが失われ ることがあります。このCMOSのクリア手順を使用する前にBIOSに必要なカスタマイズされ た設定を書き留めます。
- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** 指を使用して、SW12 スイッチ9を ON のマークが付いている側にゆっくりと押します。
- **ステップ5** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ6** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があ ります。ホスト CPU が実行されていないと、スイッチの状態は判別できません。
- **ステップ7** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ8** サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ9** スイッチ9を指でゆっくりと元の位置(OFF)に押します。
 - (注) スイッチを元の位置に戻さない場合、サーバの電源を再投入するたびに CMOS 設定がデフォ ルトにリセットされます。
- **ステップ10** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

BIOS リカバリ スイッチ(SW12、スイッチ5)の使用

BIOS が破損すると、どのステージで破損しているかにより、さまざまな動作が発生すること があります。

• BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

Initializing and configuring memory/hardware

• BootBlock の破損ではない場合、次のようなメッセージが表示されます。

****BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED****
Flash a valid BIOS capsule file using Cisco IMC WebGUI or CLI interface.
IF Cisco IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW.
1. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
2. Reset the host.
IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
1. Power off the system.
2. Mount recovery jumper.
3. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
4. Power on the system.
Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

(注) 上記のメッセージに示されているように、BIOS を回復する方法は2種類あります。まず、手順1を試行します。この手順でBIOS が回復しない場合は、手順2を使用します。

手順1:bios.cap リカバリ ファイルを使った再起動

- ステップ1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリ フォルダ内のファイルを、USB ドライブのルート ディレクトリにコピーします。リカ バリ フォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
 - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイ ルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システム でフォーマットする必要があります。
- ステップ3 USB ドライブをサーバの USB ポートに挿入します。
- **ステップ4** サーバーをリブートします。
- **ステップ5** フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファ イルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

ステップ6 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。

- BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約10分間空白になります。
 更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源 を投入します。
- BIOS リカバリスイッチ(SW12、スイッチ5)および bios.cap ファイルの使用

このスイッチを使用して、リカバリ BIOS を使用するようにサーバを切り替えることができます。

CN3 ヘッダーの場所を参照すると役立ちます。サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)を参照してください。

- **ステップ1** BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリフォルダ内のファイルを、USBドライブのルートディレクトリにコピーします。リカ バリフォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれています。
 - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファ イルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル シス テムでフォーマットする必要があります。
- **ステップ3** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ4** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ5** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ6** 指で SW12 スイッチ 5 をゆっくりとオンの位置にスライドさせます。
- **ステップ7** AC 電源コードをサーバーに再度取り付けます。サーバーの電源がスタンバイ電源モードになります。
- **ステップ8** ステップ2で準備した USB メモリをサーバーの USB ポートに接続します。
- **ステップ9** フロントパネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。

サーバが、更新された BIOS ブート ブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファイルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

- **ステップ10** サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。
 - BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になります。更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を投入します。

- **ステップ11** サーバが完全にブートした後に、サーバの電源を再び切り、すべての電源コードを外します。
- **ステップ12** 指でスイッチを元の位置(OFF)にゆっくりと戻します。
 - (注) スイッチを元の位置にリセットしなかった場合、リカバリ完了後に「リカバリジャンパを取り外してください(Please remove the recovery jumper)」と表示されます。
- **ステップ13** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

クリア BIOS パスワードスイッチ(SW12、スイッチ 6)の使用

このスイッチを使用すると、BIOS パスワードをクリアできます。

CN3 ヘッダーの場所を参照すると役立ちます。サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)を参照してください。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 指で SW12 スイッチ6 をゆっくりとオンの位置にスライドさせます。
- **ステップ5** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ6** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源 LED が緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があります。ホスト CPU が実行されていないと、スイッチの状態は判別できません。
- **ステップ7** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ8** サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ9** スイッチを元の位置 (OFF) にリセットします。
 - (注) スイッチを元の位置に戻さないと、サーバの電源を入れ直すたびに BIOS パスワードがクリ アされます。
- **ステップ10** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

Cisco IMC 代替イメージ起動ヘッダー(CN3、ピン1~2)の使用

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC 代替イメージからシステムを強制的 に起動することができます。

CN3 ヘッダーの場所を参照すると役立ちます。サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)を参照してください。

- ステップ1 サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** CN3 ピン1および2に2ピン ジャンパを取り付けます。
- ステップ5 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モードになり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ6** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。
 'Boot from alternate image' debug functionality is enabled.
 CIMC will boot from alternate image on next reboot or input power cycle.
 - (注) このジャンパを取り外さないと、サーバの電源を再投入するとき、またはCisco IMCをリブー トするときに、サーバは常に代替 Cisco IMC イメージからブートします。
- **ステップ7** ジャンパを取り外すには、電源ボタンを押しサーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、 電流がまったく流れないようにするために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ8** サーバーの上部カバーを外します。
- **ステップ9** 取り付けたジャンパを取り外します。
- **ステップ10** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

システムファームウェアのセキュア消去ヘッダー(CN3、ピン3~4) の使用

このヘッダーを使用して、サーバからシステムファームウェアを安全に消去できます。

CN3 ヘッダーの場所を参照すると役立ちます。サービス ヘッダーおよびジャンパ (122 ページ)を参照してください。

- **ステップ1** サーバのシャットダウンと電源切断 (9ページ)の説明に従って、サーバをシャットダウンして電源を 切ります。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、リアパネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** CN3 ピン3および4に2 ピンジャンパを取り付けます。
- **ステップ5** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ6** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LED が緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があります。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ7** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにし、電流が流れないようにす るために AC 電源コードを抜きます。
- **ステップ8** サーバーの上部カバーを外します。
- ステップ9 取り付けたジャンパを取り外します。
 - (注) ジャンパを取り外さないと、サーバーの電源を入れ直すたびにパスワードがクリアされます。
- **ステップ10** 上部カバーを再度取り付け、サーバをラックに元どおりに配置し、電源コードおよびその他のケーブル を再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源をオンにします。

I

サーバの保守

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。