# SG550XG 스위치의 IPv4 고정 경로에 대한 IP SLA 추적 구성

소개

고정 라우팅을 사용할 때 고정 경로가 활성 상태이지만 지정된 다음 홉을 통해 대상 네트워크에 연 결할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.예를 들어, 문제의 고정 경로가 대상 네트워크에 대해 가장 낮은 메트릭을 가지며 다음 홉에 대한 발신 인터페이스의 상태가 Up인 경우 연결이 대상 네트워크 에 대한 경로를 따라 어딘가에 끊어집니다.이 경우 디바이스는 실제로 목적지 네트워크에 연결을 제공하지는 않지만 고정 경로를 사용할 수 있습니다.고정 경로에 대한 IP SLA(Internet Protocol Service Level Agreement) 개체 추적은 고정 경로에 지정된 다음 홉을 통해 대상 네트워크에 대한 연결을 추적하는 메커니즘을 제공합니다.목적지 네트워크에 대한 연결이 끊기면 경로 상태가 Down으로 설정되고, 사용 가능한 경우 라우팅 트래픽에 대해 다른 고정 경로(Up 상태)를 선택할 수 있습니다.

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)에 대한 IP SLA 추적과 유사하게, 고정 경로에 대한 IP SLA 객체 추적은 IP SLA 작업에 의존하여 대상 네트워크에 대한 연결을 탐지합니다.IP SLA 작업은 사용자가 정의한 주소(필수 대상 네트워크의 호스트)로 ICMP(Internet Control Message Protocol) 패킷을 전송하고 ping 작업에 사용할 다음 홉을 정의합니다.그런 다음 IP SLA 작업은 호스트의 회 신 성공 또는 실패를 모니터링합니다.추적 객체는 ICMP 대상의 성공 또는 실패를 기반으로 작업 결 과를 추적하고 상태를 Up 또는 Down으로 설정하는 데 사용됩니다.추적 작업이 고정 경로에 할당됩니다.트랙 상태가 작동 중지된 경우 고정 경로 상태는 Down으로 설정됩니다.트랙 상태가 Up이면 고정 경로 상태가 Up으로 유지됩니다.

다음은 이 문서에서 사용되는 주요 용어에 대해 설명합니다.

- 작업 각 IP SLA ICMP 에코 작업은 구성된 주파수 속도로 단일 ICMP 에코 요청을 대상 주소로 전송합니다.그런 다음 응답을 기다립니다.
- Track Object State 각 추적 객체는 작업 상태를 유지합니다.상태는 Up 또는 Down입니다.객 체 생성 후 상태가 [설정]으로 설정됩니다.다음 표에서는 IP SLA 작업 반환 코드를 개체 상태로 변환하도록 지정합니다.

#### 공정 반환 코드 작업 상태 추적

확인	위로
오류	아래로

**참고:**track 인수로 지정된 IP SLA 작업이 구성되지 않았거나 해당 일정이 보류 중인 경우 상태는 OK입니다.존재하지 않는 추적 개체에 바인딩된 응용 프로그램은 작동 상태를 받습니다.

- SLA Operation State(SLA 작업 상태) Scheduled(예약)일 수 있습니다. 즉, 작업이 즉시 시작 되거나 Pending(보류 중)이 됩니다. 즉 작업이 생성되었지만 활성화되지 않았음을 의미합니다.
- Timeout value ICMP 에코 응답 메시지 또는 ICMP 오류 메시지를 기다리는 간격 시간을 지정 합니다.
- 반환 코드 작업이 완료된 후 공정 반환 코드는 다음과 같이 설정됩니다.
- ICMP Echo Reply가 수신됨 반환 코드가 OK로 설정됩니다.
- ICMP 오류 응답을 받았습니다. 반환 코드가 오류로 설정되어 있습니다.
- 수신된 ICMP 응답이 없습니다. 반환 코드가 오류로 설정되어 있습니다.
- 구성된 소스 IP 주소 또는 소스 인터페이스에 액세스할 수 없습니다. 반환 코드가 오류로 설정 됩니다.

- 추적기 작업 결과를 추적합니다.
- 지연 IP SLA 작업의 결과가 추적 객체의 상태가 Y에서 X로 변경되어야 함을 나타내는 경우 추 적 객체는 다음 작업을 수행합니다.
- 추적 객체의 상태는 변경되지 않으며 추적 객체는 해당 간격의 지연 타이머를 시작합니다.
- 타이머가 설정된 동안 원래 상태(Y)가 다시 수신되고 타이머가 취소되며 상태가 Y로 유지됩니다.
- 지연 타이머가 만료되면 추적 객체의 상태가 X로 변경되고 X 상태가 관련 애플리케이션에 전달 됩니다.

### 목표

이 문서에서는 스위치의 IPv4 고정 경로에 대한 IP SLA 추적 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.이 시나리오에서는 고정 경로가 미리 구성되었습니다.

**참고:**스위치에서 IPv4 고정 경로를 구성하는 방법을 알아보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

# 적용 가능한 디바이스

• SG550XG 시리즈

## 소프트웨어 버전

• 2.3.0.130

### IPv4 고정 경로에 대한 IP SLA 추적 구성

### ICMP 에코 작업 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced를 선택합니다.

**참고:**사용 가능한 메뉴 옵션은 디바이스 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 SG550XG-24T가 사용됩니다.



2단계. IP Configuration(IP 컨피그레이션) > SLA(SLA) > ICMP-Echo Operations(ICMP-Echo 작업 )를 선택합니다.



Domain Name System

이 페이지에서 IP SLA ICMP-Echo 작업을 구성할 수 있습니다.이러한 작업은 입력한 빈도에 따라 실행됩니다.

3단계. 새 작업을 추가하려면 추가를 클릭합니다.

ICMP-Echo Operations									
ICMP-Echo Operation Table									
	Operation	State	Return Code	ICMP-Echo Parameters					
	Number			Target	Source	Next Hop	Request Data Size (Bytes)	Frequency (sec)	Timeout (mS)
0 results found.									
	Add Delete								

4단계. 공정 번호 필드에 사용되지 않은 번호를 입력합니다.

참고:이 예에서는 작업 번호가 1입니다.

5단계. 공정 상태 영역에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 보류 중 작업이 활성화되지 않았습니다.
- Scheduled(예약) 작업이 활성화됩니다.

### **Operation State:**



참고:이 예에서는 Scheduled(예약)가 선택됩니다.

#### ICMP-Echo 매개변수

6단계. 공정 대상 영역에서 공정 대상의 정의 방법을 선택합니다.

- IP별 대상의 작업 IP 주소를 입력합니다.
- 호스트 이름별 대상의 작업 호스트 이름을 입력합니다.

**참고:**IP SLA 작업이 고정 경로 기능에 대한 경우 작업 대상은 고정 경로에 의해 정의된 원격 네트워 크에 있는 호스트의 IP 주소입니다.

#### **ICMP-Echo Parameters**



참고:이 예에서는 By IP가 선택되고 192.168.1.1이 지정된 대상 대상입니다.

7단계. 소스 정의가 정의되지 않은 경우, 작업은 대상에서 가장 가까운 소스 IP 주소를 선택합니다 .소스 정의를 정의하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- Auto(자동) 소스 인터페이스는 전달 테이블 정보를 기반으로 합니다.
- 주소별 이 옵션을 선택한 경우 드롭다운 목록에서 소스 IP 주소를 선택합니다.

Source Definition:



**참고:**이 예에서는 주소별 및 192.168.100.126이 선택됩니다.

8단계. Next Hop IP Address 영역에서 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- 없음 다음 홉의 주소가 없습니다.
- 사용자 정의 이 옵션을 선택한 경우 제공된 필드에 다음 hop IP 주소를 입력합니다.

**참고:**이 매개변수는 고정 경로에서 사용할 IP SLA 작업에 대해서만 정의되어야 합니다.

Next Hop IP Address: None User defined 192.168.100.1 입니다.

9단계. Request *Data Size*(요청 데이터 크기) 필드에 ICMP 에코 작업에 대한 요청 패킷 데이터 크 기를 입력합니다.이 데이터 크기는 64바이트 IP 패킷을 만드는 ICMP 패킷의 페이로드 부분입니다 .범위는 28~1472바이트이며 기본값은 28바이트입니다.

Request Data Size: 28 Bytes (F	Range: 28 - 1472, Default: 28)
--------------------------------	--------------------------------

참고:이 예에서는 기본값이 사용됩니다.

10단계. Frequency 필드에 SLA 작업이 수행되는 빈도(패킷이 전송됨)를 입력합니다. 이 값은 Timeout 값보다 커야 합니다.범위는 10~500초이고 기본값은 10초입니다.

Frequency:
 10 sec (Range: 10 - 500, Default: 10)

참고:이 예에서는 기본값이 사용됩니다.

11단계. *Timeout* 필드에 IP SLA 작업이 요청 패킷에 대한 응답을 대기하는 시간을 입력합니다 .milliseconds 인수의 값은 패킷에 대한 최대 RTT(round-trip time) 값의 합계와 IP SLA 작업의 처리 시간을 기반으로 하는 것이 좋습니다.범위는 50~5000밀리초이며 기본값은 2000밀리초입니다.

Timeout: 2000 mS (Range: 50 - 5000, Default: 2000)

참고:이 예에서는 기본값이 사용됩니다.

12단계. **적용**을 클릭하여 설정을 저장한 다음 **닫기**를 클릭합니다.

Operation Number:	1	(Range: 1 - 64)
Operation State:	<ul><li>Pending</li><li>Scheduled</li></ul>	
ICMP-Echo Parameter	'S	
Operation Target:	• By IP 192	.168.1.1
	By host name	
Source Definition:	Auto	
	• By address 192.	168.100.126 \$
Next Hop IP Address:	None	100 100 1
	User defined 192.	168.100.1
Request Data Size:	28	Bytes (Range: 28 - 1472, Default: 28)
Frequency:	10	sec (Range: 10 - 500, Default: 10)
🌣 Timeout:	2000	mS (Range: 50 - 5000, Default: 2000)
Close		

ICMP-Echo 작업 상태가 다음과 같이 표시됩니다.

- State(상태) 위의 Overview(개요)에 설명된 대로 Pending(보류 중) 또는 Scheduled(예약됨)를 표시합니다.
- 반환 코드 위의 개요에 설명된 대로 확인 또는 오류를 표시합니다.

10	ICMP-Echo Operations										
1	ICMP-Echo Operation Table										
(		Operation	State	Return Code	ICMP-Echo P	arameters					
		Number			Target	Source	Next Hop	Request Data Size (Bytes)	Frequency (sec)	Timeout (mS)	
		1	Scheduled	ОК	192.168.1.1	192.168.100.126	192.168.100.1	28	10	2000	
		Add	Edit	Delete							

13단계. (선택 사항) 3~11단계를 반복하여 다른 ICMP 에코 작업을 구성합니다.

이제 스위치에서 구성된 라우팅 리소스를 확인했습니다.

#### SLA 추적 구성

1단계. IP Configuration(IP 컨피그레이션) > SLA > SLA Tracks(SLA 트랙)를 선택합니다.

<ul> <li>IP Configuration</li> </ul>				
<ul> <li>IPv4 Management and Interfaces</li> </ul>				
IPv4 Interface				
IPv4 Static Routes				
IPv4 Forwarding Table				
► RIPv2				
<ul> <li>Access List</li> </ul>				
▶ VRRP				
▼ SLA				
ICMP-Echo Operations				
SLA Tracks				
ICMP-Echo Statistics				
ARP				
ARP Proxy				
UDP Relay/IP Helper				
DHCP Snooping/Relay				
DHCP Server				
IPv6 Management and Interfaces				
Policy Based Routing				
Domain Name System				

2단계. 새 객체를 추가하려면 추가를 클릭합니다.

S	SLA Tracks									
	SLA Tracker Table									
Γ		Track	Operation	State	Operation Type	Up Delay	Down Delay	Delay Interval		
L		Number	Number			(Sec)	(Sec)	Remainder (Sec)		
	0 results found.									
	/	Add	Edit		Delete					

3단계. *트랙 번호* 필드에 사용되지 않은 번호를 입력합니다.

1

Track Number:

(Range: 1 - 64)

참고:이 예에서는 트랙 번호가 1입니다.

4단계. Operation Number(작업 번호) 드롭다운 목록에서 SLA 작업을 선택합니다.

# Operation Number:

참고:이 예에서는 이전에 생성한 작업 번호 1이 선택됩니다.

5단계. Up Delay 영역은 상태 변경을 Down에서 Up으로 지연시키는 기간을 초 단위로 지정합니다 .작동 지연 설정을 구성하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

• 없음 - 트랙의 상태를 즉시 변경합니다.

. ..

• Delay Period(지연 기간) - 특정 지연 기간 이후 트랙의 상태를 변경합니다.이 옵션을 선택한 경 우 제공된 필드에 지연 기간을 입력합니다.범위는 1초~180초입니다.

Up Delay:

None		
ODelay Period	5	sec (Range: 1 - 180)

참고:이 예에서는 5초의 지연 기간이 정의됩니다.

6단계. Down Delay(중단 지연) 영역은 상태 변경을 Up(작동 중지)에서 Down(중단)으로 지연하는 기간을 초 단위로 지정합니다.Down Delay 설정을 구성하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- 없음 트랙의 상태를 즉시 변경합니다.
- Delay Period(지연 기간) 특정 지연 기간 이후 트랙의 상태를 변경합니다.이 옵션을 선택한 경 우 제공된 필드에 지연 기간을 입력합니다.범위는 1초~180초입니다.

Down Delay:

lone		
elay Period	2	sec (Range: 1 - 180)

**참고:**이 예에서는 2초의 지연 기간이 정의됩니다.

7단계. **적용**을 클릭하여 설정을 저장하고 **닫기**를 클릭합니다.

STrack Number:	1	(Range: 1 - 64)	
Operation Number	r: 1		
Up Delay:	None		
	<ul> <li>Delay Period</li> </ul>	5	sec (Range: 1 - 180)
Down Delay:	O None		
	<ul> <li>Delay Period</li> </ul>	2	sec (Range: 1 - 180)
Apply Cl	ose		

구성된 SLA 트랙 객체의 상태가 SLA 추적기 테이블에 표시됩니다.

SLA Tracks									
SLA	SLA Tracker Table								
	Track	Operation	State	Operation Type	Up Delay	Down Delay	Delay Interval		
	Number	Number			(Sec)	(Sec)	Remainder (Sec)		
	1	1	Up	ICMP-Echo	5	2			
	Add	Edit		Delete					

- 상태 다음 상태 중 하나를 표시합니다.
- Down 경로에 대한 연결이 없습니다(패킷이 오류 반환 코드를 반환했습니다).
- Up 경로에 대한 연결이 있습니다(패킷이 OK 반환 코드를 반환했습니다).
- 작업 유형 ICMP-Echo만 표시할 수 있습니다.
- Delay Interval Remaining (Sec)(지연 간격 나머지(초)) 남은 지연 기간 수입니다.

8단계. (선택 사항) Save 버튼을 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

Save cisco Language: English Care Constrained Switch										
SLA Tracks										
SLA Tracker Table										
		Track	Operation	State	Operation Type	Up Delay	Down Delay	Delay Interval		
		Number	Number			(Sec)	(Sec)	Remainder (Sec)		
		1	1	Up	ICMP-Echo	5	2			
Add Edit Delete										

이제 스위치에서 IPv4 고정 경로에 대한 SLA 추적을 성공적으로 구성했어야 합니다.

ICMP 에코 통계 표시

1단계. IP Configuration(IP 컨피그레이션) > SLA(SLA) > ICMP-Echo Statistics(ICMP-Echo 통계)를 선택합니다.



2단계. SLA 작업 드롭다운 목록에서 보려는 SLA 작업을 선택합니다.



참고:이 예에서는 작업 1이 선택됩니다.

3단계. (선택 사항) Refresh Rate 드롭다운 목록에서 새로 고침 빈도를 선택합니다.통계를 새로 고 치기 전에 경과하는 기간입니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 새로 고침 안 함 통계가 새로 고쳐지지 않습니다.이 예에서는 이 옵션을 선택합니다.
- 15초 15초마다 통계가 새로 고쳐집니다.
- 30초 30초마다 통계가 새로 고쳐집니다.
- 60초 60초마다 통계가 새로 고쳐집니다.



ICMP-Echo Statistics 페이지에는 다음이 표시됩니다.

- 작업 성공 SLA 트랙 에코가 성공한 횟수입니다.
- 작업 실패 SLA 트랙 에코가 성공한 횟수입니다.
- ICMP-Echo Requests 전송된 요청 패킷의 수입니다.
- ICMP-Echo Replies 수신된 응답 패킷 수입니다.
- ICMP-Echo Errors 수신된 오류 패킷 수입니다.

ICMP-Echo Statistics					
SLA Operation:	1 🖨				
Refresh Rate:	<ul> <li>No Refresh</li> <li>15 sec</li> <li>30 sec</li> <li>60 sec</li> </ul>				
Operation Successes:	135				
Operation Failures:	15				
ICMP-Echo Requests:	150				
ICMP-Echo Replies:	135				
ICMP-Echo Errors:	0				

4단계. (선택 사항) 선택한 SLA 작업의 카운터를 지우려면 Clear Counters 버튼을 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) 모든 SLA 작업의 모든 통계를 지우려면 Clear **All Operations Counters(모든 작** 업 **카운터 지우기**) 버튼을 클릭합니다.

6단계. (선택 사항) **새로 고침**을 눌러 통계 페이지를 새로 고칩니다.

이제 스위치에서 특정 SLA 작업의 ICMP 에코 통계를 성공적으로 표시했어야 합니다.

(c) 2017 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 당사에 있습니다.