A configuração do equilibrador da carga de Citrix NetScaler para Cisco unificou o centro da inteligência (CUIC)

Índice

Introdução **Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados** Informações de Apoio Diagrama de Rede Alcance o relatório unificado do centro da inteligência com HTTP/HTTPS Configuração Configurações de sistema Licença da transferência de arquivo pela rede Configuração de rede Crie o IP da sub-rede Crie o VIP Crie rotas Configuração do Balanceamento de carga HTTPS **Crie monitores** Crie o monitor para a porta 80 HTTP Crie server Crie serviços Crie o servidor virtual Crie grupos da persistência Referência

Introdução

Este original descreve as etapas de configuração para usar o bablander da carga de Citrix NetScalaer para CUIC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CUIC
- Citrix Netscaler

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

• CUIC 11.0(1)

Citrix NS: edição do dispositivo: Citrix NetScaler 1000v (10.1 construção 125.8)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

CUIC é uma plataforma com base na Web flexível e intuitiva do relatório que o forneça os relatórios em dados comerciais relevantes. Com CUIC, você pode criar um portal da informação abrangentes onde os relatórios e os painéis do centro de contato sejam desenvolvidos e compartilhados durante todo sua organização. Em grandes disposições CUIC, Citrix NetScaler 1000v (equilibrador da carga) é usado para carregar o tráfego seguro do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e do protocolo de transferência de hipertexto do equilíbrio CUIC (HTTPS).

Diagrama de Rede



Alcance o relatório unificado do centro da inteligência com HTTP/HTTPS

Quando o HTTP é desabilitado no server CUIC, este é o fluxo HTTP às portas diferentes.



Configuração

Configurações de sistema

A configuração > os ajustes > configuram recursos básicos



Licença da transferência de arquivo pela rede

Sem licença o SSL não pôde trabalhar. Navegue ao **sistema > às licenças > controlam licenças > licença da atualização**



Configuração de rede

Os clientes falam para carregar o equilibrador com o IP virtual (VIP) e o equilibrador da carga fala a CUIC através de seu IP da sub-rede (PIQUE).

Clients



Sistema > rede > IPs > IPv4s do clique

NetScaler > System > Network > IPs > IPV4s						0 0 🖬	
IPV4s IPV6s							
Add Open Remove Action • Search •						Search =	
IP Address	Traffic Domain ID	State	Туре	Mode	ARP	ICMP	Virtual Server
10.15.254.59	0	Enabled	Netscaler IP	Active	ENABLED	ENABLED	-N/A-
10.10.2.58	0	Enabled	Subnet IP	Active	ENABLED	ENABLED	-N/A-
10.10.2.61	0	Enabled	Virtual IP	Active	ENABLED	ENABLED	ENABLED
					25 Per	Page 💌 📧 🗉	1 - 3 of 3 > > > 1 - 1 - w

Crie o IP da sub-rede

Etapa 1. Clique sobre Add para adicionar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, tipo seleto como o IP da sub-rede.

Etapa 2. O clique cria para criar o endereço IP desejado.

Configure IP			×			
IP Address Type Virtual Router ID ARP Response*	10 · 10 · 2 · 58 Subnet IP VONE	Netmask Mode ICMP Response* Traffic Domain ID	255 . 255 . 255 . 0 Active NONE -			
ARP VICMP	Virtual Server	📃 Dynamic	: Routing			
Host Route Enable Gateway IP		Metric				
OSPF LSA Type TYPE5 TYPE1 Area Vserver RHI Level NONE © ONE_VSERVER ALL_VSERVERS						
Application Access Controls Enable Management Access control to support the below listed applications.						
0			Create Close			

Crie o VIP

Etapa 1. O clique **adiciona** para adicionar o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM** NT, **tipo** seleto como o **IP virtual**.

Etapa 2. O clique **cria** para criar o endereço IP desejado.

Configure IP			×				
IP Address Type Virtual Router ID ARP Response*	10 · 10 · 2 · 61 Virtual IP NONE	Netmask Mode ICMP Response* Traffic Domain ID	255 · 255 · 255 · 255 Active NONE				
ARP ICMP	Virtual Server	🗌 Dynami	c Routing				
Host Route Enable Gateway IP	0.0.0.0	Metric	0				
OSPF LSA Type TYPE5 TYPE1 Area Vserver RHILevel NONE @ ONE_VSERVER ALL_VSERVERS							
Application Access Controls Enable Management Access control to support the below listed applications.							
0			Create Close				

Crie rotas

Se necessário, crie rotas à rede de onde os pedidos HTTP/HTTPS vêm carregar o equilibrador.

onfigure Route							3
Network	10		3		4		0
Netmask	255		255		255		0
Traffic Domain ID							
NULL Route	O Yes	0	No				
Gateway	10		10		2		1
Distance	1						
Weight	1						
Cost	0						
Route Advertisment Global State DISABL Over-ride Globa	t ED II						
Protocol V OSPF	🔽 RIP		🔽 B(GP		🚺 ISI	s
Monitored Stati	c Route						
3					Cre	ate	Close

O clique **cria** para criar a rota desejada.

Configuração do Balanceamento de carga HTTPS

Para criar entradas do servidor virtual, uma para cada porta em CUIC, três portas precisa de ser monitorado (portas de HTTP 80. 8081 e porta 8444 HTTPS). Cada entrada do servidor virtual é o IP e a combinação de porta que recebe o tráfego de HTTP do cliente (relatório de acesso CUIC).

Os servidores virtuais são exigidos para ser ligados com os server, para enviar a carga traficamnos. Para verificar o estado de saúde dos monitores do server, precisam de ser atribuídos a cada server. Usando os monitores, a carga detecta a falha do server (CUIC) e redistribui o tráfego de entrada aos server que estão na boa saúde para servir os pedidos.

Assim a associação é Server->Service e Server->Monitor virtuais.

Sumário das configurações:

- Crie monitores
- Crie server
- Crie serviços com a associação do server
- Ligue cada serviço aos monitores correspondentes
- Crie servidores virtuais
- · Ligue serviços correspondentes com os servidores virtuais
- Crie o grupo da persistência e adicionar servidores virtuais

Esta imagem descreve três entradas do servidor virtual e sua associação.



Crie monitores

Navegue à gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos monitores

NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Monitors						
Add Open Remove Action • Search						
Name	State	Туре				
ping-default	Enabled	PING				
tcp-default	Enabled	TCP				
▶ arp	Enabled	ARP				
ndő	Enabled	ND6				
> ping	Enabled	PING				
tcp	Enabled	TCP				

Para criar o monitor, navegue à **gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos monitores**, clicam sobre o **botão Add**.

Três tipos de monitores são criados, para a porta 80, 8081and 8444.

Crie o monitor para a porta 80 HTTP

Selecione o **tipo** como o **TCP** e especifique o **intervalo**, o **intervalo da resposta**, o **tempo ocioso da máquina**, o **Retries** etc. em conformidade.

O clique **cria** para criar o monitor. Para o HTTPS, duas necessidades dos monitores de ser criado (uma pelo server).

Create Monitor							×
Name* kust_tcp					Iype* T	СР	•
Standard Paramete	special Param	ieters					
Interval	1	Minutes 👻	Destination IP				□ IPv <u>6</u>
<u>R</u> esponse Time-out	30	Seconds 👻	Destination Port				
Do <u>w</u> n Time	30	Seconds 👻	Dynamic Time-out				
Deviation		Seconds 👻	Dynamic Interval				
Retries	3		Resp Time-out Threshold				
SNMP Alert Retries	0		Action	NONE			v
Success Retries	1						*
<u>Failure</u> Retries	0		Custom Header				*
✓ Enabled	Reverse			Treat back s	ash as escap	e character	
LRTM (Least Res	ponse Time using N	(onitoring)	<u>N</u> et Profile				-
		,	Transparent	Secure	🗌 IP Tunne	1	
❷ <u>H</u> elp						<u>C</u> reate	Close

Create Monitor							×
Name* http_8081					Type* H	TTP	•
Standard Paramete	rs Special Param	neters					
Interval	1	Minutes 🔹	Destin <u>a</u> tion IP] [] IPv <u>6</u>
<u>R</u> esponse Time-out	30	Seconds 🔹	Destination Port				
Do <u>w</u> n Time	30	Seconds 🔻	Dynamic Time-out				
Deviation		Seconds 🔻	Dynamic Inter <u>v</u> al				
Retrie <u>s</u>	3		Resp Time-out Threshold				
SNMP Alert Retries	0		Action	NONE			¥
Success Retries	1						^
Eailure Retries	0		Custom Header				-
Enabled	Reverse			Treat back sl	lash as escap	e character	
LRTM (Least Rest	oonse Time usina N	/onitorina)	<u>N</u> et Profile				-
			Transparent	Secure	🗌 IP Tunnel	1	
❷ <u>H</u> elp						<u>C</u> reate	Close

Para o HTTPS datilografe o monitor, configuram a seção do parâmetro especial. Este monitor relata o sucesso se a resposta ao pedido do HTTP é 200 ou 302.

Quando o HTTP é desabilitado em CUIC, 302 estão esperados de outra maneira 200. Para tratar ambas as situações 200 e 302 seja incluído.

Configu	re Monitor							×
<u>N</u> ame*	http_8081						Туре	нттр
Stand	lard Paramete	Special Paran	neters					
HTTP	<u>R</u> equest							
HEAD	/cuic			* III *				
🗌 Tre	at back slash	as escape characte	r					
Respon	nse Codes							
200 302			<u>A</u> dd <u>R</u> emove					
Create I	Monitor							×
Name*	cust_sub4_h	ttps-ecv				Type* HTTP-ECV		-
Standa	ard Paramete	rs Special Param	ieters				-	
Interva	I	10	Seconds 💌	Destination IP	<u> </u>			6
<u>R</u> espon	ise Time-out	9	Seconds 💌	Destination Port				
Do <u>w</u> n 1	Time	30	Seconds 💌	Dynamic Time-out				
D <u>e</u> viati	on		Seconds 🔻	Dynamic Inter <u>v</u> al				
Retrie <u>s</u>		3		Resp Time-out Threshol <u>d</u>				
SNMP /	Alert Retries	0		Action	NONE			Ŧ
Succes	s Retries	1						^
Eailure	Retries	2		Custom Header				-
🗹 Enaj	bled [Reverse			Treat back sl	ash as escape character		
🗹 LRT	M (Least Res	oonse Time using N	fonitoring)	<u>N</u> et Profile				-
	TOSId 0			🗌 Transparent 🗹	Secure	IP Tunnel		
❷ <u>H</u> elp	þ					Create	Clo	se

Para o HTTPS datilografe o monitor, configuram a seção do parâmetro especial. Este monitor relata o sucesso somente se a resposta contém uma corda no **serviço**.

Configu	ure Monitor	×
<u>N</u> ame*	cust_sub4_https-ecv	Type HTTP-ECV
Stand	dard Parameters Special Parameters	
Send S	String	
GET h	nttps://10.10.2.46:8444/cuic/probe	
🗌 Tre	at back slash as escape character	
Receiv	ve String	
In Ser	vice E	
🗌 Tre	at back slash as escape character	

Create Monitor		×
Name* cust_sub5_https-ecv		Type* HTTP-ECV
Standard Parameters Special Parameters		
Interval 10 Seconds	Destination IP	🗆 IPv <u>é</u>
Response Time-out 9 Seconds	Destination Port	
Down Time 30 Seconds	Dynamic Time-out	
Dgviation Seconds	Dynamic Interval	
Retries 3	Resp Time-out Threshold	
SNMP Alert Retries 0	Action NONE	Ŧ
Success Retries 1		*
Eailure Retries 2	Custom Header	-
✓ Enabled □ Reverse	Treat bac	k slash as escape character
LRTM (Least Response Time using Monitoring)	Net Profile	-
	🗌 Transparent 🗹 Secure	IP Tunnel
	1	
❷ <u>H</u> elp		<u>C</u> reate Close

Create Monitor			×
Name* cust_sub5_https-ecv	<u>T</u> ype*	HTTP-ECV	-
Standard Parameters Special Parameters			
Send String			
GET https://10.10.2.47:8444/cuic/probe			
I reat back slash as escape character			
In Service			
		Create	Close

Crie server

O server representa um nó CUIC. Para cada nó CUIC servido pelo equilibrador da carga uma entrada de servidor é exigida.

NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Servers				
Add Open Remove Action				
Name	State	PAddress / Domain	Traffic Domain ID	
ATL-CUIC-SUB4	Enabled	10.10.2.46	0	
ATL-CUIC-SUB5	Enabled	10.10.2.47	0	
		[25 Per Page 💌 📧 🗧 1 - 2 of 2 🖂 🗎 💌	

Para criar o server, navegue à **gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos server**, clicam sobre o **botão Add**.

eate Server							×
Server Name*	ATL-0	CUIC-S	UB4				
💿 IP Address 💿 Dom	ain Nan	ne –		 	 		
IPAddress*	10		10	2	46		IPv6
Traffic Domain ID							
Translation IP Address							
Translation Mask							
Resolve Retry (secs)							
🔲 IPv6 Domain							
Enable after Creating							
Comments							
2					Crea	te	Close

eate Server							
Server Name*	ATL-0	CUIC-S	UB5	 			
🔘 IP Address 🔘 Doma	ain Nan	1e -					
IPAddress*	10		10	2	47		IP∨6
Traffic Domain ID				 			Ţ
Translation IP Address							
Translation Mask							
Resolve Retry (secs)							
IPv6 Domain							
Enable after Creating							
Comments							
					Crea	te	Close

Crie serviços

Para criar o monitor, navegue ao > serviços da gerência do tráfego > do Balanceamento de carga, clicam sobre Add.

NetScaler > Traffic Management > Load Ba	NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Services											
AddOpen Remove Action • Search •												
Name	State	IP Address/Domain Name	Traffic Domain ID	Port	Protocol	Max Clients M	Max Requests	Cache Type				
cuic-http80-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	80	HTTP		0	SERVER				
cuic-http80-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	80	HTTP	0	0	SERVER				
cuic-http80801-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	8081	HTTP	0	0	SERVER				
cuic-http80801-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	8081	HTTP	0	0	SERVER				
cuic-https-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	8444	SSL_BRIDGE	0	0	SERVER				
cuic-https-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	8444	SSL_BRIDGE	0	0	SERVER				
					25 P	er Page 💌 🖂	<1-6 of 6 >	P 1 .				

Quando não há nenhum monitor associado, um monitor do padrão pôde ser indicado na caixa configurada. Sem remover isso, selecione o monitor correto dos monitores disponíveis da lista disponível (nesta imagem que é **cust_tcp**) e o clique **adiciona** para movê-lo para a lista configurada. Clique em **OK**. A próxima vez quando esta página é aberta, mostra somente o monitor selecionado. O monitor do padrão desaparece. Isto acontece porque; sempre um serviço precisa de ser associado com monitorado. Se nada é configurado, o equilibrador da carga fornece um padrão um, mas quando o usuário seleciona monitorado então carrega o equilibrador remove o monitor do padrão.

ervice Name* cuic-http80-sub4	ł		Server* ATL-CUI	IC-SUB4 (10.10.2.46)	
rotocol* HTTP		v	Port* 80		
raffic Domain	Ŧ				
ervice State 💿 UP			Number of Activ	ve Clients	
Disable 🗹 Enable Health 🛔	<u>M</u> onitoring 🗹 A	ppFlow Logging			
Monitors Policies Profile	Advanced	SSL Settings			
Available			Configured-		
Monitors			Monitors	Weight	State
arp	~		cust_tcp	1	v
nd6					
ping	-				
tcp		Add >			
http					
tcp-ecv		< <u>R</u> emove			
http-ecv			State: LIP		
udp-ecv			Probes: 68341	Failed [Total: 5614	Current: 0]
dns			Last Response:	Success - TCP syn+a	ack received.
ftp			Response Time	e: 0.357 millisec	
	•				

onfigure Service					3
Service Name* cuic-http80-sub4		Ser <u>v</u> er*	ATL-CUIC-SUB4 (10.10.	.2.46)	-
Protocol* HTTP	v	Port*	80		
Traffic Domain	*				
Service State 💿 UP		Numb	er of Active Clients		
Disable 🗹 Enable Health Mo	onitoring 🗹 AppFlow Logging	1			
Monitors Policies Profiles	Advanced SSL Settings				
_ Thresholds					
Max Requests	0		Max Band <u>w</u> idth (kbits)	0	
Max Clients	0		Monitor Threshol <u>d</u>	0	E
Idle Time-out (secs)					
Client 180		Serve	r 360		
_ Settings					
Use Source IP Client K	een-Alive 🗌 TCP Buffering	□ Cor	npression		
Client IP Header					
<pre></pre>					+
Comments					
▶ <u>H</u> elp				<u></u> K	Close

Configure Service

rotocol* HTTP	Port* 8081	3354 (10.10.2.40)	
affic Domain 0 👻			
rvice State 💿 UP	Number of Active	Clients	
Disable 🗹 Enable Health Monitoring 🗹 AppFlow Loggin	9		
Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings			
Available	Configured	10/01004	0.0
arp	http: 8081	1 vveignit	State
nd6			
ping			
tcp Add >	1		
http	il i		
tcp-ecv < <u>K</u> ernove	-		
http-ecv	State: UP		
udp-ecv	Probes: 68352 F	ailed [Total: 5630	Current: 0]
dns	Last Response: Su Response Time: (access - HTTP resp 1754 milliser	ponse code 302 received.
ftp	incoposition interve		

×

onfigure Service					
Service Name* cuic-http80801-sub	4	Server*	ATL-CUIC-SUB4 (10.10	2.46)	
Protocol* HTTP	*	Port*	8081		
Traffic Domain	•				
Service State 💿 UP		Numbe	r of Active Clients		
Disable 🗹 Enable Health Mo	nitoring 🗹 AppFlow Logging				
Monitors Policies Profiles	Advanced SSL Settings				
Thresholds					
Max Requests	0		Max Band <u>w</u> idth (kbits)	0	
Mag Clients	0		Monitor Threshol <u>d</u>	0	
-Idle Time-out (secs)					
Client 180		Server	360		
_ Settings					
Use Source IP Client Ke	ep-Alive 🗌 TCP Buffering	🗌 Con	opression		
Client IP Header			-		
•		_			
Comments					
<u> → Help</u>					<u>QK</u> Close

	c-nttps-sub4			Server*	ATL-CUIC-SL	JB4 (10.10.2.46)	
otocol* SSL	_BRIDGE		Ŧ	Port*	8444		
affic Domain 🛛		~					
rvice State 🔵 UF	>	_		Numb	er of Active Cli	ents	
Disable 🗸 E	nable Health <u>M</u> or	nitoring 🗹 A	ppFlow Logging			-	
Monitors Poli	cies Profiles	Advanced	SSL Settings				
Available				Confi	gured		
Monitors				Monito	ors	Weight	State
arp		~		cust_:	sub4_https-ecv	1	 Image: A start of the start of
nd6							
ping		=					
cp		-	Add >				
http			_	i I			
cp-ecv			< <u>R</u> emove				
http-ecv				States	UP		
udp-ecv				Probe	s: 384901 Fa	iled [Total: 8624	Current: 0]
dns				Last F	Response: Succ	ess - Pattern fo	und in response.
ftp				Respo	onse Time: 1.4	63 millisec	
		*					

onfigure Service								
Service <u>N</u> ame*	uic-https-sub4			Server*	ATL-CUIC-SUB4 (10.10.	2.46)		
Protocol*	SL_BRIDGE		v	Port*	8444			
Traffic Domain)							
Service State 🥃	UP	-		Numb	er of Active Clients			
Disable 🔽	Enable Health Mon	itoring 🗹 A	ppFlow Logging	1				
Monitors P	alicies Profiles	Advanced	SSL Settings					
Thresholds-	nicies Promes		our occurry?					
Max Request	ts	0			Max Bandwidth (kbits)	0		=[]
Mag Clients		0			Monitor Threshol <u>d</u>	0		_ =
-Idle Time-out	(secs)							
Cljent 180				Serve	r 360			1
Settings								_
Use Source	e IP 🔲 Client Keer	p-Alive 🗌	TCP Buffering	Cor	npression			
Client IP	Header							
•							,	•
Comments								
<u>H</u> elp							<u>o</u> k ci	lose

Crie o servidor virtual

NetScaler > Traffic Mana	NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Virtual Servers									
Add Open Remove Action • Search •										
Name	State	Effective State	IP Address	Traffic Domain ID	Port	Protocol	Method	Persistence	% Health	
DC2-CU0C-HTTP	🔵 Up	😑 Up	10.10.2.61	0	80	HTTP	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN	
DC2-CU0C-HTTP8081	🔵 Up	😑 Up	10.10.2.61	0	8081	HTTP	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN	
DC2-CUEC-HTTPS	🔵 Up	😑 Up	10.10.2.61	0	8444	SSL_BRIDGE	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN	
							25 Per Page	1	-3 of 3 > > 1	

Para criar um servidor virtual, para navegar à **gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos servidores virtuais**, e ao clique **adicionar**.

Verifique os serviços que precisa de ser associado com este serviço virtual.

Na aba do **método e da persistência**, selecione o **método** como **menos conexão**, a **persistência** como **SOURCEIP** e o **intervalo** como **40** minutos. Isto é porque a taxa de atualização histórica do relatório do padrão é ajustada a 30 minutos; você precisa de configurar algum valor maior do que a taxa de atualização. Se você está configurando a taxa de atualização diferente para relatórios de histórico, a seguir mude este valor também.

Configure Virtual Se	erver (Load Balancing)								3
Name* DC2-CL	JIC-HTTP			● IP A	Address Base	d O IP	Pattern Ba:	sed	
Protocol* HTTP				IP Add	ress*	10 . 10	. 2	. 61	
Network VServe	r Bange 1			Port*	[80			
Enable DNS64		.e+c		Traffic	Domain ID				Ŧ
State CIV204	Disable AnnEleur	Logging			Contrain to [_
State OP	Disable MppFlow	Logging		1	1				
Services Servi	ice Groups Policies	Method and Persister	nce Advanced	Profile	s SSL Setti	ings			
Lb Mediou			Г						ĥ
Method Least C	connection	New Service Starts	up Request Rate				PER_SEC	OND -	
Current Method	Round Robin	Increment Interval							
Reason: Bound s	service's state changed t	0							=
UP									-
									-11
Persistence	COURCETE				Sackup Persis	tence	AIE		
Persistence	SOURCEP			- II'	Persistence	INC	INE		
Time-out (min)	40				Time-out (mi	in) 2			
				1	IPv <u>4</u> Netmask	<			
					Profi Mask Leo	nath 129	2		
Configure Virtual Ser	ver (Load Balancing)								×
Name* DC2-CUI	C-HTTP8081			IP Ad	dress Based	O IP Pat	ttern Based		_
Protocol* HTTP			Ŧ	IP Addre:	ss* 10	. 10	.2.0	51	
Network VServer	Range 1			Port*	8.0	81			
Enable DNS64	Bypass AAAA Request	5		Traffic D	omain ID				Ŧ
State 🔵 UP 🛛 Di	sable 🛛 🗹 AppFlow L	ogging							
Services Servic	e Groups Policies	Method and Persistence	e Advanced	Profiles	SSL Setting	35			
Activate All Deacti	vate All							🔍 Find	
Active Servic	ce Name	IP Address	Port Protocol	State		V	leight	Dynamic Weig	ht
Cuic-h	ttp80801-sub4	10.10.2.46	8081 HTTP	O UP			1		0
Cuic-h	ttp80801-sub5	10.10.2.47	8081 HTTP	OUP		_	1.		0
	ttp80-sub5	10.10.2.47	SOHTTP	OUP			1 2		
_									
									71
🗟 Add 📝 Oge	en 🝙 <u>B</u> ernove								
Community [-1
									_
							l	QK Clo	se

Configure V	irtual Server (Load Balancing	μ					×
Name*	DC2-CUIC-HTTPS			IP Address Bas	ed O IP	Pattern Ba	sed
Protocol*	SSL BRIDGE			IP Address*	10 . 1	10.2	. 61
Networ	rk VServer Range 1			Port*	8444		
Enable	DNS64 Dypass AAAA Reg	uests		Traffic Domain ID			v
State 🔵 I	UP Disable AppFlo	w Logging					
Services	Service Groups Policies	Method and Persi	stence Advanced	Profiles SSL Set	tings		
Activate	All Deactivate All	1					Sind 1
Active	Service Name	IP Address	Port Protocol	State		Weight	Dynamic Weight
	cuic-https-sub4	10.10.2.46	8444 SSL_BRID	😑 UP		1 ≑	0
	cuic-https-sub5	10.10.2.47	8444 SSL_BRID	🔵 UP		1 🗘	0
Add.	📝 Ogen 👔 Bernove						
Comment	3						
❷ <u>H</u> elp							QK Close

Crie grupos da persistência

Para criar o grupo da persistência, navegue à **gerência do tráfego > aos grupos do** Balanceamento de carga > da persistência, clique adicionam.

Selecione o **método** como **menos conexão**, a **persistência** como **SOURCEIP** e o **intervalo** como **40** minutos. Isto é porque a taxa de atualização histórica do relatório do padrão é ajustada a 30 minutos; você precisa de configurar algum valor maior do que a taxa de atualização. Se você está configurando a taxa de atualização diferente para relatórios de histórico, a seguir mude este valor também.

Desde que cada server CUIC escuta em três portas, você precisa de incluir aqui todos os três servidores virtuais. Se os pedidos do cliente à porta HTTP 80 que está enviada já a um server particular CUIC, todos os pedidos desse cliente que visa à porta 8081, 8444 são distribuídos ao mesmo CUIC.

onfigure Persistency Group		×
Group Name	PgroupDC2	
Persistence*	SOURCEIP	
IPv4 Netmask	255 · 255 · 255	. 255
IPv6 Mask Length	128	
Time-out	40	
Backup Persistence*	NONE	
Virtual Server Name*	Configured (3) Remove All	
	DC2-CUIC-HTTP - Add	
	DC2-CUIC-HTTP8081 -	
	DC2-CUIC-HTTPS -	
•		OK Close

Referência

1. http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler/ns-gen-netscaler-wrapper-con.html