# 在RV016 VPN路由器上设置VPN客户端访问和证书管理

### 目标

VPN是虚拟专用网络。它允许数据通过互联网传输,而不允许公众访问。这会提高安全性,因为只有通过VPN客户端访问页面添加的人员才允许访问此网络。

本文档说明如何在RV016上设置VPN客户端并管理VPN安全证书。

## 适用设备

·RV016

### VPN客户端访问

步骤1.在RV016 10/100 16-Port VPN路由器上,选择VPN > VPN Client Access。

VPN Client Access	
Username :	username1
New Password :	•••••
Confirm New Password :	•••••
Allow Password Change :	Yes O No
Active :	Add to list
username=>Active	
	Delete Add New
Certificate Management	
Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

步骤2.在Username字段中输入要添加到VPN网络的用户的名称。

Username :	username1	
New Password :	•••••	
Confirm New Password :	•••••	
Allow Password Change :	🖲 Yes 🗢 N	0
Active :		
		Add to list
username=>Active		

步骤3.在New Password和Confirm New Password字段中输入要分配新用户的密码。

VPN Client Access		
Username :	username1	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change : Active :	◉ Yes ◯ No V	)
		Add to list
username=>Active		
		Delete Add New

步骤4.单击"是**"或**"否**"单**选按钮,允许或禁止新用户更改其密码。

步骤5.单击"活动"**复选框**,将新用户分类为活动用户。

Username :	username1	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change :	Yes O No	
Active :		Add to list

步骤6.单击Add to list确认用户。

VPN Client Access		
Username :	username	
New Password :		
Confirm New Password :		
Allow Password Change :	🛇 Yes 🔍 No	
Active :		Update
username=>Active		
		Delete Add New

步骤7.单击现有用户更新其信息、删除其帐户或添加新用户。 **注意:**分别单**击Update、Delete**和Add New User以完成上述任务。

步骤8.单击"保**存"**。

## 证书管理

VPN Client Access	
Username :	username1
New Password :	•••••
Confirm New Password :	•••••
Allow Password Change :	Yes O No
Active :	
	Add to list
username=>Active	
	Delete Add New
Certificate Management	
Generate New Certificate :	Generate
Expert Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Auministrator .	Exportior Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

步骤1.单击Generate生成新的VPN证书。 注意:这将从网络中删除所有现有用户。



步骤2.单击"**确定**"继续。

Certificate Management Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

步骤3.单击Export for Admin以将证书副本导出为备份文件。单击下载栏中的文件以打开"文件 下*载"*窗口。

**注意:**如果重置RV016,请确保将证书副本导出到安全、易于访问的位置。

步骤4.输入描述性文件名并单击"保**存"**;然后单击关闭退出"文件下载"窗口。

Certificate Management Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File No file chosen
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0014.pem
Save Cancel	

步骤5.单击Export for Client以保存可提供给VPN客户端的文件。"文件下载"窗口打开。

步骤6.输入描述性文件名并单击"保**存"**;然后单击关闭退出"文件下载"窗口。



步骤7.单击"选**择文件"**以选择以前保存的管理员证书。

Certificate Management	
Generate New Certificate :	Generate
Export Certificate for Administrator :	Export for Admin
Export Certificate for Client :	Export for Client
Import Certificate :	Choose File RV016_0405_0231.txt
	Import
Existing Certificate :	RV016_0405_0231.pem
Save Cancel	

步骤8.单击"导入"以恢复以前的管理员证书。

步骤9.单击"保**存"**。