# 在思科220系列增强型智能交换机上配置基于时间 的PoE

### 目标

以太网供电(PoE)允许设备通过传输数据的同一以太网电缆为连接的设备供电。这样就无需使 用单独的电源线为IP电话和接入点等设备供电。Cisco 220系列智能交换机上的时间范围功能 允许您指定交换机端口启用PoE的确切时间。

本文旨在展示如何在交换机上配置基于时间的PoE设置,以在指定时间启用PoE,并监控当前 电源使用情况和每个端口的最大功率限制。

#### 适用设备

• Sx220系列

软件版本

• 1.1.0.14

配置基于时间的PoE

步骤1:登录基于Web的交换机实用程序,并选择端口管理> PoE > PoE端口设置。



第二步:在PoE端口设置表下,点击要配置的端口的单选按钮,然后点击编辑。

$\odot$	13	GE13	Enable		Searching	Low	N/A
$\circ$	14	GE14	Enable		Searching	Low	N/A
$\circ$	15	GE15	Enable		Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	16	GE16	Enable		Searching	Low	N/A
0	17	GE17	Enable		Searching	Low	N/A
$\odot$	18	GE18	Enable		Searching	Low	N/A
0	19	GE19	Enable		Searching	Low	N/A
$\odot$	20	GE20	Enable		Searching	Low	N/A
$\odot$	21	GE21	Enable		Searching	Low	N/A
$\odot$	22	GE22	Enable		Searching	Low	N/A
0	23	GE23	Enable		Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	24	GE24	Enable		Searching	Low	N/A
	Copy Settings Edit						

注意:在本示例中,选择了端口GE18。

第三步:系统将显示Edit PoE Settings窗口。从Interface下拉列表中,确保指定的端口是您在 第2步中选择的端口。否则,请点击下拉箭头并选择正确的端口。

Interface:Port GE18 ▼PoE Administrative Status:Image EnableTime Range:Image EnableTime Range Name:Image EditPower Priority Level:Image CriticalImage Name:Image NameImage Name:Ima

注意:在本示例中,选择了端口GE18。

第四步:选中PoE管理状态的Enable复选框以启用指定端口上的PoE。默认情况下,此复选框 为选中状态。 Interface:

PoE Administrative Status:

Time Range:

Time Range Name:

Power Priority Level:



第五步:选中Time Range的Enable复选框。这将允许您配置在指定端口上启用PoE的首选时 间设置。



第六步:单击Edit链接以转至"时间范围"(Time Range)页面,并指定"时间范围"(Time Range)的设置。

Interface:

PoE Administrative Status:

Time Range:

Time Range Name:

Power Priority Level:



注:如果已经存在要使用的预定义名称,请单击下拉箭头并选择名称,然后跳至<u>步骤16</u>。

步骤 7.此时将出现一个弹出窗口,通知您到Time Range页面的导航将关闭当前窗口。单击 OK 继续。

🗋 Confirm dialog closing - Google Chrome 📃 🖂					
① 192.168.1.254/html/ConfirmBox.html					
The navigation to Time Range page will close the current window. Do you want to continue?					
	OK Cancel				

然后您将进入"时间范围"页面。

## 时间范围

步骤 8在Time Range Table下,单击Add按钮。

Time Range							
Tin	Time Range Table						
	Time Range Name Absolute Starting Time Absolute Ending Time Operational Status						
0 results found.							
C	Add Edit Delete						

系统将显示Add Time Range窗口。

步骤 9在Time Range Name(时间范围名称)字段中输入名称。这将有助于您轻松确定已设置的 时间范围。

注意:在本示例中,使用PortOn。

Add Time Range - Google Chrome						
③ 192.168.1.254/html/admin_time_rangeAdd.html						
🗢 Time Range Name:	PortOn	(6/32 Characters Used)				
Absolute Starting Time:	Immediate	-				
	○ Date 2000 ▼ Jan	• 01 • Time 00 • 00 • HH:MM				

步骤 10点击绝对开始时间的单选按钮。选项有:

- 立即 此选项将立即应用设置的时间范围。
- 日期—选择此选项可以设置时间范围的特定时间,开始于选择年、月、日以及确切的小时和 分钟。

🗢 Time Range Name:	PortOn (6/32 Characters Used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	Date 2016 ▼ Dec ▼ 06 ▼ Time 13 ▼ 30 ▼ HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite
	○ Date 2000 ▼ Jan ▼ 01 ▼ Time 00 ▼ 00 ▼ HH:MM

注意:在本示例中,选择日期并指定了年、月、日和时间。

步骤 11点击绝对结束时间单选按钮。选项有:

- 无限(Infinite) 此选项会将时间范围设置为始终应用且永不结束。
- 日期 选择此选项可让您通过选择年、月、日以及精确小时和分钟来设置时间范围结束的特定时间。

Time Range Name:	PortOn (6/32 Characters Used)				
Absolute Starting Time:	Immediate				
	Date 2016 ▼ Dec ▼ 06 ▼ Time 13 ▼ 30 ▼ HH:MM     HH:MM				
Absolute Ending Time:	Infinite				
	○ Date 2000 ▼ Jan ▼ 01 ▼ Time 00 ▼ 00 ▼ HH:MM				
Apply Close					

注意:在本示例中,选择Infinite。这是默认设置。

步骤 12单击 Apply。



步骤 13要永久保存配置,请转至"复制/保存配置"页 面,或点击页面上部的图标。

步骤 14返回Port Management > PoE > PoE Port Settings。



步骤 15单击之前选择的端口,然后单击Edit按钮返回到Edit PoE Settings窗口。

$\bigcirc$	13	GE13	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	14	GE14	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	15	GE15	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	16	GE16	Enable	Searching	Low	N/A
0	17	GE17	Enable	Searching	Low	N/A
$\odot$	18	GE18	Enable	Searching	Low	N/A
0	19	GE19	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	20	GE20	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	21	GE21	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	22	GE22	Enable	Searching	Low	N/A
$\odot$	23	GE23	Enable	Searching	Low	N/A
$\bigcirc$	24	GE24	Enable	Searching	Low	N/A
	Copy Set	tings	Edit			

步骤 16点击单选按钮选择电源优先级。选项有:

- ・ 紧急 此选项允许端口始终通电。如果没有足够的电源为所有端口供电,则设置为此优先级 的端口优先。
- 高 此选项仅允许端口在所有关键优先级端口都接通电源时接通电源。
- 低 此选项仅允许端口在所有关键优先级和高优先级端口都接通电源时接通电源。如果所有端口的电源不足,则设置为此优先级级别的端口的电源可能会被切断。



步骤 17在Administrative Power Allocation字段中输入值,以设置端口的最大功率限制。

注意:只有在"PoE属性"窗口中将PoE电源模式设置为"端口限制"时,才能配置管理电源分配。

Interface:	Port GE18 V	
PoE Administrative Status:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	
Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> <li>High</li> <li>Low</li> </ul>	
Administrative Power Allocation	on: 30000	(Range: 0 - 30000, Default: 30000)

注意:在本例中,使用30000。这是默认值。

将显示以下计数器:

- 最大功率分配 显示分配给连接到所选端口的设备的最大功率量(毫瓦)。
- 功耗 显示分配给连接到所选端口的用电设备的功率(以毫瓦为单位)。
- Class 如果电源模式为Class Limit,则显示所连接设备的类信息。
- 过载计数器 显示电源过载发生的总次数。
- Short Counter 显示电源短缺发生的总次数。
- Denied Counter 显示用电设备被拒绝通电的次数。
- Absent Counter 显示由于不再检测到用电设备而停止向用电设备供电的次数。
- Invalid Signature Counter 显示收到无效签名的时间。签名是用电设备向电源设备(PSE)标 识自己的方式。签名是在用电设备检测、分类或维护期间生成的。

	Interface:	Port GE18 V	
	PoE Administrative Status:	Enable	
	Time Range:	Enable	
	Time Range Name:	Edit	
	Power Priority Level:	<ul> <li>Critical</li> <li>High</li> <li>Low</li> </ul>	
•	Administrative Power Allocation:	30000	(Range: 0 - 30000, Default: 30000)
r	Max Power Allocation:	30000 mW	
	Power Consumption:	6600 mW	
	Class:	4	
	Overload Counter:	0	
	Short Counter:	0	
	Denied Counter:	0	
	Absent Counter:	1	
	Invalid Signature Counter:	•	
	Apply Close		

步骤 18.单击 Apply。



步骤 19.要永久保存配置,请转至"复制/保存配置"页 面,或点击页面上部的图标。

现在,您应该已经在220系列智能Plus交换机上成功配置了基于时间的PoE。

#### 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。