CBW 150系列接入点中的Wi-Fi 6特定设置

目标

本文的目的是介绍Cisco Business 150系列接入点中的Wi-Fi 6特定功能。

适用设备 |软件版本

- CBW150AX |10.2.2.0
- CBW151AXM |10.2.2.0

简介

CBW150AX接入点和CBW 151AXM网状扩展器是思科业务无线产品系列的下一代。 主要的新功能 /改进是802.11ax/Wi-Fi 6的实施。这些新AP通过提高网络的效力和管理更多设备的能力来提供更高 的性能。

CBW 15x系列设备与CBW 14x/240系列设备不兼容,不支持在同一LAN上共存。

有三个位置,Wi-Fi6特定设置已添加到接入点的Web用户界面(UI):

- WLAN设置
- AP设置
- 射频优化

目录

- <u>Wi-Fi 6 WLAN设置</u>
- <u>AP设置</u>
- <u>动态频率选择(DFS)</u>
- <u>射频优化</u>

Wi-Fi 6 WLAN设置

第1步

登录CBW150AX的Web UI。

cisco Business

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



单击绿色双向箭头切**换到专家视图**。



步骤 3

导航至Wireless Settings > WLANs。



步骤 4

单击铅笔**图标**编辑WLAN。



步骤 5

在弹出窗口中**单击**是。

Edit WLAN WLAN is in enable state. Editing the WLAN configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?



转到**高级选项卡。**



步骤 7

在802.11ax BSS配置部分下,您可以看到该WLAN是否配置为支持上行链路和下行链路多用户多输入多输出(*MU-MIMO*)和正交频分多址(*OFDMA*)。

802.11ax BSS Configuration



默认情况下,这些值处于启用状态,在大多数情况下应保留默认值。

AP设置

您还可以在每个AP或网状扩展器上逐个无线电查找BSS颜色设置配置选项。

第1步

转至Wireless Settings > Access Points。



1 Access Points

在弹出窗口中单击是继续。

Edit AP				
Access Point Radio(s) is in enable state. Editing the AP configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue?				
Yes No				
步骤 4				
您可以转到 <i>Radio 1(2.4 GHz)</i> 或 <i>Radio 2(5 GHz)</i> 查看BSS颜色配置。				
APF01D-2D9E-0EC4(Active Primary AP)				

Radio 1 (2.4 GHz)

步骤 5

General

Primary AP

默认情况下,BSS颜色配置设置为全局。这意味着它将动态设置该无线电的BSS颜色。

3SS Color Configuration	Global	•	0
-------------------------	--------	---	---

建议使用默认设置。

步骤 6

或者,可以将*BSS颜色配置*设置为**自定义**,然后逐个无线电启用或禁用*BSS颜色状态*,并将**BSS颜 色**设置为固定值。

Radio 2 (5GHz)

Mesh

BSS颜色的有效值为1至63。

BSS Color Configuration	Custom	▼	81
BSS Color Status	0 2		
BSS Color	1 🗘 😯	3	

动态频率选择(DFS)

DFS是一种信道分配方案,用于监控您的5GHz频段,如果它检测到来自早于Wi-Fi的技术的干扰 ,将更改或禁用信道。具体来说,它会寻找军用雷达、卫星通信和天气雷达。如果它在重叠频带上 检测到此类信号,则如果信道分配设置为"自动",它将更改AP无线电使用的频段;如果手动设置信 道分配,它将禁用频段。 这种干扰只发生在机场附近。

如果您正在使用其中一个DFS信道,并且5GHz无线电似乎正在丢弃,请选择受DFS影响的频段。



射频优化

您可以在RF Optimization(射频优化)菜单上全局配置一些Wi-Fi 6选项。

第1步

登录到AP的Web UI后,启用专**家视图**。



少孫乙

转到高级> RF优化。



步骤 3

TWT配置允许您全局启用或禁用目标唤醒时间和广播TWT支持,这两者都基于逐个无线电。



BSS配*置允许您*全局启用或禁用BSS颜*色,*并配置设备以根据检测到的相邻接入点自动更改颜色分 配。

在大多数情况下,建议将默认设置设置为Enabled。

BSS Configuration	
BSS Color	2.4 GHz 🕜 ?
	5.0 GHz 🥐 ?
BSS Color Auto Assignment	2.4 GHz Enable 🗸 😯 Last Run
	384 seconds ago
	5.0 GHz Enable • ? Last Run
	394 seconds ago

结论

现在,您已经了解了Cisco Business 150系列接入点中Wi-Fi 6的特定设置。将AP配置为使用这些功 能并享受高效网络。