

通知

本章包含以下各节:

- •关于通知,第1页
- •支持的通知,第1页
- 查看和过滤当前设备通知, 第3页
- 查看和过滤历史设备通知, 第4页

关于通知

Cisco Business Dashboard 在网络中发生不同事件时生成通知,包括 ConnectWise 或 Webex 团队集成 通知。通知可生成邮件或弹出警报,显示在浏览器的右下角,而且系统会记录所有通知以供日后查 看。

当不再需要查看通知时,也可以确认通知已收悉。默认情况下,通知中心将隐藏这些通知。

支持的通知

下表列出了 Cisco Business Dashboard 支持的通知:

≡ Cisco Bus	iness Dashboard		Notification C	enter	# 🗳 🕱	P 0 0
Notification Center						\otimes
All Organizations +	Notification Type: All Types	Severity: Info 🞯 Higher	Include Acknowledged Notifi	cations: Add Filter		Q
Summary: 140	▲2 ♥3					Ack All
Organization	Network	Hostname	MAC Address	Notification	+ Timestamp	Ack
Default	Branch 1	APF01D-2D9E-0EC4	F0:1D:2D:9E:0E:C4	Warning CPU health level	Feb 17 2022 07:12:48	0
Default	WIFI6Lab	CBW151axm_adr	F0:1D:2D:9E:0B:6C	Device online	Feb 17 2022 07:09:15	0
Default	Branch 1	ATA191	00:BF:77:18:EF:F6	Device reachable	Feb 16 2022 07:36:03	•
Default	Branch2	AP4CBC.48C0.74B8	4C:BC:48:C0:74:B8	Rogue Access Points detected	Feb 15 2022 09:05:15	0
Default	Branch2	APA453.0E22.0A70	A4:53:0E:22:0A:70	Device reachable	Feb 15 2022 09:01:23	0
Default	Branch2	APA453.0E22.0A70	A4:53:0E:22:0A:70	Device online	Feb 15 2022 09:01:23	0
Default	Branch2	ciscoAp	0E:C9:CB:29:A0:01	Device reachable	Feb 15 2022 08:58:43	0
Default	Branch2	AP6C71.0D54.02A4	6C:71:0D:54:02:A4	Device reachable	Feb 15 2022 08:58:22	
Default	Branch2	AP5CE1.76F2.3F0C	5C:E1:76:F2:3F:0C	Device reachable	Feb 15 2022 08:58:22	0
	Per Page					1-20/45

I

表 1: 支持的通知

事件	级别	说明	是否自动清除?		
无线接入点、路由器、IP 电话和交换机的设备通知					
可访问性/已发现设备	信息	在网络中检测到新设备。	是,在发现设备5分钟以 后。		
可访问性/设备无法访 问	敬生	通过发现协议可识别设备,但 无法使用 IP 访问该设备。	是,当可以通过IP再次访问设备时。		
可访问性/设备离线	警报	在网络中检测不到设备。	是,当设备被重新发现 时。		
所需凭证/SNMP	敬 <u>牛</u>	由于身份验证错误, Probe 无 法访问设备。	是,当 Probe 进行身份验 证时。		
所需凭证/用户 ID	<u> </u>	由于身份验证错误, Probe 无 法访问设备。	是,当 Probe 进行身份验 证时。		
所需凭证/密码己过期	<u>敬</u> 生 言口	设备上管理员用户的密码已过 期。	是,当设备上的密码已重 置时。		
配置不匹配	警报	当前设备配置与Cisco Business Dashboard 配置文件和设备设 置中指定的配置不匹配。	是,当配置不匹配问题得 以解决时。		
设备服务/SNMP	敬生言口	SNMP 在设备上为禁用状态。	是,当启用 SNMP 时。		
设备服务/Web 服务	警告	设备上已禁用 Web 服务。	是,当启用 Web 服务 API 时		
运行状况	警告/警报	设备运行状况变为"警告"或 "警报"级别。	是,当设备运行状况恢复 正常时。		
思科支持通知					
固件	信息	Cisco.com上有可用的较高版本 固件	是,当设备更新为最新版 本时。		
寿命终止	警告/警报	发现了设备的"寿命终止"公告,或者已到达"寿命终止" 里程碑。	否		
维护到期	警告/警报	设备超出保修期,且/或当前没 有有效的维护合同。	是,当获得新的维护合同 时。		
设备运行状况通知	1	1	L		

事件	级别	说明	是否自动清除?
СРИ	警告/警报	设备 CPU 使用率超过最大阈 值。	是,当CPU使用率恢复到 正常水平时。
运行时间	警告/警报	设备正常运行时间低于最小阈 值。	是,当设备正常运行时间 超过最低值时。
连接的客户端	警告/警报	连接的客户端数超过最大阈 值。	是,当连接的客户端数恢 复可接受的水平时。

查看和过滤当前设备通知

要查看单个设备或所有设备当前活动的通知,请执行以下步骤。

1. 在主页窗口中,点击全局工具栏右上角的通知中心图标。图标上的数字标记指定未确定和待解决 的通知总数,标记颜色表示当前待解决的最高严重性级别。

当前待处理的任何通知都列在**通知中心**的图标下方。严重性图标中的数字表示以下各个类别的通 知总数:

图标	说明
0	信息(绿色圆形图标)
▲	警告(橙色三角形图标)
V	警报(红色倒三角形图标)

- 2. 在通知中心中,您可以执行以下操作:
 - 确认通知-选中要确认其通知的相应复选框。选中**全部确认**复选框,可以确认显示的所有通知。
 - 过滤显示的通知 有关说明, 请参阅步骤 3。
- "过滤器"框用于限制表中显示的通知。默认情况下,系统将显示所有类型和所有严重性级别的 通知。要更改现有过滤器,请双击该过滤器以更改设置。要添加新过滤器,请点击"添加过滤 器"标签,然后从下拉列表中选择过滤器。下表列出了所有可用的过滤器。

过滤器	说明
通知类型	要显示的通知的类型。例如,要显示离线设备的通知,可从下拉列表中选 择 离线设备 。
严重性	要显示的通知的严重性级别,包括:
	• 信息
	• 警告
	• 警报
	您可以选中更高复选框,以包含更高的严重性级别。
包括确认	包括已确认的通知。
网络	显示指定网络的通知。开始在过滤器中键入,匹配的网络将列在下拉列表 中。点击以选择所需的网络。 过滤器中可能包含多个网络。
设备	显示指定设备的通知。开始在过滤器中键入,匹配的设备将列在下拉列表中。点击可选择所需的设备。
	过滤器中可以包含多个设备。

注释 在设备的基本信息和详细信息面板中可查看各个设备的通知。

要控制如何接收通知,可在组织或系统级别更改通知设置。有关详细信息,请参阅组织或管理通知 默认设置。

查看和过滤历史设备通知

任何通知的发生或状态更改将在 Dashboard 上记录为事件,并且可以通过事件日志查看。可以通过 以下面板查看事件日志的子集:

基本信息面板或设备详细信息面板显示单个设备。

基本信息面板仅显示最近24小时的事件。

设备详细信息面板显示可用设备的所有历史数据。



注释 可过滤**设备详细信息**面板,以便将您关注的事件分离出来。有关查看和过滤历史事件的详细信息,请参阅事件日志。

4

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。