

许可证:智能软件许可

通过智能软件许可,您可以集中购买和管理许可证池。与产品授权密钥 (PAK)许可证不同,智能许可证未绑定到特定序列号。您可以轻松部署或停用 ASA,而不必管理每台设备的许可密钥。通过智能软件许可,您还可以直观地了解许可证使用情况和需求。

注释 ISA 3000 上不支持智能软件许可。它们使用 PAK 许可证。请参阅 关于 PAK 许可证。

有关每个平台的智能许可功能和行为的详细信息,请参阅支持智能的产品系列。

- •关于智能软件许可,第1页
- 智能软件许可的前提条件,第 20 页
- •智能软件许可准则,第21页
- 智能软件许可的默认设置,第 21 页
- ASAv: 配置智能软件许可, 第 22 页
- Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置智能软件许可,第41页
- Firepower 4100/9300: 配置智能软件许可,第 54页
- •每个型号的许可证,第57页
- •每个型号的许可证 PID,第 69 页
- 监控智能软件许可,第73页
- 智能软件管理器通信,第76页
- 智能软件许可历史记录, 第78页

关于智能软件许可

思科智能许可是一种灵活的许可模式,为您提供一种更简便、更快速、更一致的方式来购买和管理 整个思科产品组合和整个组织中的软件。此外它很安全,您可以控制用户可访问的内容。借助智能 许可,您可以:

•轻松激活:智能许可建立了可在整个组织中使用的软件许可证池,不再需要产品激活密钥 (PAK)。

- 统一管理:利用 My Cisco Entitlements (MCE),您可以在一个易于使用的门户中全面了解您的 所有 Cisco 产品和服务,始终了解您拥有以及正在使用的产品和服务。
- •许可证灵活性:您的软件没有与硬件节点锁定,因此您可以根据需要轻松使用和传输许可证。

要使用智能许可,您必须先在 Cisco Software Central (software.cisco.com) 上创建智能帐户。

有关思科许可的更详细概述,请访问 cisco.com/go/licensingguide

Firepower 4100/9300 机箱上 ASA 的智能软件许可

对于 Firepower 4100/9300 机箱上的 ASA,智能软件许可配置,划分为 Firepower 4100/9300 机箱管理 引擎和 ASA 两部分。

• Firepower 4100/9300 机箱- 在机箱上配置所有智能软件许可基础设施,包括用于与智能软件管理器进行通信的参数。Firepower 4100/9300 机箱本身无需任何许可证即可运行。

注释 机箱间集群需要您在集群的每个机箱上启用相同的智能许可方法。

•ASA应用 - 在ASA 中配置所有许可证授权。

智能软件管理器和账户

在为设备购买一个或多个许可证时,可在思科智能软件管理器中对其进行管理:

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

通过智能软件管理器,您可以为组织创建一个主账户。



注释 如果您还没有账户,请点击此链接以设置新账户。通过智能软件管理器,您可以为组织创建一个主帐户。

默认情况下,许可证分配给主账户下的默认虚拟账户。作为账户管理员,您可以选择创建其他虚拟 账户;例如,您可以为区域、部门或子公司创建账户。通过多个虚拟账户,您可以更轻松地管理大 量许可证和设备。

离线管理

如果您的设备无法访问互联网,也不能向智能软件管理器注册,您可以配置离线许可。

永久许可证预留

如果您的设备出于安全原因而无法访问互联网,您可以选择为每个ASA请求永久许可证。永久许可证不需要定期访问智能软件管理器。与 PAK 许可证一样,您将为 ASA 购买一个许可证并安装许可

证密钥。与PAK许可证不同的是,您将通过智能软件管理器获取和管理许可证。您可以在定期智能 许可模式与永久许可证预留模式之间轻松切换。

V

注释 ASA 不支持特定许可证预留(SLR)。在 SLR 中,特定功能授权将永久启用。ASA 仅支持永久启用所 有功能的 PLR。

ASA Virtual 永久许可证预留

注释 仅在 VMware 和 KVM 上支持永久许可证预留。

您可以获得启用所有功能的型号特定许可证:

- 模式的最大吞吐量
- 基础 层
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第 8页)。

在部署 ASA virtual 时,您选择的 vCPU/内存决定了所需的型号许可证。与具有灵活 vCPU/内存和吞 吐量组合的常规智能许可不同,永久许可证预留仍与部署 ASA virtual 时使用的 vCPU/内存相关联。

请参阅以下 vCPU/内存与许可证的关系:

• 2 GB, 1 个 vCPU - ASAv5 (100M) (需要使用 license smart set_plr5 命令;否则,此占用空间将 使用 ASAv10 许可证并允许 1G 吞吐量。)

在 9.13 中, ASAv5 RAM 要求被提高到了 2GB。由于 RAM 的增加, ASAv5 永久许可证不再有效, 因为 ASA 检查了分配的内存并确定 2GB RAM 实际上是 ASAv10, 而不是 ASAv5。要允许 ASAv5 永久许可证工作,您可以将 ASA 配置为为此模式识别额外的内存。

- 2 GB, 1 个 vCPU ASAv10 (1G)
- 8 GB, 4 个 vCPU ASAv30 (2G)
- 16 GB, 8 个 vCPU ASAv50 (10G)
- 32 GB, 16 个 vCPU ASAv100 (20G)

如果稍后要更改设备的型号级别,则必须退回当前许可证并在正确的型号级别请求新的许可证。要更改已部署的ASA virtual的型号,在虚拟机监控程序中,可以更改 vCPU 和 DRAM 设置以匹配新的型号要求;有关这些值,参阅 ASA virtual 快速入门指南。

如果您停止使用许可证,则必须通过在ASA virtual 上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

Firepower 1010 永久许可证预留

您可以获得启用所有功能的许可证:

- 基础 层
- · Security Plus
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值。

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第 8页)。

注释 您还需要在 ASA 配置中请求授权,以便 ASA 允许使用它们。

如果您停止使用许可证,则必须通过在ASA上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中 以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

Firepower 1100 永久许可证预留

您可以获得启用所有功能的许可证:

- 基础 层
- 最大安全情景数
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值。

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。

注释 您还需要在 ASA 配置中请求授权,以便 ASA 允许使用它们。

如果您停止使用许可证,则必须通过在ASA上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

Firepower 2100 永久许可证预留

您可以获得启用所有功能的许可证:

- 基础 层
- •最大安全情景数
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值。

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第 8页)。

注释

¥ 您还需要在 ASA 配置中请求授权,以便 ASA 允许使用它们。

如果您停止使用许可证,则必须通过在ASA上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中 以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证保留

您可以获得启用所有功能的许可证:

- 基础 层
- •最大安全情景数
- •运营商许可证
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值。

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。



注释 您还需要在 ASA 配置中请求授权,以便 ASA 允许使用它们。

如果您停止使用许可证,则必须通过在ASA上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中 以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

Firepower 4100/9300 机箱永久许可证保留

您可以获得启用所有功能的许可证:

- 基础 层。
- •最大安全情景数
- •运营商许可证

- •强加密 (3DES/AES) 许可证 (如果您的帐户符合条件)
- Secure Client 功能已启用并设为平台最大值。

能否使用 Secure Client 功能取决于是否购买了让您能够使用 Secure Client 的 Secure Client 许可证(请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第 8页)。

注释

许可证在 Firepower 4100/9300 机箱上管理,但您还需要请求 ASA 配置授权,以便 ASA 允许使用它 们。

如果您停止使用许可证,则必须通过在 Firepower 4100/9300 机箱 上生成退回代码,然后将该代码输入智能软件管理器中以退回许可证。确保正确遵循退回过程,以避免为未使用的许可证付费。

智能软件管理器本地版

如果您的设备出于安全原因无法访问互联网,您可以选择以虚拟机 (VM) 形式安装本地智能软件管理器卫星(也称为"智能软件卫星服务器")服务器。该本地智能软件管理器提供智能软件管理器 功能的子集,并允许您为所有本地设备提供必要的许可服务。只有本地智能软件管理器需要定期连 接到主智能软件管理器,才能同步您的许可证使用情况。您可以按时间表执行同步,也可以手动同步。

您可以在本地智能软件管理器上执行以下功能:

- 激活或注册许可证
- 查看公司的许可证
- 在公司实体之间传输许可证

有关详细信息,请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/ software-manager.html#~on-prem。

按虚拟帐户管理的许可证和设备

仅当虚拟账户可以使用分配给该账户的许可证时,才能按虚拟账户对许可证和设备进行管理。如果 您需要其他许可证,则可以从另一个虚拟账户传输未使用的许可证。您还可以在虚拟账户之间迁移 设备。

对于 Firepower 4100/9300 机箱上的 ASA - 仅机箱注册为设备,而机箱中的 ASA 应用会请求自己的 许可证。例如,对于配有 3 个安全模块的 Firepower 9300 机箱,机箱计为一个设备,但模块使用 3 个单独的许可证。

评估许可证

ASA Virtual

ASA virtual 不支持评估模式。在 ASA virtual 向智能软件管理器注册之前,它会在严格限制速率的状态下运行。

Firepower 1000

在 Firepower 1000 向智能软件管理器注册之前,它会在评估模式下运行 90 天(总用量)。仅已启用 默认授权。当此期限结束时, Firepower 1000 将变为不合规。



注释 您不能接收评估许可证进行强加密(3DES/AES); 您必须向智能软件管理器注册,以接收可启用强加 密(3DES/AES)许可证的导出合规性令牌。

Firepower 2100

在 Firepower 2100 向智能软件管理器注册之前,它会在评估模式下运行 90 天(总用量)。仅已启用 默认授权。当此期限结束时, Firepower 2100 将变为不合规。

注释 您不能接收评估许可证进行强加密(3DES/AES); 您必须向智能软件管理器注册,以接收可启用强加 密(3DES/AES)许可证的导出合规性令牌。

Cisco Secure Firewall 3100

在 Cisco Secure Firewall 3100 向智能软件管理器注册之前,它会在评估模式下运行 90 天(总使用量)。仅已启用默认授权。当此期限结束时,Cisco Secure Firepower 3100 将变为不合规。



注释

您不能接收评估许可证进行强加密(3DES/AES);您必须向智能软件管理器注册,以接收可启用强加密(3DES/AES)许可证的导出合规性令牌。

Firepower 4100/9300 机箱

Firepower 4100/9300 机箱支持两种类型的评估许可证:

- 机箱级评估模式 在 Firepower 4100/9300 机箱 向智能软件管理器注册之前,会在评估模式下运行 90 天(总使用量)。ASA 在此模式下无法请求特定授权,只能启用默认授权。当此期限结 束时, Firepower 4100/9300 机箱会变为不合规。
- •基于授权的评估模式 在 Firepower 4100/9300 机箱向智能软件管理器注册之后,您可以获取基于时间的评估许可证,并可将这些许可证分配给 ASA。在 ASA 中,可照常请求授权。当该基于时间的许可证到期时,您需要续订基于时间的许可证或获取永久许可证。



注释

您不能接收评估许可证进行强加密 (3DES/AES); 您必须向智能软件管理器注册并获取永久许可证,以接收可启用强加密 (3DES/AES)许可证的导出合规性令牌。

关于按类型划分的许可证

以下部分包括有关按类型分类的许可证的其他信息。

Secure Client Advantage、 Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证

Secure Client 许可证不会直接应用于 ASA。但是,您需要购买许可证并将其添加到您的智能账户,以保证将 ASA 用作 Secure Client 前端。

- 对于 Secure Client Advantage 和 Secure Client Premier 许可证,将您打算在智能账户中的所有 ASA 中使用的对等体数量相加,并为该数量的对等体购买许可证。
- 对于 仅限 Secure Client VPN,请为每个 ASA 购买一个许可证。与提供可由多个 ASA 共享的对 等体池的其他许可证不同,仅限 Secure Client VPN 许可证是按前端划分的。

有关详情,请参阅:

- Cisco Secure Client 订购指南
- Secure Client 许可常见问题解答 (FAQ)

其他 VPN 对等体数

其他 VPN 对等体包括以下 VPN 类型:

- 使用 IKEv1 的 IPsec 远程访问 VPN
- 使用 IKEv1 的 IPsec 站点间 VPN
- 使用 IKEv2 的 IPsec 站点间 VPN

此许可证包含在基础许可证中。

VPN 对等体总数,所有类型

• VPN 对等体总数是 Secure Client 和其他 VPN 对等体允许的最大 VPN 对等体数。例如,如果总数为 1000,则可以同时允许 500 个 Secure Client 和 500 个其他 VPN 对等体;或 700 个 Secure Client 和 300 个其他 VPN;或对 Secure Client 使用全部 1000 个。如果超出了 VPN 对等体总数,可以对 ASA 实施过载,以确保相应地调整网络大小。

加密许可证

强加密: ASA Virtual

在连接到智能软件管理器或智能软件管理器本地服务器之前,强加密(3DES/AES)可用于管理连接,因此您可以启动ASDM并连接到智能软件管理器。对于需要强加密(如VPN)的通过设备的流量,在您连接到智能软件管理器并获得强加密许可证之前,吞吐量会受到严格限制。

当您向智能软件许可帐户请求 ASA virtual 的注册令牌时,请选中 允许在通过此令牌注册的产品上使用导出控制功能 复选框,以便应用强加密 (3DES/AES) 许可证(您的帐户必须符合其使用条件)。 如果 ASA virtual 之后变为不合规状态,只要已成功应用导出合规性令牌, ASA virtual 将会保留许可证,并且不会恢复到速率受限状态。如果您重新注册 ASA virtual,并且禁用了导出合规性,或者如果您将 ASA virtual 还原到出厂默认设置,系统将会删除该许可证。

如果最初注册 ASA virtual 时未使用强加密,之后又添加了强加密,则必须重新加载 ASA virtual 才能使新许可证生效。

对于永久许可证预留许可证,如果您的帐户符合使用条件,则启用强加密 (3DES/AES) 许可证。

如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。

强加密: 设备模式下的 Firepower 1000、Firepower 2100、Cisco Secure Firewall 3100

ASA 默认情况下包含 3DES 功能,仅用于管理访问,因此您可以连接到智能软件管理器,还可以立即使用 ASDM。如果之后在 ASA 上配置了 SSH 访问,也可以使用 SSH 和 SCP。其他需要强加密 (例如 VPN)的功能必须启用强加密,这要求您先向智能软件管理器注册。



注释

如果您在注册之前尝试配置任何可使用强加密的功能(即使您仅配置了弱加密),您的HTTPS连接会在该接口上断开,并且您无法重新连接。此规则的例外是您连接到仅限管理的接口,例如管理1/1。SSH不受影响。如果您丢失了HTTPS连接,可以连接到控制台端口以重新配置ASA、连接到仅管理接口,或者连接到没有为强加密功能配置的接口。

当您向智能软件许可帐户请求ASA的注册令牌时,请选中允许在通过此令牌注册的产品上使用导出 控制功能复选框,以便应用强加密(3DES/AES)许可证(您的帐户必须符合其使用条件)。如果ASA 之后变为不合规状态,只要已成功应用导出合规性令牌,ASA将会继续允许通过设备的流量。即使 您重新注册 ASA 并禁用导出合规性,许可证仍将保持启用状态。如果您将ASA 恢复到出厂默认设 置,系统将会删除该许可证。

如果最初注册 ASA 时未使用强加密,之后又添加了强加密,则必须重新加载 ASA 才能使新许可证 生效。

对于永久许可证预留许可证,如果您的帐户符合使用条件,则启用强加密 (3DES/AES) 许可证。

如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。

强加密:平台模式下的 Firepower 2100

在连接到智能软件管理器或智能软件管理器本地服务器之前,强加密(3DES/AES)可用于管理连接,因此您可以启动ASDM。请注意,ASDM访问仅在具有默认加密的管理专用接口上可用。在您连接并获取强加密许可证之前,不允许通过需要强加密(如VPN)设备的流量。

当您向智能软件许可帐户请求ASA的注册令牌时,请选中允许在通过此令牌注册的产品上使用导出 控制功能复选框,以便应用强加密(3DES/AES)许可证(您的帐户必须符合其使用条件)。如果ASA 之后变为不合规状态,只要已成功应用导出合规性令牌,ASA将会继续允许通过设备的流量。即使 您重新注册 ASA 并禁用导出合规性,许可证仍将保持启用状态。如果您将ASA 恢复到出厂默认设 置,系统将会删除该许可证。

如果最初注册 ASA 时未使用强加密,之后又添加了强加密,则必须重新加载 ASA 才能使新许可证 生效。

对于永久许可证预留许可证,如果您的帐户符合使用条件,则启用强加密(3DES/AES)许可证。

如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。

强加密: Firepower 4100/9300 机箱

当ASA部署为逻辑设备时,您可以立即启动ASDM。在您连接并获取强加密许可证之前,不允许通过需要强加密(如 VPN)设备的流量。

当您向智能软件许可帐户请求机箱的注册令牌时,请选中 允许在通过此令牌注册的产品上使用导出 控制功能 复选框,以便应用强加密 (3DES/AES) 许可证(您的帐户必须符合其使用条件)。

如果 ASA 之后变为不合规状态,只要已成功应用导出合规性令牌,ASA 将会继续允许通过设备的 流量。如果您重新注册机箱,并且禁用了导出合规性,或者如果您将机箱还原到出厂默认设置,系 统将会删除该许可证。

如果最初注册机箱时未使用强加密,之后又添加了强加密,则必须重新加载ASA应用程序才能使新 许可证生效。

对于永久许可证预留许可证,如果您的帐户符合使用条件,则启用强加密 (3DES/AES) 许可证。

如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。

DES: 所有型号

无法禁用 DES 许可证。如果您安装有 3DES 许可证,则 DES 仍然可用。要在希望仅使用强加密时防止使用 DES,请务必将所有相关命令都配置为仅使用强加密。

运营商许可证

借助运营商许可证,可以实现以下检查功能:

• Diameter - Diameter是用于下一代移动和固定电信网络(例如用于 LTE(长期演进)和 IMS(多 媒体子系统)的 EPS(演进的数据包系统)的身份验证、授权和记账(AAA)协议。在这些网络 中,该协议将取代 RADIUS 和 TACACS。

- GTP/GPRS—GPRS 隧道协议用于 GSM、UMTS 和 LTE 网络的通用分组无线服务 (GPRS) 流量。 GTP 提供隧道控制和管理协议,通过创建、修改和删除隧道来为移动站提供 GPRS 网络接入。 此外,GTP 还使用隧道机制来传送用户数据包。
- M3UA—MTP3 User Adaptation (M3UA) 是客户端/服务器协议,为基于 IP 的应用提供连接 SS7 网络的网关,以便连接 SS7 消息传递部分 3 (MTP3) 层。使用 M3UA,可以通过 IP 网络运行 SS7 用户部分(例如 ISUP)。M3UA 在 RFC 4666 中定义。
- RFC 4960 中介绍了 SCTP—SCTP(流控制传输协议)。该协议支持基于 IP 的电话信令协议 SS7,也是适用于 4G LTE 移动网络架构中多个接口的传输协议。

TLS 代理会话总数

用于加密语音检测的每个 TLS 代理会话都会计入 TLS 许可证限制中。

使用 TLS 代理会话的其他应用不计入 TLS 限制,例如移动性优势代理(无需许可证)。

某些应用可能会在一个连接中使用多个会话。例如,如果为一部电话配置了主用和备用思科Unified Communications Manager,则有 2 个 TLS 代理连接。

使用 tls-proxy maximum-sessions 命令,或在 ASDM 中使用 Configuration > Firewall > Unified Communications > TLS Proxy 窗格,单独设置 TLS 代理限制。要查看型号的限制,请输入 tls-proxy maximum-sessions?命令。如果应用的 TLS 代理许可证高于默认的 TLS 代理限制,则 ASA 自动设置 TLS 代理限制以与许可证匹配。TLS 代理限制的优先级高于许可证限制;如果设置的 TLS 代理限制低于许可证限制,则无法使用许可证中的所有会话。

注释 对于以"K8"结尾的许可证部件号(例如,用户数少于250的许可证),TLS代理会话数限制为 1000。对于以"k9"结尾的许可证部件号(例如,用户数为250或更多的许可证),TLS代理限制 取决于配置,最高值为型号限制。K8和K9是指许可证是否有出口限制:K8不受限制,K9受限制。

如果清除配置(例如使用 clear configure all 命令),TLS 代理限制将设置为模型的默认值;如果默认值低于许可证限制,会显示一条错误消息,让您使用 tls-proxy maximum-sessions 命令再次增加该限制(在 ASDM 中,使用 TLS Proxy 窗格)。如果使用故障转移并输入 write standby 命令,或者在 ASDM 中,在主设备上使用 File > Save Running Configuration to Standby Unit 来强制进行配置同步,则会在辅助设备上自动生成 clear configure all 命令,因此,您可能会在辅助设备上看到警告消息。由于配置同步会恢复在主设备上设置的 TLS 代理限制,因此可以忽略该警告。

您也可能为连接使用 SRTP 加密会话:

- 对于 K8 许可证, SRTP 会话数限制为 250。
- •对于 K9 许可证,则没有任何限制。



注释 只有需要对媒体进行加密/解密的呼叫会计入 SRTP 限制;如果将呼叫设置为直通式,即使两端均为 SRTP,这些呼叫也不计入限制。

最大 VLAN 数量

对于根据 VLAN 限制计数的接口,您必须向其分配 VLAN。例如:

interface gigabitethernet 0/0.100 vlan 100

僵尸网络流量过滤器许可证

要下载动态数据库,需要强加密(3DES/AES)许可证。

故障转移或 ASA 集群许可证

ASAv 的故障转移许可证

备用设备需要与主设备相同型号的许可证。

Firepower 1010 的故障转移许可证

智能软件管理器常规版和本地版

两台 Firepower 1010 设备都必须向智能软件管理器或智能软件管理器本地服务器注册。两台设备都 要求您先启用基础许可证和安全加许可证,然后才能配置故障转移。

通常,您也不需要在ASA中启用强加密(3DES/AES)功能许可证,因为在注册设备时,两台设备都应获得强加密令牌。使用注册令牌时,两台设备必须具有相同的加密级别。

如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。在这种情况下,请在启用故障转移后在主用设备上启用它。该配置将被复制到备用设备,但备用设备不会使用该配置;它将保持在缓存状态。只有主用设备需要向服务器请求许可证。许可证将聚合为一个单独的故障转移许可证,供该故障转移对共享,并且此聚合许可证还将缓存在备用设备上,以便在该设备将来成为主用设备时使用。在故障转移后,新的主用设备将继续使用聚合许可证。它将使用缓存许可证配置向服务器重新请求授权。当旧的主用设备作为备用设备重新加入该对时,它将发布许可证授权。在备用设备发布授权之前,如果帐户中没有可用的许可证,则新主用设备的许可证可能处于不合规状态。故障转移对使用聚合许可证的期限是30天,如果该故障转移对在宽限期后仍不合规,且没有使用强加密令牌,则将无法对需要强加密(3DES/AES)功能许可证的功能进行配置更改;否则操作不会受到影响。新主用设备每隔35秒发送一个权限授权续约请求,直到许可证合规为止。如果解散该故障转移对,则主用设备将发布授权,并且两台设备会将许可配置保留在缓存状态。要重新激活许可,需要清除每台设备上的配置,然后再重新配置它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置故障转移之前为每台机箱单独购买许可证并启用。

Firepower 1100 的故障转移许可证

智能软件管理器常规版和本地版

只有主用设备需要向服务器请求许可证。许可证聚合为故障转移对共享的单个故障转移许可证。辅助设备不会产生额外成本。

为主用/备用故障转移启用故障转移后,只能在主用设备上配置智能许可。对于主用/主用故障转移, 只能在故障转移组1为主用的设备上配置智能许可。该配置将被复制到备用设备,但备用设备不会 使用该配置;它将保持在缓存状态。聚合许可证也会缓存在备用设备上,以便在该设备将来成为主 用设备时使用。



- 注释 每个 ASA 在形成故障转移对时必须具有相同的加密许可证。将 ASA 注册到智能许可服务器时,当 您应用注册令牌时,系统会自动为符合条件的用户启用强加密许可证。由于此要求,在使用具有故 障转移功能的强加密令牌时,您有两种许可选择:
 - 在启用故障转移之前,请将两台设备注册到智能许可服务器。在这种情况下,两台设备将具有强加密功能。然后,在启用故障转移后,继续在主用设备上配置许可证授权。如果为故障转移链路启用加密,系统将会使用 AES/3DES(强加密)。
 - 在将主用设备注册到智能许可服务器之前,请启用故障转移。这种情况下,两台设备都还不能 进行强加密。然后,配置许可证授权并将主用设备注册到智能许可服务器;两台设备都将从聚 合许可证中获得强加密。请注意,如果您在故障转移链路上启用了加密,系统将使用 DES(弱 加密),因为故障转移链路是在设备获得强加密之前建立的。您必须重新加载两台设备,才能 在链路上使用 AES/3DES。如果仅重新加载一台设备,则该设备将尝试使用 AES/3DES,而原始 设备则使用 DES,这将导致两台设备变为活动状态(脑裂)。

各个插件许可证类型将按以下方式进行管理:

- •基础一虽然只有主用设备需要向服务器请求此许可证,但默认情况下备用设备已启用了基础许可证;它不需要向服务器注册来使用它。
- 情景 只有主用设备需要请求此许可证。不过,默认情况下基础许可证包括2个情景,并存在 于两台设备上。每台设备的基础许可证的值与主用设备上的情景许可证的值合并之和为平台限 制。例如:
 - 主用/备用: 基础 许可证包括 2 个情景; 对于两个 FirePower 1120 设备,这些许可证总计包 括 4 个情景。您在主用/备用对中的主用设备上配置 3 个情景的许可证。因此,聚合故障转 移许可证包括 7 个情景。不过,由于一台设备的平台限制为 5,因此合并许可证最多仅允 许 5 个情景。在此情况下,只能将主用情景许可证配置为 1 个情景。
 - 主用/备用:基础许可证包括2个情景;对于两个Firepower 1140 设备,这些许可证总计包括4个情景。您在主用/主用对中的主设备上配置4个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括8个情景。例如,一台设备可以使用5个情景,而另一台设备可以使用3个情景,例如;但在失败期间,一台设备将使用所有8个情景。由于一台设备的平台限制为10,因此合并许可证最多允许10个情景;8个情景在该限制范围内。
- •强加密(3DES/AES)-如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

在故障转移后,新的主用设备将继续使用聚合许可证。它将使用缓存许可证配置向服务器重新请求 授权。当旧的主用设备作为备用设备重新加入该对时,它将发布许可证授权。在备用设备发布授权 之前,如果帐户中没有可用的许可证,则新主用设备的许可证可能处于不合规状态。故障转移对使 用聚合许可证的期限是30天,如果该故障转移对在宽限期后仍不合规,则将无法对需要特殊许可证 的功能(例如,添加一个额外的情景)进行配置更改;否则操作不会受到影响。新主用设备每隔35 秒发送一个权限授权续约请求,直到许可证合规为止。如果解散该故障转移对,则主用设备将发布 授权,并且两台设备会将许可配置保留在缓存状态。要重新激活许可,需要清除每台设备上的配置, 然后再重新配置它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置故障转移之前为每台机箱单独购买许可证并启用。

Firepower 2100 的故障转移许可证

智能软件管理器常规版和本地版

只有主用设备需要向服务器请求许可证。许可证聚合为故障转移对共享的单个故障转移许可证。辅助设备不会产生额外成本。

为主用/备用故障转移启用故障转移后,只能在主用设备上配置智能许可。对于主用/主用故障转移, 只能在故障转移组1为主用的设备上配置智能许可。该配置将被复制到备用设备,但备用设备不会 使用该配置;它将保持在缓存状态。聚合许可证也会缓存在备用设备上,以便在该设备将来成为主 用设备时使用。



- 注释 每个 ASA 在形成故障转移对时必须具有相同的加密许可证。将 ASA 注册到智能许可服务器时,当 您应用注册令牌时,系统会自动为符合条件的用户启用强加密许可证。由于此要求,在使用具有故 障转移功能的强加密令牌时,您有两种许可选择:
 - 在启用故障转移之前,请将两台设备注册到智能许可服务器。在这种情况下,两台设备将具有强加密功能。然后,在启用故障转移后,继续在主用设备上配置许可证授权。如果为故障转移链路启用加密,系统将会使用 AES/3DES(强加密)。
 - •在将主用设备注册到智能许可服务器之前,请启用故障转移。这种情况下,两台设备都还不能进行强加密。然后,配置许可证授权并将主用设备注册到智能许可服务器;两台设备都将从聚合许可证中获得强加密。请注意,如果您在故障转移链路上启用了加密,系统将使用 DES(弱加密),因为故障转移链路是在设备获得强加密之前建立的。您必须重新加载两台设备,才能在链路上使用 AES/3DES。如果仅重新加载一台设备,则该设备将尝试使用 AES/3DES,而原始设备则使用 DES,这将导致两台设备变为活动状态(脑裂)。

各个插件许可证类型将按以下方式进行管理:

- 基础一虽然只有主用设备需要向服务器请求此许可证,但默认情况下备用设备已启用了基础许可证;它不需要向服务器注册来使用它。
- 情景 只有主用设备需要请求此许可证。不过,默认情况下基础许可证包括2个情景,并存在 于两台设备上。每台设备的基础许可证的值与主用设备上的情景许可证的值合并之和为平台限 制。例如:

- 主用/备用:基础许可证包括2个情景;对于两个Firepower 2130 设备,这些许可证总计包括4个情景。您在主用/备用对中的主用设备上配置30个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括34个情景。不过,由于一台设备的平台限制为30,因此合并许可证最多 仅允许30个情景。在此情况下,只能将主用情景许可证配置为25个情景。
- 主用/备用:基础许可证包括2个情景;对于两个Firepower 2130 设备,这些许可证总计包括4个情景。您在主用/主用对中的主设备上配置10个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括14个情景。例如,一台设备可以使用9个情景,而另一台设备可以使用5个情景,例如;但在失败期间,一台设备将使用所有14个情景。由于一台设备的平台限制为30,因此合并许可证最多允许30个情景;14个情景在该限制范围内。
- •强加密(3DES/AES)-如果您的智能账户未获得强加密授权,但Cisco已确定允许您使用强加密, 您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可 证聚合,两台设备均可使用它。

在故障转移后,新的主用设备将继续使用聚合许可证。它将使用缓存许可证配置向服务器重新请求 授权。当旧的主用设备作为备用设备重新加入该对时,它将发布许可证授权。在备用设备发布授权 之前,如果帐户中没有可用的许可证,则新主用设备的许可证可能处于不合规状态。故障转移对使 用聚合许可证的期限是30天,如果该故障转移对在宽限期后仍不合规,则将无法对需要特殊许可证 的功能(例如,添加一个额外的情景)进行配置更改;否则操作不会受到影响。新主用设备每隔35 秒发送一个权限授权续约请求,直到许可证合规为止。如果解散该故障转移对,则主用设备将发布 授权,并且两台设备会将许可配置保留在缓存状态。要重新激活许可,需要清除每台设备上的配置, 然后再重新配置它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置故障转移之前为每台机箱单独购买许可证并启用。

Secure Firewall 3100 的故障转移许可证

智能软件管理器常规版和本地版

每台设备需要基础许可证(默认启用)和相同的加密许可证。我们建议您在启用故障转移之前使用许可服务器对每台设备进行许可,以避免许可不匹配问题,以及在使用强加密许可证时出现的故障转移链路加密问题。

故障转移功能本身不需要任何许可证。数据设备上的情景许可证不会产生额外成本。

当您应用注册令牌时,系统会自动为符合条件的用户启用强加密许可证。对于在ASA配置中启用的可选强加密(3DES/AES)功能许可证,请参阅下文。

在 ASA 许可证配置中,默认情况下,两台设备上的 基础 许可证始终处于启用状态。为主用/备用故障转移启用故障转移后,只能在主用设备上配置智能许可。对于主用/主用故障转移,只能在故障转移组1为主用的设备上配置智能许可。该配置将被复制到备用设备,但备用设备不会使用该配置; 它将保持在缓存状态。聚合许可证也会缓存在备用设备上,以便在该设备将来成为主用设备时使用。

各个插件许可证类型将按以下方式进行管理:

•基础 — 每台设备都会向服务器请求一个基础许可证。

- 情景 只有主用设备需要请求此许可证。不过,默认情况下基础许可证包括2个情景,并存在 于两台设备上。每台设备的基础许可证的值与主用设备上的情景许可证的值合并之和为平台限 制。例如:
 - 主用/备用: 基础 许可证包括 2 个情景; 对于两个 Cisco Secure Firewall 3130 设备,这些许可证总计包括 4 个情景。您在主用/备用对中的主用设备上配置 100 个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括 104 个情景。不过,由于一台设备的平台限制为 100,因此合并许可证最多仅允许 100 个情景。在此情况下,只能将主用情景许可证配置为 95 个情景。
 - 主用/备用: 基础 许可证包括 2 个情景;对于两个 Cisco Secure Firewall 3130 设备,这些许可证总计包括 4 个情景。您在主用/主用对中的主设备上配置 10 个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括 14 个情景。例如,一台设备可以使用 9 个情景,而另一台设备可以使用 5 个情景,例如;但在失败期间,一台设备将使用所有 14 个情景。由于一台设备的平台限制为 100,因此合并许可证最多允许 100 个情景;14 个情景在该限制范围内。
- •强加密(3DES/AES)-如果您的智能账户未获得强加密授权,但Cisco已确定允许您使用强加密, 您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可 证聚合,两台设备均可使用它。

在故障转移后,新的主用设备将继续使用聚合许可证。它将使用缓存许可证配置向服务器重新请求 授权。当旧的主用设备作为备用设备重新加入该对时,它将发布许可证授权。在备用设备发布授权 之前,如果帐户中没有可用的许可证,则新主用设备的许可证可能处于不合规状态。故障转移对使 用聚合许可证的期限是30天,如果该故障转移对在宽限期后仍不合规,则将无法对需要特殊许可证 的功能(例如,添加一个额外的情景)进行配置更改;否则操作不会受到影响。新主用设备每隔35 秒发送一个权限授权续约请求,直到许可证合规为止。如果解散该故障转移对,则主用设备将发布 授权,并且两台设备会将许可配置保留在缓存状态。要重新激活许可,需要清除每台设备上的配置, 然后再重新配置它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置故障转移之前为每台机箱单独购买许可证并启用。

适用于 Firepower 4100/9300 的故障转移许可证

智能软件管理器常规版和本地版

在配置故障转移之前,两个 Firepower 4100/9300 都必须向智能软件管理器或智能软件管理器本地服务器注册。辅助设备不会产生额外成本。

当您应用注册令牌时,对于符合条件的用户,系统会自动启用强加密许可证。使用令牌时,每个机 箱必须具有相同的加密许可证。对于在 ASA 配置中启用的可选强加密 (3DES/AES) 功能许可证,请 参阅下文。

为主用/备用故障转移启用故障转移后,只能在主用设备上配置用于主用/备用故障转移的 ASA 许可 证配置智能许可。对于主用/主用故障转移,只能在故障转移组1为主用的设备上配置智能许可。该 配置将被复制到备用设备,但备用设备不会使用该配置;它将保持在缓存状态。只有主用设备需要 向服务器请求许可证。许可证将聚合为一个单独的故障转移许可证,供该故障转移对共享,并且此 聚合许可证还将缓存在备用设备上,以便在该设备将来成为主用设备时使用。各个许可证类型将按 以下方式进行管理:

- 基础一虽然只有主用设备需要向服务器请求此许可证,但默认情况下备用设备已启用了基础许可证;它不需要向服务器注册来使用它。
- 情景 只有主用设备需要请求此许可证。不过,默认情况下基础许可证包括 10 个情景,并存在 于两台设备上。每台设备的基础许可证的值与主用设备上的情景许可证的值合并之和为平台限 制。例如:
 - 主用/备用:基础许可证包括 10 个情景;对于 2 台设备,这些许可证相加之和为 20 个情景。您在主用/备用对中的主用设备上配置 250 个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括 270 个情景。不过,由于一台设备的平台限制为 250,因此合并许可证最多仅允许 250 个情景。在此情况下,只能将主用情景许可证配置为 230 个情景。
 - 主用/主用:基础许可证包括 10 个情景;对于 2 台设备,这些许可证相加之和为 20 个情景。您在主用/主用对中的主设备上配置 10 个情景的许可证。因此,聚合故障转移许可证包括 30 个情景。例如,一台设备可以使用 17 个情景,而另一台设备可以使用 13 个情景,例如;但在失败期间,一台设备将使用所有 30 个情景。由于一台设备的平台限制为 250,因此合并许可证最多允许 250 个情景;30 个情景在该限制范围内。
- •运营商-只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。
- •强加密 (3DES) 如果您的智能账户未获得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您 可以手动将强加密许可证添加到您的账户。只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证 聚合,两台设备均可使用它。

在故障转移后,新的主用设备将继续使用聚合许可证。它将使用缓存许可证配置向服务器重新请求 授权。当旧的主用设备作为备用设备重新加入该对时,它将发布许可证授权。在备用设备发布授权 之前,如果帐户中没有可用的许可证,则新主用设备的许可证可能处于不合规状态。故障转移对使 用聚合许可证的期限是30天,如果该故障转移对在宽限期后仍不合规,则将无法对需要特殊许可证 的功能进行配置更改;否则操作不会受到影响。新主用设备每隔35秒发送一个权限授权续约请求, 直到许可证合规为止。如果解散该故障转移对,则主用设备将发布授权,并且两台设备会将许可配 置保留在缓存状态。要重新激活许可,需要清除每台设备上的配置,然后再重新配置它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置故障转移之前为每台机箱单独购买许可证并启用。

Secure Firewall 3100 的 ASA 群集许可证

智能软件管理器常规版和本地版

每台设备需要基础许可证(默认启用)和相同的加密许可证。我们建议在启用集群之前使用许可服 务器对每台设备进行许可,避免出现许可不匹配的问题,并在使用强加密许可证时出现集群控制链 路加密问题。

集群功能本身不需要任何许可证。数据设备上的情景许可证不会产生额外成本。

当您应用注册令牌时,系统会自动为符合条件的用户启用强加密许可证。对于在ASA配置中启用的可选强加密(3DES/AES)功能许可证,请参阅下文。

在ASA许可证配置中,默认情况下,始终在所有设备上启用基础许可证。您只能在控制设备上配置 智能许可。该配置会复制到数据设备,但某些许可证不使用该配置;它仍处于缓存状态,只有控制 设备才会请求许可证。这些许可证将聚合成一个由集群设备共享的集群许可证,此聚合许可证也会 缓存在数据设备上,以便将来某个从属设备变为控制设备时使用。各个许可证类型将按以下方式进 行管理:

- •基础—每台设备都会向服务器请求一个基础许可证。
- ·情景 只有控制设备从服务器请求情景许可证。默认情况下,基础许可证包括2个情景,并且 位于所有集群成员上。每台设备的基础许可证的值加上控制设备上的情景许可证的值共同形成 了聚合集群许可证中的平台限制。例如:
 - 您在集群中有6个Secure Firewall 3100。基础许可证包括2个情景;因为有6台设备,因此这些许可证加起来总共包括12个情景。您在控制设备上额外配置一个包含20个情景的许可证。因此,聚合的集群许可证包括32个情景。由于一台机箱的平台限制为100,因此合并许可证最多允许100个情景;32个情景在该限制范围内。因此,您可以在控制设备上配置最多32个情景;每台数据设备通过配置复制也将拥有32个情景。
 - 您在集群中有3个Secure Firewall 3100设备。基础许可证包括2个情景;因为有3台设备,因此这些许可证加起来总共包括6个情景。您在控制设备上额外配置一个包含100个情景的许可证。因此,聚合的集群许可证包括106个情景。由于一台设备的平台限制为100,因此合并许可证最多允许100个情景;106个情景超出限制范围。因此,您仅可以在控制设备上配置最多100个情景;每台数据设备通过配置复制也将拥有100个情景。在此情况下,只能将控制设备情景许可证配置为94个情景。
- •强加密 (3DES/AES) (用于跟踪目的) 只有控制设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,所有设备均可使用它。

如果选择了新的控制设备,新的控制设备继续使用聚合的许可证。它还会使用缓存的许可证配置再次请求控制设备许可证。当旧的控制设备作为数据设备重新加入集群后,它会释放控制设备许可证 授权。在数据设备释放该许可证之前,如果帐户中没有可用的许可证,则控制设备的许可证可能处 于一个非合规状态。保留的许可证的有效期为30天,但如果它在此宽限期过后仍处于非合规状态, 您将无法对需要特殊许可证的功能进行配置更改;否则操作将不受影响。新主用设备会每隔35秒发 送一次权限授权续约请求,直到许可证合规为止。在对许可证请求进行完整的处理之前,应避免进 行配置更改。如果某台设备退出集群,缓存的控制配置将被删除,而按设备进行的授权将会保留。 尤其是,您需要在非集群设备上重新请求情景许可证。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置集群之前为每个机箱单独购买许可证并启用。

ASAv 的 ASA 集群许可证

智能软件管理器常规版和本地版

每台设备需要相同的吞吐量许可证和相同的加密许可证。我们建议在启用集群之前使用许可服务器 对每台设备进行许可,避免出现许可不匹配的问题,并在使用强加密许可证时出现集群控制链路加 密问题。

集群功能本身不需要任何许可证。

当您应用注册令牌时,系统会自动为符合条件的用户启用强加密许可证。对于在ASA配置中启用的可选强加密(3DES/AES)功能许可证,请参阅下文。

在ASA许可证配置中,只能在控制设备上配置智能许可。该配置会复制到数据设备,但某些许可证 不使用该配置;它仍处于缓存状态,只有控制设备才会请求许可证。这些许可证将聚合成一个由集 群设备共享的集群许可证,此聚合许可证也会缓存在数据设备上,以便将来某个从属设备变为控制 设备时使用。各个许可证类型将按以下方式进行管理:

- •基础 只有控制设备从服务器请求基础许可证,并且由于许可证汇聚,所有设备都可以使用标准许可证。
- •吞叶量-每台设备都会向服务器请求其自己的吞吐量许可证。
- •强加密 (3DES/AES) (用于跟踪目的) 只有控制设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,所有设备均可使用它。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置集群之前为每台设备单独购买许可证并启用。

Firepower 4100/9300 的 ASA 集群许可证

智能软件管理器常规版和本地版

集群功能本身不需要任何许可证。要使用强加密和其他可选许可证,每个 Firepower 4100/9300 机箱 都必须注册到许可证颁发机构或智能软件管理器常规版和本地版中。数据设备不会产生额外成本。

当您应用注册令牌时,对于符合条件的用户,系统会自动启用强加密许可证。使用令牌时,每个机 箱必须具有相同的加密许可证。对于在 ASA 配置中启用的可选强加密 (3DES/AES) 功能许可证,请 参阅下文。

在ASA许可证配置中,只能在控制设备上配置智能许可。该配置会复制到数据设备,但某些许可证不使用该配置;它仍处于缓存状态,只有控制设备才会请求许可证。这些许可证将聚合成一个由集 群设备共享的集群许可证,此聚合许可证也会缓存在数据设备上,以便将来某个从属设备变为控制 设备时使用。各个许可证类型将按以下方式进行管理:

- •基础 只有控制设备从服务器请求基础许可证,并且由于许可证汇聚,两个设备都可以使用标 准许可证。
- ·情景 只有控制设备从服务器请求情景许可证。默认情况下,基础许可证包括10个情景,并且 位于所有集群成员上。每台设备的基础许可证的值加上控制设备上的情景许可证的值共同形成 了聚合集群许可证中的平台限制。例如:
 - 集群中有6个Firepower 9300模块。基础许可证包括10个情景;对于6台设备,这些许可证相加之和为60个情景。您在控制设备上额外配置一个包含20个情景的许可证。因此,聚合的集群许可证包括80个情景。由于一个模块的平台限制为250,因此聚合后的许可证最多允许250个情景;80个情景没有超出此限制。因此,您可以在控制设备上配置最多80个情景;每台数据设备通过配置复制也将拥有80个情景。
 - 集群中有3台 Firepower 4112 设备。基础许可证包括10个情景;对于3台设备,这些许可 证相加之和为30个情景。您在控制设备上额外配置一个包含250个情景的许可证。因此, 聚合的集群许可证包括280个情景。由于一台设备的平台限制为250,则聚合后的许可证

最多允许 250 个情景; 280 个情景超出了此限制。因此,您仅可以在控制设备上配置最多 250 个情景; 每台数据设备通过配置复制也将拥有 250 个情景。在此情况下,只能将控制 设备情景许可证配置为 220 个情景。

- •运营商 分布式站点间 VPN 所需。此许可证按设备进行授权,每台设备从服务器请求其自己的 许可证。
- •强加密 (3DES) (适用于 2.3.0 以前版本的思科智能软件管理器本地部署,或适用于跟踪访客访问),此许可证按设备进行授权,每台设备从服务器请求自己的许可证。

如果选择了新的控制设备,新的控制设备继续使用聚合的许可证。它还会使用缓存的许可证配置再次请求控制设备许可证。当旧的控制设备作为数据设备重新加入集群后,它会释放控制设备许可证 授权。在数据设备释放该许可证之前,如果帐户中没有可用的许可证,则控制设备的许可证可能处 于一个非合规状态。保留的许可证的有效期为30天,但如果它在此宽限期过后仍处于非合规状态, 您将无法对需要特殊许可证的功能进行配置更改;否则操作将不受影响。新的主用设备每12小时发 送一次权利授权续约请求,直到许可证合规为止。在对许可证请求进行完整的处理之前,应避免进 行配置更改。如果某台设备退出集群,缓存的控制配置将被删除,而按设备进行的授权将会保留。 尤其是,您需要在非集群设备上重新请求情景许可证。

永久许可证预留

对于永久许可证预留,必须在配置集群之前为每个机箱单独购买许可证并启用。

智能软件许可的前提条件

智能软件管理器常规版和本地版前提条件

Firepower 4100/9300

在配置 ASA 许可授权之前,请在 Firepower 4100/9300 机箱上配置智能软件许可基础设施。

所有其他型号

- •确保来自设备的互联网访问、HTTP 代理访问或本地服务器访问上的智能软件管理器。
- 配置 DNS 服务器,以使设备能够解析智能软件管理器的名称。
- 设置设备的时钟。在设备模式下的 Firepower 2100, 上,您在 FXOS 中设置时钟。
- 在思科智能软件管理器上创建账户:

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

如果您还没有账户,请点击此链接以设置新账户。通过思科智能软件管理器,您可以为组织创建一个账户。

永久许可证预留前提条件

•在思科智能软件管理器上创建主账户:

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing

如果您还没有账户,请点击此链接以设置新账户。通过智能软件管理器,您可以为组织创建一个主帐户。即使ASA确实需要互联网连接到智能许可服务器以进行永久许可证预留,但智能软件管理器仍用于管理您的永久许可证。

- •获得许可团队的永久许可证预留支持。您必须提供使用永久许可证预留的正当理由。如果您的 帐户未获得批准,则无法购买和应用永久许可证。
- 购买特殊的永久许可证(请参阅 每个型号的许可证 PID,第 69 页)。如果您的帐户中没有正确的许可证,则当您尝试在ASA上保留许可证时,将会看到类似于以下内容的错误消息:"许可证无法保留,因为虚拟帐户没有足够的剩余以下永久许可证:1-Firepower 4100 ASA PERM UNIV(永久)。"
- 永久许可证包括所有可用功能,包括强加密 (3DES/AES) 许可证(如果您的帐户符合条件)。
 Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的 Secure Client 许可证 是否具有权使用 Secure Client (请参阅 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。
- ASA Virtual: Azure 虚拟机监控程序不支持永久许可证预留。

智能软件许可准则

- 仅支持智能软件许可。对于 ASA virtual上的较早软件,如果升级现有 PAK 许可的 ASA virtual,则以前安装的激活密钥将被忽略,但会保留在设备上。如果将 ASA virtual 降级,则将恢复激活密钥。
- 对于永久许可证预留,您必须在停用设备之前退回该许可证。如果不正式退回该许可证,该许可证会保持已使用状态,且无法退回用于新设备。
- •由于思科传输网关使用具有不合规国家/地区代码的证书,因此在将ASA与该产品一起使用时, 无法使用 HTTPS。您必须对思科传输网关使用 HTTP。

智能软件许可的默认设置

Smart Call Home 配置文件

除 Firepower 4100/9300(在机箱级别启用智能软件许可证通信)外,所有型号的默认配置都包括一个名为"许可证"的 Smart Call Home 配置文件,用于指定智能软件管理器的 URL。

call-home profile License

destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

ASA Virtual

 在部署ASA virtual时,您可设置功能层和吞吐量级别。此时仅基础级别可用。对于永久许可证 预留,您不需要设置这些参数。当您启用永久许可证预留时,这些命令将从配置中删除。

注释 Essentials 许可证过去称为标准许可证, CLI 仍使用"标准"术语。

```
license smart
feature tier standard
throughput level {100M | 1G | 2G | 10G | 20G}
```

ASAv: 配置智能软件许可

本节介绍如何为 ASAv 配置智能软件许可。选择以下方法之一:

过程

步骤1	ASA Virtual:	配置 常规 智能软件许可,第 22 页。
步骤 2	ASA Virtual:	为许可配置本地智能软件管理器,第27页。
步骤 3	ASA Virtual:	配置实用程序 (MSLA) 智能软件许可,第 30页
步骤 4	ASA Virtual:	配置永久许可证预留,第37页。

ASA Virtual: 配置 常规 智能软件许可

在部署 ASA virtual时,您可以预配置设备并包含一个注册令牌,以便其向智能软件管理器注册并启 用智能软件许可。如果您需要更改 HTTP 代理服务器、许可证授权,或注册 ASA virtual (例如,如 果您未在 Day0 配置中包含 ID 令牌),请执行此任务。



注释

您可能已经在部署您的 ASA virtual时预配置了 HTTP 代理服务器和许可证授权。您还可能在部署 ASA virtual时在 Day0 配置中包含了注册令牌;如果是这样,您就不需要使用此程序重新注册。



- c) 在 Create Registration Token 对话框中,输入以下设置,然后点击 Create Token:
 - Description
 - Expire After 思科建议该时间为 30 天。
 - Allow export-controlled functionaility on the products registered with this token 启用导出合 规性标志。

图 3: 创建注册令牌

Create Registration Token					×
This will create a token that is use created, go to the Smart Licensing	ed to register product instances, s g configuration for your products	o that they can use licenses from the and enter the token, to register ther	nis virtual account.Once it's n with this virtual account.	S	
Virtual Account:					
Description:	Description]
* Expire After:	365	Days			
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days reco	ommended 	um uses is reached		
Allow export-controlled fund	ctionality on the products register	ed with this token 🚯			
			Create Token Ca	ancel	

```
系统将令牌添加到您的清单中。
```

d) 点击令牌右侧的箭头图标可以打开 **Token** 对话框,可以从中将令牌 ID 复制到剪贴板。当需要注 册 ASA 时,请准备好此令牌,以在该程序后面的部分使用。

图 4:查看令牌

General	Licenses	Product Instances	Event Log
Virtual Ac	count		
Descriptior	ו:		
Default Virtual Account:		No	

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances to this virtual account.

New Token			
Token	Expiration Date	Uses	Export-Controlled
OWFINTZiYTgtY2Ew.	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10	Allowed

图 5:复制令牌



步骤2 (可选) 在 ASA virtual 上,为 Call Home 指定 HTTP 代理 URL:

对于 Call Home:

call-home

http-proxy ip_address port port

如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问,则必须为智能软件许可配置代理地址。此代理一般 也用于 Smart Transport 和 Smart Call Home。

注释 不支持认证的HTTP代理。

示例:

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# http-proxy 10.1.1.1 port 443
```

步骤3 配置许可证授权。

a) 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

```
ciscoasa(config)# license smart
ciscoasa(config-smart-lic)#
```

b) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准(基本)层可用,但您需要在配置中将其启用。基础版许可证以前称为标准版许可证,在 CLI 中仍称为"标准版"。

c) 设置吞吐量级别,以便确定从智能软件管理器请求的许可证:

吞吐量级别 {100M | 1G | 2G | 10G | 20G }

请参阅以下吞吐量/许可证关系:

- 100M—ASAv5
- 1G—ASAv10

- 2G—ASAv30
- 10G—ASAv50
- 20G-ASAv100

示例:

ciscoasa(config-smart-lic) # throughput level 2G

d) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但Cisco已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

a) 退出许可证智能模式以应用更改:

exit

在通过以下方式退出许可证智能配置模式之前,更改将不会生效:明确退出该模式(exit 或 end),或输入使您进入其他模式的任何命令。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# exit
ciscoasa(config)#

步骤4 将 ASA virtual 注册到智能软件管理器。

license smart register idtoken *id_token* [force]

ASA virtual 尝试向智能软件管理器注册并请求对已配置的许可证授权进行授权。

注册 ASA virtual时,智能软件管理器会为 ASA virtual 和智能软件管理器之间的通信颁发 ID 证书。 它还会将 ASA virtual 分配到相应的虚拟账户。通常情况下,此程序是一次性实例。但是,如果 ID 证书由于诸如通信问题等原因而到期,则稍后可能需要重新注册 ASA virtual。

勾选 强制 关键词以注册已注册但可能与智能软件管理器不同步的 ASA virtual。例如,如果从智能 软件管理器中意外删除了 ASA virtual,请使用 force。

示例:

ciscoasa# license smart register idtoken YjE3Njc5MzYtMGQzMi000TA4 LWJhODItNzBhMGQ5NGRlYjUxLTE0MTQ5NDAy%0AODQzNzl8NXk2bzV3SDE0ZkgwQk dYRmZ1NTNCNGlvRnBHUFpjcm02WTB4TU4w%0Ac2NnMD0%3D%0A

步骤5 检查许可证状态。

show license status

如果与智能软件管理器的通信失败,请检查您是否配置了 DNS 服务器以及可访问服务器的正确路由。

示例:

asav1# show license status

Smart Licensing is ENABLED

Utility: Status: DISABLED

```
Data Privacy:
Sending Hostname: yes
Callhome hostname privacy: DISABLED
Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
Version privacy: DISABLED
```

Transport: Type: Callhome

```
Registration:
Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS
Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED
Initial Registration: FAILED on Aug 31 2023 19:38:45 UTC
Failure reason: Communication message send error
Next Registration Attempt: Aug 31 2023 19:56:56 UTC
```

```
License Authorization:
Status: EVAL EXPIRED on Feb 25 2023 16:39:25 UTC
```

Export Authorization Key: Features Authorized: <none>

Miscellaneus: Custom Id: <empty>

ASA Virtual:为许可配置本地智能软件管理器

此程序适用于使用本地智能软件管理器的 ASA virtual。

开始之前

从 Cisco.com 下载智能软件管理器本地 OVA 文件,并在 VMwareESXi 服务器上安装和配置此文件。 有关详细信息,请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/ software-manager.html#~on-prem。

过程

步骤1 在智能软件管理器本地上请求注册令牌。

步骤2 (可选) 在 ASA 上指定 HTTP 代理 URL:

call-home

http-proxy ip_address port port

如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问,则必须为智能软件许可配置代理地址。此代理一般 也用于 Smart Call Home。

注释 不支持认证的HTTP代理。

示例:

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# http-proxy 10.1.1.1 port 443
```

步骤3 更改许可证服务器 URL 以转到智能软件管理器本地。

call-home

profile License

destination address http https://on-Prem_ip_address/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler 示例:

1,1,1,1,

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# profile License
ciscoasa(cfg-call-home-profile) destination address http
https://10.1.5.5/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
```

步骤4 配置许可证授权。

a) 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

```
ciscoasa(config) # license smart
ciscoasa(config-smart-lic) #
```

b) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准层可用,但您需要在配置中将其启用。基础版许可证以前称为标准版许可证。

c) 设置吞吐量级别,以便确定从智能软件管理器请求的许可证:

throughput level {100M | 1G | 2G | 10G | 20G}

请参阅以下吞吐量/许可证关系:

- 100M—ASAv5
- 1G—ASAv10
- 2G—ASAv30
- 10G—ASAv50
- 20G—ASAv100

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# throughput level 2G

d) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但Cisco已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

a) 退出许可证智能模式以应用更改:

exit

在通过以下方式退出许可证智能配置模式之前,更改将不会生效:明确退出该模式(exit 或 end),或输入使您进入其他模式的任何命令。

示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic)# exit
ciscoasa(config)#
```

步骤5 使用您在第1步中请求的令牌注册 ASA:

license smart register idtoken id_token

ASA 向本地智能软件管理器注册,并申请配置的许可证授权。如果您的帐户允许,则智能软件管理器本地还会应用强加密 (3DES/AES) 许可证。

注册 ASA virtual时,智能软件管理器会为 ASA virtual 和智能软件管理器本地部署之间的通信颁发 ID 证书。它还会将 ASA virtual 分配到相应的虚拟账户。通常情况下,此程序是一次性实例。但是,如果 ID 证书由于诸如通信问题等原因而到期,则稍后可能需要重新注册 ASA virtual。

示例:

ciscoasa# license smart register idtoken YjE3Njc5MzYtMGQzMi000TA4 LWJhODItNzBhMGQ5NGRlYjUxLTE0MTQ5NDAy%0AODQzNz18NXk2bzV3SDE0ZkgwQk

dYRmZ1NTNCNGlvRnBHUFpjcm02WTB4TU4w%0Ac2NnMD0%3D%0A

步骤6检查许可证状态。

show license status

如果与智能软件管理器的通信失败,请检查您是否配置了 DNS 服务器以及可访问服务器的正确路由。

示例:

```
asav1# show license status
Smart Licensing is ENABLED
Utility:
 Status: DISABLED
Data Privacy:
 Sending Hostname: yes
   Callhome hostname privacy: DISABLED
   Smart Licensing hostname privacy: DISABLED
  Version privacy: DISABLED
Transport:
  Type: Callhome
Registration:
  Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS
  Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED
 Initial Registration: FAILED on Aug 31 2023 19:38:45 UTC
    Failure reason: Communication message send error
 Next Registration Attempt: Aug 31 2023 19:56:56 UTC
License Authorization:
  Status: EVAL EXPIRED on Feb 25 2023 16:39:25 UTC
Export Authorization Key:
  Features Authorized:
    <none>
Miscellaneus:
  Custom Id: <empty>
```

ASA Virtual: 配置实用程序 (MSLA) 智能软件许可

通过托管服务许可协议 (MSLA) 的实用程序许可,您可以按许可证的使用时间来付费,而不是为许可证订用或永久许可证支付一次性费用。在实用程序许可模式下,ASA virtual 会以时间为单位(15分钟间隔)来跟踪许可证使用情况。ASA virtual 智能代理每四个小时向智能软件管理器发送许可证使用情况报告(被称为 RUM 报告)。然后,使用情况报告将被转发到计费服务器。使用实用程序许可时,Smart Call Home 不会被用作许可消息的传输。消息将改为使用智能传输通过 HTTP/HTTPS 直接发送。

开始之前

您可以使用本地智能软件管理器从 Cisco.com 下载智能软件管理器本地 OVA 文件,并在 VMware ESXi 服务器上安装和配置此文件。有关详细信息,请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/software-manager.html#~on-prem。

过程

- 步骤1 在智能软件管理器(思科智能软件管理器)中,为要将此设备添加到其中的虚拟帐户请求一个注册 令牌并复制该令牌。
 - a) 点击清单 (Inventory)。

图 *6:* 清单

Cisco Software Central > Smart Software Licensing

Smart Software Licensing



b) 在常规 (General) 选项卡上,点击新建令牌 (New Token)。

图 7:新建令牌

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances t

New Token		
Token	Expiration Date	Uses
OWFINTZiYTgtY2Ew 💋	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10

- c) 在 Create Registration Token 对话框中,输入以下设置,然后点击 Create Token:
 - Description
 - Expire After 思科建议该时间为 30 天。
 - Allow export-controlled functionaility on the products registered with this token 启用导出合 规性标志。

图 8: 创建注册令牌

Create Registration Token					×
This will create a token that is use created, go to the Smart Licensing	ed to register product instances, s g configuration for your products a	o that they can use licenses from thi and enter the token, to register them	s virtual account.Once it's with this virtual account.	S	
Virtual Account:					
Description:	Description]
* Expire After:	365	Days			
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days reco	ommended] n either the expiration or the maximu	m uses is reached		
Allow export-controlled fund	ctionality on the products register	ed with this token 🕦			
		I	Create Token Ca	ancel	

```
系统将令牌添加到您的清单中。
```

d) 点击令牌右侧的箭头图标可以打开 **Token** 对话框,可以从中将令牌 ID 复制到剪贴板。当需要注 册 ASA 时,请准备好此令牌,以在该程序后面的部分使用。

图 *9*:查看令牌

General	Licenses	Product Instances	Event Log
Virtual Ac	count		
Descriptior	ו:		
Default Vir	tual Account:	No	

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances to this virtual account.

New Token			
Token	Expiration Date	Uses	Export-Controlled
OWFINTZiYTgtY2Ew.	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10	Allowed

图 10: 复制令牌



步骤2在ASA virtual上,配置智能许可参数。

a) 进入许可证智能配置模式。

license smart

示例:

ciscoasa(config)# license smart ciscoasa(config-smart-lic)#

b) 启用智能传输。

transport type smart

实用程序许可需要使用 Smart Transport 而不是 Smart Call Home。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# transport type smart

c) (可选)指定智能软件管理器常规或本地部署的URL。或者,您可以为许可证使用情况报告指 定一个备选目标。

transport url {transport_url | utility utility_url | default }

如果未设置 URL, 它将同时对智能传输和许可证使用情况报告使用 default, 即

https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license.

示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic)# transport url
http://server99.cisco.com/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
ciscoasa(config-smart-lic)# transport url utility
http://server-utility.cisco.com/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
```

d) (可选)如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问,请配置代理地址。

transport proxy proxy-url port proxy-port-number

注释 不支持认证的HTTP代理。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# transport proxy 10.1.1.1 port 443

e) 在许可消息中隐藏许可设备的主机名或智能代理版本号。

privacy {all | hostname | version} 示例:

1,121

ciscoasa(config-smart-lic) # privacy all

f) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准层可用,但您需要在配置中将其启用。基础版许可证以前称为标准版许可证。

g) 设置吞吐量级别,以便确定从智能软件管理器请求的许可证:

throughput level {100M | 1G | 2G | 10G | 20G}

请参阅以下吞吐量/许可证关系:

- 100M—ASAv5
- 1G—ASAv10
- 2G—ASAv30
- 10G—ASAv50
- 20G—ASAv100

示例:

ciscoasa(config-smart-lic) # throughput level 2G

h) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但Cisco已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

i) 退出许可证智能模式以应用更改:

exit

在通过以下方式退出许可证智能配置模式之前,更改将不会生效:明确退出该模式(exit 或 end),或输入使您进入其他模式的任何命令。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# exit
ciscoasa(config)#

步骤3 配置实用程序许可。

a) 进入实用程序配置模式。

utility

示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic)# utility
ciscoasa(config-smart-lic-util)#
```

b) 创建唯一的客户标识符。此标识符包含在实用程序许可使用情况报告消息中。

custom-id custom-identifier

示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic-util)# custom-id MyCustomID
```

c) 创建唯一的客户配置文件。此信息包含在实用程序许可使用情况报告中。

customer-info {city | country | id | name | postalcode | state |street} value 示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info city MyCity
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info country MyCountry
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info id MyID
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info name MyName
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info postalcode MyPostalCode
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info state MyState
ciscoasa(config-smart-lic-util)# customer-info street MyStreet
```

d) 启用实用程序许可。

mode standard

示例:

ciscoasa(config-smart-lic-util)# mode standard

步骤4 使用您在第1步中请求的令牌注册 ASA:

license smart register idtoken id_token

示例:

ciscoasa# license smart register idtoken YjE3Njc5MzYtMGQzMi00OTA4

LWJhODItNzBhMGQ5NGRlYjUxLTE0MTQ5NDAy%0AODQzNzl8NXk2bzV3SDE0ZkgwQk dYRmZ1NTNCNGlvRnBHUFpjcm02WTB4TU4w%0Ac2NnMD0%3D%0A

步骤5 检查许可证状态。

show license status

如果与智能软件管理器的通信失败,请检查您是否配置了 DNS 服务器以及可访问服务器的正确路由。

示例:

```
asav1# show license status
Smart Licensing is ENABLED
Utility:
 Status: ENABLED
  Utility report:
   Last success: May 14 2018 21:37:25 UTC
   Last attempt: SUCCEEDED on May 14 2018 21:37:24 UTC
   Next attempt: May 15 2018 01:37:24 UTC
  Customer Information:
   Id: MyID
   Name: MyName
   Street: MyStreet
   City: MyCity
   State: MyState
   Country: MyCountry
   Postal Code: MyPostalCode
Data Privacy:
  Sending Hostname: no
   Callhome hostname privacy: DISABLED
    Smart Licensing hostname privacy: ENABLED
  Version privacy: ENABLED
Transport:
  Type: Smart
 Registration URL: http://server99.cisco.com/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
 Utility URL: http://server-utility.cisco.com/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
Registration:
  Status: REGISTERED
  Export-Controlled Functionality: Allowed
  Initial Registration: SUCCEEDED on May 14 2018 21:37:20 UTC
 Last Renewal Attempt: None
  Next Renewal Attempt: Sep 13 2018 13:34:40 UTC
 Registration Expires: May 14 2019 21:29:20 UTC
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED on May 14 2018 21:37:22 UTC
  Last Communication Attempt: NOT STARTED
   Failure reason: Device in Thirdparty Utility Mode
  Next Communication Attempt: None
  Communication Deadline: Aug 12 2018 21:37:24 UTC
```
ASA Virtual: 配置永久许可证预留

您可以为 ASA virtual分配一个永久许可证。本部分介绍在您停用 ASA virtual 时,或在更改模型层并 且需要新的许可证时,如何退回许可证。

过程

步骤1 安装 ASA Virtual 永久许可证,第37页

步骤2(可选)(可选)返还 ASA Virtual 永久许可证,第39页

安装 ASA Virtual 永久许可证

对于无法访问互联网的 ASA virtual,您可以向智能软件管理器请求永久许可证。

注释 对于永久许可证预留,您必须在停用 ASA virtual之前退回该许可证。如果不正式退回该许可证,该 许可证会保持已使用状态,且无法退回用于新的 ASA virtual。请参阅(可选)返还 ASA Virtual 永久 许可证,第 39页。

注释 如果在安装永久许可证后清除配置(例如使用 write erase),则只需使用不带任何参数的 license smart reservation 命令重新启用永久许可证预留(如步骤1所示);您不需要完成此程序的其余部分。

开始之前

- 购买永久许可证,以便其在智能软件管理器中可用。并非所有账户都被批准使用永久许可证预 留。在您尝试配置此功能之前,请确保已获得思科批准。
- •在 ASA virtual 启动之后,您必须请求永久许可证;您不能在 Day 0 配置期间安装永久许可证。

过程

步骤1 (仅限 ASAv5)当 DRAM 为 2GB (9.13 及更高版本中的最低要求)时,允许使用 ASAv5 永久许可证。

license smart set_plr5

步骤2 在 ASA virtual CLI 中, 启用永久许可证预留:

license smart reservation

示例:

```
ciscoasa (config)# license smart reservation
ciscoasa (config)#
删除了以下命令:
license smart
feature tier standard
```

throughput level {100M | 1G | 2G | 10G | 20G}

```
要使用常规智能许可,请使用此命令的no形式,然后重新输入上述命令。其他许可配置保持不变,但未使用,因此您不需要重新输入这些命令。
```

步骤3 请求要在智能软件管理器中输入的许可证代码:

license smart reservation request universal

示例:

```
ciscoasa# license smart reservation request universal
Enter this request code in the Cisco Smart Software Manager portal:
ABP:ASAv,S:9AU5ET6UQHD{A8ug5/1jRDaSp3w8uGlfeQ{53C13E
ciscoasa#
```

在部署 ASA virtual 时,您选择的 vCPU/内存决定了所需的型号许可证。与具有灵活 vCPU/内存和吞 吐量组合的常规智能许可不同,永久许可证预留仍与部署 ASA virtual 时使用的 vCPU/内存相关联。

请参阅以下 vCPU/内存与许可证的关系:

- 2 GB, 1 个 vCPU ASAv5 (100M) (需要使用 license smart set_plr5 命令; 否则, 此占用空间将 使用 ASAv10 许可证并允许 1G 吞吐量。)
- 2 GB, 1 个 vCPU ASAv10 (1G)
- 8 GB, 4 个 vCPU ASAv30 (2G)
- 16 GB, 8 个 vCPU ASAv50 (10G)
- 32 GB, 16 个 vCPU ASAv100 (20G)

如果稍后要更改设备的型号级别,则必须退回当前许可证并在正确的型号级别请求新的许可证。要 更改已部署的ASA virtual的型号,在虚拟机监控程序中,可以更改 vCPU 和 DRAM 设置以匹配新的 型号要求;有关这些值,参阅 ASA virtual 快速入门指南。要查看您当前的型号,请使用 show vm 命 令。

如果重新输入此命令,则会显示同一代码,即使在重新加载后也是如此。如果您尚未将此代码输入 智能软件管理器,并且希望取消该请求,请输入:

license smart reservation cancel

如果禁用永久许可证预留,则所有待处理请求也会被取消。如果您已将该代码输入智能软件管理器,则必须完成此程序才能将该许可证应用于ASA virtual,然后可以根据需要退回该许可证。请参阅(可选)返还 ASA Virtual 永久许可证,第39页。

步骤 4 访问"智能软件管理器清单"(Smart Software Manager Inventory)屏幕,点击**许可证 (Licenses)**选项 卡:

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory

Licenses 选项卡显示与您的帐户相关的所有现有许可证(普通和永久)。

步骤5点击许可证预留,并在框中键入ASA virtual代码。点击 Reserve License。

智能软件管理器将生成授权码。您可以下载该授权码或将其复制到剪贴板。根据智能软件管理器, 许可证现已处于使用状态。

如果您没有看到 License Reservation 按钮,则您的帐户未被授权执行永久许可证预留。在这种情况下,您应禁用永久许可证预留并重新输入普通的智能许可证命令。

步骤6在ASA virtual中输入授权码:

license smart reservation install code

示例:

ciscoasa# license smart reservation install AAu3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{MEYCIQCBw\$
ciscoasa#

ASA virtual 现在完全获得许可。

(可选)返还 ASA Virtual 永久许可证

如果您不再需要永久许可证(例如,您要停用ASA virtual 或更改其型号级别使得它需要新许可证), 必须使用此程序将该许可证正式返还给智能软件管理器。如果您不按照所有步骤操作,则该许可证 仍将保持使用状态,并且无法轻松释放用于其他地方。

过程

步骤1 在 ASA virtual上生成返还代码:

license smart reservation return

示例:

ciscoasa# license smart reservation return Enter this return code in the Cisco Smart Software Manager portal: Au3431rGRS00Ig5HQl2vpcg{uXiTRfVrp7M/zDpirLwYCaq8oSv60yZJuFDVBS2QliQ=

ASA virtual会立即变成未获许可并转变为"评估"状态。如果您需要再次查看此代码,请重新输入 此命令。请注意,如果您请求新的永久许可证 (license smart reservation request universal),或更改 ASA virtual 型号级别(通过断开电源并更换 vCPU/RAM),则将无法重新显示此代码。确保捕获该 代码以完成返还。

步骤2 查看 ASA virtual 通用设备标识符 (UDI),以便在智能软件管理器中找到此 ASA virtual 实例:

show license udi

示例:

ciscoasa# show license udi UDI: PID:ASAv,SN:9AHV3KJBEKE ciscoasa#

步骤3 访问智能软件管理器的"清单"(Inventory) 屏幕, 然后点击产品实例(Product Instances) 选项卡: https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory

Product Instances 选项卡通过 UDI 显示所有获得许可的产品。

步骤 4 找到您想要取消许可的 ASA virtual, 依次选择 操作 > 删除, 然后在方框中键入 ASA virtual 返还代码。点击 Remove Product Instance。

永久许可证被返还到可用池。

(可选) 取消注册 ASA Virtual (常规和本地)

对 ASA virtual 取消注册会从帐户中删除 ASA virtual。系统会删除 ASA virtual 中的所有许可证授权 和证书。您可能希望取消注册来为新的 ASA virtual 释放许可证。或者,也可以从智能软件管理器删除 ASA virtual。

注释 如果取消注册 ASA virtual,则在重新加载 ASA virtual后,它将恢复到严格的速率限制状态。

过程

取消注册 ASA virtual:

license smart deregister

然后 ASA virtual 会重新加载。

(可选) 续约 ASA Virtual ID 证书或许可证授权 (常规和本地)

默认情况下,ID证书每6个月自动更新,许可证授权每30天更新。如果您访问互联网的时间有限, 或者在智能软件管理器中进行了任何许可更改等操作,则可能要为这些项目手动续订注册。 过程

步骤1 更新 ID 证书:

license smart renew id

步骤2 更新许可证授权:

license smart renew auth

Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置智能 软件许可

本节介绍如何为 Firepower 1000/2100、 Cisco Secure Firewall 3100 配置智能软件许可。选择以下方法 之一:

过程

步骤1 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置常规智能软件许可,第41页。

您也可以(可选)取消注册 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100(常规和本地),第 54页或(可选)续约 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 ID 证书或许可证授权(常规 和本地),第 54页。

步骤2 Firepower 1000、 2100、 Cisco Secure Firewall 3100: 配置智能软件管理器本地许可, 第 46 页。

您也可以(可选)取消注册 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100(常规和本地),第 54页或(可选)续约 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 ID 证书或许可证授权(常规 和本地),第 54页。

Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置常规智能软件许可

此程序适用于使用智能软件管理器的 ASA。

过程

- 步骤1 在智能软件管理器(思科智能软件管理器)中,为要将此设备添加到其中的虚拟帐户请求一个注册 令牌并复制该令牌。
 - a) 点击清单 (Inventory)。

步骤3 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置永久许可证预留,第49页。

图 <i>11</i> :清单
Cisco Software Central > Smart Software Licensing
Smart Software Licensing
Alerts Inventory Convert to Smart Licensing
在 常规 (General) 选项卡上,点击 新建令牌 (New Token) 。 图 12:新建令牌
Product Instance Registration Tokens The registration tokens below can be used to register new product instances t
New Token

New Token		
Token	Expiration Date	Uses
OWFINTZiYTgtY2Ew 💋	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10

- c) 在 Create Registration Token 对话框中,输入以下设置,然后点击 Create Token:
 - Description
 - Expire After 思科建议该时间为 30 天。
 - Allow export-controlled functionaility on the products registered with this token 启用导出合 规性标志。

图 13: 创建注册令牌

Create Registration T	oken			?	×
This will create a token that is use created, go to the Smart Licensing	d to register product instances, so g configuration for your products a	o that they can use licenses from and enter the token, to register th	this virtual account.Once it's em with this virtual account.	;	
Virtual Account:					
Description:	Description				J
* Expire After:	365	Days			
Max. Number of Uses:	Between 1 - 365, 30 days reco	mmended			
Allow export-controlled fund	The token will be expired when ctionality on the products registere	n either the expiration or the maxi ad with this token ()	mum uses is reached		
			Create Token Ca	ancel	

系统将令牌添加到您的清单中。

d) 点击令牌右侧的箭头图标可以打开 **Token** 对话框,可以从中将令牌 ID 复制到剪贴板。当需要注 册 ASA 时,请准备好此令牌,以在该程序后面的部分使用。

图 14:查看令牌

General	Licenses	Product Instances	Event Log	
Virtual Ac	count			
Description	n:			
Default Vir	tual Account:	No		
Product Instance Registration Tokens The registration tokens below can be used to register new product instances to this virtual account.				
New Token				
Token		Expiration Date	Uses	Export-Controlled
OWFINTZiY	TgtY2Ew. 🔽	2024-May-18 17:41:53 (in 30	days) 0 of 10	Allowed

图 15: 复制令牌 Token WjM3ZjihYTltZGQ4OS00Yjk2LTgzMGitMThmZTUYYjky MiM3ZjihYTltZGQ4OS00Yjk2LTgzMGitMThmZTUYYjky MiM3ZjihYTltZGQ4OS00Yjk2LT.2 2017-Aug-16 1 2017-Aug-16 1

步骤2 (可选) 在 ASA virtual 上,为 Call Home 指定 HTTP 代理 URL:

对于 Call Home:

call-home

http-proxy ip_address port port

如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问,则必须为智能软件许可配置代理地址。此代理一般 也用于 Smart Transport 和 Smart Call Home。

注释 不支持认证的HTTP代理。

示例:

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# http-proxy 10.1.1.1 port 443
```

步骤3在ASA上请求许可证授权。

a) 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

ciscoasa(config) # license smart ciscoasa(config-smart-lic)#

b) (Firepower 1000/2100) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准版(基本版)层可用,但您需要在配置中将其启用;层许可证是添加其他功能许可证的前提条件。基础版许可证以前称为标准版许可证,在 CLI 中仍称为"标准版"。Cisco Secure Firewall 模型的基础 许可证始终处于启用状态,无法禁用。

c) 请求安全情景许可证。

feature context 编号

注释 Firepower 1010 不支持此许可证。

默认情况下,ASA支持2个情景,因此您应该请求的情景数量为需要的数量减去2个默认情景。 情景的最大数量取决于您使用的型号:

- Firepower 1120 5 种情景
- Firepower 1140 10 种情景
- Firepower 1150 25 种情景
- Firepower 2110 25 种情景
- Firepower 2120 25 种情景
- Firepower 2130 30 种情景
- Firepower 2140 40 种情景
- Cisco Secure Firewall 3100 100 个情景

例如,对于 Firepower 1150 而言,要使用最大值 - 25 种情景,请为情景数输入 23;此值将与默认值 2 相加。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature context 18

d) (可选) (Firepower 1010) 请求增强型安全许可证以启用故障转移。

feature security-plus

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature security-plus

e) (可选) (Cisco Secure Firewall 3100) 请求 Diameter、GTP/GPRS、SCTP 检测的运营商许可证。

feature carrier

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature carrier

f) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

步骤4 使用您在第1步中复制的令牌注册 ASA:

license smart register idtoken id_token

示例:

```
ciscoasa# license smart register idtoken YjE3Njc5MzYtMGQzMi000TA4
LWJhODItNzBhMGQ5NGRlYjUxLTE0MTQ5NDAy%0AODQzNz18NXk2bzV3SDE0ZkgwQk
dYRmZ1NTNCNGlvRnBHUFpjcm02WTB4TU4w%0Ac2NnMD0%3D%0A
```

ASA 向智能软件管理器注册,并申请配置的许可证授权。如果您的帐户允许,则智能软件管理器还 会应用强加密 (3DES/AES) 许可证。使用 show license summary 命令检查许可证状态和使用情况。

示例:

```
ciscoasa# show license summary
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
 Status: REGISTERED
 Smart Account: Biz1
 Virtual Account: IT
 Export-Controlled Functionality: Allowed
 Last Renewal Attempt: None
 Next Renewal Attempt: Mar 19 20:26:29 2018 UTC
License Authorization:
 Status: AUTHORIZED
 Last Communication Attempt: SUCCEEDED
 Next Communication Attempt: Oct 23 01:41:26 2017 UTC
License Usage:
 License
                     Entitlement tag
                                                 Count Status
  _____
 regid.2014-08.com.ci... (FP1010-ASA-Std)
                                                       1 AUTHORIZED
```

Firepower 1000、 2100、 Cisco Secure Firewall 3100: 配置智能软件管理器 本地许可

此程序适用于使用本地智能软件管理器的 ASA。

开始之前

从 Cisco.com 下载智能软件管理器本地 OVA 文件,并在 VMwareESXi 服务器上安装和配置此文件。 有关详细信息,请参阅https://www.cisco.com/c/en/us/buy/smart-accounts/ software-manager.html#~on-prem。

过程

步骤1 在智能软件管理器本地服务器上请求注册令牌。

步骤2 (可选) 在 ASA 上指定 HTTP 代理 URL:

call-home

http-proxy ip_address port port

如果您的网络使用 HTTP 代理进行互联网访问,则必须为智能软件许可配置代理地址。此代理一般 也用于 Smart Call Home。

注释 不支持认证的HTTP代理。

示例:

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# http-proxy 10.1.1.1 port 443
```

步骤3 更改许可证服务器 URL 以转到智能软件管理器本地服务器。

call-home

profile License

destination address http https://on-Prem_ip_address/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler

示例:

```
ciscoasa(config)# call-home
ciscoasa(cfg-call-home)# profile License
ciscoasa(cfg-call-home-profile) destination address http
https://10.1.5.5/Transportgateway/services/DeviceRequestHandler
```

步骤4在ASA上请求许可证授权。

a) 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

```
ciscoasa(config)# license smart
ciscoasa(config-smart-lic)#
```

b) (Firepower 1000/2100) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准许可证(也称为基础许可证)可用。层许可证是添加其他功能许可证的前提条件。对于 Secure Firewall 3100,标准许可证始终处于启用状态并无法禁用。

c) (可选)请求安全情景许可证。

feature context 编号

注释 Firepower 1010 不支持此许可证。

默认情况下,ASA支持2个情景,因此您应该请求的情景数量为需要的数量减去2个默认情景。 情景的最大数量取决于您使用的型号:

- Firepower 1120 5 种情景
- Firepower 1140 10 种情景
- Firepower 1150 25 种情景
- Firepower 2110 25 种情景
- Firepower 2120 25 种情景
- Firepower 2130 30 种情景
- Firepower 2140 40 种情景
- Cisco Secure Firewall 3100 100 个情景

例如,对于 Firepower 1150 而言,要使用最大值 - 25 种情景,请为情景数输入 23;此值将与默认值 2 相加。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature context 18

d) (可选) (Firepower 1010) 请求增强型安全许可证以启用主用/备用故障转移。

feature security-plus

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature security-plus

e) (可选) (Cisco Secure Firewall 3100) 请求 Diameter、GTP/GPRS、SCTP 检测的运营商许可证。

feature carrier

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature carrier

f) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

步骤5 使用您在第1步中请求的令牌注册 ASA:

license smart register idtoken id_token

示例:

```
ciscoasa# license smart register idtoken YjE3Njc5MzYtMGQzMi000TA4
LWJhODItNzBhMGQ5NGRlYjUxLTE0MTQ5NDAy%0AODQzNz18NXk2bzV3SDE0ZkgwQk
dYRmZ1NTNCNGlvRnBHUFpjcm02WTB4TU4w%0Ac2NnMD0%3D%0A
```

ASA 向本地智能软件管理器服务器注册,并申请配置的许可证授权。如果您的帐户允许,则智能软件管理器还会应用强加密 (3DES/AES) 许可证。使用 show license summary 命令检查许可证状态和 使用情况。

示例:

```
ciscoasa# show license summary
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
 Status: REGISTERED
 Smart Account: Biz1
 Virtual Account: IT
 Export-Controlled Functionality: Allowed
 Last Renewal Attempt: None
 Next Renewal Attempt: Mar 19 20:26:29 2018 UTC
License Authorization:
 Status: AUTHORIZED
 Last Communication Attempt: SUCCEEDED
 Next Communication Attempt: Oct 23 01:41:26 2017 UTC
License Usage:
                     Entitlement tag
 License
                                                Count Status
  _____
 regid.2014-08.com.ci... (FP2110-ASA-Std)
                                                      1 AUTHORIZED
```

Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100: 配置永久许可证预留

您可以为 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100分配一个永久许可证。本节还介绍在停用 ASA 时如何退回许可证。

过程

步骤1 安装 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证,第50页。 **步骤2** (可选) (可选)返还 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证,第53页。

安装 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证

对于无法访问互联网 ASA,您可以向智能软件管理器请求永久许可证。永久许可证启用所有功能: 具有最多安全情景的 基础 许可证。

注释 对于永久许可证预留,您必须在停用ASA之前退回该许可证。如果不正式退回该许可证,该许可证 会保持已使用状态,且无法退回用于新的ASA。请参阅(可选)返还 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证,第 53 页。

开始之前

购买永久许可证,以便其在智能软件管理器中可用。并非所有账户都被批准使用永久许可证预留。 在您尝试配置此功能之前,请确保已获得思科批准。

过程

步骤1在ASA CLI中, 启用永久许可证预留:

license smart reservation

示例:

```
ciscoasa (config)# license smart reservation
ciscoasa (config)#
```

步骤2 请求要在智能软件管理器中输入的许可证代码:

license smart reservation request universal

示例:

```
ciscoasa# license smart reservation request universal
Enter this request code in the Cisco Smart Software Manager portal:
BB-ZFPR-2140:JAD200802RR-AzKmHcc71-2A
ciscoasa#
```

如果重新输入此命令,则会显示同一代码,即使在重新加载后也是如此。如果您尚未将此代码输入 智能软件管理器,并且希望取消该请求,请输入:

license smart reservation cancel

如果禁用永久许可证预留,则所有待处理请求也会被取消。如果您已将该代码输入智能软件管理器,则必须完成此程序才能将该许可证应用于 ASA,然后可以根据需要退回该许可证。请参阅(可选)返还 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证,第 53 页。

步骤3访问"智能软件管理器清单"(Smart Software Manager Inventory)屏幕,点击**许可证 (Licenses)**选项 卡:

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory

Licenses 选项卡显示与您的帐户相关的所有现有许可证(普通和永久)。

步骤4点击许可证预留,并在框中键入ASA代码。点击 Reserve License。

智能软件管理器将生成授权码。您可以下载该授权码或将其复制到剪贴板。根据智能软件管理器, 许可证现已处于使用状态。

如果您没有看到 License Reservation 按钮,则您的帐户未被授权执行永久许可证预留。在这种情况下,您应禁用永久许可证预留并重新输入普通的智能许可证命令。

步骤5 在 ASA 中输入授权码:

license smart reservation install code

示例:

```
ciscoasa# license smart reservation install AAu3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{MEYCIQCBw$ ciscoasa# % Mathematical AAu3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{MeYCIQCBw} % Mathematical AAu3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mathematical AAU3431rGRS00Ig5HQl2vpzg{Mat
```

- 步骤6在ASA上请求许可证授权。
 - 注释 虽然永久许可证允许完全使用所有的许可证,但您仍需要打开ASA配置中的授权,以便 ASA 知道它可以使用它们。
 - a) 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

```
ciscoasa(config)# license smart
ciscoasa(config-smart-lic)#
```

b) (Firepower 1000/2100) 设置功能层:

feature tier standard

只有标准版(基本版)层可用,但您需要在配置中将其启用;层许可证是添加其他功能许可证的前提条件。基础版许可证以前称为标准版许可证,在 CLI 中仍称为"标准版"。Cisco Secure Firewall 模型的 基础 许可证始终处于启用状态,无法禁用。

c) (可选) 启用安全情景许可证。

feature context 编号

注释 Firepower 1010 不支持此许可证。

默认情况下,ASA支持2个情景,因此您应该启用的情景数量为需要的数量减去2个默认情景。 由于永久许可证允许最大数量,因此您可以为自己的型号启用最大数量。情景的最大数量取决于 您使用的型号:

- Firepower 1120 5 种情景
- Firepower 1140 10 种情景

- Firepower 1150 25 种情景
- Firepower 2110 25 种情景
- Firepower 2120 25 种情景
- Firepower 2130 30 种情景
- Firepower 2140 40 种情景
- Cisco Secure Firewall 3100 100 个情景

例如,对于 Firepower 1150 而言,要使用最大值 - 25 种情景,请为情景数输入 23;此值将与默认值 2 相加。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic) # feature context 18

d) (可选) (Firepower 1010) 启用增强型安全许可证以启用故障转移。

feature security-plus

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature security-plus

e) (可选) (Cisco Secure Firewall 3100) 启用 Diameter、GTP/GPRS、SCTP 检测的运营商许可证。

feature carrier

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature carrier

f) (可选) 启用强加密。

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获得 强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账户。 只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

ciscoasa(config-smart-lic)# feature strong-encryption

(可选)返还 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 永久许可证

如果不再需要永久许可证(例如,您正在停用 ASA),您必须使用以下程序将该许可证正式返还给 智能软件管理器。如果您不按照所有步骤操作,则该许可证仍将保持使用状态,并且无法轻松释放 用于其他地方。

过程

步骤1 在 ASA 上生成返还代码:

license smart reservation return

示例:

ciscoasa# license smart reservation return Enter this return code in the Cisco Smart Software Manager portal: Au3431rGRS00Ig5HQl2vpcg{uXiTRfVrp7M/zDpirLwYCaq8oSv60yZJuFDVBS2QliQ=

ASA 将立即变为未许可并进入"评估"状态。如果您需要再次查看此代码,请重新输入此命令。请 注意,如果您请求新的永久许可证 (license smart reservation request universal),则您无法重新显示 此代码。确保捕获该代码以完成返还。如果评估期已过期,则ASA会进入过期状态。有关不合规状 态的详细信息,请参阅 不合规状态,第 77 页。

步骤2 查看 ASA 通用设备标识符 (UDI),以便在智能软件管理器中找到此 ASA 实例:

show license udi

示例:

ciscoasa# show license udi UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD200802RR ciscoasa#

步骤3 访问智能软件管理器的"清单"(Inventory)屏幕,然后点击产品实例(Product Instances)选项卡:

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory

Product Instances 选项卡通过 UDI 显示所有获得许可的产品。

步骤4 找到您想要取消许可的ASA,依次选择操作>删除,然后在方框中键入ASA返还代码。点击Remove Product Instance。

永久许可证被返还到可用池。

(可选)取消注册 Firepower 1000/2100、 Cisco Secure Firewall 3100(常 规和本地)

取消注册 ASA 将从您的帐户删除 ASA。系统会删除 ASA 上的所有许可证授权和证书。您可能需要 取消注册才能释放许可证以用于新的 ASA。或者,可以将 ASA 从智能软件管理器中删除。

过程

取消注册 ASA:

license smart deregister

(可选)续约 Firepower 1000/2100、Cisco Secure Firewall 3100 ID 证书或 许可证授权(常规和本地)

默认情况下,ID证书每6个月自动更新,许可证授权每30天更新。如果您访问互联网的时间有限, 或者例如在智能软件管理器中进行了任何许可更改,则可能需要为其中任一项手动续约注册。

过程

步骤1 更新 ID 证书:

license smart renew id

步骤2 更新许可证授权:

license smart renew auth

Firepower 4100/9300: 配置智能软件许可

此程序适用于使用智能软件管理器、本地智能软件管理器的机箱,或永久许可证预留;请参阅《FXOS 配置指南》,以将你的方法配置为前提条件。

对于永久许可证预留,许可证可启用所有功能:具有最多安全情景和运营商许可证的标准层。但是,要让 ASA "知道"可以使用这些功能,您需要在 ASA 上启用它们。

开始之前

对于 ASA 集群,您需要访问控制单元进行配置。查看 机箱管理器,确定哪一台设备为控制单元。 如该程序所示,您也可以从 ASA CLI 执行检查。

过程

步骤1 连接到 Firepower 4100/9300 机箱 CLI(控制台或 SSH),然后将会话连接到 ASA:

connect module 插槽 console connect asa

示例:

```
Firepower> connect module 1 console
Firepower-module1> connect asa
```

asa>

下次连接到 ASA 控制台时,您会直接进入 ASA,不需要再次输入 connect asa。

对于 ASA 集群,您仅需要访问控制单元以进行许可证配置和其他配置。通常,控制单元位于插槽 1,因此,您首先应连接到该模块。

步骤2 在ASA CLI中,进入全局配置模式。默认情况下,除非在部署逻辑设备时设置了启用密码,否则启 用密码为空,但系统会在首次输入命令enable时提示您更改密码。

enable configure terminal

示例:

```
asa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
asa# configure terminal
asa(config)#
```

步骤3 对于 ASA 集群,如果需要,请确认此设备是控制单元:

show cluster info

示例:

```
asa(config) # show cluster info
Cluster stbu: On
  This is "unit-1-1" in state SLAVE
   ID : 0
   Version : 9.5(2)
   Serial No.: P300000025
   CCL IP : 127.2.1.1
    CCL MAC : 000b.fcf8.c192
   Last join : 17:08:59 UTC Sep 26 2015
   Last leave: N/A
Other members in the cluster:
  Unit "unit-1-2" in state SLAVE
   ID : 1
    Version : 9.5(2)
   Serial No.: P300000001
   CCL IP : 127.2.1.2
   CCL MAC : 000b.fcf8.c162
```

```
Last join : 19:13:11 UTC Sep 23 2015
Last leave: N/A
Unit "unit-1-3" in state MASTER
ID : 2
Version : 9.5(2)
Serial No.: JAB0815R0JY
CCL IP : 127.2.1.3
CCL MAC : 000f.f775.541e
Last join : 19:13:20 UTC Sep 23 2015
Last leave: N/A
```

如果其他设备才是控制设备,请退出当前连接,并连接到正确的设备。有关如何退出连接,请参阅 下文。

步骤4 进入许可证智能配置模式:

license smart

示例:

ciscoasa(config)# license smart ciscoasa(config-smart-lic)#

步骤5 设置功能层:

feature tier standard

仅标准层可用。层许可证是添加其他功能许可证的前提条件。您的帐户中必须有足够的级别许可证。 否则,无法配置任何其他功能许可证或需要许可证的任何功能。

步骤6 请求以下功能中的一种或多种:

•运营商 (GTP/GPRS、Diameter 和 SCTP 检测)

feature carrier

• 安全情景

feature context <1-248>

对于永久许可证预留,您可以指定最大情景数(248)。

• 强加密 (3DES/AES)

feature strong-encryption

如果您从智能软件管理器收到强加密令牌,则不需要此许可证。然而,如果您的智能账户未获 得强加密授权,但 Cisco 已确定允许您使用强加密,您可以手动将强加密许可证添加到您的账 户。只有主用设备需要请求此许可证,并且由于许可证聚合,两台设备均可使用它。

示例:

```
ciscoasa(config-smart-lic)# feature carrier
ciscoasa(config-smart-lic)# feature context 50
```

步骤7 要退出 ASA 控制台,在提示符中输入输入~即可退出 Telnet 应用。输入 quit 以退回管理引擎 CLI。

每个型号的许可证

本部分列出可用于 ASAv 和 Firepower 4100/9300 机箱 ASA 安全模块的许可证授权。

ASA Virtual

当您使用 throughput level 命令在 ASA 配置中设置吞吐量级别时,它会确定从智能软件管理器请求的许可证。请参阅以下吞吐量级别/许可证关系:

- 100M—ASAv5
- 1G—ASAv10
- 2G—ASAv30
- 10G—ASAv50
- 20G—ASAv100

吞吐量级别还决定了最大 Secure Client 和 TLS 代理会话数。但是,较低的 ASA virtual 内存配置文件 将限制您的实际会话数,因此要确定您的会话,需要检查吞吐量级别和安装的内存。

ASA virtual 的内存决定了最大并发防火墙连接数和 VLAN,而不是由吞吐量级别决定。

下表显示 ASA virtual 系列已获许可的功能。

许可证	说明
许可证授权	
吞吐量级别	您可以使用 throughput level 命令在 ASA 配置中设置吞吐量级别。 该级别会确定您需要的许可证。
	100M: ASAv5
	1G: ASAv10
	2G: ASAv30
	10G: ASAv50
	20G: ASAv100
防火墙许可证	
僵尸网络流量过滤器	启用

许可证	说明
并发防火墙连接数	防火墙连接由 ASA virtual 内存决定。
	2 GB 至 7.9 GB: 100,000
	8 GB 至 15.9 GB: 500,000
	16 GB 至 31.9 GB: 2,000,000
	32 GB 至 64 GB: 4,000,000
运营商	启用
Total TLS Proxy Sessions	TLS 代理会话由吞吐量级别和 ASA virtual 内存决定。
	100M 吞吐量 + 任何内存: 500
	1G 吞吐量 + 任意内存: 500
	2G 吞吐量
	•2 GB 至 7.9 GB 内存: 500
	•8GB+内存: 1000
	10G 吞吐量
	・2 GB 至 7.9 GB 内存: 500
	•8 GB 至 15.9 GB 内存: 1000
	•16 GB 以上内存: 10,000
	20G 吞吐量
	・2 GB 至 7.9 GB 内存: 500
	・8 GB 至 15.9 GB 内存: 1000
	•16 GB 至 31.9 GB 内存: 10,000
	• 32 GB+ 内存: 20,000
VPN 许可证	I

许可证	说明	
Secure Client 对等体	未获得许可	注释 由吞吐量级别和 ASA virtual 内存决 定。
		可选 Secure Client Advantage 或 Secure Client Premier 许可证,最 多:
		100M 吞吐量 + 任何内存: 50
		1G 吞吐量 + 任意内存: 250
		2G 吞吐量
		•2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
		•8 GB+ 内存: 750
		<i>10G</i> 吞吐量
		・2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
		・8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
		•16 GB 以上内存: 10,000
		20G 吞吐量:
		•2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
		・8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
		• 16 GB 至 31.9 GB: 10,000
		•32 GB+ 内存:20,000

I

许可证	说明
其他 VPN 对等体	注释 其他 VPN 对等体由吞吐量级别和 ASA virtual 内存决定。
	100M 吞吐量 + 任何内存: 50
	1G 吞吐量 + 任意内存: 250
	2G 吞吐量
	• 2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	•8 GB+ 内存: 750
	10G 吞吐量
	• 2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	•8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
	• 16 GB 以上内存: 10,000
	20G 吞吐量
	・2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	・8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
	• 16 GB 至 31.9 GB: 10,000
	• 32 GB+ 内存: 20,000

 许可证	说明
VPN 对等体总数(包括所有类型)	注释 VPN 对等体总数由吞吐量级别和 ASA virtual 内存决定。
	100M 吞吐量 + 任何内存: 50
	1G吞吐量+任意内存: 250
	2G 吞吐量
	•2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	•8GB+内存:750
	10G 吞吐量
	•2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	•8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
	• 16 GB 以上内存: 10,000
	20G 吞吐量
	•2 GB 至 7.9 GB 内存: 250
	•8 GB 至 15.9 GB 内存: 750
	• 16 GB 至 31.9 GB: 10,000
	• 32 GB+ 内存: 20,000

通用许可证

加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES),取决于帐户的导出合规性设置
故障转移	主用/备用
安全情景	不支持
集群	已启用
最大 VLAN 数量	VLAN 由 ASA virtual 内存决定。
	2 GB 至 7.9 GB - 50
	8 GB 至 15.9 GB - 200
	16 GB 至 31.9 GB - 1024
	32 GB 至 64 GB - 1024

Firepower 1010

下表显示 Firepower 1010 已获许可的功能。

许可证	基础 许可证		
防火墙许可证			
僵尸网络流量过滤器	不支持。		
并发防火墙连接数	100,000		
运营商	不支持。虽然不支持 SCTP 检测映射,但支持使用 ACL 的 SCTP 状态检测:		
TLS 代理会话总数	4,000		
VPN 许可证			
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier、或 仅限 Secure Client VPN 许可证,最 多:75	
其他 VPN 对等体	75		
VPN 对等体总数(包括所有类型)	75		
通用许可证			
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES),取决于帐户的导出合规性设置		
增强型安全(故障转移)	禁用	可选	
安全情景	不支持。		
集群	不支持。		
最大 VLAN 数量	60		

Firepower 1100 系列

下表显示 Firepower 1100 系列已获许可的功能。

许可证	基础 许可证
防火墙许可证	
僵尸网络流量过滤器	不支持。

许可证	基础 许可证	
并发防火墙连接数	Firepower 1120: 200,000	
	Firepower 1140: 400,000	
	Firepower 1150: 600,000	
运营商	不支持。虽然不支持 SCTP 检测 状态检测:	映射,但支持使用 ACL 的 SCTP
TLS 代理会话总数	Firepower 1120: 4,000	
	Firepower 1140: 8,000	
	Firepower 1150: 8,000	
VPN 许可证		
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier、或仅限 Secure Client VPN 许可证,最 多:
		Firepower 1120: 150
		Firepower 1140: 400
		Firepower 1150: 800
其他 VPN 对等体	Firepower 1120: 150	
	Firepower 1140: 400	
	Firepower 1150: 800	
VPN 对等体总数(包括所有类	Firepower 1120: 150	
型)	Firepower 1140: 400	
	Firepower 1150: 800	
通用许可证		
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES),耳	Q决于帐户的导出合规性设置
安全情景	2	可选许可证,最多:
		Firepower 1120: 5
		Firepower 1140: 10
		Firepower 1150: 25
集群	不支持。	

许可证	基础 许可证
最大 VLAN 数量	1024

Firepower 2100 系列

下表显示 Firepower 2100 系列已获许可的功能。

许可证	基础 许可证	
防火墙许可证		
僵尸网络流量过滤器	不支持。	
并发防火墙连接数	Firepower 2110: 1,000,000 Firepower 2120: 1,500,000 Firepower 2130: 2,000,000	
	Firepower 2140: 3,000,000	
运营商	不支持。虽然不支持 SCTP 检测时状态检测:	映射,但支持使用 ACL 的 SCTP
TLS 代理会话总数	Firepower 2110: 4,000 Firepower 2120: 8,000 Firepower 2130: 8,000 Firepower 2140: 10,000	
VPN 许可证		
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier、或仅限 Secure Client VPN 许可证,最 多: Firepower 2110: 1,500 Firepower 2120: 3,500 Firepower 2130: 7,500 Firepower 2140: 10,000

许可证	基础 许可证	
其他 VPN 对等体数	Firepower 2110: 1,500	
	Firepower 2120: 3,500	
	Firepower 2130: 7,500	
	Firepower 2140: 10,000	
VPN 对等体总数(包括所有类	Firepower 2110: 1,500	
型)	Firepower 2120: 3,500	
	Firepower 2130: 7,500	
	Firepower 2140: 10,000	
通用许可证		
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES),耳	仅决于帐户的导出合规性设置
安全情景	2	可选许可证,最多:
		Firepower 2110: 25
		Firepower 2120: 25
		Firepower 2130: 30
		Firepower 2140: 40
集群	不支持。	

Secure Firewall 3100 系列

最大 VLAN 数量

下表显示 Secure Firewall 3100 系列已获许可的功能。

许可证	基础许可证
防火墙许可证	
僵尸网络流量过滤器	不支持。
并发防火墙连接数	Secure Firewall 3105: 2,000,000
	Secure Firewall 3110: 2,000,000
	Secure Firewall 3120: 4,000,000
	Secure Firewall 3130: 6,000,000
	Secure Firewall 3140: 10,000,000

许可证	基础 许可证	
运营商	禁用	可选许可证:运营商
TLS代理会话总数	Secure Firewall 3105: 10,000	
	Secure Firewall 3110: 10,000	
	Secure Firewall 3120: 15,000	
	Secure Firewall 3130: 15,000	
	Secure Firewall 3140: 15,000	
VPN 许可证		
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier、或 仅限 Secure Client VPN 许可证,最 多:
		Secure Firewall 3105: 3000
		Secure Firewall 3110: 3000
		Secure Firewall 3120: 7000
		Secure Firewall 3130: 15,000
		Secure Firewall 3140: 20,000
其他 VPN 对等体数	Secure Firewall 3105: 3000	
	Secure Firewall 3110: 3000	
	Secure Firewall 3120: 7000	
	Secure Firewall 3130: 15,000	
	Secure Firewall 3140: 20,000	
VPN 对等体总数(包括所有类	Secure Firewall 3105: 3000	
型)	Secure Firewall 3110: 3000	
	Secure Firewall 3120: 7000	
	Secure Firewall 3130: 15,000	
	Secure Firewall 3140: 20,000	
通用许可证		
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES), 耳	取决于帐户的导出合规性设置
安全情景	2	可选许可证,最多:100
集群	启用	
最大 VLAN 数量	1024	

Firepower 4100

下表显示 Firepower 4100 已获许可的功能。

许可证	基础 许可证	
防火墙许可证		
僵尸网络流量过滤器	不支持。	
并发防火墙连接数	Firepower 4112: 10,000,000	
	Firepower 4115: 15,000,000	
	Firepower 4125: 25,000,000	
	Firepower 4145: 40,000,000	
运营商	禁用	可选许可证:运营商
TLS代理会话总数	15,000	
VPN 许可证	1	
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier或 仅限 Secure Client VPN 许可证:
		Firepower 4112: 10,000
		Firepower 4115: 15,000
		Firepower 4125: 20,000
		Firepower 4145: 20,000
其他 VPN 对等体	Firepower 4112: 10,000	
	Firepower 4115: 15,000	
	Firepower 4125: 20,000	
	Firepower 4145: 20,000	
VPN 对等体总数(包括所有类	Firepower 4112: 10,000	
型)	Firepower 4115: 15,000	
	Firepower 4125: 20,000	
	Firepower 4145: 20,000	
通用许可证		
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES), 目	取决于帐户的导出合规性设置
安全情景	10	可选许可证:最多 250

许可证	基础 许可证
集群	启用
最大 VLAN 数量	1024

Firepower 9300

下表显示 Firepower 9300 已获许可的功能。

许可证	基础 许可证	
防火墙许可证		
僵尸网络流量过滤器	不支持。	
并发防火墙连接数	Firepower 9300 SM-56: 60,000,000)
	Firepower 9300 SM-48: 60,000,000)
	Firepower 9300 SM-40: 55,000,000)
Carrier	禁用	可选许可证: 运营商
TLS 代理会话总数	15,000	
VPN 许可证		
Secure Client 对等体	未获得许可	可选 Secure Client Advantage、 Secure Client Premier、或 仅限 Secure Client VPN 许可证:最多 20,000 个
其他 VPN 对等体数	20,000	
VPN 对等体总数(包括所有类型)	20,000	
通用许可证		
加密	基础 (DES) 或强 (3DES/AES),取	Q决于帐户的导出合规性设置
安全情景	10	可选许可证: 最多 250
集群	启用	
最大 VLAN 数量	1024	

每个型号的许可证 PID

当您从思科或经销商那里购买设备时,您的许可证应该已链接到您的智能软件许可证帐户。但是,如果您需要自己添加许可证,则请使用Cisco Commerce Workspace上的 Find Products and Solutions 搜索字段。搜索以下许可证产品 ID (PID)。

图 16:许可证搜索

L-FPR2K-ASA	.SC-10=	0

ASA Virtual PID

ASA Virtual 智能软件管理器常规版和本地版PID:

- ASAv5—L-ASAV5S-K9=
- ASAv10-L-ASAV10S-K9=
- ASAv30—L-ASAV30S-K9=
- ASAv50—L-ASAV50S-K9=
- ASAv100-L-ASAV100S-1Y=
- ASAv100-L-ASAV100S-3Y =
- ASAv100—L-ASAV100S-5Y=



注释 ASAv 100 是基于预订的许可证,许可期限为1年、3年或5年。

ASA Virtual 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密(3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限Secure Client VPN 许可证,第8页)。

- ASAv5—L-ASAV5SR-K9=
- ASAv10-L-ASAV10SR-K9 =
- ASAv30—L-ASAV30SR-K9=
- ASAv50—L-ASAV50SR-K9=

• ASAv100-L-ASAV100SR-K9=

Firepower 1010 PID

Firepower 1010 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

- 基础许可证 L-FPR1000-ASA=。基础许可证是免费的,但您仍然需要将其添加到您的智能软件许可帐户中。
- 增强型安全许可证-L FPR1010-SEC-PL =。增强型安全许可证启用了故障转移。
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 L-FPR1K-ENC-K9=。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 1010 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密 (3DES/AES) 许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用 Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR1K-ASA-BPU=

Firepower 1100 PID

Firepower 1100 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

- 基础许可证 L-FPR1000-ASA=。基础许可证是免费的,但您仍然需要将其添加到您的智能软件许可帐户中。
- •5 情景许可证 L-FPR1K-ASASC-5=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的需要。
- •10 情景许可证 L-FPR1K-ASASC-10=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的需要。
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 L-FPR1K-ENC-K9=。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 1100 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密(3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用 Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR1K-ASA-BPU=

Firepower 2100 PID

Firepower 2100 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

• 基础许可证 — L-FPR2100-ASA=。基础许可证是免费的,但您仍然需要将其添加到您的智能软件许可帐户中。

- •5 情景许可证 L-FPR2K-ASASC-5=。情景许可证是附加的;请购买多份许可证以满足您的需要。
- •10 情景许可证 L-FPR2K-ASASC-10=。情景许可证是附加的;请购买多份许可证以满足您的需要。
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 L-FPR2K-ENC-K9=。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 2100 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密(3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR2K-ASA-BPU=

安全防火墙 3100 PID

Secure Firepower 3100 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

- •基础许可证—L-FPR3105-BSE=。基础许可证是必需的许可证。
- •基础许可证—L-FPR3110-BSE=。基础许可证是必需的许可证。
- •基础许可证—L-FPR3120-BSE=。基础许可证是必需的许可证。
- •基础许可证—L-FPR3130-BSE=。基础许可证是必需的许可证。
- •基础许可证 L-FPR3140-BSE=。基础许可证是必需的许可证。
- •5 情景许可证 L-FPR3K-ASASC-5=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的需要。
- •10 情景许可证-L-FPR3K-ASASC-10=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的需要。
- •运营商 (Diameter, GTP/GPRS, M3UA, SCTP) L-FPR3K-ASA-CAR=
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 L-FPR3K-ENC-K9=。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 3100 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密(3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR3K-ASA-BPU=

Firepower 4100 PID

Firepower 4100 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

- 基础许可证 L-FPR4100-ASA=。基础许可证是免费的,但您仍然需要将其添加到您的智能软件许可帐户中。
- •10 情景许可证 L-FPR4K-ASASC-10=。情景许可证是附加的;请购买多份许可证以满足您的需要。
- •230 情景许可证 L-FPR4K-ASASC-230=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的 需要。
- 250 情景许可证-L-FPR4K-ASASC-250=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的 需要。
- •运营商 (Diameter, GTP/GPRS, M3UA, SCTP) L-FPR4K-ASA-CAR=
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 FPR4K-ENC-K9 =。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 4100 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密 (3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR4K-ASA-BPU =

Firepower 9300 PID

Firepower 9300 智能软件管理器常规版和本地版 PID:

- 基础许可证 L-F9K-ASA=。基础许可证是免费的,但您仍然需要将其添加到您的智能软件许可帐户中。
- •10 情景许可证 L-F9K-ASA-SC-10=。情景许可证是附加的; 请购买多份许可证以满足您的需要。
- •运营商 (Diameter, GTP/GPRS, M3UA, SCTP) L-F9K-ASA-CAR=
- •强加密 (3DES/AES) 许可证 L-F9K-ASA-ENCR-K9=。仅当帐户未获授权使用强加密时需要。

Firepower 9300 永久许可证预留 PID:

永久许可证包括所有可用功能,包括强加密 (3DES/AES)许可证(如果您的帐户符合条件)。Secure Client 功能也会根据平台购买的最大数量启用,具体取决于您购买的Secure Client 许可证是否具有权使用 Secure Client (请参阅Secure Client Advantage、Secure Client Premier和 仅限 Secure Client VPN 许可证,第8页)。

• L-FPR9K-ASA-BPU =
监控智能软件许可

您可以监控许可证功能、状态和证书,以及启用调试消息。

查看您当前的许可证

如需查看许可证,请参阅以下命令:

show license features

以下示例显示仅有基础许可证(无最新许可证授权)的ASA virtual:

Serial Number: 9AAHGX8514R

ASAv Platform License State: Unlicensed No active entitlement: no feature tier configured

Licensed features for this platfor	cm:	:	
Maximum Physical Interfaces	:	10	perpetual
Maximum VLANs	:	50	perpetual
Inside Hosts	:	Unlimited	perpetual
Failover	:	Active/Standby	perpetual
Encryption-DES	:	Enabled	perpetual
Encryption-3DES-AES	:	Enabled	perpetual
Security Contexts	:	0	perpetual
GTP/GPRS	:	Disabled	perpetual
AnyConnect Premium Peers	:	2	perpetual
AnyConnect Essentials	:	Disabled	perpetual
Other VPN Peers	:	250	perpetual
Total VPN Peers	:	250	perpetual
Shared License	:	Disabled	perpetual
AnyConnect for Mobile	:	Disabled	perpetual
AnyConnect for Cisco VPN Phone	:	Disabled	perpetual
Advanced Endpoint Assessment	:	Disabled	perpetual
UC Phone Proxy Sessions	:	2	perpetual
Total UC Proxy Sessions	:	2	perpetual
Botnet Traffic Filter	:	Enabled	perpetual
Intercompany Media Engine	:	Disabled	perpetual
Cluster	:	Disabled	perpetual

查看智能许可证状态

请参阅以下命令来查看许可证状态:

show license all

显示智能软件许可的状态、智能代理版本、UDI 信息、智能代理状态、全局合规性状态、授权 状态、许可证书信息和排定的智能代理任务。

以下示例显示 ASA virtual 许可证:

```
ciscoasa# show license all
Smart Licensing Status
```

```
Smart Licensing is ENABLED
 Registration:
   Status: REGISTERED
   Smart Account: ASA
   Virtual Account: ASAv Internal Users
   Export-Controlled Functionality: Not Allowed
   Initial Registration: SUCCEEDED on Sep 21 20:26:29 2015 UTC
   Last Renewal Attempt: None
   Next Renewal Attempt: Mar 19 20:26:28 2016 UTC
   Registration Expires: Sep 20 20:23:25 2016 UTC
 License Authorization:
   Status: AUTHORIZED on Sep 21 21:17:35 2015 UTC
   Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Sep 21 21:17:35 2015 UTC
   Next Communication Attempt: Sep 24 00:44:10 2015 UTC
   Communication Deadline: Dec 20 21:14:33 2015 UTC
 License Usage
 -----
 regid.2014-08.com.cisco.ASAv-STD-1G,1.0 4fd3bdbd-29ae-4cce-ad82-45ad3db1070c
 (ASAv-STD-1G):
   Description: This entitlement tag was created via Alpha Extension application
   Count: 1
   Version: 1.0
   Status: AUTHORIZED
 Product Information
 _____
 UDI: PID:ASAv, SN:9AHV3KJBEKE
 Agent Version
 _____
 Smart Agent for Licensing: 1.6 reservation/36

    show license status

 显示智能许可证状态。
```

以下示例显示使用普通智能软件许可的 ASA virtual 的状态:

Communication Deadline: Dec 22 01:38:25 2015 UTC

```
ciscoasa# show license status
Smart Licensing is ENABLED
Registration:
   Status: REGISTERED
   Smart Account: ASA
   Virtual Account: ASAv Internal Users
   Export-Controlled Functionality: Not Allowed
   Initial Registration: SUCCEEDED on Sep 21 20:26:29 2015 UTC
   Last Renewal Attempt: None
   Next Renewal Attempt: Mar 19 20:26:28 2016 UTC
   Registration Expires: Sep 20 20:23:25 2016 UTC
License Authorization:
   Status: AUTHORIZED on Sep 23 01:41:26 2015 UTC
   Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Sep 23 01:41:26 2015 UTC
   Next Communication Attempt: Oct 23 01:41:26 2015 UTC
```

以下示例显示使用永久许可证预订的 ASA virtual 的状态:

```
ciscoasa# show license status
Smart Licensing is ENABLED
License Reservation is ENABLED
Registration:
  Status: REGISTERED - UNIVERSAL LICENSE RESERVATION
  Export-Controlled Functionality: Allowed
  Initial Registration: SUCCEEDED on Jan 28 16:42:45 2016 UTC
License Authorization:
  Status: AUTHORIZED - RESERVED on Jan 28 16:42:45 2016 UTC
Licensing HA configuration error:
   No Reservation Ha config error
```

· show license summary

显示智能许可证状态和使用情况摘要。

以下示例显示使用普通智能软件许可的 ASA virtual 的摘要:

ciscoasa# show license summary				
Smart Licensing is ENABLED				
Registration: Status: REGISTERED Smart Account: ASA Virtual Account: ASAv Internal Users Export-Controlled Functionality: Not Allowed Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Mar 19 20:26:29 2016 UTC				
License Authorization: Status: AUTHORIZED Last Communication Attempt: SUCCEEDED Next Communication Attempt: Oct 23 01:41:26 2015 UTC				
License Usage: License	Entitlement tag	Count	Status	
regid.2014-08.com.ci	(ASAv-STD-1G)	1	AUTHORIZED	
则下一例見一使用之力次可证预订的 ASA with all 的场更				

以下示例显示使用水久许可证预订的 ASA virtual 的摘要:

ciscoasa# show license summary Smart Licensing is ENABLED Registration: Status: REGISTERED - UNIVERSAL LICENSE RESERVATION Export-Controlled Functionality: Allowed License Authorization: Status: AUTHORIZED - RESERVED show license usage

显示智能许可证使用情况。

以下示例显示 ASA virtual的使用情况:

ciscoasa# show license usage

License Authorization: Status: AUTHORIZED on Sep 23 01:41:26 2015 UTC

regid.2014-08.com.cisco.ASAv-STD-1G,1.0_4fd3bdbd-29ae-4cce-ad82-45ad3db1070c
(ASAv-STD-1G):
 Description: This entitlement tag was created via Alpha Extension application
 Count: 1
 Version: 1.0
 Status: AUTHORIZED

查看 UDI

如需查看通用产品标识符(UDI),请参阅以下命令:

show license udi

以下示例显示 ASAv 的 UDI:

ciscoasa# show license udi UDI: PID:ASAv,SN:9AHV3KJBEKE ciscoasa#

调试智能软件许可

请参阅以下用于调试集群的命令:

debug license agent {error | trace | debug | all}

从智能代理打开调试。

• debug license level

打开各种级别的智能软件许可管理器调试。

智能软件管理器通信

本部分介绍您的设备如何与智能软件管理器通信。

设备注册和令牌

对于每个虚拟账户,您可以创建注册令牌。默认情况下,此令牌有效期为30天。当部署每个设备或 注册现有设备时,请输入此令牌 ID 以及授权级别。如果现有令牌已过期,则可以创建新的令牌。

注释 Firepower 4100/9300 机箱 - 设备注册是在机箱中而不是在 ASA 逻辑设备上进行配置。

在部署后或在现有设备上手动配置这些参数后启动时,设备会向智能软件管理器进行注册。使用令 牌注册设备时,智能软件管理器会为设备和智能软件管理器之间的通信颁发ID证书。此证书有效期 为1年,但需要每6个月续签一次。

与智能软件管理器的定期通信

设备每30天与智能软件管理器通信一次。如果您在智能软件管理器中进行更改,则可以刷新设备上 的授权,以使更改立即生效。或者,也可以等待设备按计划通信。

您可以随意配置 HTTP 代理。

ASA Virtual

ASA virtual 必须可以直接访问互联网,或者至少可每90天通过HTTP代理访问互联网。常规许可证 通信每30天进行一次,但如果设备具有宽限期,则最多保持合规状态90天,而不会进行自动通报。 宽限期后,您应该联系智能软件管理器,否则您的ASA virtual 将不合规;其他操作不受影响。

所有其他型号

ASA 必须可以直接访问互联网,或者至少每 90 天一次通过 HTTP 代理访问互联网。常规许可证通 信每 30 天进行一次,但如果设备具有宽限期,则会最多运行 90 天,而不会进行自动通报。在宽限 期后,您必须联系智能软件管理器,否则您将无法对需要特殊许可证的功能进行配置更改,但操作 则不受影响。

不合规状态

设备在以下情况下可能会处于不合规状态:

- 过度使用 当设备使用不可用的许可证时。
- •许可证到期-当基于时间的许可证到期时。
- •通信不畅-当设备无法访问许可证颁发机构以重新获得授权时。

要验证您的帐户是否处于或接近不合规状态,必须将设备当前正在使用的授权与智能帐户中的授权进行比较。

根据具体型号,设备在不合规状态下可能受到限制:

• ASA Virtual-ASA virtual 不受影响。

所有其他模型-您将无法对需要特殊许可证的功能进行配置更改,但操作则不受影响。例如,基于基础许可证限制的现有环境可以继续运行,您可以修改它们的配置,但无法添加新环境。如果首次注册时没有足够的基础许可证,则无法配置任何许可功能,包括强加密功能。

Smart Call Home 基础设施

默认情况下,Smart Call Home 配置文件存在于用于指定智能软件管理器的 URL 的配置中。不能移除此配置文件。请注意,许可证配置文件的唯一可配置选项是智能软件管理器的目的地址 URL。除非获得 Cisco TAC 的指示,否则不应更改智能软件管理器 URL。

不能为智能软件许可禁用 Smart Call Home。例如,即使使用 no service call-home 命令禁用 Smart Call Home,也不会禁用智能软件许可。

除非您专门配置其他 Smart Call Home 功能,否则不会开启这些功能。

智能许可证证书管理

ASA 会自动创建一个信任点,其中包含颁发 Smart Call Home 服务器证书的 CA 的证书。为避免在服务器证书的颁发层次发生更改时出现服务中断,请配置auto-update 命令,以启用按照定期间隔自动更新信任池捆绑包。

从智能许可证服务器收到的服务器证书必须在 Extended Key Usage 字段中包括"ServAuth"。此检 查仅在非自签名证书上完成; 自签名证书在此字段中不提供任何值。

智能软件许可历史记录

功能名称	平台版本	说明
安全防火墙 3100 支持运营商许可证	9.18(1)	运营商许可证启用 Diameter、GTP/GPRS、SCTP 检测。 新增/修改的命令: feature carrier
ASAv100 永久许可证保留	9.14(1.30)	ASAv100现在支持使用产品IDL-ASAV100SR-K9=进行永久许可证预留。请注意:并非所有账户都被批准使用永久许可证预留。

注释 对于 Firepower 4100/9300 机箱,用于许可的 Smart Call Home 在 Firepower 4100/9300 机箱管理引擎 中,而不是 ASA 上进行配置。

I

功能名称	平台版本	说明
ASA Virtual MSLA 支持	9.13(1)	ASA virtual 支持思科托管服务许可协议(MSLA)程序,这是一种 软件许可和消费体系,专为向第三方提供托管软件服务的思科客户 和合作伙伴而设计。
		MSLA 是一种新的智能许可形式,其中许可智能代理在时间单位内跟踪许可授权的使用情况。
		新增/修改的命令: license smart、mode、utility、custom-id、 custom-info、privacy、transport type、transport url、transport proxy
ASA Virtual 灵活许可	9.13(1)	灵活许可是智能许可的一种新形式,其中可以在受支持的 ASA virtual vCPU/内存配置中使用任何 ASA virtual 许可证。Secure Client 和 TLS 代理的会话限制由安装的 ASA virtual 平台授权确定,而不 是与型号相关的平台限制。
		新增/修改的命令: show version、show vm、show cpu、show license features
更改了 Firepower 4100/9300 机箱上故障 转移对的许可	9.7(1)	只有主用单元能够请求许可权利。过去,两种设备都需请求许可证 授权。支持 FXOS 2.1.1。
适用于ASA virtual 短字符串增强的永久 许可证保留	9.6(2)	由于智能代理的更新(更新至1.6.4),请求和授权代码现在使用 更短的字符串。
		未修改任何命令。
卫星服务器对 ASA virtual的支持	9.6(2)	如果您的设备出于安全原因无法访问互联网,您可以选择以虚拟机 (VM)形式安装本地智能软件管理器卫星服务器。
		未修改任何命令。
适用于 Firepower 4100/9300 机箱 上 ASAv 的永久许可证预留	9.6(2)	在不允许与思科智能软件管理器之间进行通信的高安全性环境中, 您可以为 Firepower 9300 和 Firepower 4100 上的 ASA 请求永久许 可证。所有可用许可证授权均包括在永久许可证中,包括标准层、 强加密(如果符合条件)、安全情景和运营商许可证。需要FXOS 2.0.1。
		所有配置均在 Firepower 4100/9300 机箱 上执行;无需对 ASA 进行 配置。
ASA virtual 永久许可证保留	9.5(2.200) 9.6(2)	在不允许与思科智能软件管理器之间进行通信的高安全性环境中, 您可以请求提供 ASA virtual永久许可证。在 9.6(2)中,我们还为 Amazon Web 服务上的 ASA virtual 添加了对此功能的支持。 Microsoft Azure 不支持此功能。
		引入了以下命令: license smart reservation、license smart reservation cancel、license smart reservation install、license smart reservation request universal、license smart reservation return

功能名称	平台版本	说明
智能代理升级至 vl.6	9.5(2.200) 9.6(2)	智能代理从1.1版本升级到1.6版本。此升级支持永久许可证预留,同时也支持依据许可证账号中的权限集设置强加密 (3DES/AES)许可证授权。
		 注释 如果您从 9.5(2.200) 版本降级, ASA virtual 将不保留 许可注册状态。您需要在中,使用 license smart register idtoken <i>id_token</i> force 命令重新注册,并从智 能软件管理器获取 ID 令牌。
		引入了以下命令: show license status、show license summary、 show license udi、show license usage
		修改了以下命令: show license all、show tech-support license
		弃用了以下命令: show license cert、show license entitlement、show license pool、show license registration
强加密 (3DES) 许可证已自动应用于 Firepower 9300 上的 ASA	9.5(2.1)	对于一般的思科智能软件管理器用户,当他们在Firepower9300上应用注册令牌时,只要符合相应条件,系统会自动启用强加密许可证。
		注释 如果您通过智能软件管理器卫星部署使用 ASDM 和其他强加密功能,您必须在部署 ASA 之后使用 ASA CLI 启用强加密 (3DES) 许可证。
		此功能要求具有 FXOS 1.1.3 版本。
		删除了以下非卫星配置中的命令: feature strong-encryption
如果服务器证书的颁发层次结构出现更改,思科智能报障服务 (Smart Call Home)/智能许可 (Smart Licensing) 证书 需进行验证	9.5(2)	智能许可使用 Smart Call Home 基础设施。当 ASA 首次在后台配置 智能报障服务的匿名报告时,它会自动创建一个信任点,这个信任 点包含颁发过智能报障服务证书的 CA 的证书。ASA 现在支持在 服务器证书颁发层次结构出现变更时对证书进行验证;您可以按一 定时间间隔定期启用 trustpool 捆绑的自动更新功能。
		引入了以下命令: auto-import
新运营商许可证	9.5(2)	用于替换现有的 GTP/GPRS 许可证的新运营商许可证提供的支持 包括 SCTP 和 Diameter 检测。对于 Firepower 9300 上的 ASA, feature mobile-sp 命令将自动迁移到 feature carrier 命令。
		引入或修改了以下命令: feature carrier、show activation-key、 show license、show tech-support、show version
Firepower 9300 ASA 的思科智能软件许 9.4 可	9.4(1.150)	我们为 Firepower 9300 ASA 引入了智能软件许可。
		引入了以下命令: feature strong-encryption, feature mobile-sp, feature context

功能名称	平台版本	说明
面向 ASA virtual 的思科智能软件许可	9.3(2)	通过智能软件许可,您可以购买和管理许可证池。与 PAK 许可证 不同,智能许可证未绑定到特定序列号。您可以轻松部署或停用 ASA virtual,而不必管理每台设备的许可证密钥。通过智能软件许 可,您还可以直观地了解许可证使用情况和需求。 引入了以下命令: clear configure license、debug license agent、 feature tier、http-proxy、license smart、license smart deregister、 license smart register、license smart renew、show license、show running-config license、throughput level

I

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。