cisco.



Cisco Firepower 管理中心 模式迁移指南

首次发布日期: 2019年9月23日 上次修改日期: 2023年7月28日

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883



关于 Firepower 管理中心 模型迁移

通过 Firepower 管理中心 (FMC) 型号迁移,您可以使用备份和恢复功能将配置和事件从一个 FMC 型号迁移到类似或更高容量的 FMC 型号。



注释 不支持在 VMware 上将 FMCv 迁移到 KVM 或 Azure,反之亦然。

- •FMC模型迁移历史记录,第1页
- 支持的迁移路径,第1页
- •最佳实践,第2页

FMC 模型迁移历史记录

特性	Version
FMC 模型迁移	6.5
	引入了 FMC 模型迁移。

支持的迁移路径

下表列出了您可以从源(当前) FMC 型号迁移到的受支持的目标 FMC 型号。



注释 FMCv 是指 FMCv 使用 VMware 部署。

支持的管理设备数	源型号	目标型号				
里		FMCv	FMC 1600	FMC 2600	FMC 4600	FMCv 300

2	FMCv 2		是	是	是	是
10	FMCv10	_	是	是	是	是
25	FMCv25	_	是	是	是	是
50	FMC 1000		是	是	是	是
50	FMC 1600	-		是	是	是
250	FMC 2000	-		是	是	是
300	FMC 2500	-		是	是	是
300	FMC 2600	-			是	是
300	FMCv 300	-		是	是	
750	FMC 4000	-			是	
750	FMC 4500	-			是	_

最佳实践

以下是 FMC 模型迁移的准则和限制:

指南

- •如果需要在迁移后更改 FMC IP,则必须执行以下操作:
 - 更新 FTD 上的 FMC IP 地址或主机名。,第8页。
 - •更新 FMC 及其受管设备之间的 NAT 配置。
- FMC 模型迁移支持所有 FMC 许可模式:评估、连接、PLR 和 SLR。
- •您必须从源FMC中取消注册许可证,并在迁移后在目标FMC中注册许可证。
- •如果 FMC 迁移到更高的平台并管理更多威胁防御设备,则必须为其他 FTD 设备获取所需的许可证。
- •如果源 FMC 启用了统一功能批准的产品列表 (UCAPL) 或通用标准 (CC) 模式,则迁移后会在目标 FMC 中启用相同的模式。



将 FMC 从源模型迁移到目标模型

- •独立模型迁移工作流程FMC,第3页
- 高可用性 Firepower 管理中心 迁移工作流程,第4页
- •准备迁移,第7页
- FMC 模型迁移脚本, 第7页
- •FMC 模型迁移历史记录, 第9页

独立模型迁移工作流程FMC

使用以下工作流程将 FMC 从源型号迁移到目标型号。

注释 确保您已满足前提条件。有关详细信息,请参阅准备迁移,第7页。

表 1: 独立模型迁移工作流程 FMC

步骤	任务	更多信息
1	在 FMC源中创建备份文件。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中 心配置指南中的 备份 FMC 主题
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco Secure Firewall Management Center 管理指南中的 备份 管理中心 主题。
2	设置目标 FMC。	准备迁移,第7页
3	将生成的备份文件复制到目标 FMC。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中 心配置指南中的 从备份恢复 FMC 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全防火墙 管理中心管理指南中的 从备份恢复管理中心 主题。

步骤	任务	更多信息
4	断开目标 FMC 的网络连接。	从网络中将目标 FMC 设备从物理位置断开连接(拔掉)。
5	在目标 FMC中执行迁移脚本。	FMC 模型迁移脚本,第7页
6	从Cisco智能软件管理器中注销您的源 FMC。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中 心配置指南中的 从 Cisco 智能软件管理器注销 Firepower 管理中心 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全防火墙 管理中心管理指南中的 取消注册管理中心 主 题。
7	断开源 FMC 的网络连接。	从网络中将源 FMC 设备从物理位置断开连接 (拔掉)。
8	将目标 FMC 连接到您的网络并分配 IP 地址(如果需要)。	成功迁移后,目标 FMC 将获取源 FMC 的 IP 地址。如果需要,您可以分配新的 IP 地址。
9	如果需要,更新所有托管 FTD 上的 管理器详细信息。	请参阅更新FTD上的FMCIP地址或主机名。 ,第8页。
10	在目标 FMC中启用智能许可。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中 心配置指南中的 Firepower 管理中心的许可证 要求 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco 安全防火 墙管理中心管理指南中的配置智能许可主题。
11	验证是否已为目标 FMC管理的所有 FTD 建立了心跳。	登录到目标FMC并验证所有配置是否已恢复, 且策略编辑、部署和计划作业等基本FMC操 作是否按预期运行。

高可用性 Firepower 管理中心 迁移工作流程

您可以通过在目标主 FMC 和/或辅助 FMC 上执行迁移脚本来迁移 FMC HA 设置。 使用以下工作流程将 FMC 高可用性设置从源型号迁移到目标型号。



注释 确保您已满足前提条件。有关详细信息,请参阅准备迁移,第7页。



表 2: 高可用性 FMC 模型迁移工作流程

步骤	任务	更多信息
1	在每个 FMC源中创建备份文件。 备份会暂停 HA 同步。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 备份 FMC 主题
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco Secure Firewall Management Center 管理 指南中的 备份管理中心 主题。
2	设置目标 FMC。	准备迁移,第7页
3	将生成的备份文件复制到目标 FMC。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的从备份恢复 FMC 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全 防火墙管理中心管理指南中的 从备份恢 复管理中心 主题。
4	断开目标 FMC的网络连接。	从网络中将目标FMC设备从物理位置断 开连接(拔掉)。
5	在目标 FMC中执行迁移脚本。	FMC 模型迁移脚本,第7页

步骤	任务	更多信息
6	从 Cisco 智能软件管理器中注销您的源 FMC。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 从 Cisco 智能软 件管理器注销 Firepower 管理中心主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全 防火墙管理中心管理指南中的 取消注册 管理中心 主题。
7	断开源 FMC的网络连接。	从网络中将源FMC设备从物理位置断开 连接(拔掉)。
8	将目标FMC连接到网络并分配IP地址(如果 需要)。	成功迁移后,目标 FMC将获取源 FMC 的 IP 地址。如果需要,您可以分配新的 IP 地址。
9	如果需要,更新所有托管 FTD 上的管理器详 细信息。	请参阅 更新 FTD 上的 FMC IP 地址或主 机名。,第8页。
10	验证目标 FMC之间的连接。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 查看 Firepower 管理中心高可用性状态 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全 防火墙管理中心管理指南中的 查看管理 中心高可用性状态 主题。
11	暂停 HA 同步,直到 FTD 连接到目标 FMC 并恢复 HA 同步	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 暂停成对的 Firepower 管理中心之间的通信 和 重新 启动成对的 Firepower 管理中心之间的通 信 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco Secure Firewall Management Center 管理 指南中的 暂停成对管理中心之间的通信 和重新启动成对管理中心之间的通信主题。
12	验证 FMC HA 配置运行状况是否正常,以及 警报是否已清除。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 查看 Firepower 管理中心高可用性状态 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 思科安全 防火墙管理中心管理指南中的 查看管理 中心高可用性状态 主题。

步骤	任务	更多信息
13	在目标主要活动 FMC中注册智能许可。	对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 Firepower 管理中 心的许可证要求 主题。
		对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco 安全 防火墙管理中心管理指南中的 配置智能 许可 主题。
14	验证是否为目标 FMC管理的所有设备建立了 心跳。请注意,受管设备可能需要几分钟才 能与目标 FMC建立心跳。 验证数据已成功迁移到目标 FMC。	登录到目标 FMC并验证所有配置是否已恢复,且策略编辑、部署和计划作业等 基本 FMC 操作是否按预期运行。

准备迁移

在开始之前,请执行以下步骤以准备目标 FMC 型号以进行迁移:

- 一般前提条件
 - •请参阅支持的迁移路径,第1页以确定可从源型号迁移到的目标型号。
 - •确保目标 FMC 与您的源 FMC具有相同数量的接口。
 - •验证目标 FMC 版本是否与源 FMC 版本匹配(包括补丁、VDB 和 SRU)。在每个 FMC中,依次选择 帮助 > 关于。
 - •验证所有待处理的部署均已成功完成。
 - 配置备份文件时,除 备份配置选项外,还必须选中 备份事件 和 备份威胁情报导向器 复选框。 如果未启用威胁情报导向器,则不会显示 备份威胁情报导向器 选项。
 - 对于 FMC 高可用性,请确保满足所有要求。有关详情,请参阅:
 - 对于版本 6.5 到 7.1,请参阅 Firepower 管理中心配置指南中的 Firepower 管理中心高可用性 要求 主题。
 - 对于 7.2 及更高版本,请参阅 Cisco 安全防火墙管理中心管理指南中的 管理中心高可用性 要求 主题。

FMC 模型迁移脚本

请按照以下步骤将 FMC 配置从源型号迁移到目标型号。此过程只是 FMC 模型迁移的一个步骤。有关完整的型号迁移工作流程,请参阅 独立模型迁移工作流程FMC,第3页或高可用性 Firepower 管理中心 迁移工作流程,第4页。

过程

步骤1 在专家模式下登录到目标 FMC CLI。

步骤2 执行迁移命令:

sf-migration.plbackup_file_path

示例:

```
[root@firepower:/var/sf/backup#
[root@firepower:/var/sf/backup# /var/sf/bin/sf-migration.pl
/var/sf/backup/100LocalBackup-2019examp.tar
```

迁移过程完成后,系统会重新启动。

下一步做什么

返回 独立模型迁移工作流程FMC,第3页或高可用性 Firepower 管理中心 迁移工作流程,第4 页完成所有剩余步骤。

更新 FTD 上的 FMC IP 地址或主机名。

模型迁移后,如果目标FMC的网络配置与源FMC的网络配置不同,则必须更新每个FTD上的FMC IP 地址或主机名。

开始之前

根据 FMC 模型迁移脚本,第7页中的程序,在目标 FMC 中执行迁移脚本。

过程

步骤1在FTD CLI上,使用 show manager 命令获取 FMC 的唯一标识符。

示例:

```
> show managers
Type : Manager
Host : xx.xx.x.x
Display name : xx.xx.x.x
Identifier : f7ffad78-bf16-11ec-a737-baa2f76ef602
Registration : Completed
Management type : Configuration and analytics
```

步骤2 使用 configure manager 命令更新 FMC IP 地址或主机名。

configure manager edit fmc_uuid hostname fmc_ipaddress

示例:

> configure manager edit f7ffad78-bf16-11ec-a737-baa2f76ef602 hostname xx.xx.x.x Updating hostname from xx.xx.x.x to xx.xx.x.x Manager hostname updated.

步骤3 使用 configure manager 命令更新 FMC 显示名称。

configure manager edit fmc_uuid displayname fmc_ipaddress

示例:

> configure manager edit f7ffad78-bf16-11ec-a737-baa2f76ef602 displayname xx.xx.x.x Updating displayname from xx.xx.x.x to xx.xx.x.x Manager displayname updated.

步骤4 使用 show manager 命令验证更新的 FMC 配置。

FMC 模型迁移历史记录

特性	Version
FMC 模型迁移	6.5
	引入了 FMC 模型迁移。

I

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。