在Cisco 220系列Smart Plus交換機上啟用環回檢 測

目標

回送偵測(LBD)是交換器上的一種功能,透過從已啟用回圈保護的連線埠傳輸回圈通訊協定封 包,提供回圈保護。當交換器發出回圈通訊協定封包後收到相同的封包時,會關閉接收該封包 的連線埠。

LBD獨立於生成樹協定(STP)運行。發現環路後,接收環路的埠將置於Shut Down狀態。系統 傳送陷阱並記錄事件。網路管理員可以定義檢測間隔,以設定LBD資料包之間的時間間隔。

- 要使LBD在指定埠上處於活動狀態,必須設定以下條件:
- LBD已全域性啟用。
- 在特定埠上啟用LBD。
- 埠運行狀態為開啟。
- 埠處於STP轉發或禁用狀態。

本文旨在展示如何在Cisco 220系列Smart Plus交換機上啟用環回檢測。

適用裝置

• Sx220系列

軟體版本

• 1.1.0.14

啟用環回檢測

步驟 1.登入交換器網路型公用程式,然後選擇Port Management > Loopback Detection Settings。



步驟 2. 選中Enable覈取方塊以檢測環回。

Loopback Detection Settings	
Loopback Detection: Enable	
Detection Interval: 30	sec (Range: 1 - 60, Default: 30)
Apply Cancel	

步驟 3.在Detection Interval欄位中輸入一個值。這將設定LBD資料包之間的時間間隔(秒)。

Loopback Detection Settings	
Loopback Detection: 🕢 Enable © Detection Interval: 25	sec (Range: 1 - 60, Default: 30)
Apply Cancel	

注意:在本示例中,使用25。

步驟 4.按一下「Apply」。



步驟 5.要永久儲存配置,請轉到「複製/儲存配置」頁 或按一下該頁上部的圖示。

在埠上啟用環回檢測

步驟 1.在「環回檢測埠設定表」下,按一下要配置的埠的單選按鈕,然後按一下編輯。

0	11	GE11	Disabled	Inactive
0	12	GE12	Disabled	Inactive
<u> </u>	13	GE13	Disabled	Inactive
0	14	GE14	Disabled	Inactive
Ō	15	GE15	Disabled	Inactive
0	16	GE16	Disabled	Inactive
0	17	GE17	Disabled	Inactive
0	18	GE18	Disabled	Inactive
0	19	GE19	Disabled	Inactive
0	20	GE20	Disabled	Inactive
0	21	GE21	Disabled	Inactive
0	22	GE22	Disabled	Inactive
0	23	GE23	Disabled	Inactive
\odot	24	GE24	Disabled	Inactive
0	25	GE25	Disabled	Inactive
\bigcirc	26	GE26	Disabled	Inactive
Сору	Sett	ings	Edit	

注意:在本示例中,選擇了埠GE14。

步驟 2.系統將顯示Edit Loopback Detection Interface Settings視窗。從Interface下拉選單中 ,確保指定的埠是您在第1步中選擇的埠。否則,按一下下拉箭頭並選擇正確的埠。

🕒 Edit Loopback Detection Interface Settings - Google Ch 🗖 🔲 💥				
③ 192.168.1.254/html/port_lbdEdit.html?port=GE14				
Interface: Loopback Detection State:	Port GE14 CLAG 1 Enable			
Apply Close				

步驟 3.選中Enable覈取方塊以檢查環回檢測狀態。

🕒 Edit Loopback Detection Interface Settings - Google Ch 🗖 🗐 🕺				
③ 192.168.1.254/html/port_lbdEdit.html?port=GE14				
Interface: Port GE14 LAG 1				
Loopback Detection State: 💽 Enable				
Apply Close				

步驟 4.按一下「Apply」。

步驟 5.要永久儲存配置,請轉到「複製/儲存配置」頁



或按一下該頁上部的圖示。

步驟 6.返回Port Management > Loopback Detection Settings視窗以驗證您的配置。環回檢測 管理狀態現在應顯示Enabled,操作狀態現在應顯示為Active。

Loc	Loopback Detection Port Setting Table				
Filter: Interface Type equals to Port Go					
	Entry No.	Interface	Loopback Detection State		
			Administrative	Operational	
0	1	GE1	Disabled	Inactive	
\odot	2	GE2	Disabled	Inactive	
0	3	GE3	Enabled	Inactive	
\odot	4	GE4	Disabled	Inactive	
0	5	GE5	Disabled	Inactive	
\circ	6	GE6	Disabled	Inactive	
0	7	GE7	Enabled	Inactive	
\odot	8	GE8	Disabled	Inactive	
0	9	GE9	Disabled	Inactive	
\odot	10	GE10	Disabled	Inactive	
0	11	GE11	Disabled	Inactive	
\odot	12	GE12	Disabled	Inactive	
0	13	GE13	Disabled	Inactive	
•	14	GE14	Enabled	Active	
0	15	GE15	Disabled	Inactive	
\odot	16	GE16	Disabled	Inactive	

步驟 7.對要啟用LBD的每個埠重複步驟1到4。

現在,您應該已經成功地在交換機上的特定埠上啟用環回檢測。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。