Содержание

Информация в этой статье также доступна в подключенной электронной таблице.

Название исследовательской группы	Имя задачи	Описание
Контроллер EM APIC	Глобальный доступ с правом записи PnP Apic	Позволяет пользователю создавать или обновлять Глобальные настройки PnP/Ztd A
Контроллер EM APIC	Глобальный доступ для чтения PnP Apic	Позволяет пользователю читать Глобальны параметры настройки PnP/Ztd Apic
Контроллер EM APIC	Доступ для чтения контроллера Apic	Позволяет пользователю читать подробны данные контроллера EM APIC
Контроллер EM APIC	Доступ с правом записи контроллера Apic	Позволяет пользователю создавать или обновлять подробные данные контроллера APIC
Задача строки административного меню	Доступ административного меню	Позволяет пользователю получать доступ к всем функциям в соответствии с Административным меню.
Административные операции	Управляющий доступ сервера приложений	Позволяет пользователю управлять списка серверов NAM.
Административные операции	Приложение и доступ сервисов	Позволяет пользователю создавать, модифицировать, и удалять пользовательс приложения и сервисы.
Административные операции	Доступ ассоциации узла оконечной точки дизайна	Позволяет пользователю создавать правил классификации узлов Обеспечения.
Административные операции	Сведения об устройстве UDF	Позволяет, что пользователь к устройству доступа детализирует UDF
Административные операции	Доступ журналов аудита экспорта	Позволяет пользователю обращаться к Обновлению Политики Импорта через мен Admin Mega.
Административные операции	Обзорный доступ журналов аудита	Позволяет пользователю аудитам Сети vie Системы.
Административные операции	Обновление политики импорта	Позвольте пользователю вручную загружат импортировать обновления политики в механизм менеджера по вопросам согласо и Менеджера по аудиту
Административные операции	Устройство	Предоставляет пользовательский доступ к Administration> Settings> Appliance.
Административные операции	Подробные данные контроля исправности	Позволяет пользователю модифицировать определения Счета состояния Узла.
Административные операции	Конфигурация высокой доступности	Позволяет пользователю настраивать Высо доступность для соединения основного и дополнительных серверов.
Административные операции	Лицензия Средняя/Умная лицензия	Позволяет пользователю обращаться к лицензии средняя/умная лицензия
Административные операции	Регистрация	Предоставляет доступ к элементу меню, который позволяет пользователю настраив уровни регистрации для продукта.
Административные операции	Запланированные задачи и сбор данных	Управляет доступом к экрану для просмотр фоновых задач.

Административные операции	Системные параметры	Управляет доступом к меню Administration> System Settings.
Административные операции	Предпочтения пользователя	Управляет доступом к меню Administration> Preference.
Доступ расширенного поиска	Доступ расширенного поиска	Позволяет пользователю определять услов поиска и обзорные результаты поиска
Задача строки обозревателя сигналов тревоги	Доступ обозревателя сигналов тревоги	Позволяет пользователю просматривать сигналы тревоги и события.
Предупреждения и события	Устранение неполадок	Позволяет пользователю делать устранени основных проблем, такое как traceroute и эх запрос, на сигналах тревоги.
Предупреждения и события	Ack и предупреждения Unack	Позволяет пользователю подтверждать или подтверждать существующие сигналы трев
Предупреждения и события	Удалите и очистите предупреждения	Позволяет пользователю очищать и удалят активные сигналы тревоги.
Предупреждения и события	Почтовое уведомление	Позволяет пользователю настраивать пере почтового уведомления.
Предупреждения и события	Обзорная Аварийная ситуация	Позволяет пользователю просматривать сп событий и сигналов тревоги.
Предупреждения и события	Сигнальная политика редактирует доступ	Позволяет пользователю редактировать сигнальную политику.
Предупреждения и события	Выберите и распорите предупреждения	Позволяет пользователю выбирать и распарывать предупреждения
Предупреждения и события	Сигнальная политика	Позволяет пользователю обращаться к сигнальной политике
Задача строки меню Configure	Настройте доступ к меню	Позволяет пользователю получать доступ к всем функциям в соответствии с Меню конфигурации.
Отзыв и задачи поддержки	Средство управления кэйса TAC (Центра технической поддержки)	Позволяет пользователям открывать кэйс T (Центра технической поддержки) из Главно Инфраструктуры.
Отзыв и задачи поддержки	Автоматизированный отзыв	Предоставляет доступ к автоматизированн отзыву
Глобальный	ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСЛА ЛОББИ	Позволяет пользователю входить с Послом Лобби в роль.
Глобальный	ОБЛЕГЧЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРА	Позволяет пользователю входить с Монито в Облегченную роль.
Менеджмент групп	Добавьте элементы группы	Позволяет пользователю добавлять объект такой как устройство или порт, группам.
Менеджмент групп	Добавьте группы	Позволяет пользователю создавать группы
Менеджмент групп	Удалите элементы группы	Позволяет пользователю удалять участник групп.
Менеджмент групп	Delete Groups	Позволяет пользователю удалять группы.
Менеджмент групп	Modify Groups	Позволяет пользователю редактировать атрибуты группы, такие как название, родит и правила.
Менеджмент групп	Export Groups	Позволяет пользователю экспортировать группы.
Менеджмент	Import Groups	Позволяет пользователю импортировать

групп		группы.
Задачи гостя	Настройте гостей	Позволяет пользователю создавать, редактировать, и удалять учетные записи г
Задачи гостя	Лоббируйте конфигурацию настроек по умолчанию посла	Позволяет пользователю настраивать гост настройки по умолчанию учетной записи дл Посла Лобби учетная запись.
Задачи гостя	Лоббируйте предпочтения пользователя посла	Позволяет пользователю устанавливать По Лобби предпочтения пользователя.
Управление заданиями	Утвердите задание	Позволяет пользователю отправлять задан для утверждения другим пользователем.
Управление заданиями	Задание отмены	Позволяет пользователю отменять рабочие задания.
Управление заданиями	Удалите задание	Позволяет пользователю удалять задания информационной панели задания.
Управление заданиями	Отредактируйте задание	Позволяет пользователю редактировать задания от информационной панели задан
Управление заданиями	Задание паузы	Позволяет пользователю выполнению пауз системным заданиям.
Управление заданиями	Выполните задание	Позволяет пользователю выполнять приостановленные задания и задания спис
Управление заданиями	Задание списка	Позволяет пользователю планировать зада
Управление заданиями	Системный доступ вкладки заданий	Позволяет пользователю просматривать Системные задания.
Управление заданиями	Обзорное задание	Позволяет пользователю обращаться к мен Administration> Jobs
Задачи локального сетевого пользователя	Настройте локальных сетевых пользователей	Позволяет пользователю управлять Локальными сетевыми пользователями.
Карты	Клиентское местоположение	Позволяет пользователю просматривать клиентские местоположения на Карте.
Карты	Карты, только для чтения	Позволяет пользователю просматривать ка режиме чтения.
Карты	Сопоставляет запись чтения	Позволяет пользователю просматривать и также манипулировать элементами в рамка карт, таких как размещение точек доступа.
Карты	Планирование режима	Позволяет пользователю запускать программное средство режима планирован
Карты	Постороннее местоположение	Позволяет пользователю просматривать посторонние местоположения AP на Карте
Admin политики MDNS	Admin Политики mDNS	Позволяет mDNS пользователю Admin Пол входить к mDNS порталу.
Задача строки меню монитора	Доступ к меню монитора	Позвольте пользователю получать доступ к всем функциям в соответствии с меню Mon
Конфигурация сети	Добавьте доступ к устройству	Позволяет пользователю добавлять устрой к Главной Инфраструктуре.
Конфигурация сети	Задача чтения архива конфигураций	Позволяет пользователю просматривать заархивированные конфигурации и задания набора архивной конфигурации списка.
Конфигурация сети	Задача чтения-записи архива конфигураций	Позволяет пользователю выполнять все операции архивной конфигурации.
Конфигурация	Удалите доступ к устройству	Позволяет пользователю удалять устройст

сети		Главной Инфраструктуры.
Конфигурация сети	Разверните доступ Настройки	Позволяет пользователю развертывать шаблоны IWAN и Конфигурация.
Конфигурация сети	Доступ шаблона конфигурации дизайна	Позволяет пользователю создавать Конфигурацию> Шаблоны объектов Совме используемой политики и шаблоны Группы конфигурации.
Конфигурация сети	Доступ группового импорта устройства	Позволяет пользователю выполнять группо импорт устройств от Файлов csv.
Конфигурация сети	Доступ конфигурации Просмотра устройств	Позволяет, что пользователь для настройк устройств в Устройстве Работает Центр.
Конфигурация сети	Отредактируйте доступ к устройству	Позволяет пользователю редактировать учетные данные устройства и другие сведе об устройстве.
Конфигурация сети	Доступ к устройству экспорта	Позволяет пользователю экспортировать с устройств, включая учетные данные, как Фа csv.
Конфигурация сети	Оценка готовности TrustSec	Доступ к меню TrustSec, которое позволяет пользователям настраивать TrustSec в сво сети.
Конфигурация сети	Представление вычисляет устройства	Доступ к вычислительным серверам ЦОД и действительным элементам, таким как Хос Виртуальные машины управлял в PI.
Конфигурация сети	Настройте серверы представления ACS	Предоставляет доступ для управления Серверами Представления ACS.
Конфигурация сети	Настройте точки доступа	Позволяет пользователям настраивать точ доступа.
Конфигурация сети	Настройте шаблоны автономной точки доступа	Предоставляет доступ для настройки Автономных Шаблонов AP на Главной Инфраструктуре.
Конфигурация сети	Настройте узкое горло	Позволяет пользователям Настраивать Узк горло.
Конфигурация сети	Configure Config Groups	Предоставляет доступ к Config Groups.
Конфигурация сети	Учетный профиль доступ Add_Edit	Позволяет пользователю Добавлять и изме учетный профиль
Конфигурация сети	Учетный профиль удаляет доступ	Позволяет пользователю удалять учетный профиль
Конфигурация сети	Настройте контроллеры	Позволяет пользователям настраивать фун Контроллера беспроводной локальной сети
Конфигурация сети	Настройте порты коммутатора Ethernet	Управляет доступом к способности к config смотрении деталей ethernet в DWC для люб устройства.
Конфигурация сети	Настройте коммутаторы Ethernet	Управляет доступом к способности к config смотрении деталей ethernet в DWC для люб устройства.
Конфигурация сети	Шаблоны миграции	Позволяет пользователю создавать автоно шаблоны миграции AP
Конфигурация сети	Настройте серверы ISE	Позволяет пользователям управлять серве ISE на Главной Инфраструктуре.
Конфигурация сети	Настройте шаблоны облегченной точки доступа	Позволяет пользователям настраивать Шаблоны Облегченной точки доступа на Главной Инфраструктуре.

Конфигурация сети	Настройте экспертов по спектру	Позволяет пользователям Настраивать Экспертов по Спектру.
Конфигурация сети	Настройте устройства мобильности	Позволяет пользователю настраивать CAS WIPS, Мобильный сервис консьержа, серви аналитики местоположения, и предоставля процедуры mobility
Конфигурация сети	Автоматическая инициализация	Предоставляет доступ к автоматической инициализации
Конфигурация сети	Настройте шаблоны конфигурации местоположения коммутатора	Позвольте пользователю модифицировать Шаблоны конфигурации
Конфигурация сети	Настройте шаблоны	Позвольте пользователю делать использов CRUD Шаблонов Функции на DWC и шабло конфигурации
Конфигурация сети	Настройте шаблоны	Позволяет пользователю создавать, читать удалять и обновлять функцию, и шаблоны конфигурации в Устройстве Работают Цент
Конфигурация сети	Настройте контроллеры третьей стороны и точку доступа	Позволяет пользователям настраивать Контроллеры Третьей стороны и точки дост на Главной Инфраструктуре.
Конфигурация сети	Настройте профили WIPS	Позволяет пользователям обращаться к Профилям WIPS.
Конфигурация сети	Настройте приемники WiFi TDOA	Позволяет пользователям настраивать приемники WiFi TDOA.
Конфигурация сети	Устройство WorkCenter	Предоставляет пользовательский доступ к Устройству, Работают Центр.
Конфигурация сети	Global SSID Groups	Позволяет пользователям настраивать Glo SSID Groups.
Конфигурация сети	Запланированные задачи конфигурации	Позволяет пользователю создавать и планировать шаблон конфигурации, группу конфигурации, задачу загрузки программно обеспечения и шаблон
Конфигурация сети	Учетный доступ представления профиля	Позволяет пользователю посмотреть учетн профиль
Конфигурация сети	Доступ для чтения шаблонов конфигурации	Позволяет обращаться к шаблонам конфигурации в режиме только для чтения
Конфигурация сети	Сервис WIPS	Позволяет пользователям настраивать Сер WIPS.
Обнаружение сети	Привилегия CRUD обнаружения	Позволяет пользователю создавать, читать удалять и обновлять Параметры обнаруже для Быстрого Обнаружения Обнаружения и Усовершенствования.
Обнаружение сети	Привилегия списка обнаружения	Позволяет пользователю планировать обнаружение сети.
Обнаружение сети	Привилегия представления обнаружения	Позволяет пользователю просматривать параметры обнаружения.
Мониторинг сети	Доступ информационной панели admin	Позволяет пользователю обращаться к Информационной панели Admin.
Мониторинг сети	Коммутаторы Ethernet монитора	Позволяет пользователю контролировать интерфейсы Ethernet, порт коммутатора VL магистраль VLAN коммутаторов Ethernet
Мониторинг сети	Управляющий доступ сбора данных	Позвольте пользователю обращаться к странице Assurance Data Sources.
Мониторинг сети	Устройства мобильности монитора	Позволяет пользователю следить за развит

		событий группы мобильности, таких как статистика мобильности, статистика респондента мобильности, статистика инициатора мобильности
Мониторинг сети	Разверните контролирующий доступ шаблона	Позвольте пользователю развертывать контролирующие шаблоны.
Мониторинг сети	Беспроводной доступ информационной панели	Позволяет пользователю просматривать беспроводную информационную панель
Мониторинг сети	Мониторинг политики	Позволяет пользователю определять наибо используемые правила, устранять неполад определенного правила и проверять соответствия для выбранного правила
Мониторинг сети	Дизайн, контролирующий доступ шаблона	Позвольте пользователю разрабатывать контролирующие шаблоны.
Мониторинг сети	Детализирует доступ информационной панели	Позвольте пользователю обращаться к Подробным информационным панелям.
Мониторинг сети	Доступ захвата пакета	Позвольте пользователю инициировать зах пакета на NAM и поддерживаемых маршрутизаторах.
Мониторинг сети	Доступ информационной панели производительности	Позвольте пользователю обращаться к информационной панели Производительно
Мониторинг сети	Речевая диагностика	Позволяет пользователям обращаться к Речевой Диагностической информации.
Мониторинг сети	Доступ информационной панели оптимизации WAN	Позвольте пользователю обращаться к информационной панели Оптимизации WA
Мониторинг сети	Доступ мультисегмента оптимизации WAN	Позвольте пользователю обращаться к информационной панели Мультисегмента глобальной сети (WAN).
Мониторинг сети	Ack и проблемы индекса безопасности Unack	Позволяет пользователям Подтверждать и подтверждать Нарушения Индекса Безопасности.
Мониторинг сети	Потоки мультимедиа монитора	Позвольте пользователю контролировать сведения о конфигурации потока мультиме такие как название, начальный и конечный адрес, максимальная пропускная способно рабочее состояние, средний размер пакета обновления RRC, приоритет и нарушение
Мониторинг сети	Информационная панель аудита config	Позволяет пользователям обращаться к Информационной панели Аудита Config.
Мониторинг сети	Отключите клиентов	Позволяет пользователям обращаться к странице Disabled Clients.
Мониторинг сети	Метки монитора	Позволяет пользователю контролировать м
Мониторинг сети	Последний аудиторский отчет Config	Позволяет пользователю просматривать последние аудиторские отчеты config
Мониторинг сети	Определите неизвестных пользователей	Позволяет пользователям обращаться к странице Identify Unknown Users.
Мониторинг сети	Точки доступа монитора	Позволяет пользователям просматривать страницу Monitor Access Points.
Мониторинг сети	Узловые точки монитора	Позволяет пользователям обращаться к странице Monitor Chokepoints.
Мониторинг сети	Клиенты монитора	Позволяет пользователям обращаться к странице Monitor Clients.
Мониторинг сети	Контроллеры монитора	Позволяет пользователям обращаться к

		странице Monitor Controllers.
Мониторинг сети	Источники помех монитора	Позволяет пользователям обращаться к страницам Monitor Interferers.
Мониторинг сети	Эксперты по спектру монитора	Позволяет пользователям обращаться
Мониторинг сети	Приемники WiFi TDOA монитора	Позволяет пользователям обращаться к страницам Monitor WiFi TDOA Receivers.
Мониторинг сети	Информационная панель RRM	Позволяет пользователям обращаться к странице RRM Dashboard.
Мониторинг сети	Удалите клиентов	Позволяет пользователям обращаться к странице Remove Clients.
Мониторинг сети	Безопасность монитора	Позволяет пользователю контролировать сведения о безопасности контроллера, таки Проверка подлинности RADIUS, учет RADIU защита кадра управления, Посторонние правила AP и гости
Мониторинг сети	Клиенты дорожки	Позволяет пользователям обращаться к странице Track Clients.
Мониторинг сети	Обзорные проблемы индекса безопасности	Позволяет пользователям безопасности доступа страница Index Issues.
Мониторинг сети	Контролируйте контроллеры третьей стороны и точку доступа	Позволяет пользователям обращаться к Контроллерам Третьей стороны Монитора страницам точки доступа.
Мониторинг сети	Топология сети	Позволяет пользователям запускать Карту топологии сети и просматривать устройства ссылки в карте.
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	PnP развертывает доступ для чтения истории	Позволяет пользователю читать настроенн статус устройств.
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	PnP развертывает доступ для чтения-записи истории	Позволяет пользователю читать и удалять операции на обеспеченных устройствах.
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Привилегированный доступ для чтения PnP	Позволяет пользователю просматривать предпочтение Plug and play (включай и работай).
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Привилегированный доступ для чтения-записи PnP	Позволяет пользователю редактировать предпочтение Plug and play (включай и работай).
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Профиль PnP развертывает доступ для чтения	Позволяет пользователю посмотреть проф инициализации Plug and play (включай и работай).
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Профиль PnP развертывает доступ для чтения-записи	Позвольте пользователю создавать, модифицировать, и удалять профили инициализации Plug and play (включай и работай).
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Доступ для чтения профиля PnP	Позвольте пользователю посмотреть проф Plug and play (включай и работай).

Включите Конфигурацию Воспроизведения n	WorkflowsReadWriteAccess	Позволяет, что пользователь для устанавливания настраивает коммутаторы Cisco и устройства доступа
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Доступ для чтения-записи потоков операций	Позволяет uset обращаться к потокам опер PnP.
Включите Конфигурацию Воспроизведения n	Доступ для чтения-записи профиля PnP	Позвольте пользователю создавать, удаля модифицировать профили Plug and play (включай и работай).
Отчёты	Автономные отчёты о AP, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать Автономные Отчеты о AP.
Отчёты	Отчёты CleanAir, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать О CleanAir
Отчёты	Отчёты ContextAware, только для чтения	Позволяет пользователю обращаться к Отч ContextAware.
Отчёты	Клиент сообщает только для чтения	Позвольте пользователю просматривать Клиентские Отчеты
Отчёты	Отчёты с учетом контекста, только для чтения	Позволяет, что/location-specific сообщает пользователь для выполнения с учетом контекста.
Отчёты	Пользовательские отчёты о NetFlow, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать пользовательские отчеты о NetFlow.
Отчёты	Пользовательские отчёты о NetFlow	Позвольте пользователю обращаться к пользовательским отчётам о NetFlow
Отчёты	Данные устройства, только для чтения	Позволяет пользователю читать генерируе данные устройства
Отчёты	Гость сообщает только для чтения	Позвольте пользователю просматривать Гостевые Отчеты.
Отчёты	Отчёты MSAP, только для чтения	Позволяет пользователю выполнять Мобил отчёты Консьержа.
Отчёты	Аналитика MSE, только для чтения	Позволяет пользователю выполнять Аналитические отчеты Местоположения.
Отчёты	Отчёты о сетке, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать О о Сетке.
Отчёты	Сетевые сводные отчеты	Позволяет пользователю создавать и выполнять сетевые сводные отчеты
Отчёты	Сетевые сводные отчеты, только для чтения	Позволяет пользователю просматривать во Сводные отчеты.
Отчёты	Отчеты по производительности, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать О по производительности.
Отчёты	Необработанные отчёты о NetFlow, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать Необработанные отчеты о NetFlow.
Отчёты	Необработанные отчёты о NetFlow	Позвольте пользователю просматривать от о NetFlow.
Отчёты	Панель запуска отчёта	Позвольте пользователю обращаться к странице Report.
Отчёты	Выполните список отчётов	Позвольте пользователю выполнять отчёты
Отчёты	Сохраненный список отчётов, только для чтения	Позвольте пользователю просматривать сохраненные отчеты.
Отчёты	Сохраненный список отчётов	Позвольте пользователю сохранять отчёты

Отчёты	Отчёты о соответствии, только для чтения	Позволяет пользователю аудиту конфигура сетевому несоответствию, подробный DSS и сводные отчеты DSS PCI, подробный PSI сводные отчеты PSIRT
Отчёты	Отчёты о соответствии	Позволяет пользователю настраивать ауди конфигурации, сетевое несоответствие, подробный DSS PCI и сводные отчеты DSS подробный PSIRT и сводные отчеты PSIRT
Отчёты	Отчеты безопасности, только для чтения	Позвольте пользователю создавать Отчеты безопасности.
Отчёты	Список виртуальных доменов	Позвольте пользователю создавать виртуальный домен отнесенный отчёт
Отчёты	Автономные отчёты о AP	Позвольте пользователю создавать Автоно Отчёты о AP
Отчёты	CleanAir сообщает	Позвольте пользователю создавать Отчёты CleanAir
Отчёты	Клиент сообщает	Позвольте пользователю создавать Клиент Отчёты
Отчёты	Отчёты с учетом контекста	Позволяет, что/location-specific сообщает пользователь для выполнения с учетом контекста.
Отчёты	Речевой аудиторский отчет	Позволяет пользователю проверять конфигурацию контроллера и нарушение ау выделения
Отчёты	Данные устройства	Позвольте пользователю выполнять отчёты определенные для мониторинга определен отчёта, отнесенного к Устройствам.
Отчёты	Гость сообщает	Позвольте пользователю создавать Гостев Отчёты
Отчёты	Идентификационная поисковая система	Позвольте пользователю создавать Идентификационные Отчёты о Поисковой системе.
Отчёты	MSAP сообщает	Позволяет пользователю выполнять Мобил отчёты Консьержа.
Отчёты	Аналитика MSE	Позволяет пользователю выполнять Аналитические отчеты Местоположения.
Отчёты	Отчёты о сетке	Позвольте пользователю создавать Отчёты Сетке.
Отчёты	Отчеты по производительности	Позвольте пользователю просматривать О по производительности.
Отчёты	Сообщите о выполненной истории	Позвольте пользователю просматривать историю отчёта.
Отчёты	Отчеты безопасности	Позвольте пользователю просматривать от о безопасности беспроводной связи, отнесенные к посторонним AP, wIPS и т.д.
Задача строки меню отчётов	Доступ к меню отчётов	Позвольте пользователю просматривать страницу Report.
Поисковая задача строки виджета	Поисковый доступ	Позволяет пользователю искать от Заголов Пользователь может или искать элементы и/или данные на Главном сервере Инфраструктуры.
Управление программным	Плавайте привилегия доступа	* *Позволяет пользователю просматривать обращаться к Материально-техническим

образом		ресурсам> Образы программного обеспече
Управление программным образом	Плавайте набор	Позволяет пользователю собирать образы других местоположений такой как от устрой от Cisco.com, или от URL.
Управление программным образом	Плавайте удаляют	Позволяет пользователю удалять образ из страницы Software Images, за исключением образов, которые включены в профили Plug play (включай и работай).
Управление программным образом	Плавайте распределение	Позволяет пользователям обновлять и понижать версии программного обеспечени управляемых устройств в их сети.
Управление программным образом	Плавайте информационное обновление	* *Позволяет пользователю редактировать сохранять свойства изображения, такие как минимальное ОЗУ, минимальный ФЛЭШ и минимальная версия загрузочной ROM.
Управление программным образом	Плавайте предпочтение сохраняет	Позволяет пользователю сохранять опции preference на странице Software Images.
Управление программным образом	Плавайте Recommondation	Позволяет пользователю рекомендовать об от Cisco.com и от локального хранилища.
Управление программным образом	Управляйте протоколом	Позволяет пользователю управлять проток
Управление программным образом	Добавьте серверы управления программным образом	Позволяет пользователю программному обеспечению add imagemanagement сервер
Управление программным образом	Плавайте обновление анализа	Позволяет пользователю анализировать об программного обеспечения, чтобы определ требуются ли модернизации оборудования начальной загрузки, флэш-память, ОЗУ и ф память начальной загрузки, если применим прежде, чем выполнить обновление программного обеспечения.
Управление программным образом	Плавайте активация	Позволяет пользователю обновлять и пони версии программного обеспечения до управляемых устройств в их сети
Управление программным образом	Плавайте обновление анализа	Позволяет пользователю анализировать об программного обеспечения, чтобы определ требуются ли модернизации оборудования начальной загрузки, флэш-память, ОЗУ и ф память начальной загрузки, если применим прежде, чем выполнить обновление программного обеспечения.
Обновления ПО загрузка UBF	Обновления ПО загрузка UBF	Позволяет пользователю загружать исправления UBF.
Элемент меню преобразователя темы	Доступ преобразователя темы	Позволяет пользователю переключаться м Установившейся темой и Классической Обзорной темой.
Задача строки меню программных средств	Доступ к меню программных средств	Предоставляет легкий доступ к обычно используемому устранению проблем и диагностическим страницам.

Пользовательское администрирование	Контрольные журналы	Позволяет пользователю обращаться к Контрольным журналам на регистрационно информации пользователя для входа и вых из системы.
Пользовательское администрирование	Radius Servers	Позволяет пользователю обращаться к мен RADIUS Servers
Пользовательское администрирование	Режим AAA сервера SSO	Позволяет пользователю обращаться к мен AAA
Пользовательское администрирование	Серверы SSO	Позволяет пользователю обращаться к мен SSO
Пользовательское администрирование	TACACS + серверы	Позволяет пользователю обращаться к мен TACACS + Servers
Пользовательское администрирование	Пользователи и группы	Позволяет пользователю обращаться к мен Users и Groups
Пользовательское администрирование	Менеджмент виртуального домена	Позволяет пользователю обращаться к Ме управления виртуального домена
Просмотрите онлайновую справку	OnlineHelp	Позволяет, что пользователь для доступа к Главной Инфраструктуре онлайн помогает.
Конфигурация сети	Топология сети редактирует	Позволяет пользователю создавать устрой ссылки и сеть в схеме топологии, редактиро вручную созданную ссылку для присвоения интерфейсов.
Мониторинг сети	Доступ видимости узла	Позволяет пользователю видимости места доступа.
Мониторинг сети	PfR, контролирующий доступ	Позволяет пользователю обращаться и просматривать страницу PfR Monitoring
Мониторинг сети	Lync, контролирующий доступ	Позволяет пользователю обращаться и просматривать страницу мониторинга Lync
Мониторинг сети	Инциденты встревожили доступ событий	Позволяет, что пользователь для доступа к инцидентам встревожил события
Мониторинг сети	Сервисный доступ состояния	Позволяет пользователю обращаться и просматривать Сервисную страницу Health
Конфигурация сети	Аудит соответствия доступ PAS	Позволяет пользователю контролировать и просматривать отчёт о EOX и PSIRT
Конфигурация сети	Доступ политики аудита соответствия	Позволяет пользователю создавать, Модифицировать и Удалять Политику Соответствия
Конфигурация сети	Доступ профиля аудита соответствия	Позволяет пользователю создавать. Модифицируйте и Удалите Профили Соответствия и Аудит Соответствия Выполнения
Конфигурация сети	Соответствие контрольный доступ исправления	Позволяет пользователю обращаться к Зад Аудита Соответствия, Соответствие Исправляют сводка Нарушений и Задание
Задачи центра операций	Позвольте использование report/dashlet для пользователей с	Включите эту опцию для пользователей с Доступом для чтения NBI, таким образом, с

	только Доступом для чтения NBI	могут генерировать отчёты и заполнить вес dashlets.
Отчёты	Пользовательский составной отчёт	Позвольте пользователю создавать 'пользовательский' отчёт с два или больше отчётов) существующие шаблоны отчета в одиночный отчёт.
Пользовательское администрирован ие	Действительный доступ вкладки элементов	При создании действительного домена или добавлении участников к действительному домену, позволяет использованию обращат действительной вкладке элементов, чтобы позволить пользователю добавлять действительные элементы (Центры обрабо данных, Кластеры и Хосты) к действительн домену
Задачи центра операций	Управляйте и контролируйте доступ страницы серверов	Предоставляет доступ к Управлению и Монитору Серверсу Пэйджу.
Задачи центра операций	Администраторские привилегии под страницей Manage и Monitor Servers	Обеспечивает административные задачи т которые Добавляют/Удаляют/Редактируют/Активиру деактивируются серверов под страницей M
Использование продуктов	Отзыв продукта	Позволяет пользователю обращаться к странице Help Us Improve.
Задачи диагностики	Диагностическая информация	Управляет доступом к диагностической странице
Конфигурация глобальной переменной	Доступ глобальной переменной	Позволяет пользователю обращаться к глобальной переменной.
Сервисы мобильных устройств	Обзорные уведомления CAS только	Позволяет пользователю просматривать уведомления CAS
Сервисы мобильных устройств	Менеджмент сервиса мобильности	Позволяет пользователю Edit Properties и параметры, обзорный сеанс и Адреса назначения ловушки, управлять пользовате и учетными записями группы и сведениями статусе монитора для Cisco Mobility Service Engine