عرض معلومات سجل العمليات على سلسلة موجهات RV320 و RV325 VPN

الهدف

مع وقوع أحداث على جهاز أو تطبيق، يتم تشغيل العمليات التي تقوم بإنشاء استجابات استنادا إلى هذه الأحداث، ويتم توزيع الاستجابات في جدول سجل. تساعدك سجلات العمليات على تعقب الأحداث المحددة التي تحدث على الجهاز. تتمثل ميزة معلومات السجل على الجهاز في أنه أثناء تعطل النظام أو انتهاكات الأمان يمكنك إستخدام رسائل السجل لتحليل المشكلة.

يشرح هذا المقال كيفية عرض معلومات سجل العمليات على سلسلة موجه VPN RV32x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

·موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة
· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

·v1.1.0.09

تسجيل العمليات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر **تسجيل الدخول > العمليات**. يتم فتح صفحة *العمليات*:

Processes

Processes Table

Name	Description	Protocol	Port	Local Address	Foreign Address
dnsmasq	DNS Forwarder	tcp	53	0.0.0.0	0.0.0.0
pptpd	PPTP Server	tcp	1723	0.0.0.0	0.0.0.0
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	5443	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	80	::	::
dnsmasq	DNS Forwarder	tcp	53	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	443	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	443	::ffff:192.168.1.1	::ffff:192.168.1.
mdnsd	Discovery Service	udp	46505	0.0.0.0	0.0.0.0
dnsmasq	DNS Forwarder	udp	53	0.0.0.0	0.0.0.0
dhcpd	DHCP Server	udp	67	0.0.0.0	0.0.0.0
tftpd	TFTP Server	udp	69	0.0.0.0	0.0.0.0
webBoot	N/A	udp	22088	127.0.0.1	0.0.0.0
mdnsd	Discovery Service	udp	5353	0.0.0.0	0.0.0.0
dhcpd	DHCP Server	udp	547	::	::
dnsmasq	DNS Forwarder	udp	53	::	::
mdnsd	Discovery Service	udp	47189	::	::
mdnsd	Discovery Service	udp	5353	::	::

Refresh

يحتوي جدول العمليات على الحقول التالية:

·الاسم — يعرض اسم العملية.

·الوصف — يوفر معلومات حول العملية التي يتم تشغيلها على الجهاز.

·البروتوكول — يعرض البروتوكول الذي تستخدمه عملية معينة.

·منفذ — يعرض رقم المنفذ الذي تستخدمه عملية معينة.

·العنوان المحلي — يعرض عنوان IP لجهاز المصدر الذي يطلب خدمة معينة.

·عنوان خارجي — يعرض عنوان IP الخاص بالجهاز الوجهة الذي يستجيب لأي طلب تم إرساله.

يمثل التالي الخيارات الممكنة لحقول العنوان المحلي والخارجي.

·0.0.0.0 — يمثل عنوان IP هذا أن الجهاز في وضع الاستماع حاليا ويقبل أي إتصالات من كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

·127.0.0.1 — يمثل عنوان IP هذا أن الجهاز في وضع الاستماع حاليا ولا يقبل سوى الاتصالات من الجهاز.

·: - لا توجد أية صلة.

الخطوة 2. (إختياري) للحصول على أحدث معلومات العمليات، انقر فوق **تحديث**.

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائماً إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).