فهم كيفية إنشاء مساحة TCAM لـ Nexus 9000

المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المصطلح

مناطق ACL TCAM

تخصيص TCAM لسلسلة Nexus 9500

تخصيص TCAM لسلسلة Nexus 9300

التكوين

مثال سيناريو

أوامر التحقق

الأخطاء والحلول

قيود وتوجيهات التصميم

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحت Nexus 9000 ثالثي الذاكرة القابلة للتوجيه (TCAM).

معلومات أساسية

الغرض من هذا المستند هو مساعدة المستخدمين على فهم كيفية عمل تخصيص TCAM حتى يمكنهم تحديد التكوينات الصالحة التي تفي باحتياجاتهم. وهو يغطي المفاهيم الحالية والأكثر شيوعا والتكوين ورسائل الخطأ.

باستخدام ميزة غير افتراضية للمجالات من السلسلة Nexus 9000، يجب على المرء إنشاء مساحة TCAM يدويا بحثا عن الميزات. بشكل افتراضي، يتم تخصيص كل مساحة TCAM.

ملاحظة:
الجهاز الذي يستند إليه هذا المستند ليس مقياس سحابة أو سيليكون واحد من Cisco.
لذلك، قد تكون هناك إختلافات في أسماء المناطق، والقيم الافتراضية، وعناصر أخرى ذات صلة.

المصطلح

- عرض الميزة - هناك ميزات أحادية العرض ومزدوجة العرض. تتطلب ميزة العرض الواحد شريحة واحدة كحد أدنى. تتطلب ميزة العرض المزدوج في الحد الأدنى شريحتين.

لكل من ميزات العرض الفردي والعرض المزدوج، يجب أن يكون الحجم الإجمالي، إذا كان أكبر من

256، مضاعفا من 512. يمكن تخصيص شريحة لمنطقة واحدة فقط.

على سبيل المثال، إذا تم تكوين ميزتين بحجم 256 لكل منهما، والميزة الثالثة بحجم 512 لتكوين شريحة بحجم 512 باستخدام إما الوضع المزدوج أو الوضع الفردي.

- الشريحة - وحدة تخصيص الذاكرة. يمكن أن يكون حجم الشرائح 256 أو 512، يتم قياسها بالبايت.
- TCAM - ذاكرة قابلة للتوجيه خاصة بالمحتوى الثالث. هذه هي المساحة في الجهاز حيث يتم تخزين قوائم الوصول (ACL). هذه قطعة ذاكرة متخصصة تخزن بيانات جدولية معقدة وتدعم عمليات البحث المتوازية السريعة جدا.

مناطق ACL TCAM

يمكنك تغيير حجم مناطق ACL TCAM في الأجهزة. حجم كامير الخروج هو 1 ك، ويقسم إلى 512 شريحة وأربع شريحة 256 مدخل. حجم TCAM المدخل هو 4 ك، مقسم إلى ثمانية 256 شريحة.

تتميز مناطق IPv4 TCAM بأنها أحادية العرض. تكون مناطق IPv6 وجودة الخدمة (QoS) و MAC وتنظيم مستوى التحكم (CoPP) و TCAM الخاصة بالنظام مزدوجة العرض وتستهلك ضعف إدخالات TCAM الفعلية.

على سبيل المثال، حجم المنطقة المنطقي ل 256 مدخل يستهلك فعليا 512 مدخل TCAM طبيعي.

يمكنك إنشاء قوائم التحكم في الوصول الخاصة بالمنافذ (PACLs) و VLAN ACLs (VACLs) وقوائم التحكم في الوصول للموجه (RACLs) إلى IPv6، ويمكنك مطابقة عناوين IPv6 و MAC في هذه الميزات جميع Cisco NX-OS لدعم نظام تشغيل أن يمكن ذلك، مع. الخدمة جودة نفس الوقت.

يجب إزالة أو تقليل حجم مناطق TCAM الحالية لتمكين مناطق IPv6 و MAC TCAM. لكل أمر، يقوم النظام بتقييم ما إذا كان التغيير الجديد يمكن أن يناسب تكوين لمنطقة TCAM، TCAM.

وإذا لم تكن هناك مساحة، سيتم الإعلام عن خطأ، ويتم رفض الأمر. يجب إزالة أو تقليل حجم مناطق TCAM الحالية لتوفير مساحة للمتطلبات الجديدة.

تتضمن أحجام منطقة ACL TCAM هذه الإرشادات والقيود:

- في حالات Cisco Nexus 9500 Series Switches، يحتوي تكوين المنطقة TCAM الافتراضي على شريحة واحدة حرة ذات 256 إدخال في الإصدار 6.1(2)I1(1) من Cisco NX-OS.

يتم تخصيص هذه الشريحة لمنطقة محلل منفذ الموحد (SPAN) في الإصدار 6.1(2)I2(1) من Cisco NX-OS. وبالمثل، يتم خفض منطقة قوائم التحكم في الوصول للاستقبال من 2 إلى 1.5 فلأ في الإصدار 6.1(2)I2(1) من Cisco NX-OS من أجل توفير مساحة لمنطقة قنوات المنفذ الظاهرية (vPC) باستخدام 512 إدخال.

- في حالات Cisco Nexus 9300 Series، يتم إستخدام بطاقة الخط الطرفية للبنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI) من أجل فرض سياسات تصنيف دودة الخدمة المطبقة على منافذ 40G. يحتوي على 768 إدخال TCAM متوفرة لنحت 256 مدخل بتحبب. أسماء هذه المناطق مضمنة مسبقا مع ns-.

- بالنسبة لبطاقة الخط الطرفية المركزة على التطبيقات (ACI) على محولات Cisco Nexus 9300 Series Switches، تكون منطقة IPv6 TCAM فقط هي التي تستهلك إدخالات مزدوجة العرض. تستهلك باقي منطقة TCAM الإدخالات أحادية النطاق.
- عندما يتم تكوين منطقة VACL، يتم تكوينها بنفس الحجم في كل من أتجاهات الدخول والخروج. وإذا تعذر إحتواء حجم المنطقة في أي من الاتجاهين، سيتم رفض التكوين.

كل من محولات السلسلة Nexus 9300 و 9500 تحتوي على أربع شرائح بحجم 512 بايت وثمانية شرائح بحجم 256 بايت. بشكل افتراضي، يتم إستخدام كل الشرائح وكل المساحة، على الرغم من أن التخصيص الافتراضي مختلف بين سلسلة Nexus 9300 والسلسلة 9500.

ملاحظة: يستخدم Nexus 9332PQ نفس التخصيص الافتراضي مثل Nexus 9500.

تخصيص TCAM لسلسلة Nexus 9500

اذه حاتفم قيلتي sery 9500 Nexus لل TCAM توزيع افتراضي:

```
<#root>

Nexus9500#

show system internal access-list globals


slot  1
=======


  Atomic Update : ENABLED
  Default ACL   : DENY
  Bank Chaining : DISABLED
  Fabric path DNL : DISABLED
  NS Buffer Profile: Mesh optimized
  Min Buffer Profile: all
  EOQ Class Stats: qos-group-0
  NS MCQ3 Alias: qos-group-3
  Ing PG Share: ENABLED

  LOU Threshold Value : 5

------------------------------------------------------------------------
         INSTANCE 0 TCAM Region Information:
------------------------------------------------------------------------
Ingress:
----------
                         Region            GID     Base     Size     Width
------------------------------------------------------------------------
                    IPV4 PACL [ifacl]      3        0        0        1
                IPV6 PACL [ipv6-ifacl]     4        0        0        2
                  MAC PACL [mac-ifacl]     5        0        0        2
                   IPV4 Port QoS [qos]     6        0        0        2
              IPV6 Port QoS [ipv6-qos]     7        0        0        2
                MAC Port QoS [mac-qos]     8        0        0        2
            FEX IPV4 PACL [fex-ifacl]      9        0        0        1
```

FEX IPV6 PACL [fex-ipv6-ifacl]	10	0	0	2
FEX MAC PACL [fex-mac-ifacl]	11	0	0	2
FEX IPV4 Port QoS [fex-qos]	12	0	0	2
FEX IPV6 Port QoS [fex-ipv6-qos]	13	0	0	2
FEX MAC Port QoS [fex-mac-qos]	14	0	0	2
IPV4 VACL [vacl]	15	0	0	1
IPV6 VACL [ipv6-vacl]	16	0	0	2
MAC VACL [mac-vacl]	17	0	0	2
IPV4 VLAN QoS [vqos]	18	0	0	2
IPV6 VLAN QoS [ipv6-vqos]	19	0	0	2
MAC VLAN QoS [mac-vqos]	20	0	0	2
IPV4 RACL [racl]	**21**	**0**	**1536**	**1**
IPV6 RACL [ipv6-racl]	22	0	0	2
IPV4 Port QoS Lite [qos-lite]	61	0	0	1
FEX IPV4 Port QoS Lite [fex-qos-lite]	62	0	0	1
IPV4 VLAN QoS Lite [vqos-lite]	63	0	0	1
IPV4 L3 QoS Lite [l3qos-lite]	64	0	0	1
IPV4 L3 QoS [l3qos]	**37**	**3072**	**256**	**2**
IPV6 L3 QoS [ipv6-l3qos]	38	0	0	2
MAC L3 QoS [mac-l3qos]	39	0	0	2
Ingress System	**1**	**2048**	**256**	**2**
SPAN [span]	**2**	**4096**	**256**	**1**
Ingress COPP [copp]	**40**	**2560**	**256**	**2**
Ingress Flow Counters [flow]	43	0	0	1
Ingress SVI Counters [svi]	45	0	0	1
Redirect [redirect]	**46**	**3840**	**256**	**1**
NS IPV4 Port QoS [ns-qos]	47	0	0	1
NS IPV6 Port QoS [ns-ipv6-qos]	48	0	0	2
NS MAC Port QoS [ns-mac-qos]	49	0	0	1
NS IPV4 VLAN QoS [ns-vqos]	50	0	0	1
NS IPV6 VLAN QoS [ns-ipv6-vqos]	51	0	0	2
NS MAC VLAN QoS [ns-mac-vqos]	52	0	0	1
NS IPV4 L3 QoS [ns-l3qos]	53	0	0	1
NS IPV6 L3 QoS [ns-ipv6-l3qos]	54	0	0	2
NS MAC L3 QoS [ns-mac-l3qos]	55	0	0	1
VPC Convergence [vpc-convergence]	**57**	**1536**	**512**	**1**

---

* - allocated 512 entry slice due to unavailability of 256 entry slices

---

Total: 4096

```
Egress
----------
                        Region            GID     Base     Size     Width
-------------------------------------------------------------------------
              Egress IPV4 VACL [vacl]     31        0        0        1
          Egress IPV6 VACL [ipv6-vacl]    32        0        0        2
            Egress MAC VACL [mac-vacl]    33        0        0        2

             Egress IPV4 RACL [e-racl]    34     4352      768        1


       Egress IPV6 RACL [e-ipv6-racl]     35        0        0        2

                         Egress System    24     3584      256        1


        Egress Flow Counters [e-flow]     44        0        0        1
-------------------------------------------------------------------------
Total: 1024

-------------------------------------------------------------------------
```

توزيع الشريحة كما هو موضح للمدخل:

- الشريحة 1 (512): RACL
- الشريحة 2 (512): RACL
- الشريحة 3 (512): RACL
- الشريحة 4 (512): تقارب VPC
- الشريحة 5 (256): جودة الخدمة من المستوى الثالث
- الشريحة 6 (256): جودة الخدمة من المستوى الثالث
- الشريحة 7 (256): شبر
- الشريحة 8 (256): إعادة توجيه
- الشريحة 9 (256): Ingress CoPP
- الشريحة 10 (256): Ingress CoPP
- الشريحة 11 (256): نظام الدخول
- الشريحة 12 (256): نظام الدخول

وضع تصور لاستخدام مدخل:



تخصيص TCAM لسلسلة Nexus 9300

ال Nexus 9300 sery يتلقى مفتاح هذا TCAM توزيع افتراضي:

<#root>

Nexus9300#

show system internal access-list globals

```
slot  1
=======

      Atomic Update : ENABLED
      Default ACL   : DENY
      Bank Chaining : DISABLED
      Fabric path DNL : DISABLED
      NS Buffer Profile: Burst optimized
      Min Buffer Profile: all
      EOQ Class Stats: qos-group-0
      NS MCQ3 Alias: qos-group-3
      Ing PG Share: ENABLED

      LOU Threshold Value : 5

------------------------------------------------------------------
              INSTANCE 0 TCAM Region Information:
------------------------------------------------------------------
Ingress:
----------
                        Region                          GID     Base     Size     Width
------------------------------------------------------------------

        IPV4 PACL [ifacl](   1)       3        0      512        1

                  IPV6 PACL [ipv6-ifacl](   2)       4        0        0        2
                    MAC PACL [mac-ifacl](   3)       5        0        0        2

                 IPV4 Port QoS [qos](   4)       6     3072      256        2

                IPV6 Port QoS [ipv6-qos](   5)       7        0        0        2
                  MAC Port QoS [mac-qos](   6)       8        0        0        2
               FEX IPV4 PACL [fex-ifacl](   7)       9        0        0        1
          FEX IPV6 PACL [fex-ipv6-ifacl](   8)      10        0        0        2
            FEX MAC PACL [fex-mac-ifacl](   9)      11        0        0        2
             FEX IPV4 Port QoS [fex-qos](  10)      12        0        0        2
         FEX IPV6 Port QoS [fex-ipv6-qos](  11)      13        0        0        2
           FEX MAC Port QoS [fex-mac-qos](  12)      14        0        0        2

                    IPV4 VACL [vacl](  13)      15      512      512        1

                  IPV6 VACL [ipv6-vacl](  14)      16        0        0        2
                    MAC VACL [mac-vacl](  15)      17        0        0        2
                   IPV4 VLAN QoS [vqos](  16)      18        0        0        2
                IPV6 VLAN QoS [ipv6-vqos](  17)      19        0        0        2
                  MAC VLAN QoS [mac-vqos](  18)      20        0        0        2

                    IPV4 RACL [racl](  19)      21     1024      512        1
```

```
                IPV6 RACL [ipv6-racl](  20)      22        0        0        2
         IPV4 Port QoS Lite [qos-lite](  21)      63        0        0        1
    FEX IPV4 Port QoS Lite [fex-qos-lite](  22)      64        0        0        1
       IPV4 VLAN QoS Lite [vqos-lite](  23)      65        0        0        1
        IPV4 L3 QoS Lite [l3qos-lite](  24)      66        0        0        1
                  IPV4 L3 QoS [l3qos](  34)      37        0        0        2
               IPV6 L3 QoS [ipv6-l3qos](  35)      38        0        0        2
                 MAC L3 QoS [mac-l3qos](  36)      39        0        0        2

                     Ingress System(  37)       1     2048      256        2
                           SPAN [span](  39)       2     3584      256        1
                     Ingress COPP [copp](  40)      40     2560      256        2

           Ingress Flow Counters [flow](  41)      43        0        0        1
             Ingress SVI Counters [svi](  43)      45        0        0        1

                Redirect [redirect](  44)      46     1536      512        1

             NS IPV4 Port QoS [ns-qos](  45)      47        0        0        1
          NS IPV6 Port QoS [ns-ipv6-qos](  46)      48        0        0        2
            NS MAC Port QoS [ns-mac-qos](  47)      49        0        0        1
              NS IPV4 VLAN QoS [ns-vqos](  48)      50        0        0        1
         NS IPV6 VLAN QoS [ns-ipv6-vqos](  49)      51        0        0        2
           NS MAC VLAN QoS [ns-mac-vqos](  50)      52        0        0        1
               NS IPV4 L3 QoS [ns-l3qos](  51)      53        0        0        1
          NS IPV6 L3 QoS [ns-ipv6-l3qos](  52)      54        0        0        2
            NS MAC L3 QoS [ns-mac-l3qos](  53)      55        0        0        1

    VPC Convergence [vpc-convergence](  54)      57     4096      256        1

           IPSG SMAC-IP bind table [ipsg](  55)      59        0        0        1
        Ingress ARP-Ether ACL [arp-ether](  56)      62        0        0        1
------------------------------------------------------------------------
* - allocated 512 entry slice due to unavailability of 256 entry slices
------------------------------------------------------------------
Total: 4096

----------------------------------------------------------------
Egress
----------
                            Region                 GID     Base     Size     Width
----------------------------------------------------------------
                  Egress IPV4 QoS [e-qos](  25)      28        0        0        2
              Egress IPV6 QoS [e-ipv6-qos](  26)      29        0        0        2
                Egress MAC QoS [e-mac-qos](  27)      30        0        0        2

              Egress IPV4 VACL [vacl](  28)      31     4352      512        1

              Egress IPV6 VACL [ipv6-vacl](  29)      32        0        0        2
                Egress MAC VACL [mac-vacl](  30)      33        0        0        2

            Egress IPV4 RACL [e-racl](  31)      34     4864      256        1

           Egress IPV6 RACL [e-ipv6-racl](  32)      35        0        0        2
```

```
        Egress IPV4 QoS Lite [e-qos-lite](  33)      36        0        0        1

                      Egress System(  38)      24     3840      256        1

            Egress Flow Counters [e-flow](  42)      44        0        0        1
------------------------------------------------------------------------------
Total: 1024

------------------------------------------------------------------
```

الشريحة 1 (512): IPv4 PACL

الشريحة 2 (512): VACL

الشريحة 3 (512): RACL

الشريحة 4 (512): إعادة توجيه

الشريحة 5 (256): جودة خدمة المنفذ

الشريحة 6 (256): جودة خدمة المنفذ

الشريحة 7 (256): شبر

الشريحة 8 (256): تقارب VPC

الشريحة 9 (256): Ingress CoPP

الشريحة 10 (256): Ingress CoPP

الشريحة 11 (256): نظام الدخول

الشريحة 12 (256): نظام الدخول

وضع تصور الاستخدام مدخل:



التكوين

لإعادة تكوين منطقة TCAM، أستخدم الأمر **hardware access-list tcam region**

لي إعادة تحميل، يجب إجراء تغيير في المنطقة المقصودة. بمجرد تغيير التكوين الطرفي في وحدة التحكم، يجب إعادة تحميل الجهاز.

مثال سيناريو

لدى Nexus 9300 وتيرة تخصيص مساحة TCAM لتلائم إحتياجاتك على أفضل وجه. تحتاج إلى تحرير 512 بايت من TCAM. وهذا يتيح لك إضافة المزيد إلى قائمة التحكم في الوصول إلى IPv4 (PACL) المخصصة بالمنفذ.

على الرغم من أنك قد لا تحتاج إلى 512 وأ (VACL) مداخل إلى قائمة تحكم في الوصول إلى البنية الأساسية (RACL)، ولكن تحتاج إلى بعض منها حتى تتمكن من تعديل قائمة تحكم في الوصول إلى شبكة VACL و RACL. يؤدي تخصيص 256 بايت من ذاكرة التحكم في الوصول إلى تحرير مساحة 512 كما هو موضح في الأوامر هذه:

```
<#root>

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region vacl 256


Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region racl 256


Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect
```

تتطلب 512 بايت مجانا، يمكنك محاولة تخصيص مساحة إضافية 512 بايت لتلبية حمولة IPv4، ولكن يمكنك العثور على هذا الإخراج:

```
<#root>

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region ifacl 1024


ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available Ingress TCAM slices.
Please re-configure.
```

على الرغم من تحرير 512 بايت، فإن مساحة كل من VACL و RACL، التي تم سحب 256 منها، وعلى الرغم من تحرير 512 بايت، فإن مساحة كل من VACL و RACL، التي تم سحب 256 منها، مجتمعة كانت 512 قطعة. وبناء على هذا، فإن الأوامر السابقة لم يتم تخصيص مساحة، لأنه لا يوجد أي تخصيص متاح لإلغاء تقسيم حجم قائمة التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ. ومع ذلك، يمكنك أخذ 512 بايت من مجموعة واحدة وتخصيصها لـ IPv4 إلى 1024، كما هو موضح في هذا المثال:

```
<#root>

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region vacl 512


Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region racl 0


Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect

Nexus9300(config)#

hardware access-list tcam region ifacl 1024


Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect
```

أوامر التحقق

- **show hardware access-list tcam region** - التحقق من تكوين البرامج الحالي.
- **show system internal access-list globals** - التحقق من تكوين الأجهزة الحالي.
- **show system internal access-list input entries detail** - عرض قوائم التحكم في الوصول (ACL) المحددة التي تم تكوينها لكل مثيل.
- **show hardware access-list resource utilization** - إظهار الاستخدام الحالي لكل منطقة TCAM تم تكوينها.
- **show hardware access-list resource entries** - إظهار عدد إدخالات قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تم تكوينها لكل مثيل

الأخطاء والحلول

هذه هي الأخطاء الشائعة التي تم رؤيتها أثناء تكوين TCAM:

```
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available
Ingress TCAM slices. Please re-configure.
```

يحدث هذا الخطأ عندما تحاول تكوين كمية صحيحة من مساحة TCAM في ما يتعلق بحد 4k، ولكن التخصيص الخاص بك يستهلك شرائح أكثر من المتاح.

الحل الوحيد لهذا الخطأ هو مراجعة تصميم TCAM العام من أجل تحرير الشرائح.

هذا خطأ أكثر شيوعا عندما تحاول تكوين ميزة مزدوجة العرض جديدة، حيث أنها تتطلب شريحتين على الأقل من 256 أو 512.

```
ERROR: Aggregate TCAM region configuration exceeded the available
Ingress TCAM space. Please re-configure.
```

وكما هو الحال مع خطأ السابق، فإن الحل هو إعادة تكوين المساحة المخصصة بحيث لا تتجاوز الحد الإجمالي. تظهر رسالة الخطأ هذه عندما تكون كافة شرائح TCAM قد تم تخصيصها بالفعل وتحاول تخصيص مساحة أكبر.

```
ERROR: TCAM regions with size more than 256, ... have size
in multiple of 512 entries
```

انظر القيود الأجهزة، لا يمكن دمج أحجام TCAM التي تزيد عن 256 بطريقة تجمع بين عدد مناطق TCAM غير المضاعفات لـ 512. لهذا السبب، عند تكوين مناطق TCAM بحجم أكبر من 512، تكون الأحجام الصالحة الوحيدة مضاعفات 512.

القيود والتوجيهات التصميمية

مساحة TCAM محدودة. يعتمد إختيار الأفضل لكل حالة الاستخدام المعينة بشكل كامل. بشكل افتراضي، يتم تخصيص كل مساحة TCAM بالفعل، لذلك تحتاج أن تقرر أين تريد تخصيص مساحة TCAM من أجل التخصيص في مكان آخر.

- في حالة الدخول، لا يمكن إلغاء تخصيص أربع من الشرائح الثماني المتوفرة بحجم-256 (التي يستخدمها CoPP ونظام الدخول).
- استعملت واحد 256 شريحة بفسحة بين دعامتين. إن يستعير أنت من هذا، هو يزيل القدرة أن يستعمل الفسحة بين دعامتين و Packet-tracer سمة تمام (لا يوصي أن يزيل أن يستكشف ألغراض يتحرى).
- يتم إستخدام شريحة حجم 256 أو 512 ل vPC على الأنظمة الأساسية Nexus 9500 و 9300 على التوالي. تؤدي إعادة التخصيص إلى إزالة إمكانية إستخدام تقنية vPC
- يتم إستخدام شريحة حجم 256 أو 512 لإعادة التوجيه على الأنظمة الأساسية Nexus 9500 و 9300 على التوالي. إذا اقتضت من هذا، فإنه يزيل القدرة على إستخدام DHCPv4، DHCPv6، أو BFD.
- إذا تم تمكين التحديثات الذرية، وإذا كنت تستخدم أكثر من 50٪ لميزة TCAM واحدة، فلن يمكنك إزالة خط من أي قائمة تحكم في الوصول (ACL) بسبب نقص المساحة.
- بشكل افتراضي، الشاركة من وجود الخدمة المطبق على واجهات متعددة التسمية نفس سياسة التسمية. لمشاركة نفس سياسة التسمية على واجهات متعددة، يجب تكوين وجود الخدمة التي يتم تطبيقها على واجهات متعددة، باستخدام خيار الحالة كما يوضح المثال التالي:
  <#root>

  ```
  (config-if)#
  ```

  service-policy type qos input my-policy no-stats

- أستخدم الإصدار الأساسي من الميزات، حيثما كان ذلك ممكنا. مع الإصدارات الأساسية، يستخدم المحول نصف مساحة TCAM لهذه الميزة. هذا يتسبب في أن تكون ميزة

العرض المزدوج عرض واحد. التكلفة هي أن الميزة لا تحافظ على تعقب إحصائيات الشرطي المخالفة؛ فهي لا تقوم إلا بتعقب إحصائيات الشرطة الثابتة. وعادة ما يكون هذا هو الخيار الأفضل لأنه يوفر مساحة TCAM.

- لا يمكن للمستخدمين تقليل المقدار الافتراضي لنظام الدخول و CoPP TCAM. وهذه القيم هي بالفعل عند الحد الأدنى للقيمة ولا يمكن تخفيضها.
- جميع مميزات جودة الخدمة مزدوجة العرض.
- مخططات سياسة SVI غير مدعومة.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين نقوش Nexus 9000 TCAM
- منطق Nexus 9000 ACL TCAM
- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).