# Casque Cisco 531 et casque Cisco 532 avec adaptateur USB Cisco

Pour les téléphones Cisco IP Phone 8851, 8851NR, 8861, 8865, et 8865NR

Guide de référence rapide



| | | |
|---|---|---|
| Appel entrant | Rouge, clignotant | |
| Appel actif | Rouge, continu | |
| Appel mis en sourdine | Rouge, continu | |

| | | |
|---|---|---|
| Appel entrant | Vert, clignotant | |
| Appel actif | Vert, fixe | |
| Appel mis en sourdine | Vert, fixe | |
| | Rouge, continu | |

Si vous utilisez un casque à fort volume pendant de longues périodes, vous risquez d'avoir une perte auditive temporaire ou permanente.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

# Casque Cisco 531 et casque Cisco 532 avec adaptateur USB Cisco

Pour les téléphones Cisco IP Phone 8851, 8851NR, 8861, 8865, et 8865NR

Guide de référence rapide

## Régler vos graves et aigus

1. Sur votre téléphone, appuyez sur **Applications** ⚙.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Naviguez jusqu'à **Installation** > **Haut-parleur** > **Réglage**.
4. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.

## Réglez le retour du haut-parleur

1. Sur votre téléphone, appuyez sur **Applications** ⚙.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Naviguez jusqu'à **Installation** > **Haut-parleur** > **Retour du haut-parleur**.
4. Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le cluster de navigation pour régler le retour.
5. Sélectionnez **Définir** pour appliquer vos paramètres.

## Ajustez le volume du microphone

1. Sur votre téléphone, appuyez sur **Applications** ⚙.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Naviguez jusqu'à **Installation** > **Microphone** > **Gain**.
4. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour ajuster le gain.

## Tester votre microphone

1. Sur votre téléphone, appuyez sur **Applications** ⚙.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Naviguez jusqu'à **Installation** > **Microphone** > **Test**.
4. Appuyez sur **Enregistrement** et parler dans le microphone.
5. Appuyez sur **Stop Enr** lorsque vous avez terminé de parler.
6. Appuyez sur **Lire** pour consulter votre enregistrement de test.

## Passer un appel

Appuyez sur sur l'adaptateur USB et entrez le numéro de téléphone sur le clavier du téléphone.

## Prise d'un appel

Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Fin d'un appel

Appuyez sur sur l'adaptateur USB pendant 2 secondes.

## Refuser un appel

Appuyez deux fois sur sur l'adaptateur USB.

## Ajustez le volume

Appuyez sur + et − sur l'adaptateur USB.

## Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Mise en attente d'un appel ou reprise d'un appel

1. Appuyez sur sur l'adaptateur USB.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Mettre un appel en attente et répondre à un appel entrant

Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Mettre fin à un appel et reprendre un appel en attente

1. Maintenir sur l'adaptateur USB pendant 2 secondes.
2. Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.
3. Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Mettre fin à un appel et répondre à un appel entrant

1. Appuyez sur sur l'adaptateur USB pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur sur l'adaptateur USB.

## Pour plus d'informations, visitez le site :

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html

Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot "partenaire" n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

Copyright. © 2018 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.
Mars 2018