SPA922 ne se met pas sous tension

Contenu

Introduction
Que est-ce que je dev rais faire

r
e
q
u
a
n
d
l
e
t
é
l
é
p
h
o
n
e
n
e
m
e
t
s
o
u
s
t
e
n
s
i
o
n
p
a
s
?
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
o
n

n
e
x
e
s

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. Queest-ce que je devrais faire quand le téléphone ne met sous tension pas ?

R.

Étape 1 :
Vérifiez toutes les connexions dans le téléphone : câble Ethernet de 5 volts de bloc d'alimentation et de RJ45.

Étape 2 :
Vérifiez la prise murale et la confirmez que l'alimentation AC est disponible.

Étape 3 :
Essayez brancher un autre périphérique électrique au socket pour confirmer l'alimentation.

Note : ? Souvenez-vous le système de téléphonie Linksys SPA922 est 802.3af conforme. L'alimentation au-dessus des Ethernets permet les périphériques qui prennent en charge le PoE pour recevoir leur alimentation du commutateur, plutôt que d'une alimentation externe. Vous devez le connecter à un périphérique qui prend en charge 802.3af. Sont ci-dessous quelques commutateurs Linksys qui sont 802.3af conformes.

SRW2024P
SRW224P
SRW2008P
SRW2008MP

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems