NME-WAE WAAS にセッションを確立できない

目次

[はじめに](#)
[問題](#)
[解決策](#)
[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

概要

この資料はネットワークモジュール エンジン（NME）への認証が失敗するようである問題を記述したものです。

ルータからの NME-WAE-502 へのセッションへ試みることはログインプロンプトを示しますが、次の通り WAAS （Wide Area Application Services）資格情報とのログオンは失敗します（例で NME-WAE はスロット 1）にあります:

```
router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session
Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open


User Access Verification

Username: admin
Password:

% Authentication failed
```

問題

既に正しい WAAS 資格情報を入力している場合、この問題はルータの認証の設定が原因である可能性があります。 ログイン バナーに「エンジン コンソール」が Cisco Wide Area Application Services（WAAS）アプライアンスなかったり、ルータに AAA （説明することを設定される認証、許可が）あるかどうか確認したり、下記のルータ設定例を見ることを観察して下さい。

```
router# show run | inc aaa
aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable
```

この場合最初に押します <ENTER> をルータ credentails を使用してログインする必要があり、それから第 2 ログインプロンプトだけ WAAS 資格情報を使用してでしたログインできます示されます。

解決策

示されているログインプロンプトはルータから、ない NME-WAE 来ています。 最初にルータ 資格情報を与える必要がありましたりそして <ENTER> を押し、それから実際の WAAS ログインプロンプトだけ現われます:

```
router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session
Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open


User Access Verification

Username: <-- router-username
Password: <-- router-password

<-- Hit <ENTER>

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username
Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease
of initial configuration.This default username/password should be changed in
order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.
WAAS#
```

Cisco Wide Area Application ServicesWAAS　正常な WAAS 資格情報を見た後ログインプロンプトで使用することができます (デフォルト: ユーザ名： admin/パスワード: デフォルト) 。