

C Commands

- clear core-status controller, on page 2
- clear core-status switch, on page 3
- clear core controller, on page 4
- clear core switch-all, on page 5
- clear core switch-range, on page 6
- clear core switch, on page 7
- clear endpoints leaf tenant bridge-domain, on page 8
- clear endpoints Leaf tenant bridge-domain vlan, on page 9
- clear endpoints leaf tenant vrf, on page 10
- clear firmware, on page 11
- clear snapshot file, on page 12
- clear snapshot job, on page 13
- clear techsupport controllers, on page 14
- clear techsupport switch, on page 15
- clear tenant, on page 16
- clear tenant bridge-domain, on page 17
- clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics arp, on page 18
- clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics dhcpv4, on page 19
- clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics dhcpv6, on page 20
- clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics neighbor-discovery, on page 21
- clear tenant bridge-domain first-hop-security violation-event all, on page 22
- clear tenant bridge-domain first-hop-security violation-event feature, on page 23
- clear troubleshoot report, on page 24
- compatibility-check, on page 25
- configure, on page 26
- controller-group, on page 27

clear core-status controller

clear core-status controller <NUMBER> <WORD>

説明：コントローラのエクスポートされたコア ステータスとファイルを削除する

構文：

<1-64>	コントローラ ID。番号の範囲は 1 ～ 64 です
WORD	コア ステータスの収集時刻

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear core-status controller <NUMBER> <WORD>
```

clear core-status switch

clear core-status switch <NUMBER> <WORD>

Description: Remove exported core status and files for switches

Syntax:

<101-4000>	Switch id. Number range from=101 to=4000
WORD	Core status collection time

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear core-status switch <NUMBER> <WORD>
```

clear core controller

clear core controller <NUMBER> <WORD>

説明：コントローラで生成されたコア メタデータ情報を削除する

構文：

<1-64>	コントローラ ID。番号の範囲は 1 ～ 64 です
WORD	コア作成時刻

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear core controller <NUMBER> <WORD>
```

clear core switch-all

clear core switch-all

説明： すべてのノードのコアをクリアする

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear core switch-all
```

clear core switch-range

clear core switch-range

説明： ノード範囲のコアをクリアします

構文：

arg	リーフ範囲またはリーフ名リスト

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear core switch-range
```

clear core switch

clear core switch <NUMBER> <WORD>

Description: Remove core metadata information generated at a switch

Syntax:

<101-4000>	Switch id. Number range from=101 to=4000
WORD	Core creation time

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear core switch <NUMBER> <WORD>
```

clear endpoints leaf tenant bridge-domain

clear endpoints leaf <node-id> tenant <tenant-name> bridge-domain <bd-name>

Description: Clear Bridge-Domain Hosting the endpoints

Syntax:

leaf	Leaf Number
node-id	Leaf Number (Max Size 4000). Number range from=0 to=9223372036854775807
tenant	Tenant Hosting the endpoints
tenant-name	Tenant Hosting the endpoints (Max Size 63)
bridge-domain	Bridge-Domain Hosting the endpoints
bd-name	Bridge-Domain Hosting the endpoints (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear endpoints leaf <WORD> tenant <WORD> bridge-domain <WORD>
```

clear endpoints Leaf tenant bridge-domain vlan

clear endpoints leaf <node-id> tenant <tenant-name> bridge-domain <bd-name> vlan <NUMBER>

説明： エンドポイントをホスティングしている VLAN をクリアする

構文：

leaf	リーフ数
node-id	リーフ数（最大サイズ 4000）番号の範囲 0 ～ =9223372036854775807
tenant	エンドポイントをホストするテナント
tenant-name	エンドポイントをホストするテナント（最大サイズ 63）
bridge-domain	エンドポイントをホストするブリッジドメイン
bd-name	エンドポイントをホストするブリッジドメイン（最大サイズ 64）
vlan	エンドポイントをホスティングする VLAN
<1-4094>	カプセル化 VLAN の番号（1 ～ 4094）。たとえば、vlan-23 の場合、このフィールドに 23 と入力します。

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear endpoints leaf <WORD> tenant <WORD> bridge-domain <WORD> vlan <NUMBER>
```

clear endpoints leaf tenant vrf

clear endpoints leaf <node-id> tenant <tenant-name> vrf <vrf-name>

Description: Clear VRF Hosting the endpoints

Syntax:

leaf	Leaf Number
node-id	Leaf Number (Max Size 4000). Number range from=0 to=9223372036854775807
tenant	Tenant Hosting the endpoints
tenant-name	Tenant Hosting the endpoints (Max Size 63)
vrf	VRF Hosting the endpoints
vrf-name	Name of the VRF Hosting the endpoints (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear endpoints leaf <WORD> tenant <WORD> vrf <WORD>
```

clear firmware

clear firmware upgrade scheduler-restrictions

説明：ファームウェア アップグレード スケジューラの制限をクリアする

構文：

アップグレード	アップグレード
スケジューラ制限	スケジューラ制限

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear firmware upgrade scheduler-restrictions
```

clear snapshot file

clear snapshot file <WORD>

説明： スナップショット ファイルを削除します

構文：

WORD	スナップショット ファイル名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear snapshot file <WORD>
```

clear snapshot job

clear snapshot job <WORD>

説明： スナップショット ジョブの削除

構文：

WORD	スナップショット ジョブ名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear snapshot job <WORD>
```

clear techsupport controllers

clear techsupport controllers <NUMBER> <WORD>

Description: Clear techsupport status for controllers

Syntax:

<1-64>	Controller id. Number range from=1 to=64
WORD	Techsupport collection time

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear techsupport controllers <NUMBER> <WORD>
```

clear techsupport switch

clear techsupport switch <NUMBER> <WORD>

Description: Clear techsupport status for switch

Syntax:

<101-4000>	Switch id. Number range from=101 to=4000
WORD	Techsupport collection time

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear techsupport switch <NUMBER> <WORD>
```

clear tenant

clear tenant <WORD>

説明：テナント関連情報をクリアする

構文：

WORD	フィルタするテナントの名前（最大サイズ 63）

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear tenant <WORD>
```

clear tenant bridge-domain

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD>

Description: Show Bridge-domain Information

Syntax:

WORD	Name of the tenant to filter on (Max Size 63)
WORD	Name of the bridge-domain (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD>
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics arp

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics arp

説明：ブリッジ ドメイン ファースト ホップ セキュリティ ARP 統計情報をクリアする

構文：

WORD	フィルタするテナントの名前（最大サイズ 63）
WORD	ブリッジドメインの名前（最大サイズ 64）

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics arp
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics dhcpv4

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics dhcpv4

Description: Clear Bridge-domain First Hop Security DHCPv6 Statistics

Syntax:

WORD	Name of the tenant to filter on (Max Size 63)
WORD	Name of the bridge-domain (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics dhcpv4
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics dhcpv6

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics dhcpv6

Description: Clear Bridge-domain First Hop Security DHCPv6 Statistics

Syntax:

WORD	Name of the tenant to filter on (Max Size 63)
WORD	Name of the bridge-domain (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics dhcpv6
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security statistics neighbor-discovery

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics neighbor-discovery

説明：ブリッジドメイン ファースト ホップ セキュリティ ネイバー探索統計情報をクリアする

構文：

WORD	フィルタするテナントの名前（最大サイズ 63）
WORD	ブリッジドメインの名前（最大サイズ 64）

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security statistics neighbor-discovery
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security violation-event all

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security violation-event all

Description: Clear all FHS Violations

Syntax:

WORD	Name of the tenant to filter on (Max Size 63)
WORD	Name of the bridge-domain (Max Size 64)

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security violation-event all
```

clear tenant bridge-domain first-hop-security violation-event feature

clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security violation-event feature <WORD> origin <WORD> type <WORD> ip <WORD> mac <WORD> pctag <WORD>

説明： FHS 違反機能タイプを指定する

構文：

WORD	フィルタするテナントの名前（最大サイズ 63）
WORD	ブリッジドメインの名前（最大サイズ 64）
WORD	FHS 違反機能タイプを指定する
origin	FHS 違反の発信元タイプを指定する
WORD	FHS 違反の発信元タイプを指定する
type	FHS 違反タイプを指定する
WORD	FHS 違反タイプを指定する
ip	FHS 違反エンドポイント IP を指定する
WORD	FHS 違反エンドポイント IP を指定する
mac	FHS 違反エンドポイント MAC を指定する
WORD	FHS 違反エンドポイント MAC を指定する
PC タグ	FHS 違反エンドポイント PC タグを指定する
WORD	FHS 違反エンドポイント MAC を指定する

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear tenant <WORD> bridge-domain <WORD> first-hop-security violation-event feature
<WORD> origin <WORD> type <WORD> ip <WORD> mac <WORD> pctag <WORD>
```

clear troubleshoot report

clear troubleshoot report <WORD>

説明：トラブルシューティング セッションの保留中でないレポートを削除する

構文：

WORD	レポート作成時刻

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# clear troubleshoot report <WORD>
```

compatibility-check

compatibility-check

説明：互換性を確認する

コマンド モード： controller-group : コントローラ アップグレード構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# controller-group
(config-firmware-controller)# compatibility-check
```

compatibility-check

説明：互換性を確認する

コマンド モード：switch-group：スイッチ ファームウェア アップグレード ポリシーを作成する

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# switch-group <WORD>
(config-firmware-switch)# compatibility-check
```

configure

configure [['terminal', 't']]

説明：構成モード

構文：

terminal	（オプション）端末を使用した構成
terminal	（オプション）端末を使用した構成

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
```

controller-group

controller-group

Description: Controller Upgrade Configuration Mode

Command Mode: firmware : Firmware upgrade configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# controller-group
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。