

L Commands

- lastlogin, on page 2
- license smart hostname, on page 3
- license smart import certificate, on page 4
- license smart remove, on page 5
- license smart renew auth, on page 6
- license smart renew id, on page 7
- license smart reservation cancel, on page 8
- license smart reservation enable, on page 9
- license smart reservation install, on page 10
- license smart reservation request, on page 11
- license smart reservation return, on page 12
- license smart reservation return auth, on page 13
- logging audit, on page 14
- logging description, on page 15
- logging event, on page 16
- logging fault, on page 17
- logging server-group, on page 18
- logging session, on page 19
- logging severity, on page 20
- logit, on page 21
- logit severity dest-grp server node, on page 22

lastlogin

lastlogin

説明： ユーザーの最終ログイン時刻を表示する

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# lastlogin
```

license smart hostname

license smart hostname privacy <privacyVal>

説明：デバイス ホスト名

構文：

privacy	プライバシー
privacyVal	privacyVal

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart hostname privacy <privacyVal>
```

license smart import certificate

license smart import certificate used-by <Callhome or SA Certificate> <certificate>

Description: Certificate of CSSM, CSSM Satellite or Transport Gateway

Syntax:

used-by	Used By
Callhome or SA Certificate	Callhome or SA Certificate
<*certificate*>	Content of certificate

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart import certificate used-by <Callhome or SA Certificate>
<certificate>
```

license smart remove

license smart remove certificate <certificate>

Description: Remove certificate

Syntax:

certificate	Certificate of CSSM, CSSM Satellite or Transport Gateway
<*certificate*>	Content of certificate

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart remove certificate <certificate>
```

license smart renew auth

license smart renew auth

説明： 使用中のスマートライセンスの認証を更新します

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart renew auth
```

license smart renew id

license smart renew id

説明：スマート ライセンシングの登録の更新

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart renew id
```

license smart reservation cancel

license smart reservation cancel

Description: Cancel a smart license reservation request

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation cancel
```

license smart reservation enable

license smart reservation enable

説明：永久ライセンス予約の有効化

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation enable
```

license smart reservation install

license smart reservation install <key>

Description: Install a smart license authorization code

Syntax:

<*key*>	The authorization key from the CSSM

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation install <key>
```

license smart reservation request

license smart reservation request universal

Description: Request a license reservation

Syntax:

universal	Request a universal license reservation

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation request universal
```

license smart reservation return

license smart reservation return

説明： 永久ライセンスの返却

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation return
```

license smart reservation return auth

license smart reservation return_auth <authorization code>

Description: Return permanent license install code

Syntax:

<*authorization code*>	The authorization code

Command Mode: configure : Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# license smart reservation return_auth <authorization code>
```

logging audit

logging audit

Description: Enable audit logs to the policy

Command Mode: syslog : Syslog policy configuration mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging audit
```

logging description

logging description <WORD>

説明：syslog common の説明を追加する

構文：

WORD	一重引用符で囲まれた説明（最大サイズ 128）

コマンド モード： syslog：Syslog ポリシー構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging description <WORD>
```

logging event

logging event

Description: Enable event logs to the policy

Command Mode: syslog : Syslog policy configuration mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging event
```

logging fault

logging fault

説明：ポリシーに対して障害ログを有効にする

コマンド モード： syslog：Syslog ポリシー構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging fault
```

logging server-group

logging server-group <WORD>

Description: Logging server group configuration

Syntax:

WORD	Logging server-group name (Max Size 64)

Command Mode: syslog : Syslog policy configuration mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging server-group <WORD>
```

logging session

logging session

説明：ポリシーへのセッションログを有効にする

コマンド モード： syslog：Syslog ポリシー構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging session
```

logging severity

logging severity alerts|critical|debugging|emergencies|errors|information|notifications|warnings

説明：生成されるログの最小重大度を構成する

構文：

アラート	アラート
クリティカル	クリティカル（Critical）
デバッグ	デバッグ
緊急	緊急事態（Emergencies）
errors	エラー
情報	情報
通知	通知
warnings	Warnings

コマンド モード： syslog：Syslog ポリシー構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# syslog <common>
(config-syslog)# logging severity
alerts|critical|debugging|emergencies|errors|information|notifications|warnings
```

logit

logit severity <severity> dest-grp <WORD> server <Remote Dest Name> <Syslog message>

Description: Syslog send message command

Syntax:

severity	The severity level for the logs
severity	severity
dest-grp	Remote destination group
WORD	Logging server-group name (Max Size 64)
server	Remote destination name
Remote Dest Name	The hostname or ipaddress
Syslog message	Message sent to syslog server

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# logit severity <severity> dest-grp <WORD> server <Remote Dest Name> <Syslog message>
```

logit severity dest-grp server node

logit severity <severity> dest-grp <WORD> server <Remote Dest Name> <Syslog message> node <Source node>

Description: Source node

Syntax:

severity	The severity level for the logs
severity	severity
dest-grp	Remote destination group
WORD	Logging server-group name (Max Size 64)
server	Remote destination name
Remote Dest Name	The hostname or ipaddress
Syslog message	Message sent to syslog server
Source node	leaf or spine node. Number range from=0 to=9223372036854775807

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# logit severity <severity> dest-grp <WORD> server <Remote Dest Name> <Syslog message>
node <Source node>
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。