

R Commands

- reconcile-dhcp-pool, on page 2
- reload controller, on page 3
- reload switch, on page 4
- run-mode, on page 5

reconcile-dhcp-pool

reconcile-dhcp-pool <NUMBER> [['recover', 'fix']]

Description: Reconcile dhcp pool with IdMgr

Syntax:

<1-64>	Controller id. Number range from=1 to=64
recover	(Optional) Recover
fix	(Optional) Fix

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# reconcile-dhcp-pool <NUMBER> [['recover', 'fix']]
```

reload controller

reload controller <NUMBER>

説明：コントローラのリロード

構文：

<1-64>	コントローラ ID。番号の範囲は 1 ～ 64 です

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# reload controller <NUMBER>
```

reload switch

reload switch <NUMBER>

説明：スイッチをリロードします。

構文：

<101-4000>	スイッチ ID。番号の範囲は = 101 ～ = 4000

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# reload switch <NUMBER>
```

run-mode

run-mode pause-never|pause-on-failure

説明：実行モードを設定する

構文：

一時停止なし	障害発生時に一時停止しないでください
障害発生時の一時停止	現在のノード セットのアップグレードが失敗した場合はアップグレードを一時停止します

コマンド モード：switch-group：スイッチ ファームウェア アップグレード ポリシーを作成する

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# switch-group <WORD>
(config-firmware-switch)# run-mode pause-never|pause-on-failure
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。