

T Commands

- terminal, on page 2
- time, on page 3
- trigger fabric-discovery, on page 4
- trigger id-import, on page 5
- trigger reconcile, on page 6
- trigger shutdown, on page 7
- trigger snapshot download, on page 8
- trigger snapshot export, on page 9
- trigger snapshot import, on page 10
- trigger snapshot rollback, on page 11
- trigger snapshot upload, on page 12
- trigger tacoutput, on page 13
- trigger techsupport all, on page 14
- trigger techsupport controllers, on page 15
- trigger techsupport controllers include-upgrade-logs application, on page 16
- trigger techsupport host, on page 17
- trigger techsupport local, on page 18
- trigger techsupport switch, on page 19
- trigger troubleshoot report, on page 20
- try, on page 21

terminal

terminal length <NUMBER>

Description: Enable or disable pager for command output

Syntax:

length	Terminal length keyword
NUMBER	Terminal pager length (0=Disable pager). Number range from=0 to=511

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# terminal length <NUMBER>
```

time

time start <date-time>

Description: Start controller-group upgrade

Syntax:

start	Set time to trigger upgrade
<*date-time*>	Set the start time ([[[yyyy:]mmm:]dd:]HH:MM)

Command Mode: controller-group : Controller Upgrade Configuration Mode

Command Path:

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# firmware
(config-firmware)# controller-group
(config-firmware-controller)# time start <date-time>
```

trigger fabric-discovery

trigger fabric-discovery <NUMBER>

説明：ファブリック検出をトリガする

構文：

<*cluster-size*>	クラスタのサイズ番号の範囲は 1 ～ 16 です

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger fabric-discovery <NUMBER>
```

trigger id-import

trigger id-import <PolicyName> <NUMBER>

説明：ファイルから ID と構成をインポートする

構文：

PolicyName	スナップショットのインポート構成名
<num-pods>	ファブリック内の POD の数。数値の範囲は 0 ～ 255

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger id-import <PolicyName> <NUMBER>
```

trigger reconcile

trigger reconcile [['recover', 'checker', 'fixer']]

説明：インポートされたポリシーをスイッチで調整する

構文：

復旧	（オプション）調整
チェッカー	（オプション）チェッカーの実行
修正プログラム	（オプション）チェッカーの適用

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger reconcile [['recover', 'checker', 'fixer']]
```

trigger shutdown

trigger shutdown controller <NUMBER>

Description: Shutdown controller

Syntax:

controller	Shutdown controller
<1-64>	Controller id. Number range from=1 to=64

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger shutdown controller <NUMBER>
```

trigger snapshot download

trigger snapshot download <WORD>

Description: Trigger command for snapshot download

Syntax:

WORD	Snapshot download configuration name

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger snapshot download <WORD>
```

trigger snapshot export

trigger snapshot export <WORD>

Description: Trigger command for snapshot export

Syntax:

WORD	Snapshot export configuration name

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger snapshot export <WORD>
```

trigger snapshot import

trigger snapshot import <WORD>

Description: Trigger command for snapshot import

Syntax:

WORD	Snapshot import configuration name

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger snapshot import <WORD>
```

trigger snapshot rollback

trigger snapshot rollback <WORD>

説明：スナップショット ロールバックのトリガ コマンド

構文：

WORD	スナップショットのロールバック構成名

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger snapshot rollback <WORD>
```

trigger snapshot upload

trigger snapshot upload <WORD>

Description: Trigger command for snapshot upload

Syntax:

WORD	Snapshot upload configuration name

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger snapshot upload <WORD>
```

trigger tacoutput

trigger tacoutput

Description: Trigger the script to collect specific MOs with some filters

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger tacoutput
```

trigger techsupport all

trigger techsupport all include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]

説明：コントローラとスイッチのテクニカルサポートをトリガーする

構文：

include-upgrade-logs	アップグレード ログを含む
remote-path	（オプション）remote-path

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger techsupport all include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]
```

trigger techsupport controllers

trigger techsupport controllers include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]

Description: Trigger techsupport for a controllers

Syntax:

include-upgrade-logs	Include upgrade logs
remote-path	(Optional) remote-path

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger techsupport controllers include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]
```

trigger techsupport controllers include-upgrade-logs application

trigger techsupport controllers include-upgrade-logs [remotename <remote-path>] application appName <app-name> vendorName <vendor-name> [remotename <remote-path>]

説明：コントローラ アプリケーションのテクニカルサポートをトリガする

構文：

include-upgrade-logs	アップグレード ログを含む
remote-path	（オプション）remote-path
appName	プラグイン アプリケーション ID
app-name	プラグイン アプリケーション ID
vendorName	プラグイン アプリケーション ベンダー名
vendor-name	プラグイン アプリケーション ベンダー名
remote-path	（オプション）remote-path

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger techsupport controllers include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]
application appName <app-name> vendorName <vendor-name> [remotename <remote-path>]
```

trigger techsupport host

trigger techsupport host <NUMBER> remotename <remote-file-name> [node <leaf-node-id>]

Description: Trigger techsupport for a host

Syntax:

<*Odevid*>	Specify the host Odev ID. Number range from=0 to=9223372036854775807
remotename	Specify the file remote path name
<*remote-file-name*>	Remote path file name
<*leaf-node-id*>	(Optional) Specify the leaf node id

Command Mode: exec : Exec Mode

Command Path:

```
# trigger techsupport host <NUMBER> remotename <remote-file-name> [node <leaf-node-id>]
```

trigger techsupport local

trigger techsupport local

説明： ローカルのテクニカルサポートをトリガする

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger techsupport local
```

trigger techsupport switch

trigger techsupport switch switchId <switchId> include-upgrade-logs [remotename <remote-path>]

説明： スイッチのテクニカルサポートをトリガする

構文：

switchId <switchId>	スイッチ id 101-4000 または範囲：101-103、104
include-upgrade-logs	アップグレード ログを含む
remote-path	（オプション）remote-path

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger techsupport switch switchId <switchId> include-upgrade-logs [remotename
<remote-path>]
```

trigger troubleshoot report

trigger troubleshoot report [format <format>]

説明：トラブルシューティング セッションのレポート生成をトリガする

構文：

フォーマット	（オプション）レポート形式

コマンド モード exec：Exec モード

コマンド パス：

```
# trigger troubleshoot report [format <format>]
```

try

try interface|node|epg|vm|vm-port-group scope

説明：展開関連の変更を表示する

構文：

インターフェイス	インターフェイス
node	ポリシーを使用するノード
epg	エンドポイント グループ
vm	仮想マシン
vm-port-group	ポートグループ
スコープ	コマンドの範囲

コマンド モード：構成：構成モード

コマンド パス：

```
# configure [['terminal', 't']]
(config)# try interface|node|epg|vm|vm-port-group scope
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。