# SSH および Telnet の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でセキュア シェル（SSH）プロトコルおよび Telnet を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。


- SSH および Telnet について, on page 1
- SSH および Telnet の前提条件, on page 3
- SSH と Telnet の注意事項と制約事項 （3 ページ）
- SSH および Telnet のデフォルト設定, on page 4
- SSH の設定 , on page 5
- Telnet の設定, on page 24
- SSH および Telnet の設定の確認, on page 26
- SSH の設定例, on page 26
- SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定例, on page 28
- X.509v3 証明書ベースの SSH 認証の設定例 （29 ページ）
- SSH および Telnet に関する追加情報, on page 30


## SSH および Telnet について

ここでは、SSH および Telnet について説明します。

### SSH サーバー

SSH サーバを使用すると、SSH クライアントは Cisco NX-OS デバイスとの間でセキュアな暗号化された接続を確立できます。SSH は強化暗号化を使用して認証を行います。Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH サーバは、市販の一般的な SSH クライアントと相互運用ができます。

SSH がサポートするユーザ認証メカニズムには、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）、TACACS+、LDAP、およびローカルに格納されたユーザ名とパスワードを使用した認証があります。

# SSH クライアント

SSH クライアントは、SSH プロトコルで稼働しデバイス認証および暗号化を提供するアプリケーションです。Cisco NX-OS デバイスは、SSH クライアントを使用して、別の Cisco NX-OS デバイスまたは SSH サーバの稼働する他のデバイスとの間で暗号化された安全な接続を確立できます。この接続は、暗号化されたアウトバウンド接続を実現します。認証と暗号化により、SSH クライアントは、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

Cisco NX-OS ソフトウェアの SSH クライアントは、無償あるいは商用の SSH サーバと連係して動作します。

# SSH サーバ キー

SSH では、Cisco NX-OS とのセキュアな通信を行うためにサーバ キーが必要です。SSH サーバ キーは、次の SSH オプションに使用できます。

- Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キー暗号化を使用した SSH バージョン 2
- Digital System Algrorithm（DSA）を使用した SSH バージョン 2
- 楕円曲線デジタル署名アルゴリズム（ECDSA）を使用した SSH バージョン 2

SSH サービスをイネーブルにする前に、適切なバージョンの SSH サーバ キー ペアを取得してください。使用中の SSH クライアント バージョンに応じて、SSH サーバ キー ペアを生成します。SSH サービスでは、SSH バージョン 2 に対応する以下の 2 通りのキー ペアを使用できます。

- **dsa** オプションでは、SSH バージョン 2 プロトコル用の DSA キー ペアを作成します。
- **rsa** オプションでは、SSH バージョン 2 プロトコル用の RSA キー ペアを作成します。
- **ecdsa** オプションでは、SSH バージョン 2 プロトコル用の ECDSA キー ペアを作成します。

デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアは 1024 ビットの RSA キーを生成します。

SSH は、次の公開キー形式をサポートします。

- OpenSSH
- IETF SSH（SECSH）
- Privacy-Enhanced Mail（PEM）の公開キー証明書

**Caution** SSH キーをすべて削除すると、SSH サービスを開始できません。

## デジタル証明書を使用した SSH 認証

Cisco NX-OS デバイスでの SSH 認証では、ホスト認証用に X.509 デジタル証明書をサポートしています。X.509 デジタル証明書は、メッセージの出所と整合性を保証するデータ項目です。これには安全な通信のための暗号化されたキーが含まれています。また、発信者のアイデンティティを証明するために信頼できる認証局（CA）によって署名されています。X.509 デジタル証明書のサポートにより、認証に DSA と RSA のいずれかのアルゴリズムを使用します。

証明書のインフラストラクチャでは、Secure Socket Layer（SSL）に対応し、セキュリティインフラストラクチャによってクエリーまたは通知を通じて最初に返される証明書が使用されます。証明書が信頼できる CA のいずれかで設定されており、無効にされたり期限が切れたりしていなければ、証明書の検証は成功します。

X.509 証明書を使用する SSH 認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パスワードの入力が求められます。

X.509v3 証明書（RFC 6187）を使用する SSH 認証を設定できます。X.509v3 証明書ベースの SSH 認証では、スマートカードと組み合わせた証明書を使用して、シスコ デバイスへのアクセスの 2 要素認証を有効にします。SSH クライアントは、シスコパートナーの Pragma Systems によって提供されます。

## Telnet サーバ

Telnet プロトコルは、ホストとの TCP/IP 接続を確立します。Telnet を使用すると、あるサイトのユーザが別のサイトのログイン サーバと TCP 接続を確立し、キーストロークをデバイス間でやり取りできます。Telnet は、リモート デバイス アドレスとして IP アドレスまたはドメイン名のいずれかを受け入れます。

デフォルトでは、Telnet サーバが Cisco NX-OS デバイス上でディセーブルになっています。

# SSH および Telnet の前提条件

レイヤ 3 インターフェイス上で IP、mgmt 0 インターフェイス上でアウトバンド、またはイーサネット インターフェイス上でインバンドを設定していることを確認します。

# SSH と Telnet の注意事項と制約事項

SSH および Telnet に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- Cisco NX-OS ソフトウェアは、SSH バージョン 2（SSHv2）だけをサポートしています。
- Cisco NX-OS は、リモート TACACS 認証をサポートしていません。
- **no feature ssh feature** コマンドを使用すると、ポート 22 はディセーブルになりません。ポート 22 は常にオープンで、すべての着信外部接続を拒否する拒否ルールがプッシュされます。

- Poodle の脆弱性により、SSLv3 はサポートされなくなりました。
- IPSG は、次のものではサポートされません。
  - Cisco Nexus 9372PX、9372TX、および 9332PQ スイッチの最後の 6 個の 40 Gb 物理ポート
  - Cisco Nexus 9396PX、9396TX、および 93128TX スイッチのすべての 40G 物理ポート
- X.509 証明書を使用する SSH 認証用にデバイスを設定できます。認証に失敗した場合は、パスワードの入力が求められます。
- SFTP サーバ機能では、通常の SFTP の **chown** および **chgrp** コマンドを発行します。
- SFTP サーバが有効になっている場合は、admin ユーザだけが SFTP を使用してデバイスにアクセスできます。
- SSH パスワードレス ファイル コピーを目的として AAA プロトコル（RADIUS や TACACS+ など）を介してリモート認証されたユーザ アカウントにインポートされた SSH 公開キーと秘密キーは、同じ名前のローカル ユーザ アカウントでない限り、Nexus デバイスがリロードされると保持されません。リモート ユーザ アカウントは、SSH キーがインポートされる前にデバイスで設定されます。
- SSH のタイムアウト時間は、tac-pac の生成時間よりも長くする必要があります。そうでないと、VSH ログに %VSHD-2-VSHD_SYSLOG_EOL_ERR エラーが記録されることがあります。理想的には、tac-pac または showtech を収集する前に 0（無限）に設定します。

（注） Cisco IOS の CLI に慣れている場合、この機能の Cisco NX-OS コマンドは従来の Cisco IOS コマンドと異なる点があるため注意が必要です。

# SSH および Telnet のデフォルト設定

次の表に、SSH および Telnet パラメータのデフォルト設定を示します。

***Table 1:*** デフォルトの ***SSH*** および ***Telnet*** パラメータ

| パラメータ | デフォルト |
|---|---|
| SSH サーバ | イネーブル |
| SSH サーバ キー | 1024 ビットで生成された RSA キー |
| RSA キー生成ビット数 | 1024 |
| Telnet サーバ | ディセーブル |
| Telnet ポート番号 | 23 |

| パラメータ | デフォルト |
|---|---|
| SSH ログインの最大試行回数 | 3 |
| SCP サーバ | ディセーブル |
| SFTP サーバ | 無効化 |

# SSH の設定

ここでは、SSH の設定方法について説明します。

## SSH サーバ キーの生成

セキュリティ要件に基づいて SSH サーバ キーを生成できます。デフォルトの SSH サーバ キーは、1024 ビットで生成される RSA キーです。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | **no feature ssh**<br>**Example:**<br>`switch(config)# no feature ssh` | SSH を無効にします。 |
| ステップ 3 | **ssh key** {**dsa** [**force**] \| **rsa** [*bits*[**force**]] \| **ecdsa** [*bits* [ **force**]]} <br>**Example:**<br>`switch(config)# ssh key rsa 2048` | SSH サーバ キーを生成します。<br>*bits* 引数には、RSA キーの生成に使用するビット数を指定します。有効な範囲は 768 ～ 2048 です。デフォルト値は 1024 です。<br>DSA キーのサイズを指定できません。これは常に 1024 ビットに設定されます。<br>既存のキーを置き換える場合は、**force** キーワードを使用します。<br>**Note** |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| | | ssh key dsa を設定する場合は、次の追加設定を行う必要があります：ssh keytypes all および ssh kexalgos all |
| ステップ 4 | **ssh rekey max-data** *max-data* **max-time** *max-time*i<br>**Example:**<br>`switch(config)# ssh rekey max-data 1K max-time 1M` | キー再生成パラメータを設定します。 |
| ステップ 5 | **feature ssh**<br>**Example:**<br>`switch(config)# feature ssh` | SSH を有効にします。 |
| ステップ 6 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 7 | (Optional) **show ssh key** [**dsa** \| **rsa** \| **ecdsa**] [**md5** ]<br>**Example:**<br>`switch# show ssh key` | SSH サーバ キーを表示します。<br>このコマンドは、デフォルトでSHA256形式でフィンガープリントを表示します。SHA256 は、以前のデフォルトのMD5形式よりも安全です。ただし、フィンガープリントを MD5 形式で表示する必要がある場合の下位互換性のために、**md5** オプションが追加されています。 |
| ステップ 8 | **show run security all** | |
| ステップ 9 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

# ユーザ アカウント用 SSH 公開キーの指定

SSH公開キーを設定すると、パスワードを要求されることなく、SSHクライアントを使用してログインできます。SSH 公開キーは、次のいずれかの形式で指定できます。

- OpenSSH 形式
- Internet Engineering Task Force（IETF）SECSH 形式

## IETF SECSH 形式による SSH 公開キーの指定

ユーザ アカウント用に IETF SECSH 形式で SSH 公開キーを指定できます。

### Before you begin

IETF SCHSH 形式の SSH 公開キーを作成します。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **copy** *server-file* **bootflash:***filename*<br>**Example:**<br>`switch# copy tftp://10.10.1.1/secsh_file.pub bootflash:secsh_file.pub` | サーバから IETF SECSH 形式の SSH キーを含むファイルをダウンロードします。サーバは FTP、Secure Copy（SCP）、Secure FTP（SFTP）、または TFTP のいずれかを使用できます。 |
| ステップ 2 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 3 | **username** *username* **sshkey file bootflash:***filename*<br>**Example:**<br>`switch(config)# username User1 sshkey file bootflash:secsh_file.pub` | IETF SECSH 形式の SSH 公開キーを設定します。 |
| ステップ 4 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **show user-account**<br>**Example:**<br>`switch# show user-account` | ユーザアカウントの設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

## OpenSSH 形式の SSH 公開キーの指定

ユーザ アカウントに OpenSSH 形式の SSH 公開キーを指定できます。

**Before you begin**

OpenSSH 形式の SSH 公開キーを作成します。

**Procedure**

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | **username** *username* **sshkey** *ssh-key*<br>**Example:**<br>`switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa`<br>`AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAIEAyi9oF6QzZ19G3flXsvK3OiWH7yUyA5Urv7gHPj`<br>`hOBmsi6PAVkuilnIf/DQhumHLNqP/eLowb7ioOHVRRFY/GHLNDQ8gigG3Oc66+`<br>`XvhNjnIlB7ihvpVh7dLdbMOXvOrXHYshXmSiH3UD/vKyziFh5S4Tplx8=` | OpenSSH 形式の SSH 公開キーを設定します。 |
| ステップ 3 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 4 | (Optional) **show user-account**<br>**Example:**<br>`switch# show user-account` | ユーザアカウントの設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

# SSH ログイン試行の最大回数の設定

SSH ログイン試行の最大回数を設定できます。許可される試行の最大回数を超えると、セッションが切断されます。

**Note** ログイン試行の合計回数には、公開キー認証、証明書ベースの認証、およびパスワードベースの認証を使用した試行が含まれます。イネーブルにされている場合は、公開キー認証が優先されます。証明書ベースとパスワードベースの認証だけがイネーブルにされている場合は、証明書ベースの認証が優先されます。これらすべての方法で、ログイン試行の設定された数を超えると、認証失敗回数を超過したことを示すメッセージが表示されます。

**Procedure**

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | **ssh login-attempts** *number*<br>**Example:**<br>`switch(config)# ssh login-attempts 5` | ユーザが SSH セッションへのログインを試行できる最大回数を設定します。ログイン試行のデフォルトの最大回数は3です。値の範囲は 1 ～ 10 です。<br>**Note**<br>このコマンドの **no** 形式を使用すると、以前のログイン試行の値が削除され、ログイン試行の最大回数がデフォルト値の 3 に設定されます。 |
| ステップ 3 | (Optional) **show running-config security all**<br>**Example:**<br>`switch(config)# show running-config security all` | SSH ログイン試行の設定された最大回数を表示します。 |
| ステップ 4 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch(config)# copy running-config startup-config` | （任意）実行構成をスタートアップ構成にコピーします。 |

# SSH セッションの開始

Cisco NX-OS デバイスから IPv4 または IPv6 を使用して SSH セッションを開始し、リモート デバイスと接続します。

### Before you begin

リモート デバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモート デバイスのユーザ名も取得します。

リモート デバイスの SSH サーバを有効にします。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **ssh** [*username@*]{*ipv4-address* \| *hostname*} [**vrf** *vrf-name*]<br>**Example:**<br>`switch# ssh 10.10.1.1` | IPv4 を使用してリモート デバイスとの SSH IPv4 セッションを作成します。デフォルトの VRF はデフォルト VRF です。 |
| ステップ 2 | **ssh6** [*username@*]{*ipv6-address* \| *hostname*} [**vrf** *vrf-name*]<br>**Example:**<br>`switch# ssh6 HostA` | IPv6 を使用してリモート デバイスとの SSH IPv6 セッションを作成します。 |

# ブート モードからの SSH セッションの開始

SSH セッションは、リモート デバイスに接続する Cisco NX-OS デバイスのブート モードから開始できます。

### Before you begin

リモート デバイスのホスト名を取得し、必要なら、リモート デバイスのユーザ名も取得します。

リモート デバイスの SSH サーバを有効にします。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **ssh** [*username@*]*hostname*<br>**Example:**<br>`switch(boot)# ssh user1@10.10.1.1` | リモート デバイスへの SSH セッションを、Cisco NX-OS デバイスのブート モードから作成します。デフォルト VRF が常に使用されます。 |
| ステップ 2 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(boot)# exit` | ブート モードを終了します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 3 | **copy scp:**//[*username@*]*hostname*/*filepath directory*<br>**Example:**<br>`switch# copy scp://user1@10.10.1.1/users abc` | セキュア コピー プロトコル（SCP）を使用して、ファイルを Cisco NX-OS デバイスからリモート デバイスへコピーします。デフォルト VRF が常に使用されます。 |

# SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定

Cisco NX-OS デバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバに、パスワードなしでファイルをコピーすることができます。これを行うには、SSH による認証用の公開キーと秘密キーで構成される RSA または DSA のアイデンティティを作成する必要があります。

## Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | [**no**] **username** *username* **keypair generate** {**rsa** [*bits* [**force**]] \| **dsa** [**force**]}<br>**Example:**<br>`switch(config)# username user1 keypair generate rsa 2048 force` | SSH の公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリ（$HOME/.ssh）に格納します。Cisco NX-OS デバイスでは、これらのキーを使用してリモート マシンの SSH サーバと通信します。<br>*bits* 引数には、キーの生成に使用するビット数を指定します。有効な範囲は 768 ～ 2048 です。デフォルト値は 1024 です。<br>既存のキーを置き換える場合は、**force** キーワードを使用します。**force** キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH キーは生成されません。 |
| ステップ 3 | (Optional) **show username** *username* **keypair**<br>**Example:** | 指定したユーザの公開キーを表示します。<br>**Note** |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| | `switch(config)# show username user1 keypair` | セキュリティ上の理由から、このコマンドで秘密キーは表示されません。 |
| ステップ 4 | Required: **username** *username* **keypair export** {**bootflash:***filename* \| **volatile:***filename*} {**rsa** \| **dsa**} [**force**]<br>**Example:**<br>`switch(config)# username user1 keypair export bootflash:key_rsa rsa` | Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリから、指定したブートフラッシュ ディレクトリまたは一時ディレクトリに、公開キーと秘密キーをエクスポートします。<br>既存のキーを置き換える場合は、**force** キーワードを使用します。**force** キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH キーはエクスポートされません。<br>生成したキー ペアをエクスポートするとき、秘密キーを暗号化するパスフレーズを入力するように求められます。秘密キーは、指定したファイルとしてエクスポートされ、公開キーは、同じファイル名に .pub 拡張子を付けてエクスポートされます。これで、このキー ペアを任意の Cisco NX-OS デバイスにコピーし、SCP または SFTP を使用してサーバのホーム ディレクトリに公開キー ファイル（*.pub）をコピーできるようになります。<br>**Note**<br>セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードでしか実行できません。 |
| ステップ 5 | Required: **username** *username* **keypair import** {**bootflash:***filename* \| **volatile:***filename*} {**rsa** \| **dsa**} [**force**]<br>**Example:**<br>`switch(config)# username user1 keypair import bootflash:key_rsa rsa` | 指定したブートフラッシュ ディレクトリまたは一時ディレクトリから、Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに、エクスポートした公開キーと秘密キーをインポートします。<br>既存のキーを置き換える場合は、**force** キーワードを使用します。**force** キーワードを省略した場合、SSH キーがすでに存在していれば、SSH キーはインポートされません。 |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| | | 生成したキー ペアをインポートするとき、秘密キーを復号化するパスフレーズを入力するように求められます。秘密キーは指定したファイルとしてインポートされ、公開キーは同じファイル名に .pub 拡張子を付けてインポートされます。<br>**Note**<br>セキュリティ上の理由から、このコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードでしか実行できません。<br>**Note**<br>パスワードなしでサーバにアクセスできるのは、サーバでキーが設定されているユーザのみです。 |

**What to do next**

SCP サーバまたは SFTP サーバで、次のコマンドを使用して、*.pub ファイル（たとえば、key_rsa.pub）に格納された公開キーを authorized_keys ファイルに追加します。

**$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys**

これで、標準の SSH コマンドおよび SCP コマンドを使用してパスワードを指定しなくても、Cisco NX-OS デバイスからサーバにファイルをコピーできます。

# SCP サーバと SFTP サーバの設定

リモートデバイスとの間でファイルをコピーできるように、Cisco NX-OS デバイスで SCP サーバまたは SFTP サーバを設定できます。SCP サーバまたは SFTP サーバをイネーブルにした後、Cisco NX-OS デバイスとの間でファイルをコピーするために、リモート デバイスで SCP または SFTP コマンドを実行できます。

**Note** arcfour および blowfish cipher オプションは SCP サーバではサポートされません。

**Procedure**

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:** | グローバル設定モードを開始します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| | `switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | |
| ステップ 2 | [**no**] **feature scp-server**<br>**Example:**<br>`switch(config)# feature scp-server` | Cisco NX-OS デバイス上で SCP サーバをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| ステップ 3 | Required: [**no**] **feature sftp-server**<br>**Example:**<br>`switch(config)# feature sftp-server` | Cisco NX-OS デバイス上で SFTP サーバをイネーブルまたはディセーブルにします。 |
| ステップ 4 | Required: **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **show running-config security**<br>**Example:**<br>`switch# show running-config security` | SCP サーバと SFTP サーバの設定ステータスを表示します。 |
| ステップ 6 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

# X.509v3 証明書ベースの SSH 認証の設定

X.509v3 証明書を使用する SSH 認証を設定できます。Cisco NX-OS は、リモート TACACS 認証をサポートしていません。

### 始める前に

リモート デバイスの SSH サーバをイネーブルにします。

### 手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>例：<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 2 | **username** *user-id* [**password** [**0** \| **5**] *password*]<br>例：<br>`switch(config)# username jsmith password 4Ty18Rnt` | ユーザ アカウントを設定します。*user-id* 引数は、大文字と小文字が区別される英数字で、最大32文字です。これはローカルおよびリモートユーザーの両方に当てはまります。指定できる文字は、A ～ Z の英大文字、a ～ z の英小文字、0 ～ 9 の数字、ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）、プラス符号（+）、および等号（=）です。アット マーク（@）はリモートユーザ名では使用できますが、ローカル ユーザ名では使用できません。<br>ユーザ名の先頭は英数字で始まる必要があります。<br>デフォルトパスワードは定義されていません。オプションの **0** は、パスワードがクリア テキストであり、**5** はパスワードが暗号化されていることを意味します。デフォルトは **0**（クリア テキスト）です。<br>（注）<br>パスワードを指定しなかった場合、ユーザはCisco NX-OS デバイスにログインできません。<br>（注）<br>暗号化パスワードオプションを使用してユーザアカウントを作成する場合、対応するSNMPユーザは作成されません。 |
| ステップ 3 | **username** *user-id* **ssh-cert-dn** *dn-name* {**dsa** \| **rsa**}<br>例：<br>`switch(config)# username jsmith ssh-cert-dn "/O = ABCcompany, OU = ABC1, emailAddress = jsmith@ABCcompany.com, L = Metropolis, ST = New York, C = US, CN = jsmith" rsa` | 既存のユーザアカウント認証に使用するSSH X.509 証明書の識別名と DSA アルゴリズムを指定します。識別名は最大 512 文字で、例に示す形式に従う必要があります。電子メールアドレスと状態がそれぞれ emailAddress と ST に設定されていることを確認します。 |
| ステップ 4 | [**no**] **crypto ca trustpoint** *trustpoint*<br>例： | トラストポイントを設定します。<br>（注） |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| | `switch(config)# crypto ca trustpoint winca`<br>`switch(config-trustpoint)#` | このコマンドの **no** 形式を使用してトラストポイントを削除する前に、まず **delete crl** および **delete ca-certificate** コマンドを使用して、CRL および CA 証明書を削除する必要があります。 |
| ステップ 5 | **crypto ca authenticate** *trustpoint*<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# crypto ca authenticate winca` | トラストポイントの CA 証明書を設定します。<br>（注）<br>CA 証明書を削除するには、トラストポイントコンフィギュレーションモードで **delete ca-certificate** コマンドを入力します。 |
| ステップ 6 | （任意） **crypto ca crl request** *trustpoint* **bootflash:***static-crl***.crl**<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# crypto ca crl request winca bootflash:crllist.crl` | この項はオプションですが、強く推奨されます。トラストポイントの証明書失効リスト（CRL）を設定します。CRL ファイルは、トラストポイントによって失効した証明書のリストのスナップショットです。このスタティック CRL リストは、認証局（CA）からデバイスに手動でコピーされます。<br>（注）<br>スタティック CRL は、サポートされている唯一の失効チェック方式です。<br>（注）<br>CRL を削除するには、**delete crl** コマンドを入力します。 |
| ステップ 7 | （任意） **show crypto ca certificates**<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# show crypto ca certificates` | 設定されている証明書またはチェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。 |
| ステップ 8 | （任意） **show crypto ca crl** *trustpoint*<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# show crypto ca crl winca` | 指定したトラストポイントの CRL リストの内容を表示します。 |
| ステップ 9 | （任意） **show user-account**<br>例： | 設定されたユーザアカウントの詳細を表示します。 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| | `switch(config-trustpoint)# show user-account` | |
| ステップ 10 | （任意） **show users**<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# show users` | デバイスにログオンしているユーザが表示されます。 |
| ステップ 11 | （任意） **copy running-config startup-config**<br>例：<br>`switch(config-trustpoint)# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

# レガシー SSH アルゴリズムのサポートの設定

レガシー SSH セキュリティアルゴリズム、メッセージ認証コード（MAC）、キータイプ、および暗号のサポートを設定できます。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>例：<br>`switch# configure terminal` | グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 2 | （任意） **ssh kexalgos** [**all**]<br>例：<br>`switch(config)# ssh kexalgos all` | 接続ごとのキーの生成に使用されるキー交換方式である、サポートされているすべての KexAlgorithms を有効にするには、 **all** キーワードを使用します。<br>サポートされる KexAlgorithmn は次のとおりです。<br>• curve25519-sha256<br>• diffie-hellman-group14-sha1<br>• ecdh-sha2-nistp256<br>• ecdh-sha2-nistp384<br>• ecdh-sha2-nistp521<br>サポートされない KexAlgorithmn は次のとおりです。<br>• diffie-hellman-group1-sha1 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 3 | （任意） **ssh macs** `all`<br>例：<br>`switch(config)# ssh macs all` | トラフィック変更の検出に使用されるメッセージ認証コードである、サポートされているすべての MAC を有効にします。<br>サポートされる MAC は次のとおりです。<br>• hmac-sha1<br>• hmac-sha2-256<br>• hmac-sha2-512 |
| ステップ 4 | （任意） **ssh ciphers** [ **all** ]<br>例：<br>`switch(config)# ssh ciphers all` | サポートされているすべての暗号を有効にして接続を暗号化するには、 **all** キーワードを使用します。<br>サポート対象の暗号方式：<br>• aes128-cbc<br>• aes192-cbc<br>• aes256-cbc<br>• aes128-ctr<br>• aes192-ctr<br>• aes256-ctr<br>• aes256-gcm@openssh.com<br>• aes128-gcm@openssh.com |
| ステップ 5 | （任意） **ssh keytypes** `all`<br>例：<br>`switch(config)# ssh keytypes all` | サーバがクライアントに対して自身を認証するために使用できる公開キー アルゴリズムである、サポートされているすべての PubkeyAcceptedKeyType を有効にします。<br>サポートされるキー タイプは次のとおりです。<br>• ecdsa-sha2-nistp256<br>• ecdsa-sha2-nistp384<br>• ecdsa-sha2-nistp521<br>• ssh-dss<br>• ssh-rsa |

## サポートされるアルゴリズム：FIPモードが有効の場合

FIP モードが有効な場合にサポートされるアルゴリズムのリストは次のとおりです。

表 *2 :* サポートされるアルゴリズム：*FIP*モードが有効の場合

| アルゴリズム | サポート対象 | サポート対象外 |
|---|---|---|
| ciphers | • aes128-ctr<br>• aes256-ctr<br>• aes256-gcm@openssh.com<br>• aes128-gcm@openssh.com | • aes192-ctr<br>• aes128-cbc<br>• aes192-cbc<br>• aes256-cbc |
| hmac | • hmac-sha2-256<br>• hmac-sha2-512<br>• hmac-sha1 | - |
| kexalgo | • ecdh-sha2-nistp256<br>• ecdh-sha2-nistp384<br>• ecdh-sha2-nistp521<br>• diffie-hellman-group16-sha512<br>• diffie-hellman-group14-sha1<br>• diffie-hellman-group14-sha256 | - |
| keytypes | • rsa-sha2-256<br>• ecdsa-sha2-nistp256<br>• ecdsa-sha2-nistp384<br>• ecdsa-sha2-nistp521 | |

# デフォルトの SSH サーバ ポートの変更

Cisco NX-OS Cisco リリース 9.2(1) 以降では、SSHv2 のポート番号をデフォルトのポート番号 22 から変更できます。デフォルトの SSH ポートの変更時に使用される暗号化により、より強力なプライバシーとセッション整合性をサポートする接続が実現します。

手順

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>例：<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | **no feature ssh**<br>例：<br>`switch(config)# no feature ssh` | SSH を無効にします。 |
| ステップ 3 | **show sockets** *local-port-range*<br>例：<br>`switch(config)# show sockets local port range (15001 - 58000)`<br>`switch(config)# local port range (58001 - 63535) and nat port range (63536 - 65535)`<br>`switch# show sockets local-port-range`<br>`Kstack local port range (15001 - 22002)`<br>`Netstack local port range (22003 - 65535)` | 使用可能なポート範囲を表示します。 |
| ステップ 4 | **ssh port** *local-port*<br>例：<br>`switch(config)# ssh port 58003` | ポートを設定します。<br>（注）<br>以前のリリースからリリース 9.3(1) 以降のリリースにアップグレードする場合は、ユーザ定義の SSH ポートを使用する機能が次の範囲内にあることを確認してください。<br>• リリース 9.3(1) およびリリース 9.3(2) の場合：Kstack ローカル ポートの範囲は 15001 ～ 58000、netstack ローカル ポートの範囲は58001 ～ 63535、nat ポートの範囲は 63536 ～ 65535<br>• リリース 9.3(3) 以降：Kstack ローカルポートの範囲は 15001 ～ 58000、netstack ローカル ポートの範囲は 58001 ～ 60535 、nat ポートの範囲は 60536 ～ 65535 |

| | コマンドまたはアクション | 目的 |
|---|---|---|
| ステップ 5 | **feature ssh**<br>例：<br>`switch(config)# feature ssh` | SSH を有効にします。 |
| ステップ 6 | **exit**<br>例：<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 7 | （任意） **show running-config security all**<br>例：<br>`switch# ssh port 58003` | セキュリティの設定を表示します。 |
| ステップ 8 | （任意） **copy running-config startup-config**<br>例：<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

# SSH ホストのクリア

サーバから SCP または SFTP を使用してファイルをダウンロードする場合、またはこのデバイスからリモート ホストに SSH セッションを開始する場合には、そのサーバと信頼できる SSH 関係が確立されます。ユーザ アカウントの、信頼できる SSH サーバのリストはクリアすることができます。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **clear ssh hosts**<br>**Example:**<br>`switch# clear ssh hosts` | SSH ホスト セッションおよび既知のホスト ファイルをクリアします。 |

# SSH サーバのディセーブル化

Cisco NX-OS では、デフォルトで SSH サーバがイネーブルになっています。SSH サーバをディセーブルにすると、SSH でスイッチにアクセスすることを防止できます。

**Procedure**

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | **no feature ssh**<br>**Example:**<br>`switch(config)# no feature ssh` | SSH を無効にします。 |
| ステップ 3 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 4 | (Optional) **show ssh server**<br>**Example:**<br>`switch# show ssh server` | SSH サーバの設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

# SSH サーバ キーの削除

SSH サーバをディセーブルにした後、Cisco NX-OS デバイス上の SSH サーバ キーを削除できます。

**Note** SSH を再度イネーブルにするには、まず、SSH サーバ キーを生成する必要があります。

**Procedure**

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 2 | **no feature ssh**<br>**Example:**<br>`switch(config)# no feature ssh` | SSH を無効にします。 |
| ステップ 3 | **no ssh key**[**dsa** \|**rsa** \|**ecdsa**]<br>**Example:**<br>`switch(config)# no ssh key rsa` | SSH サーバ キーを削除します。<br>デフォルトでは、すべての SSH キーが削除されます。 |
| ステップ 4 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **show ssh key**<br>**Example:**<br>`switch# show ssh key` | SSH サーバ キーの設定を表示します。 |
| ステップ 6 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

**Related Topics**

SSH サーバ キーの生成 （5 ページ）

# SSH セッションのクリア

Cisco NX-OS デバイスから SSH セッションをクリアできます。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **show users**<br>**Example:**<br>`switch# show users` | ユーザ セッション情報を表示します。 |
| ステップ 2 | **clear line** *vty-line*<br>**Example:**<br>`switch(config)# clear line pts/12` | ユーザSSHセッションをクリアします。 |

# Telnet の設定

ここでは、Cisco NX-OS デバイスで Telnet を設定する手順を説明します。

## Telnet サーバのイネーブル化

Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにできます。デフォルトでは、Telnet はディセーブルです。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **configure terminal**<br>**Example:**<br>`switch# configure terminal`<br>`switch(config)#` | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | **feature telnet**<br>**Example:**<br>`switch(config)# feature telnet` | Telnet サーバをイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。 |
| ステップ 3 | **exit**<br>**Example:**<br>`switch(config)# exit`<br>`switch#` | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。 |
| ステップ 4 | (Optional) **show telnet server**<br>**Example:**<br>`switch# show telnet server` | Telnet サーバの設定を表示します。 |
| ステップ 5 | (Optional) **copy running-config startup-config**<br>**Example:**<br>`switch# copy running-config startup-config` | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。 |

## リモート デバイスとの Telnet セッションの開始

Cisco NX-OS デバイスから SSH セッションを開始して、リモート デバイスと接続できます。IPv4 または IPv6 のいずれかを使用して Telnet セッションを開始できます。

### Before you begin

リモート デバイスのホスト名または IP アドレスと、必要な場合はリモート デバイスのユーザ名を取得します。

Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバを有効にします。

リモート デバイス上で Telnet サーバを有効にします。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **telnet** {*ipv4-address* \| *host-name*} [*port-number*] [**vrf** *vrf-name*]<br>**Example:**<br>`switch# telnet 10.10.1.1` | IPv4 を使用してリモート デバイスとの Telnet セッションを開始します。デフォルトのポート番号は 23 です。値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトの VRF はデフォルト VRF です。 |
| ステップ 2 | **telnet6** {*ipv6-address* \| *host-name*} [*port-number*] [**vrf** *vrf-name*]<br>**Example:**<br>`switch# telnet6 2001:0DB8::ABCD:1 vrf management` | IPv6 を使用してリモート デバイスとの Telnet セッションを開始します。デフォルトのポート番号は 23 です。値の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトの VRF はデフォルト VRF です。 |

### Related Topics

Telnet サーバのイネーブル化 （24 ページ）

## Telnet セッションのクリア

Cisco NX-OS デバイスから Telnet セッションをクリアできます。

### Before you begin

Cisco NX-OS デバイス上で Telnet サーバをイネーブルにします。

### Procedure

| | Command or Action | Purpose |
|---|---|---|
| ステップ 1 | **show users**<br>**Example:**<br>`switch# show users` | ユーザ セッション情報を表示します。 |
| ステップ 2 | **clear line** *vty-line*<br>**Example:**<br>`switch(config)# clear line pts/12` | ユーザ Telnet セッションをクリアします。 |

# SSH および Telnet の設定の確認

SSH および Telnet の設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

| コマンド | 目的 |
|---|---|
| **show ssh key** [**dsa** \| **rsa**] [**md5**] | SSH サーバ キーを表示します。<br>Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(6) および 7.0(3)I6(1) 以降のリリースでは、このコマンドはデフォルトで SHA256 形式でフィンガープリントを表示します。SHA256 は、以前のデフォルトの MD5 形式よりも安全です。ただし、フィンガープリントを MD5 形式で表示する必要がある場合の下位互換性のために、**md5** オプションが追加されています。 |
| **show running-config security** [**all**] | 実行コンフィギュレーション内の SSH とユーザ アカウントの設定を表示します。**all** キーワードを指定すると、SSH およびユーザ アカウントのデフォルト値が表示されます。 |
| **show ssh server** | SSH サーバの設定を表示します。 |
| **show telnet server** | Telnet サーバの設定を表示します。 |
| **show username** *username* **keypair** | 指定したユーザの公開キーを表示します。 |
| **show user-account** | 設定されたユーザ アカウントの詳細を表示します。 |
| **show users** | デバイスにログオンしているユーザが表示されます。 |
| **show crypto ca certificates** | X.509v3証明書ベースのSSH認証に設定されたCA証明書および関連するトラストポイントを表示します。 |
| **show crypto ca crl** *trustpoint* | 指定したトラストポイントの CRL リストの内容を表示します。 |

# SSH の設定例

次の例は、OpenSSH キーを使用して SSH を設定する方法を示しています。

**Procedure**

**ステップ 1** SSH サーバをディセーブルにします。

**Example:**

```
switch# configure terminal
switch(config)# no feature ssh
```

**ステップ 2** SSH サーバ キーを生成します。

**Example:**

```
switch(config)# ssh key rsa
generating rsa key(1024 bits)......
generated rsa key
```

**ステップ 3** SSH サーバをイネーブルにします。

**Example:**

```
switch(config)# feature ssh
```

**ステップ 4** SSH サーバ キーを表示します。

**Example:**

```
switch(config)# show ssh key
could not retrieve dsa key information
***************************************
rsa Keys generated:Tue Mar 14 13:13:47 2017

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDh4+DZboQJbJt10nJhgKBYL5lOlhsFM2oZRi9+JqEU
GA44I9ej+E5NIRZ1x8ohIt6Vx9Et5csO7Pw72rjUwR3UPmuAm79k7I/SyLGEP3WUL7sqbLvNF5GqKXph
oqMT075WUdbGWphorA2g0tTObRrFIQBJVQ0SSBh3oEaaALqYUQ==

bitcount:1024
fingerprint:
SHA256:V6KAeLAiKRRUPBZm1Yq3rl6JW7Eo7vhLi6CXYxnD/+Y
*************************************
*************************************
```

**ステップ 5** OpenSSH 形式の SSH 公開キーを指定します。

**Example:**

```
switch(config)# username User1 sshkey ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAy19oF6QaZl9G+3f1XswK3OiW4H7YyUyuA50r
v7gsEPjhOBYmsi6PAVKui1nIf/DQhum+lJNqJP/eLowb7ubO+lVKRXFY/G+lJNIQ
W3g9igG30c6k6+XVn+NjnI1B7ihvpVh7dLddMOXwOnXHYshXmSiH3UD/vKyziEh5
4Tplx8=
```

**ステップ 6** 設定を保存します。

**Example:**

```
switch(config)# copy running-config startup-config
```

# SSH のパスワードが不要なファイル コピーの設定例

次に、Cisco NX-OS デバイスから Secure Copy（SCP）サーバまたは Secure FTP（SFTP）サーバに、パスワードなしでファイルをコピーする例を示します。

## Procedure

**ステップ 1** SSH の公開キーと秘密キーを生成し、指定したユーザの Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリに格納します。

**Example:**

```
switch# configure terminal
switch(config)# username admin keypair generate rsa
generating rsa key(1024 bits)......
generated rsa key
```

**ステップ 2** 指定したユーザの公開キーを表示します。

**Example:**

```
switch(config)# show username admin keypair

**************************************

rsa Keys generated: Thu Jul  9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=

bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************

could not retrieve dsa key information
**************************************
```

**ステップ 3** Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリから、指定したブートフラッシュ ディレクトリに、公開キーと秘密キーをエクスポートします。

**Example:**

```
switch(config)# username admin keypair export bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# dir
.
.
.
        951     Jul 09 11:13:59 2013  key_rsa
        221     Jul 09 11:14:00 2013  key_rsa.pub
.
```

.

**ステップ 4** これら 2 つのファイルを他の Cisco NX-OS デバイスへコピーした後、**copy scp** または **copy sftp** コマンドを使用して、Cisco NX-OS デバイスのホーム ディレクトリにインポートします。

**Example:**

```
switch(config)# username admin keypair import bootflash:key_rsa rsa
Enter Passphrase:
switch(config)# show username admin keypair
**************************************

rsa Keys generated: Thu Jul  9 11:10:29 2013

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxWmjJT+oQhIcvnrMbx2BmD0P8boZElTfJ
Fx9fexWp6rOiztlwODtehnjadWc6A+DE2DvYNvqsrU9TBypYDPQkR/+Y6cKubyFW
VxSBG/NHztQc3+QC1zdkIxGNJbEHyFoajzNEO8LLOVFIMCZ2Td7gxUGRZc+fbq
S33GZsCAX6v0=

bitcount:262144
fingerprint:
8d:44:ee:6c:ca:0b:44:95:36:d0:7d:f2:b5:78:74:7d
**************************************

could not retrieve dsa key information
**************************************
switch(config)#
```

**ステップ 5** SCP サーバまたは SFTP サーバで、key_rsa.pub に格納されている公開キーを authorized_keys ファイルに追加します。

**Example:**

```
$ cat key_rsa.pub >> $HOME/.ssh/ authorized_keys
```

これで、標準の SSH コマンドおよび SCP コマンドを使用してパスワードを指定しなくても、Cisco NX-OS デバイスからサーバにファイルをコピーできます。

**ステップ 6** (Optional) DSA キーについてこの手順を繰り返します。

# X.509v3 証明書ベースの SSH 認証の設定例

次の例は、X.509v3 証明書を使用する SSH 認証の設定方法を示しています。

（注） リモート TACACS 認証はサポートされていません。SSH v509v3 証明書ベースの認証のみがサポートされています。

```
configure terminal
username jsmith password 4Ty18Rnt
username jsmith ssh-cert-dn "/O = ABCcompany, OU = ABC1,
emailAddress = jsmith@ABCcompany.com, L = Metropolis, ST = New York, C = US, CN = jsmith"
 rsa
crypto ca trustpoint tp1
crypto ca authenticate tp1
crypto ca crl request tp1 bootflash:crl1.crl

show crypto ca certificates
Trustpoint: tp1
CA certificate 0:
subject= /CN=SecDevCA
issuer= /CN=SecDevCA
serial=01AB02CD03EF04GH05IJ06KL07MN
notBefore=Jun 29 12:36:26 2016 GMT
notAfter=Jun 29 12:46:23 2021 GMT
SHA1 Fingerprint=47:29:E3:00:C1:C1:47:F2:56:8B:AC:B2:1C:64:48:FC:F4:8D:53:AF
purposes: sslserver sslclient

show crypto ca crl tp1
Trustpoint: tp1 CRL: Certificate Revocation List (CRL):
    Version 2 (0x1)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: /CN=SecDevCA
    Last Update: Aug 8 20:03:15 2016 GMT
    Next Update: Aug 16 08:23:15 2016 GMT
    CRL extensions:
        X509v3 Authority Key Identifier:
            keyid:30:43:AA:80:10:FE:72:00:DE:2F:A2:17:E4:61:61:44:CE:78:FF:2A

show user-account
user:user1
        this user account has no expiry date
        roles:network-operator
        ssh cert DN : /C = US, ST = New York, L = Metropolis, O = cisco , OU = csg, CN
= user1; Algo: x509v3-sign-rsa

show users
NAME      LINE        TIME          IDLE      PID         COMMENT
user1     pts/1       Jul 27 18:43  00:03     18796      (10.10.10.1)   session=ssh
```

# SSH および Telnet に関する追加情報

ここでは、SSH および Telnet の実装に関する追加情報について説明します。

### 関連資料

| 関連項目 | マニュアル タイトル |
|---|---|
| Cisco NX-OS のライセンス | *Cisco NX-OS* ライセンス ガイド |
| VRF コンフィギュレーション | 『*Cisco Nexus 9000* シリーズ *NX-OS* ユニキャスト ルーティング設定ガイド』 |

### RFC

| RFC | タイトル |
|---|---|
| RFC 6187 | セキュアシェル認証用の*X.509v3*証明書 |

### MIB

| MIB | MIB のリンク |
|---|---|
| SSH および Telnet に関連する MIB | サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。<br>ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html |

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。