概要

- このマニュアルについて （1 ページ）
- 機能のアップグレード （1 ページ）

このマニュアルについて

このドキュメントでは、 Cisco HX Data Platform の既存のインストールをアップグレードする方法について説明します。

Cisco HyperFlex Systems には、お使いの環境に応じてアップグレードされる可能性のある複数のコンポーネントがあります。HyperFlex システムのコア コンポーネントは次のとおりです。

- Cisco UCS サーバ ファームウェア（UCSサーバ、BIOS、CIMC、NICなどで構成されるUCS Cバンドル）
- Cisco HX Data Platform ソフトウェア
- VMware ESXi ソフトウェア

機能のアップグレード

表 *1 : 3.5(1a)* 以降のアップグレードの機能

機能	説明
Cisco カスタマイズされた VMware ESXi アップグレード	HX Connect の UI を使用して、VMware ESXi をアップグレードすることができます。
非メンテナンス モード	アップグレードを開始する前に HyperFlex ノードをメンテナンスモードにする必要はありません。HX Connect UI にアップグレード パッケージをアップロードすると、情報ポップアップが表示されます。

機能	説明
ブートストラップ プロセス	手動クラスタ ブート ストラップは、3.5 より前のリリースから 3.5(1a) へのアップグレードに必要です。 自動ブート ストラップは、3.5(1a) からそれ以降のリリースへのアップグレードでサポートされています。
アップグレード前の検証	HX Connect にアップグレード パッケージをアップロードして [Upgrade] をクリックすると、アップグレード前の検証チェックが自動的に実行されます。