INDEX

A

AC スター電源シェルフの配線　2-10
AC スター電源シェルフの配線（図）　2-11
AC デルタ電源シェルフの配線　2-12
AC デルタ電源シェルフの配線（図）　2-12
AC 電源
　仕様　A-3
AC 電源シェルフ（図）　2-14, 2-16
AC 電源システム　2-9

D

DC 電源システム　2-4
　DC 入力電流および電圧　2-6
　PEM　2-4
　ケーブル端子（図）　2-5
　コードの特徴　2-8
　仕様　A-2
　注意事項　2-5
　電源シェルフの配線（図）　2-6
　入力電力 LED　2-7
　配線ブロック　2-4
　配電方式　2-5
　ラグ端子のトルク範囲　A-2

F

FCC 上面（図）　1-8

N

NEBS ボンディング接地点（図）　2-3

O

OIM
　インピーダンス キャリア　4-8
　取り付け　4-31
　取り付け順序　4-4
　取り外し　4-33
OIM LED パネル
　取り付け　4-35
　取り外し　4-37
OIM LED パネル（図）　4-35, 4-37
OIM インピーダンス キャリア（図）　4-11, 4-27, 4-29
OIM（図）　4-31, 4-33

P

PCMCIA カード
　情報　4-12
　取り付け　4-54
　取り外し　4-56
PEM、DC 電源　2-4

S

SCGE カード
　PCMCIA スロット（図）　4-55, 4-56
　前面パネル（図）　4-53
　取り付け　4-46
　取り付けの確認　4-53
　取り付け（図）　4-48
　取り外し　4-50
　取り外し（図）　4-52
SCGE カードの PCMCIA スロット（図）　4-55, 4-56
SCGE カードの取り付け（図）　4-48
SCGE カードの取り外し（図）　4-52
SCGE カード（図）　4-47, 4-51
SFC
　インピーダンス キャリア（図）　4-16, 4-18
　スロット カバー（図）　4-10, 4-20, 4-22
　前面パネル（図）　4-45
　取り付け　4-39
　取り付けの確認　4-45
　取り付け（図）　4-40

取り外し　4-43
取り外し（図）　4-44
SFC スロット カバー（図）　4-10, 4-20, 4-22
SFC スロットのインピーダンス キャリア（図）
4-16, 4-18
SFC の取り付け（図）　4-40
SFC の取り外し（図）　4-44
SFC（図）　4-39, 4-43

あ

アースの注意事項　2-2
アラーム モジュール
取り付け　2-21
取り外し　2-23
アラーム モジュール（図）　2-21, 2-23
安全に関する注意事項　1-11

い

イジェクト レバーの操作（図）　4-3
イジェクト レバー、操作（図）　4-3
イジェクト レバー（図）　4-2
インピーダンス キャリア
SFC スロット（図）　4-9
情報　4-8
取り付け　4-16, 4-27
取り外し　4-18, 4-29

え

エアー フィルタ
情報　3-3
取り付け　3-6
取り外し　3-8
エアー フィルタ（図）　3-7, 3-8

か

カード ケージ カバー
情報　4-8
取り外し　4-14
カード ケージ カバーの取り外し　4-14
カード ケージのカバー プレート（図）　4-8, 4-14
カードの取り付け順序　4-4
カードの取り付けと取り外し、注意事項　4-1
外装コンポーネント
情報　5-2
前面の取り付け　5-5
前面（SFC）側（図）　5-3, 5-5, 5-19
取り付け　5-1
取り外し　5-1
背面の取り付け　5-27
背面の取り外し　5-18, 5-36
背面（OIM）側（図）　5-4, 5-27, 5-36
カバー プレート、カード ケージ（図）　4-8, 4-14

き

ギガビット イーサネット カード（図）　4-47, 4-51

く

空気循環コンポーネント
情報　3-1
取り付け　3-4
取り外し　3-4
空気循環コンポーネント、取り付け　3-1
空気取り入れグリル スクリーン、取り付け　5-13

け

ケーブル管理　1-9
ケーブル管理ブラケット、背面中央シャーシの取り外し（図）　5-41
ケーブル管理ブラケット、背面中央への取り付け（図）
5-31

こ

コードの特徴、DC 電源　2-8
コンポーネント
電源シェルフ　2-1
コンポーネント、シャーシ　1-2
コンポーネント、ルーティング システム　1-2

し

シャーシ
エアー フィルタ　3-3

概要　1-1
ケーブル管理　1-9
コンポーネント　1-2
システム仕様　A-1
重量　A-1
スロット番号　1-6
寸法　A-1
設置面積　1-8
電源システム　1-11
電源投入と電源断　2-28
電源の詳細　2-1
ファン トレイ　3-1
ボンディング接地の注意事項　2-2
冷却システム　1-9
シャーシのエアーフロー（図）　1-10
シャーシの空気循環（図）　3-2
シャーシの前面（SFC）側の図　1-3
シャーシの電源ゾーン（図）　4-6
シャーシの電源投入と電源断　2-28
シャーシの背面（OIM）図　1-4
重量、ファブリック カード シャーシ　A-1
仕様
AC 電源　A-3
DC 電源　A-2
電源　A-2

す

図
AC スター電源シェルフの配線　2-11
AC デルタ電源シェルフの配線　2-12
AC 電源シェルフ　2-14, 2-16
DC 電源シェルフ PEM および配線ブロック　2-4
DC 電源システム
ケーブル端子　2-5
DC 電源シェルフの配線　2-6
FCC 上から見た図　1-8
NEBS ボンディング接地点　2-3
OIM　4-31, 4-33
OIM LED パネル　4-35, 4-37
SCGE カード　4-47, 4-51
SCGE カードの PCMCIA スロット　4-55, 4-56
SCGE カードの取り付け　4-48
SCGE カードの取り外し　4-52
SCGE の前面パネル　4-53
SFC　4-39, 4-43
SFC スロット カバー　4-10, 4-20, 4-22
SFC スロットのインピーダンス キャリア　4-9, 4-16, 4-18
SFC の前面パネル　4-45
SFC の取り付け　4-40
SFC の取り外し　4-44
アラーム モジュール　2-21, 2-23
イジェクト レバーの操作　4-3
イジェクト レバーと非脱落型ネジ　4-2
インピーダンス キャリア　4-11, 4-27, 4-29
エアー フィルタ　3-7, 3-8
カード ケージのカバー プレート　4-8, 4-14
シャーシ前面（SFC）側図　1-3
シャーシのエアーフロー　1-10
シャーシの空気循環　3-2
シャーシの電源ゾーン　4-6
シャーシの背面（OIM）図　1-4
スロット番号（前面　1-6, 2-25, 4-4
スロット番号（背面）　4-5
前面下部グリル フレーム アセンブリの取り付け　5-17
前面下部グリルの取り外し　5-14, 5-22
前面下部グリル フレーム アセンブリの取り外し　5-24
前面上部グリル サポートと電源停止エクステンダの取り付け　5-9
前面上部グリル サポートと電源停止エクステンダの取り外し　5-25
前面上部グリルとロゴ ベゼルの取り付け　5-10
前面垂直ケーブル トラフの取り付け　5-8
前面垂直ケーブル トラフの取り外し　5-26
前面ドアの取り付け　5-12
前面ドアの取り外し　5-21
前面（SFC）側の外装コンポーネント　5-3, 5-5, 5-19
電源モジュール　2-18, 2-20
背面下部ベゼルの取り付け　5-33
背面下部ベゼルの取り外し　5-39
背面上部グリルの取り付け　5-32
背面上部グリルの取り外し　5-40
背面上部の水平ケーブル管理ブラケットの取り外し　5-30, 5-42
背面垂直ケーブル トラフの取り付け　5-29
背面ドアの取り付け　5-34
背面ドアの取り外し　5-38
背面の垂直ケーブル トラフの取り外し　5-43

背面の中央水平ケーブル管理ブラケットと導管の取り外し 5-41
背面の中央水平ケーブル管理ブラケットと導管の取り付け 5-31
背面（OIM）側外装コンポーネント 5-4, 5-27, 5-36
ピロー ブロックの取り付け 4-24
ピロー ブロックの取り外し 4-26
ファン トレイ 3-4, 3-5
モジュールの場所（背面） 4-5
ユニストラットの取り付け 5-7
ロゴ ベゼルと前面上部グリルの取り外し 5-23
スイッチ ファブリック カード（図） 4-39, 4-43
スロット カバー
情報 4-8
取り付け 4-20
取り外し 4-22
スロット番号 1-6
前面（SFC）側（図） 1-6, 2-25, 4-4
背面（OIM）側（図） 4-5

せ

静電放電の防止 1-12
静電放電、防止 1-12
設置面積、シャーシ 1-8
前面下部グリル フレーム アセンブリ、取り付け（図） 5-17
前面下部グリル フレーム アセンブリ、取り外し（図） 5-24
前面下部グリル、取り外し（図） 5-14, 5-22
前面上部グリル サポート、取り外し（図） 5-25
前面上部グリル、取り外し（図） 5-23
前面上部グリル、取り付け（図） 5-9, 5-10
前面垂直ケーブル トラフ、取り付け（図） 5-8
前面垂直ケーブル トラフ、取り外し（図） 5-26
前面ドア、取り付け（図） 5-12
前面ドア、取り外し 5-21
前面ロゴ ベゼル、取り外し（図） 5-23
前面ロゴ ベゼル、取り付け（図） 5-10

た

端子、DC 電源コード（図） 2-5

て

電源
仕様 A-2
詳細 2-1
電源コードの端子 DC（図） 2-5
電源コンポーネント
取り付け 2-1
電源シェルフ
AC スター配線 2-11
AC デルタ配線 2-12
AC スター配線 2-10
コンポーネントの取り付け 2-1, 2-14
コンポーネントの取り外し 2-14
取り付け 2-14
取り外し 2-16
電源シェルフの配線、DC（図） 2-6
電源システム 1-11
AC 2-9
DC 2-4
電源ゾーン、シャーシ（図） 4-6
電源停止エクステンダ、取り付け（図） 5-9
電源停止エクステンダ、取り外し（図） 5-25
電源モジュール
取り付け 2-17
取り外し 2-19
電源モジュール（図） 2-18, 2-20

と

取り付け
OIM 4-31
OIM LED パネル 4-35
PCMCIA カード 4-54
SCGE カード 4-46
SFC 4-39
アラーム モジュール 2-21
インピーダンス キャリア 4-16, 4-27
エアー フィルタ 3-6
外装コンポーネント 5-1
外装コンポーネント（前面） 5-5
外装コンポーネント（背面） 5-27
空気循環コンポーネント 3-1, 3-4
空気取り入れグリル スクリーン 5-13
スロット カバー 4-20
電源コンポーネント 2-1

電源シェルフ　2-14
電源シェルフ コンポーネント　2-1, 2-14
電源モジュール　2-17
ファン トレイ　3-4
取り外し
OIM　4-33
OIM LED パネル　4-37
PCMCIA カード　4-56
SCGE カード　4-50
SFC　4-43
アラーム モジュール　2-23
インピーダンス キャリア　4-18, 4-29
エアー フィルタ　3-8
外装コンポーネント　5-1
外装コンポーネント（前面）　5-18
外装コンポーネント（背面）　5-36
空気循環コンポーネント　3-4
スロット カバー　4-22
電源シェルフ　2-16
電源シェルフ コンポーネント　2-14
電源モジュール　2-19
ファン トレイ　3-5
トルク範囲、DC 電源ラグ端子　A-2

に

入力電力 LED　2-7
入力電流および電圧、DC 電源　2-6

は

配線、AC デルタ電源シェルフ　2-12
配線ブロック、DC 電源　2-4
配線、AC スター電源シャルフ　2-11
背面下部ベゼル、取り外し（図）　5-39
背面下部ベゼル、取り付け（図）　5-33
背面上部グリル、取り付け（図）　5-32
背面上部グリル、取り外し（図）　5-40
背面上部の水平ケーブル管理ブラケットの取り外し　5-30, 5-42
背面垂直ケーブル トラフ、取り付け（図）　5-29
背面ドア、取り付け（図）　5-34
背面ドア、取り外し（図）　5-38
背面の垂直ケーブル トラフ、取り外し（図）　5-43
背面の中央水平ケーブル管理　5-41
背面の中央水平ケーブル管理ブラケット、取り付け（図）　5-31
背面の導管、取り付け（図）　5-31
背面の導管、取り外し（図）　5-41
パケット、データを参照

ひ

光インターフェイス モジュール（図）　4-31, 4-33
非脱落型ネジ（図）　4-2
表
シャーシの仕様　A-1
ピロー ブロック
取り付け　4-23
取り外し　4-25

ふ

ファブリック カード コンポーネント、取り付けと取り外し　4-1
ファブリック シャーシ
概要　1-2
コンポーネントの概要　1-5
ファブリック カード、取り付けと取り外し　4-1
ファン トレイ
情報　3-1
取り付け　3-4
取り外し　3-5
ファン トレイ（図）　3-4, 3-5

へ

ベゼル、背面下部の取り外し（図）　5-39
ベゼル、背面下部への取り付け（図）　5-33

ほ

補助的なアースに関する注意事項　2-2
ボンディングの注意事項　2-2

も

モジュールの場所、背面（OIM）側（図）　4-5

ゆ

ユニストラット、取り付け（図）　5-7

る

ルーティング システム
　コンポーネント　1-2
　所要電力　A-2

れ

冷却システム、シャーシ　1-9