I/O モジュールの管理

この章は、次の項で構成されています。

- Cisco UCS Manager GUI の I/O モジュール管理，1 ページ
- I/O モジュールのリセット，1 ページ

Cisco UCS Manager GUI の I/O モジュール管理

Cisco UCS Manager GUI によって Cisco UCS ドメインのすべての I/O モジュールを管理およびモニタできます。

I/O モジュールのリセット

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	UCS-A# **scope chassis** *chassis-num*	指定したシャーシでシャーシモードを開始します。
ステップ 2	UCS-A /chassis # **scope iom** {**a b**}	指定した IOM でシャーシ IOM モードを開始します。
ステップ 3	UCS-A /chassis/iom # **reset**	IOM をリセットします。
ステップ 4	UCS-A /chassis/iom # **commit-buffer**	トランザクションをシステムの設定にコミットします。

次に、ファブリック A の IOM をリセットし、トランザクションをコミットする例を示します。

```
UCS-A# scope chassis 1
UCS-A /chassis # scope iom a
UCS-A /chassis/iom # reset
UCS-A /chassis/iom* # commit-buffer
UCS-A /chassis/iom #
```